6 Указания по эксплуатации

- 6.1 В режиме <u>предпускового</u> подогрева перед запуском двигателя должна быть включена панель приборов автомобиля (ключ зажигания в положении 1).
- 6.2 При ручном кнопочном управлении в режиме *предпускового* и *маршевого* подогрева включение и выключение электрического подогревателя ТП осуществляется с помощью кнопочного выключателя ВК1. Включение подогрева сопровождается свечением индикатора-светодиода СД1 на приборной панели.
- 6.3 Перед запуском двигателя включите электрический подогреватель ТП на 5-10 мин (предпусковой подогрев). За это время топливо в подогревателе и в объеме бака под ТП, а также щелевой фильтр разогреются до положительной температуры. При низких температурах включите электрический подогреватель на постоянный режим при включенном двигателе (маршевый подогрев). При протоке топлива через ТП мощность подогрева возрастает в 1,4 раза и при этом щелевой фильтр все время будет горячим. ВНИМАНИЕ! Включайте подогрев только при затрудненном заборе топлива при отрицательных температурах окружающей среды. Следите за уровнем топлива в баке – для эффективного подогрева подогреватель и щелевой фильтр ТП должны быть полностью покрыты топливом.
- 6.4 Управление жидкостным подогревом осуществляйте путем регулирования расхода горячей охлаждающей жидкости через ТП с помощью кранов перепускного узла от системы отопления автомобиля.
- 6.5 В процессе эксплуатации регулярно осматривайте и промывайте топливозаборник, регулярно проверяйте место установки ТП на отсутствие подтекания топлива и подогревающей жидкости, проверяйте надежность всех электрических соединений.
- 6.6 Промывку топливозаборника и щелевого фильтра рекомендуется осуществлять обратным потоком топлива. При засорении щелевого фильтра необходимо прочистить его с помощью деревянного или пластикового неостро заточенного стержня. ВНИМАНИЕ! Использовать металлические острые предметы для прочистки щелевого фильтра, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- 6.7 Конструкция ТП является неразборной и не подлежит ремонту. При обнаружении неисправности в течение гарантийного срока эксплуатации изделие подлежит замене изготовителем через пункт реализации, в котором оно было приобретено.
- 6.8 Все работы, связанные с текущим обслуживанием и мелким ремонтом ТП, производите на предприятии изготовителе или в условиях специальных мастерских, имеющих право на такой ремонт.

7 Транспортирование, хранение и утилизация

МΠ

7.1 Изделие должно храниться и транспортироваться к месту монтажа и в упаковке предприятияизготовителя.

- 7.2 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов 2(C) ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов категория С ГОСТ 23216.
- 7.3 При захоронении подогревателя в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не возникает.

8 Гарантийные обязательства

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей нормативной документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
 - 8.2 Срок хранения 2 года со дня изготовления.
- 8.3 Гарантийный срок эксплуатации 2 года с даты ввода в эксплуатацию (продажи), или со дня изготовления при отсутствии даты продажи.
- 8.4 В течение гарантийного срока потребитель имеет право на замену неисправного ТП через пункт реализации, в котором он был приобретен.
- 8.5 Гарантия не распространяется на изделия без паспорта с отметкой о продаже, некомплектные, имеющие механические повреждения или другие признаки нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9 Свидетельство о приемке, продаже и установке

Топливозаборник подогреваемый НОМАКОН™ ТП		
зав. № соответствует требованиям признан годным для эксплу	нормативной до	кументации и
Начальник ОТК Личная под	 цпись Расшифр	овка подписи
Дата изготовления «»		20 г.
Штамп ОТК		
Дата продажи «»	20	r.
Подпись продавца МП		
Подпись владельца		
Дата монтажа «»	20	г.
Подпись исполнителя		



Изготовитель: **ОДО «Номакон»** г. Минск, пер. Козлова, 7а 220037 Республика Беларусь Тел./факс (+375-17) - 299-54-85 E-mail: info@nomacon.by www.nomacon.by

Топливозаборник дизельного топлива подогреваемый НОМАКОН™ ТП-301. ТП-302

ТУ РБ 100009933.005-2002

Паспорт, руководство эксплуатации



Сделано в Республике Беларусь

1 Назначение

- 1.1 Топливозаборник подогреваемый (ТП) предназначен для забора дизельного топлива из бака в расширенном диапазоне температур окружающей среды, в том числе, при низких температурах до минус 40°С, когда забор застывшего и загустевшего топлива штатными топливозаборниками автотракторной техники невозможен. *Предпусковой подогрев* дизельного топлива и щелевого фильтра в ТП осуществляется электрическим нагревателем, работающим от аккумулятора автомобиля. *Маршевый подогрев* топлива во время работы двигателя осуществляется разогретой жидкостью-антифризом системы охлаждения двигателя. В условиях низких температур возможен одновременный жидкостной и электрический подогрев.
- 1.2 Электрический нагреватель ТП с позисторными нагревательными элементами реализует функции динамического управления подогревом: автоматически увеличивает мощность подогрева до максимального значения при наличии протока топлива через щелевой фильтр, снижает мощность подогрева до оптимального уровня в режиме предпускового подогрева, предотвращает перегрев нагревателя и топлива выше 130 °C.
- 1.3 ТП применяются для подогрева автомобильного дизельного топлива по ГОСТ 305, ГОСТ Р 52368, СТБ 1658, а также дизельного топлива, выпускаемого по другим ТНПА.
- 1.4 ТП подключается к бортовой электросети автомобиля при ручном управлении подогревом или к системе автоматического управления подогревом топлива СПА-201. В случае ручного управления выключатель с индикацией устанавливается в салоне в зоне видимости с места водителя. Включение подогрева осуществляется нажатием клавиши выключателя.

2 Комплектность

Топливозаборник подогреваемый в сборе ⁽¹⁾	1 шт.
Комплект электромонтажный ⁽²⁾	1 шт.
Комплект подключения топливопроводов и жидкостного подогрева горячей охлаждающей жидкостью ⁽³⁾	1 шт.
Прокладка фланца топливозаборника	1 шт.
Паспорт, руководство по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

⁽¹⁾ — марка топливозаборника подогреваемого, высота его погружаемой части и комплектность указаны на упаковке ⁽²⁾ —выключатель, реле, светодиод, предохранитель 15A, кабель электрический (провод №1 S=0,75 мм² — синий, №2 S=0,75 мм² — красный, №3 S=0,75 мм² — черный, №4,5 S=1,5 мм² — красный, №6 S=1,5 мм² — черный, класс температуры изоляции проводов - плюс 125 °C), разъем АМР.

 $^{(3)}$ — хомут винтовой 10-16 мм — 2 шт., штуцер D=16 мм — 3шт., тройник латунный 1/2" — 1 шт, тройник пластмассовый D=16 мм — 1 шт., хомут винтовой 20-27 мм — 8 шт., кран шаровый 1/2" — 2 шт.

3 Технические характеристики⁽¹⁾

·	Норма	
Наименование показателя	ТП-301 24В	ТП-302 24В
1 Напряжение питания постоянного тока, В	24	
2 Максимальный пусковой ток при включении, А, не более	10	
3 Потребляемая электрическая мощность при предпусковом подогреве, Вт	120	
4 Потребляемая электрическая мощность при маршевом подогреве, Вт	200	
5 Максимальный расход дизельного топлива, л/ч	420	650
6 Диапазон рабочих температур по топливу, исполнение	от -40 до +45 °C, ХЛ2	
7 Минимальный диаметр отверстия в топливном баке, мм	39	46
8 Высота погружаемой части (высота топливного бака), Hmax, мм:	400, 520, 590, 650 ⁽²⁾	
9 Диаметр топливозаборной трубки/трубки подогревающей жидкости, мм:	10 ⁽²⁾ /14	12 ⁽²⁾ /16
10 Масса в снаряженном состоянии, кг	1,5-2,2 ⁽³⁾	1,7-2,8 ⁽³⁾
11 Режим работы	Кратковременный 5-10 мин от аккумулятора, продолжительный от генератора автомобиля	

^{(1) -} полный перечень характеристик см. на сайте изготовителя <u>www.nomacon.by</u>

4 Указание мер безопасности

- 4.1 Перед установкой топливозаборника необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.
- 4.2 Монтаж ТП должен производиться с соблюдением правил ремонта топливной системы и электрооборудования автомобиля, а также положений настоящей инструкции по эксплуатации.
- 4.3 К установке и обслуживанию ТП допускается персонал, изучивший его устройство и правила техники безопасности.
- 4.4 При монтаже ТП необходимо обязательно выполнить все условия для подключения, а также обеспечить надежное крепление топливозаборника на топливном баке, изоляцию и крепление электрического кабеля, крепление трубок подвода подогревающей жидкости.
- 4.5 Для обеспечения безопасности при эксплуатации **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
- использовать ТП для подогрева жидкостей, не указанных в паспорте;
- производить работы по устранению неисправностей ТП, установленного в топливном баке автомобиля и подключенного к источнику электропитания;
- включать нагрев ТП при отсутствии дизельного топлива в топливном баке, или при положительной температуре окружающей среды и топлива в баке.
- 4.6 При монтаже и эксплуатации топливозаборника необходимо соблюдать требования безопасности, связанные с использованием дизельного топлива по ГОСТ 305, а также правила производственной гигиены.

5 Монтаж

5.1 Внимание ! Работы по установке топливозаборника настоятельно рекомендуется производить в


сервисных центрах или на СТО, имеющих специалистов по ремонту топливных систем и установке электрооборудования.

- 5.2 При необходимости сохранения штатного многофункционального топливозаборника, например, в импортных автомобилях, монтаж ТП осуществляется в дополнительное специально подготовленное отверстие топливного бака с использованием монтажных и крепежных изделий из комплекта поставки.
- 5.3 Последовательность операций при подготовке дополнительного установочного места и монтаже топливозаборника в топливном баке описана на сайте изготовителя www.nomacon.by.
- 5.4 Топливозаборник подогреваемый серии НОМА-КОН™ ТП-301, ТП-302 включает (см. рисунок 1): цилиндрический корпус 1 с присоединительным фланцем, штуцерами входа (возврата) топлива А2 и выхода (забора) топлива А1, штуцерами входа подогревающей жидкости Б1 и выхода подогревающей жидкости Б2, а также штуцером ввода электрического кабеля В1, погружаемую часть 2, нижний электрический подогреватель 3 со щелевым фильтром. При монтаже ТП между фланцем и опорной поверхностью топливного бака устанавливается прокладка 4 из комплекта поставки.
- 5.5 Высота погружаемой части ТП в топливный бак Нтах подбирается таким образом, чтобы расстояние от нижней кромки щелевого фильтра до днища бака составляла 10-15 мм с учетом толщины прокладки 4.
- 5.6 Все корпусные сварные детали топливозаборника выполнены из высоколегированной нержавеющей стали типа 12X18H10T (AISI 304). При монтаже изделия необходимо исключить излишние ударные, изгибающие и скручивающие нагрузки на штуцеры, погружаемую часть и нижний электрический нагреватель топливозаборника.

 $^{^{(2)}}$ — поставляется по предварительному заказу, $^{(3)}$ — зависит от высоты погружаемой части

5.7 Для установки топливозаборника подогреваемого необходимо:

- демонтировать установленный в топливном баке штатный топливозаборник и установить топливозаборник подогреваемый, или установить ТП в дополнительное специально подготовленное отверстие топливного бака с использованием монтажных и крепежных изделий из комплекта поставки;
- присоединить трубопровод забора топлива к штуцеру выхода топлива А1 (стрелка – наружу) корпуса ТП;
- присоединить трубопровод возврата топлива в топливный бак к штуцеру ввода топлива А2 (стрелка - внутрь) корпуса ТП;
- присоединить трубку подачи горячей охлаждающей жидкости к штуцеру входа подогревающей жидкости Б1 (стрелка – внутрь), присоединить трубку отвода охлаждающей жидкости к штуцеру выхода подогревающей жидкости Б2 (стрелка – наружу);
- в удобном для водителя месте на панели приборов установить выключатель со светодиодом СД1 из комплекта электромонтажного;
- реле управления и электрический предохранитель установить под панелью приборов;
- провода от разъема топливозаборника до кабины проложить вдоль существующего жгута проводов и прикрепить к нему пластиковыми стяжками (хомутами).
- 5.8 Подключение установленного ТП к бортовой сети автомобиля производится согласно электрической схеме, представленной на рисунке 1. Разъем электрического кабеля 5 топливозаборника присоедините к ответному разъему 6 электрической бортовой сети автомобиля. Ответный разъем должен быть жестко закреплен на корпусе автомобиля.
- 5.9 При подключении ТП к электрической бортовой сети с ручном кнопочном управлением подогревом:
- в электромонтажном комплекте провод №1 (синий) от контакта реле 87 подключен к плюсовому контакту индикатора-светодиода СД1, другой контакт светодиода проводом №3 (черный) выведите на корпус через клемму 86 реле;
- провод №2 (красный –включение реле) от контакта 85 подключите через кнопочный выключатель ВК1 к клемме замка зажигания автомобиля;
- подогреватель ТП через реле (контакты 30 и 87) и предохранитель 15А к плюсовой клемме аккумулятора;



- провод №6 черный от подогревателя ТП выведите на корпус.
- 5.10 При подключении ТП к системе подогрева автоматической (СПА) используется специальный двужильный электрический кабель с разъемами «ТП22-СПА22» (рисунок 1).
- 5.11 Схемы подключения жидкостного подогрева топливозаборника от системы отопления кабины автомобиля представлены на сайте изготовителя www.nomacon.by. Для подвода горячей охлаждающей жидкости к ТП применяются резиновые армированные - силовым проводом №4 и №5 (красный) подключите шланги с внутренним диаметром 15-16 мм. Крепление шлангов производится хомутами (входят в комплект).