5a RISC-V in ukazi load/store

BRANKO ŠTER

Prevajanje ukazov

Prevajalnik programe, napisane v višjem programskem jeziku, lahko prevede v zbirni jezik (zbirnik pa nato v strojni jezik), pogosto pa kar neposredno v strojni jezik

- Primer 1 (iz jezika C v zbirni jezik):
 - Predpostavimo zaenkrat, da se vrednosti spremenljivk a, b in c že nahajajo v registrih x5, x6 in x7

```
a = b + c;  // v jeziku C
add x5, x6, x7  ; Pomen: x5 \leftarrow x6 + x7
```

Primer 2:

Primer 3:

- Operand je lahko tudi konstanta
 - takojšnji (immediate) operand

addi
$$x1$$
, $x2$, 5 ; $x1 \leftarrow x2 + 5$ (add immediate)


Ukazna arhitektura (ISA)

- Ukazna arhitektura (Instruction Set Architecture, ISA)
 - natančno definira vse ukaze (nabor ukazov) nekega procesorja
 - ne govori pa o implementaciji
- > RISC-V se vedno bolj uveljavlja kot odprta RISC arhitektura
 - Druge RISC arhitekture: ARM, MIPS, ...



- RISC-V je ukazna arhitektura (instruction-set architecture, ISA), ki je bila prvotno razvita za raziskave in poučevanje računalniških arhitektur
 - vse bolj pa postaja tudi standard na področju odprtih računalniških arhitektur za industrijske implementacije
 - RISC-V ISA je definirana brez detajlov implementacije
 - RISC-V je dejansko družina
 - RV32I celoštevilska 32-bitna (XLEN=32)
 - RV64I celoštevilska 64-bitna (XLEN=64)
 - RV128I celoštevilska 128-bitna (XLEN=128)
 - RV32E za majhne mikrokrmilnike (Embedded)
 - Razširitve (extensions):
 - M (množenje/deljenje),
 - F (plavajoča vejica, enojna natančnost),
 - D (plavajoča vejica, dvojna natančnost),
 - A (atomski ukazi),
 - 0

RV32IMAC



By Eduardo Corpeño - Own work using: Inkscape. This is the first illustration of a series on the RISC-V ISAs, which is available on risc-v-diagrams on GitHub, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118039169

Lastnosti RISC-V


- 8-bitna pomnilniška beseda
- > 32-bitni pomnilniški naslov
- Način shranjevanja operandov v CPE
 - 32 32-bitnih splošnonamenskih registrov x0, x1, ..., x31
 - Vsebina x0 je vedno 0 (pri pisanju vanj se ne zgodi nič)
- Število eksplicitnih operandov v ukazu
 - vsi ALE ukazi imajo 3 eksplicitne operande
 - Tip R ima dva izvorna (source) registra rs1 in rs2 ter en ciljni destination register rd
 - Tip I ima en izvorni (source) register rs1, 12-bitni takojšnji (immediate) operand imm ter en ciljni destination register rd

- Lokacija operandov in načini naslavljanja
 - Lokacija operandov
 - registrsko-registrski (load/store) računalnik
 - pomnilniški operandi nastopajo samo v ukazih load in store
 - pri ALE ukazih 2 operanda v registrih
 - tretji v registru ali takojšnji
 - dostop do operandov v pomnilniku le z load in store


- Operacije in operandi
 - pomnilniški operandi so lahko 8-, 16- ali 32-bitni (bajt, polbeseda, beseda)
 - 16- in 32-bitni operandi so v pomnilniku shranjeni po pravilu tankega konca (little endian rule)
 - dobro je, da so **poravnani** (**aligned**), kar pomeni, da je operand, ki je sestavljen iz več bajtov, na naslovu, ki je deljiv s številom bajtov
 - 16-biten operand je na naslovu, deljivem z 2
 - 32-biten operand na naslovu, deljivem s 4
 - sicer je potreben prenos operanda v dveh kosih
 - vse ALE operacije so 32-bitne
 - 8- in 16-bitni operandi se pri load pretvorijo v 32-bitne
 - Razširitev ničle pri nepredznačenih (LBU, LHU)
 - Razširitev predznaka pri predznačenih (LB, LH)

Format ukazov pri RV32I:

- vsi ukazi so 32-bitni in poravnani
- 4 osnovni formati (R, I, S, U)



• 2 dodatna formata (B, J):



Format ukaza nam pove, kaj pomenijo posamezni biti v strojni kodi ukaza

- rs (source register): iz njega se bere,
- rd (destination register): vanj se piše

Število ukazov nabora RV32I:

- 40
- ni ukazov za množenje, deljenje
- ni ukazov v plavajoči vejici

Vrste ukazov

- Ukaze RISC-V delimo v več skupin:
 - 1. ukazi za <u>prenos</u> podatkov (load, store)
 - gre za prenos *operandov* med registri in pomnilnikom
 - nalaganje (iz pomnilnika) in shranjevanje (v pomnilnik)
 - 2. ALE ukazi
 - aritmetične in logične operacije
 - 3. <u>kontrolni</u> ukazi
 - skoki
 - 4. <u>sistemski</u> ukazi

Ukazi za prenos podatkov (load/store)

Uporabljajo format I z baznim naslavljanjem (bazni register je rs1)

Load word: [w rd, imm(rs1)]; $[rd \leftarrow_{32} M[rs1 + se(imm)]]$

Npr.: $[w \ x5, \ 30(x6)]$; $x5 \leftarrow_{32} M[30 + x6]$

Format I:

31		20	19	15	14	12	11	7	' 6		0
	imm		rs1		010		rd			op. koda	
	12 bitov		5 bi	tov	3 k	oiti	5 b	itov		7 bitov	
			X	5			>	< 5		lw	
	00000011110		001	.10	02	LO	00	101		0000011	
	30		6		2	2		5		3	

Celoten ukaz v strojni kodi: 0x01E32283

Torej: ukaz v zbirnem jeziku lw x5,30(x6) zbirnik 'prevede' v strojni ukaz 00000001111000110010001010000011

- M[x] je vsebina pomnilniške besede na naslovu x
- > Znak \leftarrow_{32} pomeni 32-bitni prenos iz (ali v) naslovov x, x+1, x+2, x+3 po pravilu debelega konca
- \triangleright Znak ←₁₆ pomeni 16-bitni prenos iz (ali v) naslovov x, x+1
- \triangleright Znak \leftarrow_8 pomeni 8-bitni prenos iz (ali v) naslov x
- \triangleright Znak \leftarrow_{raz} pomeni razširitev bita

Pri ukazih store je *Rd* izvor

Razširitev operanda

Kaj, če je vrednost, ki jo želimo naložiti v (32-bitni) register, krajša od njegove dolžine?

Na katero vrednost postavimo preostale bite?

2 možnosti:

- razširitev predznaka
 - Ib (load byte (signed))
 - Npr.: 0x6F (01101111) se razširi v 0x0000006F (00000000 00000000 00000000 01101111),
 0x94 (10010100) se razširi v 0xFFFFFF94 (11111111 11111111 11111111 10010100)
 - Ih (load halfword (signed))
 - Npr.: 0x73A1 (01110011 10100001) se razširi v 0x000073A1 (00000000 00000000 01110011 10100001),
 0xC40A (11000100 00001010) se razširi v 0xFFFFC40A (11111111 1111111 11000100 00001010)
- razširitev ničle
 - Ibu (load byte unsigned)
 - Npr., 0x94 (10010100) se razširi v 0x00000094 (00000000 00000000 00000000 10010100)
 - Ihu (load halfword unsigned)
 - Npr., 0xC40A (11000100 00001010) se razširi v 0x0000C40A (00000000 00000000 11000100 00001010)

Load byte:

7b
$$x5,80(x6)$$
 ; $x5_{31..8} \leftarrow_{raz} M[80 + x6]_7$, $x5_{7..0} \leftarrow_8 M[80 + x6]$ $x5_{31..8}$ so biti od 31 do 8 (najvišjih 24 bitov), \leftarrow_{raz} pomeni razširitev predznaka

31		20	19 15	14 12	11 7	6	0
	imm		rs1	op k.	rd	op. koda	
	12 bitov		5 bitov	3biti	5 bitov	7 bitov	
			x6	lb*	x5	lb*	
	000001010000		00110	000	00101	0000011	
	80		6	0	5	3	
	* Ib sta oba dela skupaj (3+7 bitov)						')

Celoten ukaz v strojni kodi: 0x05010083

Load byte unsigned

1bu
$$x5,80(x6)$$

pomen:
$$x5_{31..8} \leftarrow_{raz} 0$$
, $x5_{7..0} \leftarrow_{8} M[80 + x6]$

tu se 0x6F razširi enako kot 0x94

Podobno za 16-bitne besede:

- Load halfword
 - halfword (polbeseda) je 16 bitov: 2B
- Load halfword unsigned

Ukazi za prenos podatkov (load/store):

Format	Op. koda	Ukaz	Opis
- 1	000 0000011	LB	Load byte
1	001 0000011	LH	Load halfword
- 1	010 0000011	LW	Load word
1	100 0000011	LBU	Load byte unsigned
1	101 0000011	LHU	Load halfword unsigned
S	000 0100011	SB	Store byte
S	001 0100011	SH	Store halfword
S	010 0100011	SW	Store word

- Odmik je 12-biten z razširitvijo predznaka (torej je lahko tudi negativen)
- Pri ukazih load za 8- in 16-bitne operande sta 2 varianti:
 - običajna (signed): razširitev predznaka (do 32 bitov)
 - unsigned: razširitev ničle (do 32 bitov)

Osnovne direktive zbirnika

Direktive so namenjene zbirniku (programu), ne procesorju!

Primer programa v zbirnem jeziku za RISC-V

```
.data (podatkovni segment; vzemimo, da se začne na naslovu 0x400 = 1024_{10})
         .byte 5
                            (bajt z vrednostjo 5 na naslovu A = 1024)
A:
B:
        .byte 6
                             (bajt z vrednostjo 6 na naslovu B = 1025)
         .byte 0
C:
                             (bajt z vrednostjo 0 na naslovu C = 1026)
         .text
                                       (kodni segment; običajno bo kar na naslovu 0)
        1b \times 2, A(\times 0)
                                      (x2 \leftarrow M[1024 + 0])
        1b \times 3, B(\times 0)
                             (x3 \leftarrow M[1025 + 0])
        add x4, x2, x3  (x4 \leftarrow x2 + x3)
        addi x5, x0, C (x5 \leftarrow 1026)
        sb x4, 0(x5)
                               (x4 \rightarrow M[1026+0])
```

Uporaba oznak

Namesto oznake (labele) A lahko pišemo tudi kar neposredno naslov 0x400 (vsaka labela vsebuje pomnilniški naslov – bodisi ukaza, bodisi operanda)

```
1b \times 5, 0 \times 400 (\times 0)
```

(Če je bazni register različen od 0, ga je prej seveda treba naložiti)

Toda, pozor pri operacijah store!

- Npr. sb x4,C(x0) ne deluje, kot bi pričakovali
- Tak ukaz Ripes tolmači kot psevdoukaz in pred njim doda ukaz auipc (to bomo obravnavali kasneje), ki baznemu registru da vrednost PC.
- Ker pa se x0 ne more spremeniti, ne dobi te vrednosti
- Rešitev je, da namesto x0 uporabimo katerikoli register drug register, za katerega nam ni pomembno, ali se njegova vrednost spremeni (služi le kot začasni register), npr. sb x4, C(x8)
- Deluje pa tudi sb x4,0x402 (x0), vendar pri 'ročnem' pisanju v zbirnem jeziku to ni prikladno, ker programmer običajno ne pozna naslova (razen v takem preprostem primeru, kot je naš)