# Sistemski ukazi

BRANKO ŠTER

ARHITEKTURA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

- Sistemski ukazi spreminjajo parametre delovanja računalnika in nadzorujejo njegovo delovanje.
- Parametri:
  - omogočanje prekinitev in pasti,
  - način delovanja PP,
  - način delovanja navideznega pom.,
  - zaustavitev delovanja,
  - prehod na višji ali nižji nivo privilegiranosti,
  - itd.

# Prekinitve in pasti

- Prekinitev (interrupt) je dogodek, ki povzroči, da CPE začasno preneha izvajati tekoči program ter prične izvajati t.i. prekinitveni servisni program (PSP)
  - Zahteva za prekinitev pride v CPE od zunaj, npr. od neke vhodno/izhodne naprave
- Past (trap) je posebna vrsta prekinitve, ki jo zahteva sama CPE ob nekem nenavadnem dogodku ali celo na zahtevo programerja
  - pasti pridejo od znotraj
- Če ne bi bilo prekinitev in pasti, bi morala CPE stalno preverjati stanje mnogih naprav


### Ni enotne definicije

- Žal je terminologija <u>prekinitev, pasti in izjem</u> zelo zmedena:
  - RISC-V <u>pasti</u> deli na
    - izjeme (neveljeven/neporavnan ukaz, breakpoint, sistemski klici (ecall), napaka strani) in
    - prekinitve (hw oz. zunanje, časovniki, swi, preliv števca)
  - x86 <u>prekinitve</u> deli na
    - hw-prekinitve in
    - izjeme (napake oz. faults, pasti, aborts)
  - ARM <u>izjeme</u> deli na
    - prekinitve
    - sistemske klice
    - napake in
    - pasti

#### Primeri uporabe:

- zahteve V/I naprav ob različnih dogodkih
- napaka v delovanju nekega dela računalnika
- aritmetični preliv
- napaka strani ali segmenta (pri navideznem pomnilniku)
- dostop do zaščitene pomnilniške besede
- dostop do neporavnane pomnilniške besede
- uporaba nedefiniranega ukaza
- klic programov operacijskega sistema

- Pri prekinitvah razlikujemo 4 stanja:
  - Normalno izvrševanje ukazov programa
  - Shranjevanje stanja CPE ob pojavu zahteve za prekinitev
  - Skok na prekinitveni servisni program in njegovo izvajanje
  - Vrnitev iz prekinitvenega servisnega programa in obnovitev stanja CPE



#### > 5 dejavnikov:

#### 1. Kdaj CPE reagira na prekinitveno zahtevo

- najenostavneje je po izvrševanju tekočega ukaza
  - v tem primeru se mora ohraniti samo stanje programsko dostopnih registrov (x0-x31, PC, ...)
- programer lahko onemogoči odziv CPE na prekinitvene zahteve (bit I, ukaza DI in EI)
  - po vklopu so V/I prekinitve onemogočene, dokler se V/I naprave ne inicializirajo
  - če pride do nove prekinitve, preden prekinitveni servisni program shrani registre, lahko pride do izgube PC, ki se ob prekinitvi shrani v EPC

#### 2. Kako zagotoviti "nevidnost" prekinitev


treba je zagotoviti, da je stanje (registrov) CPE enako kot prej

#### 3. Kje se dobi naslov prekinitvenega servisnega programa

- to je pomembno pri prekinitvah, ki prihajajo od zunaj
- najprej je treba ugotoviti, katera naprava je zahtevala prekinitev
  - če je na vsakem prekinitvenem vhodu samo ena naprava, je problem trivialen
  - o drugače je, če je na enem prek. vhodu več naprav, ali če ima ista naprava več PSP
- najpreprostejše je programsko izpraševanje (polling)
  - CPE bere registre vsake V/I naprave, v katerih je bit, ki pove, ali je naprava zahtevala prekinitev
  - če je, izvrši skok na njen prek. servisni program
  - polling je zamuden
- običajen način pa so vektorske prekinitve
  - naprava pošlje v CPE naslov njenega PSP v prekinitvenem prevzemnem ciklu, s katerim CPE obvesti V/I naprave, naj pošljejo informacijo o izvoru prekinitve
  - ta naslov se imenuje prekinitveni vektor ali vektorski naslov, ki se običajno izračuna iz številke prekinitvenega vektorja po nekem pravilu (tu zadošča npr. že 8-bitno število)
  - možno je tudi, da ima ena naprava več PSP

#### 4. Prioriteta

- če ima CPE več prek. vhodov in več naprav na posameznem vhodu, potrebujemo neko prioriteto.
- **vgnezdene prekinitve** (nested interrupts), pri katerih zahteve z višjo prioriteto prekinejo prek. servisne programe z nižjo prioriteto
- prekinitveni krmilnik omogoča računalnikom, ki imajo CPE z enim samim bitom za omogočanje prekinitev, bolj fleksibilno obravnavo prioritete
- določanje prioritete je možno izvesti tudi z marjetično verigo (daisy chain)
  - o naprava, ki ni zahtevala prekinitve, spusti določen signal v naslednjo napravo, tista pa, ki jo je, zapre signalu pot in vrne CPE ustrezno informacijo, da jo CPE lahko prepozna (na starejših ali na bolj preprostih sistemih)



#### **5.** Potrjevanje prekinitve

- potrebno zato, da naprava spusti prekinitveni vhod (da se prekinitev ne servisira večkrat)
- dva načina:
  - programsko: prekinitveni servisni program piše v nek register krmilnika naprave
  - strojno: z nekim signalom (ali kombinacijo večih) se obvesti napravo

# Prekinitve in pasti pri cevovodu

- Kdaj skočiti na servisni program?
  - istočasno se izvaja več ukazov
  - delno izvršeni ukazi lahko povzročijo napake
- 3 primeri

#### 1. Vhodno/izhodne prekinitve

- običajno je, da cevovod izvrši ukaze (ki so že v njem) do konca
  - V/I prekinitve so razmeroma redki dogodki, zato izguba ni velika
- prekinitveno-prevzemni cikel je najbolje izvesti izven cevovoda (sicer bi rabili 6 stopenj v cevovodu)

#### 2. Programske pasti

- v bistvu gre za klic procedure
  - poseben brezpogojni skok

#### 3. Pasti, do katerih pride med izvrševanjem ukaza

- najtežje
- zgodijo se na sredi ukaza
  - ukaz se ne more dokončati
  - potrebno ga je ustaviti, izvršiti servisni program in ga ponovno začeti
    - treba je tudi paziti, da del ukaza, ki se je (bil) že izvršil, ne povzroči napake


| Stopnja cevovoda | Problematične pasti pri RISC procesorjih  |  |
|------------------|---|--|
| IF               | napaka strani (pri branju ukaza),<br>zaščita pomnilnika                               |  |
| ID               | nedefiniran ukaz (illegal instruction)  |  |
| EX               | preliv (overflow)   |  |
| MEM              | napaka strani (pri dostopu do operanda),<br>zaščita pomnilnika<br>neporavnan operand, |  |
| WB               | nobena  |  |


- napaka strani (page fault): pri navideznem (virtualnem) pomnilniku, kadar stran ni (fizično) v GP (ne gre za resnično napako)
- zaščita pomnilnika: dostop do naslova, ki ne pripada programu (segmentation fault)
- pri napaki strani se po servisiranju program nadaljuje na prekinjenem mestu
- pri ostalih pasteh se običajno zaključi z diagnostičnim sporočilom

### Arhitektura nivojev privilegiranosti v RISC-V

- Programi lahko tečejo na procesorjih RISC-V v različnih načinih:
  - application execution environment (AEE)
  - supervisor execution environment (SEE)
  - hypervisor execution environment (HEE)







#### 4 nivoji privilegiranosti:

| Nivo | Kodiranje | Ime        | Kratica |
|------|-----------|------------|---------|
| 0    | 00        | User/App.  | U       |
| 1    | 01        | Supervisor | S       |
| 2    | 10        | Reserved   |         |
| 3    | 11        | Machine    | M       |

- Posamezna HW-nit (HW thread hart) teče na nekem nivoju privilegiranosti
  - Hart normalno teče v načinu U, dokler ga neka past (sistemski klic ali prekinitev) ne prisili, da gre izvajati PSP (rokovalnik), ki običajno teče na višjem nivoju.
  - Privilegirani ukazi se lahko izvajajo le na dovolj visokem nivoju privilegiranosti.
- Uporabniški programi delujejo na najnižjem nivoju privilegiranosti.
  - Če računalnik prevzame privilegiran ukaz v v manj privilegiranem načinu, se sproži past.
  - Prehod na višji nivo je možen preko posebnih ukazov (supervisor calls, sistemski klici).

V načinu M (M-mode) je možno vse. Način S (S-mode) se uporablja, če na procesorju teče OS.

#### Različne opcije:

- M: bare-metal, vgrajeni sistemi (preprosti), nobene zaščite
- M+U: vgrajeni sistemi z zaščito
- M+S+U: sistemi z OS

Debug mode (D-mode) je višji celo od načina M.

#### CSR

- 12-bitov (csr[11:0]) določa enega od 4096 CSR.
- Zgornji 4 biti naslova (csr[11:8]) določajo način dostopa (R/W) CSR glede na nivo privilegiranosti.
- Bita csr[11:10] določata, ali je register read/write (00, 01, ali 10) ali read-only
   (11).
- Bita csr[9:8] določata najnižji nivo privilegiranosti, ki lahko dostopi do CSR.

16

#### Primeri registrov CSR:

- m: mstatus (0x300), medeleg (0x302)
- s: (0x180) satp, stval (0x143)
- u: cycle (0xC00), time(0xC01), instret (0xC02), fflags (0x001)

#### Statusni register mstatus (najpomembnejši CSR)

- obravnava pasti, prekinitve omogočene ali ne,
- Konfiguracija: big/little endian, velikost registrov,

Past je sinhrona – sproži se zaradi nekega ukaza Prekinitve so tipično asinhrone – zaradi zunanjega dogodka (V/I)

# Primer preprostega PSP, ki se vrne kar na naslednji ukaz:

```
.text
      i main
handler:
     # samo premakne uepc na naslednji ukaz
                              # naloži EPC (naslov ukaza, ki je sprožil izjemo) v t0
      csrrw t0, uepc, zero
      addi t0, t0, 4
                                        # inkrementira t0 (naslednji ukaz)
      csrrw zero, uepc, t0
                                        # posodobi EPC na t0
     uret
                                        # vrnitev na uepc
main:
     la t0, handler
      csrrw zero, utvec, t0 # utvec dobi naslov rokovalnika
      csrrsi zero, ustatus, 1 #nastavi previous U int. enable bit (UPIE) v reg. ustatus (naslov 0)
      lw zero, 0(zero)
                                        # sproži past za napako dostopa za load z naslova 0
     li a7, 10
      ecall
```

### Sistemski ukazi RISC-V

#### CSR – Control and Status Register

12-bitni takojšnji operand določa enega od možnih 4096 registrov CSR

| Format | Opkoda  | funct3 | Ukaz                 |                                      | Opis (ze zero extended)   |
|--------|---------|--------|----------------------|--------------------------------------|---|
| I      | 1110011 | 001    | csr <mark>rw</mark>  | Atomic Read/Write CSR                | $rd \leftarrow ze(CSR)$ , razen če $rd==x0$ .<br>$CSR \leftarrow rs1$   |
| I      | 1110011 | 010    | csr <mark>rs</mark>  | Atomic Read and Set bits in CSR      | rd ← ze(CSR). Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se postavijo na 1, razen če rs1==x0                          |
| I      | 1110011 | 011    | csrrc                | Atomic Read and Clear<br>bits in CSR | rd ← ze(CSR). Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se brišejo (0), razen če rs1==x0                             |
| I      | 1110011 | 101    | csr <mark>rwi</mark> | CSRRW immediate                      | $rd \leftarrow ze(CSR)$ , razen če $rd==x0$ .<br>$CSR \leftarrow ze(uimm_{4:0})$ (v polju rs1)                  |
| I      | 1110011 | 110    | csrrsi               | CSRRS imm.                           | $rd \leftarrow ze(CSR)$ .<br>Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se postavijo na 1, razen če uimm $_{4:0}$ ==0 |
| I      | 1110011 | 111    | csrrci               | CSRRC imm.                           | $rd \leftarrow ze(CSR)$ .<br>Biti CSR, ki imajo v rs1 (=maska) 1, se brišejo (0), razen če uimm $_{4:0}$ ==0    |

KONTROLNI UKAZI 19

- Sistemski ukazi shranjujejo podani register CSR v podani splošnonamenski register rd, v CSR pa naložijo novo vrednost (nove bite)
  - pogosto pa ne potrebujemo obeh 'storitev', ampak le eno
- Psevdoukazi za enostavnejše primere:

| Psevdoukaz                    | Ukaz                 | Opis   |
|-------------------------------|----------------------|--|
| CSRR rd, csr                  | CSRRS rd, csr, x0    | samo branje CSR  |
| CSRW csr, rs1                 | CSRRW x0, csr, rs1   | samo pisanje CSR   |
| CSRWI csr, uimm               | CSRRWI x0, csr, uimm | samo pisanje CSR iz immed.   |
| CSRS csr, rs1                 | CSRRS x0, csr, rs1   | nastavljanje (set) bitov v CSR, kadar<br>stare vrednosti ne rabimo         |
| CSRC csr, rs1                 | CSRRC x0, csr, rs1   | brisanje (clear) bitov v CSR, kadar stare vrednosti ne rabimo              |
| CSR <mark>SI</mark> csr, uimm | CSRRSI x0, csr, imm  | nastavljanje (set) bitov v CSR iz imm.,<br>kadar stare vrednosti ne rabimo |
| CSRCI csr, uimm               | CSRRCI x0, csr, imm  | brisanje (clear) bitov v CSR iz imm.,<br>kadar stare vrednosti ne rabimo   |

#### Če pride do pasti (ecall) v načinu U:

rokovalnik (handler) teče v načinu S

#### Registri načina S:

- sstatus statusni register
- stvec trap vector (naslov rokovalnika)
- sepc exception PC
- scause koda vzroka
- stval dodatne info
- sscratch delovni reg.

#### sstatus vsebuje bite:

- sie Supervisor, Interrupts Enabled
- spie Supervisor, Previous Interrupts Enabled (prejšnji sie)
  - ob pasti v način S spie dobi vrednost sie, sie pa 0 (na koncu ob sret sie dobi spie, spie pa 1)
- spp Supervisor, Previous Priority (0: U, 1: S)

## Obdelava pasti

#### > HW-faza:

- past
- onemogoči prekinitve (sstatus: SIE) oz. (mstatus: MIE)
- shranjen prejšnji status (sstatus: SPP, SPIE) oz. (mstatus: MPP, MPIE)
- scause (8: U, 9: S) oz. mcause
- sepc (naslov ukaza) oz. mepc
- PC <- stvec oz. mtvec</li>

#### > SW-faza:

- shranjevanje registrov (v sscratch oz. mscratch)
- obdelava kode scause oz- mcause
- sepc++
- ohnovitev registrov
- ukaz sret (SIE = SPIE, mode = SPP, PC = sepc) oz. mret

22

# Kode izjem

| Koda | Pomen                         | Koda | Pomen                   |
|------|-------------------------------|------|-------------------------|
| 0    | Neporavnan naslov ukaza       | 8    | ecall iz načina U       |
| 1    | Napaka dostopa ukaza          | 9    | ecall iz načina S       |
| 2    | Neveljaven ukaz               | 11   | ecall iz načina M       |
| 3    | Breakpoint                    | 12   | Napaka strani pri ukazu |
| 4    | Neporavnan naslov pri load    | 13   | Napaka strani pri load  |
| 5    | Napaka pri operandnem dostopu | 15   | Napaka strani pri store |
| 6    | Neporavnan naslov pri store   | 18   | SW                      |
| 7    | Napaka dostopa pri store      | 19   | HW-napaka               |

- Rokovalnik pasti lahko teče v načinu S (ali M)
  - rokovalnik dostopa do CSR registrov načina S
  - rokovalnik konča z ukazom sret
- Prekinitev/izjema se zgodi v načinu U ali S
- HW-faza
  - spremeni način v S
  - shrani prejšnje stanje
  - skok na rokovalnik pasti
- Podobno lahko rokovalnik teče v načinu M
- Način M lahko 'delegira' nekatere pasti v način S (če le-ta obstaja)

## Izvori prekinitev

- Zunanje prekinitve (EI external int.)
  - SEI (S-mode EI)
  - MEI (M-mode EI)
- Prekinitve časovnika (TI timer int.)
  - STI (S-mode TI)
  - MTI (M-mode EI)
- SW prekinitve (SI SW int.)
  - SSI (S-mode SI)
  - MSI (M-mode SI)
- Prekinitev preliva lokalnega števca (LCOFI local counter overflow int.)

### Prekinitveni krmilnik PLIC

- PLIC Platform level interrupt controller
  - Prekinitveni krmilnik prejme prekinitev
  - Odloči se, katero jedro bo obvestil (če je več jeder)
  - Eno jedro 'prizna' prekinitev (kot pri osebni napaki pri košarki)
    - to jedro zažene rokovalnik
    - jedro obvesti PLIC, da 'upokoji' prekinitev
  - Druga jedra ignorirajo to prekinitev
  - CSR v jedru ima bita 'pending' in 'enabled' za vsak tip prekinitve
    - Če prekinitev trenutno ni omogočena, postane pending

### Preostali sistemski ukazi

#### > FFNCF

- pomnilniška pregrada zagotavlja, da se pred pomnilniškim dostopom dokončajo vsi morebitni prejšnji dostopi
- to je pomembno predvsem v kontekstu večnitenja in spremenjenega vrstnega reda izvajanja ukazov (out-of-order)
- > FENCE.I
  - pregrada za ukaze zagotavlja, da se pred branjem ukaza izvedejo vsa morebitna prejšnja pisanja
- ECALL (environment call)
  - implementacija sistemskih klicev
  - sistemski klici omogočajo uporabniku, do dobi usluge od jedra OS (privilegiran način delovanja), tipično dostop do HW (pomnilnik, disk, terminal, ...)
- **EBREAK** 
  - med izvajanjem programa vrne kontrolo razhroščevalniku

### Kaj mi bo zbirni jezik?

Za prevedbo iz višjenivojskega ali 'srednjenivojskega' jezika (C) v zbirni jezik poskrbi prevajalnik

- npr.: gcc, clang, lcc, IAR, Visual C, Watcom, ...
- danes so prevajalniki že zelo dobri

Kljub temu pa je včasih potrebno napisati kako zbirniško kodo – v takem primeru ni potrebno prevajati konstruktov višjega jezika v zbirni jezik

 Torej, ni treba začeti z višjenivojsko kodo in jo prevajati, temveč lahko neposredno pišemo v zbirnem jeziku, saj lahko kaj naredimo tudi bolj učinkovito

### Primeri uporabe programiranja v zbirnem jeziku

- Zagonski programi nizkonivojska koda v bralnem oz. bliskovnem pomnilniku za inicializacijo in testiranje strojne opreme pred zagonom operacijskega sistema, npr. BIOS
- Deli jedra OS, sistemski klici za določeno arhitekturo
- Nekateri jeziki in prevajalniki omogočajo vključevanje delov zbirniške kode (inline assembly), npr. za specifično CPE
- Disassembly koda v zbirnem jeziku, ki jo je ustvaril prevajalnik ob prevajanju iz višjega jezika – lahko se uporabi za razhroščevanje in/ali optimizacijo
- V zgodnjih računalnikih je bilo možno v zbirnem jeziku napisati bolj učinkovito kodo.
- Vzvratno inženirstvo (Reverse engineering) strojne kode ni težko prevesti (disassembler) v zbirni jezik. Na ta način je v principu možno rekonstruirati izvorno kodo.

- Zanimiva uporaba zbirnika je tudi preverjanje, ali je indeks polja znotraj obsega (bounds check)
  - Če želimo preveriti na čimkrajši način, ali je neka spremenljivka x v obsegu 0 ≤ x <</li>
     y, lahko predznačeno število obravnavamo kot nepredznačeno.
  - Negativna števila v 2'K izgledajo kot velika števila v nepredznačenem formatu!
  - Tako nam nepredznačena primerjava x < y preverja tako tudi, če je x < 0</li>
  - Npr.: če x20 >= x11 ali x20 < 0, potem skoči na oznako IndexOutOfBounds :</p>

bgeu x20, x11, IndexOutOfBounds

Nenazadnje, in morda najpomembneje, zbirni jezik uporabljamo kot uporabniku prijazen zapis strojne kode pri študiju delovanja računalnikov!