

Packet Tracer - Налаштування комп'ютерів для роботи в існуючій мережі

Цілі та задачі

- Налаштувати комп'ютери для використання протоколу DHCP
- Налаштувати статичну адресацію на сервері
- Використати команду **ipconfig** для отримання інформації про IP вузла
- Використати команду **ping** для перевірки підключення

Порада: Щоб під час виконання завдання інструкції завжди було видно, встановіть прапорець **Тор** у лівому нижньому кутку вікна інструкції.

Вступ

У цьому завданні ви розглянете топологію, налаштуєте протокол DHCP і статичну адресацію, а також навчитесь використовувати команди для перевірки адресації і тестування можливості підключення.

Інструкції

Крок 1: Дослідження топології.

У топології представлені два ПК, комутатор, сервер, маршрутизатор і хмара.

- а. Зверніть увагу, що ПК підключені до комутатора BranchSwitch з використанням звичайних прямих кабелів.
- b. Зверніть увагу на зелені трикутники з кожного боку від прямих з'єднань (поруч з кожним ПК і комутатором BranchSwitch). Зелені трикутники на обох кінцях кабелю показують, що для з'єднання цих пристроїв був обраний вірний тип кабелю.

Примітка: Зелені трикутники повинні бути з обох сторін кожного кабельного з'єднання. Якщо ви їх не бачите, перейдіть в меню Packet Tracer **Options > Preferences** і встановіть прапорець **Show Link Lights**.

Крок 2: Налаштування протоколу DHCP на ПК.

- а. Натисніть РС0.
- b. У вікні **PC0** виберіть вкладку **Desktop**.
- с. Натисніть **IP Configuration** і виберіть кнопку **DHCP**, щоб дозволити ПК виконувати роль клієнта DHCP. Натиснувши на кнопку **DHCP**, ви побачите наступне повідомлення: **DHCP request** successful (Запит DHCP успішно виконаний).
- d. Закрийте вікно налаштувань **PC0**, натиснувши значок **X** у правому верхньому кутку.
- е. Повторіть кроки 2a 2d для PC1.

Крок 3: Ознайомлення з інформацією про налаштування IP адреси, призначеної кожному ПК.

а. Натисніть PC0. Перейдіть на вкладку Desktop.

- b. Натисніть **Command Prompt**. У командному рядку **PC>** введіть команду **ipconfig /all**. Натисніть клавішу пробілу, щоб подивитися усі результати.
- с. Запишіть IP адресу, маску підмережі, основний шлюз і адресу DNS сервера, які були динамічно призначені через DHCP комп'ютеру **PC0**.
- d. Повторіть кроки 3a 3c для PC1.
- e. За допомогою команди **ping** протестуйте з'єднання між комп'ютерами і основним шлюзом (IP адреса інтерфейсу BranchOffice FastEthernet 0/0).
 - 1) У командному рядку **PC0>** введіть команду **ping IP адреса PC1**.
 - 2) У командному рядку **PC0>** введіть команду **ping** *IP адреса шлюзу*.
 - 3) У командному рядку **PC1>** введіть команду **ping** *IP адреса PC0*.
 - 4) У командному рядку **PC1>** введіть команду **ping** *IP адреса шлюзу*.

Крок 4: Використання статичної адресації.

Незважаючи на всі переваги схем динамічної адресації, таких як DHCP, іноді потрібно використовувати статичну адресацію. Налаштуйте **Server0** для використання статичної адресації.

- а. Натисніть **Server0**, щоб відкрити вікно налаштування.
- b. Перейдіть на вкладку **Desktop**. Натисніть **IP Configuration**.
- с. Переконайтесь, що використовується статична ІР адресація.

Введіть наступну інформацію про ІР адресу:

IP адреса: **172.16.1.100**

Маска підмережі: **255.255.255.0** Основний шлюз: **172.16.1.254**

DNS: 209.165.200.226

- d. Тепер на сервері Server0 налаштована статична адреса. Закрийте IP Configuration.
- е. Натисніть РС1, щоб відкрити вікно налаштування.
- f. Скористайтесь командою **ping** для перевірки з'єднання з сервером **Server0**. Ping повинен бути успішним.

Перевірте свій підсумковий результат. Він повинен бути 100%.