共通 - 取扱説明書

チャイルド・キャッスル

^{対象年齢} 18ヶ月~

| この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 | 安全に使用するために、説明書をよく読んで、正しく使用してください。



なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも ご利用できる所に大切に保管してください。

お願いとご注意

- エア遊具設置の際は、必ず付属のペグで遊具を固定してください。
- 固定せずに使用すると、風の影響やお子様が一箇所に集まった際に バランスを崩し転倒する場合があります。

当製品は体重30kg未満のお子様用

- 体重30kg以上のお子様や大人が使用すると、縫い目の穴が広がったり 生地が抜け、しっかりと膨らまなくなる恐れがあります。
- 必ず耐荷重を守ってご使用ください。
- ●お子様1-4人用:30kg×4人 = 合計耐荷重120kg
- ●お子様1-5人用:30kg×5人=合計耐荷重150kg
- ※大人が使用しての破損の場合は保証適用外となります。
- お手入れ方法 ・タオルなどに水を含ませ絞った後優しく拭いてください。

室外での設置について

- ●長時間の室外設置はお止めてください。
- ●直射日光や風雨にさらされますと生地を傷める原因となります。
- ●上記を怠りますと、生地裏のコーティングシートが劣化し、 生地から大量にエアーが漏れ膨らみが弱くなってしまいます。 このようなご使用方法の場合は保証対象外となりますので予めご了承ください。

組立方法



組立、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。 二人以上で組み立てることをお勧めします。



①設置する場所を決め、ブロワーの送 風口を本体と繋げます。



②電源タップをコンセントに差し込み、 ブロワーのスイッチをONにします。



③空気が入っていくと、本体が徐々に ふくらみ始めます。



④十分に空気が入ったら遊べます。ブロワーのスイッチはONのままで使用します。

保証規定

正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、

お買い上げの日から1年間無料にて修理いたしますので当社の

カスタマーサービスへご連絡ください。

次のような場合は、保証対象外となります。

- 1. 取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意。
- 2. 製品の自然劣化・変色。
- 3. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
- 4. 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- 5. 保管上の不備。
- 6. 本製品によって床面の擦り傷や汚れなどの場合。
- 7. 本製品本来の使用目的以外の使用。
- 8. 注意を怠った結果に起きたもの。

初期不良の可能性もございますので、商品到着後は外箱及び梱包材は保管してください。梱包材が無い場合は返品等受けられない場合がございます。