USB单片机 CH545的评估板说明

版本: V1.0 http://wch.cn

1、硬件部分

1.1 开发板




图 1.1.1 CH545EVT-1v0

1.2 开发板主芯片及功能说明

- (1)、芯片工作电源选择(默认 3.3V)
 - VCC 和+5V 短接, VDD33 悬空, CH545 的工作电压选为 5V; VCC 和 3V3 短接, VDD33 和 3V3 短接, CH545 工作电压选为 3.3V
- (2)、串行Flash使用SPI方式操作,程序参考 EVT\EXAM\SPI\SPI FLASH
- (3)、评估板提供 USB HOST和USB Device接口,可进行USB主从应用,程序参考EVT\EXAM\USB
- (4)、矩阵按键和RGB LED指示灯,程序参考EVT\EXAM\
- (5)、串口应用参考程序 EVT\EXAM\UART;
- (6)、更多开发示例请参考 http://wch.cn/bbs/thread-65023-1.html

2、MCU ISP 下载软件说明

2.1 下载前准备

2.1.1 ISP变更

WCHISPTool 已经更新至V2.70及以上版本,请至http://wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html下载更新。未安装的请先安装 WCHISPTool, 否则无法通过 PC 下载程序

2.1.2 USB下载

- a. 选择芯片工作电压;
- b. 按住 K2(DownLoad)按键,将(EVT 板)P1 口与 PC 连接;芯片上电检测 P51 高电平(默认)/P15 低电平进入 B00T,互斥有效(CH545);(芯片上电检测 P4.6 高电平(默认)/P1.5 低电平进入 B00T,互斥有效)
- c. 松开 K2(Download)按键;
- d. 使用ISP软件下载,具体参考2.3的(1);

2.1.3 串口下载

- a. 选择芯片工作电压;
- b. 串口下载使用芯片的 P30 (RXD) 和 P31 (TXD) 引脚,将 TXD,RXD 和 GND 与电脑串口连接;

_

- (1) 按键下载:按住 K2(DownLoad)按键, EVT 供电,松开按键;无按键下载:
- (2) ISP 工具选择串口号,点击下载,然后 EVT 供电;芯片上电检测 P51 高电平(默认)/P15 低电平进入 B00T,互斥有效(CH545);(芯片上电检测 P4.6 高电平(默认)/P1.5 低电平进入 B00T,互斥有效)
 - d. 使用ISP软件下载,具体参考2.3的(2);

2.2 ISP 软件功能说明

WCHISPToolISP 软件主要功能:

- 1. 通过 USB 接口对 CH545 进行单个下载/校验;
- 2. 串口对 CH545 进行单个下载/校验;
- 3. DataFLash 读写;
- 4. 支持 HEX 或 BIN 格式下载;
- 5. 支持界面初始设置的保存和文件导入;
- 6. 支持下载统计显示,操作记录保存至指定文件内;
- 7. USB 下载方式下, 支持设备动态插拔;
- 8. ISP 软件支持简体中文和英文;




图 2.1.1 运行 WCHISPTool. exe 主界面

2.3 软件使用说明

- (1)、USB方式下载 MCU程序:
 - a. 选择芯片系列:点击 "8位CH54X系列"标签页面,如 ^{8位 CH54X系列},;
 - b. 选择芯片型号:在"芯片型号"列表中选择"CH545",如^{芯片型号 CH549} ,);
 - c. 选择下载方式:在"下载方式"列表中选择"USB下载",如 下载方式 USB;
 - d. 下载配置:在"下载配置"栏内,对下载配置进行设置;

下载配置		
☑ 启用代码和数据保护模式	☑ 使能P5.7作为手工复位输入引脚	
□使能上电复位后长延时	□清空DataFlash	
□下载完成后运行目标程序	☑ 串口免按键下载功能 hex文件IAP地址 自动计算	
LVR门限电压(V): 2.4 > 设置低电平复位门限电压	□ 启用IAP IAP起始地址:0x	
下载配置脚: ○ P15 ● P51 (出厂默认设置)	BOOT触发引脚选择,P15低有效,P51高有效	

e. 选择下载设备:可以在"USB设备列表"中选择指定的设备;

如果设备连至 PC, 软件检测到, 会出现如下图 2.3.1 "USB 列表"显示"型号CH545······1号设备",如果没有检测到设备插入,可查看芯片电源连接是否正常, USB 是否连接好等;



图 2.3.1

- f. 选择下载文件:如下载配置中未启用 IAP,只需为 "用户程序文件"选择对应的下载文件;如 启用 IAP,需为"IAP 程序文件"和"用户程序文件"选择对应的下载文件;
- g. 单个下载:点击"下载(D)"按钮进行单个设备的下载
- h. 如果下载配置中选中"下载完成后自动运行程序",则 MCU 会在下载完后自退出下载模式, 自动加载运行用户程序;如果未选中,则需要手工给硬件复位或重上电,加载运行用户程序
- i. 下载结束,软件会在"下载记录"栏显示当前下载状态,下载成功如图 2.3.2;




图 2.3.2

(2)、串口下载 MCU 程序:

- a. 选择芯片系列:点击"8位 CH54X 系列"标签页面;
- b. 选择芯片型号:在"芯片型号"列表中选择"CH545";
- c. 选择下载方式:在"下载方式"列表中选择"串口下载";
- d. 下载配置: 在"下载配置"栏内,对下载配置进行设置;
- e. 选择下载设备:可以在"串口设备列表"中选择与评估板相连的串口号:




图 2.3.3

f. 选择下载文件:如未启用 IAP,只需为 "用户程序文件"选择对应的下载文件;如启用IAP,需

为"IAP 程序文件"和"用户程序文件"选择对应的下载文件;单个下载:点击"下载(D)"按钮进行单个设备的下载

g. 如果选中"下载完成后自动运行程序",则 MCU 会自退出下载模式,自动加载运行用户程序;如果未选中,则需要手工给硬件重上电后,加载运行用户程序。

h.

下载结束,软件会在"下载记录"栏显示当前下载状态,下载成功如图 2.3.4;



图 2.3.4

(3)、MCU程序校验:

- a. 执行 ISP 下载步骤 a、b、c、d、e、f;
- b. 点击标题栏上的 图标或菜单栏的"功能"->"校验"按钮进行MCU烧录代码和指定的"用户程序文件"进行对比, "下载配置"的设置与MCU烧录时的配置进行对比。
- (4)、MCU内置 EEPROM读写
 - a. 执行 ISP 下载步骤 a、b
 - b. 点击 图标,在弹出的"DataFlash"窗口内进行EEPROM的读写和保存操作;
- (5)、ISP工具选择语言界面



(6)、ISP 工具配置保存

a. ISP工具支持保存配置功能,该功能支持将当前ISP工具的配置保存,Th成^{文件名®: ©}配置文件,目录可以自己制定,默认和 ISP 工具在同一目录下。



b. ISP 工具支持将 a 保存的配置导入,默认搜索 ISP 工具安装目录下的后缀. INI 文件,将 ISP 工具设置成保存的配置。



- c. 恢复默认配置。
- 3、创建工程-编译工具 KEIL
 - 3.1 运行编译器

点击 "Project",如下图选择 "New μ VisionProject…",弹出一对话框,如下图 3.1.1 所示,选择创建工程的目录,输入文件名,点击"保存"。



3.2 MCU 器件库添加与选择

(1)、打开WCHISPTool(V2.6及以上版本),选择功能□添加WCHMCU到KEIL器件库。如图3.2.1所示。此时软件会提示"WCHMCU库添加成功"即可(如图3.2.2)。






图3.2.2

(2)、打开 Kei I C51 工具, 创建工程项目。按图 3.2.3 所示 1~3 选择 CH545 芯片。确定后, 弹出图 3.2.4所示窗口, 点击 "否"即可。




图 3.2.3




图 3.2.4

3.3 文件添加

(1)、工程文件打开或者创建完成后,需要添加或者新建程序文件(.C 或者.ASM),如下图,右击 "SourceGroup1"选择 "AddFilesToGroup 'SourceGroup1'"




图 3.3.1

(2) 、找到. C 或者. ASM 文件所在目录,选择文件,点击 "Add"添加进工程。




图 3.3.2

3.4 编译

点击 , 出现图3.4.1, 勾选 "CreateHEXFile", 点击 "OK", 按F7或者 编译, Th成 ".HEX"的文件。




图 3.4.1

4、修改记录

版本	日期	说明
V1. 0	2020. 07.	初版发行