
12C 接口使用指南

版本: 1A

http://wch.cn

一、I2C 主模式发送



说明: S=Start(起始条件), Sr=重复的起始条件, P=Stop(停止条件), A=响应, NA=非响应, EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)

EV5: SB=1, 读 STAR1 然后将地址写入 DATAR 寄存器将清除该事件。

EV6: ADDR=1, 读 STAR1 然后读 STAR2 将清除该事件。

EV8 1: TxE=1,移位寄存器空,数据寄存器空,写 DATAR 寄存器。

EV8: TxE=1,移位寄存器非空,数据寄存器空,写 DATAR 寄存器将清除该事件。

EV8_2: TxE=1, BTF=1, 请求设置停止位。TxE 和 BTF 位由硬件在产生停止条件时清除。

EV9: ADDR10=1, 读 STAR1 然后写入 DATAR 寄存器将清除该事件。

注:

- 1. EV5、EV6、EV9、EV8_1 和 EV8_2 事件拉长 SCL 低的事件, 直到相应的软件序列结束。
- 2. EV8 的软件序列必须在当前字节传输结束之前完成。

图 1-1 主发送器传送序列图

库函数操作步骤:


1. I2C 硬件初始化

I2C_Mode	将接口初始化位 12C 模式: 12C_Mode_12C
12C_ClockSpeed	主模式需要提供同步时钟,设置范围为 0~400000bit/s
I2C_DutyCycle	在快速模式下(100kbits/s~400kbits/s)需要设置时钟占空比
I2C_Ack	主模式发送用不到 ACK 应答,不需要设置
I2C_AckAddr	主模式不需要设置设备地址的位数
I2C_OwnAddress1	主模式不需要设置设备地址

)

- 2. 等待总线处于空闲状态(BUSY=0)
 - I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSY): 获取 BUSY 位的状态
- 3. I2C 接口发送起始信号(START=1)
 - I2C GenerateSTART (ENABLE): START 位置位
- 4. 等待总线处于忙状态(BUSY=1),接口为主模式(MSL=1),起始信号发送完成(SB=1)
 - I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT): 获取 BUSY, MSL, SB 的状态
- 5. 发送 7 位从机地址,同时将最低位的读写位设置为写状态(xxxxxxx1)
 - I2C_Send7bitAddress(RxAdderss, I2C_Direction_Transmitter): 往数据寄存器 DATAR 的 7~1 位写入从 机地址, 第 0 位置 1 为主模式发送
- 6. 等待总线处于忙状态(BUSY=1),接口为主模式(MSL=1),地址发送结束(ADDR=1),数据发送完成(TxE=1),主机处于发送模式(TRA=1)
 - I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED): 获取 BUSY, MSL, ADDR, TxE, TRA 的状态
- 7. 等待数据寄存器为空(TxE=1)
 - I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TXE): 获取 TxE 的状态
- 8. 将待发送的字节写入到数据寄存器 DATAR 中
 - I2C_SendData(Data): 写数据,如果数据未发送结束,就跳转到第7步
- 9. 等待总线处于忙状态(BUSY=1),接口为主模式(MSL=1),主机处于发送模式(TRA=1),数据寄存器为空(TxE=1),字节发送结束(BTF=1)
 - I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED): 获取 BUSY, MSL, TRA, TxE, BTF 的状态
- 10. 发送停止/重起始信号(STOP=1/START=1)
 - I2C_GenerateSTOP(ENABLE): STOP 位置位
 - I2C_GenerateSTART(ENABLE): START 位置位

二、I2C 主模式接收



说明: S=Start(起始条件), Sr=重复的起始条件, P=Stop(停止条件), A=响应, NA=非响应, EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)

EV5: SB=1, 读 STAR1 然后将地址写入 DATAR 寄存器将清除该事件。

EV6: ADDR=1,读 STAR1 然后读 STAR2 将清除该事件。在 10 位主接收模式下,该事件后应设置 CTRL2 的 START1=1。

EV6_1: 没有对应的事件标志,只适用于接收 1 字节的情况。恰好在 EV6 之后(即清除 ADDR 之后),要清除响应和停止条件的产生位

EV7: RxEN=1, 读 DATAR 寄存器清除该事件。

EV7 1: RxEN=1, 读 DATAR 寄存器清除该事件。设置 ACK=0 和 STOP 请求。

EV9: ADDR10=1, 读 STAR1 然后写入 DATAR 寄存器将清除该事件。

注:

- 1. 如果收到一个单独的字节,则是 NA。
- 2. EV5、EV6、EV9 事件拉长 SCL 低的事件, 直到相应的软件序列结束。
- 3. EV7 的软件序列必须在当前字节传输结束之前完成。
- 4. EV6_1 或 EV7_1 的软件序列必须在当前传输字节的 ACK 之前完成。

图 2-1 主接收器传送序列图

库函数操作步骤:

1. I2C 硬件初始化


I2C_Mode	将接口初始化位 12C 模式: 12C_Mode_12C
I2C_ClockSpeed	主模式需要提供同步时钟,设置范围为 0~400000bit/s
I2C_DutyCycle	在快速模式下(100kbits/s~400kbits/s)需要设置时钟占空比
I2C_Ack	主模式接收需要设置 ACK=1
I2C_AckAddr	主模式不需要设置设备地址的位数

12C_OwnAddress1

主模式不需要设置设备地址

- 2. 等待总线处于空闲状态(BUSY=0)
 - | 12C_GetF|agStatus(| 12C_FLAG_BUSY): 获取 BUSY 位的状态
- 3. I2C 接口发送起始信号(START=1)
 - I2C GenerateSTART (ENABLE): START 位置位
- 4. 等待总线处于忙状态(BUSY=1),接口为主模式(MSL=1),起始信号发送完成(SB=1)
 - I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT): 获取 BUSY, MSL, SB 的状态
- 5. 发送 7 位从机地址,同时将最低位的读写位设置为读状态(xxxxxxx0)
 - I2C_Send7bitAddress(RxAdderss, I2C_Direction_Receiver): 往数据寄存器 DATAR 的 7~1 位写入从机地址, 第 0 位置 0 为主模式接收
- 6. 等待总线处于忙状态(BUSY=1),接口为主模式(MSL=1),地址发送结束(ADDR=1)
 - 12C_CheckEvent (12C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED): 获取 BUSY, MSL, ADDR 的状态
- 7. 等待数据寄存器非空(RxEN=1)
 - | 12C_GetF|agStatus(| 12C_FLAG_RXNE): 获取 RxEN 的状态
- 8. 读取数据寄存器 DATAR 中接收到的数据
 - Data=I2C_ReceiveData(): 读数据,如果倒数第2个数据未接收结束,就跳转到第7步
- 9. 主设备为了能在收到最后一个字节后产生一个 NACK 脉冲,必须在读取倒数第二个字节之后(倒数第二个 RxNE 事件之后)清除 ACK 位 (ACK=0)
 - 12C_AcknowledgeConfig(DISABLE):清除 ACK 位
- 10. 主设备为了能在收到最后一个字节后产生一个停止/重起始信号,必须在读取倒数第二个字节之后(倒数第二个 RxNE 事件之后)设置 STOP/START 位(STOP=1/START=1)
 - I2C_GenerateSTOP(ENABLE): STOP 位置位
 - I2C_GenerateSTART(ENABLE): START 位置位

三、120 从模式发送



说明: S=Start(起始条件), Sr=重复的起始条件, P=Stop(停止条件), A=响应, NA=非响应, EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)

EV1: ADDR=1, 读 STAR1 然后读 STAR2 将清除该事件。

EV3_1: TxE=1,移位寄存器空,数据寄存器空,写DATAR。

EV3: TxE=1,移位寄存器非空,数据寄存器空,写 DATAR 将清除该事件。

EV3 2: AF=1, 在 STAR1 寄存器的 AF 位写 '0' 可清除 AF 位。

注:

- 1. EV1、EV3_1 事件拉长 SCL 低的事件, 直到相应的软件序列结束。
- 2. EV3 的软件序列必须在当前字节传输结束之前完成。

图 3-1 从发送器的传送序列图

库函数操作步骤:

1. I2C 硬件初始化

0-	120_01111100110111111111111111111111111
I2C_Mode	将接口初始化位 12C 模式: 12C_Mode_12C
12C_ClockSpeed	从模式不需要设置同步时钟
I2C_DutyCycle	从模式不需要设置时钟占空比
I2C_Ack	从模式发送需要设置 ACK=1
I2C_AckAddr	从模式需要设置设备地址的位数
I2C_OwnAddress1	从模式需要设置设备地址


- 2. 等待总线处于忙状态(BUSY=1), 收到的地址匹配(ADDR=1)
 - I2C_CheckEvent (I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED): 获取 BUSY, ADDR 的状态
- 3. 等待数据寄存器为空(TxE=1)
 - I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TXE): 获取 TxE 的状态
- 4. 将待发送的字节写入到数据寄存器 DATAR 中

I2C_SendData(Data): 写数据,如果数据未发送结束,就跳转到第3步

5. 等待主机应答 NACK (AF=1)

I2C_CheckEvent (I2C_EVENT_SLAVE_ACK_FAILURE): 获取 AF 的状态

四、I2C 从模式接收



说明: S=Start(起始条件), Sr=重复的起始条件, P=Stop(停止条件), A=响应, NA=非响应, EVx=事件(ITEVFEN=1 时产生中断)

EV1: ADDR=1, 读 STAR1 然后读 STAR2 将清除该事件。

EV2: RxEN=1, 读 DATAR 将清除该事件。

EV4: STOPF=1, 读 STAR1 然后写 CTRL1 寄存器将清除该事件。

注:

- 1. EV1 事件拉长 SCL 低的事件, 直到相应的软件序列结束。
- 2. EV2 的软件序列必须在当前字节传输结束之前完成。

图 4-1 从接收器的传送序列图

库函数操作步骤:

1. I2C 硬件初始化

	<i>·</i>
12C_Mode	将接口初始化位 12C 模式: 12C_Mode_12C
12C_ClockSpeed	从模式不需要设置同步时钟
I2C_DutyCycle	从模式不需要设置时钟占空比
I2C_Ack	从模式接收需要设置 ACK=1
I2C_AckAddr	从模式需要设置设备地址的位数
I2C_OwnAddress1	从模式需要设置设备地址

- 2. 等待总线处于忙状态(BUSY=1), 收到的地址匹配(ADDR=1)
 - 12C_CheckEvent (12C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED): 获取 BUSY, ADDR 的状态
- 3. 等待数据寄存器非空(RxEN=1)
 - | 12C_GetF|agStatus(| 12C_FLAG_RXNE): 获取 RxEN 的状态
- 4. 读取数据寄存器 DATAR 中接收到的数据
 - Data=I2C ReceiveData(): 读数据,如果数据未接收结束,就跳转到第3步
- 5. 等待主机发送 STOP 信号(STOPF=1)
 - | I2C_CheckEvent(| I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED): 获取 STOPF 的状态