Packet Tracer. Обеспечение базовой связности

Топология




Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
S1	VLAN 1	192.168.1.253	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.254	255.255.255.0
PC1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0

Задачи

Часть 1. Базовая настройка коммутаторов S1 и S2

Часть 2. Настройка ПК

Часть 3. Настройка интерфейса управления коммутатором

Общие сведения

В этом упражнении вы сначала базовую настройку коммутаторов. Затем вы обеспечите базовую связность, настроив IP-адресацию на коммутаторах и ПК. Завершив настройку IP-адресации, вы будете использовать различные команды **show**, чтобы проверить настройки, а также команду рing для проверки базовой связности между устройствами.

Часть 1: Базовая настройка коммутаторов S1 и S2

Выполните следующие действия на коммутаторах S1 и S2.

Шаг 1: Настройте имя узла для коммутатора S1.

- а. Щелкните S1, а затем вкладку CLI.
- b. Введите нужную команду, чтобы присвоить узлу имя S1.

Шаг 2: Настройте пароли для консоли и привилегированного режима EXEC.

а. В качестве пароля консоли используйте слово **cisco**.

b.	В качестве пароля привилегированного режима EXEC используйте слово class .						
Шаг 3	: Проверьте пароли, настроенные для S1.						
Каі	Как можно проверить правильность настройки паролей?						
Шаг 4	: Настройте баннер MOTD (сообщение дня).						
Вв	едите текст предупреждения о несанкционированном доступе. Ниже представлен пример текста.						
	Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.						
Шаг 5	Uar 5: Сохраните файл конфигурации в NVRAM.						
Каі	Какую команду необходимо для этого выполнить?						
	: Повторите шаги 1–5 для коммутатора S2. ъ 2: Настройка ПК						
На	Настройте IP-адреса для PC1 и PC2.						
Step 1	I: Настройте IP-адреса для обоих ПК.						
a.	Щелкните РС1 и откройте вкладку Desktop (Рабочий стол).						
b.	Щелкните IP Configuration (Настройка IP-адресов). В таблице адресации выше можно увидеть, что PC1 назначен IP-адрес 192.168.1.1 и маска подсети 255.255.255.0. Введите эти данные для PC1 в окне IP Configuration (Настройка IP-адресов).						
C.	Повторите шаги 1а и 1б для РС2.						
Шаг 2	: Проверьте связь с коммутаторами.						
a.	Щелкните PC1. Закройте окно IP Configuration (Настройка IP-адресов), если оно открыто. На вкладке Desktop (Рабочий стол) нажмите Command Prompt (Командная строка).						
b.	Введите команду ping с IP-адресом коммутатора S1 и нажмите клавишу ввода.						
	Packet Tracer PC Command Line 1.0 PC> ping 192.168.1.253						
	Удалось ли выполнить команду? Дайте пояснение.						

Часть 3: Настройка интерфейса управления коммутатором

Настройте IP-адрес для коммутаторов S1 и S2.

Шаг 1: Настройте IP-адрес для коммутатора S1.

Коммутаторы можно использовать в режиме «plug & play». Это значит, что они могут начать работать и без предварительной настройки. Коммутаторы пересылают данные между портами, опираясь на МАСадреса. Для чего тогда нужно настраивать IP-адреса?

Чтобы настроить IP-адрес на коммутаторе S1, используйте следующие команды.

```
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up S1(config-if)#
S1(config-if)# exit
S1#
```

Зачем вы вводите команду no shutdown?

Шаг 2: Настройте IP-адреса для коммутатора S2.

Используя данные из таблицы адресации, настройте IP-адрес для S2.

Шаг 3: Проверьте настройки IP-адресов на коммутаторах S1 и S2.

Команда **show ip interface brief** выводит сведения об IP-адресе, а также о состоянии всех портов и интерфейсов коммутатора. Для этого можно также использовать команду **show running-config**.

Шаг 4: Сохраните настройки S1 и S2 в NVRAM.

Какая команда сохраняет файл конфигурации из RAM в NVRAM?

Шаг 5: Проверьте подключение к сети.

Подключение к сети можно проверить с помощью команды **ping**. Очень важно, чтобы подключения работали во всей сети. В случае сбоя необходимо устранить неполадку. Проверьте связь коммутаторов S1 и S2 с компьютерами PC1 и PC2.

- а. Щелкните PC1 и откройте вкладку **Desktop** (Рабочий стол).
- b. Щелкните Command Prompt (Командная строка).
- с. С помощью команды ping проверьте доступность IP-адреса компьютера PC2.

- d. С помощью команды ping проверьте доступность IP-адреса коммутатора S1.
- е. С помощью команды ping проверьте доступность IP-адреса коммутатора S2.

Примечание. Команду **ping** можно использовать в интерфейсе командной строки коммутатора и на PC2.

Все проверки должны быть пройдены успешно. Если результат первой проверки — 80 %, повторите попытку. Теперь результат должен быть 100 %. Позже вы узнаете, почему первая проверка иногда завершается неудачно. Если проверить связь с устройствами не удается, проверьте конфигурацию на наличие ошибок.

Предлагаемый способ подсчета баллов

Раздел упражнений	Вопрос	Максимальное количество баллов	Заработанные баллы
Часть 1. Базовая	Шаг 3	2	
настройка коммутаторов S1 и S2	Шаг 5	2	
Часть 2. Настройка ПК	Шаг 2b	2	
Часть 3. Настройка	Шаг 1, q1	2	
интерфейса управления коммутатором	Шаг 1, q2	2	
	Шаг 4	2	
	Вопросы	12	
Балл	Packet Tracer	88	
Общее	число баллов	100	