


Equipamentos Ativos de Rede




Equipamentos Ativos de Rede




ROTEADOR e SWITCH

- Funcionalidades
- IOS
- Componentes Internos
- Fontes externas de configuração
- Visão do hardware
- Conexão à Console
- Inicialização
- Modos de Configuração
- Introdução a Comandos basicos




ROTEADOR e SWITCH Funcionalidades


- Roteador conecta redes LANs, WANs e MANs.
- Switch conecta hosts em uma LAN.
- Usam um IOS (Internetworking Operating System Sistema Operacional de Interconexão de Redes) para executar comandos definidos em arquivos de configuração (texto) que controlam o fluxo de tráfego que entra e sai por suas interfaces
 - Modos de Comando da CLI
 - Configurações de Senhas
 - Configurações de Interfaces
 - Comandos Show
 - Acesso remoto TELNET
 - Comandos de Teste de Conexão
 - Modo de Edição Avançado
 - Histórico de comandos



ROTEADOR e SWITCH IOS


A CISCO convencionou nomes para os arquivos de IOS, de forma a identificar as diferentes versões.






ROTEADOR e SWITCH Componentes Internos

- CPU Executa instruções do IOS
 - inicialização do sistema, roteamento e controle de interfaces
- RAM Memória de acesso aleatório
- NVRAM Memória de acesso aleatório não-volátil
- FLASH Memória NV.
- ROM Memória somente de leitura
- INTERFACES Conexão com o ambiente externo






ROTEADOR e SWITCH Componentes Internos

Memórias:


- RAM Mantém informações da tabela de roteamento (IP e ARP), da configuração em uso e as filas de pacotes. Seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado
- NVRAM Mantém a última configuração salva que é carregada para RAM ao ligarmos o Roteador
- FLASH contém a imagem e o microcódigo do IOS e pode armazenar novas versões do IOS e imagem de configuração (não recomedado)
- ROM Armazena um microcódigo de testes iniciais, um prog. de bootstrap e o IOS original (Hardware).



ROTEADOR e SWITCH Componentes Internos

Interfaces:


- Console: Necessária para realizar a configuração inicial (RJ45/DB9 ou USB).
 - Mostra, por default, mensagens de inicialização, de depuração, e de erros.
 - Usada para alterar configuração quando a Rede estiver off-line, para recuperação de desastres e recuperação de senhas.
- Aux: Permite o acesso remoto para configuração remota via modem (dial-up) quando não for possível o uso do TELNET (Rede off-line). Nem todos Roteadores possuem.
- LAN: Ethernet (e0), Fastethernet (f0/0), Token Ring, FDDI



ROTEADOR e SWITCH Conexão ao Console


Configure o HyperTerminal (Windows XP),







Tera Term



ROTEADOR e SWITCH Conexão ao Console

- Configure o HyperTerminal
 - Conecte o RJ-45 do cabo rollover à porta CON do Roteador
 - Conecte o outro RJ-45 do cabo rollover ao PC ou ao adaptador RJ-45/DB-9 ou 25 (Macho) e esse a porta COM do PC (Fémea – RS-232).
- Atenção:
 - Cabo direto: Interliga equip. de hierarquia distinta (PC/Switch, PC/Hub, Router LAN/Switch ou Hub)
 - Cabo Cross: Interliga equip. de mesma hierarquia (Hub/Switch, PC/ LAN Router). Pinos 1 -3 e 2 6
 - Cabo Rollover: Pinagem invertida. Cabo flat. Usado para conexão PC/Console Router.





Ativos de Rede Processo de Inicialização