3532-50コマンド互換表

※各コマンドの詳細は必ず通信取説HTMLと3532-50通信取説で確認して下さい。

〇: 互換モードON(:COMMand:COMPatible ON) 時のみ互換動作

3532-50	〇: 互換七一下ON (:COMMand:COMPatible IM3536	
コマンド	備考(互換ONの時の動作)	互換ON
互換モード		
:COMMand:COMPatible <on off=""></on>	ON設定でMEASITEM 5,0(Z, $ heta$)に初期化	
共通コマンド		
*CLS		
*ESR?	bit0(OPC)追加	_
*IDN?	「HIOKI,3532,50,バージョンNo.」で応答	0
*RST		
*TRG		
*TST?	応答の意味異なる	
*WAI		
ディスプレイ機能		
:APPLication:DISPlay:LIGHt		
:APPLication:DISPlay:LIGHt? :APPLication:DISPlay:MONItor	機能無し(コマンド読み捨て)	
:APPLication:DISPlay:MONItor	機能無し(常にON応答)	
アベレージ機能		
:AVERaging	DCにも設定	0
:AVERaging?	S	
ビープ機能		
:BEEPer:COMParator		
:BEEPer:COMParator?		
:BEEPer:KEY		
:BEEPer:KEY?		
ケーブル長機能		•
:CABLe		
:CABLe?		
コンパレータ機能		
:COMParator		
:COMParator?		
:COMParator:FLIMit:ABSolute	Nit leb a limit to a second a limit to a limit to a second a limit to a	
:COMParator:FLIMit:ABSolute?	数値の桁数を3532-50に合わせて応答	0
:COMParator:FLIMit:DEViation		
:COMParator:FLIMit:DEViation?	数値の桁数を3532-50に合わせて応答	0
:COMParator:FLIMit:MODE		
:COMParator:FLIMit:MODE?		
:COMParator:FLIMit:PERcent :COMParator:FLIMit:PERcent?		0
:COMParator:FLIMIt:ABSolute	数値の削数を3032-30に百分とて心合	0
:COMParator:SLIMit:ABSolute	型値の桁数を3532-50に合わせて応答	0
:COMParator:SLIMit:DEViation	数値の们数を3332 30に日わせて心音	
:COMParator:SLIMit:DEViation?		0
:COMParator:SLIMit:MODE	XIEO/III X E COCE COI CEI I V E CIN E	
:COMParator:SLIMit:MODE?		
:COMParator:SLIMit:PERcent		
:COMParator:SLIMit:PERcent?	数値の桁数を3532-50に合わせて応答	0
オープン・ショート補正機能		
:CORRection:DATA?	機能無し(コマンドエラー)	
:CORRection:OPEN	周波数設定範囲:0(DC),4.00~8.00E+06	0
:CORRection:OPEN?	周波数応答範囲:0(DC),4.00~8.00E+06	0
:CORRection:SHORt	周波数設定範囲:0(DC),4.00~8.00E+06	0
:CORRection:SHORt?	周波数応答範囲:0(DC),4.00~8.00E+06	0
モニタ機能		
:DISPlay:MONItor?	応答:DC測定時DCモニタ値、その他はACモニタ値	
通信エラー	1466 fals from 1 (> 18 >	
:ERRor?	機能無し(コマンドエラー)	
イベントレジスタ	::- 7 / DEF '草 + n	
:ESR0?	bit7(REF)追加。	
:ESR1?	L	

測定周波数機能		
:FREQuency	周波数設定範囲:0(DC),4.00~8.00E+06	0
:FREQuency?	周波数応答範囲:0(DC),4.00~8.00E+06	0
ヘッダ		
:HEADer		
:HEADer?		
EXT I/O 出力		
:IO:OUTPut:DELay		
:IO:OUTPut:DELay?		
:IO:RESult:RESet		
:IO:RESult:RESet?		
測定信号レベル機能		
:LEVel		
:LEVel?		
:LEVel:CCURRent	設定範囲:0.01E-03~50.00E-03	
:LEVel:CCURRent?	応答範囲:0.01E-03~50.00E-03	
:LEVel:CVOLTage		
:LEVel:CVOLTage?		
:LEVel:VOLTage		
:LEVel:VOLTage?		
リミット機能		
:LIMiter		
:LIMiter?		
:LIMiter:CURRent	設定範囲:0.01E-03~100.00E-03	
:LIMiter:CURRent?	応答範囲:0.01E-03~100.00E-03	
:LIMiter:VOLTage		
:LIMiter:VOLTage?		
パネルロード機能		
:LOAD		
通常測定		
:MEASure?		0
:MEASure:ITEM	Rdc以降のビット無効	0
:MEASure:ITEM?		0
パラメータ設定 (#は1~4の数値)		
:PARameter#		0
:PARameter#?		
:PARameter#:DIGit		
:PARameter#:DIGit?		
測定レンジ機能		
:RANGe	DCにも設定	0
:RANGe?		
:RANGe:AUTO	DCにも設定	0
:RANGe:AUTO?		
パネルセーブ機能		
:SAVE	パネル名20文字まで受け付け(先頭10文字有効)	0
スケーリング機能		
:SCALe		
:SCALe?		
:SCALe:FVALue		
:SCALe:FVALue?		
:SCALe:SVALue		
:SCALe:SVALue? 珈ウフピード機能		
測定スピード機能	DOI-+ :::: \$\dag{\tau}	
:SPEEd	DCにも設定	0
:SPEEd? L II - Y N A A B B	応答文字列:FAST/ NORMal/ SLOW/ SLOW2	0
トリガ機能		
:TRIGger	 	
:TRIGger?		
:TRIGger:DELAy		
:TRIGger:DELAy?	応答範囲: 0.00~9.99	0
ID機能		
LIGED IDEALS	1 A 8 M = U + Hr 1	
:USER:IDENtity :USER:IDENtity?	機能無し(読み捨て) 機能無し(常に"HIOKI3532"応答)	