## 3522-50コマンド互換表

※各コマンドの詳細は必ず通信取説HTMLと3522-50通信取説で確認して下さい。

互換ON ○: 互換モードON(:COMMand:COMPatible ON)時のみ互換動作							
3522-50	IM3533(-01), IM3590		IM3523				
コマンド 互換モード	備考(互換ON時の動作)	互換ON	備考(互換ON時の動作)	互換ON			
上揆モート :COMMand:COMPatible 〈ON/OFF〉	ON設定でMEASITEM 5,0(Z, θ)に初期化、AC→DCへ測定条件コピー		   ON設定でMEASITEM 5,0(Z, θ)に初期化、AC→DCへ測定条件コピー				
共通コマンド							
*CLS							
*ESE *ESE?							
*ESR?							
*IDN?		0		0			
*OPC							
*OPC? *RST							
*SRE							
*SRE?	bit2,3追加		bit2,3追加				
*STB?	bit2,3追加		bit2,3追加				
*TRG	ウタ の 奈叶 田 4、7		た な の 辛 吐 用 か 7				
*TST? *WAI	応答の意味異なる		応答の意味異なる				
ディスプレイ							
:APPLication:DISPlay:LIGHt							
:APPLication:DISPlay:LIGHt?	146 AV free 1 (		14% blv frr 1 (				
:APPLication:DISPlay:MONItor :APPLication:DISPlay:MONItor?	機能無し(コマンド読み捨て) 機能無し(常にON応答)		機能無し(コマンド読み捨て) 機能無し(常にON応答)				
アベレージ	放肥無し(市にの)  心音		放化ボン(市にの)  心音/				
:AVERaging	DCにも設定	0	AC・DC全レンジに設定	0			
:AVERaging?			応答:現レンジの設定	0			
ビープ PEED and COMPanaton							
:BEEPer:COMParator :BEEPer:COMParator?							
:BEEPer:KEY							
:BEEPer:KEY?							
DCバイアス	DODIAG ON OVICERO						
:BIAS :BIAS?	DCBIAS ON, 0Vに設定	-	機能無し(コマンド読み捨て) 機能無し(常にON応答)				
コンパレータ							
:COMParator							
:COMParator?							
:COMParator:FLIMit:ABSolute		_					
:COMParator:FLIMit:ABSolute? :COMParator:FLIMit:DEViation		0		0			
:COMParator:FLIMit:DEViation?		0		0			
:COMParator:FLIMIt:MODE							
:COMParator:FLIMIt:MODE?							
:COMParator:FLIMit:PERcent				_			
:COMParator:FLIMit:PERcent? :COMParator:SLIMit:ABSolute		0		0			
:COMParator:SLIMit:ABSolute		0		0			
:COMParator:SLIMit:DEViation							
:COMParator:SLIMit:DEViation?		0		0			
:COMParator:SLIMIt:MODE							
:COMParator:SLIMIt:MODE? :COMParator:SLIMit:PERcent							
:COMParator:SLIMit:PERcent		0		0			
補正							
:CORRection:DATA?	機能無し(コマンドエラー)		機能無し(コマンドエラー)				
:CORRection:OPEN	周波数設定範囲:1.000E-03~200.00E+03	0	周波数設定範囲:40.000~200.00E+03	0			
:CORRection:OPEN? :CORRection:SHORt	周波数設定範囲:0, 1.000E-03~200.00E+03	0	┃ 周波数設定範囲:0, 40.000~200.00E+03	0			
:CORRection:SHORt?	/周//X 数 改 足 平 2 四 . 0、1.000 L 03 · - 200.00 L 103	ŏ	7月///	ŏ			
モニタ値							
:DISPlay:MONItor?	応答:DC測定時DCモニタ値、その他はACモニタ値		応答:DC測定時DCモニタ値、その他はACモニタ値				
イベントレジスタ	1 1 2 2 5 4n		1 1 2 7 Å 4n				
:ESE0 :ESE0?	bit7追加   bit7追加		bit7追加 bit7追加				
:ESE1	STCT JE JIH		or and				
:ESE1?							
:ESR0?	bit7追加		bit7追加				
ESR1?							
周波数 :FREQuency	設定範囲:0.1.000E-03~200.00E+03	0	  設定範囲:0, 40.000~200.0E+03	0			
:FREQuency :FREQuency?	D.A.C. 中心区1.000L 00 - 200.00L 100	0	DEX.AC. 中日度日	8			
ヘッダ							
:HEADer							
:HEADer?							
I/O :IO:OUTPut:DELay							
:IO:OUTPut:DELay							
:IO:RESult:RESet							
:IO:RESult:RESet?							
レベル							
:LEVel :LEVel?		-					
:LEVel: :LEVel:CCURRent	設定範囲:0.01E-03~50.00E-03		L 設定範囲:0.01E-03~50.00E-03				
:LEVel:GOURRent?			BOOKET TO THE CO. COLOUR OF				
:LEVel:CVOLTage							
:LEVel:CVOLTage?							
:LEVel:VOLTage							
:LEVel:VOLTage? リミット							
:LIMiter							
:LIMiter?							
:LIMiter:CURRent	初期值:100mA		設定範囲:0.01E-03~50.00E-03				
:LIMiter:CURRent?				1			

:LIMiter:VOLTate				
:LIMiter:VOLTate?				
パネルロード				
:LOAD				
測定データ				
:MEASure?		0		0
:MEASure:ITEM	Rdc以降のビット無効	0	Rdc以降のビット無効	0
:MEASure:ITEM?		0		
パラメータ				
:PARameter#(#は1~4の数値)	DC測定時Rs,RpをRdcとして受付	0	#2・3・4はサブパラメータとして受付、DC測定時Rs,RpをRdcとして受付	0
:PARameter#?(#は1~4の数値)			#2・3・4はサブパラメータとして受付	0
:PARameter#:DIGit			#2・3・4はサブパラメータとして受付	0
:PARameter#:DIGit?			#2・3・4はサブパラメータとして受付	0
レンジ				
:RANGe	DCにも設定	0	DCにも設定	0
:RANGe?			·	
:RANGe:AUTO	DCにも設定	0	DCにも設定	0
:RANGe:AUTO?			-1-00070	
パネルセーブ				
SAVE	パネル名20文字まで受け付け(頭10文字有効)	0	パネル名20文字まで受け付け(頭10文字有効)	0
:SAVE?	11/2 [[2007] 01 (2017] 11/2 (2017)		1177 12007 1010 (2.71)17 (2.10)01 17/1/1	
スケーリング				
SCALe				
:SCALe?				
:SCALe:FVALue				
:SCALe:FVALue?				
:SCALe:SVALue				
:SCALe:SVALue?				
スピード				
SPEED	DCにも設定	0	AC・DC全レンジに設定	0
:SPEED?	D O TO O DATE	Ŏ	応答:現レンジの設定	Ö
ターミネータ			70 H 1900 V 1700 C	
:TRANsmit:TERMinator				
:TRANsmit:TERMinator?				
トリガ				
:TRIGger				
:TRIGger?	<del>-  </del>			
:TRIGger:DELAy			全レンジに設定	0
:TRIGger:DELAy	<del>-  </del>	0	応答:現レンジの設定	ŏ
ユーザID			アルロ・グレンノマ以及	
:USER:IDENtity	機能無し(読み捨て)		機能無し(読み捨て)	
:USER:IDENTITY	機能無し(認め指し)   機能無し(常に"HIOKI3522"応答)		機能無し(読み拾し)   機能無し(常に"HIOKI3522"応答)	
.USER.IDENTITY!	放肥無し(市に DIUNIOUZZ 心台)		放肥無し(市)   FIUNIO322   心音 /	