### MMA7455 数字加速度传感器模块使用说明



欢迎使用智能车制作网站推出的 MMA7455 数字三轴加速度传感器模块,请 在使用前仔细阅读以下内容:

### 一 介绍

MMA745 是一款数字输出(I2C/SPI)、低功耗、紧凑型电容式微机械加速度计,具有信号调理、低通滤波器、温度补偿、自测、可配置通过中断引脚(INT1或 INT2)检测 0g、以及脉冲检测(用于快速运动检测)等功能。0g 偏置和灵敏度是出厂配置,无需外部器件。客户可使用指定的0g寄存器和g-Select量程选择对0g偏置进行校准,量程可通过命令选择3个加速度范围(2g/4g/8g)。MMA745xL系列具备待机模式,使它成为以电池为电源的手持式电子器件的理想选择。

MMA7455 数字三轴加速度传感器模块核心为飞思卡尔公司的 MMA7455L 数字三轴加速度传感器,该模块设计使用官方推荐设计,板卡线路经过高电磁兼容设计和优化,具有输出精确,体积小,工作可靠,各种标识清晰,扩展性好等特点。MMA7455L 芯片安装在带 DIP 插脚的印刷电路板(PCB)上,它允许客户将其集成到特定的设计应用对产品进行评估。这样客户就能够在他们自己硬件和软件环境内灵活地评估器件。

### 二 模块主要参数

- Z 轴自测
- 低压操作: 2.4V 3.6V
- 用于偏置校准的用户指定寄存器
- 可编程阀值中断输出
- 电平检测模式运动识别(冲击、震动、自由下落)
- 脉冲检测模式单脉冲或双脉冲识别
- 灵敏度 64 LSB/g @ 2g /8g 10 位模式
- 8 位模式的可选灵敏度(±2g、±4g、±8g)
- 可靠的设计、高抗震性(5000g)
- 环保型产品
- 低成本


### 三 目标应用

- 手机/PMP/PDA: 图像稳定性, 文字滚动, 移动拨号, 点击静音
- 硬盘驱动(HDD): 自由下落检测
- 笔记本电脑:自由下落检测,防盗
- 计步器
- 运动传感,故障记录仪

# 四 引脚说明

序号	名称	描述	状态
1	DVDD_IO	3.3V 电源输入端(数字)	输入
2	GND	地	输入
3	N/C	空引脚,不接或接地	输入
4	IADDR0	I2C 地址 0 位	输入
5	GND	地	输入
6	AVDD	3.3V 电源输入端(模拟)	输入
7	CS	SPI 使能(0),I2C 使能(1)	输入
8	INT1/DRDY	中断 1/数据就绪	输出
9	INT2	中断 2	输出
10	N/C	空引脚,不接或接地	输入
11	N/C	空引脚,不接或接地	输入
12	SDO	SPI 串行数据输出	输出
13	SDA/SDI/SDO	I2C 串行数据输出/SPI 串行数据输入 /3 线接口串行数据输出	双向/ 输入/ 输出
14	SCL/SPC	I2C 时钟信号输出/SPI 时钟信号输出	输入

## 五 模块三轴分布示意图与典型加速度下数字量输出




<sup>\*</sup> When positioned as shown, the Earth's gravity will result in a positive 1g output.


FS Mode	Acceleration	Output
2g Mode	-2g	\$80
	-1g	\$C1
	0g	\$00
	+1g	\$3F
	+2g	\$7F
4g Mode	-4g	\$80
	-1g	\$E1
	0g	\$00
	+1g	\$1F
	+4g	\$7F
8g Mode	-8g	\$80
	-1g	\$F1
	0g	\$00
	+1g	\$0F
	+8g	\$7F

### 六 接线原理图

下图为模块与控制器连接示意图,图中的电容电阻模块已经集成,不用再加。 下图为 I2C 通讯模式下模块与控制器的接线示意图:



下图为 SPI 通讯模式下模块与控制器的接线示意图:



智能车制作 http://www.znczz.com

## 七 模块电路原理图

