
SolarBuffer

Installatiehandleiding

Volg onderstaande stappen om SolarBuffer in te stellen. De installatie duurt gemiddeld **10–15 minuten**.

1

SolarBuffer verbinden met wifi

De SolarBuffer is een Shelly-apparaat en heeft de Shelly-app nodig om verbonden te worden met jouw wifi-netwerk.

— Wat heb je nodig?

- Shelly-app — beschikbaar in de **App Store** (iPhone) of **Play Store** (Android).
- Een account in de Shelly-app.
- De SolarBuffer in het stopcontact.

— Stappen

1. Download en open de Shelly-app en maak een account aan.
2. Stop de SolarBuffer in het stopcontact.
3. Voeg een nieuw apparaat toe in de app en volg de wizard om de SolarBuffer met je wifi te verbinden.

Tip: Zorg dat je telefoon op het 2.4 GHz wifi-netwerk zit tijdens het koppelen. De SolarBuffer ondersteunt geen 5 GHz.

2 Hub verbinden met het netwerk

De SolarBuffer-hub is een kleine computer (Raspberry Pi) die de besturing uitvoert. Bij eerste opstart zet hij een eigen wifi-netwerk op zodat jij hem kunt configureren.

— Hub opstarten

1. Verbind de hub met een **USB-C kabel** (voeding).
2. Wacht **± 30 seconden** totdat de hub volledig is opgestart.

— Verbinden met het setup-netwerk

3. Ga op je telefoon of laptop naar de **wifi-instellingen**.
4. Maak verbinding met het netwerk **PI-SETUP**.

Wachtwoord: **SolarBuffer**

— Wifi instellen via de browser

5. Open een browser en ga naar:
solarbuffer.local:80
6. Vul de naam en het wachtwoord van je eigen wifi-netwerk in en bevestig.
7. De hub probeert verbinding te maken en herstart automatisch.

— Verbinding controleren

Als de verbinding **gelukt** is: sluit je telefoon/laptop aan op hetzelfde wifi-netwerk en open:

solarbuffer.local:5001

Als de verbinding **mislukt** is: verschijnt het netwerk **PI-SETUP** opnieuw in de wifi-instellingen — begin dan opnieuw bij punt 3.

3 Welkomswizard doorlopen

Na het openen van **solarbuffer.local:5001** start de installatie-wizard. Doorloop de volgende stappen:

1. **Account aanmaken** — kies een gebruikersnaam en wachtwoord.
2. **P1-meter koppelen** — druk op *Scannen* om de HomeWizard P1-meter automatisch te vinden in het netwerk.
3. **SolarBuffer koppelen** — druk op *Scannen* om de SolarBuffer automatisch te vinden. Zorg dat er voeding op de SolarBuffer staat.
4. Sla de configuratie op en ga naar het dashboard.

Tip: Worden de apparaten niet gevonden? Controleer of de P1-meter en SolarBuffer aangesloten zijn en op hetzelfde netwerk zitten.

4

Slimme stekker koppelen (optioneel, aanbevolen)

Een slimme stekker (**power socket**) geeft extra inzicht: je ziet live het vermogen van de boiler en de app kan de SolarBuffer nog preciezer aansturen. Ondersteunde merken: **HomeWizard** en **Shelly**.

— IP-adres vinden

- **HomeWizard**: open de HomeWizard Energy-app → apparaat → tandwiel → LAN API → noteer het IP-adres.
- **Shelly**: open de Shelly-app → apparaat → instellingen → apparaatinfo → noteer het IP-adres.

— Koppelen in SolarBuffer

1. Ga naar **Instellingen** → **SolarBuffers** en open het apparaat.
2. Vul het IP-adres van de slimme stekker handmatig in.
3. Sla de configuratie op.

Tip: Geef de slimme stekker een vast IP-adres in je router zodat dit adres nooit verandert.

5

SolarBuffer op het beginscherm zetten (aanbevolen)

SolarBuffer werkt als een webapp. Door hem op het beginscherm te zetten opent de app volledig scherm, net als een gewone app.

— iPhone (Safari)

1. Open **solarbuffer.local:5001** in **Safari**.
2. Tik op het deel-icoon onderaan (vierkantje met pijl omhoog).
3. Kies **Zet op beginscherm**.
4. Bevestig met **Voeg toe**.

— Android (Chrome)

1. Open **solarbuffer.local:5001** in **Chrome**.
2. Tik op de drie puntjes rechtsboven.
3. Kies **Toevoegen aan startscherm** of **App installeren**.
4. Bevestig met **Toevoegen**.

Tip: Gebruik op iPhone altijd Safari — andere browsers ondersteunen het toevoegen aan het beginscherm niet.

6

Toegang op afstand via Tailscale VPN (aanbevolen)

SolarBuffer draait lokaal op jouw wifi en is standaard niet bereikbaar van buiten het thuisnetwerk. Met **Tailscale** maak je een gratis en veilige VPN-verbinding zodat je de app ook onderweg kunt gebruiken.

— Hub koppelen

1. Ga in SolarBuffer naar **Instellingen > Verbinding > Remote Toegang**.
2. Klik op **Verbinden** — er verschijnt een link.
3. Open de link en koppel de SolarBuffer Hub aan een Tailscale-account. Maak gratis een account aan als je er nog geen hebt.

— App op je telefoon

4. Download de **Tailscale**-app via de App Store of Play Store.
5. Log in met hetzelfde account als in stap 3.
6. Bij het eerste gebruik vraagt je telefoon toestemming voor VPN-certificaten. Dit is veilig en noodzakelijk voor de werking.

— Verbinding gebruiken

Zet Tailscale aan in de app en open SolarBuffer via:

<http://solarbuffer:5001>

Tip: Als de SolarBuffer het enige apparaat is in jouw Tailscale-netwerk kun je de VPN gewoon altijd aan laten staan.

Je bent klaar!



Sluit de stekker van de boiler in de SolarBuffer en open het dashboard op **solarbuffer.local:5001**. SolarBuffer begint nu automatisch te sturen op zonne-energie.