# CO2センサーボード(SCD41)

# 更新履歴

版数	更新内容	更新日
0.2	Refsを追加した。	2023/01/12
0.1	初版を0.1版とする。	2022/06/13

# 目次

- 1. Spresense 用 CO2センサー Addon ボード概要
  - 1. CO2センサー Addon ボード紹介
  - 2. CO2センサーはどんなデータ取得できるか
- 2. arduino-i2c-scd4xを動作確認する(Sensirion社提供したサンプル)
  - 動作確認
  - CO2濃度変化の確認
  - 3. 温度キャリブレーション方法について
- 3. SSUP提供したサンプルについて
  - 1. CO2(SCD41)データ保存のサンプルプログラムを動作確認する(SSUP提供したサンプル①)
  - 2. CO2(SCD41)データをELTRES通信によりCLIPサーバーに確認する(SSUP提供したサンプル②)
- 4. ELTRESとCO2との組み合わせてMulticore対応について
- 5. 注意点纏め

# Spresense 用 CO2センサー Addon ボード概要

- 1. Spresense 用のSensirion社の SCD41 を使ったCO2センサー拡張ボードです。OLED接続用のI2Cソケット を付けると小型のCO2モニターを作ることが出来ます。
  - 本資料はCO2センサーから取得したデータについての資料となります。CO2モーターを作ることは対象外です。
  - 本体のカメラ接続用のコネクタを隠す形になりますので、カメラも必要な場合はご注意ください(注意点1)。
  - 詳細は https://nextstep.official.ec/items/57108630





# CO2センサーはどんなデータ取得できるか

### CO2濃度

- 単位:ppm

標準精度:±40ppm+5% M.V. (読み値)

範囲・400 - 5000

反応時間 (т63%)<sub>%1</sub>: 60s

### 温度

- 単位:°C

標準精度: ±0.8

範囲:-10-60

反応時間 (т63%): 120s

### 湿度

単位:%RH(相対湿度)

- 標準精度:±6

範囲:0-95

反応時間 (т63%): 120s

詳細は下記を参照してください。

https://sensirion.com/jp/products/product-catalog/SCD41/

#### 家や部屋における二酸化炭素濃度の基準

空気中の二酸化炭素濃度は通常410ppmとされており、室内の二酸化炭素濃度の基準は1,000ppm以下で す。

この二酸化炭素濃度は室内の空気汚染を判断する1つの指針となり、この基準値を超えると室内環境が悪 い・換気不足と判断されます。

新型コロナウイルス対策でも、二酸化炭素濃度は1,000ppm以下を基準としており、これを保てるような 換気が必要です。

詳細は下記を参照してください。

https://www.njkk.co.jp/blog/?itemid=81&dispmid=764#:~:text=%E7%A 9%BA%E6%B0%97%E4%B8%AD%E3%81%AE%E4%BA%8C%E9%85% B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0.%E4%B8%8D%E8%B6%B3 %E3%81%A8%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%95%E3%82%8C%E3 %81%BF%F3%81%99%F3%80%82

※1反応時間 (т63%)について

環境は激変する場合、センサー取得した値は真値の63%になるまでかかる時間となります。

### arduino-i2c-scd4xを動作確認する(Sensirion社提供したサンプル)

#### 概要 1.

CO2(SCD41)センサーからCO2、温湿度 データを5秒間隔でデータ取得して表示するサ ンプルとなります。

#### 環境

- - Ubuntu 18 04
  - Arduino IDF:v1.8.13
- Spresense Arduino: v2.6.0
- Spresense Main Board
- Spresense 用 CO2センサー Addon ボード

#### セットアップ


Spresense Arduino スタートガイドに記載の 手順に従って環境を構築する ※Spresense Arduino環境インストール済 みの場合は実施不要

#### ビルド方法

- Arduinoソースコードビルド方法を参照して、 arduino-i2c-scd4xをDown Loadして、 Arduino IDEで開いてマイコンボードに書き込 お ボタンをクリックして、スケッチのコンパイルと 書き込みを行います。
- スケッチの書き込みが完了するまで待ちます。
- スケッチの書き込みが完了すると自動的にリ セットがかかってプログラムが起動されます。


### [Source] - F1

https://github.com/Sensirion/arduino-i2c-scd4x



### CO2濃度変化の確認


- CO2濃度変化の確認
  - CO2(SCD41)データ保存のサンプルプログ ラムを起動て、下記①②③の操作をする。
  - 取得したCO2濃度(ppm)は右記のグラフと なります。特に問題ありません。




- CO2センサーを部屋に放置する
- CO2センサーをビニール袋に入れて、口から 空気を吹いて、ビニール袋を密閉する
- CO2センサーをビニール袋から出して、部屋 に放置する

### 温度キャリブレーション方法について

- CO2センサーを使用している実際の周辺機器、環境などにより温度調整する必要です(注意点3)。
  - こちらで動作確認したときに、実際温度が24℃ぐらいなので、キャリブレーションデータを修正して確認しました。
  - ※温度キャリブレーションはCO2濃度に影響しません。
- Default設定(-4℃)の場合
  - 温度は最初32℃ぐらいで、時間がたつと大 体30℃ぐらいで落ち着いてきます。




- 温度キャリブレーション設定(-10℃)の場合 ・ 温度は最初32℃ぐらいで、時間がたつと大
  - 体24℃ぐらいで落ち着いてきます。



# Spresense + CO2センサーボード + Host PC システム構成図(SSUP提供したサンプル①)

### 概略図



# CO2(SCD41)データ保存のサンプルプログラムを動作確認する(SSUP提供したサンプル①)

#### 概要

CO2(SCD41)センサーからCO2濃度、温湿度のデータを取得して、FlashメモリやSDカードにcsvの形式で保存するサンプルプログラムとなります。データ取得間隔は秒単位で設定できます。

※データが準備できるまではおよそ5秒かかるため、取得間隔は5秒以上に設定してください(注意点2)。

#### 環境

- PC
  - Ubuntu 18.04
  - Arduino IDF:v1 8 13
- Spresense Arduino v2 6 0
- Spresense Main Board
- Spresense Extension Board
- Spresense 用 CO2センサー Addon ボード
- microSD カード

#### セットアップ

Spresense Arduino スタートガイドに記載の手 順に従って環境を構築する ※Spresense Arduino環境インストール済みの 場合は実施不要

#### ビルド方法

- Arduinoソースコードビルド方法を参照して、 CO2(SCD41)データ保存のサンプルをDown Loadして、Arduino IDEで開いてマイコンボードに 書き込む ボタンをクリックして、スケッチのコンパイル と書き込みを行います。
- スケッチの書き込みが完了するまで待ちます。
- スケッチの書き込みが完了すると自動的にリセットがかかってプログラムが起動されます。

#### [Source] - F1

https://github.com/SonySemiconductorSolutions/ssupspresense/tree/main/Arduino/SCD41/SCD41


#### 動作例





### Spresense + ELTRESアドオンボード + CO2センサーボード + CLIP View Liteシステム構成図(SSUP提供したサンプル②)

### 概略図



### CO2(SCD41)データをELTRES通信によりCLIPサーバーに確認する(SSUP提供したサンプル②)

#### 概要

CO2(SCD41)センサーからCO2濃度、温湿度のデータを取得して、トータル5回で、1分ごとにCLIP Viewer Lite サーバーに送信すると なります。 ※本サンプルはMulticoreで対応しています。

#### 環境

- PC
  - Ubuntu 18.04
  - Arduino IDF:v1.8.13
- Spresense Arduino: v2.6.0
- Spresense Main Board
- Spresense 用 CO2センサー Addon ボード
- FI TRFSアドオンボード

#### セットアップ

Spresense Arduino スタートガイドに記載の 手順に従って環境を構築する ※Spresense Arduino環境インストール済みの場合は実施不要


#### ビルド方法

- Arduinoソースコードビルド方法を参照して、 CO2MainCoreソースコードとCO2SubCore コードをそれぞれArduino IDEで開いて ケッチの書き込みが完了するまで待ちます
- スケッチの書き込みが完了すると自動的にリ セットがかかってプログラムが起動されます。

### [Source] - F1


https://github.com/SonySemiconductorSolutions/ssupspresense/tree/main/Arduino/CEBB-CXM1501GR-02/CO2 MainCoreに書き込む方法

SubCoreに書き込む方法



# CO2(SCD41)データをELTRES通信によりCLIPサーバーに確認する(SSUP提供したサンプル②)

CO2濃度、温湿度のデータをCLIP Viewer Lite サーバーに表示するテキストデー 夕です。




# CO2(SCD41)データをELTRES通信によりCLIPサーバーに確認する(SSUP提供したサンプル②)


CO2濃度、温湿度のデータをCLIP Viewer Lite サーバーに表示するグラフです。







# ELTRESとCO2との組み合わせてMulticore対応について



# 注意点纏め:

- 1. CO2センサーはSpresense本体のカメラ接続用のコネクタを隠す形になりますので、カ メラも必要な場合はご注意ください。
- 2. CO2(SCD41)データ保存のサンプルを動作確認(SSUP提供したサンプル)する際に、デー タが準備できるまではおよそ5秒かかるため、取得間隔は5秒以上に設定してください。
- 3. CO2センサーを使用している実際の周辺機器、環境などにより温度調整する必要です。