SOUNDVISION EVENTS

LICHTSHOW OPBOUW

Roadie-kaart voor de grote set. **Kleinere set = dezelfde volgorde**, alleen minder fixtures. Adressen staan al goed — niet in de menu's, alleen stekkers.

GOUDEN REGEL · XLR IS BIJ LICHT ANDERSOM DAN BIJ GELUID

GELUID — NIET GEBRUIKEN

- IN = gaatjes (female)
- OUT = pinnetjes (male)

LICHT / DMX — DIT DOEN

- IN = pinnetjes (male)
- OUT = gaatjes (female)

MALE-kant in de OUT (gaatjes) — **FEMALE-kant** op de IN (pinnetjes)

RICHTING

OUT van de vorige → IN van de volgende

Als het niet soepel in elkaar gaat, zit je achterstevoren. Nooit twee males of twee females forceren. Eén foute stekker = alles erna krijgt geen signaal.

STROOM

Heads: 1 Schuko, daarna multikabel

Alleen moving head 1 uit het stopcontact. Head 2–4 krijgen stroom + DMX via de **multikabel**. Pars en lasers hebben hun **eigen** stroom — niet de head-kabel daarop zetten.

1 · Stopcontact 230V

Gewone Schuko · alleen voor head 1

STROOM START HIER
Schuko-kabel naar POWER IN van moving head 1. Enige stopcontact voor de vier heads.

Geen DMX. Alleen voeding.

STROOM →

2 · Wolfmix W1 MKII

Lichttafel · hier begint DMX

DMX OUT · 3-PINS · FEMALE
Male-kant van de kabel in OUT A of B. Niet de 5-pins WLINK.

USB-C VOEDING
Eerst aanzetten. Geen USB = geen show.

DMX →

3 · Moving head 1

Ayra IRAY 150 PSV MKII

POWER IN
Schuko / PowerCON IN vanaf het stopcontact (vaak blauw).

DMX IN · MALE
Female-kant vanaf de Wolfmix.

MULTIKABEL UIT
Stroom + DMX samen naar head

MULTI →

4 · Moving head 2

Ayra IRAY 150 PSV MKII

MULTIKABEL IN
Van head 1. Beide stekkers in deze lamp.

MULTIKABEL UIT
Doorlussen naar head 3. OUT → IN.

MULT →

5 · Moving head 3

Ayra IRAY 150 PSV MKII

MULTIKABEL IN
Van head 2.

MULTIKABEL UIT
Doorlussen naar head 4.

MULT →

6 · Moving head 4

Laatste head · stroom stopt

MULTIKABEL IN
Van head 3. Power OUT blijft leeg.

DMX OUT · FEMALE
Nu gewone XLR naar PAR-kit A. Alleen signaal.

oranje = stroom · cyaan = DMX · oranje → cya

▼ Signaal gaat verder met gewone DM

7 · ComPar Kit 2 — A

Ayra · 4 pars op 1 bar · 1 adres

DMX IN · MALE
Female-kant vanaf head 4. 4 pars zitten vast op de bar — niet elk los DMX'en.

DMX OUT · FEMALE
Doorlussen naar kit B.

STROOM IEC / SCHUKO
Eigen voeding. Niet de head-multikabel.

DMX →

8 · ComPar Kit 2 — B

Ayra · 4 pars op 1 bar · 2e adres

DMX IN · MALE
Van kit A. Female-kabel op male IN.

DMX OUT · FEMALE
Doorlussen naar laser 1.

STROOM IEC / SCHUKO
Eigen voeding, of doorlussen vanaf kit A.

DMX →

9 · Laser 1 · duo-show

Scanning laser · 30° · zelfde type als 2

DMX IN · MALE
Van PAR-kit B.

DMX OUT · FEMALE
Doorlussen naar laser 2.

EIGEN VOEDING
Los stopcontact / adapter. Key/interlock zoals altijd.

DMX →

10 · Laser 2 · einde

Zelfde apparaat · OUT blijft leeg

DMX IN · MALE
Van laser 1. Reageert deze? Dan is de hele ketting heel.

DMX OUT NIET NODIG
Einde van de keten. Niks forceren.

EIGEN VOEDING
Zelfde als laser 1.

Zo in de zaal

Volg de nummers, niet links-rechts op gevoel



N"

- [ ] DMX Wolfmix → head 1 IN
- [ ] DMX head 4 → kit A → kit B
- [ ] Pars + lasers eigen stroom

- [ ] schuko in moving head 1
- [ ] Multikabel 1→2, 2→3, 3→4
- [ ] DMX kit B → laser 1 → laser 2
- [ ] Laatste laser reageert? Klaar

AAL

- Eerste lamp die nik… ernaartoe of de IN van die lamp.
- Male in male / female op female = achterstevoren.
- Multikabel: stroom én XLR in dezelfde lamp.

EN

- …adresse…
- Geen audio-XLR-denkwerk: bij licht is IN male.
- Geen head-stroom doorzetten naar pars/lasers.
- Kleinere set: sla fixtures over, breek de ketting niet.

ONTHOUDEN

IN = pinnetjes
OUT = gaatjes

Male-kabel in OUT.
Female-kabel op IN.