## **Rede LEONA**

Rede Colaborativa na América Latina para a Investigação de Eventos Luminosos Transientes e Emissões de Alta Energia de Tempestades

## **Primeiros Passos**

Detalhamento das estapas para a iniciação dos serviços da Rede LEONA.

## Preparando a Estação LEONA

Descrição das etapas a serem seguidas para garantir o funcionamento das Estações LEONA.

## Hardware

Detalhamento das etapas para montagem e configuração dos Hardwares da Estação LEONA

Em desenvolvimento

## **Software**

Detalhamento das etapas para configuração do Software da Estação LEONA

Acessar o servidor de versionamento TortoiseSVN, para isso será necessario realizar o acesso pelo browser.

## Acesse o endereço:

https://10.163.16.7/svn/LEONA/

A Estação possui um login único de acesso que tem permissão somente de leitura.

## Login e senha de acesso:

Nome de Usuários: estLEONA

senha: estLEONA

Após o acesso três pastas ficaram disponiveis:

Instalação Código Arduino LEONA v3 Tornado

## Instalação dos softwares:

A pasta 'Instalação' contém alguns softwares que podem ser necessários na Estação LEONA.

• Os softwares que obrigatóriamente devem ser instalados:

## Controle do arduino:

```
arduino-1.8.2-windows(x86)
```

## Drive da placa de aquisição de vídeo:

```
IVCE-C6XX_Series_Driver_64Bit_V1.2.5
```

## Desenvolvimento e uso do software da Estação LEONA:

```
python-3.6.1
```

## Versionamento de código ou ultima versão de software:

```
TortoiseSVN-1.9.7.27907-x64-svn-1.9.7
```

## Código Arduino

## Requisito:

• IDE Arduino instalado

Esta pasta possui duas outras pastas:

```
Código osciloscopio
```

A pasta 'Código osciloscopio' contém o script 'Arduino\_python.ino' que é responsável pela comunicação serial feita no software de teste de taxa de transmissão e gravação de imagens.

Este código deve ser carregado no Arduino conectado a COM3 e COM5.

Pantilt 001 28 08 15

A pasta 'Pantilt\_001\_28\_08\_15' contém o script 'Pantilt\_001\_28\_08\_15.ino' que é responsável pela comunicação serial feita para o controle de movimento do pantilt.

Este código deve ser carregado no Arduino conectado a COM4.

#### LEONA v3 TORNADO

Dentro da pasta 'LEONA v3 TORNADO' existe a pasta LEONA TORNADO v3.0 com duas pastas:

documentacao

Contém a documentação detalhada referente ao software .v3.0 da Estação LEONA.

scripts

Contém todos os scripts Python para o funcionamento da Estação LEONA.

Crie uma pasta no desktop da Estação com o nome 'Estação LEONA .v3.0'. Dentro crie duas pastas:

Documentação

Onde deve ser colocados todos os arquivos da pasta 'documentacao' do repositório.

scripts

Onde deve ser colocados todos os arquivos da pasta 'scripts' do repositório.

Se todos os passos foram corretamente seguidos, a Estação LEONA está pronta para iniciar a transmissão das imagens.

## Documentação de Software Estação LEONA .v3.0

Para ler a documentação e modo de utilização do software de controle e transmissão da Estação LEONA .v3.0 acesse:

## Documentação de Software

Esta seção compôe a descrição da arquitetura de software das Estações LEONA. O software das Estações LEONA foi escrito na linguagem Python.

Para iniciar o controle e transmissão da Estação LEONA inicie o script 'main.py' localizado na pasta 'scripts'.

Detalhamento da versão 3.0 do software da Estação LEONA v3.0 - Scripts Python:¶ Cada link desta seção representa um script python.

## settings¶

Classe para iniciar as configuração dos Servidores.

```
class settings.Settings(n) [código fonte]

Base: object

Parâmetros: n (inteiro) - Posição no array de câmeras no arquivo settings.json

arq_settings = None

Variável arq_settings():
    Lê Arquivo .json

camera = None
```

Variável camera(json.array):

Recebe configuração de cada servidor

```
config = None
```

#### Contante config:

Lê as configuração de Porta serial de controle de teste de câmeras e do pantilt, a taxa de aquisição de dados e se a versão de teste deve ser ativada

```
get_config() [código fonte]
```

Retorna as configurações lidas do arquvo settings.json

```
jsonFile= None
```

Variável jsonFile:

procura o arquivo .json

```
json_settings = None
```

Variável json\_settings():

Arquivo de configuração settings.json¶

Esta seção descreve o arquivo de configuração do software da Estação LEONA.

## dependencies

Define as dependências necessárias para que o software possa ser executado.

## Código descrito acima:

#### files

Define uma lista de arquivos que devem existir na pasta do software para que possa ser executado.

## paths

Define uma lista de pastas que devem existir na pasta do software para que possa ser executado.

## Código descrito acima:

#### cameras

Define um array de configuração para cada câmera que existe na estação.

#### is pantilt

Define um booleano para indicar a presença de um pan-tilt na estação.

## controle\_pantilt

Objeto json que contém as configurações do pan-tilt.

## comunicacao\_serial

Objeto json com as configurações de Comunicação Serial do pan-tilt.

## port\_com

Define a porta de comunicação.

#### baudrate

Define a taxa de leitura da comunicação.

## video\_camera

Define um objeto de configuração da classe videoCamera.

#### frames

Define a taxa de aquisição das câmeras.

### port\_listen

Define a porta do websocket do servidor tornado.

### is test

Define um booleano para indicar se deverá iniciar em modo de teste.

#### teste

Define um objeto contendo os dados para teste do software.

## video camera

Define um objeto de configuração da classe videoCamera.

## port\_com

Define a porta de comunicação com o arduino.

#### baudrate

Define a taxa de leitura da comunicação com o arduino.

#### name\_arq

Define o nome do arquivo onde será escrito os tempos de cada aquisição da classe videoCamera.

## Código descrito acima:

## main¶

Inicia todos os serviços da Estação LEONA.

```
main.camera(arg) [código fonte]
```

Recebe comando para iniciar servidores

Parâmetros: arg (string) - Comando de inicialização da câmera 1 ou 2

```
main.main() [código fonte]
```

Verifica se todos os arquivos e dependências estão presentes na Estação LEONA e se estiver inicia o serviço de transmissão.

```
main.verificar_arquivos(files) [código fonte]
```

Verifica se todos os arquivos necessários para execução do software existem

Parâmetros: files (json.array) – Lista json contendo os arquivos que deverão existir na pasta

do software

```
main.verificar_dependencias(dependencies) [código fonte]
```

Verifica se todos as dependências necessárias para execução do software existem

**Parâmetros: dependencies** (*json.array*) – Lista json contendo as dependências que deverão existir para execução do software

```
main.verificar_pastas(paths) [código fonte]
```

Verifica se todos as pastas necessárias para execução do software existem

**Parâmetros:** paths (*json.array*) – Lista json contendo as pastas que deverão existir na pasta do software

servidor\_tornado\_camera\_1¶

Classe responsável pela transmissão das imagens.

```
class servidor_tornado_camera_1.ApiHandler(application, request, **kwargs)

Base: tornado.web.RequestHandler

get(*args) [código fonte]

post() [código fonte]
```

```
class servidor_tornado_camera_1.SocketHandler(application, request, **kwargs) [código fonte]

Base: tornado.websocket.WebSocketHandler

check_origin(origin) [código fonte]

on_close() [código fonte]
```

open() [código fonte]

Inicia o envio de dados

```
render()
                 [código fonte]
       Prepara imagens para transmissão
     writer = None
servidor_tornado_camera_1.config
 = {'is pantilt': 'False', 'port con': 'COM4', 'baudrate': '9600', 'frames': 30, 'port listen': '8888', 'is test':
 'False', 'vc_port_con': 'COM5', 'vc_baudrate': '9600', 'vc_name_arq': 'Camera1.txt'}
      Variável config (settings.Settings):
         Lê o arquivo de configuração. Setting(0). Não alterar pois é o que determina qual camera
         será inicialização
servidor_tornado_camera_1.queue = < multiprocessing.queues.Queue object >
      Variável queue: inicia a pilha para armazenar imagens. Paramêtro: maxsize(330)-> Controla o
                       buffer máximo de leitura da câmers, NÃO ALTERAR!, esta variável, junto a de
                       "frames" presente no arquivo de configuração, garante que a sincronia do
                       serviço.
servidor_tornado_camera_1.vc = < VideoCamera(Thread-1, started daemon 5452)>
      Variável vc: (instância) Inicializa leitura das câmeras
servidor_tornado_camera_2¶
 class servidor_tornado_camera_2.ApiHandler(application, request, **kwargs)
                                                                                      [código fonte]
   Base: tornado.web.RequestHandler
     get(*args)
                  [código fonte]
     post()
               [código fonte]
class servidor tornado camera 2.SocketHandler(application, request, **kwargs)
                                                                                          [código fonte]
   Base: tornado.websocket.WebSocketHandler
     check_origin(origin)
                              [código fonte]
     on close()
                    [código fonte]
     open()
               [código fonte]
       Inicia o envio de dados
```

render() [código fonte]

Prepara imagens para transmissão

writer = None

## servidor\_tornado\_camera\_2.config

= {'is\_pantilt': 'False', 'port\_con': ", 'baudrate': ", 'frames': 30, 'port\_listen': '8889', 'is\_test': 'False', 'vc\_port\_con': 'COM3', 'vc\_baudrate': '9600', 'vc\_name\_arq': 'Camera2.txt'}

Variável config (settings.Settings):

Lê o arquivo de configuração. Setting(1). Não alterar pois é o que determina qual camera será inicialização

servidor\_tornado\_camera\_2.queue = < multiprocessing.queues.Queue object>

Variável queue: inicia a pilha para armazenar imagens. Paramêtro: maxsize(330)-> Controla o

buffer máximo de leitura da câmers, NÃO ALTERAR!, esta variável, junto a de "frames" presente no arquivo de configuração, garante que a sincronia do

serviço.

servidor\_tornado\_camera\_2.vc = < VideoCamera(Thread-2, started daemon 1096)>

Variável vc: (instância) Inicializa leitura das câmeras

video\_camera¶

class video camera.VideoCamera(path=0, queue=None) [código fonte]

Base: threading.Thread

Classe que estende threading. Thread responsável por ler uma imagem da placa de captura colocando a mesma em uma multiprocessing. Queue

Inicia a câmera

Parâmetros:

- path (*inteiro*) Indica qual placa de captura deve ser utiliza. Número identido ao indicado na placa conectada a placa mãe da Estação Leona.
- queue (multiprocessing.Queue) array reponsável por guardar os frames para que outro processo possa ler

out = None

Variável out: (cv2.VideoWriter) Instância de VideoWriter

queue = None

Variável queue: (multiprocessing.Queue) Instância de Queue

```
recorded = None
         Variável recorded:
            (boolean) Controla inicialização e finalização da gravação
    run()
             [código fonte]
       Métodod executado pela Thread
    start_record()
                       [código fonte]
       Inicia a gravação em disco das imagens capturadas pela câmera
    stop()
              [código fonte]
       Finaliza a leitura da camera
    stop_record()
                      [código fonte]
       Finaliza a gravação em disco das imagens capturadas pela câmera
     stopped = None
         Variável stopped:
            (boolean) Controla finalização da aquisição de imagem
    stream = None
         Variável stream:
            (cv2.VideoCapture) Instância de VideoCapture
video_camera_teste¶
```

Classe de Teste de gravação de frames e transmissão dos dados

Estende threading. Thread responsável por ler uma imagem da placa de captura colocando a mesma em uma multiprocessing.Queue

Debug

Osciloscopio

Permite o monitoramento do loop com osciloscopio para o mesmo é necessário que no arquivo de configuração a variável TEST OSCILOSCOPIO esteja como True e que passe como parametro um objeto da classe comunicacaoserial

Arquivo txt

Gera um arquivo txt contendo o timestamp do instante de cada loop

class video\_camera\_teste.VideoCamera(path=0, queue=None, com=None, arquivo=None) [código fonte]

Base: threading.Thread

Inicia a câmera

- Parâmetros: path (String) recebe caminho de leitura da câmera
  - queue (multiprocessing.Queue) array reponsável por guardar os frames para que outro processo possa ler
  - com (comunicacaoserial.ComunicacaoSerial) recebe a com reponsável pelo arduino que recebera o comando para DEBUG
  - arquivo (String) Nome do arquivo gerado para DEBUG dos tempos de aquisição

arquivo = None

Variável arquivo:

(String) Caminho e/ou nome do arquivo

com = None

Variável com: (ComunicacaoSerial) Instância de ComunicacaoSerial

out = None

Variável out: (cv2.VideoWriter) Instância de VideoWriter

```
queue = None
    Variável queue: (multiprocessing.Queue) Instância de Queue
recorded = None
    Variável recorded:
       (boolean) Controla inicialização e finalização da gravação
run()
        [código fonte]
  Métodod executado pela Thread
start_record()
                   [código fonte]
  Inicia a gravação em disco das imagens capturadas pela câmera
stop()
         [código fonte]
  Finaliza a leitura da camera
stop_record()
                 [código fonte]
  Finaliza a gravação em disco das imagens capturadas pela câmera
stopped = None
    Variável stopped:
       (boolean) Controla finalização da aquisição de imagem
stream = None
```

Variável stream (cv2.VideoCapture):

Instância de VideoCapture

comunicacao\_serial¶

Classe responsável por criar um canal de comunicação com o arduino.

class comunicacao\_serial.ComunicacaoSerial(port='COM3', baudrate=9600) [código fonte]

Base: object

Inicia a Comunicação Serial

Parâmetros:

- port (string) Recebe a porta COM em que o Arduino foi conectado, por padrão, porta COM3
  - baudrate (inteiro) Taxa de aquisição de dados feita pelo Arduino, por padrão 9600

```
baudrate = None
```

Variável baudarate:

Recebe a taxa de aquisição de dados feita pelo Arduino

```
enviar(arg) [código fonte]
```

Recebe o dado a ser enviado para o Arduino e depois limpa a memória para permitir novo envio de dados

Parâmetros: arg (inteiro) - Dado para teste da taxa de leitura das cameras. Teste feito

com Osiloscópio e Arduino: taxa deve ser 30ms.

```
ser = None
```

Função ser: Abre comunicação a Comunicação Serial e é responsável por ler port e

baudrate definidos

controle\_pantilt¶

Classe responsável por criar uma interface de comunicação com o arduino e o Pan-Tilt.

```
class controle_pantilt.ControlePantilt(con=None) [código fonte]
```

Base: object

Iniciar a posição do Pan-Tilt

Parâmetros: con (object) - Instância de comunicao serial

Padrão de comando de comunicação entre Arduino e Pan-Tilt:

```
!000U* - Mover para cima
!000D* - Mover para baixo
!000R* - Mover para direita
!000L* - Mover para esquerda
!1110* - Ligar camera (um,um,um,zero)
!111F* - Desligar camera
```

Valores máximos e mínimos:

```
Azimute: 0° -> 350° Elevação: -35° -> +35°
```

azGraus = None

Variável azGraus:

azimute(graus) [código fonte]

Verifica se os graus recebidos estão entre 0 e 350, compara com o valor anterior e assim determina se o comando enviado deve ser para a direita ou esquerda

Parâmetros: graus (inteiro) - valor entre 0 e 350 azimute

con = None

Variável con: (instância) Recebe a comunicação serial iniciado pela classe principal

converterelevacao(graus) [código fonte]

Converte o valor recebido para o valor esperado pelo controlador de Pan-Tilt, onde  $-35^{\circ} == 0$ ,  $0^{\circ} == 35$ ,  $35^{\circ} == 70$ , ou seja todos os valores recebidos devem ser acrescidos de 35

Parâmetros: graus (inteiro) - valor entre -35 e 35 elevação

descer(graus) [código fonte]

Concatena os graus com !###D\* onde #### representa os graus, e envia para a controladora

Parâmetros: graus (inteiro) - valor a ser enviado para controlador

desligarcamera() [código fonte]

Desliga as câmeras: Comando deve ser sempre executado após as observações agendadas, ou hórarios determinado na Estação LEONA, para evitar queimar as câmeras CCDs.

direita(graus) [código fonte]

Concatena os graus com !###R\* onde #### representa os graus, e envia para a controladora

Parâmetros: graus (inteiro) - valor a ser enviado para controlador

elGraus = None

Variável elGraus:

(inteiro) Armazena a ultima posicao do pan-tilt em elevacao

elevacao(graus) [código fonte]

Verifica se os graus recebidos estão entre 0 e 70, compara com o valor anterior e assim determina se o comando enviado deve ser para cima ou baixo

Parâmetros: graus (inteiro) - valor entre -35 e 35 elevação

esquerda(graus) [código fonte]

Concatena os graus com !###L\* onde #### representa os graus, e envia para a controladora

Parâmetros: graus (inteiro) - valor a ser enviado para controlador

formatargraus(graus) [código fonte]

Verifica valor informado e formata no padrão de bits

Parâmetros: graus (inteiro) – valor de azimute ou elevação selecionado pelo observador

da Rede Leona

ligarcamera() [código fonte]

Liga as câmeras:

resetarazimute() [código fonte]

Envia para a controladora !350L, assim resetando azimute em 0°

resetarelevacao() [código fonte]

Envia para a controladora !070D, assim resetando a elevação em 0° ou -35°

subir(graus) [código fonte]

Concatena os graus com !###U\* onde #### representa os graus, e envia para a controladora

Parâmetros: graus (inteiro) – valor a ser enviado para controlador

Gerar automaticamente a documentação de sofware¶

A documentação da Estação LEONA v3.0 foi gerada automaticamente com o uso de biblioteca Sphinx, para utilizar o mesmo método com esta ou outras versões do software em python basta seguir os passos abaixo.

Requisitos¶

Para utilizar a biblioteca Sphinx é necessário que a versão 3.6.1 ou superior do python esteja instalada. Para instalar você pode checar a seção Software - Detalhamento das etapas para configuração do Software da Estação LEONA

Preparando o esquema básico de documentação¶

Instalar:

```
pip install sphinx
pip install sphinx_rtd_theme
```

Na pasta dos scripts execute o comando:

```
md documentacao scripts rst
```

Para iniciar a biblioteca Sphinx execute o comando:

```
sphinx-quickstart
```

Na tela do quickstart altere os comandos:

```
Project Name: [coloque o nome]
Author name: [coloque o nome]
Project Version: [coloque a versão]
Project release: [coloque a versão de produção]
Project language: pt_BR
autodoc[y]: y
viewcode[y]: y
Create Makefile[y]: y
Create Windows command file[y]: y
```

No arquivo conf.py modifique as linhas:

• Substitua as linhas:

```
# import os
# import sys
# sys.path.insert(0, os.path.abspath('.'))
```

• Pelas linhas:

```
import os
import sys
sys.path.insert(0, os.path.abspath('../scripts'))
import sphinx_rtd_theme
```

• Para garantir que a a def \_\_init\_\_ será automaticamente documentada adicione a linha:

```
autoclass_content = 'both'
```

• Na seção # - General configuration -

Na linha:

```
# The master toctree document
master_doc = 'index'
```

Altere 'index' para:

```
master_doc = 'RedeLeonaDoc'
```

• Na linha # - Options for HTML output --#

Comente:

```
html_theme = 'alabaster'
```

E insira:

```
html_theme = "sphinx_rtd_theme"
html_theme_path = [sphinx_rtd_theme.get_html_theme_path()]
```

Execute o comando:

```
make html
```

Aviso:Todos os scripts python devem estar na pasta "scripts"! Executar o comando:

```
sphinx-apidoc -o ./rst ./scripts
cd rst
md _static
```

Recorte o script "conf.py" e "index.rst" para a pasta criada "rst".

Execute o comando:

```
cd ..
```

Execute o comando:

```
sphinx-build -b html ./rst ./documentacao
```

Pronto! A estrutura básica de documentação foi gerada!

Exemplo de código python para gerar auto documentação¶ Código de Exemplo do padrão de documentação em Python:

```
import cv2, time
class testeCamera:
"""Classe para testar funcionamento da câmera"""
def __init__(self, captura):
        """Recebe camera
        :type captura: object
        :param captura: recebe caminho de leitura da câmera
                self.captura0 = cv2.VideoCapture(0)
                #time.sleep(3)
                #captura1 = cv2.VideoCapture(0)
        def start(self):
        """ Inicia leitura da camera"""
                while(1):
                        ret0, frame0 = self.captura0.read()
                        """:variável frame0: (matrix de string) Imagens capturada da câmera"""
                        cv2.imshow("Video - 0", frame0)
                k = cv2.waitKey(30) & 0xff
                if k == 27:
                        break
        def __del__(self):
        """Finaliza transmissão da camera"""
                captura0.release()
                #captura1.release()
                cv2.destroyAllWindows()
```

AVISO: O arquivo settings.json não é automaticamente documentado, qualquer alteração deve ser feita diretamente no arquivo 'settings.rst', seção: 'Arquivo de configuração settings.json'.

#### Referências¶

• Tutorial em vídeo:

Video Youtube em inglês.

• Exemplo de documentação:

Pythonhosted.

Sphinx.

## Check List de Configurações

Em desenvolvimento

# Busca

- Índice
- Índice do Módulo
- Página de Busca