Переменные / Текстовые константы

B sPlan вы также можете использовать переменные и текстовые константы внутри текстовых элементов вместо фиксированных текстов.

Текстовые константы

Текстовые константы - это просто сохраненные тексты, которые доступны по запросу в любое время. Если ваши рисунки часто содержат одни и те же или похожие тексты, имеет смысл сохранить их в качестве текстовых констант. Каждый раз, когда вам приходится повторно вводить этот текст, вы можете получить доступ к этим текстовым константам и сэкономить на вводе текста.

Переменные

Переменные - это расширенная форма текстовых констант. Они состоят из имени переменной и ее содержимого, текста переменной. Имя переменной является заполнителем для фактического текста переменной.

В sPlan существует 2 различных типа переменных. Существуют предопределенные фиксированные переменные и свободно определяемые пользовательские переменные. Предопределенные фиксированные переменные доступны в любое время и в любом месте. Пользовательские переменные могут быть определены пользователем в рамках проекта и действительны только в рамках этого проекта.


Фиксированные переменные

Переменные могут использоваться в качестве заполнителей в тексте.

В sPlan существует большое количество предопределенных так называемых фиксированных переменных. Вы можете использовать

эти переменные по своему усмотрению в тексте и таким образом автоматизировать тексты. Имя переменной всегда должно быть встроено в тексты с символами "<", и переменная выглядит так, например: **<PAGENO>**

Вот простой пример:



Вы можете открыть диалоговое окно расширенного редактирования текста, просто дважды щелкнув по тексту.

Здесь 2 переменные **PAGENO>** и **PAGECOUNT>** были использованы в тексте. Эти две переменные задают номер страницы текущей страницы и общее количество страниц в проекте. Переменные автоматически меняют свое содержимое. Поэтому, если в проект добавляется новая страница, текст автоматически меняется на **"This is page 1 of 3"**.

Вот список всех предопределенных фиксированных переменных:

<PAGENO>

Номер страницы

<PAGECOUNT>

Общее количество страниц

<PAGENAME>

Название страницы

<FILENAME>

Имя файла (если сохранено)

<FILEPATH>

Папка, в которой сохранен файл

<FILEDATE>

Дата файла (если он сохранен)

<FILETIME>

Время создания файла (если он сохранен)

<VERSION>

Версия программы (= "sPlan 8.0")

<TIME>

Текущее время

<DATE>

Текущая дата

<u>Переменные, доступные только в связи с отношениями Родитель-</u> приемник:

<PARENT ID>

Идентификатор родителя

<PARENT VALUE>

Родительская ценность

< PARENT_PAGE NO >

Номер страницы родительского

<PARENT_Z1>

Дополнительный текст 1 родителя

<PARENT Z2>

Дополнительный текст 2 родителя

<PARENT_Z3>

Дополнительный текст 3 родителя

<PARENT Z4>

Дополнительный текст 4 родителя

< PARENT-CONTACT-I >

Контакт 1 родителя (...2, ...3 и т.д.)

<CHILDNO>

Номер приемника

<CHILDCHAR>

Буква алфавита, соответствующая номеру приемника (а, b, с ...)

<CHILD PAGENO>

Номер страницы приемника

Переменные, доступные только внутри компонента:

<BEZ>

Копия идентификатора детали (ID)

< VALUE >

Копия значения компонента

<Z1>

Копия дополнительного текста 1

<Z2>

Копия дополнительного текста 2

<Z3>

Копия дополнительного текста 3

<Z4>

Копия дополнительного текста 4

Если вы определили форму в свойствах страницы, доступны следующие дополнительные переменные:

<COLNUM>

Номер СТОЛБЦА, в котором расположен компонент

<COLCHAR>

Буква алфавита для номера СТОЛБЦА, в котором расположен компонент (А, В, С ...)

< ROWNUM >

Номер СТРОКИ, в которой расположен компонент

<ROWCHAR>

Буква алфавита для номера СТРОКИ, в которой расположен компонент (А, В, С ...)

Переменные, доступные только в текстовых ссылках:

< LINK-PAGE NO >

Номер страницы, на которой расположен целевой текст.

<LINK PAGENAME>

Название страницы, на которой находится целевой текст.

<LINK TEXT>

Текст целевого текста

<LINKFROM PAGENO>

Номер страницы, на которой расположен исходный текст.

< LINKF ROM_PAGE NAME >

Название страницы, на которой находится исходный текст

< LINKF ROM TEXT>

Текст исходного текста

Пользовательские переменные


Пользовательские переменные могут использоваться в качестве заполнителей в тексте. Они состоят из имени переменной и ее содержимого, текста переменной. Имя переменной является заполнителем для фактического текста переменной.


Затем содержимое переменной отображается на чертеже вместо имени переменной.

Вот небольшой пример:


Например, если вы определили переменную с именем **PROJECTNAME**> и присвоили этой переменной текст **"Проект измерительного усилителя 45X2-9"**, текст **"Проект измерительного усилителя 45X2-9"** отображается на чертеже для текстового элемента с содержанием **PROJEKTNAME>**.

Конечно, вы могли бы также написать текст напрямую без переменной. Преимущество переменной, однако, заключается в том, что если вы используете эту переменную несколько раз в своем проекте (возможно, даже на каждой странице), то вам нужно только изменить содержимое этой переменной, и текст также изменится везде на схеме, где использовалась эта переменная.






Вы можете открыть диалоговое окно расширенного редактирования текста, просто дважды щелкнув по тексту.




Обратите внимание, что все пользовательские переменные всегда связаны с проектом. Они определяются и сохраняются в проекте (т.е. в файле). Поэтому они всегда действительны только в этом файле

Текстовые константы

Текстовые константы - это просто сохраненные тексты, которые доступны по запросу в любое время. Если ваши рисунки часто содержат одни и те же или похожие тексты, имеет смысл сохранить их в качестве текстовых констант. Каждый раз, когда вам приходится повторно вводить этот текст, вы можете получить доступ к этим текстовым константам и сэкономить на вводе текста.





Вы можете открыть диалоговое окно расширенного редактирования текста, просто дважды щелкнув по тексту.