

Instrucciones Arduino:

HELP → imprime la lista.

MODE n (0 idle, 1 walk, 2 translate, 3 rotate, 4 leg lift, 99 set_all_90) y GAIT n (0-3) cambian modos sin necesidad de “botones”.

SPEED 0|1 selecciona velocidad rápida/lenta del gait.

WALK x y r fija los vectores de traslación/rotación para los gaits (rangos -127...127, mismo significado que antes).

TRANS x y z y ROT rx ry rz z controlan traslaciones ($\pm 2 \cdot \text{TRAVEL}$ mm en X/Y, $-3 \cdot \text{TRAVEL} \dots \text{TRAVEL}$ en Z) y rotaciones ($\pm 12^\circ$ en roll/pitch, $\pm 30^\circ$ en yaw) usadas en los modos 2 y 3.

LEG1 coxa femur tibia y LEG6 ... llevan directamente esos dos extremos al ángulo indicado ($45\text{-}135^\circ$ para coxa, $0\text{-}170^\circ$ femur/tibia) durante el modo 4.

STEPH n (1-8) ajusta la altura de paso y actualiza step_height_multiplier, mientras

CAPTURE bloquea offsets en modos 2/3 y CLEAROFF los borra.

RESET vuelve a home, SET90 entra en calibración, y cualquier comando desconocido responde con “Comando desconocido”.

Modos 2 y 3 desechados, e incluidos en MODE 1, CAPTURE Y CLEAROFF por consecuencia también.

Flujo de operaciones:

MODE 1

WALK x y r (WALK 60 0 -3, -3 siempre para corregir el desfase en movimiento)

ROT rx ry rz z (ROT 0 5 0 0, máximo 12 grados)

WALK 0 0 0 para parar