# 如何配置LEDE工作

**LEDE**使用UCI(统一配置接口)来存储和操作其所有配置。

配置LEDE系统的推荐方法是使用UCI的命令行界面。

如果您使用它,您不需要担心在配置文件中或在文件实际位于哪里发生语法错误。

当使用命令行或Web界面修改值时,所有更改都会暂停,并且不会直接保存到文件中,因此请记住在设置更改后保存更改。

### Uci配置内部结构

配置分为子系统,每个子系统分为几个部分,每个部分包含一个key ='value'条目的列表。

可用的sybs系统有: dnsmasq, dropbear, firewall, fstab, net, qos, samba, system, wireless。

所有UCI配置都存储为一个如下所示的值列表:

<选项> = <string>

其中<option>是可选的。

这里是一个例子,从uci的命令行界面中查看"系统"子系统的前两个部分:

```
root @ lede: ~#uci显示系统
系统。@系统[0] =系统
系统。@系统[0] .hostname = '莱德'
系统。@系统[0] .timezone = 'UTC'
system.ntp =时间服务器
system.ntp.server ='0.lede.pool.ntp.org''1.lede.pool.ntp.org''2.lede.pool.ntp.org''3.lede.pool.ntp.org'
system.ntp.enabled = '1'
system.ntp.enable_server = '0'
```

这是两个相同的两个部分在实际的配置文件内部;

```
root @ LEDE: ~#cat / etc / config / system
配置系统

选项主机名'lede'
选项时区'UTC'

config timeerver'ntp'
列表服务器'0.lede.pool.ntp.org'
列表服务器'1.lede.pool.ntp.org'
列表服务器'2.lede.pool.ntp.org'
列表服务器'3.lede.pool.ntp.org'
列表服务器'3.lede.pool.ntp.org'
选项启用'1'
选项enable_server'0'
```

### Uci命令行工具内置帮助文本

```
用法: uci [<options>] <command> [<arguments>]
命令:
      批量
       导出[<config>]
       导入[<config>]
      更改[<config>]
      提交[<config>]
      添加<config> <section-type>
      add_list <config>\circ <section>\circ <option> = <string>
      del_list <config>. <section>. <option> = <string>
      show [<config> [。<section> [。<option>]]]
      get <config>。 <section> [。 <option>]
      设置<config>。<section> [。<option>] = <value>
      删除<config> [。<section> [[。<option>] [= <id>]]]
       重命名<config>。<section> [。<option>] = <name>
       恢复<config> [。<section> [。<option>]]
      重新排序<config>。<section> = <position>
选项:
      -c <path>设置配置文件的搜索路径(默认值: / etc / config)
      -d <str>为uci show中的列表值设置分隔符
      -f <file>使用<file>作为输入,而不是stdin
      -m在导入时,将数据合并到现有包中
      -n名称未命名部分导出(默认)
      -N不要命名未命名的部分
      -p <path>添加配置更改文件的搜索路径
      -P <path>添加配置更改文件的搜索路径,并使用默认值
      -q安静模式(不打印错误信息)
      -s强制严格模式(停止解析器错误,默认)
      -S禁用严格模式
      -X不要在'show'上使用扩展语法
```

### 显示整个当前配置

root @ lede: /#uci显示

### 显示子系统的当前配置

root @ lede:  $/\#uci show SUBSYSTEM_NAME$ 

可用的sybsystems是: defaults, dnsmasq, dropbear, firewall, fstab, net, qos, samba, system, wireless。这里有一个例子:

```
root @ lede: /#uci显示系统
系统。@系统[0] =系统
系统。@系统[0] .hostname = '莱德'
系统。@系统[0] .timezone = 'UTC'
system.ntp =时间服务器
system.ntp.server ='0.openwrt.pool.ntp.org''1.openwrt.pool.ntp.org''2.openwrt.pool.ntp.org''3.openwrt.pool.ntp.org'
system.ntp.enabled = '1'
system.ntp.enable_server = '0'
```

### 设置单值选项

```
root @ lede: /#uci set key ='value'
```

例如:

```
root @ lede: /#uci set system. @ system [0] .hostname ='foo'
```

### 在列表选项上附加或删除值

```
root @ lede: /#uci add_list key ='value'
root @ lede: /#uci delete_list key ='value'
```

这是操作上面的system.ntp.server键所必须做的。

## 向子系统配置添加新的部分

root @ lede: /#uci添加SECTION\_NAME SUBSYSTEM\_NAME

将在称为SUBSYSTEM\_NAME的子系统内生成一个名为SECTION\_NAME的新部分,之后可以按常规向该部分添加密钥。

它将打印一个字母数字代码,您可以将其用作"部分",以进一步添加键。

看这个例子:

```
root @ LEDE: 〜#uci添加防火墙规则
cfg2092bd
root @ LEDE: 〜#uci set firewall.cfg2092bd.src ='wan'
```

### 显示尚未保存的修改值

root @ lede: /#uci更改

### 保存单个子系统的修改值



root @ lede: /#uci commit SUBSYSTEM\_NAME
root @ lede: /#reload\_config

原文

uci batch <<EOF set <config>.\$rule\_name.<option1>='value

提供更好的翻译建议

### 保存所有修改的值

root @ lede: /#uci commit
root @ lede: /#reload config

### 使用简单的复制粘贴生成完整的uci部分

当您添加新的部分(见上文)时,此代码块捕获uci打印的代码,并将其重新添加到要添加的所有新密钥之后。这将自动化一个非常有趣的打字或复制粘贴作业。您也可以在脚本中执行此操作。

通用版本:

```
rule_name = $ (uci add <config> <section-type>)
uci batch << EOF set <config>。$ rule_name。<option1> ='value'
设置<config> $ rule_name。<option2> ='value'
设置<config> $ rule_name .. <option3> ='value'
#...其中任何一个
EOF
uci承诺
```

#### 一个工作实例:

```
rule_name = $ (uci添加防火墙规则)
uci批处理<< EOF防火墙$ rule_name.enabled ='1'
设置防火墙$ rule_name.src ='wan'
设置防火墙$ rule_name.src ='tcp udp'
设置防火墙$ rule_name.dest_port ='111'
设置防火墙$ rule_name.name ='NFS_share'
EOF
uci承诺
```

### 手动编辑配置文件

所有配置文件都存储在 /etc/config/ 文件夹中,它们是以可读的方式写入的纯文本文件。

每个文件都是UCI子系统,它包含多个选项,选项可以是单个值或值列表。

您可以手动编辑这些文件,但请记住,即使是较小的语法错误也会使整个配置不可读,因此推荐的方法是使用UCI的命令行界面,如上所述。

root @ lede: /#cat etc / config / system 配置系统 选项主机名 选项时区UTC 配置时间服务器ntp 列表服务器0.openwrt.pool.ntp.org 列表服务器1.openwrt.pool.ntp.org 列表服务器2.openwrt.pool.ntp.org 列表服务器3.openwrt.pool.ntp.org 近项启用1 选项enable\_server 0