基本IPv4配置

由于明显的原因,默认固件完全支持IPv4。

WAN接口的上行配置

以下部分介绍与ISP或上游路由器的IPv4连接的配置。

对于具有本机IPv4连接的上行链路,您只需使用默认配置即可。

```
root @ lede: /#uci显示网络
...
network.wan =界面
network.wan.ifname = 'eth0.2'
network.wan.proto = 'DHCP'
...
```

```
root @ lede: /#cat / etc / config / network
...
配置界面'wan'
选项ifname'eth0.2'
选项proto'dhcp'
...
```

协议"静态", IPv4

名称	类型	需要	默认	描述
ipaddr	IP 地 址	是的,如果没 有 ip6addr 设 置。		IP地址。[openwrt 12.09]它可能是ipaddr的列表,也就是:几个ipaddresses将被分配给接口。如果,而不是列表,几个ipaddr被指定为选项,则只应用最后一个。
netmask	子网掩码	是的,如果没 有 ip6addr 设 置		子网掩码
gateway	IP 地 址	没有	(没 有)	默认网关
broadcast	IP 地 址	没有	(没 有)	广播地址(如果未设置,则为自动生成)

dns	IP地址列表	没有	(没有)	DNS (Domain Name System)服务器
dns_search	域名列表	没有	(没有)	用于主机名查找的搜索列表
metric	整数	没有	0	指定要使用的默认路由度量

协议"dhcp"

名称	类型	需要	默认	描述
gateway	串	没 有	(没 有)	如果设置为0.0.0.0,则禁止DHCP分配的默认网关 (废弃)
broadcast	布尔	没有	0	启用DHCP请求中的广播标志,某些ISP需要,例如"与 DOCSIS 3"
ipaddr	IP地 址	没有	(没 有)	要从DHCP服务器请求的IP地址
hostname	串	没有	(没 有)	要包含在DHCP请求中的主机名
clientid	串	没有	系统默认	覆盖DHCP请求中的客户端标识
vendorid	串	没有	系统默认	覆盖DHCP请求中的供应商类
dns	IP地 址列 表	没有	(没 有)	补充DHCP分配的DNS (Domain Name System)服务器,或者如果peerdns为0,则仅使用这些服务器
peerdns	布尔	没有	1	使用DHCP提供的DNS (Domain Name System)服务器
defaultroute	布尔	没有	1	是否通过接收的网关创建默认路由
customroutes	串	没有	(没 有)	通过接收到的网关插入的附加路由的空格分隔列表
metric	整数	没 有	0	指定要用于默认路由和自定义路由的路由度量
classlessroute	布尔	没	1	是否请求"无班路由"选项(DHCP选项121) - 自 <i>LEDE r2001</i>

		有		以来可用
reqopts	串	没 有	(没 有)	从服务器请求的附加DHCP选项的空格分隔列表
sendopts	串	没有	(没 有)	空格分隔的附加DHCP选项列表发送到服务器。语法: option:value 其中 option 是整数代码或符号名称,如 hostname。
zone	防火 墙区 域	没有	(没 有)	应添加此接口的防火墙区域

①这些参数由netifd(in interface.c)部分处理,部分由shell脚本处理 lib/netifd/proto/dhcp.sh。

(PFix Me!) 过时的信息,请校验和测试:

①如果接口配置为dhcp client,则dhcp接收到的默认路由将是唯一列出的路由,并且将删除为其他接口定义的其他默认路由/度量,如果这些接口在"if"之前使用dhcp"值。例如:

配置界面wan

选项ifname eth0

选项原型静态

..其他选项..

配置界面wan2

选项ifname eth1

选项proto dhcp

..其他选项..

与dhcp的接口来了(因为eth1以词法顺序排列在eth0之后),并且将覆盖由接口"wan"设置的默认路由。虽然不是真的相反。如果我们有:

配置界面wan

选项ifname eth0

选项proto dhcp

..其他选项..

配置界面wan2

选项ifname eth1

选项原型静态

..其他选项..

由wan和wan2设置的默认路由都将出现在路由表中。

LAN接口的下行配置

对于具有IPv4连接的下行链路,您只需使用默认配置,dhcp服务器启用bu默认,请参阅DHCP配置了解更多详细信息。

```
root @ lede: /#uci显示网络
...

network.lan =界面

network.lan.ifname = 'eth0.1'

network.lan.proto = '静态'

network.lan.netmask = '255.255.255.0'

network.lan.ip6assign = '60'

network.lan.ipaddr = '192.168.1.1'

...
```

```
root @ lede: /#cat / etc / config / network
...
配置界面'lan'
选项类型'bridge'
选项ifname'eth0.1'
选项proto'static'
option netmask'255.255.255.0'
选项ip6assign'60'
选项ipaddr'192.168.1.1'
```

例子

以下是特殊的非标准接口配置的几个例子。

没有IP的桥梁

```
config'interface''example'
选项'type''bridge'
选项'proto''none'
选项'ifname''eth0 eth1'
选项'auto''1'
```

没有默认网关的DHCP

```
config'interface''example'
选项'proto''dhcp'
选项'ifname''eth0'
选项'defaultroute''0'
```

DHCP和IPv6

```
config'interface''example'
选项'proto''dhcp'
选项'ifname''eth0'

config'别名'
选项'interface''example'
选项'proto''static'
选项'ip6addr''2001: 0DB8: 100: F00: BA3 :: 1'
```

具有多个dnses的静态IP配置

```
config'interface''example'
选项'proto''static'
选项'ifname''eth0'
选项'ipaddr''192.168.1.200'
选项'netmask''255.255.255.0'
list'dns''192.168.1.1'
列表'dns''192.168.10.1'
```

- ① 列出的最后一个dns将是第一个被选择用于名称解析的人。
- ①LEDE将使用重新启动后才配置的新dns /etc/init.d/dnsmasq restart。

静态IP配置和非零度量的默认网关

```
config'interface''example'
选项'proto''static'
选项'ifname''eth0'
选项'ipaddr''192.168.1.200'
选项'netmask''255.255.255.0'
选项'dns''192.168.1.1'

config'route'
选项'interface''example'
选项'target''0.0.0.0'
选项'netmask''0.0.0.0'
选项'metric''100'
```

多个IP地址

分配多个IP地址到同一个接口:

配置界面foo

选项ifname eth1

list ipaddr 10.8.0.1/24 list ipaddr 10.9.0.1/24

列表ip6addr fdca: abcd :: 1/64 列表ip6addr fdca: cdef :: 1/64

指定共享同一设备的多个接口:

配置界面foo

选项ifname eth1

选项ipaddr 10.8.0.1

选项网络掩码255.255.255.0

选项ip6addr fdca: abcd :: 1/64

配置界面foo2

选项ifname eth1

选项ipaddr 10.9.0.1

选项网络掩码255.255.255.0

选项ip6addr fdca: cdef :: 1/64

最初发布在https://dev.openwrt.org/ticket/2829#comment:7 (https://dev.openwrt.org/ticket/2829#comment:7)。

簡最后修改: 2016/11/09 11:28 通过bobafetthotmail

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)