故障安全模式和出厂设置

LEDE允许您引导到故障安全模式,以覆盖其当前配置。如果您的设备无法访问,例如在配置错误后,则会出现故障安全模式。当您在故障安全模式下重新引导时,设备将在基本操作状态下启动,并具有几个硬编码默认值,您可以手动开始解决问题。

然而, 故障安全模式不能解决更根深蒂固的问题,如错误的硬件或内核损坏。它类似于重置,但是 具有故障安全,您可以访问设备并根据需要恢复设置,而重置只会擦除所有内容。

注意事项:故障安全模式仅在已安装来自SquashFS映像(包括必需的只读根分区)的固件时可用。要验证您的设备是否具有SquashFS根分区,请在*LEDE*映像名称中检查"squashfs",或在设备上执行以下检查:

grep壁球/ proc / mount

进入故障安全模式

确保使用有线连接,因为故障保护将禁用您的无线连接。

在大多数路由器上,在从初始引导程序(如u-boot)控制之后,LEDE会在引导过程中闪烁一个LED(通常为"Power",可能是其他的)。如果用户想进入故障安全模式而不是正常启动,则LEDE将在启动周期的早期检查。它在特定的两秒钟窗口内监听按钮,该窗口用LED指示并通过发送UDP包。

大多数路由器在引导期间有三种不同的(电源)LED闪烁速度:

- 首先在这两秒钟内, 当路由器等待用户触发故障安全模式时, 中等0.1秒的闪烁节奏
- 那么也是
 - 如果故障安全未被触发并且正常启动继续,则缓慢的0.2秒闪烁持续到引导结束
 - 如果用户按下按钮并且触发了故障安全模式,则快速0.05秒闪烁

要进入故障安全模式,请按照以下步骤之一:

- 等待闪烁的LED并按下一个按钮。一旦找出正确的时刻,这通常是最简单的方法。
- 等待(用数据包嗅探器)一个特殊的广播数据包,然后按一个按钮。该数据包将被发送到目标地址192.168.1.255端口UDP 4919.该数据包包含文本"请现在按按钮进入故障安全"。所以例如,在一个终端和使用tcpdump,路由器连接到端口eth0,您将输入该命令

tcpdump -Ani eth0端口4919和udp

• 在串行控制台上注意启动信息,然后按下串行键盘上的一个键("f")。这要求您将串行电缆连接到设备。控制台中显示的信息为"按[f]键,然后按[Enter]进入故障安全模式"

通常,最容易看到LED。但是,请咨询您的设备的可用文档,因为没有默认按钮被分配为重置按钮,并且并非所有程序都适用于每个设备。无论您使用何种触发器,设备将进入故障安全模式,您可以使用SSH(始终可用)或串行键盘访问命令行。

请注意,LEDE始终使用SSH,但早期的OpenWrt版本(15.05及更早版本)在此状态下提供了telnet连接,但没有SSH。

注意:旧的Openwrt wiki页面提供更多的细节,其中大部分仍然有效:https://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe):

//wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe (https://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe)

修复您的设置

一旦故障安全模式被触发,路由器将启动网络地址为192.168.1.1/24,通常在*eth0*网络接口上,只有必要的服务运行。使用SSH或串行连接,您可以使用以下命令装载JFFS2分区:

mount_root

之后,您可以开始环顾四周,修复破损情况。正常操作下,JFFS2分区将被安装到/overlay。

软厂复位

如果你想要一个干净的石板,不需要再次闪光; 只需输入以下命令,您的设备的设置将重置为默认值,如首次安装LEDE时。

umount / overlay && firstboot && reboot

注意:对于大多数路由器,"firstboot"实际上只是发出一个"jffs2reset"命令,所以与下面的"硬重置"建议相比没有差别。

硬件出厂设置

该命令将擦除并重新格式化整个jffs2分区并重新创建它:

umount / overlay && jffs2reset && reboot

虽然基本上做同样的事情作为firstboot,这实际上重写JFFS2(读写)分区的整个闪存区域,而不是只是重新格式化它。

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)