

TamaPoke Mrs. Spock

Spielanleitung — Mrs.-Spock-Version, Firmware 5.92

So ziehst du dein Pokémon groß: vom Ei über Pflege, Training und Ausflüge bis zum Abschied. Diese Anleitung erklärt alles in Worten; die genauen Zahlen und Regeln stehen in der „Gesamtübersicht“.

Kapitel	Inhalt
1	Das brauchst du · Erste Schritte
2	Der Hauptbildschirm
3	Pflege im Alltag
4	Schlafen, Licht und Nickerchen
5	Wachsen und Entwickeln
6	Training, Ballspiel und Kampf
7	Ausflüge und Zauberbeeren
8	Pokémon-Suche: zwei Geräte treffen sich
9	Medaillen, Serie und Bindung
10	Der Pokédex
11	Abschied, Weglaufen, Freilassen
12	Uhr, Ton, Sprache, Helligkeit, Name
13	Spickzettel und Hilfe bei Problemen

1 Das brauchst du · Erste Schritte

Das brauchst du

- Das Gerät: Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75 mit der TamaPoke-Firmware.
- Eine **microSD-Karte** mit den Pokémon-Bildern. Der Inhalt des Ordners „SD Karte“ gehört direkt in das Hauptverzeichnis der Karte (siehe Flash-Anleitung). Ohne die Bilder zeigt das Gerät „Keine Sprites – Auf die SD laden“.
- Einen geladenen Akku oder ein USB-Kabel.

Einschalten und Starter wählen

- Mit der **PWR-Taste** einschalten. Beim allerersten Start erscheint „Wähle dein Starter“: Tippe auf Bisasam, Glumanda oder Schiggy.
- Danach liegt ein **Ei** auf dem Bildschirm. Tippe es immer wieder an – nach **15 Taps** schlüpft das Pokémon. Das Ei wird von selbst nie schlüpfen.
- Steht unter dem Ei „Seltenes Ei!“ oder „Legendäres Ei!“, steckt eine besondere Art darin.

Wichtig: Stelle zuerst die Uhr!

Das Spiel richtet sich nach deiner Ortszeit: Schlafenszeit, Aufwachen, Ausflüge und Häufchen hängen davon ab. Nach dem ersten Start zeigt die Uhr einen Startwert. So stellst du sie richtig:

- Wische auf dem Hauptbildschirm **nach unten** – die Uhr-Vorschau erscheint.
- Halte den Finger **2 Sekunden** auf der **oberen Hälfte**. Die Zeiteinstellung öffnet sich.
- Stelle mit den vier Knöpfen Stunde (–/+) und Minute (–/+) die aktuelle Uhrzeit ein und tippe auf **OK**.
- Wischen bricht ab, ohne etwas zu ändern.

Tip: Auch Ton an/aus und die Sprache stellst du in diesem Menü ein (siehe Kapitel 12).

2 Der Hauptbildschirm

Auf dem Hauptbildschirm siehst du dein Pokémon in seiner Landschaft (Wiese, Strand, Wald, Vulkan, Gebirge oder Schnee – je nach Art), mit Tag- und Nachtstimmung passend zur Uhrzeit.

Wo	Was
Oben	Name und Level (ein Stern vor dem Namen heißt: Shiny). Darunter eine kurze Meldung, was dein Pokémon gerade braucht („Hat Hunger!“, „Braucht ein Bad!“ ...). Oben links die Flamme mit deiner Serie, oben in der Mitte die Akkuanzeige.
Mitte	Dein Pokémon und – falls vorhanden – seine Häufchen.
Unten	Vier Balken: ESS (Hunger), FRO (Freude), ENE (Energie), HYG (Hygiene).
Ganz unten	Vier Knöpfe von links nach rechts: Essen , Spielen (Ballspiel), Licht (Schlaf/Nickerchen), Baden .

Je leerer ein Balken ist, desto dringender braucht dein Pokémon etwas. Fällt einer unter 25, wird es traurig; bei 10 oder weniger zählt es als Pflegefehler (Kapitel 3).

3 Pflege im Alltag

Füttern

Tippe auf **Essen**. Für 6 Sekunden erscheint eine Auswahl: **rote, blaue und grüne Beere** und ein **Bonbon**.

Futter	Wirkung	Gut zu wissen
Liebingsbeere	Viel Hunger weg, etwas Freude und Energie, Herz	Jede Art mag genau eine Farbe, aber das Spiel verrät sie nicht. „BEERE ???“ auf der ersten Statusseite zeigt, dass du sie noch nicht kennst. Füttere probeweise – bei der Liebingsbeere erscheint ein Herz.
Andere Beere	Hunger weg, etwas Energie	
Bonbon	Hunger, Freude und Energie steigen, aber das Pokémon wird dick	Keine Wartezeit, aber bei Gewicht 100 verweigert es Bonbons („Kugelrund...“).

- Beeren machen etwas dicker, das Bonbon deutlich. Ein zu dickes Pokémon ist träger, verliert schneller Energie und kämpft schlechter (Kapitel 6).
- Nach einer Beere gilt **5 Minuten Wartezeit** („Gerade nicht.“). Ist der Hunger unter 25, darfst du trotzdem sofort nachlegen. Ist es fast satt (über 90), mag es keine Beeren mehr („Kein Hunger.“).
- Die Liebingsbeere ändert sich, wenn sich das Pokémon entwickelt – du musst sie dann neu herausfinden.

Baden und Häufchen

- Tagsüber (8–20 Uhr) macht dein Pokémon Häufchen, bis zu drei liegen gleichzeitig im Bild. Sie senken ständig die Hygiene.
- Tippe auf **Baden**: alle Häufchen verschwinden, die Hygiene steigt. Danach 30 Minuten Wartezeit – außer es liegen Häufchen da oder die Hygiene ist unter 25. Ist alles sauber, geht es nicht („Gerade nicht.“).

Streicheln

Tippe auf dein Pokémon: Freude und Bindung steigen, ein Herz erscheint. Danach 15 Minuten Wartezeit. Schlafende Pokémon und Eier lassen sich nicht streicheln.

Pflegefehler – was du vermeiden willst

- Sinkt der niedrigste der vier Werte auf **10 oder weniger**, zählt ein **Pflegefehler** („Care Miss“ auf der Fortschrittsseite). Höchstens einer pro Stunde.
- Jeder Pflegefehler **verschiebt die nächste Entwicklung um ein Level** und senkt die Bindung. Im Schlaf zählt keiner; steht beim Aufwachen aber noch ein Wert auf 10 oder weniger, wird **ein** Fehler nachgetragen.
- Ab dem sechsten Pflegefehler kann dein Pokémon bei jedem weiteren zufällig weglaufen (Kapitel 11).

Tipp: Sieh morgens und abends nach den Balken. Mit vollen Balken beim Schlafengehen vermeidest du den Nachtrag beim Aufwachen.

4 Schlafen, Licht und Nickerchen

Uhrzeit	Was passiert
22:00 – 5:59	Dein Pokémon schläft – bei Bedarf automatisch.
6:00 – 7:59	Aufwachen mit „Licht an“ möglich. Ein Nickerchen ist nur bei Energie unter 25 möglich. Ausflüge sind ab 6:00 startbar.
8:00 – 17:59	Dein Pokémon ist wach (es wacht sonst automatisch auf).
8:00 – 19:59	Nickerchen möglich. Häufchen. Pokémon-Suche möglich.
bis 19:59	Ballspiel, Training, Kampf und Ausflug. Ab 20:00 meldet das Spiel „Schlafenszeit...“.
20:00 – 21:59	Du kannst dein Pokémon früh schlafen legen („Licht aus“).

Zu Bett bringen

- Zwischen 20:00 und 21:59 tippst du auf **Licht**. Das Spiel fragt: „**Pokemon schlafen legen?**“ – „Ja, Licht aus!“ oder „Nein, wach bleiben!“. Ohne Antwort verschwindet die Frage nach 10 Sekunden.
- Mit „Licht aus“ wird die Anzeige dunkel, die Energie steigt langsam, und dein Pokémon „träumt...“. Ein einmal schlafendes Pokémon kannst du am Abend nicht mehr wecken.
- Machst du bis 22:00 nichts, schläft es trotzdem ein – aber mit eingeschaltetem Licht („Alpträume...“). Dann sinken Energie **und** Freude. Tippe schnell auf **Licht**, um das Licht auszuschalten.
- Wecken kannst du morgens zwischen 6:00 und 7:59 mit „Licht an“. Um 8:00 wacht es sowieso auf.

Nickerchen

- Tippe tagsüber (8:00–19:59) auf **Licht**: 10 Sekunden Nickerchen mit Countdown, danach **Energie +50**. Das geht nur, wenn die Energie 80 oder weniger beträgt, und danach ist 1 Stunde Pause.
- Ein schlafendes Pokémon kannst du nicht füttern und nicht bespielen.

5 Wachsen und Entwickeln

- Dein Pokémon wird mit der Zeit älter und steigt Level auf. Level 2 erreicht es nach etwa einer Stunde, Level 10 nach etwa 10 Stunden, Level 16 nach etwa 18 Stunden; später dauert jedes Level etwas länger. Auf der **Fortschrittsseite** (Statusseite 4) siehst du Level, den Balken zum nächsten Level und die Zahl der Pflegefehler.
- Bei Arten mit Entwicklung zeigt die Seite „noch n Level“. Ist es so weit, ertönt ein Signal und ein **roter Knopf „ENTWICKELN“** pulsiert im Hauptbildschirm. Bedingung: das nötige Level (plus Pflegefehler) **und alle vier Werte mindestens 40**. Sind Werte zu niedrig, steht auf der Seite „Es ist traurig...“ – füttere und pflege, dann geht es weiter.
- Tippe auf den Knopf: „Entwickeln?“ – „ENTWICKELN“ oder „Form behalten“. Wählst du „Form behalten“, kommt der Knopf nicht von selbst wieder; du kannst später auf der Fortschrittsseite den grünen Knopf „Jetzt entwickeln!“ benutzen.
- Solange der Knopf sichtbar ist, bleibt alles andere gesperrt (abweisender Ton); nur der Wisch nach unten zur Uhr geht.
- Manche Arten haben mehrere mögliche Entwicklungen (z. B. Evoli oder Rabauz); das Spiel wählt zufällig, bevorzugt eine, die dir im Pokédex noch fehlt.

Medaillen, Bindung und Training bleiben bei der Entwicklung erhalten. Die Endformen entwickeln sich nicht weiter.

6 Training, Ballspiel und Kampf

Alle drei gehen nur mit wachem Pokémon und **vor 20:00 Uhr**. Sie machen Freude, kosten aber Energie und Hunger. Sie stärken die Kampfwerte **ATK** (Angriff), **DEF** (Verteidigung) und **SPD** (Tempo), die du auf der zweiten Statusseite siehst.

Trainingssack (stärkt ATK)

- Wische nach oben (Statusseiten) und dann nach links zur zweiten Seite („KAMPF“). Tippe links auf **TRAINING**.
- Tippe 10 Sekunden lang so schnell wie möglich auf den Sack. Weniger als 30 Treffer bringen keinen Punkt; ab 35 gibt es +1, ab 40 +2 und so weiter.

Ballspiel (stärkt SPD)

- Tippe auf **Spiele**. Dein Pokémon ist der Schläger und folgt deinem Finger nach links und rechts. Tippe unten auf dein Pokémon, um den Ball zu starten.
- Der Ball fliegt hoch und stürzt schnell auf einen von fünf Punkten herab. Fange ihn! Jeder gefangene Ball ist ein Punkt. Beim ersten verpassten Ball ist Schluss. Dein Rekord wird gespeichert.
- Ein Tippen auf den oberen Rand bricht ab (ohne Belohnung). Je 3 Punkte gibt es +1 SPD.

Kampf (stärkt DEF)

- Öffne wie beim Training die zweite Statusseite und tippe rechts auf **KAMPF**. Dein Gegner ist eine zufällige Art, die du **bereits entdeckt** hast. Ohne entdeckte Arten meldet das Spiel „Keine Gegner. Mache Ausflüge!“.
- Der Kampf läuft von selbst über bis zu fünf Runden. Es gewinnt, wer den Gegner besiegt oder am Ende mehr Leben hat. Der Sieg bringt Freude und Bindung; **10 Siege in Folge** ergeben die Medaille „Champion“.

Gewicht im Kampf

Die Gewichtsanzeige (zweite Statusseite) nennt dein Pokémon **flink**, **normal**, **träge** oder **dick**. Ab „träge“ (Gewicht 67) verfehlt es im Kampf viel öfter (50 %, bei „dick“ sogar 80 %), verteidigt schlechter und verliert doppelt so schnell Energie. Gewicht verlierst du durch Ballspiel, Training, Kampf, Laufen im Ausflug und mit der Zeit.

7 Ausflüge und Zauberbeeren

Die Ausflüge starten auf der fünften Statusseite („AUSFLUG“) mit dem großen Knopf **„Mache einen Ausflug“**. Sie gehen nur zwischen 6:00 und 19:59 Uhr, nur mit wachem Pokémon. Dann teilt sich der Bildschirm:

Hälfte	Ausflug	Kurz erklärt
Oben	„Zusammen mit deinem Pokemon“	Du gehst selbst los. Das Gerät zählt deine Schritte.
Unten	„Pokemon alleine wegschicken“	Dein Pokémon geht allein los und kommt nach 30-60 Minuten zurück.

Zusammen: Schrittzähler

- Trage das Gerät beim Gehen bei dir (Hand, Tasche). Der Bildschirm zeigt Uhrzeit und Schritte. Er wird nach 90 Sekunden dunkel, das Gerät zählt aber weiter und schaltet sich nicht selbst ab. Bei dunklem Bildschirm reagiert es nicht auf Berührung (damit nichts in der Tasche passiert); nur ein kurzer Druck auf **PWR** macht die Anzeige wieder an.
- **Gerät nicht komplett ausschalten!** Sonst ist der Ausflug samt Schritten verloren; beim nächsten Start erinnert dich ein Hinweis („Gerät im Schrittzählermodus nicht komplett abschalten!“).
- Alle 1000 Schritte steigt die Bindung, und mit 50 % Wahrscheinlichkeit begegnet ihr einem Pokémon. Je länger der Ausflug, desto wahrscheinlicher bringt es eine **Zauberbeere** mit (40 % bei der ersten, bis 100 % ab der siebten Begegnung). Wer läuft, verliert unterwegs keine Freude.
- Beenden: unten auf „Ausflug beenden“ tippen, dann nochmals „Wirklich?“ innerhalb von 3 Sekunden. Spätestens um 22:00 Uhr endet er von selbst.
- Danach zeigt dir das Spiel jede Begegnung (mit „NEU“ bei unbekannten Arten und „+1 Zauberbeere!“). Tippe auf „weiter“. Gab es **keine** Begegnung, ist dein Pokémon enttäuscht (Freude –30, Bindung –5).

Alleine: Pokémon-Ausflug

- Dein Pokémon ist weg; der Bildschirm zeigt Uhrzeit und Countdown. Dieser Ausflug **überlebt das Ausschalten**. Höchstens 5 pro Kalendertag („Morgen wieder...“). Währenddessen reagiert nur der untere Knopf.
- Rufst du es **zu früh** zurück (zweiter Tap innerhalb von 3 Sekunden, „Wirklich?“), ist es traurig: Freude –30, Bindung –5.
- Nach Ablauf tippst du auf „Dein Pokemon ist zurück“. Dann erlebt es eines von zehn Ereignissen – von „Ein nettes Pokemon, ein kleines Geschenk, zwei Zauberbeeren“ bis „In ein Loch gefallen“. Manche machen froh, manche müde oder schmutzig, manche satt oder dick. Bei den ersten vier trifft es dabei ein anderes Pokémon.
- Holst du es bis 22:00 Uhr nicht ab, bricht der Ausflug ab (Freude –30, Bindung –5).

Zauberbeeren

- In deine Taschen passen **höchstens 5** Zauberbeeren. Sind sie voll, geht eine neue verloren („Zauberbeere verloren. Taschen sind voll.“).
- Auf der fünften Statusseite tippst du auf „**Zauberbeere essen**“ und wählst Hunger, Freude, Energie oder Hygiene: Der gewählte Wert ist sofort wieder **100**. Das geht nicht, wenn dein Pokémon schläft.

8 Pokémon-Suche: zwei Geräte treffen sich

Mit zwei TamaPoke-Geräten kannst du die Pokémon einander besuchen lassen. Dabei begegnet ihr einer neuen Art für den Pokédex, vielleicht schenkt ein Gerät dem anderen eine Zauberbeere – und am Ende gibt es Gewinn oder Ärger.

So geht es

- **Voraussetzungen:** beide Geräte zwischen 8:00 und 19:59 Uhr, beide Pokémon aus dem Ei geschlüpft (kein Ei), keine offene Frage oder Meldung. Stellt die Geräte nah nebeneinander.
- Wische auf dem Hauptbildschirm nach links in den Pokédex und blättere zur **letzten Seite (Seite 26)**. Die Seiten laufen im Kreis: Von Seite 1 (Nr. 1–16) kommst du mit einem Wisch nach **rechts** direkt auf Seite 26.
- Unten auf der Seite steht ein **Radar-Symbol**. Tippt es auf **beiden** Geräten (innerhalb weniger Sekunden). Außerhalb von 8:00–19:59 ertönt der abweisende Ton.
- „Suche nach Pokemon...“ läuft höchstens 10 Sekunden. Danach erscheint „Suche erfolgreich!“ – oder „Niemand da!“ (kein Gerät gefunden) bzw. „Verbindungsfehler“. Dann einfach nochmals versuchen.
- Ihr seht, welches Pokémon des anderen ihr getroffen habt (bei Erstentdeckung mit „NEU“), und einen Countdown von 5 bis 1. Wurde eine Beere verschenkt, steht dort „+1 Zauberbeere!“ bzw. „-1 Zauberbeere!“.

Der Besuch (3 Minuten)

- Das Spiel bestimmt per Zufall, wer **Gastgeber** ist (bekommt Besuch, Kopfzeile „Es spielt“) und wer **Besucher** (Kopfzeile „unterwegs...“, das eigene Pokémon läuft aus dem Bild).
- Beim Gastgeber läuft nach etwa 3 Sekunden das fremde Pokémon herein; beide tollen herum. Der Besuch dauert etwa 3 Minuten.
- In dieser Zeit sind **alle Eingaben gesperrt** (abweisender Ton) – nur der Wisch nach unten zur Uhr geht. Schalte das Gerät nicht aus: Dann verfällt der Gewinn.
- Am Ende gibt es eine Fanfare, die Anzeige wird geweckt, und die Pokémon verabschieden sich bzw. kommen zurück.

Spielen oder Streiten?

Ausgang	Wie oft	Was passiert
Spielen	in 4 von 5 Fällen	Mit Herzen. Am Ende hat jedes Pokémon für Hunger, Freude, Energie und Hygiene den besseren der beiden Werte .
Streiten („Streiterei...“)	in 1 von 5 Fällen	Ohne Herzen. Sie greifen sich an. Hunger, Freude, Energie und Hygiene werden gleich zu Beginn halbiert . Am Ende bekommt niemand etwas dazu.

Wurde eine Zauberbeere verschenkt, wird immer gespielt. Eine Beere schenkt das Gerät, das alle 5 Taschenplätze voll hat, einem Gerät mit weniger als 4 Beeren.

Tipp: Beim Spielen bekommt jedes Pokémon den besseren Wert beider. Das Risiko: In 1 von 5 Fällen wird gestritten und alle vier Werte werden halbiert. Starte eine Suche daher lieber mit gut gefüllten Werten.

9 Medaillen, Serie und Bindung

Die acht Medaillen

Medaille	So bekommst du sie
Vagabund	10 000 Schritte seit dem Schlüpfen, davon einmal mindestens 3000 in einem Ausflug – oder ein bestimmtes Ereignis im Pokémon-Ausflug („Sehr weit gelaufen...“).
Rendezvous	Zwei Zauberbeeren in <i>einem</i> Schrittzähler-Ausflug – oder das Ereignis „Ein nettes Pokémon, ein kleines Geschenk, zwei Zauberbeeren“.
Champion	10 Kämpfe nacheinander gewinnen.
Beeren-Liebe	30-mal die Lieblingsbeere füttern.
Toller Tag	Von einem Aufwachen bis zum nächsten darf <i>kein</i> Wert auf 10 oder weniger fallen – auch nachts nicht. Fällt einer, ist die Medaille durchgestrichen. Beim nächsten Aufwachen gibt es sie, wenn der Zyklus sauber war.
Max Bindung	Die Bindung auf 100 bringen.
Endform	Das Pokémon bleibt 12 Stunden in seiner Endform. Solange es sich noch entwickeln kann, ist die Medaille durchgestrichen.
Top Form	ATK, DEF, SPD durch Training jeweils auf mindestens 50 bringen (oder zusammen 150) <i>und</i> 24 Stunden lang höchstens „normal“ wiegen.

Eine Medaille meldet sich mit einem Banner „MEDAILLE!“. Das Banner bleibt stehen, bis du es antippst (frühestens nach 2 Sekunden). Medaillen gehören dem Pokémon und bleiben bei Entwicklungen erhalten. Du siehst sie auf der dritten Statusseite und im Pokédex.

Pflege-Serie

- Pflege dein Pokémon **an jedem Kalendertag mindestens einmal** (füttern, spielen, trainieren, kämpfen, baden, streicheln – bei einem Ei: antippen). So wächst deine Serie, angezeigt als Flamme mit Zahl. Ein ausgelassener Tag setzt sie zurück auf 1.
- Am Tag des Schlüpfens zählt die Pflege noch nicht, erst ab dem nächsten Tag. Ein neuer Bestwert löst das Banner „Streak Rekord“ aus.
- Die erste Pflege jedes Tages erhöht außerdem die Bindung um 4.

Bindung

Die Bindung (Balken auf der ersten Statusseite) wächst durch Zuwendung: Lieblingsbeere, Baden, Streicheln, gute Trainings, Kampfsiege, Ballspiel ab 10 Punkten und Laufen im Ausflug. Sie sinkt bei Pflegefehlern, bei Gewicht 100 und bei enttäuschenden Ausflügen. Eine hohe Bindung und eine hohe Serie verbessern die Seltenheit des nächsten Eies.

Banner und Meldungen: Es gibt „MEDAILLE!“, „Meilenstein“ (alle 100 000 Gesamtschritte), „Streak Rekord“ und „Neue Stufe!“ (neuer Pokédex-Rang). Solange ein Banner im Hauptbildschirm steht, sind andere Eingaben gesperrt.

10 Der Pokédex

- **Öffnen:** auf dem Hauptbildschirm nach **links** wischen (Raster) oder nach **rechts** (Titelseite mit deinen drei Favoriten und deinem Rang). Das Raster schließt du mit einem Tippen auf den oberen oder unteren Rand, die Titelseite mit einem Wisch oder Tippen (ein Tippen auf einen Favoriten zeigt zuerst einen Hinweis).
- Das Raster zeigt 4 × 4 Pokémon je Seite, insgesamt 386 auf 26 Seiten. Wische nach links/rechts zum Blättern (die Seiten laufen im Kreis). Unbekannte Arten sind grau und nicht antippbar.
- Eine Art wird entdeckt, wenn du sie großziehst, ihr auf einem Ausflug begegnest oder sie bei der Pokémon-Suche triffst. Kämpfen kannst du nur gegen entdeckte Arten.
- **Antippen** einer entdeckten Art zeigt ein großes Bild mit acht Medaillen-Abzeichen im Kreis (Abzeichen antippen = Name). Tippe auf das Bild für Typ, Begegnungen, Gewinnquote und wie oft du die Art großgezogen hast. Unten auf „tippen für zurück“.
- **Favorit:** halte den Finger 2 Sekunden auf dem Bild einer Art und wähle einen der drei Plätze. Favoriten stehen auf der Titelseite; zudem schlüpft mit 10 % Wahrscheinlichkeit die Grundform eines Favoriten.
- **Rang:** je mehr du entdeckst, desto höher dein Rang: Neuling, Feldforscher, Abenteurer, Lehrling, Assistent, Experte, Veteran, Professor, Meister, Legende – und bei allen 386 „Gott“.

11 Abschied, Weglaufen, Freilassen

Jedes Pokémon-Leben endet auf eine von drei Arten. Danach erscheint ein neues Ei (die Zeremonie dauert 10 Sekunden).

Ende	Wann?	Was du tust	Folge für das nächste Ei
Abschied	Es ist in seiner Endform , mindestens 3 Tage alt , seit mindestens 24 Stunden in der Endform und wach.	Ein goldener Knopf „... will dir etwas sagen...“ erscheint. Tippen, dann „Lebwohl“ (Abschied) oder „Zusammen bleiben“. Bei „Zusammen bleiben“ fragt es frühestens nach 24 Stunden wieder.	Bessere Chancen auf seltene Arten, doppelte Shiny-Chance.
Weglaufen	Drei der vier Werte stehen gleichzeitig auf 0 – oder ab dem 6. Pflegefehler zufällig bei einem weiteren Pflegefehler.	Ein dunkler Knopf „... fühlt sich einsam...“ erscheint; es lässt sich nicht mehr aufhalten.	Das Ei ist immer eine häufige Art.
Freilassen	Jederzeit, aber höchstens einmal pro Kalendertag .	Finger 3 Sekunden ruhig auf das Pokémon halten, dann „... freilassen?“ mit JA/NEIN (10 Sekunden).	Weder besser noch schlechter.

Achtung: Solange „ENTWICKELN“, Abschied oder Weglaufen ansteht, sind alle Pflegehandlungen gesperrt. Nur der Wisch zur Uhr geht. Beim Weglaufen lässt sich nichts mehr retten – pflege rechtzeitig.

12 Uhr, Ton, Sprache, Helligkeit, Name

Uhr-Vorschau und Einstellungen

- **Wisch nach unten:** große Uhrzeit und Wochentag. Das geht fast immer – auch bei Meldungen, Fragen und während eines Besuchs. Jeder Wisch schließt sie wieder.
- **Helligkeit** (nur im Akkubetrieb): in der Uhr-Vorschau nach links = heller, nach rechts = dunkler (75 bis 100 in Fünferschritten). Bei USB/Ladung und bei Licht aus ist sie nicht änderbar.
- **Halten (2 s) auf der oberen Hälfte:** Zeit, Ton, Sprache. **Halten auf der unteren Hälfte:** Wochentag (Pfeile, dann OK). Der Wochentag läuft um Mitternacht von selbst weiter.
- In den Zeiteinstellungen: Stunde/Minute ±, **TON AN/AUS**, die Sprache (**EN, DE, EN/DE** = englische Oberfläche mit deutschen Namen, **DE/EN** = deutsche Oberfläche mit englischen Namen), und **OK** zum Speichern. Wischen bricht ab und macht Änderungen an Ton und Sprache rückgängig.

Achtung: Wenn du die Uhr stellst, richtet sich alles Tageszeit-Abhängige sofort nach der neuen Zeit. Eine Korrektur um mehr als 2 Stunden startet die laufenden 12- bzw. 24-Stunden-Zeiten (Endform-Medaille, Top-Form-Gewicht, Abschied) neu.

Dem Pokémon einen Namen geben

Wische zur ersten Statusseite (nach oben) und tippe auf den Namen. Eine Tastatur A-Z erscheint: „<--“ löscht, „OK“ speichert, ein Tippen auf „tippen für zurück“ bricht ab. Höchstens 11 Zeichen. In deutscher Sprache werden UE, AE und OE zu Ü, Ä, Ö (ein Löschen direkt danach macht es rückgängig).

Bildschirm, Akku und Ausschalten

- Nach **90 Sekunden** ohne Berührung wird der Bildschirm dunkel. Ein Tippen weckt ihn (das Tippen selbst löst nichts aus). Nach **5 Minuten** schaltet sich das Gerät aus (außer im Schrittzähler-Ausflug); einschalten mit **PWR**.
- **PWR kurz:** Anzeige an/aus. **PWR ca. 4 Sekunden:** Gerät ganz ausschalten. Der Pokémon-Ausflug läuft dabei weiter, der Schrittzähler-Ausflug nicht.
- Wenn das Gerät aus ist, vergeht die Zeit trotzdem – beim nächsten Start rechnet das Spiel bis zu 14 Tage nach (dein Pokémon wird hungrig, älter, schläft ...).
- Das Akku-Symbol oben ist grün beim Laden, gelb zwischen 15 und 39 % und rot unter 15 %.

Alles löschen und neu anfangen

In den Zeiteinstellungen **2 Sekunden auf „Halten zum Löschen“** halten. Es erscheint „Wirklich alle Daten löschen.“ mit sechs Zahlen im Kreis. Tippe sie innerhalb von 10 Sekunden der Reihe nach an (1 bis 6 oder 6 bis 1). Danach beginnt ein ganz neues Spiel – inklusive Pokédex und Serie.

13 Spickzettel und Hilfe bei Problemen

Gesten

Geste	Wirkung
Wisch nach links	Pokédex-Raster (auf Seiten: weiter)
Wisch nach rechts	Pokédex-Titelseite mit Favoriten (auf Seiten: zurück)
Wisch nach oben	Statusseiten (5 Seiten, mit Wisch nach links/rechts blättern)
Wisch nach unten	Uhr-Vorschau
Antippen des Pokémon	Streicheln
3 s Halten auf dem Pokémon	Freilassen
2 s Halten auf dem Bild im Pokédex	Favorit festlegen
PWR kurz / lang (4 s)	Anzeige an/aus / ganz ausschalten

Die fünf Statusseiten

Seite	Inhalt
1 Profil	Name (antippen zum Umbenennen), Level, Serie, Bindung, Lieblingsbeere, Alter
2 Kampf	ATK, DEF, SPD, Gewicht; Knöpfe TRAINING und KAMPF
3 Medaillen	die acht Medaillen
4 Fortschritt	Level, Balken zum nächsten Level, Entwicklung, Care Miss
5 Ausflug	Schritte, Zauberbeeren, „Zauberbeere essen“, „Mache einen Ausflug“

Häufige Fragen

Problem	Lösung
„Keine Sprites – Auf die SD laden“	Die microSD fehlt oder die Dateien liegen nicht im Hauptverzeichnis. Kopiere den <i>Inhalt</i> des Ordners „SD Karte“ in das Hauptverzeichnis der Karte (nicht den Ordner selbst).
Der Bildschirm ist schwarz	Nach 90 Sekunden ohne Berührung wird er dunkel. Tippen weckt ihn; ist er per PWR ausgeschaltet, PWR kurz drücken.
Alles reagiert mit einem abweisenden Ton	Eine Meldung, „ENTWICKELN“, Abschied oder Weglaufen steht an, oder gerade läuft ein Besuch. Erledige die Meldung bzw. warte das Ende ab. Der Wisch zur Uhr geht immer.
Ich kann nicht füttern	Das Pokémon schläft, ist fast satt (über 90), die 5 Minuten Beeren-Pause laufen, oder bei Bonbons: Gewicht 100.
Das Pokémon wacht nicht auf	Wecken geht nur zwischen 6:00 und 7:59 mit „Licht an“. Um 8:00 wacht es von selbst auf. Stimmt die Uhrzeit?
Die Frage „Zusammen bleiben“ kommt nicht	Sie braucht Endform, 3 Tage Alter, 24 Stunden in der Endform und ein waches Pokémon. Eine Uhr-Korrektur über 2 Stunden startet die 24 Stunden neu. Im Serial Monitor zeigt der Befehl FAREWELL jede Bedingung einzeln.
„Niemand da!“ bei der Pokémon-Suche	Beide Geräte müssen zwischen 8:00 und 19:59 gleichzeitig suchen, nah beieinander. Nochmals versuchen.
Nach einem Treffen sind die Werte niedriger	Die Pokémon haben gestritten (1 von 5): Hunger, Freude, Energie, Hygiene wurden halbiert. Füttern, baden, streicheln, schlafen lassen.
Der Schrittzähler zählt nichts	Steht auf der Ausflug-Seite in Rot „Sensor nicht gefunden“, antwortet der Bewegungssensor nicht. Versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Außerdem zählt der Sensor nur während eines Schrittzähler-Ausflugs.