
FREE STANDING OVEN

50x55 / 50x60 / 60x60

Electrical oven

Электрические духовые шкафы



USER MANUAL GB РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RU

GB

Dear User,

Our objective is to make this product provide you with the best output which is manufactured in our modern facilities in a careful working environment, in compliance with total quality concept.

Therefore, we suggest you to read the user manual carefully before using the product and, keep it permanently at your disposal.

Note: This user manual is prepared for more than one model. Some of the features specified in the Manual may not be available in your appliance.

All our appliances are only for domestic use, not for commercial use.

Products marked with (*) are optional.

"Conforms with the WEEE Regulations."

Contents

Important warnings	4
Methods for protecting ceramic glass cooking surface	13
Electrical connection	14
Introduction of the appliance	15
Accessories	16
Technical features of your oven	17
Installation of your oven	18
Chain lashing illustration	20
Control panel	20
Using oven section	21
Using the grill	22
Using the chicken roasting	22
Using cooker section	23
Program types	25
Cooking time table	26
Maintenance and cleaning	27
Installation of the oven door	28
Cleaning and maintenance of the	
Oven's front door glass	
Changing the oven lamp	
Catalytic walls	
Rack positions	
Using the grill deflector sheet	
Troubleshooting	
Handling rules	
Recommendations for energy saving	
Environmentally-friendly disposal	
Package information	35

GB

IMPORTANT WARNINGS

- 1. Installation and repair should always be performed by "AUTHORIZED SERVICE". Manufacturer shall not be held responsible for operations performed by unauthorized persons.
- **2.** Please read this operating instructions carefully. Only by this way you can use the appliance safely and in a correct manner.
- **3.** The oven should be used according to operating instructions.
- **4.** Keep children below the age of 8 and pets away when operating.
- 5. WARNING: The accessible parts may be hot while using the grill. Keep away from children.
- 6. WARNING: Fire hazard; do not store the materials on the cooking surface.
- 7. WARNING: The appliance and its accessible parts are hot during operation.
- **8.** Setting conditions of this device are specified on the label. (Or on the data plate)
- **9.** The accessible parts may be hot when the grill is used. Small children should be kept away.
- 10. WARNING: This appliance is intended for cooking. It should not be used for other purposes like heating a room.
 - 11. To clean the appliance, do not use steam cleaners.

- **12.** Ensure that the oven door is completely closed after putting food inside the oven.
- **13.** NEVER try to put out the fire with water. Only shut down the device circuit and then cover the flame with a cover or a fire blanket.
- **14.** Children under 8 years of age should be kept away, if they cannot be monitored continuously.
 - **15.** Touching the heating elements should be avoided.
- 16. CAUTION: Cooking process shall be supervised. Cooking process shall always be supervised.
- 17. This device can be used by children over 8 years of age, people with physical, hearing or mental challenges or people with lack of experience or knowledge; as long as control is ensured or information is provided regarding the dangers.
- **18.** This device has been designed for household use only.
- **19.** Children must not play with the appliance. Cleaning or user maintenance of the appliance shall not be performed by children unless they are older than 8 years and supervised by adults.
- **20.** Keep the appliance and its power cord away from children less than 8 years old.
- **21.** Put curtains, tulles, paper or any flammable (ignitable) material away from the appliance before starting to use the appliance. Do not put ignitable or flammable materials on or in the appliance.

- 22. Keep the ventilation channels open.
- **23.** The appliance is not suitable for use with an external timer or a separate remote control system.
- **24.** Do not heat closed cans and glass jars. The pressure may lead jars to explode.
- **25.** Oven handle is not a towel drier. Do not hang towels, etc. on the oven handle.
- **26.** Do not place the oven trays, plates or aluminium foils directly on the oven base. The accumulated heat may damage the base of the oven.
- **27.** While placing food to or removing food from the oven, etc., always use heat resistant oven gloves.
- **28.** Do not use the product in states like medicated and/or under influence of alcohol which may affect your ability of judgement.
- **29.** Be careful when using alcohol in your foods. Alcohol will evaporate at high temperatures and may catch fire to cause a fire if it comes in contact with hot surfaces.
 - **30.** After each use, check if the unit is turned off.
- **31.** If the appliance is faulty or has a visible damage, do not operate the appliance.
- **32.** Do not touch the plug with wet hands. Do not pull the cord to plug off, always hold the plug.
- **33.** Do not use the appliance with its front door glass removed or broken.

- **34.** Place the baking paper together with the food into a pre-heated oven by putting it inside a cooker or on an oven accessory (tray, wire grill etc.).
- **35.** Do not put objects that children may reach on the appliance.
- **36.** It is important to place the wire grill and tray properly on the wire racks and/or correctly place the tray on the rack. Place the grill or tray between two rails and make sure it is balanced before putting food on it.
- **37.** Against the risk of touching the oven heater elements, remove excess parts of the baking paper that hang over from the accessory or container.
- **38.** Never use it at higher oven temperatures than the maximum usage temperature indicated on your baking paper. Do not place the baking paper on the base of the oven.
- **39.** When the door is open, do not place any heavy object on the door or allow children to sit on it. You may cause the oven to overturn or the door hinges to be damaged.
- **40.** The packaging materials are dangerous for children. Keep packaging materials away from the reach of children.
- **41.** Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass as the scratches that may occur on the surface of the door glass may cause the glass to break.

- **42.** Do not hit glass surfaces of vitro-ceramic cookers with a hard metal, resistance can get damaged. It may cause an electric shock.
 - **43.** User should not handle the oven by himself.
- **44.** Food can spill when foot of oven is dismantled or gets broken, be careful. It may cause personal injuries.
- **45.** During usage, the internal and external surfaces of the oven get hot. As you open the oven door, step back to avoid the hot vapour coming out from the interior. There is risk of burning.
- **46.** Upper cover of the oven can be closed for a reason, than cookware can trip over. Step back to avoid the hot food coming on you. There is risk of burning.
- **47.** Do not place heavy objects when oven door is open, risk of toppling.
- **48.** User should not dislocate the resistance during cleaning. It may cause an electric shock.
- **49.** Do not place metal utensils such as knife, fork, spoon on the surface of the appliance, since they will get hot.
- **50.** Do not remove ignition switches from the appliance. Otherwise, live electric cables can be accessed. It may cause an electric shock.
- **51.** Oven supply can be disconnected during any construction work at home. After completing the work, re-connecting the oven shall be done by authorized service.

- **52.** Do not place metal utensils such as knife, fork, spoon on the surface of the appliance, since they will get hot.
- **53.** To prevent overheating, the appliance should not be installed behind of a decorative cover.
- **54.** Turn off the appliance before removing the safeguards. After cleaning, install the safeguards according to instructions.
 - **55.** Cable fixing point shall be protected.
- **56.** Please don't cook the food directly on the tray / grid. Please put the food into or on appropriate tools before putting them in the oven.
- 57. CAUTION: If the glass of the stove is broken, turn off any heating element immediately and disconnect the appliance from power source, do not touch the surface of the appliance and do not use the appliance.

Electrical Safety

GB

- 1. Plug the appliance in a grounded socket protected by a fuse conforming to the values specified in the technical specifications chart.
- **2.** Have an authorized electrician set grounding equipment. Our company shall not be responsible for the damages that shall be incurred due to using the product without grounding according to local regulations.
- **3.** The circuit breaker switches of the oven shall be placed so that end user can reach them when the oven is installed.
- **4.** The power supply cord (the cord with plug) shall not contact the hot parts of the appliance.
- **5.** If the power supply cord (the cord with plug) is damaged, this cord shall be replaced by the manufacturer or its service agent or an equally qualified personnel to prevent a hazardous situation.
- **6.** Never wash the product by spraying or pouring water on it! There is a risk of electrocution.
- 7. WARNING: To avoid electric shock, ensure that the device circuit is open before changing the lamp.
- 8. WARNING: Cut off all supply circuit connections before accessing the terminals.
- 9. WARNING: If the surface is cracked, turn off the appliance to avoid risk of electric shock.
- **10.** Do not use cut or damaged cords or extension cords other than the original cord.

- **11.** Make sure that there is no liquid or humidity in the outlet where the product plug is installed.
- **12.** The rear surface of the oven also heats up when the oven is operated. Electrical connections shall not touch the rear surface, otherwise the connections may be damaged.
- **13.** Do not tighten the connecting cables to the oven door and do not run them over hot surfaces. If the cord melts, this may cause the oven to short circuit and even a fire.
- **14.** Unplug the unit during installation, maintenance, cleaning and repair.
- **15.** If the power supply cable is damaged, it must be replaced by its manufacturer or authorized technical service or any other personnel qualified at the same level, in order to avoid any dangerous situation.
- **16.** Make sure the plug is inserted firmly into wall socket to avoid sparks.
- **17.** Do not use steam cleaners for cleaning the appliance, otherwise electric shock may occur.
- **18.** An omnipolar switch capable to disconnect power supply is required for installation. Disconnection from power supply shall be provided with a switch or an integrated fuse installed on fixed power supply according to building code.
 - 19. Appliance is equipped with a type "Y" cord cable.

20. Fixed connections shall be connected to a power supply enabling omnipolar disconnection. For appliances with over voltage category below III, disconnection device shall be connected to fixed power supply according to wiring code.

Intended Use

- **1.** This product has been designed for domestic use. Commercial use is not permitted.
- **2.** This appliance may only be used for cooking purposes. It shall not be used for other purposes like heating a room.
- **3.** This appliance shall not be used to heat plates under the grill, drying clothes or towels by hanging them on the handle or for heating purposes.
- **4.** The manufacturer assumes no responsibility for any damage due to misuse or mishandling.
- **5.** Oven part of the unit may be used for thawing, roasting, frying and grilling food.
- **6.** Operational life of the product you have purchased is 10 years. This is the period for which the spare parts required for the operation of this product as defined is provided by the manufacturer.

Methods for Protecting Ceramic Glass Cooking Surface


Ceramic glass surface is unbreakable and scratch resistant to a certain degree. However, to avoid any damage, please do the following:

- 1. Never pour cold water on hot cookers.
- 2. Do not stand on a ceramic glass plate.
- **3.** Sudden pressure, for example, the effect of a falling salt shaker may be critical. So, do not place such objects on a place above the hobs.
- **4.** After each use, make sure that the base of the cooking pot and surfaces of cooking zones are clean and dry.
- **5.** Do not peel vegetables on the hob surfaces. Sand grains falling from the vegetables may scratch the ceramic glass plate.
- **6.** Do not lay flammable materials such as cardboard or plastic on the oven. Objects such as tin, zinc, or aluminium (as well as aluminium foils or empty coffee pots) may melt on hot cooking surfaces and thus cause damage.
- **7.** Take care not to let sugary foods or fruit juices contact the hot cooking zones. The ceramic glass surface may be stained by these.


Electrical Connection

- 1. Your oven requires 40 Amp fuse for mono phase or 3x16 Amp fuse for 3 phase supply according to electrical power for cooker section has 4 ceramic heater and oven section has electric models. Installation by a qualified electrician is mandatory.
- **2.** Your oven is adjusted in compliance with 220-240V / 380-415V AC,50/60Hz. electric supply. If the mains are different from this specified value, contact your authorized service.
- **3.** Electrical connection of the oven should only be made to connections / sockets with an earth system installed in compliance with local regulations. If there are no connections/sockets with an earth system in place where the oven will be installed, immediately contact a qualified electrician to install. The manufacturer is not responsible for damages that will arise because of the appliance not be connected to an earth system.
- **4.** If your supply cable gets damaged, it should be replaced by an authorized service agent or qualified electrician in order to avoid danger or electric shock.
 - **5.** Electrical cable should not touch the hot parts of the appliance.
 - **6.** Operate your oven in dry atmosphere.
- **7.** When placing your oven to its location, ensure that it is at the counter level. Bring it to the counter level by adjusting the feet if necessary.

Electrical Connection Scheme



INTRODUCTION OF THE APPLIANCE




- 1. Glass top plate
- 2. Thermostat knob
- 3. Command knob for oven
- 4. Regulators for vitroceramic hobs
- 5. Oven door
- 6. Handle
- 7. Plastic leg
- 8. Lower cabinet door

- 8.1. Drawer
- 8.2. Flap door
- 9. Lamp
- **10.** Grill
- **11.** Ceramic heater (Ø140 mm / 250 mm)
- **12.** Ceramic heater (Ø120 mm / 180 mm)
- 13. Ceramic heater (Ø140 mm or 180 mm)
- **14.** Hot plate (Ø145 mm or Ø185 mm)



Accesories



Technical features of your oven

Specifications	50x55	50x60	60x60	
Outer width	500 mm	500 mm	600 mm	
Outer depth	565 mm	630 mm	630 mm	
Outer height	855 mm	855 mm	855 mm	
Lamp power		15-25 W		
Bottom heating element	1000 W	1000 W	1200 W	
Top heating element	800 W	800 W	1000 W	
Turbo heating element		1800 W	2200 W	
Grill heating element	1500 W	1500 W	2000 W	
Supply voltage	220-240V AC/380-415V AC 50/60 Hz			
Hot plate 145 mm *	1000 W			
Hot plate 180 mm *	1500 W			
Hot plate rapid 145 mm *	1500 W			
Hot plate rapid 180 mm *	2000 W			
Ceramic heater 140 mm *	1200 W			
Ceramic heater 180 mm *	1700 W / 1800 W			
Ceramic heater 140 mm / 250 mm *	1800 W			
Ceramic heater 120 mm / 180 mm *	1700 W			

WARNING: For the modification to be done by authorized service, this table should be considered. Manufacturer may not be held responsible for any problems rising because of any faulty modification.

WARNING: In order to increase the product quality, the technical specifications may be changed without prior notice.

WARNING: The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

INSTALLATION OF YOUR OVEN

Check if the electrical installation is proper to bring the appliance in operating condition. If electricity installation is not suitable, call an electrician and plumber to arrange the utilities as necessary. Manufacturer shall not be held responsible for damages caused by operations performed by unauthorized persons.

WARNING: It is customer's responsibility to prepare the location the product shall be placed on and also to have the electrical installation prepared.

WARNING: The rules in local standards about electrical installations shall be followed during product installation.


WARNING: Check for any damage on the appliance before installing it. Do not have the product installed if it is damaged. Damaged products cause a risk for your safety.

Right Place for Installation and Important Warnings

Appliance feet should not stay on soft surfaces such as carpets. The kitchen floor shall be durable to carry the unit weight and any other kitchenware that may be used on the oven.

Appliance should be used with a clearance of minimum 400 mm over the upper hob surfaces, and 65 mm from side surfaces inside a kitchen furniture.

The appliance is suitable for use on both side walls, without any support, or without being installed in a cabinet. If a hood or aspirator will be installed above the cooker, follow the instructions of the manufacturer for height of mounting. (min. 650 mm)




WARNING: The kitchen furniture near the appliance must be heat resistant.

WARNING: Do not install the appliance beside refrigerators or coolers. Heat radiated by the appliance increases the energy consumption of cooling devices.


WARNING: Do not use the door and/or handle to carry or move the appliance.






Before using the appliance, in order to ensure safe use, be sure to fix the appliance to the wall using thechain and hooked screw supplied. Ensure that the hook is screwed into the wall securely.

CONTROL PANEL




- 1. Thermostat
- 2. Function selection button
- 3. Mechanical timer *
- 4. Rear left electrical heater
- 5. Front left electrical heater
- 6. Front right electrical heater
- 7. Rear right electrical heater

WARNING: The control panel above is only for illustration purposes. Consider the control panel on your device.



Thermostat: Used for determining the cooking temperature of the dish to be cooked in the oven. After placing the food inside the oven, turn the switch to adjust desired temperature setting between 40-240 °C. For cooking temperatures of different food, see cooking table.



Mechanical timer*: Used for determining the period for cooking in the oven. When adjusted time is expired, power to heaters is turned off and an audible warnig signal is emitted. Mechanical timer can be adjusted to desired period between 0-90 minutes. For cooking periods, see cooking tables.

USING OVEN SECTION

Using Oven Heating Elements

- 1. When your oven is operated first time, an odor will be spread out which will be sourced from using the heating elements. In order to get rid of this, operate it at 240 °C for 45-60 minutes while it is empty.
- **2.** Oven control knob should be positioned to desired value; otherwise oven does not operate.
- **3.** Kinds of meals, cooking times and thermostat positions are given in cooking table. The values given in the cooking table are characteristic values and were obtained as a result of the tests performed in our laboratory. You can find different flavors suitable for your taste depending on your cooking and using habits.
- **4.** You can make chicken revolving in your oven by means of the accessories.
- **5.** Cooking times: The results may change according to the area voltage and material having different quality, amount and temperatures.
- **6.** During the time when cooking is being performed in the oven, the lid of the oven should not be opened frequently. Otherwise circulation of the heat may be imbalanced and the results may change.

Using The Grill

- 1. When you place the grill on the top rack, the food on the grill shall not touch the grill.
- **2.** You can preheat for 5 minutes while grilling. If necessary, you may turn the food upside down.
- **3.** Food shall be in the center of the grill to provide maximum air flow through the oven.

To turn on the grill;

- 1. Place the function button over the grill symbol.
- **2.** Then, set it to the desired grill temperature.

To turn the grill off;

Set the function button to the off position.

WARNING: Keep the oven door closed while grilling.

Using The Chicken Roasting *




Figure 1

Place the spit on the frame. Slide turn spit frame into the oven at the desired level. Locate a dripping pan through the bottom in order to collect the fast. Add some water in dripping pan for easy cleaning. Do not forget to remove plastic part from spit. After grilling, screw the plastik handle to the skewer and take out the food from oven.

Using Cooker Section Using And Description Of Hob Section For Vitroceramic


	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8	Level 9	Max.
Ø140 mm Commutator	130 W	206 W	350 W	500 W	850 W	1200 W				
Ø180 mm Commutator	180 W	470 W	790 W	850 W	1230 W	1700 W				
Ø180 mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Regulator	W	W	W	W	W	W	W	W	W	
Ø140/250 mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1800
	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Ø120/180 mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1700
Dual Hilight	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W

- 1. You operate the hob with the ring switches on the control panel of oven. This switch regulates the energy in order to reach desired temperature set by you.
- **2.** In order to have a good cooking result from the hob, the pans bottom should be as thick and flat as possible.
- **3.** Bottom of pans and cooking zones should be the same size. If possible, always place lids on the pans. Always place cookware on the cooking zone before it is switched on. Switch cooking zones off before the end of the cooking time, to take advantage of residual heat.
- **4.** Turn the knob to clockwise for starting to operate. Temperature set up by the knob position on the line gradually increasing up to max. (Single zone)
- **5.** For dual cooking zone the first ring operating like single zone; second ring starts to operate after extra turning by some more force to clock wise on the "max" region end of the ring sign. When you turn to counter clock wise, the first ring will operate as maximum range and the second ring's power will reduce up to you desire temperature.


Using Hot Plates

	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
Ø80 mm	200 W	250 W	450 W			
Ø145 mm	250 W	750 W	1000 W			
Ø180 mm	500 W	750 W	1500 W			
Ø145 mm rapid	500 W	1000 W	1500 W			
Ø180 mm rapid	850 W	1150 W	2000 W			
Ø145 mm	95 W	155 W	250 W	400 W	750 W	1000 W
Ø180 mm	115 W	175 W	250 W	600 W	850 W	1500 W
Ø145 mm rapid	135 W	165 W	250 W	500 W	750 W	1500 W
Ø180 mm rapid	175 W	220 W	300 W	850 W	1150 W	2000 W
Ø220 mm	220 W	350 W	560 W	910 W	1460 W	2000 W

- **1.** Electric hotplates have standard of 6 temperature levels. (as describe herein above)
- **2.** When using first time, operate your electric hotplate in position 6 for 5 minutes. This will make the agent on your hotplate which is sensitive to heat get hardened by burning.
- **3.** Use flat bottomed saucepans which fully contact with the heat as much as you can, so that you can use the energy more productively.



PROGRAM TYPES



Function Button: Used for determining the heaters to be used for cooking the dish to be cooked in the oven. Heater program types in this button and their functions are described below. All heater types and program types consisting of these heaters may not be available at all models.

\leftarrow	Turnspit	2	Fan
	Top + Bottom heating element	②	Turbo heating + Fan
- \$ -	Lamp	2	Bottom + Top heating elements + Fan
<u>~</u>	Bottom heating element + Fan	X	Grill heating element+Fan
Image: Control of the	Grill heating element	•	Grill burner / Grill heating element
**	Grill heating element+Lamp		Top heating element
	Electrical timer		Oven burner / Bottom heating element

WARNING: All heater types and program types consisting of these heaters may not be available at all models.



COOKING TIME TABLE

WARNING: Oven must be preheated for 10 minutes before placing the food in it.

Foods	Cooking Function	Temperature (°C)	Rack Position	Cooking Duration (min.)
Cake (Tray / Mold)	Static / Static+fan	170-180	2	35-45
Small cakes	Static / Turbo+fan	170-180	2	25-30
Patty	Static / Static+fan	180-200	2	35-45
Pastry	Static	180-190	2	25-30
Cookie	Static	170-180	3	20-25
Apple pie	Static / Turbo+fan	180-190	2	50-70
Sponge cake	Static	200/150 *	2	20-25
Pizza	Static+fan	180-200	3	20-30
Lasagna	Static	180-200	2	25-40
Meringue	Static	100	2	60
Chicken	Static+fan / Turbo+fan	180-190	2	45-50
Grilled chicken **	Grill	200-220	4	25-30
Grilled fish **	Grill+fan	200-220	4	25-30
Sirloin steak **	Grill+fan	Max.	4	15-20
Grilled meat balls **	Grill	Max.	4	20-25


 $^{^{\}ast}$ Without pre-heating. Half of the cooking should be 200 °C and then second half should be 150 °C.

^{**} During the half of cooking, meal should be turned around.

MAINTENANCE AND CLEANING

- 1. Disconnect the plug supplying electricity for the oven from the socket.
- **2.** While oven is operating or shortly after it starts operating, it is extremely hot. You must avoid touching from heating elements.
- **3.** Never clean the interior part, panel, lid, trays and all other parts of the oven by the tools like hard brush, cleaning mesh or knife. Do not use abrasive, scratching agents and detergents.
- **4.** After cleaning the interior parts of the oven with a soapy cloth, rinse it and then dry thoroughly with a soft cloth.
 - **5.** Clean the glass surfaces with special glass cleaning agents.
 - 6. Do not clean your oven with steam cleaners.
- **7.** Before opening the upper lid of the oven, clean spilled liquid off the lid. Also, before closing the lid, ensure that the cooker table is cooled enough.
- **8.** Never use inflammable agents like acid, thinner and gasoline when cleaning your oven.
 - 9. Do not wash any part of your oven in dishwasher.
- 10. In order to clean the front glass lid of the oven; remove the fixing screws fixing the handle by means of a screwdriver and remove the oven door. Than clean and rinse it thoroughly. After drying, place the oven glass properly and re-install the handle.

Installation Of The Oven Door



Completely open the oven door by pulling it to yourself. Afterwards, perform the unlocking process by pulling the hinge lock upwards with the help of a screw driver as shown in

figure 2.1.

Bring the hinge lock to the widest angle as shown in figure 2.2. Bring both hinges connecting the oven door to the oven to the same position.

Afterwards, close the oven door as to lean on the hinge lock as shown in figure 3.1.


To remove the oven door, pull it upwards by holding it with both hands when close to the closed position as shown in


figure 3.2.

In order to re-place the oven door, perform the abovementioned steps in reverse.

Cleaning And Maintenance Of The Oven's Front Door Glass

Remove the profile by pressing the plastic latches on both left and right sides as shown in figure 4 and pulling the profile towards yourself as shown in figure 5. Then remove the inner-glass as shown in figure 6. If required, middle glass can be removed in the same way. After cleaning and maintenance are done, remount the glasses and the profile in reverse order. Make sure the profile is properly seated in its place.








Figure 4

Figure 5

Figure 6

Catalytic Walls *

Catalytic walls are located on the left and the right side of cavity under the guides. Catalytic walls banish the bad smell and obtain the best performance from the cooker. Catalytic walls also absorb oil residue and clean your oven while it's operating.





Figure 7

Removing the catalytic walls

In order to remove the catalytic walls; the guides must be pulled out. As soon as the guides are pulled out, the catalytic walls will be released automatically. The catalytic walls must be changed after 2-3 years.



Rack Positions



It is important to place the wire grill into the oven properly. Do not allow wire rack to touch rear wall of the oven. Rack positions are shown in the next figure. You may place a deep tray or a standard tray in the lower and upper wire racks.

Installing and removing wire racks

To remove wire racks, press the clips shown with arrows in the figure, first remove the lower, and than the upper side from installation location. To install wire racks; reverse the procedure for removing wire rack.

Changing The Oven Lamp


WARNING: To avoid electric shock, ensure that the appliance circuit is open before changing the lamp. (having circuit open means power is off) First disconnect the power of appliance and ensure that appliance is cold.

Remove the glass protection by turning as indicated in the figure on the left side. If you have difficulty in turning, then using plastic gloves will help you in turning.

Then remove the lamp by turning, install the new lamp with same specifications.

Reinstall glass protection, plug the power cable of appliance into electrical socket and complete replacement. Now you can use your oven.

Type G9 Lamp



220-240 V, AC 15-25 W




Figure 8

Type E14 Lamp



220-240 V, AC 15 W



Figure 9


Using The Grill Deflector Sheet *

- **1.** A safety panel is designed to protect control panel and the buttons when the oven is in grill mode. (figure 10)
- **2.** Please use this safety panel in order to avoid the heat to damage control panel and the buttons when the oven is grill mode.

WARNING: Accessible parts may be hot when the grill in use. Young children should be kept away.

- **3.** Place the safety panel under control panel by opening the oven front cover glass. (figure 11)
- **4.** And then secure the safety panel in between oven and front cover by gently closing the cover. (figure 12)
- **5.** It is important for cooking to keep the cover open in specified distance when cooking in grill mode.
- **6.** Safety panel will provide an ideal cooking circumstance while protecting control panel and buttons.

WARNING: If the cooker has the "closed grill functioned" option with thermostat, you can keep the oven door closed during operation; in this case the grill deflector sheet will be unnecessary.



TROUBLESHOOTING

You may solve the problems you may encounter with your product by checking the following points before calling the technical service.

Check Points

In case you experience a problem about the oven, first check the table below and try out the suggestions.

Problem	Possible Cause	What to Do	
Oven does not operate.	Power supply not available.	Check for power supply.	
Oven stops during cooking.	Plug comes out from the wall socket.	Re-install the plug into wall socket.	
Turns off during cooking	Too long continuous operation.	Let the oven cool down after long cooking cycles.	
Turns off during cooking.	More than one plugs in a wall socket.	Use only one plug for each wall socket.	
Oven door is not opening properly.	Food residues jammed between the door and internal cavity.	Clean the oven well and try to re-open the door.	
Electric shock when touching the	No proper grounding.	Make sure power supply is	
oven.	Ungrounded wall socket is used.	grounded properly.	
Water dripping.			
Steam coming out from a crack on oven door.	Water or steam may generate under certain conditions depending on the food being cooked. This is not a fault of the appliance.	Let the oven cool down and than wipe dry with a dishcloth.	
Water remaining inside the oven.			

Problem	Possible Cause	What to Do		
Smoke coming out during	When operating the oven for the first time	Smoke comes out from the heaters. This is not a fault. After 2-3 cycles, there will be no more smoke.		
operation.	Food on heater.	Let the oven to cool down and clean food residues from the heater.		
When operating the oven burnt or plastic odour coming out.	Plastic or other not heat resistant accessories are being used inside the oven.	At high temperatures, use suitable glassware accessories.		
	Oven door is open.	Close the door and restart.		
Oven does not heat.	Oven controls not correctly adjusted.	Read the section regarding operation of the oven and reset the oven.		
	Fuse tripped or circuit breaker turned off.	Replace the fuse or reset the circuit breaker. If this is repeating frequently, call an electrician.		
Oven does not cook well.	Oven door is opened frequently during cooking.	Do not open oven door frequently, if the food you are cooking does not require turning. If you open the door frequently internal temperature drops and therefore cooking result will be influenced.		
Internal light is dim or does not operate.	Foreign object covering the lamp during cooking.	Clean internal surface of the oven and check again.		
	Lamp might be failed.	Replace with a lamp with same specifications.		

HANDLING RULES

- 1. Do not use the door and/or handle to carry or move the appliance.
- 2. Carry out the movement and transportation in the original packaging.
- **3.** Pay maximum attention to the appliance while loading/unloading and handling.
- **4.** Make sure that the packaging is securely closed during handling and transportation.
- **5.** Protect from external factors (such as humidity, water, etc.) that may damage the packaging.
- **6.** Be careful not to damage the appliance due to bumps, crashes, drops, etc. while handling and transporting and not to break or deform it during operation.

RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVING

Following details will help you use your product ecologically and economically.

- **1.** Use dark coloured and enamel containers that conduct the heat better in the oven.
- **2.** As you cook your food, if the recipe or the user manual indicates that pre-heating is required, pre-heat the oven.
 - 3. Do not open the oven door frequently while cooking.
- **4.** Try not to cook multiple dishes simultaneously in the oven. You may cook at the same time by placing two cookers on the wire rack.
 - **5.** Cook multiple dishes successively. The oven will not lose heat.
- **6.** Turn off the oven a few minutes before the expiration time of cooking. In this case, do not open the oven door.
 - 7. Defrost the frozen food before cooking.

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the frame work for the return and recycling of used appliances as applicable throughout to the EU.

PACKAGE INFORMATION

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



Уважаемый покупатель,

Мы стремимся обеспечить вам максимальную производительность с помощью данного продукта, который изготовлен на наших современных производственных предприятиях в условиях тщательной рабочей среды в соответствии с концепцией всеобщего контроля качества.

Поэтому мы рекомендуем вам внимательно прочитать руководство по эксплуатации прежде чем использовать продукт и постоянно держать его в доступном месте.

Примечание: Данное руководство по эксплуатации подготовлено для нескольких моделей. Некоторые функции, указанные в руководстве по эксплуатации, могут быть недоступными на вашем изделии.

Все наши приборы предназначены только для использования в бытовых условиях, а не для коммерческого использования.

Продукты, отмеченные (*), являются дополнительными.

«Соответствует требованиям положений Директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).»

Содержание

важные прудупреждения	38
Способы защиты керамического стекла	
варочной поверхности	49
Электрическое соединение	50
Описание изделия	51
Принадлежности	52
Технические характеристики духового шкафа	53
Установка духовки	54
Иллюстрация крепления цепью	55
Панель управления	56
Использование духовки	57
Использование гриля	58
Использование обжаривания курицы	58
Использование варочной поверхности	59
Виды программ	61
Таблица приготовления	62
Обслуживание и уход	63
Монтаж дверцы плиты	64
Очистка и техническое обслуживание	
Передней стеклянной двери духовки	65
Каталитические стенки	65
Положения полок	66
Замена лампы	66
Использование отражающего листа гриля	67
Нахождение и устранение неисправностей	68
Правила обращения	70
Советы по энергосбережению	70
Утилизация с учетом экологических требований	71
Информация об упаковке	71

ВАЖНЫЕ ПРУДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1. Установка и ремонт должны быть выполнены «АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ». Производитель не несет ответственности за работы, осуществляемые несанкционированными лицами.
- **2.** Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации. Только таким образом вы можете безопасно и правильно использовать прибор.
- **3.** Следует использовать духовый шкаф в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
- **4.** Не позволяйте детям младше 8 лет, и домашним животным приближаться к прибору, когда он работает.
- 5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут быть горячими при использовании гриля. Хранить в недоступном для детей месте.
- 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожароопасность: не храните материалы на варочной поверхности.
- 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время эксплуатации данное устройство и его детали становятся горячими.
- **8.** Условия регулировки данного прибора указаны на заводской табличке. (Или на табличке производителя)
- **9.** Доступные поверхности могут быть горячими при использовании гриля. Не подпускайте к печи маленьких детей.

- 10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный прибор предназначен для приготовления пищи. Его нельзя использовать для других целей, таких как обогрев комнаты.
- **11.** Не используйте пароочистители для чистки прибора.
- **12.** После того, как вы положите пищу в духовку, убедитесь, что дверца духовки полностью закрыта.
- **13.** НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Только выключите питание прибора, а затем закройте пламя крышкой или пожарным одеялом.
- **14.** Детей до 8 лет не следует подпускать к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
- **15.** Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам.
- 16. ВНИМАНИЕ: Процесс приготовления нельзя оставлять без присмотра. Не следует оставлять процесс приготовления без присмотра.
- 17. Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта или знаний; если они находятся под присмотром или они осведомлены об имеющихся опасностях.
- **18.** Данный прибор разработан исключительно для использования в бытовых условиях.

- **19.** Дети не должны играть с устройством. Чистка или обслуживание прибора не должны осуществляться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром взрослых.
- **20.** Храните прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей в возрасте младше 8 лет.
- 21. Перед тем, как начать использовать прибор, поместите шторы, тюль, бумагу или любой воспламеняющийся (воспламеняемый) материал подальше от него. Не помещайте воспламеняющиеся или легковоспламеняющиеся материалы на прибор или в него.
 - 22. Держите вентиляционные каналы открытыми.
- **23.** Прибор не подходит для эксплуатации с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- **24.** Не нагревайте консервы и стеклянные банки. Давление может привести к взрыву банок.
- **25.** Ручка духового шкафа не является полотенцесушителем. Не вешайте полотенца и т. д. на ручке духового шкафа.
- **26.** Не размещайте противни, плиты или алюминиевую фольгу для духовки непосредственно на нижнюю часть духовки. Накопленное тепло может повредить основание печи.
- **27.** При размещении продуктов питания в духовку или извлечении пищи из духовки и т. д. всегда используйте термостойкие перчатки.

- **28.** Не используйте прибор в таких состояниях, как под воздействием лекарств и/или алкоголя, которое может повлиять на вашу способность к суждению.
- **29.** Будьте осторожны при смешивании алкоголя с едой. Алкоголь испаряется при высоких температурах и вызвать пожар, если он соприкасается с горячими поверхностями.
- **30.** После каждого использования проверьте, выключен ли прибор.
- **31.** Если прибор неисправен или имеет видимые повреждения, не используйте его.
- **32.** Не касайтесь штепсельную вилку мокрыми руками. Не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор от сети электропитания; всегда придерживайте вилку рукой.
- **33.** Не используйте прибор, если стекло передней дверцы удалено или сломано.
- **34.** Положите бумагу для выпечки вместе с пищей в предварительно нагретую духовку, поместив ее в духовку или на аксессуар для духовки (противень, проволочная решетка и т. д.).
- **35.** Не размещайте предметы на приборе, которые могут быть доступными для детей.

- **36.** Важно правильно поместить проволочную решетку и противень на проволочные полки и / или правильно поместить противень на полку. Поместите решетку или противень между двумя направляющими и убедитесь, что он сбалансирован, прежде чем положить на него пищу.
- **37.** Чтобы предотвратить риск прикосновения к нагревательным элементам духовки, удалите лишние части пекарской бумаги, которые зависают от аксессуара или сосуда.
- 38. Никогда не используйте пекарскую бумагу при более высоких температурах духовки, чем максимальная температура использования, указанная на вашей пекарской бумаге. Не размещайте бумагу для выпечки на нижнюю часть духовки.
- **39.** Когда дверца открыта, не помещайте тяжелый предмет на дверцу или не позволяйте детям сидеть на ней. Это может привести к опрокидыванию печи или к повреждению дверных петель.
- **40.** Упаковочные материалы представляют опасность для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- **41.** Не используйте абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла, так как царапины, которые могут возникать на поверхности стекла дверцы, могут привести к разбитию стекла.

- **42.** Не ударяйте стеклянные поверхности керамической варочной конфорки твердым металлом; это может привести к повреждению резисторов. Это может привести к поражению электрическим током.
- 43. Пользователь не должен ремонтировать печь самостоятельно.
- **44.** Соблюдайте осторожность при очистке газовых горелок. Это может привести к травмам.
- **45.** Пища может пролиться, если ножка духовки разобрана или сломана; будьте осторожны. Это может привести к травмам.
- **46.** При использовании внутренние и внешние поверхности духовки становятся горячими. Когда вы открываете дверцу духовки, отходите назад, чтобы избежать горячего пара, выходящего изнутри. Имеется риск ожога.
- **47.** Верхняя крышка духовки может закрываться по какой-либо причине, вызывая опрокидывание кастрюли. Отходите назад, чтобы избежать горячей пищи. Имеется риск ожога.
- **48.** Не размещайте тяжелые предметы на дверцу духовки, когда дверца открыта, возникает риск опрокидывания.
- 49. Не переместите резистор при чистке. Это может привести к поражению электрическим током.

- **50.** Не удаляйте переключатели зажигания с прибора. В противном случае электрические кабели, находящиеся под напряжением, могут быть доступными. Это может привести к поражению электрическим током.
- **51.** Питание духовки можно отключать во время любых строительных работ дома. После завершения работ повторное подключение духовки к электросети должно выполняться авторизованным сервисом.
- **52.** Не положите металлические предметы, такие как нож, вилка, ложка на поверхность прибора, так как они становятся горячими.
- **53.** Прибор нельзя устанавливать за декоративным покрытием во избежание перегрева.
- **54.** Прежде чем снимать защитные устройства, выключите прибор. После очистки установите защитные устройства в соответствии с инструкциями.
 - 55. Точки крепления кабеля должны быть защищены.
- **56.** Пожалуйста, не готовьте пищу непосредственно на противне / решетке. Положите пищу в соответствующие инструменты, прежде чем положить ее в духовку.
- 57. ВНИМАНИЕ: Если стекло плиты сломано, немедленно выключите все нагревательные элементы и отсоедините прибор от источника питания, не прикасайтесь к поверхности прибора и не используйте прибор.

Электробезопасность

- 1. Подключите устройство в заземленную розетку, защищенную предохранителем, соответствующим значениям, приведенным в таблице технических характеристик.
- 2. Регулировка оборудования заземления должна быть выполнена квалифицированным электриком. Наша компания не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате эксплуатации прибора без заземления в соответствии с местными правилами.
- **3.** Автоматические выключатели духовки должны быть размещены так, чтобы конечный пользователь мог их достичь, когда духовка установлена.
- **4.** Шнур питания (шнур со штепсельной вилкой) не должен соприкасаться с горячими частями прибора.
- **5.** Если шнур питания (шнур со штепсельной вилкой) поврежден, такой шнур должен быть заменен производителем или его дилером по техническому обслуживанию или не менее квалифицированным персоналом во избежания опасности.
- **6.** Никогда не мойте прибор путем распыления или наливания на него воды. Имеется риск поражения электрическим током.
- 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что питание прибора отключено.

- 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед обращением с клеммами отсоедините все соединения цепи питания.
- 9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на поверхности имеются трещины, следует отключать устройство во избежание поражения электрическим током.
- **10.** Не используйте порванные или поврежденные шнуры или удлинители; используйте только оригинальный шнур.
- **11.** При подключении штепсельной вилки к розетке, убедитесь, что в розетке нет жидкости или влаги.
- **12.** Задняя панель духовки также нагревается при эксплуатации. Электрические соединения не должны соприкасаться с задней панелью, в противном случае соединения могут быть повреждены.
- **13.** Не закрепляйте соединительные кабели на дверцу духовки и не проложите кабели через горячие поверхности. Если шнур расплавится, это может привести к короткому замыканию духовки и даже к пожару.
- **14.** Для установки, технического обслуживания, очистки и ремонта отключайте прибор от сети электропитания.
- **15.** В случае повреждения шнура питания необходимо обратиться к производителю, в авторизованный сервисный центр или к любым другим квалифицированным специалистам для его замены на аналогичный во избежание опасных ситуаций.

- **16.** Убедитесь, что штепсельная вилка плотно вставлена в розетку, чтобы избежать образования искр.
- **17.** Не используйте пароочистители при очистке прибора, в противном случае может возникать поражение электрическим током.
- 18. Для установки требуется многополючный переключатель, способный отключать источник питания. Отключение от источника питания должно быть снабжено переключателем или встроенным предохранителем, установленным на стационарном источнике питания в соответствии с условиями здания.
 - 19. Прибор оснащен шнуром питания типа «Y».
- 20. Неподвижные соединения должны быть подключены к источнику питания, обеспечивающему многополюсное отключение. Для приборов с защитой от перенапряжения ниже III категории, устройство отключения должно быть подключено к источнику питания с фиксированным напряжением в соответствии с кодом проводки.

Целевое использование

- **1.** Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях. Коммерческое использование прибора не допускается.
- **2.** Данный прибор можно использовать только для приготовления пищи. Его не следует использовать для других целей, таких как обогрев комнаты.
- 3. Данный прибор не следует использовать для нагрева пластин под решеткой, сушки одежды или полотенец путем подвешивания их на ручке или для обогрева.
- **4.** Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства или обращения с ним.
- **5.** Духовку прибора можно использовать для размораживания, обжаривания, жарки и приготовления гриля.
- **6.** Срок службы приобретенного Вами прибора составляет 10 лет. В течение данного периода времени запасные части, необходимые для работы этого прибора, как определено, предоставляется изготовителем.

Способы защиты керамического стекла варочной поверхности


Поверхность из керамического стекла является небьющейся и устойчивой к царапинам в определенной степени. Однако, сделайте следующее, чтобы избежать любого повреждения:

- **1.** Никогда не выливайте холодную воду на горячие конфорки.
 - 2. Не наступайте на керамическую стеклянную плиту.
- **3.** Внезапный удар, например, падение солонки может быть критическим. Поэтому не размещайте такие объекты над конфорками.
- **4.** После каждого использования убедитесь, что дно кастрюли и поверхности варочных зон чистые и сухие.
- **5.** Не очищайте овощи на поверхностях варочной панели. Частицы песка, выпавшие из овощей, могут поцарапать керамическую стеклянную плиту.
- 6. Не кладите на духовке огнеопасные материалы, такие как картон или пластик. Предметы, как олово, цинк или алюминий (а также алюминиевая фольга или пустые кофейники) могут плавиться на горячих варочных поверхностях и, таким образом, вызвать повреждение.
- 7. Следите за тем, чтобы сладкие продукты питания или фруктовые соки не попадали в горячие зоны приготовления. Они могут оставлять пятна на поверхности керамического стекла.


Электрическое Соединение

- **1.** Ваша духовка требует 40 Амперный предохранитель в зависимости от мощности прибора. При необходимости рекомендуется установка квалифицированным электриком.
- **2.** Ваша духовка изготовлена в соответствии с параметрами электроснабжения: 220-240В / 380-415VВ переменного тока 50 / 60Гц. Если электросеть отличается от приведенных параметров, обратитесь в авторизованный сервис.
- 3. Электрическое подключение духовки должно производиться только в заземленные по правилам розетки. Если отсутствует надлежащее заземление розетки в том месте, где будет размещена духовка, немедленно обратитесь к квалифицированному электрику. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные по причине неправильно заземленных розеток. Если концы электрического соединительного кабеля открыты, в зависимости от типа устройства, сделайте правильный выключатель, установленный в сеть, с помощью которого все концы могут быть отключены в случае подключения / отключения от / к сети.
- **4.** В случае неисправности электрического кабеля, его немедленно следует заменить авторизованным сервисным центром или квалифицированным электриком во избежание возникновения опасности.
 - 5. Кабель устройства не должен соприкасаться с его горячими деталями.
 - 6. Используйте духовку в сухом месте.
- **7.** При размещении духовки на место, убедитесь, что она находится на уровне столешницы. Доведите ее до уровня столешницы путем регулировки ножек, если это необходимо.

Схема электрического соединения



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



- 1. Стеклянная верхняя плита
- 2. Ручка термостата
- 3. Ручка управления духовкой
- 4. Регуляторы керамических конфорок
- 5. Дверца печи
- 6. Ручка
- 7. Пластмассовая ножка
- 8. Дверца нижнего отсека

- 8.1. Выдвижной ящик
- 8.2. Откидная дверца
- 9. Лампа
- **10.** Гриль
- **11.** Керамический нагреватель (Ø140 мм / 250 мм)
- 12. Керамический нагреватель (Ø120 мм / 180 мм)
- **13.** Керамический нагреватель (Ø140 мм или 180 мм)
- **14.** Горячая плита (Ø145 мм или Ø185 мм)



Принадлежности




Глубокий поднос *

Используется для выпечки хлебо-булочных изделий, приготовления больших запеканок, жидких блюд. Используется для выпекания кексов, а также в качестве сборника для жира в случае запекания мясных продуктов или размораживания замороженных продуктов на гриле.




Поднос / Стекло поднос *

Используется для выпекания хлебо-булочных изделий (печенье, бисквиты, и т.д.), размораживания продуктов.



Круглый поднос *

Используется для выпекания хлебо-булочных изделий размораживания продуктов.



Решетка (гриль)

Используется для зажарки, а также для размещения продуктов под запекание, зажарку или размораживание на необходимом уровне.



Телескопические направляющие *

Благодаря телескопическим направляющим подносы или решетки с легкостью устанавливаются и снимаются.



Решетка на поднос *

Продукты, которые могут пригореть во время запекания, такие как отбивная, укладываются на решетку внутри подноса. Таким образом предотвращается прилипание и пригорание продуктов к подносу.



Ручка противня *

Используется, чтобы держать горячие противни.

Технические Характеристики Духового Шкафа

Технические характеристики	50x55	50x60	60x60	
Внешняя ширина	500 мм	500 мм	600 мм	
Внешняя толщина	565 мм	630 мм	630 мм	
Внешняя высота	855 мм	855 мм	855 мм	
Мощность лампы		15-25 Вт		
Нижний нагревательный элемент	1000 Вт	1000 Вт	1200 Вт	
Верхний нагревательный элемент	800 Вт	800 Вт	1000 Вт	
Турбо-нагревательный элемент		1800 Вт	2200 Вт	
Нагревательный элемент гриля	1500 Вт	1500 Вт	2000 Вт	
Напряжение питания	220-240В АС / 380-415В АС 50/60 Гц.			
Горячая пластина 145 мм *	астина 145 мм * 1000 Вт			
Горячая пластина 180 мм *	1500 Вт			
Горячая пластина быстрая 145 мм *	1500 Вт			
Горячая пластина быстрая 180 мм *	2000 Вт			
Керамический нагреватель140 мм *	1200 Вт			
Керамический нагреватель180 мм * 1700 Вт / 1800 Вт			г	
Керамический нагреватель 140 мм / 250 мм *	им * 1800 Вт			
Керамический нагреватель 120 мм / 180 мм *	* 1700 Вт			

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для внесения изменений в авторизованный сервис данная таблица должна быть учтена. Производитель не несет ответственности за любые проблемы, возникающие из-за каких-либо неправильных изменений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для повышения качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Значения, предоставляемые прибором или сопроводительными документами, являются лабораторными показаниями в соответствии со стандартами. Эти значения могут различаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.



УСТАНОВКА ДУХОВКИ

Проверьте правильность электромонтажа, чтобы привести прибор в рабочее состояние. Если подключения прибора непригодны для эксплуатации обратитесь к электрику и сантехнику для подведения необходимых коммуникаций. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные действиями, осуществляемые несанкционированными лицами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ответственность клиента заключается в том, чтобы подготовить место размещения продукта, а также подготовить электрическое подключение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке продукта следует соблюдать правила местных стандартов в отношении электроустановок.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой проверьте прибор на наличие повреждений. Не эксплуатируйте прибор, если он поврежден. Поврежденные изделия подвергают риску Вашу безопасность.

Правильное место для установки и важные предупреждения

Ножки прибора не должны стоять на мягких поверхностях, таких как ковры. Кухонный пол должен быть достаточно прочным для веса прибора и любых других кухонных принадлежностей, которые могут использоваться в духовке.

Прибор следует использовать с зазором минимум 400 мм поверх верхних поверхностей варочной панели и 65 мм от боковых поверхностей внутри кухонной мебели.

Прибор подходит для использования на обеих боковых стенках без опоры или без установки в шкаф. Если над плитой будет установлена вытяжка или аспиратор, следуйте инструкциям производителя по высоте монтажа. (мин. 650 мм)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кухонная мебель рядом с прибором должна быть термостойкой.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте прибор рядом с холодильниками или морозильниками. Тепло, излучаемое прибором, увеличивает потребление энергии охлаждающими устройствами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте дверцу и / или ручку при переносе или перемещении прибора.






ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




- 1. Термостат
- 2. Кнопка выбора функции
- 3. Механический таймер *
- 4. Задняя левая электрическая конфорка
- 5. Передняя левая электрическая конфорка
- 6. Передняя правая электрическая конфорка
- 7. Задняя правая электрическая конфорка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Панель управления, указанная, приведена только в качестве примера. Принимайте во внимание панель управления, установленная на вашем приборе.



Термостат: Используется для определения температуры приготовления блюда. Поместив пищу в духовку, поверните переключатель, чтобы настроить желаемую температуру от 40 до 240 °C. Для температуры приготовления различных продуктов питания см. таблицу приготовления пищи.



Механический таймер*: Используется для определения продолжительности приготовления в духовке. По истечении установленного времени питание на нагреватели отключается и выдается звуковое предупреждение. Механический таймер можно отрегулировать на желаемую продолжительность от 0 до 90 минут. Чтобы увидеть продолжительность приготовления, см. таблицу приготовления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВКИ

Использование Нагревательных Элементов Духовки

- **1.** При эксплуатации духовки в первый раз, будет распространяться запах, вызванный работой нагревательных элементов. Для того, чтобы избавиться от него, включите пустую духовку на 45-60 минут при температуре 240 °C.
- 2. Переключатель управления духовкой должен быть установлен на требуемое значение; в противном случае духовка не будет работать.
- 3. Виды блюд, время приготовления и положения термостата приведены в таблице приготовления блюд. Значения, приведенные в таблице, были получены в результате испытаний, проведенных в нашей лаборатории. Вы сможете готовить блюда по вашему вкусу в зависимости от способа приготовления и привычек.
- **4.** Вы можете готовить курицу на вертеле с помощью специальных аксессуаров.
- **5.** Время приготовления: Результаты могут меняться в зависимости от напряжения местной электросети и ингредиентов различного качества, количества и температуры.
- **6.** Во время приготовления в духовки не следует часто открывать ее дверцу. В противном случае циркуляция тепла станет несбалансированной, и результаты могут измениться.



Использование Гриля

- 1. Когда вы помещаете гриль на верхнюю полку, продукты питания на гриле не должны соприкасаться с решеткой.
- **2.** Вы можете предварительно разогревать гриль в течение 5 минут. Если необходимо, вы можете перевернуть пищу.
- **3.** Пища должна находиться в центре гриля, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха через духовку.

Чтобы включить гриль;

- 1. Приведите кнопку выбора функций в символ гриля.
- 2. Затем установите его на желаемую температуру гриля.

Выключение гриля;

Приведите кнопку выбора функций в положение «Выкл.».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите дверцу закрытой во время приготовления на гриле. (электрический гриль)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите дверцу открытой во время приготовления на гриле. (газовый гриль)

Использование Обжаривания Курицы *




Рис. 1

Поместите вертел на раму. Передвиньте раму с вертелом на нужный уровень в печи. Поместите поддон для сбора жира в нижнюю часть. Добавьте воду в поддон для облегчения последующей чистки, не забудьте снять с вертела пластиковую деталь. После приготовления на гриле, привинтите пластиковую ручку к вертелу и вытащите готовое блюдо из печи.

Использование Варочной Поверхности Использование варочной панели для стеклокерамики

	Уров. 1	Уров. 2	Уров. 3	Уров. 4	Уров. 5	Уров. 6	Уров. 7	Уров. 8	Уров. 9	Мак.
Ø140 мм Коммутатор	130 Вт	206 Вт	350 Вт	500 Вт	850 Вт	1200 Вт				
Ø180 мм Коммутатор	180 Вт	470 Вт	790 Вт	850 Вт	1230 Вт	1700 Вт				
Ø180 мм	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Регулятор	Вт									
Ø140/250 мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1800
Овальная	Вт	Вт								
Ø120/180 мм	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1700
Двойная	Вт	Вт								

- **1.** Чтобы использовать варочную панель, используйте кольцевые переключатели на контрольной панели плиты. Этот переключатель регулирует температуру и поддерживает выбранный вами уровень.
- 2. Для достижения наилучшего результата при готовке кастрюли должны быть иметь максимально плоское и толстое дно.
- **3.** Дно кастрюли должно соответствовать размеру той области зоны варки, куда она помещается. По возможности закрывайте кастрюли крышками. Всегда помещайте посуду в зону варки прежде, чем включите плиту. Выключайте плиту заранее, так как некоторое время приготовленная пища будет подогреваться остаточным теплом.
- **4.** Нажмите на ручку крана и поверните ее по часовой стрелке. Постепенно температура достигнет выбранной вами отметки. (одинарная зона)
- **5.** В двойной зоне варки первый кольцевой переключатель работает так же, как в одинарной; второй переключатель работает при повторном нажатии и повороте до упора по часовой стрелке до отметки "max". При повороте крана против часовой стрелки первый переключатель останется на максимальной отметке, а второй снизит температуру до выбранного уровня. В положении «0» все горелки выключаются.




Использование Зон Нагрева

	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5	Уровень 6
Ø80 мм	200 Вт	250 Вт	450 Вт			
Ø145 мм	250 Вт	750 Вт	1000 Вт			
Ø180 мм	500 Вт	750 Вт	1500 Вт			
Ø145 мм интенсивная	500 Вт	1000 Вт	1500 Вт			
Ø180 мм интенсивная	850 Вт	1150 Вт	2000 Вт			
Ø145 мм	95 Вт	155 Вт	250 Вт	400 Вт	750 Вт	1000 Вт
Ø180 мм	115 Вт	175 Вт	250 Вт	600 Вт	850 Вт	1500 Вт
Ø145 мм интенсивная	135 Вт	165 Вт	250 Вт	500 Вт	750 Вт	1500 Вт
Ø180 мм интенсивная	175Вт	220Вт	300Вт	850Вт	1150Вт	2000 Вт
Ø220 мм	220 Вт	350 Вт	560 Вт	910 Вт	1460 Вт	2000 Вт

- **1.** Электрические конфорки имеют 6 стандартных температурных уровней. (Как описано выше)
- **2.** При первичном использовании включите конфорку в положении 6 на 5 минут. Это приведет к затвердеванию вещества на горячей пластине путем сжигания.
- 3. Используйте кастрюли с ровным дном, полностью контактирующие с конфоркой, поскольку это позволит использовать энергию более продуктивно.



ВИДЫ ПРОГРАММ



Кнопка выбора функции: Используется для определения нагревателей, которые будут использоваться при приготовлении блюд в духовке. Типы программ нагревателя и их функции описаны ниже. Некоторые типы нагревателей и типы программ, состоящие из этих нагревателей, могут быть недоступны на некоторых моделях.

\longleftrightarrow	Вертел	2	Вентилятор
	Нижний и верхний нагревательные элементы	②	Турбо нагреватель и вентилятор
- \$ -	Подсветка	<u>Z</u>	Нижний и верхний нагревательные элементы и вентилятор
<u>*</u>	Нижний нагревательный элемент и вентилятор	X	Гриль и вентилятор
**	Нагревательный элемент гриля	•••	Гриль
*	Гриль с подсветкой		Верхний нагревательный элемент
	Таймер		Нижний нагревательный элемент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые типы нагревателей и типы программ, состоящие из этих нагревателей, могут быть недоступны на некоторых моделях.



ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед размещением продуктов в печь, ее следует предварительно нагреть в течение 10 минут.

Блюда	Функция Приготовления	Температура (°C)	Полка	Время (мин.)
Торт	Статический / Статический+Вентилятор	170-180	2	35-45
Небольшие торты	Статический / Турбо+Вентилятор	170-180	2	25-30
Пэтти	Статический / Статический+Вентилятор	180-200	2	35-45
Торт	Статический	180-190	2	25-30
Печенье	Статический	170-180	3	20-25
Яблочный пирог	Статический / Турбо+Вентилятор	180-190	2	50-70
Бисквит	Статический	200/150 *	2	20-25
Пицца	Статический+Вентилятор	180-200	3	20-30
Лазанья	Статический	180-200	2	25-40
Меренга	Статический	100	2	60
Курица	Статический+Поклонник / Турбо+Вентиля.	180-190	2	45-50
Курица на гриле **	Гриль	200-220	4	25-30
Жареная рыба **	Гриль+Вентилятор	200-220	4	25-30
Стейк без костей **	Гриль+Вентилятор	Max.	4	15-20
Фальшивый заяц **	Гриль	Max.	4	20-25


^{*} Без предварительного нагрева. Первая половина приготовления при 200 °C, а вторая при 150 °C.

^{**} По истечении первой половины переверните.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- 1. Выключите вилку кабеля питания из розетки электроснабжения.
- **2.** Во время работы и сразу после неё отдельные части плиты могут быть очень горячими. Вы должны избегать касания нагретых элементов.
- **3.** Никогда не чистите внутренние части, панель, крышку, листы и другие части плиты абразивными приспособлениями, чистящими пастами или ножами. Не используйте абразивы, царапающие материалы и растворители.
- **4.** После мытья внутренних частей мыльным раствором, сполосните их и протрите насухо мягкой хлопчатобумажной тканью.
- **5.** Очищайте стеклянные поверхности специальными растворами для мойки стекла.
 - 6. Не мойте вашу плиту агрессивными веществами.
- **7**. Перед открыванием варочной панели, уберите с поверхности жидкость. Также убедитесь что плита достаточно остыла.
- **8.** Никогда не используйте для мойки плиты пожароопасные жидкости, такие как ацетон растворитель или бензин .
 - 9. Никогда не стирайте в нижнем ящике.
- **10.** Для чистки переднего стекла двери духовки; установите фиксирующие штифты в отверстия дверных шарниров окрыв предварительно дверь, снимите дверь, открутите отвёрткой винты и снимите эмалированный кожух двери. Затем вымойте и протрите стекло. После мойки, установите кожух двери в обратном разборке порядке.

Монтаж Дверцы Плиты






Рис 2.1

Раскройте дверцу духовки до конца потянув ее движением на себя. Затем как показано на рис.2.1 с помощью отвертки потянув вверх петли замка осуществите процедуру открытия замка.

Рис 2.2

Приведите петлю замка к самому большому углу как это показано на рис.2.2. Приведите к такому же положению все две петли, которые прикрепляют дверцу к духовке.

Рис 3.1

Затем закройте раскрытую дверцу духовки до тех пор пока она полностью не сядет на петли замка как показано на рис.3.1.


Рис 3.2


Для снятия дверцы печи, после того как дверца приведена в положение, близкое к закрытому, потяните ее вверх, держа обеими руками как показано на рис.3.2.

Для обратной установки дверцы печи примените в обратном порядке очередность, примененную для извлечения дверцы.

Очистка И Техническое Обслуживание Передней Стеклянной Двери Духовки

Снимите профиль, нажав на пластиковые защелки слева и справа, как показано на рис. 4, и вытяните профиль на себя, как показано на рис. 5. Затем удалите внутренний стеклянный элемент, как показано на рис. 6. При необходимости средний стеклянный элемент можно снять точно таким же образом. После очистки и технического обслуживания, установите стекла и профиль в обратном порядке Убедитесь, что профиль надежно зафиксирован.









Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Каталитические Стенки *

Каталитические стенки расположены слева и справа от камеры под направляющими. Эти стенки удаляют неприятные запахи и максимально повышают производительность во время приготовления пищи. Кроме того, каталитические стенки поглощают остатки масла и чистят печь во время ее работы.




Снятие каталитических стенок

Чтобы снять каталитические стенки, выньте направляющие. После этого стенки извлекаются автоматически. Их следует менять через 2-3 года.



Положения Полок



Правильная установка проволочной решетки в духовку является важной частью установки. Не позволяйте проволочной решетке соприкасаться с задней стенкой духовки. Положения полок показаны на следующем рисунке. Вы можете разместить глубокий противень или стандартный противень в нижней и верхней полках.

Установка и снятие проволочных полок

Чтобы снять проволочные полки, нажмите на защелки, показанные стрелками на рисунке, сначала снимите нижнюю, а не верхнюю сторону от места установки. Чтобы установить проволочные полки; выполните процедуру удаления проволочной полки в обратном порядке.

Замена Лампы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен от цепи питания. (Отключение от цепи питание означает отключение от магистральной сети).

Сначала отключите питание прибора и убедитесь в том, что он остыл.

Поверните и снимите стеклянный плафон как показано на рисунке. В случае затруднения при повороте плафона, используйте пластиковые перчатки.

Затем, выкрутите старую и установите новую лампу с такими же характеристиками.

Установите плафон на место, подключите кабель питания к розетке и завершите процедуру замены лампы. Теперь Вы можете использовать свою печь.

Тип G9 Лампы



220-240 В, АС 15-25 Вт




Рис. 8

Тип Е14 Лампы



220-240 В, АС 15 Вт



Рис. 9


Использование Отражающего Листа Гриля *

- **1.** Защитная панель предназначена для защиты панели управления и кнопок, когда духовка находится в режиме гриля. (рисунок 10)
- **2.** Используйте данную защитную панель, чтобы избежать повреждения панели управления и кнопок из-за перегрева, когда духовка работает в режиме гриля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут быть горячими при использовании гриля. Не подпускайте маленьких детей к духовке.

- **3.** Поместите защитную панель под панелью управления, открыв переднюю стеклянную крышку духовки. (рисунок 11)
- **4.** Затем закрепите защитную панель между духовкой и передней крышкой, осторожно закрыв крышку. (рисунок 12)
- **5.** Важно, чтобы держать крышку открытой на заданном расстоянии при приготовлении в режиме гриля.
- **6.** Защитная панель обеспечит идеальное приготовление, а также защищает панель управления и кнопки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если кухонная плита имеет «функцию закрытого гриля» с термостатом, вы можете оставить дверцу духовки закрытой во время работы; в этом случае отражающий лист не будет нужным.





НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вы можете решить проблемы, с которыми вы можете столкнуться в приборе, проверив следующие пункты перед тем, как обратиться в техническую службу.

Контрольные точки

Если у вас возникла проблема с духовкой, сначала проверьте таблицу ниже и попробуйте устранить неполадку, выполнив рекомендации.

Неисправность	Вероятная причина	Рекомендации По Устранению	
Духовка не работает.	Источник питания недоступен.	Проверьте источник питания.	
Духовка останавливается во время приготовления.	Возможно, вилка отсоединена от настенной розетки.	Вставьте штепсельную вилку в настенную розетку.	
Отключается во время	Непрерывная работа в течение слишком долгого времени.	Дайте духовке остыть после длительных циклов приготов- ления.	
приготовления.	Несколько устройств подключены к одной розетке.	Подключите только один прибор к одной розетке.	
Дверца духовки не открывается должным образом.	Пищевые остатки заклинивали между дверцей и внутренним пространством.	Очистите духовку и попытайтесь снова открыть дверцу.	
Поражение электрическим	Заземление не выполнено должным образом.	Убедитесь, что источник питания	
током при касании духовки.	Используется розетка без заземления.	заземлен правильно.	
Вода капает.	Вода или пар могут образовы-		
Пар выходит из трещины на дверце духовки.	ваться при определенных условиях в зависимости от приготовленной пищи. Это не является	Дайте духовке остыть и вытрите тканью.	
Вода в духовке.	неисправностью прибора.		

Неисправность	Вероятная причина	Рекомендации По Устранению			
Дым выходит во время	При работе духовки в первый раз из нагревателей	выходит дым. Это не является неисправностью.После 2-3 циклов работы дыма больше не будет.			
работы.	Остатки пищи на нагревателе.	Дайте духовке остыть и очистите остатки пищи от нагревателя.			
При работе духовки образуется запах гари или пластики.	Внутри печи используются пла- стиковые или другие нетермо- стойкие принадлежности.	При высоких температурах используйте подходящие стеклянные посуды.			
	Дверца духовки открыта.	Закройте дверцу и перезапустите прибор.			
Микроволновая печь не греет.	Регуляторы духовки непра- вильно отрегулированы.	Прочтите раздел, касающийся работы духовки, и выполните сброс духовки.			
	Предохранитель сгорел или автоматический выключатель сработал.	Замените плавкий предохранитель или сбросьте автоматический выключатель. Если это повторяется часто, обратитесь к электрику.			
Духовка не приготовит должным образом.	Дверца духовки часто открыва- ется во время приготовления.	Не открывайте дверцу духовки часто, если еда, которую вы готовите, не требует переворачивания. Если вы часто открываете дверцу, внутренняя температура падает, и будет влиять на результат приготовления.			
Внутренний свет тусклый	Посторонний предмет покрывает лампу во время приготовления.	Очистите внутреннюю поверх- ность духовки и снова проверьте.			
или не включается.	Возможно, неисправна лампа.	Установите новую лампу с теми же характеристиками.			

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ

- 1. Не используйте дверцу и / или ручку при переносе или перемещении прибора.
 - 2. Переносите и перевозите в оригинальной упаковке.
 - 3. При погрузке / разгрузке и обращении соблюдайте крайнюю осторожность.
- **4.** Перед переносом и транспортировкой убедитесь, что упаковка надежно закрыта.
- **5.** Защитите от внешних факторов (таких как влажность, вода и т. д.), которые могут повредить упаковку.
- **6.** Будьте осторожны, чтобы не повредить прибор из-за ударов, сбоев, капель и т. д. во время переноса и транспортировки, а также не сломать и не деформировать его во время работы.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Следующие детали помогут вам эксплуатировать данный прибор в экологически и экономически выгодном виде.

- **1.** Используйте темные и эмалевые сосуды, теплопроводность которых является лучшим.
- **2.** Когда вы готовите пищу, если рецепт или руководство пользователя указывают, что требуется предварительный нагрев, предварительно нагрейте духовку.
 - 3. Не открывайте дверцу духовки во время приготовления.
- **4.** Старайтесь не готовить несколько блюд одновременно в духовке. Вы можете готовить несколько блюд одновременно, поставив две сосуды на проволочную решетку.
 - 5. Приготовьте несколько блюд одно за другим. Духовка не теряет тепло.
- **6.** Выключите духовку за несколько минут до окончания времени приготовления. В этом случае не открывайте дверцу духовки.
- **7.** Перед приготовлением размораживайте замороженные продукты питания.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Производите утилизацию экологически безопасным способом.

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19 / EC об отходах электрического и электронного оборудования (отработанное электрическое и электронное оборудование - WEEE). Данная директива определяет рамку по возврату и переработку утилизированных приборов, и действует на всей территории EC.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашими Национальными нормами по защите окружающей среды. Запрещается выбрасывать упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами. Отправьте их в точки сбора упаковочных материалов, указанные местными органами власти.