
# **BUILT-IN OVEN**

60 cm

**Electrical** 

Электрическая



USER MANUAL GB РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RU

#### Dear Customer,

Thank you for relying on this product. We aim to allow you to optimally and efficiently use this environment-friendly product produced in our modern facilities under precise conditions with respect to sense of quality in total.

We advise you to read these operating manual thoroughly before using the oven and keep it permanently so that the features of the built-in oven you have purchased will stay the same as the first day for a long time.

**Note:** This operating manual is prepared for multiple models. Your appliance may not feature some functions specified in the manual.

The product images are schematic.

This product has been produced in modern environment-friendly facilities without adversely affecting nature.

Products marked with (\*) are optional.

# "Complies with WEEE Regulation"

# Contents

important warnings	4
Electrical connection	12
Introducing the appliance	13
Accessories	14
Technical specifications	15
Installation of appliance	15
Control panel	21
Using the oven	23
Using the grill	24
Using the chicken roasting	24
Program types	25
Cooking recommendations	26
Cooking table	27
Baking with pizza stone	28
Maintenance and cleaning	29
Steam cleaning	
Cleaning and mounting oven door	
Cleaning oven glass	
Catalytic panel	
Rack positions	
Replacing oven lamp	
Troubleshooting	
Handling rules	
Recommendations for energy saving	
Environmentally-friendly disposal	
Package information	36

# **IMPORTANT WARNINGS**

GB

- 1. Installation and repair should always be performed by "AUTHORIZED SERVICE". Manufacturer shall not be held responsible for operations performed by unauthorized persons.
- **2.** Please read this operating instructions carefully. Only by this way you can use the appliance safely and in a correct manner.
- **3.** The oven should be used according to operating instructions.
- **4.** Keep children below the age of 8 and pets away when operating.
- 5. The accessible parts may be hot during use. Young children must be kept away.
- 6. WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- 7. WARNING: During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- **8.** Setting conditions of this device are specified on the label. (Or on the data plate)
- **9.** The accessible parts may be hot when the grill is used. Small children should be kept away.
- 10. WARNING: This appliance is intended for cooking. It should not be used for other purposes like heating a room.
  - 11. To clean the appliance, do not use steam cleaners.

- **12.** Ensure that the oven door is completely closed after putting food inside the oven.
- **13.** NEVER try to put out the fire with water. Only shut down the device circuit and then cover the flame with a cover or a fire blanket.
- 14. WARNING: Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
  - **15.** Touching the heating elements should be avoided.
- 16. CAUTION: Cooking process shall be supervised. Cooking process shall always be supervised.
- 17. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **18.** This device has been designed for household use only.
- **19.** Children must not play with the appliance. Cleaning or user maintenance of the appliance shall not be performed by children unless they are older than 8 years and supervised by adults.
- **20.** Keep the appliance and its power cord away from children less than 8 years old.

- **21.** Put curtains, tulles, paper or any flammable (ignitable) material away from the appliance before starting to use the appliance. Do not put ignitable or flammable materials on or in the appliance.
  - 22. Keep the ventilation channels open.
- **23.** The appliance is not suitable for use with an external timer or a separate remote control system.
- **24.** Do not heat closed cans and glass jars. The pressure may lead jars to explode.
- **25.** Oven handle is not a towel drier. Do not hang towels, etc. on the oven handle.
- **26.** Do not place the oven trays, plates or aluminium foils directly on the oven base. The accumulated heat may damage the base of the oven.
- **27.** While placing food to or removing food from the oven, etc., always use heat resistant oven gloves.
- 28. Do not use the product in states like medicated and/or under influence of alcohol which may affect your ability of judgement.
- **29.** Be careful when using alcohol in your foods. Alcohol will evaporate at high temperatures and may catch fire to cause a fire if it comes in contact with hot surfaces.
  - 30. After each use, check if the unit is turned off.
- **31.** If the appliance is faulty or has a visible damage, do not operate the appliance.
- **32.** Do not touch the plug with wet hands. Do not pull the cord to plug off, always hold the plug.

- **33.** Do not use the appliance with its front door glass removed or broken.
- **34.** Place the baking paper together with the food into a pre-heated oven by putting it inside a cooker or on an oven accessory. (tray, wire grill etc.)
- **35.** Do not put objects that children may reach on the appliance.
- **36.** It is important to place the wire grill and tray properly on the wire racks and/or correctly place the tray on the rack. Place the grill or tray between two rails and make sure it is balanced before putting food on it.
- **37.** Against the risk of touching the oven heater elements, remove excess parts of the baking paper that hang over from the accessory or container.
- **38.** Never use it at higher oven temperatures than the maximum usage temperature indicated on your baking paper. Do not place the baking paper on the base of the oven. Against the risk of touching the oven heater elements, remove excess parts of the baking paper that hang over from the accessory or container.
- **39.** When the door is open, do not place any heavy object on the door or allow children to sit on it. You may cause the oven to overturn or the door hinges to be damaged.
- **40.** The packaging materials are dangerous for children. Keep packaging materials away from the reach of children.

- **41.** Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass as the scratches that may occur on the surface of the door glass may cause the glass to break.
  - **42.** User should not handle the oven by himself.
- **43.** During usage, the internal and external surfaces of the oven get hot. As you open the oven door, step back to avoid the hot vapour coming out from the interior. There is risk of burning.
- **44.** Do not place heavy objects when oven door is open, risk of toppling.
- **45.** Oven supply can be disconnected during any construction work at home. After completing the work, re-connecting the oven shall be done by authorized service.
- **46.** User should not dislocate the resistance during cleaning. It may cause an electric shock.
- **47.** To prevent overheating, the appliance should not be installed behind of a decorative cover.
- **48.** Turn off the appliance before removing the safeguards. After cleaning, install the safeguards according to instructions.
  - 49. Cable fixing point shall be protected.
- **50.** Please don't cook the food directly on the tray / grid. Please put the food into or on appropriate tools before putting them in the oven.

# **Electrical Safety**

- 1. Plug the appliance in a grounded socket protected by a fuse conforming to the values specified in the technical specifications chart.
- **2.** Have an authorized electrician set grounding equipment. Our company shall not be responsible for the damages that shall be incurred due to using the product without grounding according to local regulations.
- **3.** The circuit breaker switches of the oven shall be placed so that end user can reach them when the oven is installed.
- **4.** The power supply cord (the cord with plug) shall not contact the hot parts of the appliance.
- **5.** If the power supply cord (the cord with plug) is damaged, this cord shall be replaced by the manufacturer or its service agent or an equally qualified personnel to prevent a hazardous situation.
- **6.** Never wash the appliance by spraying or pouring water on it. There is a risk of electrocution.
- 7. WARNING: To avoid electric shock, ensure that the device circuit is open before changing the lamp.
- 8. WARNING: Cut off all supply circuit connections before accessing the terminals.
- **9.** Do not use cut or damaged cords or extension cords other than the original cord.
- **10.** Make sure that there is no liquid or humidity in the outlet where the product plug is installed.

- 11. The rear surface of the oven also heats up when the oven is operated. Electrical connections shall not touch the rear surface, otherwise the connections may be damaged.
- **12.** Do not tighten the connecting cables to the oven door and do not run them over hot surfaces. If the cord melts, this may cause the oven to short circuit and even a fire.
- **13.** Unplug the unit during installation, maintenance, cleaning and repair.
- **14.** If the power supply cable is damaged, it must be replaced by its manufacturer or authorized technical service or any other personnel qualified at the same level, in order to avoid any dangerous situation.
- **15.** Make sure the plug is inserted firmly into wall socket to avoid sparks.
- **16.** Do not use steam cleaners for cleaning the appliance, otherwise electric shock may occur.
- 17. An omnipolar switch capable to disconnect power supply is required for installation. Disconnection from power supply shall be provided with a switch or an integrated fuse installed on fixed power supply according to building code.
  - **18.** Appliance is equipped with a **type "Y"** cord cable.

**19.** Fixed connections shall be connected to a power supply enabling omnipolar disconnection. For appliances with over voltage category below III, disconnection device shall be connected to fixed power supply according to wiring code.

# **Intended Use**

- **1.** This product has been designed for domestic use. Commercial use is not permitted.
- **2.** This appliance may only be used for cooking purposes. It shall not be used for other purposes like heating a room.
- **3.** This appliance shall not be used to heat plates under the grill, drying clothes or towels by hanging them on the handle or for heating purposes.
- **4.** The manufacturer assumes no responsibility for any damage due to misuse or mishandling.
- **5.** Oven part of the unit may be used for thawing, roasting, frying and grilling food.
- **6.** Operational life of the product you have purchased is 10 years. This is the period for which the spare parts required for the operation of this product as defined is provided by the manufacturer.

#### GB

#### **Electrical Connection**

This oven must be installed and connected to its place correctly according to manufacturer instructions and by an authorized service.

Appliance must be installed in an oven enclosure providing high ventilation.

Electrical connections of the appliance must be made only via sockets having earth system furnished in compliance with rules. Contact an authorized electrician if there is no socket complying with the earthed system at where appliance will be placed. Manufacturing company is by no means responsible for damage resulting from connection of non-earthed sockets to appliance.

Plug of your oven must be earthed; ensure that socket for the plug is earthed. Plug must be located in a place that can be accessed after installation.

Your oven has been manufactured as 220-240 V 50/60 Hz. AC power supply compliant and requires a 16 Amp fuse. If your power network is different that these indicated values, refer to an electrician or your authorized service.


When you need to replace the electrical fuse, please ensure that electrical connection is made as follows:

- Phase (to live terminal) brown cable
- Blue cable to neutral terminal
- Yellow-green cable to earth terminal


Oven disconnecting switches must be in an accessible place for final user while oven is in its place.

Power supply cable (plug in cable) mustn't touch hot parts of the appliance. If supply cord (plug in cable) is damaged, this cord must be replaced by the importer or its service agent or an equally competent personnel to prevent a hazardous situation.

### INTRODUCING THE APPLIANCE




- 1. Control panel
- 2. Deep tray \*
- 3. Roast chicken skewer \*
- 4. In tray wire grill
- 5. Standard tray
- 6. Oven door



- 7. Lamp
- 8. In tray wire grill
- 9. Standard tray

# **Accessories (optional)**





#### Pizza stone and peel \*

They are used for baking pastries such as pizza, bread, pancake and removing baked food from the oven.



#### Tray handle \*

It is used to hold hot trays.

# **Technical Specifications**

Specifications	60 cm Built-in oven (MFA1-6)			
Lamp power	15-25 W			
Thermostat		40-2	40 / Max °C	
Lower heater	1200 W			
Upper heater	1000 W			
Turbo heater	1800 W			
Grill heater	Small grill	1000 W	Big grill	2000 W
Supply voltage	220V-240 V 50/60 Hz.			

Specifications		60 cm Built-in oven (MFA1-8)		
Lamp power		15-25 W		
Thermostat		40-2	40 / Max °C	
Lower heater		1200 W		
Upper heater		1200 W		
Turbo heater		1800 W		
Grill heater	Small grill	1200 W	Big grill	2400 W
Supply voltage		220V-240 V 50/60 Hz.		

Technical specifications can be changed without prior notice to improve product quality.

The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

Figures in this guide are schematic and may not be exactly match your product.

#### INSTALLATION OF APPLIANCE

Ensure that electrical installation is suitable for operationalising the appliance. If not, call an electrician and plumber to make necessary arrangements. Manufacturing firm can't be hold responsible for damages to arise due to operations by unauthorized people and product warranty becomes void.


**WARNING:** It is customer's responsibility to prepare the location the product shall be placed on and also have power utility prepared.

GB

**WARNING:** The rules about electrical local standards must be adhered to during product installation.

**WARNING:** Check for any damage on the product before installing it. Do not have product installed if it's damaged. Damaged products pose danger for your safety.

# **Important Warnings for Installation:**



Cooling fan shall take extra steam out and prevent outer surfaces of appliance from overheating during operation of oven. This is a necessary condition for better appliance operation and better cooking. Cooling fan shall continue operation after cooking is finished. Fan shall automatically stop after cooling is completed.

A clearance must be left behind the enclosure where you'll place the appliance for efficient and good operation.

This clearance shouldn't be ignored as it's required for ventilation system of the appliance to operate.

# **Right Place For Installation**

Product has been designed to be mounted to worktops procured from market. A safe distance must be left between the product and kitchen walls or furniture. See the drawing provided on the next page for proper distances. (values in mm).

- Used surfaces, synthetic laminates and adhesives must be heat resistant. (minimum 100 °C)
- Kitchen cupboards must be level with product and secured.
- If there is a drawer below the oven, a rack must be placed between oven and drawer.

**WARNING:** Do not install the product next to refrigerators or coolers. The heat emitted by the product increases the energy consumption of cooling devices.

**WARNING:** Do not use door and/or handle to carry or move the product.

# 60 cm Built-In Oven Installation And Mounting

Place of use for product must be located before starting installation.

Product mustn't be installed in places which are under the effect of strong air flow.

Carry the product with minimum two people. Do not drag the product so that floor isn't damaged.

Remove all transportation materials inside and outside the product. Remove all materials and documents in the product.

#### **Installation Under Counter**

Cabin must match the dimensions provided in figure 2.

A clearance must be provided at the rear part of the cabin as indicated in the figure so that necessary ventilation can be achieved.

After mounting, the clearance between lower and upper part of the counter is indicated in figure 5 with "A". It's for ventilation and shouldn't be covered.

#### Installation In An Elevated Cabinet

Cabin must match the dimensions provided in figure 4.

The clearances with the dimensions indicated in the figure must be provided at the rear part of cabin, upper and lower sections so that necessary ventilation can be achieved.

# **Installation Requirements**

Product dimensions are provided in the figure 3.

Furniture surfaces for mounting and mounting materials to be used must have a minimum temperature resistance of 100 °C.

Mounting cabin must be secured and its floor must be plane for product not to tilt over.

Cabin floor must have a minimum strength that would handle a load of 60 kg.

## **Placing And Securing The Oven**

Place the oven into the cabin with two or more people.

Ensure that oven's frame and front edge of the furniture match uniformly.



Supply cord mustn't be under the oven, squeeze in between oven and furniture or bend.

Fix the oven to the furniture by using the screws provided with the product. Screws must be mounted as shown in figure 5 by passing them through plastics attached to frame of the product. Screws mustn't be overtightened. Otherwise, screw sockets might be worn.

Check that oven doesn't move after mounting. If oven isn't mounted in accordance with instructions, there is a risk of tilt over during operation.

#### **Electrical Connection**


Mounting place of the product must have appropriate electrical installation.


Network voltage must be compatible with the values provided on type label of product.

Product connection must be made in accordance with local and national electrical requirements.


Before starting the mounting disconnect network power. Do not connect the product to network until its mounting is completed.


#### **Mounting**





500 Figure 2








Figure 4





Figure 5


## **CONTROL PANEL**




- 1. Function button
- 2. Mechanical or digital timer
- 3. Thermostat

**WARNING:** The control panel above is only for illustration purposes. Consider the control panel on your device.






**Thermostat Button:** Helps to set cooking temperature of the food to be cooked in the oven. You can set the desired temperature by turning the button after placing the food into the oven. Check cooking table related to cooking temperatures of different foods.



**Mechanical Timer Button** \*: Helps to set time for the food to be cooked in the oven. Timer de-energizes the heaters when set time expires and warns you by ringing. See cooking table for cooking times.

## **Using Pop-up Button \***

Adjustment can be made only when button is popped for models with pop-up button.



Make sure that button is popped by pressing on the button as shown in the figure at left side.



You can make necessary adjustments by turning right or left when button is popped enough.

#### **USING THE OVEN**

#### Initial Use Of Oven

Here are the things you must do at first use of your oven after making its necessary connections as per instructions:

- 1. Remove labels or accessories attached inside the oven. If any, take out the protective folio on front side of the appliance.
- 2. Remove dust and package residues by wiping inside of the oven with a damp cloth. Inside of oven must be empty. Plug the cable of appliance into the electrical socket.
- **3.** Set the thermostat button to the highest temperature (240 Max. °C) and run the oven for 30 minutes with its door closed. Meanwhile a slight smoke and smell might occur and that's a normal situation.
- **4.** Wipe inside of the oven with a slightly warm water with detergent after it becomes cold and then dry with a clean cloth. Now you can use your oven.

#### Normal Use Of Oven

- **1.** Adjust thermostat button and temperature at which you want to cook the food to start cooking.
- **2.** You can set cooking time to any desired time by using the button at models with mechanical timer. Timer will de-energize heaters when time expired and provide warning beep as ringing.
- **3.** Timer turns the heaters off and provides audible signal when cooking time expires in line with the information entered in the models with digital timer.
- **4.** Cooling system of the appliance will continue to operate after cooking is completed. Do not cut the power of appliance in this situation which is required for appliance to cool down. System will shut down after cooling is completed.

## **Using The Grill**

- 1. When you place the grill on the top rack, the food on the grill shall not touch the grill.
- **2.** You can preheat for 5 minutes while grilling. If necessary, you may turn the food upside down.
- **3.** Food shall be in the center of the grill to provide maximum air flow through the oven.

#### To turn on the grill:

- **1.** Place the function button over the grill symbol.
- **2.** Then, set it to the desired grill temperature.

## To turn the grill off;

Set the function button to the off position.

**WARNING:** Keep the oven door closed while grilling.

## **Using The Chicken Roasting \***





Figure 6

Place the spit on the frame. Slide turn spit frame into the oven at the desired level. Locate a dripping pan through the bottom in order to collect the fast. Add some water in dripping pan for easy cleaning. Do not forget to remove plastic part from spit. After grilling, screw the plastik handle to the skewer and take out the food from oven.

#### **PROGRAM TYPES**



**Program Button:** Helps to set with which heaters the food placed in oven will be cooked. Heater program types in this button and their functions are stated below. Every model might not have all heater types and thus program types of these heaters.

Heating program types in your appliance and important explanations of them are provided below for you can cook different foods appealing to your taste.

	Lower and upper heating Elements	2	Fan
<u>*</u>	Lower heating element and fan	2	Turbo heater and fan
<b>**</b>	Grill and roast chicken	2	Lower-upper heating element and fan
2	Upper heating element and fan	X	Grill and fan
<u>©</u>	Multifunctional cooking (3D)	•••	Grill
	Lower heating element		Upper heating element
$\Xi$	Small grill and fan	<u> </u>	Steam cleaning

**Lower heating element:** Select this program towards end of cooking time if lower part of the food cooked will be roasted.

**Upper heating element:** Used for post heating or roasting very little pieces of foods.

**Lower and upper heating elements:** A program that can be used for cooking foods like cake, pizza, biscuit and cookie.

Lower heating element and fan: Use mostly for cooking foods like fruit cake.

**Lower and upper heating element and fan:** The program suitable for cooking foods like cakes, dried cakes, lasagne. Suitable for cooking meat dishes, as well.

GB

**Grill:** Grill cooker is used for grilling meat like foods such as steak, sausage and fish. While grilling, tray should be placed in the lower rack and water must be placed in it.

**Turbo heater and fan:** Suitable for baking and roasting. Keep heat setting lower than "Lower and Upper Heater" program since heat is conveyed immediately via air flow.

**Grill and fan:** Suitable for cooking meat type foods. Do not forget to place a cooking tray in a lower rack inside the oven and a little water in it while grilling.

**Multi Functional Cooking (3D):** Suitable for baking and roasting. Lower and upper heaters operate as well as quick transmission of heat via air flow. Suitable for cooking requiring single tray and intense heat.

#### **COOKING RECOMMENDATIONS**

You can find in the following table the information of food types which we tested and identified their cooking values in our labs. Cooking times can vary depending on the network voltage, quality of material to be cooked, quantity and temperature. Dishes to cook by using these values might not appeal to your taste. You can set various values for obtaining different tastes and results appealing to your taste by making tests.

**WARNING:** Oven must be preheated for 7-10 minutes before placing the food in it.

# Cooking Table MFA1-6....:

Food	Cooking function	Cooking temperature (°C)	Cooking rack	Cooking time (min.)
Cake	Static / Static+fan	170-180	2-3	35-45
Small cake	Static / Turbo+fan	170-180	2	25-30
Pie	Static / Static+fan	180-200	2	35-45
Pastry	Static	180-190	2	20-25
Cookie	Static	170-180	2	20-25
Apple pie	Static / Turbo+fan	180-190	1	50-70
Sponge cake	Static	200/150 *	2	20-25
Pizza	Static fan	180-200	3	20-30
Lasagne	Static	180-200	2-3	25-40
Meringue	Static	100	2	50
Grilled chicken **	Grill+fan	200-220	3	25-35
Grilled fish **	Grill+fan	200-220	3	25-35
Calf steak **	Grill+fan	Max	4	15-20
Grilled meatball **	Grill+fan	Max	4	20-25

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Do not preheat. First half of cooking time is recommended to be at 200 °C de while the other half at 150 °C.

<sup>\*\*</sup> Food must be turned after half of the cooking time.

#### MFA1-8....:

Food	Cooking function	Cooking temperature (°C)	Cooking rack	Cooking time (min.)
Cake	Static / Static+fan	170-180	2-3	30-35
Small cake	Static / Turbo+fan	170-180	2-3	25-30
Pie	Static / Static+fan	180-200	2-3	30-35
Pastry	Static	180-190	2	25-30
Cookie	Static / Turbo+fan	170-180	2-3	20-30
Apple pie	Static / Turbo+fan	180-190	2-3	40-50
Sponge cake	Static / Turbo+fan	200/150 *	2-3	25-30
Pizza	Static / Turbo+lower	180-200	3	20-30
Lasagne	Static	180-200	2-3	20-25
Meringue	Static / Lower-upper+fan	100	2-3	60-70
Grilled chicken **	Grill / Lower-upper+fan	200-220	2-3	25-30
Grilled fish **	Grill	190-200-220	3-4	20-25
Calf steak **	Grill	230	5	25-30
Grilled meatball **	Grill	230	5	20-35

<sup>\*</sup> Do not preheat. First half of cooking time is recommended to be at 200 °C de while the other half at 150 °C.

# **Baking With Pizza Stone**

When baking with pizza stone, place pizza stone over wire rack and pre-heat the oven in pizza mode (turbo + lower) at 230 °C for 30 minutes. Once pre-heating is completed, without removing pizza stone put pizza over it with the peel (do not place frozen pizza) and bake at 180 °C for 20-25 minutes. Once baking is completed, remove the baked pizza from the oven using the peel.

**WARNING:** Do not place pizza stone in a pre-heated oven.

**WARNING:** Once baking is completed, do not remove pizza stone when it is hot and do not place on cold surfaces. Otherwise, pizza stone can be cracked.

**WARNING:** Do not expose pizza stone to humidity.


<sup>\*\*</sup> Food must be turned after half of the cooking time.

#### MAINTENANCE AND CLEANING

- 1. Remove the power plug from electrical socket.
- **2.** Do not clean inner parts, panel, trays and other parts of the product with hard tools such as bristle brush, wire wool or knife. Do not use abrasive, scratching materials or detergent.
- **3.** Rinse after wiping the parts at inner parts of the product with soapy cloth, then dry thoroughly with a soft cloth.
  - **4.** Clean glass surfaces with special glass cleaning material.
  - **5.** Do not clean your product with steam cleaners.
- **6.** Never use combustibles like acid, thinner and gas while cleaning your product.
  - 7. Do not wash any part of the product in dishwasher.
  - 8. "Use potassium stearate (soft soap) for dirt and stains.

You can perform cleaning with a soft textured cloth not to scratch surfaces according to the figures below.

## Steam Cleaning \*




- It enables cleaning the soils softened thanks to the steam to be generated in the oven.
- **1.**Remove all the accessories in the oven.
- **2.**Pour a half litre of water into the tray and Place the tray at the bottom of the boiler
- **3.** Set the switch to the steam cleaning mode.
- **4.**Set the thermostat to 70 °C degrees and operate the oven for 30 minutes.
- **5.** After operating the oven for 30 minutes, open the oven door and wipe the inner surfaces with a wet cloth.
- **6.** Use dish-washing liquid, warm water and a soft cloth for stubborn dirt, then dry off the area you have just cleaned with a dry cloth.

the hinge lock

upwards with the

aid of screwdriver as indicated in **figure 8.1**.

# **Cleaning And Mounting Oven Door**



Reversely perform respectively what you did while opening door to reinstall oven door back.

figure 9.1.


the same position.

in figure 9.2

and pull upwards.

# **Cleaning Oven Glass**

Lift by pressing on plastic latches on left and right side as shown in figure 10 and pulling the profile toward yourself as in figure 11. Glass is released after profile is removed as shown in figure 12. Remove the released glass by pulling toward yourself carefully. Outer glass is fixed to oven door profile. You can perform glass cleaning easily after glasses are released. You can mount glasses back by performing the operations reversely after cleaning and maintenance are completed. Ensure that profile is seated properly in place.



# Catalytic Panel \*


It is located behind the wire racks of the oven, at the right and left walls of oven cavity. Catalytic panel removes offensive odour and provides using your appliance at its best performance. Over time, oil and food odours permeate into enamelled oven walls and heating elements. Catalytic panel absorbs any food and oil odours, and burns them during cooking to clean your oven.

# **Detaching catalytic panel**

To remove catalytic panel; first remove the wire racks. Once wire racks are removed, catalytic panel will be free. It is advised to replace the catalytic panel once every 2-3 years.



#### **Rack Positions**



It is important to place the wire grill into the oven properly. Do not allow wire rack to touch rear wall of the oven. Rack positions are shown in the next figure. You may place a deep tray or a standard tray in the lower and upper wire racks.

### Installing and removing wire racks

To remove wire racks, press the clips shown with arrows in the figure, first remove the lower, and than the upper side from installation location. To install wire racks; reverse the procedure for removing wire rack.

## **Replacing Oven Lamp**


**WARNING:** To avoid electric shock, ensure that the appliance circuit is open before changing the lamp. (having circuit open means power is off) First disconnect the power of appliance and ensure that appliance is cold.

Remove the glass protection by turning as indicated in the figure on the left side. If you have difficulty in turning, then using plastic gloves will help you in turning.

Then remove the lamp by turning, install the new lamp with same specifications.

Reinstall glass protection, plug the power cable of appliance into electrical socket and complete replacement. Now you can use your oven.

#### **Type G9 Lamp**



220-240 V, AC 15-25 W




Figure 13

## Type E14 Lamp



220-240 V, AC 15 W



Figure 14

#### **TROUBLESHOOTING**

You may solve the problems you may encounter with your product by checking the following points before calling the technical service.

#### **Check Points**

In case you experience a problem about the oven, first check the table below and try out the suggestions.

Problem	Possible Cause	What to Do	
Oven does not operate.	Power supply not available.	Check for power supply.	
Oven stops during cooking.	Plug comes out from the wall socket.	Re-install the plug into wall socket.	
	Too long continuous operation.	Let the oven cool down after long cooking cycles.	
Turns off during cooking.	Cooling fan not operating.	Listen the sound from the cooling fan.	
Turns on during cooking.	Oven not installed in a location with good ventilation.	Make sure clearances specified in operating instructions are maintained.	
	More than one plugs in a wall socket.	Use only one plug for each wall socket.	
Outer surface of the oven gets very hot during operation.	Oven not installed in a location with good ventilation.	Make sure clearances specified in operating instructions are maintained.	
Oven door is not opening properly.	Food residues jammed between the door and internal cavity.	Clean the oven well and try to re-open the door.	
Internal light is dim or does not	Foreign object covering the lamp during cooking.	Clean internal surface of the oven and check again.	
operate.	Lamp might be failed.	Replace with a lamp with same specifications.	
Electric shock when touching the	No proper grounding.	Make sure power supply is grounded	
oven.	Ungrounded wall socket is used.	properly.	

Problem	Possible Cause	What to Do
Water dripping.  Steam coming out from a crack on oven door.  Water remaining inside the oven.	Water or steam may generate under certain conditions depending on the food being cooked. This is not a fault of the appliance.	Let the oven cool down and than wipe dry with a cloth.
The cooling fan continues to operate after cooking is finished.	The fan operates for a certain period for ventilation of internal cavity of the oven.	This is not a fault of the appliance; therefore you don't have to worry.
	Oven door is open.	Close the door and restart.
Oven does not heat.	Oven controls not correctly adjusted.	Read the section regarding operation of the oven and reset the oven.
	Fuse tripped or circuit breaker turned off.	Replace the fuse or reset the circuit breaker. If this is repeating frequently, call an electrician.
	When operating the oven for the first time	Smoke comes out from the heaters. This is not a fault. After 2-3 cycles, there will be no more smoke.
Smoke coming out during operation.	Food on heater.	Let the oven to cool down and clean food residues from the ground of the oven and surface of upper heater.
When operating the oven burnt or plastic odour coming out.	Plastic or other not heat resistant accessories are being used inside the oven.	At high temperatures, use suitable glassware accessories.
Oven does not cook well.	Oven door is opened frequently during cooking.	Do not open oven door frequently, if the food you are cooking does not require turning. If you open the door frequently internal temperature drops and therefore cooking result will be influenced.

#### HANDLING RULES

- **1.** Do not use the door and/or handle to carry or move the appliance.
- 2. Carry out the movement and transportation in the original packaging.
- **3.** Pay maximum attention to the appliance while loading/unloading and handling.
- **4.** Make sure that the packaging is securely closed during handling and transportation.
- **5.** Protect from external factors (such as humidity, water, etc.) that may damage the packaging.
- **6.** Be careful not to damage the appliance due to bumps, crashes, drops, etc. while handling and transporting and not to break or deform it during operation.

#### RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVING

Following details will help you use your product ecologically and economically.

- **1.** Use dark coloured and enamel containers that conduct the heat better in the oven.
- **2.** As you cook your food, if the recipe or the user manual indicates that pre-heating is required, pre-heat the oven.
  - 3. Do not open the oven door frequently while cooking.
- **4.** Try not to cook multiple dishes simultaneously in the oven. You may cook at the same time by placing two cookers on the wire rack.
  - 5. Cook multiple dishes successively. The oven will not lose heat.
- **6.** Turn off the oven a few minutes before the expiration time of cooking. In this case, do not open the oven door.
  - **7.** Defrost the frozen food before cooking.



#### ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the frame work for the return and recycling of used appliances as applicable throughout to the EU.

#### PACKAGE INFORMATION

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

### Уважаемый покупатель,

мы благодарим Вас за доверие, оказанное данному продукту. Наша цель - обеспечить для Вас наиболее производительное использование данного продукта, который был произведен в соответствии с нашим пониманием качества, на современных заводах, в чистой рабочей атмосфере и без вреда окружающей среде.

Рекомендуем Вам внимательно изучить и сохранить для дальнейшего пользования данное руководство по эксплуатации в целях обеспечения наиболее долгого сохранения приобретенной Вами электрической плитой своих первоначальных особенностей.

**Примечание:** Настоящее руководство по эксплуатации подготовлено для нескольких моделей. Некоторые из характеристик, указанных в руководстве, могут отсутствовать в Вашем приборе.

Рисунки прибора представлены в схематическом отображении.

Настоящий прибор был изготовлен без вреда для окружающей среды на современных заводах.

Особенности, отмеченные знаком \* являются выборочными.

# "Соответствует требованиям Положения AEEE."

## Содержание

Важные примечания	39
Электрическое соединение	49
Описание прибора	50
Аксессуары	51
Технические характеристики	52
Установка прибора	52
Панель управления	58
Использование всплывающей кнопки	59
Эксплуатация	60
Использование гриля	61
Использование обжаривания курицы	61
Виды программ	62
Рекомендации по приготовлению	63
Таблица приготовления	64
Выпечка с камнем для выпечки пиццы	65
Уход и чистка	66
Пароочистка	66
Чистка и установка дверцы	67
Чистка стекла	68
Каталитические стенки	68
Положения полок	69
Замена лампы	69
Нахождение и устранение неисправностей	70
Правила обращения	
Советы по энергосбережению	72
Экологически безопасная утилизация	
Информация об упаковке	73

# ВАЖНЫЕ ПРУДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1. Установка и ремонт должны быть выполнены «АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ». Производитель не несет ответственности за работы, осуществляемые несанкционированными лицами.
- **2.** Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации. Только таким образом вы можете безопасно и правильно использовать прибор.
- **3.** Следует использовать духовый шкаф в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
- **4.** Не позволяйте детям младше 8 лет, и домашним животным приближаться к прибору, когда он работает.
- 5. Доступные детали могут быть горячими во время использования. Не допускайте маленьких детей к печи.
- 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность пожара: не храните какие-либо предметы на варочной панели.
- 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы плита нагревается. Необходимо соблюдать осторожность при касании горячих элементов внутри печи.
- **8.** Условия регулировки данного прибора указаны на заводской табличке. (Или на табличке производителя)
- **9.** Доступные поверхности могут быть горячими при использовании гриля. Не подпускайте к печи маленьких детей.

- 10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный прибор предназначен для приготовления пищи. Его нельзя использовать для других целей, таких как обогрев комнаты.
- **11.** Не используйте пароочистители для чистки прибора.
- **12.** После того, как вы положите пищу в духовку, убедитесь, что дверца духовки полностью закрыта.
- **13.** НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Только выключите питание прибора, а затем закройте пламя крышкой или пожарным одеялом.
- 14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дети до 8 лет должны находиться на расстоянии, если за ними не осуществляется постоянное наблюдение.
- **15.** Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам.
- 16. ВНИМАНИЕ: Процесс приготовления нельзя оставлять без присмотра. Не следует оставлять процесс приготовления без присмотра.
- 17. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с отсутствием опыта и знаний, под присмотром или в случае инструктирования их по использованию прибора безопасным способом и если такие лица понимают существующие опасности. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и обслуживание не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

- **18.** Данный прибор разработан исключительно для использования в бытовых условиях.
- **19.** Дети не должны играть с устройством. Чистка или обслуживание прибора не должны осуществляться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром взрослых.
- **20.** Храните прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей в возрасте младше 8 лет.
- 21. Перед тем, как начать использовать прибор, поместите шторы, тюль, бумагу или любой воспламеняющийся (воспламеняемый) материал подальшеотнего. Непомещайте воспламеняющиеся или легковоспламеняющиеся материалы на прибор или в него.
  - 22. Держите вентиляционные каналы открытыми.
- **23.** Прибор не подходит для эксплуатации с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- **24.** Не нагревайте консервы и стеклянные банки. Давление может привести к взрыву банок.
- **25.** Ручка духового шкафа не является полотенцесушителем. Не вешайте полотенца и т. д. на ручке духового шкафа.
- **26.** Не размещайте противни, плиты или алюминиевую фольгу для духовки непосредственно на нижнюю часть духовки. Накопленное тепло может повредить основание печи.

- **27.** При размещении продуктов питания в духовку или извлечении пищи из духовки и т. д. всегда используйте термостойкие перчатки.
- **28.** Не используйте прибор в таких состояниях, как под воздействием лекарств и/или алкоголя, которое может повлиять на вашу способность к суждению.
- **29.** Будьте осторожны при смешивании алкоголя с едой. Алкоголь испаряется при высоких температурах и вызвать пожар, если он соприкасается с горячими поверхностями.
- **30.** После каждого использования проверьте, выключен ли прибор.
- 31. Если прибор неисправен или имеет видимые повреждения, не используйте его.
- **32.** Не касайтесь штепсельную вилку мокрыми руками. Не тяните за шнур питания, чтобы отключить прибор от сети электропитания; всегда придерживайте вилку рукой.
- **33.** Не используйте прибор, если стекло передней дверцы удалено или сломано.
- **34.** Положите бумагу для выпечки вместе с пищей в предварительно нагретую духовку, поместив ее в духовку или на аксессуар для духовки (противень, проволочная решетка и т. д.).
- **35.** Не размещайте предметы на приборе, которые могут быть доступными для детей.

- **36.** Важно правильно поместить проволочную решетку и противень на проволочные полки и / или правильно поместить противень на полку. Поместите решетку или противень между двумя направляющими и убедитесь, что онсбалансирован, прежде чем положить на него пищу.
- **37.** Чтобы предотвратить риск прикосновения к нагревательным элементам духовки, удалите лишние части пекарской бумаги, которые зависают от аксессуара или сосуда.
- 38. Никогда не используйте духовку при более высоких температурах, чем максимальная температура, указанная навашей бумаге для выпечки. Не размещайте бумагу для выпечки на дне духовки. Из-за риска прикоснуться к нагревательным элементам духовки, удалите лишние части бумаги для выпечки, которые зависают от аксессуара или сосуда.
- **39.** Когда дверца открыта, не помещайте тяжелый предмет на дверцу или не позволяйте детям сидеть на ней. Это может привести к опрокидыванию печи или к повреждению дверных петель.
- **40.** Упаковочные материалы представляют опасность для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- **41.** Не используйте абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла, так как царапины, которые могут возникать на поверхности стекла дверцы, могут привести к разбитию стекла.

- **42.** Пользователь не должен ремонтировать печь самостоятельно.
- **43.** При использовании внутренние и внешние поверхности духовки становятся горячими. Когда вы открываете дверцу духовки, отходите назад, чтобы избежать горячего пара, выходящего изнутри. Имеется риск ожога.
- **44.** Не размещайте тяжелые предметы на дверцу духовки, когда дверца открыта, возникает риск опрокидывания.
- 45. Не переместите резистор при чистке. Это может привести к поражению электрическим током.
- **46.** Питание духовки можно отключать во время любых строительных работ дома. После завершения работ повторное подключение духовки к электросети должно выполняться авторизованным сервисом.
- **47.** Прибор нельзя устанавливать за декоративным покрытием во избежание перегрева.
- **48.** Прежде чем снимать защитные устройства, выключите прибор. После очистки установите защитные устройства в соответствии с инструкциями.
  - 49. Точки крепления кабеля должны быть защищены.
- **50.** Пожалуйста, не готовьте пищу непосредственно на противне / решетке. Положите пищу в соответствующие инструменты, преждечем положить ее в духовку.

# Электробезопасность

- 1. Подключите устройство в заземленную розетку, защищенную предохранителем, соответствующим значениям, приведенным в таблице технических характеристик.
- 2. Регулировка оборудования заземления должна быть выполнена квалифицированным электриком. Наша компания не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате эксплуатации прибора без заземления в соответствии с местными правилами.
- **3.** Автоматические выключатели духовки должны быть размещены так, чтобы конечный пользователь мог их достичь, когда духовка установлена.
- **4.** Шнур питания (шнур со штепсельной вилкой) не должен соприкасаться с горячими частями прибора.
- **5.**Еслишнурпитания (шнурсоштепсельной вилкой) поврежден, такой шнур должен быть заменен производителем или его дилером по техническому обслуживанию или не менее квалифицированным персоналом во избежания опасности.
- **6.** Никогда не мойте прибор путем распыления или наливания на него воды. Имеется риск поражения электрическим током.
- 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы убедитесь, что питание прибора отключено.

- 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед обращением с клеммами отсоедините все соединения цепи питания.
- **9.** Не используйте порванные или поврежденные шнуры или удлинители; используйте только оригинальный шнур.
- **10.** При подключении штепсельной вилки к розетке, убедитесь, что в розетке нет жидкости или влаги.
- **11.** Задняя панель духовки также нагревается при эксплуатации. Электрические соединения не должны соприкасаться с задней панелью, в противном случае соединения могут быть повреждены.
- **12.** Не закрепляйте соединительные кабели на дверцу духовки и не проложите кабели через горячие поверхности. Если шнур расплавится, это может привести к короткому замыканию духовки и даже к пожару.
- **13.** Для установки, технического обслуживания, очистки и ремонта отключайте прибор от сети электропитания.
- 14. В случае повреждения шнура питания необходимо обратиться к производителю, в авторизованный сервисный центр или к любым другим квалифицированным специалистам для его замены на аналогичный во избежание опасных ситуаций.
- **15.** Убедитесь, что штепсельная вилка плотно вставлена в розетку, чтобы избежать образования искр.

- **16.** Не используйте пароочистители при очистке прибора, в противном случае может возникать поражение электрическим током.
- **17.** Для установки требуется многополючный переключатель, способный отключать источник питания. Отключение от источника питания должно быть снабжено переключателем или встроенным предохранителем, установленным на стационарном источнике питания в соответствии с условиями здания.
  - 18. Прибор оснащен шнуром питания типа «Y».
- 19. Неподвижные соединения должны быть подключены кисточнику питания, обеспечивающему многополюсное отключение. Для приборов с защитой от перенапряжения ниже III категории, устройство отключения должно быть подключено к источнику питания с фиксированным напряжением в соответствии с кодом проводки.

# Целевое использование

- **1.** Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях. Коммерческое использование прибора не допускается.
- **2.** Данный прибор можно использовать только для приготовления пищи. Его не следует использовать для других целей, таких как обогрев комнаты.
- 3. Данный прибор не следует использовать для нагрева пластин под решеткой, сушки одежды или полотенец путем подвешивания их на ручке или для обогрева.
- **4.** Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства или обращения с ним.
- **5.** Духовку прибора можно использовать для размораживания, обжаривания, жарки и приготовления гриля.
- **6.** Срок службы приобретенного Вами прибора составляет 10 лет. В течение данного периода времени запасные части, необходимые для работы этого прибора, как определено, предоставляется изготовителем.

#### Электрическое Соединение

Установка и соединения данной печи должны выполняться уполномоченным сервисом и в соответствии с указаниями производителя.

Прибор следует устанавливать в отсек для печи, обеспечивающий хорошую вентилируемость.

Соединение прибора с электрической сетью следует выполнять только через розетки с надлежащей системой заземления. Если в месте установки прибора нет розеток с системой заземления, свяжитесь с уполномоченным персоналом. Производитель ни в коем случае не несет ответственность за вред, причиненный в

результате соединения прибора с не заземленной системой питания.

Вилка Вашей печи оснащена заземлением, убедитесь, что розетка для подключения также заземлена. После установки прибора, розетка должна располагаться в легко доступном месте.

Ваша печь изготовлена в соответствии с электропитанием 220-240 V 50/60 Hz. АС и требует установки предохранителя мощностью 16 Amp. Если Ваша сеть отличается от указанных значений, свяжитесь с уполномоченным сервисом или профессиональным электриком.

В случае необходимости замены электрического предохранителя, убедитесь, что электрическое соединение выполнено следующим образом:


- Коричневый кабель в фазу (рабочий контакт)
- Синий кабель в нейтральный контакт
- Желто-зеленый кабель в контакт заземления

Разъединители цепи питания должны быть расположены в доступном для пользователя месте.

Кабель питания (кабель с вилкой) не должен контактировать с нагревающимися поверхностями прибора.


В случае повреждения кабеля питания (кабель с вилкой), он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентством или профессионалом в целях предотвращения возникновения опасных ситуаций.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- 1. Панель управления
- 2. Глубокий поднос \*
- 3. Шампур для зажарки курицы \*

- 4. Решетка на поднос
- 5. Стандартный поднос
- 6. Крышка печи



- 7. Лампа
- 8. Решетка на поднос
- 9. Стандартный поднос

# Аксессуары (выборочно)

Глубокий поднос *  Используется для выпечки хлебо-булочных изделий, приготовления больших запеканок, жидких блюд. Используется для выпекания кексов, а также в качестве сборника для жира в случае запекания мясных продуктов или размораживания замороженных продуктов на гриле.
Поднос / Стекло поднос * Используется для выпекания хлебо-булочных изделий (печенье, бисквиты, и т.д.), размораживания продуктов.
Круглый поднос * Используется для выпекания хлебо-булочных изделий размораживания продуктов.
Решетка (гриль) Используется для зажарки, а также для размещения продуктов под запекание, зажарку или размораживание на необходимом уровне.
Телескопические направляющие * Благодаря телескопическим направляющим подносы или решетки с легкостью устанавливаются и снимаются.
Решетка на поднос * Продукты, которые могут пригореть во время запекания, такие как отбивная, укладываются на решетку внутри подноса. Таким образом предотвращается прилипание и пригорание продуктов к подносу.
Камень пиццы и доска для пиццы * Они используются для выпечки пирожных, таких как пицца, хлеб, блины и вынимание выпеченной пищи из духовки.
Ручка противня * Используется, чтобы держать горячие противни.



### Технические Характеристики

Характеристики	Встраиваемая печь 60 см (МГА1-6)			
Мощность лампы	15-25 Вт			
Термостат	40-240 / Max °C			
Нижний нагреватель	1200 Вт			
Верхний нагреватель	1000 Вт			
Турбо нагреватель	1800 Вт			
Нагреватель гриля	Малая решетка	1000 Вт	Большая решетка	2000 Вт
Напряжение	220-240 В 50/60 Гц.			

Характеристики	Встраиваемая печь 60 см (МFA1-8)			
Мощность лампы	15-25 Вт			
Термостат	40-240 / Max °C			
Нижний нагреватель	1200 Вт			
Верхний нагреватель	1200 Вт			
Турбо нагреватель	1800 Вт			
Нагреватель гриля	Малая решетка	1200 Вт	Большая решетка	2400 Вт
Напряжение	220-240 В 50/60 Гц.			

В прибор могут вноситься изменения без предварительного предупреждения в целях улучшения его технических характеристик.

Значения, имеющиеся на обозначениях изделия, или декларируемые на поставляемой вместе с изделием дополнительной печатной документации, являются значениями, полученными в лабораторных условиях в соответствии с установленными стандартами. Эти значения могут изменяться в зависимости от способа использования изделия и условий его эксплуатации.

Рисунки, представленные в руководстве, являются схематическими и могут не отражать настоящий вид продукта.

#### УСТАНОВКА ПРИБОРА


В целях обеспечения работоспособности прибора убедитесь, что электрическое оборудование соответствует требованиям. В случае несоответствия, вызовите профессионального электрика или ремонтника для выполнения соответствующих корректировок. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный в результате выполнения операций не уполномоченными лицами, что ведет к прекращению действия гарантии.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Покупатель несет ответственность за подготовку места для расположения прибора и электрического оборудования.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время монтажа изделия следует соблюдать правила, установленные местными стандартами в части электрических работ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед установкой прибора, проверьте его на наличие каких либо повреждений. Не выполняйте установку если прибор поврежден. Поврежденные приборы несут риск для Вашей безопасности.

### Важные примечания по установке:



Во время работы печи, охлаждающий вентилятор будет выводить лишний пар наружу и предотвращать чрезмерное нагревание внешних поверхностей прибора. Это необходимо для правильной работы прибора и равномерного приготовления блюд.

После окончания процесса готовки, вентилятор будет продолжать работать. Вентилятор отключится автоматически, когда охлаждение будет завершено. В задней части отсека для установки прибора необходимо предусмотреть пространство для качественной и правильной работы прибора.

Не следует упускать это пространство, так как оно необходимо для исправной работы системы вентиляции прибора.

### Правильное место для монтажа

Дизайн изделия разработан в соответствии с доступными на рынке столешницами. Между прибором и стенами кухни или мебелью следует оставить безопасное расстояние. Для подходящих промежутков см. диаграмму, представленную на следующей странице. (значения указаны в мм)

- Используемые поверхности, синтетический ламинат и клеящие материалы должны быть жароустойчивыми. (минимум 100 °C)
- Кухонные шкафы должны находиться на одном уровне с прибором и должны быть закреплены.
- Если под печью имеется выдвижной ящик, между печью и ящиком следует установить панель.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не устанавливайте прибор вблизи холодильников или охлаждающих приборов. Жар, исходящий от прибора может повысить энергопотребление охлаждающих приборов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте дверцу или ручку дверцы для передвижения прибора.

### Сборка и установка встраиваемой печи 60 см

Перед началом установки следует определить место использования прибора.

Не следует устанавливать прибор в местах с сильными потоками воздуха.

Прибор следует передвигать минимум вдвоем. Не тащите прибор по полу во избежание повреждения полового покрытия.

Удалите все перевозочные материалы снаружи и внутри прибора. Выньте все материалы и документацию из прибора.

### Установка под столешницу

Отсек должен соответствовать меркам, указанным на рисунке 2.

В задней части отсека следует обеспечить пространство как указано на рисунке, в целях обеспечения необходимой проветриваемости.

Пространство между столешницей и верхней частью прибора, которое должно оставаться после установки, отмечено буквой "А" на рисунке 5. Это пространство необходимо для вентиляции и не должно закрываться.

#### Установка в шкаф

Отсек должен соответствовать меркам, указанным на рисунке 4.

В задней части отсека, в нижней верхней частях следует обеспечить пространство как указано на рисунке, в целях обеспечения необходимой проветриваемости.

### Условия установки

Размеры прибора приведены на рисунке 3.

Поверхность мебели и монтажные материалы, используемые для установки, должны обладать минимальной жароустойчивостью в 100°С.

Во избежание переворачивания прибора, отсек для установки должен быть закреплен а основание должно быть плоским.

Основание отсека должно выдерживать минимальную нагрузку в 60 кг.

### Установка и закрепление печи

Установите печь в отсек при помощи двух или более человек.

Убедитесь, что рамка прибора и передняя часть мебели выровнены.

Кабель питания не должен оставаться под печью, зажиматься между печью и мебелью и сгибаться.

Закрепите печь к окружающей мебели при помощи болтов, предоставленных вместе с прибором. Болты следует вкручивать продев их в пластиковые крепежи, установленные на раме прибора, как показано на рисунке 5. Болты не следует закручивать чрезмерно туго. В противном случае резьба может повредиться.

После установки убедитесь, что печь не двигается. Если установка печи выполнена не в соответствии с инструкциями, существует риск опрокидывания во время использования.

#### Подключение к сети


Место подключения печи должно обладать подходящим электрическим оборудованием.

Напряжение сети должно соответствовать значениям, указанным на типовой этикетке прибора.

Сетевое соединение прибора должно выполняться в соответствии с местными и национальными стандартами электричества.

Перед началом установки прибора отключите питание в сети. Не подключайте прибор к сети до завершения процедуры установки.

#### Монтаж









Рис. 2








Рис. 3










Рис. 4






#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




- 1. Функциональная кнопка
- 2. Механический или цифровой таймер
- 3. Термостат

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Панель управления, указанная, приведена только в качестве примера. Принимайте во внимание панель управления, установленная на вашем приборе.



Реле Термостата: Используется для установки температуры приготовления пищи в печи. Послу размещения блюда в печи, поверните реле и установите желаемую температуру. См. таблицу приготовления пищи, чтобы узнать температуру приготовления различных продуктов.



**Механическое реле таймера \*:** Используется для установки времени приготовления пищи. Когда установленное для приготовления время истекает, таймер отключает нагревательные элементы и издает характерный звон. Для времени приготовления различных продуктов см. таблицу приготовления.

### Использование Всплывающей Кнопки \*

В моделях с выдвигающимися реле настройка может осуществляться только когда реле выдвинуто.



Нажмите и отпустите реле, чтобы оно выдвинулось, как показано на рисунке слева.



Когда реле выдвинуто вперед, можно осуществлять необходимые настройки поворотами влево или вправо.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

### Первое использование

После выполнения необходимых соединений согласно инструкциям, необходимо совершить следующие действия:

- **1.** Выньте все этикетки и аксессуары, находящиеся внутри печи. Удалите защитную пленку на внешней стороне прибора.
- **2.** Протрите внутреннюю часть печи от пыли и частиц упаковки при помощи влажной тряпки. Внутренность печи должна быть пустой. Вставьте вилку устройства в розетку.
- **3.** Установите реле термостата на максимальную температуру (240 Мак. °C) и дайте печи проработать с закрытой дверцей в течение 30 минут. При этом может появиться легкий дым и запах, это нормально.
- **4.** После этой процедуры, дождитесь охлаждения печи, протрите внутреннюю часть теплой мыльной водой и просушите при помощи чистой сухой тряпки. Теперь Вы можете использовать свою печь.

#### Стандартная эксплуатация печи

- **1.** Для начала приготовления, установите реле термостата в положение желаемой температуры в соответствии с продуктами.
- **2.** На моделях с механическим таймером, Вы можете установить желаемое время готовки при помощи реле таймера. По истечении установленного времени таймер отключает нагреватели и издает характерный звонок.
- **3.** На моделях с цифровым таймером, по истечении времени готовки в соответствии с установленными данными, таймер отключает нагреватели и издает характерный звонок.
- **4.** После завершения процедуры готовки система охлаждения прибора будет продолжать работать. Не отключайте питание прибора до полного охлаждения прибора в таком режиме. После завершения охлаждения система отключится автоматически.

### Использование Гриля

- **1.** Когда вы помещаете гриль на верхнюю полку, продукты питания на гриле не должны соприкасаться с решеткой.
- **2.** Вы можете предварительно разогревать гриль в течение 5 минут. Если необходимо, вы можете перевернуть пищу.
- **3.** Пища должна находиться в центре гриля, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха через духовку.

### Чтобы включить гриль;

- 1. Приведите кнопку выбора функций в символ гриля.
- 2. Затем установите его на желаемую температуру гриля.

### Выключение гриля;

Приведите кнопку выбора функций в положение «Выкл.».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Держите дверцу закрытой во время приготовления на гриле.

### Использование Обжаривания Курицы \*





Рис. 6

Поместите вертел на раму. Передвиньте раму с вертелом на нужный уровень в печи. Поместите поддон для сбора жира в нижнюю часть. Добавьте воду в поддон для облегчения последующей чистки, не забудьте снять с вертела пластиковую деталь. После приготовления на гриле, привинтите пластиковую ручку к вертелу и вытащите готовое блюдо из печи.

### RU

### ВИДЫ ПРОГРАММ



Реле программы готовки: Используется для определения программы приготовления продуктов, размещенных в печи. Виды программ, расположенных на реле, и их функции описаны далее. Не все модели могут быть оснащены всеми видами нагревателей и соответствующими видами программ.

Виды программ приготовления пищи и важные пояснения к ним предоставлены ниже с целью предоставления Вам возможности приготовления различных блюд на свой вкус.

	Нижний и верхний нагревательные элементы	2	Вентилятор
<u>*</u>	Нижний нагревательный элемент и вентилятор	<b>②</b>	Турбо нагреватель и вентилятор
<b>**</b>	Гриль и шампур для зажарки курицы	2	Нижний и верхний нагревательные элементы и вентилятор
Image: square of the latest energy and the latest en	Верхний нагревательный элемент и вентилятор	X	Гриль и вентилятор
<u>©</u>	Мульти-функциональное приготовление (3D)	•••	Гриль
	Нижний нагревательный элемент		Верхний нагревательный элемент
$\Xi$	Малая решетка и вентилятор		Пароочистка

**Нижний нагревательный элемент:** Выбирайте эту программу ближе к концу времени готовки для обеспечения пропекания нижней части блюда.

**Верхний нагревательный элемент:** Используется для приготовления или разогрева мелких продуктов.

**Нижний и верхний нагревательный элемент:** Программа, используемая для приготовления таких продуктов, как кексы, пицца, бисквиты, печенье.

**Нижний нагревательный элемент и вентилятор:** Используется для приготовления фруктовых кексов и похожих продуктов.

**Нижний и верхний нагревательные элементы и вентилятор:** Программа, подходящая для приготовления кексов, бисквитов, лазаньи и подобных блюд. Также подходит для приготовления мясных блюд.

**Решетка (гриль):** Решетка используется для приготовления таких продуктов, как бифштексы, сосиски и рыбы на гриле. Во время приготовления пищи на гриле, под решетку следует установить поднос с небольшим количеством воды.

Турбо нагреватель и вентилятор: Подходит для приготовления и жарки пищи в печи. Устанавливайте температуру немного ниже, чем для программы "Верхнего и нижнего нагревательного элемента", так как жар быстро распространяется при помощи потока воздуха.

**Решетка и вентилятор:** Подходит для приготовления мясных блюд. Во время приготовления пищи на гриле, под решетку следует установить поднос с небольшим количеством воды.

**Мульти-функциональная готовка (3D):** Подходит для приготовления и жарки пищи в печи. Помимо быстрого распространения жара посредством потока воздуха, также работают и верхней и нижний нагревательные элементы. Подходит для приготовления блюд на одном подносе, требующих интенсивного нагрева.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Информация о различных продуктах, которые мы протестировали в наших лабораториях и установили значения для их приготовления, приведена в таблицах ниже. Время приготовления может меняться в зависимости от напряжения сети, особенностей, количества и температуры продуктов. Блюда, приготовленные с применением предоставленных значений, могут не подойти Вам по вкусу. Вы можете определить новые значения экспериментируя и находя более подходящие для Вас.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед размещением продуктов в печь, ее следует предварительно нагреть в течение 7-10 минут.



### Таблица Приготовления

### MFA1-6....:

Блюда	Функция приготовления	Температура (°C)	Полка	Время (мин.)
Торт	Статический / Статический+поклонник	170-180	2-3	35-45
Небольшие торты	Статический / Турбо+поклонник	170-180	2	25-30
Пэтти	Статический / Статический+поклонник	180-200	2	35-45
Торт	Статический	180-190	2	20-25
Печенье	Статический	170-180	2	20-25
Яблочный пирог	Статический / Турбо+поклонник	180-190	1	50-70
Бисквит	Статический	200/150 *	2	20-25
Пицца	Статический+поклонник	180-200	3	20-30
Лазанья	Статический	180-200	2-3	25-40
Меренга	Статический	100	2	50
Курица на гриле **	Гриль+поклонник	200-220	3	25-35
Жареная рыба **	Гриль+поклонник	200-220	3	25-35
Стейк без костей **	Гриль+поклонник	Max	4	15-20
Фрикаделька **	Гриль+поклонник	Max	4	20-25

<sup>\*</sup> без предварительного нагрева Первая половина времени приготовления при температуре 200 °C, остальное время - 150 °C.

<sup>\*\*</sup> В середине продолжительности приготовления необходимо перевернуть продукты.

#### MFA1-8....:

Блюда	Функция приготовления	Температура (°C)	Полка	Время (мин.)
Торт	Статический / Статический+поклонник	170-180	2-3	30-35
Небольшие торты	Статический / Турбо+поклонник	170-180	2-3	25-30
Пэтти	Статический / Статический+поклонник	180-200	2-3	30-35
Торт	Статический	180-190	2	25-30
Печенье	Статический / Турбо+поклонник	170-180	2-3	20-30
Яблочный пирог	Статический / Турбо+поклонник	180-190	2-3	40-50
Бисквит	Статический / Турбо+поклонник	200/150 *	2-3	25-30
Пицца	Статический / Турбо+нижний	180-200	3	20-30
Лазанья	Статический	180-200	2-3	20-25
Меренга	Статический / Нижний-верхний+поклонник	100	2-3	60-70
Курица на гриле **	Гриль / Нижний-верхний+поклонник	200-220	2-3	25-30
Жареная рыба **	Гриль	190-200-220	3-4	20-25
Стейк без костей **	Гриль	230	5	25-30
Фрикаделька **	Гриль	230	5	20-35

<sup>\*</sup> без предварительного нагрева Первая половина времени приготовления при температуре 200 °C, остальное время - 150 °C.

### Выпечка С Камнем Для Выпечки Пиццы \*

При использовании камня для выпечки пиццы положите камень для выпечки пиццы поверх проволочной полки и предварительно нагрейте духовку в режиме пиццы (турбо + низкий) при 230 °C в течение 30 минут. После завершения предварительного нагрева, не удаляя камень для выпечки пиццы, положите пиццу поверх него с помощью совка (не размещайте замороженную пиццу) и запекайте при температуре 180 °C в течение 20-25 минут. Как только выпечка завершена, удалите испеченную пиццу из духовки, используя совок.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не размещайте камень для выпечки пиццы в предварительно разогретой духовке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:** Когда выпечка завершена, не удаляйте камень для выпечки пиццы в горячем состоянии и не размещайте его на холодных поверхностях. В противном случае могут вознукнуть трещины на камне для выпечки пиццы.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не подвергайте камень для выпечки пиццы воздействию влаги.

<sup>\*\*</sup> В середине продолжительности приготовления необходимо перевернуть продукты.

### УХОД И ЧИСТКА

- 1. Отсоедините вилку питания от розетки.
- **2.** Не используйте жесткие щетки, металлические щетки или ножи для чистки внутренних частей, панели, подносов и прочих частей печи. Не используйте абразивные, царапающие материалы или моющие средства.
- **3.** Протрите части печи мыльной тканью и прополоскайте водой, а затем тщательно обсушите мягкой тканью.
- **4.** Очищайте стеклянные поверхности специальными средствами для чистки стекоп.
  - 5. Не используйте парогенераторные очистители для чистки прибора.
- **6.** Для чистки печи никогда не пользуйтесь кислотой, растворителем и керосином и другими горючими веществами.
  - 7. Не мойте какие-либо части печи в посудомоечной машине.
- **8.** Для удаления грязи и пятен используйте стеарат калия (нейтральное мыло). Осуществляйте чистку мягкой тряпкой в соответствии с рисунками ниже во избежание возникновения царапин.


### Пароочистка \*



Это дает возможность очистить размягченные загрязнения благодаря пару, образующемуся в печи.

- 1. Удалите все аксессуары из духовки.
- **2.**Залейте пол литра воды в поднос и Поместите лоток в нижней части котла.
- **3.**Установите переключатель на режим очистки паром.
- **4.**Установите термостат на 70 °C градусов и включите печь в течение 30 минут.
- **5.** После работы печи в течение 30 минут откройте дверцы печи и протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой.
- **6.** Используйте жидкость для мытья посуды, теплую воду и мягкую тряпку для стойких загрязнений, затем просушите очищенное пространство сухой тряпкой.

### Чистка И Установка Дверцы



Для установки дверцы на место выполняйте действия, описанные для снятия, в обратном порядке.

вверх обеими

руками,

как показано на

рисунке 9.2.

Переведите

обе петли,

соединяющие

дверцу с печью,

в одинаковое положение.

процедуру

открытия замка,


как показано на

рисунке 8.1.



#### Чистка Стекла

Нажмите на пластиковые защелки по левой и правой стороне дверцы, как показано на рисунке 10 и потяните планку на себя, как показано на рисунке 11. Как показано на рисунке 12, после снятия профиля, стекло остается свободным. Осторожно потяните на себя освобожденное стекло. Внешнее стекло закреплено на профиле дверцы печи. После снятия стекол, Вы можете с легкостью их очистить. После завершения процедуры чистки и ухода, выполните процедуру в обратном порядке и установите стекла на место. Убедитесь, что профиль плотно установлен на свое место.




#### Каталитические Стенки \*

Каталитические стенки расположены слева и справа от камеры под направляющими. Эти стенки удаляют неприятные запахи и максимально повышают производительность во время приготовления пищи. Кроме того, каталитические стенки поглощают остатки масла и чистят печь во время ее работы.

#### Снятие каталитических стенок

Чтобы снять каталитические стенки, выньте направляющие. После этого стенки извлекаются автоматически. Их следует менять через 2-3 года.

#### Попожения Попок



Правильная установка проволочной решетки в духовку является важной частью установки. Не позволяйте проволочной решетке соприкасаться с задней стенкой духовки. Положения полок показаны на следующем рисунке. Вы можете разместить глубокий противень или стандартный противень в нижней и верхней полках.

#### Установка и снятие проволочных полок

Чтобы снять проволочные полки, нажмите на защелки, показанные стрелками на рисунке, сначала снимите нижнюю, а не верхнюю сторону от места установки. Чтобы установить проволочные полки; выполните процедуру удаления проволочной полки в обратном порядке.

#### Замена Лампы


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание поражения электрическим током, перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен от цепи питания. (Отключение от цепи питание означает отключение от магистральной сети) Сначала отключите питание прибора и убедитесь в том, что он остыл.

Поверните и снимите стеклянный плафон как показано на рисунке. В случае затруднения при повороте плафона, используйте пластиковые перчатки.

Затем, выкрутите старую и установите новую лампу с такими же характеристиками.

Установите плафон на место, подключите кабель питания к розетке и завершите процедуру замены лампы. Теперь Вы можете использовать свою печь.

Тип G9 Лампы



220-240 B, AC 15-25 Bt



Рис. 13

#### Тип Е14 Лампы



220-240 В, АС 15 Вт



Рис. 14

### НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вы можете решить проблемы, с которыми вы можете столкнуться в приборе, проверив следующие пункты перед тем, как обратиться в техническую службу.

### Контрольные точки

Если у вас возникла проблема с духовкой, сначала проверьте таблицу ниже и попробуйте устранить неполадку, выполнив рекомендации.

[	_	
Неисправность	Вероятная причина	Рекомендации По Устранению
Духовка не работает.	Источник питания недоступен.	Проверьте наличие электропитания.
Духовка останавливается во время приготовления.	Возможно, вилка отсоединена от настенной розетки.	Вставьте штепсельную вилку в настенную розетку.
	Непрерывная работа в течение слишком долгого времени.	Дайте духовке остыть после длительных циклов приготовления.
Отключается во время приго-	Охлаждающий вентилятор не работает.	Слушайте звук от охлаждающего вентилятора.
товления.	Духовка не установлена в хорошо проветриваемом месте.	Удостоверьтесь, что соблюдены за- зоры, указанные в инструкциях по эксплуатации.
	Несколько устройств подключены к одной розетке.	Подключите только один прибор к одной розетке.
Наружные поверхности прибора сильно нагреваются во время работы.	Духовка не установлена в хорошо проветриваемом месте.	Удостоверьтесь, что соблюдены зазоры, указанные в инструкциях по эксплуатации.
Дверца духовки не открывается должным образом.	Пищевые остатки заклинивали между дверцей и внутренним пространством.	Очистите духовку и попытайтесь открыть дверцу снова
Внутренний свет тусклый или не	Посторонний предмет покрывает лампу во время приготовления.	Очистите внутреннюю поверхность духовки и снова проверьте.
включается.	Возможно, неисправна лампа.	Установите новую лампу с теми же характеристиками.
Поражение электрическим током при касании духовки.	Заземление не выполнено должным образом.	Убедитесь, что источник питания
	Используется розетка без заземления.	заземлен правильно.

Неисправность	Вероятная причина	Рекомендации По Устранению
Вода капает. Пар выходит из трещины на дверце духовки. Вода в духовке.	Вода или пар могут образовываться при определенных условиях в зависимости от приготовленной пищи. Это не является неисправностью прибора.	Дайте духовке остыть и вытрите тканью.
Охлаждающий вентилятор про- должает работать после завер- шения приготовления.	Вентилятор работает в течение опре- деленного периода времени для вен- тиляции внутреннего пространства духовки.	Это не является неполадкой прибора; поэтому вам не нужно беспокоиться.
	Дверца духовки открыта.	Закройте дверцу и перезапустите прибор.
Микроволновая печь не греет	Регуляторы духовки неправильно отрегулированы.	Прочтите раздел, касающийся работы духовки, и выполните сброс духовки.
	Предохранитель сработал или автоматический выключатель выключен.	Замените плавкий предохранитель или сбросьте автоматический выключатель. Если это повторяется часто, обратитесь к электрику.
Дым выходит во время работы.	При работе духовки в первый раз	Выходит дым из нагревателей. Это не является неисправностью. После 2-3 циклов работы дыма больше не будет.
дым выходит во времи рассты.	Остатки пищи на нагревателе.	Дайте духовке остыть и очистите остатки пищи на дне духовки и поверхности верхнего нагревателя.
При работе духовки образуется запах гари или пластики.	Внутри печи используются пласти- ковые или другие нетермостойкие принадлежности.	При высоких температурах используйте подходящие стеклянные посуды.
Духовка не приготовит должным образом.	Дверца духовки часто открывается во время приготовления.	Не открывайте дверцу духовки часто, если еда, которую вы готовите, не требует переворачивания. Если вы часто открываете дверцу, внутренняя температура падает, и будет влиять на результат приготовления.

### ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ

- **1**. Не используйте дверцу и / или ручку при переносе или перемещении прибора.
  - 2. Переносите и перевозите в оригинальной упаковке.
- **3.** При погрузке / разгрузке и обращении соблюдайте крайнюю осторожность.
- **4.** Перед переносом и транспортировкой убедитесь, что упаковка надежно закрыта.
- **5.** Защитите от внешних факторов (таких как влажность, вода и т. д.), которые могут повредить упаковку.
- **6.** Будьте осторожны, чтобы не повредить прибор из-за ударов, сбоев, капель и т. д. во время переноса и транспортировки, а также не сломать и не деформировать его во время работы.

#### СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Следующие детали помогут вам эксплуатировать данный прибор в экологически и экономически выгодном виде.

- **1.** Используйте темные и эмалевые сосуды, теплопроводность которых является лучшим.
- **2.** Когда вы готовите пищу, если рецепт или руководство пользователя указывают, что требуется предварительный нагрев, предварительно нагрейте духовку.
  - 3. Не открывайте дверцу духовки во время приготовления.
- **4.** Старайтесь не готовить несколько блюд одновременно в духовке. Вы можете готовить несколько блюд одновременно, поставив две сосуды на проволочную решетку.
  - 5. Приготовьте несколько блюд одно за другим. Духовка не теряет тепло.
- **6.** Выключите духовку за несколько минут до окончания времени приготовления. В этом случае не открывайте дверцу духовки.
- **7.** Перед приготовлением размораживайте замороженные продукты питания.

#### ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Производите утилизацию экологически безопасным способом.

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19 / ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (отработанное электрическое и электронное оборудование-WEEE). Данная директива определяет рамку по возврату и переработку утилизированных приборов, и действует на всей территории ЕС.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашими Национальными нормами по защите окружающей среды. Запрещается выбрасывать упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами. Отправьте их в точки сбора упаковочных материалов, указанные местными органами власти.