

# LDS-215M 数字式过流保护装置

技术说明书

(适用于 V1.00 版本)

华北电力大学(北京)产业集团

北京四方立德保护控制设备有限公司

BEIJING SIFANG-LEADER PROTECTION & CONTROL CO.,LTD.

# LDS-215M 数字式过流保护装置

# 技 术 说 明 书

编 制:郑 巍、李芳灵

审 核: 董志平

批 准:凌俊银

版 本号: V1.00

文件代号: 0LD. 462. 038

出版日期: 2007-01

# 目 录

饄	j单操	·作说明	1
1	概》	赴	5
	1.1	产品特点	5
	1.2	装置的主要功能	5
2	技	术参数	6
	2.1	额定数据	6
	2.2	交流回路过载能力	6
	2.3	功耗	6
	2.4	整定范围与精度	6
	2.5	绝缘	6
	2.6	耐压	6
	2.7	抗干扰能力	7
	2.8	环境条件	7
	2.9	机械性能	7
3	硬值	牛说明	8
	3.1	结构	8
	3.2	交流插件	9
	3.3	CPU插件	9
	3.4	电源插件1	0
	3.5	逻辑操作插件1	0
	3.6	人机对话插件1	1
4	装	置软件功能说明1	2
	4.1	三段过流判别1	2
	4.2	零序过流保护/告警1	3
	4.3	开入直跳和告警	.3
	4.4	弹簧未储能及控母断线告警	4
5	装	置定值	.4
6	तस्तं क्ष	后揭 <i>作</i>	1

	6.1	操作方法	15
	6.2	用户操作界面	15
	6.3	出厂调试界面	19
7	装置	的外部接线说明	20
	7.1	模拟量	21
	7.2	开关量输入	21
	7.3	电源	21
	7.4	信号	21
8	装置	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	22
	8.1	装置上电	22
	8.2	过流I段保护	22
	8.3	过流II段保护	23
	8.4	过流III段保护	23
	8.5	零序过流保护	25
	8.6 <del>J</del>	干入告 <b>警</b>	26
	8.7	开入直跳	26
9	维护	'及运行	28
	9.1	运行注意事项	28
	9.2	贮存	28
10	订货	领知	28
附	录 1	装置原理图	29
	附图	1 LDS-215 M数字式过流保护装置端子布置图	29
	附图	2 LDS-215 M数字式过流保护装置直流逻辑操作插件原理图	30
	附图	3 LDS-215 M数字式过流保护装置交流逻辑操作插件原理图	31
	附图	4 LDS-215 M数字式过流保护装置AC插件原理图	32
	附图	5 LDS-215 M数字式过流保护装置电源插件原理图	33
附	录 2	装置应用图	34
	附图	1 交直流回路图	34
	附图	2 二次控制回路图	35
	附图	3 端子排接线图	36

# 简单操作说明

- 一. 电源线: 电源线正端接 A1, 电源线负端接 A3(或交流电源接 A1和 A3)
- 二. 面板介绍
- 1. 指示灯
  - 1)运行灯:正常运行时一秒闪动一次。电流信号大于定值或开入直跳(D8~D11)接入后,运行灯 快速闪动。信号消失后,运行灯自动恢复正常一秒闪动一次。
  - 2) 备用
  - 3) 跳闸灯: 当有保护动作时, 跳闸灯亮且保持。按复归按钮后, 跳闸灯熄灭。
  - 4)告警灯: 当装置异常或有外部告警时,告警灯亮。告警恢复后,告警灯自动熄灭。
  - 5)备用
- 2. 液晶:正常情况下,循环显示电流 A 相、B 相、C 相及零序电流及装置已投入的功能。 如要修改定值,可按 SET 键后,即进入定值设定界面。参见后面的面板操作说明。
- 3. 复归按钮: 当跳闸灯点亮时,可按复归按钮将跳闸灯熄灭。

当告警灯点亮时, 按复归按钮, 液晶会重新显示告警报文。

#### 三. 装置异常处理

装置上电时,装置 CPU 先自检,如发现异常情况,装置在面板上发出告警信息,这些信息如下:

序号	异 常 现 象	异 常 原 因	解 决 方 法
1	定值自检出错	定值校验和比较出错	重新设置保护定值
2	标变系数出错	标变系数校验和比较出错	重新整定标变系数或投默认标变
3	开出自检出错	这时需与厂家联系	
4	AC 插件异常	AC 插件没插到位	将 AC 插件拔出,重新插入
5	I/O 插件异常	逻辑操作板没插到位	将 I/O 插件拔出,重新插入
6	如发现运行灯快速	外部电流大于定值,	施加信号去掉,将运行灯恢复正常(一
	闪动	有直跳开入信号闭合	秒闪动一次)

#### 四. 定值清单及出厂定值

序号	保护类型	定值名称	整定范围	出厂定值		
		 过流 I 段	投	投		
1	过流I段保护	2001	退			
	功能设定	电流定值	0.5~99.99A	10A		
		时间定值	0~49.9S	OS		
		过流Ⅱ段	投	投		
2	过流 Ⅱ 段保护		退	3,0		
	功能设定	电流定值	0.5~99.99A	6A		
		时间定值	0~49.9S	1S		
		法法 m FL	投	退		
		过流Ⅲ段	退	_ K		
	过流 III 段保护	电流定值	0.5~99.99A	10A		
3	功能设定	时间倍率	0.05~49.9	1		
			标准反时限			
		模式	甚反时限	标准反时限		
			极端反时限			
			跳闸			
	零序过流保护	零序保护	<b>生</b> 養	退		
4	功能设定		退			
	少 形 以 た	电流定值	0.05~50.00A	5A		
		时间定值	0~49.9S	1S		
	수승 다 씨는 사는 라는 구르	4차 기에 더 숙수	投	) H		
5	控母断线监视	控母断线	退	- 退		
	<b>州松</b> 迈宁					

## 五. 保护试验

如用户认为出厂定值符合需求时,则可以按以下步骤做保护试验,如要修改定值,请参照装置调试大纲,做保护试验。

## 1) 过流 I 段保护试验

外加保护电流	现象	面板报文

0A † 11A	启动继电器合	过流I段动作
1秒后降到0A	跳闸继电器合	
	跳闸灯亮	

#### 2) 过流Ⅱ段保护试验

外加保护电流	现象	面板报文
0A ↑ 6.6A	启动继电器合	过流II段动作
2秒后降到0A	跳闸继电器合	
	跳闸灯亮	

## 3) 开入告警试验(如开入电源采用交流电,需在出厂调试界面内的开入激励源设置为交流)

外加开入信号(开入电源正端接D1)	现象	面板报文
将开入电源的负端接D2	告警灯亮	弹簧未储能
持续30秒	告警继电器合	71 M/14110
将开入电源的负端接D3	告警灯亮	开入告警1
持续5秒	告警继电器合	// <b>/\</b> 口 自 <b>I</b>
将开入电源的负端接D4	告警灯亮	开入告警2
持续5秒	告警继电器合	<b>ハハロ 自2</b>
将开入电源的负端接D5	告警灯亮	轻瓦斯告警
持续5秒	告警继电器合	在北河口青
将开入电源的负端接D6	告警灯亮	过温告警
持续5秒	告警继电器合	₩□□
将开入电源的负端接D7	告警灯亮	误操作告警
持续5秒	告警继电器合	火水 IT 口 目

#### 4) 开入直跳试验(如开入电源采用交流电,需在出厂调试界面内的开入激励源设置为交流)

外加开入信号	现象	面板报文
将开入电源的负端接D8 持续5秒	跳闸灯亮 启动继电器合 跳闸继电器合	开入直跳1

将开入电源的负端接D9	跳闸灯亮 启动继电器合	重瓦斯跳闸
持续5秒	跳闸继电器合	里 亿列 100 円
炒工》由酒的名 <b>迪拉D1</b> 0	跳闸灯亮	
将开入电源的负端接D10	启动继电器合	过温跳闸
持续5秒	跳闸继电器合	
将开入电源的负端接 <b>D</b> 11	跳闸灯亮	
	启动继电器合	误操作跳闸
持续5秒	跳闸继电器合	

# 1 概述

LDS-215 M 数字式过流保护装置是公司积累多年研发、生产数字式保护装置经验的基础上,经过大量的市场需求调查、方案论证后,在 LDS-216M 的基础上派生出的一个数字式过流保护装置。主要面向发电厂厂用电、开闭所及用户终端变的保护产品系列,主要替代继电器,操作简单。

#### 1.1 产品特点

- 1.1.1 对保护与设备的配置与功能进行大量的简化设计,以适应用户对性能与价格的需要。
  - ▶ 简化保护功能及定值设置,适应非专业用户的使用要求;
  - ▶ 电源及开入回路的激励源均为交直流 220V 两用,省掉光隔端子进行电平转换。
  - ▶ 操作回路可选用交流或直流控制电源。
  - ▶ 完善的自检功能。
- 1.1.2 LDS-215 M 数字式过流保护装置基于 LDS-2003M 系列装置的硬件基础平台设计,体现面向间隔设计的思想,具有高抗干扰及高可靠运行的技术指标。

### 1.2 装置的主要功能

1.2.1 LDS-215M 数字式过流保护装置主要有以下功能:

	三	复	反	过		合	零	低	软	遥	遥	遥	远
	相	压	时	负	次	闸	序	电	压	测	信	控	方
	三	/	限	荷	重	后	过	压	板				管
H H	段	低	过	告	合	加	流	保					理
	过	压	流	警	闸	速	保	护					
名	流	闭					护						
		锁					/						
							告						
							警						
LDS-215M	1		1				1		1				

表 1-1 LDS-215M 数字式过流保护装置

# 2 技术参数

#### 2.1 额定数据

额定交流电流: 5A 或 1A

频率: 50Hz

#### 2.2 交流回路过载能力

交流电流: 2In 下连续工作; 10In 持续 10s、40In 持续 1s 无绝缘损坏

#### 2.3 功耗

直流回路: 小于 25W

交流电流回路: 小于 0.5VA 每相

#### 2.4 整定范围与精度

相电流组件: 0.2In~20In 步长 0.1A 误差小于±5%

零序电流组件: 0.01A~3A 步长 0.01A 误差小于±5%

速断延时: 0~49.99S 步长 0.01S 误差小于±30ms

普通延时: 0.1~49.99S 步长 0.01S 误差小于±20ms+1%整定延时

1.5 倍速断电流定值下,速断延时整定为0时,动作时间小于50ms。

#### 2.5 绝缘

各带电的导电回路相互之间及对地用 500V 摇表测量绝缘电阻,在标准实验条件下不小于 100MΩ。

#### 2.6 耐压

试 验 部 分	耐 压 水 平 (工频,1分钟)
交流回路对地之间	2kV
电源回路对地之间	2kV
交流回路与电源之间	2kV
开入、开出对地之间	2kV
开入、开出对电源之间	2kV
开入、开出对交流回路之间	2kV

#### 2.7 抗干扰能力

装置能承受 DL/T 478-2001 规定的频率为 1MHz 及 100kHz 衰减振荡波(第一个半波电压幅值共模为 2.5kV, 差模为 1kV) 脉冲干扰试验;

装置能承受 DL/T 478-2001 规定的严酷等级为IV级的静电放电干扰试验;

装置能承受 DL/T 478-2001 规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰试验;

装置能承受 DL/T 478-2001 规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰试验。

## 2.8 环境条件

保存环境温度: -25°~70°

工作环境温度: -20°~60°

相对湿度: 5%~95%

大气压力: 80 kPa~110kPa

## 2.9 机械性能

工作条件: 装置能承受 I 级振动响应、冲击响应检验。

运输条件:装置能承受 I 级振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

# 3 硬件说明

## 3.1 结构

小型整体铝压铸机箱,整面板,后插拔,嵌入式安装,后接线。装置面板参见图 3-1。机箱外形尺寸 参见图 3-2,机柜安装开孔尺寸参见图 3-3,插件顺序参见图 3-4。





图 3-1






图 3-4

#### 3.2 交流插件

交流插件有 4 个电流(Ia、Ib、Ic、IO)输入,交流插件的原理参见附录的附图 4。

电流输入组件有二种规格:

保护电流:线性范围为 0.04In-20In

零序电流:线性范围为 10mA-3A

#### 3.3 CPU 插件

CPU 插件上包括有七个部分:单片机部分, E²PROM, 开关量输入,控制输出,通讯线光电隔离,模拟量输入整形部分。其中单片机部分的核心为高度集成的单片机芯片,总线不出芯片,它内部包含有中央处理单元 DSP、ROM、RAM、计数器、输出电路等,因此,在 CPU 插件上已经没有了外引的总线,大大提高了装置的抗电磁干扰能力。另外,由于 CPU 插件采用了多层印制板及表面贴装工艺,外观小巧,结构紧凑。CPU 插件上各部分之间的关系如图 3-5 所示。




图 3-5 CPU 插件原理框图

CPU 板的接线端子有 11 路开入,插件内部不提供激励源,由外部提供。D1 端子接+220V,提供激励源的正端。该 11 路的激励电源为 220V 或 110V,这样省去了外回路的光耦端子。考虑到有的用户控制回路电源为交流电源,装置开入激励电源也可以为交流 220V。11 路开入的具体定义如下表:

序号	开入端子序号	名 称
0	D2	弹簧未储能告警
1	D3	告警 1
2	D4	告警 2
3	D5	轻瓦斯告警

4	D6	过温告警
5	D7	误操作告警
6	D8	直跳 1
7	D9	重瓦斯跳闸
8	D10	过温跳闸
9	D11	误操作跳闸
10	D12	遥信 10

#### 3.4 电源插件

电源插件采用 220V/110V 交直流两用的开关电源,可输出+5V/3A、 $\pm$ 12V/0.2A、 $\pm$ 24V/0.2A。其中 $\pm$ 5V用于 CPU 系统、 $\pm$ 12V用于 A/D 采集部分、 $\pm$ 24V用于控制输出部分的继电器和光隔。

装置告警: CPU 监控异常或系统出错时, CPU 发出告警信号,并点亮告警灯。当恢复正常时, CPU 自动熄灭告警灯,复归告警信号。

电源插件原理可参见附录的附图 5。

#### 3.5 逻辑操作插件

逻辑操作插件上由微型继电器构成保护跳闸信号、跳闸、手动合闸及防跳功能等回路; 跳合闸电流的 范围为 0.5A~8A 通用。

逻辑操作插件分为:直流逻辑操作插件和交流逻辑操作插件。直流逻辑操作插件适用于控制电源为直流 110V 或 220V,订货时须注明。原理图见附录一的附图 2;交流逻辑操作插件适用于控制电源为交流 220V 电源,原理图见附录一的附图 3。

- 3.5.1 保护跳闸: 当有过流动作或有直跳开入时, CPU 发出保护跳闸令, 使得 TJ、QDJ、TXJ 动作, 发出跳闸出口, 当 CPU 判断无流和无直跳开入时, 自动收回跳闸令。
- 3.5.2 保护跳闸信号: 当有保护动作时, 跳闸信号继电器动作并保持, 当面板复归按钮按下时, TXJ 返回, 动作信号复归。
- 3.6.1 控制回路断线监视回路

当断路器在跳闸位置时启动 TWJ 继电器,并给出启动事故音响接点。当控制回路断线时,TWJ 接点与 HWJ 接点配合给出控制回路断线信号。该信号通过母板给 CPU 信号,进行判断。

3.6.2 手动合闸回路

由手合控制开关通过防跳继电器常闭接点接通合闸机构,实现手合操作。

- 3.6.3 跳闸回路
- (1) 保护跳闸回路

直流逻辑操作插件由手跳控制开关或保护跳闸出口接点经过 TBJ1 继电器线圈,由 TBJ1 接点实现自保持,接通跳闸机构,实现断路器跳闸。

交流逻辑操作插件由手跳控制开关或保护跳闸出口接点启动 TJ 继电器,由 TJ 接点接通跳闸机构,实现跳闸操作。

#### (2) 防跳回路

直流逻辑操作插件在合闸到故障线路上时,保护跳闸回路启动的同时,快速启动 TBJ1 继电器,其常开接点闭合,常闭接点打开,保证断路器可靠跳闸,并断开合闸回路,防止断路器出现"跳跃"现象。

交流逻辑操作插件在合闸成功时,则会启动 BSJ 继电器,其常开接点闭合,常闭接点打开,可靠切断合闸回路,防止断路器出现"跳跃"现象。

逻辑操作插件具有防跳功能时,需将跳线 L1 断开、L2 短接。当不使用防跳功能时,需将跳线 L1 短接、L2 断开。

#### 3.6 人机对话插件

人机对话是一种带液晶整体面板。

#### 3.6.1 液晶显示面板。

由 CPU、键盘、液晶、信号灯、复归按钮等构成,完成菜单操作、液晶显示、与保护 CPU 通讯、信号指示、复归操作等功能,各部分之间的关系如图 3-6 所示。




图 3-6 人机对话插件原理框图

# 4 装置软件功能说明

#### 4.1 三段过流判别

其中 I、II 为定时限保护, III 段为反时限保护。

#### 4.1.1 I、II 定时限保护

装置在执行各段过流判别时,各段判别逻辑一致,其动作条件如下:

- a. I。>Ix: Ix为n段电流定值, I。为相电流
- b. T>Tx; Tx 为 n 段延时定值
- c. X 段保护投入

#### 4.1.2 反时限保护

反时限过电流保护的动作时限与被保护线路中的电流大小有关,当电流大时,保护的动作时限短,而 电流小时动作时限长。相对于定时限保护,反时限保护可以更快的切除靠近电源端的故障。本装置设有三 种反时限保护,可由用户选择。其动作时间误差均小于5%。

反时限动作条件

- a. I<sub>Φ</sub>>I3
- b. 反时限动作时间到
- c. III 段保护投入

其中: Io ---线路电流有效值

I3--反时限电流启动定值

- 三种反时限算法公式如下:
- a. 标准反时限:

$$T = \frac{K * 0.14}{\left(\frac{I\phi}{I3}\right)^{0.02} - 1}$$

b. 甚反时限

$$T = \frac{K * 13.5}{\left(\frac{I\phi}{I3}\right) - 1}$$

c. 极度反时限

$$T = \frac{K*80}{\left(\frac{I\phi}{I3}\right)^2 - 1}$$

其中: I3——反时限电流启动定值

K——时间倍率,取值范围为 0.05~99.9

Ⅰ₀——线路电流有效值;

T——反时限动作时间。

### 4.2 零序过流保护/告警

零序过流保护其动作条件如下:

a. I0>Id0; Id0 为零序电流定值, I0 为零序电流;

b. T>Td0; Td0 为零序保护延时定值;

c. 零序保护可选择告警或出口跳闸。

零序过流保护可投退。零序过流保护退出后,零序过流告警或跳闸自动退出。

#### 4.3 开入直跳和告警

为了适应简单配变的要求,本装置具有开入告警,开入直跳功能。

为了方便用户使用,本装置已将它们的位置及名称已确定,具体如下:

序号	开入端子序号	名 称
0	D2	弹簧未储能告警
1	D3	告警1
2	D4	告警 2
3	D5	轻瓦斯告警
4	D6	过温告警
5	D7	误操作告警
6	D8	直跳 1
7	D9	重瓦斯跳闸
8	D10	过温跳闸
9	D11	误操作跳闸
10	D12	遥信 10

#### 4.4 弹簧未储能及控母断线告警

弹簧未储能告警: 当装置检测到弹簧未储能开入信号持续 25 秒后发告警信号,并点亮面板告警灯。 当信号正常时,CPU 自动收回告警信号。

控母断线告警:可由面板设定投退,具体操作见面板说明。当控母断线告警投入时,CPU 检测到控母断线信号时,经延时 25 秒后发告警信号,并点亮面板告警灯。当信号正常时,CPU 自动收回告警信号。

# 5 装置定值

序号	保护类型	定值名称	整定范围	出厂定值
		过流Ⅰ段	投	投
1	过流I段保护	70018 - 150	退	
	功能设定	电流定值	0.5~99.99A	10A
		时间定值	0~49.9S	0S
		过流Ⅱ段	投	投
2	过流 Ⅱ 段保护		退	
	功能设定	电流定值	0.5~99.99A	6A
		时间定值	0~49.9S	1S
		)-1-)-2: TTT EII	投	<b>)</b> H
		过流Ⅲ段	退	退
	过流 III 段保护	电流定值	0.5~99.99A	10A
3	(反时限)			
		时间倍率	0.05~49.9	1
	功能设定		标准反时限	
		模式	甚反时限	标准反时限
			极端反时限	
			跳闸	
	零序过流保护	零序保护	生 <u>敬</u> 口言	退
4			退	
	功能以足	电流定值	0.05~50.00A	5A
		时间定值	0~49.9S	1S
	LA IST Not 45 HA VE	LD- FT libre / D	投	\
5	控母断线监视	控母断线	退	退
	市化汎宁			

注: 当某一项保护功能退出时,该保护参数设定项就不显示。只有投入保护功能后,才显示定值参数。

# 6 面板操作

面板有5个指示灯,定义如下:

- 1. 运行灯
- 2. 备用
- 3. 跳闸灯
- 4. 告警灯
- 5. 备用

当装置正常运行时,运行灯 1 秒钟闪动一次,当外加电流大于定值时(或有直跳开入信号)运行灯快速闪动。当三相电流无流时(没有直跳开入信号),运行灯恢复正常,1 秒钟闪动一次。

跳闸灯为保持灯,当装置跳闸时,跳闸灯点亮并保持,直到按复归按钮时,跳闸灯才熄灭。

告警灯为不保持灯,当装置异常或有开入告警信号时,告警灯点亮。当告警消失时,告警灯自动 熄灭。按复归按钮时,告警灯熄灭,装置重新判断告警状态,如有告警,则重新点亮告警灯,并显示告 警报文。

液晶显示有两种操作界面,

(1) 用户操作界面:

监视各相电流值,开入状态,已投入的保护功能。

保护功能投退, 电流定值和时间定值的设定。

(2) 出厂调试界面。

查看刻度、版本、报文。

设置开入的激励源、时钟、恢复出厂设定。

开出传动及标变整定。

#### 6.1 操作方法

人机对话的操作全部通过简易的键盘来进行。键盘的中间为 SET 键,左下角为 QUIT 键,其余四个为上下左右方向键。

在正常的显示状态下,按下 SET 键,液晶上即显示设置和退出。根据菜单项的指导,各项操作非常容易掌握。若希望液晶显示退回到正常显示,只需要按一次或是几次 QUIT 键。

#### 6.2 用户操作界面

- 6.2.1 循环显示状态:
  - 1. 显示三相电流(Ia、Ib、Ic)及零序电流 IO,显示值均为经过 CT 后二次电流。如图 6-1 所示,

LDS-215M 过流保护装置 Ia=2.00 Ib=2.10 Ic=2.30 I0=0.10

图 6-1

在图中:表示当前 A 相电流为 2.0A, B 相电流为 2.1A, C 相电流为 2.3A, 零序电流为 0.1A

#### 2. 开入状态




图 6-2

显示 11 路开入状态,每一个○(或●)----路开入状态。其中

- 〇一表示该开入端子接低电平
- ●一表示该开入端子接高电平

注: 低电平----开入信号断开

高电平---开入信号短接,即对应端子接-220V

各开入定义如下:

显示序号	名 称	符号	开入端子状态
1	弹簧未储能	0	D2 端子接低电平
	31 XX1 10H 10G	•	D2 端子接高电平
2	告警 1	0	D3 端子接低电平
2		•	D3 端子接高电平
3	告警 2	0	D4 端子接低电平
		•	D4 端子接高电平
4	轻瓦斯告警	0	D5 端子接低电平


		•	D5 端子接高电平
5	过温告警	0	D6 端子接低电平
		•	D6 端子接高电平
6	误操作告警	0	D7 端子接低电平
0	MATE DE	•	D7 端子接高电平
7	直跳	0	D8 端子接低电平
,	<u> </u>	•	D8 端子接高电平
8	重瓦斯跳闸	0	D9 端子接低电平
o o		•	D9 端子接高电平
9	过温跳闸	0	D10 端子接低电平
		•	D10 端子接高电平
10	误操作跳闸	0	D11 端子接低电平
10		•	D11 端子接高电平
11	遥信 10	0	D12 端子接低电平
	ZOIH 10	•	D12 端子接高电平

3. 投入的保护功能:该显示将已投入的保护功能显示出来,未投的功能不显示。

LDS-215M 过流保护装置 过流 I 段投 过流 II 段投 III 段标准反时限投

图 6-3


6.2.2 在循环显示状态下,按任意键先点亮背光。再按 SET 键进入设置界面,其如下:



此时,按 SET 键进入设置定值,按 QUIT 键退到循环显示界面

#### 6.2.3 设置界面如下:





注: 保护功能投运时,则显示参数项如图 6-5, 如保护功能退出时,则不显示参数项如图 6-6。

- 1) SET 键为确认。
  - a) 当处于修改状态,即光标不在最后一列时,按 SET 键保存定值光标自动到最后一列。
  - b) 当光标在最后列时,按 SET 键到下一个保护功能定值设置界面。
- 2) ← →定位。
  - a) 当光标移动至最后一列时,自动保存定值。此时 ↑ ↓ 键为移动功能,可以选择任一保护功能 定值修改;
  - b) 当光标不在最后一列时, ↑↓键为修改功能。
- 3) 当某一项保护功能退出时,该保护的定值设定就不显示。如图 6-6,只有选择保护功能投时,才将设定项选择显示出来如图 6-5。

#### 6.2.4 固化定值

在修改完定值后,按 QUIT 键出现以下界面:

向 CPU 传送定值? SET 确认 QUIT 退出

#### 图 6-7

如按 QUIT 后,则退到循环显示。如按 SET 确认后,则进入以下界面:



图 6-8

按 SET 确认后,固化定值,如定值固化正确,装置自动弹出定值固化正确最新报告。如果固化出错,会提示固化出错。



图 6-9

如按 QUIT 键,则退出定值设定,进入循环显示。如按其它键或 10 秒无键盘操作则重新进入图 6-7,用户可选择退出或继续固化。

#### 6.3 出厂调试界面

同时按住↑↓键5秒钟后显示出厂调试界面。此界面为菜单操作。

#### 6.3.1 菜单说明

	刻度	查看通道测量值	Ia Ib Ic IO 对应各通道名称,
查看		查看开入状态	开入实时状态
	版本	面板版本号、CPU 版本号	Quit 键退出
	报文	查阅装置所存放的报告	上下键选择报告序号
	开入源	对装置开入电源进行设定	密码: 8888 选择交流或直流
设置	出厂值	恢复装置的出厂默认定值	密码: 8888
	时钟	对装置的时钟进行设定	修改时钟
控制	标变	设置装置默认标变和 电流标变自动整定	密码: 8888
	开出传动	测试开出	密码: 8888 上下键选择开出序号

#### 6.3.2 特殊操作说明

#### a. 开出传动或标变

选择《控制》-《传动》或《标变》后,用上下键选择序号,按SET键,提示:"请输入密码确认:<u>0</u>000"。输入密码 8888,按SET,再选择相应的开出,进行传动操作。如按QUIT键,则退回到正常循环显示。

标变整定: 当显示值与实际值相差较大时,标变需重新整定。

如投默认标变,则选取出厂时的标变。

如要进行标变整定,则将三相保护电流 Ia、Ib、Ic 各加 5A,零序电流加 1A 后,投入电流标变。

装置自动判断加入信号的通道,有信号的通道自动计算标变系数,没加入信号的通道选取以前的标变,并将它们固化到 EEPROM 中。

# 7 装置的外部接线说明

#### 7.1 模拟量

参照端子图的标注接入电流。电流额定输入为 5A 或 1A。

## 7.2 开关量输入

开关量接点的 D1 接+220V/+110V 直流电源或 220V 交流电源,另一端接入装置相应的端子,无需光隔端子。可以有 5 路开入告警和 4 路开入直跳。

#### 7.3 电源

电源插件采用 220V/110V 交直流两用的开关电源, 若接直流时端子 A1 接 220V 或 110V 直流正极性; 端子 A3 接 220V 或 110V 直流负极性; 端子 A5 机壳接地需要可靠接地。具体定义参见附录一附图 1。

#### 7.4 信号

装置可提供简易的中央信号,用于驱动灯光或音响。

# 8 装置调试大纲

#### 8.1 装置上电


装置上电时,装置 CPU 先自检,如发现异常情况,装置在面板上发出告警信息。如显示无报文,告警灯灭,面板运行灯一秒闪动一次。则装置正常。如发现运行灯快速闪动,则施加的外部电流大于定值或有直跳开入信号,须将施加信号去掉,将运行灯恢复正常(一秒闪动一次)。

按 SET 键进入定值设定,退出所有保护功能。(注意:在设定定值时必须将电流及开入信号退出)。 将电流 A 相、B 相、C 相串接(E2 短接 E3, E4 短接 E5)在 E1 与 E6 之间施加 3A 电流,察看循环显示,三相电流值为 3A 左右。

> LDS-215M 过流保护装置 Ia=3.00 Ib=3.00 Ic=3.00 I0=0.00

### 8.2 过流 I 段保护


- (1) 按 SET 键进入定值设定。
- (2) 在过流 I 段菜单中: 过流 I 段功能投入, 过流定值为 5A, 时间定值为 0 秒。
- (3) 其他保护功能退出。
- (4) 下载定值,并固化。



外加保护电流	现象	面板报文
0A ↑ 6A	启动继电器合	过流I段动作
1秒后降到0A	跳闸继电器合	
	跳闸灯亮	

#### 8.3 过流 II 段保护

- (1) 按 SET 键进入定值设定。
- (2) 在过流 I 菜单中: 过流 I 段功能退出。
- (3) 在过流 Ⅱ 段菜单中: 过流 Ⅱ 段功能投入,过流定值为 5A,时间为 1 秒。
- (4) 其他保护功能退出。
- (5) 下载定值,并固化。



外加保护电流	现象	面板报文
0A ↑ 6A	启动继电器合	过流II段动作
2秒后降到0A	跳闸继电器合	
	跳闸灯亮	

#### 8.4 过流 III 段保护


(1) 标准反时限

按SET键进入定值设定。

在过流I段菜单中: 过流I段退出

在过流Ⅱ段菜单中: 过流Ⅱ段退出

在过流III段菜单中:过流III段投入,III过流定值为2A,时间倍率为0.5,选择标准反时限,



其他保护功能退出。下载定值,并固化后。


外加保护电流	现象	面板报文	理论动作时间
--------	----	------	--------

0 † 4.0A	启动继电器合	反时限出口	5.01s
	跳闸继电器合		
	跳闸灯亮		
0 ↑ 1.7A	无	无	
0 ↑ 10A	启动继电器合	反时限出口	2.14s
	跳闸继电器合		
	跳闸灯亮		

#### (2) 甚反时限

按SET键进入定值设定,

过流III段菜单中: 过流III段投入,III过流定值为2A,时间倍率为0.5,选择甚反时限,



其他保护功能退出。下载定值,并固化后。

外加保护电流	现象	面板报文	理论动作时间
0 † 4.0A	启动继电器合	反时限出口	6.75s
	跳闸继电器合		
	跳闸灯亮		
0 ↑ 1.7A	无	无	
0 ↑ 10A	启动继电器合	反时限出口	1.68s
	跳闸继电器合		
	跳闸灯亮		

#### (3) 极度反时限

按SET键进入定值设定,

过流III段菜单中: 过流III段投入,III过流定值为2A,时间倍率为0.5,选择极度反时限,

过流 III 段投电流定值=2.00时间倍率=0.50模式极度反时限

其他保护功能退出。下载定值,并固化。


外加保护电流	现象	面板报文	理论动作时间
0 † 6.0A	启动继电器合	反时限出口	5s
	跳闸继电器合		
	跳闸灯亮		
0 ↑ 1.7A	无	无	
0 ↑ 10A	启动继电器合	反时限出口	1.67s
	跳闸继电器合		
	跳闸灯亮		

# 8.5 零序过流保护

(1) 零序过流告警

按SET键进入定值设定。

零序过流菜单中:零序过流设定为告警,零序过流定值为2A,时间为2秒。



其他保护功能退出。下载定值,并固化。

外加零序电流	现象	面板报文
0 ↑ 2.5	告警继电器合	零流告警
	告警灯亮	

(2) 零序过流跳闸

按SET键进入定值设定,

零序过流菜单中:零序过流设定为跳闸,零序过流定值为2A,时间为2秒。

零序过流 跳闸 电流定值 =2.00 时间定值 =2.00 ↓ ↑ 移动 ← → 定位

其他保护功能退出。下载定值,并固化后。

外加零序电流	现象	面板报文
0 † 2.5	启动继电器合	零序电流出口
	跳闸继电器合	
	跳闸灯亮	
0 † 1.5	无	无

# 8.6 开入告警

外加开入信号	现象	面板报文
将开入电源的负端接D2	告警灯亮	弹簧未储能
持续30秒	告警继电器合	
将开入电源的负端接D3	告警灯亮	告警1
	告警继电器合	
将开入电源的负端接D4	告警灯亮	告警2
	告警继电器合	
将开入电源的负端接D5	告警灯亮	轻瓦斯告警
	告警继电器合	
将开入电源的负端接D6	告警灯亮	过温告警
	告警继电器合	
将开入电源的负端接D7	告警灯亮	误操作告警
	告警继电器合	

注: 将开入电源的正端接 D1

# 8.7 开入直跳

外加开入信号 现象 面板报文
----------------

将开入电源的负端接D8	跳闸灯亮	直跳1
	启动继电器合	
	跳闸继电器合	
将开入电源的负端接D9	跳闸灯亮	重瓦斯跳闸
	启动继电器合	
	跳闸继电器合	
将开入电源的负端接D10	跳闸灯亮	过温跳闸
	启动继电器合	
	跳闸继电器合	
将开入电源的负端接D11	跳闸灯亮	误操作跳闸
	启动继电器合	
	跳闸继电器合	

注: 将开入电源的正端接 D1

# 9 维护及运行

## 9.1 运行注意事项

特别注意运行中不能随意操作以下功能项:

- (1) 不能带电插拔插件
- (2) 不能进行开出传动、固化定值、标变整定。

#### 9.2 贮存

产品应保存在-25°C-70°C,相对湿度不大于90%,空气中不含酸、碱等腐蚀性物质,防雨雪的场所中。

# 10 订货须知

订货时应提供以下参数:

- ▶ 产品型号、名称,订货数量
- ▶ 额定(交)直流电源电压
- ▶ 开入电源交(直)流电压

# 附录1 装置原理图

# 附图 1 LDS-215 M 数字式过流保护装置端子布置图


保护电流IA	保护电流 IA'	保护电流IB	保护电流IB'	保护电流IC	保护电流IC'	零序电流310	零序电流310,				
	E2	E3	E4	E5	<u>E6</u>	E7	E8	E9	E10	E11	E12

	Ħ	=	*	<	Щ	#	極	₽	~	<	
公共端(+)	弹簧未储能信号	千 一 [ ]	正 □   1	轻瓦斯告警	过温品警	<b>投操作</b> 告警	直跳一	重瓦斯跳闸	过温跳闸	<b>吳操作</b> 跳闸	<b>遥信10</b>
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
10	D2	D3	D4	05	90	D7	D8	D9	D10	D11	D12


8	+KM/L	$-\mathrm{KM/N}$	至合闸线圈	至跳闸线圈	合闸入口	手跳入口	保护跳闸入口	保护跳闸出口	正少 画器		型	, ∏
	B1	B2	B3	B4	B5	98	87	B8	B9	B10	B11	B12

	-	⊞ĵ⊭	學學	₽<			24V	电漏				
V	交/直流电源正		交/直流电源负		机壳接地		+24V	24VGND				
	A1	A2	A3	A4	A5	9W	A7	A8	A9	A10	A11	A12

## 附图 2 LDS-215 M 数字式过流保护装置直流逻辑操作插件原理图




## 附图 3 LDS-215 M 数字式过流保护装置交流逻辑操作插件原理图




北京四方立德保护控制设备有限公司

## 附图 4 LDS-215 M 数字式过流保护装置 AC 插件原理图




## 附图 5 LDS-215 M 数字式过流保护装置电源插件原理图




注:220V与110V两种电压等级的POWER插件通用。

# 附录 2 装置应用图


## 附图1 交直流回路图







## 附图 2 二次控制回路图



#### 附图 3 端子排接线图

