Textul si imaginile din acest document sunt licentiate

Attribution-NonCommercial-NoDerivs

CC BY-NC-ND



Codul sursa din acest document este licentiat

Public-Domain

Esti liber sa distribui acest document prin orice mijloace consideri (email, publicare pe website / blog, printare, sau orice alt mijloc), atat timp cat nu aduci nici un fel de modificari acestuia. Codul sursa din acest document poate fi utilizat in orice fel de scop, de natura comerciala sau nu, fara nici un fel de limitari.

## Raspberry PI si senzorii de distanta Sharp digitali de 5 si 10 cm

Senzorii de distanta Sharp de 5 si 10 cm detecteaza toate obiectele care se afla in raza lor de actiune (ceea ce inseamna obiectele mai apropiate de 5, respectiv 10 cm de senzor). Senzorii au dimensiuni mici, timp de raspuns rapid si consum de energie mic. Iesirea este de tip digitala, adica orice obiect aflat in raza lui de actiune modifica starea iesirii la un 0 logic. Cat timp nici un obiect nu se afla in raza de actiune, iesirea este 1 logic. Conexiunea cu placa Raspberry se realizeaza prin 3 fire cu capete mama-mama.

In acest tutorial vei descoperi cum se conecteaza cei 2 senzori la placa Raspberry PI si cum se citesc datele furnizate intr-un program Python.



Pentru acest tutorial, vei avea nevoie de urmatoarele componente:

- O placa Raspberry PI
   http://www.robofun.ro/raspberry-pi-si-componente/RASPBERRY-PI-B
- Un alimentator Raspberry PI
   <a href="http://www.robofun.ro/raspberry-pi-si-componente/alimentator-raspberry-pi">http://www.robofun.ro/raspberry-pi-si-componente/alimentator-raspberry-pi</a>
- Un senzor Sharp de 5cm (sau un senzor de 10 cm, cel de mai jos)

  <a href="http://www.robofun.ro/senzori/infrarosu/senzor distanta-sharp-GP2Y0D805Z0F-5cm">http://www.robofun.ro/senzori/infrarosu/senzor distanta-sharp-GP2Y0D805Z0F-5cm</a>
- Un senzor Sharp de 10cm
   <a href="http://www.robofun.ro/senzori/infrarosu/senzor distanta sharp GP2Y0D810Z0F">http://www.robofun.ro/senzori/infrarosu/senzor distanta sharp GP2Y0D810Z0F</a> 10cm
- Fire de conexiune mama-mama

http://www.robofun.ro/fire-conexiune-mama-nama-140mm?keyword=fire&category\_id=0


- Breadboard Mini
   <a href="http://www.robofun.ro/breadboard\_mini?keyword=breadboard&category\_id=0">http://www.robofun.ro/breadboard\_mini?keyword=breadboard&category\_id=0</a>
- 4 rezistoare de 10k.

### Cum se conecteaza senzorii?

Nivelele logice sau semnalele generate de catre iesirile celor 2 senzori au tensiuni cuprinse intre 0 si 5V. Mai exact, atunci cand senzorul detecteaza un obiect, acesta va genera o tensiune scazuta de aproximativ 0.6V, iar atunci cand obiectul nu mai este prezent in raza senzorului, iesirea va genera 4.4V.

Placa Raspberry PI interpreteaza semnalele astfel. Orice semnal cu o tensiune cuprinsa intre 2.5 si 3.3V este considerat un 1 logic, iar orice semnal sub 2.5V este considerat un 0 logic. Din cauza ca senzorii tai vor genera mai mult decat poate suporta placa Raspberry PI, adica peste 3.3V, aceasta se poate arde asa ca sunt necesari 2 divizori de tensiune rezistivi. Divizorul rezistiv este un circuit simplu care translateaza nivelele logice de tensiuni mari la nivele logice de tensiuni mici.

Senzorii se conecteaza la placa Raspberry PI urmand schema de mai jos.



Dupa ce ai realizat conexiunile, vei obtine ceva asemanator ca in urmatoarea imagine.

# **Programul Python.**

Inainte de a trece la scrierea programului Python, trebuie sa te asiguri ca sistemul de operare al placii are cele mai noi update-uri.

1. Update-ul sistemului de operare Raspbian se face prin comenzile:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

2. Mai intai vei creea un folder in care vei pastra toate fisierele:

```
mkdir senzoriSharp
```

3. Programul Python utilizeaza un pachet important care acceseaza portul GPIO al placii Raspberry. Instalarea pachetului Rpi.GPIO-0.5.3a se realizeaza prin urmatoarea comanda:

```
sudo wget
http://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-
0.5.3a.tar.gz
```

4. Dezarhiveaza pachetul prin comanda:

```
sudo tar zxf Rpi.GPIO-0.5.3a.tar.gz
```

5. Schimba locatia prin comanda:

```
cd Rpi.GPIO-0.5.3a
```

6. Executa instalarea pachetului:

```
sudo python setup.py install
```

7. Pachetul a fost instalat, acum este momentul sa copiezi codul sursa de mai jos in modul urmator:

#### sudo nano program.py

8. Copiaza codul sursa de mai jos, in fisierul program.py, salveaza-l cu CTRL X si Y si executa-l cu comanda:

## sudo python program.py

Programul arata astfel:

```
_ D X
pi@raspberrypi: ~/senzoriSharp
                                File: program.py
 mport RPi.GPIO as GPIO
import time
import os
sensorOne = 23
sensorTwo = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(sensorOne,GPIO.IN)
GPIO.setup(sensorTwo,GPIO.IN)
while True:
  if (GPIO.input(sensorOne) == 0):
    print("Primul senzor a fost declansat!")
    time.sleep(2)
  if (GPIO.input(sensorTwo) == 0):
    print("Al doilea senzor a fost declansat!")
    time.sleep(2)
                                 [ Read 18 lines ]
              ^O WriteOut
                            ^R Read File
                                          ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spel
   Get Help
```

Acopera senzorii rand pe rand si vei observa mesajele care apar pe monitor.

```
pi@raspberrypi ~/senzoriSharp $ sudo python program.py
Primul senzor a fost declansat!
Al doilea senzor a fost declansat!
Primul senzor a fost declansat!
Primul senzor a fost declansat!
Al doilea senzor a fost declansat!
Al doilea senzor a fost declansat!
Primul senzor a fost declansat!
Al doilea senzor a fost declansat!
Al doilea senzor a fost declansat!
```

## Codul sursa

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import os

sensorOne = 23
sensorTwo = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(sensorOne,GPIO.IN)
GPIO.setup(sensorTwo,GPIO.IN)

while True:

if (GPIO.input(sensorOne) == 0):
    print("Primul senzor a fost declansat!")
    time.sleep(2)
if (GPIO.input(sensorTwo) == 0):
    print("Al doilea senzor a fost declansat!")
    time.sleep(2)
```