



1 卸下前擋板

將前方白色擋板向外卸下取出。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。



2 取下下模

把封口下模（圓形鋁模）向上取出，露出發熱盤。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。



3 清潔下模與發熱盤

待冷卻後以溫水濕潤、軟毛巾輕輕擦除糖漿與封口膜焦化物。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。



4 裝回下模

將下模對位放回原處，確認平貼到底。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。



5 裝回前擋板

把前擋板裝回定位即完成；接電開機前再確認無異物。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。