URGENCES F 172 M

GAZ · MÉLANGE · CARBURANT · MAGNÉTOS · MASTER · VOLETS · VITESSE

CHAUFFAGE · FREINS · RADIO · CABINE

Vne 159 kt	**Vno** 128 kt	**Vfe** 85 kt	**Va** 97 kt
295 km/h	237 km/h	158 km/h	180 km/h

MOTEUR · AU DÉCOLLAGE · sur la piste

1. GAZ — RÉDUIT
2. VOLETS — RENTRÉS
3. MAGNÉTOS — OFF

FREINS — FREINER

MÉLANGE — ÉTOUFFOIR

MASTER — OFF

MOTEUR · APRÈS LE DÉCOLLAGE

1. VITESSE — 65 kt · 121 km/h — volets rentrés (60 kt · 111 km/h sortis)
2. MÉLANGE — ÉTOUFFOIR
3. MAGNÉTOS — OFF
4. MASTER — OFF

CARBURANT — OFF

VOLETS — 40° SI BESOIN

⚠ **Atterrir DROIT DEVANT. Éviter les grands changements de direction. JAMAIS de demi-tour vers l'aire d'envol.**

MOTEUR · EN VOL · tentative de redémarrage

1. VITESSE — 70 kt · 129 km/h — plané
2. CARBURANT — BOTH
3. GAZ — OUVERT 2,5 cm

MÉLANGE — RICHE

MAGNÉTOS — BOTH

MOTEUR · PAS DE REDÉMARRAGE · atterrissage en campagne

1. MÉLANGE — ÉTOUFFOIR
2. MAGNÉTOS — OFF
3. MASTER — ON — pour sortir les volets

GAZ — FERMÉ

CARBURANT — OFF

Pleins volets recommandés sur terrain non aménagé.

INCENDIE · AU SOL · feu dans la veine d'admission

1. MAGNÉTOS — DÉMARREUR — enclenché · laisser tourner 15–30 s
2. MÉLANGE — ÉTOUFFOIR — GAZ — PLEIN GAZ
3. CARBURANT — OFF

INCENDIE · EN VOL · moteur

1. CHAUFFAGE — FERMÉ — MÉLANGE — ÉTOUFFOIR
2. GAZ — PLEIN AVANT — CARBURANT — OFF
3. MAGNÉTOS — OFF
4. VITESSE — 100 kt · 185 km/h — augmenter si le feu persiste
5. VOLETS — 40° SI BESOIN — MASTER — OFF

⚠ **Ne PAS remettre le moteur en marche. Atterrissage de campagne.**

INCENDIE · CABINE

1. MASTER — OFF — CHAUFFAGE — AÉRATEURS FERMÉS
2. CABINE — EXTINCTEUR — si disponible

INCENDIE · VOILURE

1. MASTER — OFF — CHAUFFAGE — AÉRATEURS FERMÉS
2. PILOTAGE — GLISSADE — côté OPPOSÉ à l'aile en feu

Atterrir au plus tôt, volets RENTRÉS.

INCENDIE · RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. MASTER — OFF — ÉLEC — AUTRES OFF
2. MASTER — ON — ÉLEC — UN PAR UN

Remettre les interrupteurs un à un, court délai entre chaque, jusqu'à localiser le court-circuit.

ATTERRISSAGE · FORCÉ AVEC MOTEUR

1. VITESSE — **60 kt · 111 km/h** volets 20° · chercher un terrain
2. CABINE — **CEINTURE** — ÉLEC — **TOUT OFF***
3. VOLETS — **40°** approche à 60 kt · 111 km/h
4. MASTER — **OFF** — CABINE — **PORTES**
5. PILOTAGE — **QUEUE BASSE** — MAGNÉTOS — **OFF**
6. CARBURANT — **OFF** — FREINS — **FREINER FORT**

* sauf magnétos et master, jusqu'au dernier moment · portes déverrouillées.

ATTERRISSAGE · FORCÉ SANS MOTEUR

1. MÉLANGE — **ÉTOUFFOIR** — CARBURANT — **OFF**
2. ÉLEC — **TOUT OFF** sauf master
3. VITESSE — **60 kt · 111 km/h** volets sortis (65 kt · 121 km/h rentrés)
4. VOLETS — **SELON BESOIN** 40° recommandé
5. MASTER — **OFF** — CABINE — **PORTES**
6. PILOTAGE — **QUEUE BASSE** — FREINS — **FREINER FORT**

ATTERRISSAGE · AMERRISSAGE FORCÉ

1. CABINE — **OBJETS LOURDS** attacher/jeter — RADIO — **MAYDAY 121,5**
2. PILOTAGE — **CAP** face au vent si mer agitée · parallèle aux lames si forte houle et vent faible
3. VITESSE — **55 kt · 102 km/h** avec moteur · volets 20–40° · 300 ft/min
4. VITESSE — **65 kt · 121 km/h** sans moteur · rentrés (60 kt · 111 km/h volets 10°)
5. CABINE — **PORTES** — PILOTAGE — **HORIZONTAL**
6. CABINE — **ÉVACUER** ouvrir la fenêtre pour inonder la cabine
7. CABINE — **GILETS + CANOT** gonfler après évacuation

Protéger la tête à l'impact. L'avion ne flotte que quelques minutes.

ATTERRISSAGE · PNEU ÉCLATÉ OU DÉGONFLÉ

1. VOLETS — **NORMAUX** — PILOTAGE — **CABRER**
2. FREINS — **FREIN OPPOSÉ** à fond dès le contact — MAGNÉTOS — **OFF**

Garder l'aile haute côté pneu défectueux.

ÉLECTRIQUE · PANNE COMPLÈTE

1. **MASTER** OFF — **PILOTAGE** ATTERRIR VITE

Plus de turn coordinator, de jauges ni de volets.

ÉLECTRIQUE · ALTERNATEUR / RÉGULATEUR EN PANNE

1. **ÉLEC** NON ESSENTIELS OFF
2. **ÉLEC** DISJONCTEUR ALT
   attendre 2–3 min puis réenclencher · s'il saute : ne pas insister
3. **PILOTAGE** ATTERRIR dès que possible

ÉLECTRIQUE · AMPÈREMÈTRE / SURTENSION

1. **SI** TROP FAIBLE
   batterie qui se décharge : ALT OFF, atterrir dès que possible
2. **SI** SURTENSION lampe allumée : MASTER OFF puis ON
3. **SI** LAMPE REVIENT interrompre le vol dès que possible

De nuit : remettre ALT sur ON au moment des volets ou des phares.

MOTEUR IRRÉGULIER · GIVRAGE CARBURATEUR

1. **GAZ** PLEIN GAZ — **RÉCH. CARBU** TIRÉ À FOND
2. **RÉCH. CARBU** COUPER dès que le moteur est régulier, puis réajuster les gaz

En croisière : réchauffage au minimum nécessaire, mélange appauvri en conséquence.

MOTEUR IRRÉGULIER · BOUGIES ENCRASSÉES / MAGNÉTO

1. **MAGNÉTOS** L puis R test · perte nette sur une seule = bougies ou magnéto
2. **MÉLANGE** APPAUVRIR au réglage normal de croisière
3. **MÉLANGE** RICHE si pas mieux au bout de quelques minutes
4. **MAGNÉTOS** BOTH rallier l'aérodrome le plus proche

MOTEUR IRRÉGULIER · BAISSE DE PRESSION D'HUILE

1. **SI** T° NORMALE
   manomètre probablement HS : atterrir à l'aérodrome le plus proche
2. **SI** T° EN HAUSSE
   panne imminente : réduire le régime, choisir un terrain, bas régime à l'approche

URGENCES F 172 M

GIVRAGE · GIVRAGE EN VOL · vol interdit, traversée possible

1	CHAUFFAGE	**PITOT ON**	**RÉCH. CARBU ON**
2	PILOTAGE	**DEMI-TOUR / ALTITUDE** sortir de la zone givrante	
3	CHAUFFAGE	**CABINE À FOND** dégivrage pare-brise	
4	GAZ	**OUVRIR** augmenter le régime	
5	VOLETS	**RENTRÉS** efficacité de la profondeur	
6	VITESSE	**65–74 kt · 121–137 km/h** selon l'épaisseur · virages larges · décrochage plus élevé	

Ouvrir la glace gauche et racler le pare-brise. Atterrir à plat, au plus proche aéroport.

VRILLE · INVOLONTAIRE

1	GAZ	**RALENTI**
2	PILOTAGE	**AILERONS NEUTRES**
3	PILOTAGE	**PALONNIER** à fond, sens OPPOSÉ à la rotation
4	PILOTAGE	**PROFONDEUR** à piquer, vivement, après ¼ de tour
5	PILOTAGE	**PALONNIER NEUTRE** rotation arrêtée · ressource modérée

VRILLE · SPIRALE · mauvaise visibilité

1	GAZ	**FERMÉS**	**RÉCH. CARBU ON**
2	PILOTAGE	**AILERONS + DIRECTION** aligner l'avion du turn coordinator	
3	VITESSE	**80 kt · 148 km/h** régler la profondeur · ne pas toucher au volant	
4	PILOTAGE	**SORTIE DES NUAGES** reprendre le vol normal	

ATTERRISSAGE · SANS COMMANDE DE PROFONDEUR

1	VITESSE	**60 kt · 111 km/h** palier · volets 20°
2	GAZ	**PUISSANCE** seule pour régler la descente
3	PILOTAGE	**COMPENSATEUR** ne plus y toucher une fois réglé
4	PILOTAGE	**ARRONDI** compensateur plein cabré + régime pour poser à plat
5	GAZ	**COUPER** dès le contact

La réduction des gaz fait piquer : risque de toucher du nez.

Huile : T° max 118 °C · pression mini ralenti 25 psi (1,72 bar) · normal 60–90 psi

Source : manuel de vol REIMS/CESSNA F 172 M (OO-FCE), sections 2, 3 et 4. Aide-mémoire : ne remplace pas le manuel de vol.