# URGENCES F 172 M



GAZ · MÉLANGE · CARBURANT · MAGNÉTOS · MASTER · VOLETS · VITESSE

CHAUFFAGE · FREINS · RADIO · CABINE

| **Vne** 159 kt | **Vno** 128 kt | **Vfe** 85 kt | **Va** 97 kt |
|---|---|---|---|
| 295 km/h | 237 km/h | 158 km/h | 180 km/h |

## MOTEUR · AU DÉCOLLAGE · sur la piste

1. GAZ **RÉDUIT**
2. VOLETS **RENTRÉS**
3. MAGNÉTOS **OFF**

FREINS **FREINER**
MÉLANGE **ÉTOUFFOIR**
MASTER **OFF**

## MOTEUR · APRÈS LE DÉCOLLAGE

1. VITESSE **65 kt · 121 km/h** volets rentrés (60 kt · 111 km/h sortis)
2. MÉLANGE **ÉTOUFFOIR**
3. MAGNÉTOS **OFF**
4. MASTER **OFF**

CARBURANT **OFF**
VOLETS **40° SI BESOIN**

⚠ **Atterrir DROIT DEVANT. Éviter les grands changements de direction. JAMAIS de demi-tour vers l'aire d'envol.**

## MOTEUR · EN VOL · tentative de redémarrage

1. VITESSE **70 kt · 129 km/h** plané
2. CARBURANT **BOTH**
3. GAZ **OUVERT 2,5 cm**

MÉLANGE **RICHE**
MAGNÉTOS **BOTH**

## MOTEUR · PAS DE REDÉMARRAGE · atterrissage en campagne

1. MÉLANGE **ÉTOUFFOIR**
2. MAGNÉTOS **OFF**
3. MASTER **ON** pour sortir les volets

GAZ **FERMÉ**
CARBURANT **OFF**

Pleins volets recommandés sur terrain non aménagé.

## INCENDIE · AU SOL · feu dans la veine d'admission

1. **MAGNÉTOS** — **DÉMARREUR** enclenché · laisser tourner 15–30 s
2. **MÉLANGE** — **ÉTOUFFOIR** — **GAZ** — **PLEIN GAZ**
3. **CARBURANT** — **OFF**

## INCENDIE · EN VOL · moteur

1. **CHAUFFAGE** — **FERMÉ** — **MÉLANGE** — **ÉTOUFFOIR**
2. **GAZ** — **PLEIN AVANT** — **CARBURANT** — **OFF**
3. **MAGNÉTOS** — **OFF**
4. **VITESSE** — **100 kt · 185 km/h** augmenter si le feu persiste
5. **VOLETS** — **40° SI BESOIN** — **MASTER** — **OFF**

⚠ **Ne PAS remettre le moteur en marche. Atterrissage de campagne.**

## INCENDIE · CABINE

1. **MASTER** — **OFF** — **CHAUFFAGE** — **AÉRATEURS FERMÉS**
2. **CABINE** — **EXTINCTEUR** si disponible

## INCENDIE · VOILURE

1. **MASTER** — **OFF** — **CHAUFFAGE** — **AÉRATEURS FERMÉS**
2. **PILOTAGE** — **GLISSADE** côté OPPOSÉ à l'aile en feu

Atterrir au plus tôt, volets RENTRÉS.

## INCENDIE · RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. **MASTER** — **OFF** — **ÉLEC** — **AUTRES OFF**
2. **MASTER** — **ON** — **ÉLEC** — **UN PAR UN**

Remettre les interrupteurs un à un, court délai entre chaque, jusqu'à localiser le court-circuit.

# URGENCES F 172 M



## ATTERRISSAGE · FORCÉ AVEC MOTEUR

1. VITESSE — **60 kt · 111 km/h** volets 20° · chercher un terrain
2. CABINE — **CEINTURE** — ÉLEC — **TOUT OFF***
3. VOLETS — **40°** approche à 60 kt · 111 km/h
4. MASTER — **OFF** — CABINE — **PORTES**
5. PILOTAGE — **QUEUE BASSE** — MAGNÉTOS — **OFF**
6. CARBURANT — **OFF** — FREINS — **FREINER FORT**

* sauf magnétos et master, jusqu'au dernier moment · portes déverrouillées.

## ATTERRISSAGE · FORCÉ SANS MOTEUR

1. MÉLANGE — **ÉTOUFFOIR** — CARBURANT — **OFF**
2. ÉLEC — **TOUT OFF** sauf master
3. VITESSE — **60 kt · 111 km/h** volets sortis (65 kt · 121 km/h rentrés)
4. VOLETS — **SELON BESOIN** 40° recommandé
5. MASTER — **OFF** — CABINE — **PORTES**
6. PILOTAGE — **QUEUE BASSE** — FREINS — **FREINER FORT**

## ATTERRISSAGE · AMERRISSAGE FORCÉ

1. CABINE — **OBJETS LOURDS** attacher/jeter — RADIO — **MAYDAY 121,5**
2. PILOTAGE — **CAP** face au vent si mer agitée · parallèle aux lames si forte houle et vent faible
3. VITESSE — **55 kt · 102 km/h** avec moteur · volets 20–40° · 300 ft/min
4. VITESSE — **65 kt · 121 km/h** sans moteur · rentrés (60 kt · 111 km/h volets 10°)
5. CABINE — **PORTES** — PILOTAGE — **HORIZONTAL**
6. CABINE — **ÉVACUER** ouvrir la fenêtre pour inonder la cabine
7. CABINE — **GILETS + CANOT** gonfler après évacuation

Protéger la tête à l'impact. L'avion ne flotte que quelques minutes.

## ATTERRISSAGE · PNEU ÉCLATÉ OU DÉGONFLÉ

1. VOLETS — **NORMAUX** — PILOTAGE — **CABRER**
2. FREINS — **FREIN OPPOSÉ** à fond dès le contact — MAGNÉTOS — **OFF**

Garder l'aile haute côté pneu défectueux.

# URGENCES F 172 M

## ÉLECTRIQUE · PANNE COMPLÈTE

1. **MASTER** **OFF** — **PILOTAGE** **ATTERRIR VITE**

Plus de turn coordinator, de jauges ni de volets.

## ÉLECTRIQUE · ALTERNATEUR / RÉGULATEUR EN PANNE

1. **ÉLEC** **NON ESSENTIELS OFF**
2. **ÉLEC** **DISJONCTEUR ALT**
   attendre 2–3 min puis réenclencher · s'il saute : ne pas insister
3. **PILOTAGE** **ATTERRIR** dès que possible

## ÉLECTRIQUE · AMPÈREMÈTRE / SURTENSION

1. **SI** **TROP FAIBLE**
   batterie qui se décharge : ALT OFF, atterrir dès que possible
2. **SI** **SURTENSION** lampe allumée : MASTER OFF puis ON
3. **SI** **LAMPE REVIENT** interrompre le vol dès que possible

De nuit : remettre ALT sur ON au moment des volets ou des phares.

## MOTEUR IRRÉGULIER · GIVRAGE CARBURATEUR

1. **GAZ** **PLEIN GAZ** — **RÉCH. CARBU** **TIRÉ À FOND**
2. **RÉCH. CARBU** **COUPER** dès que le moteur est régulier, puis réajuster les gaz

En croisière : réchauffage au minimum nécessaire, mélange appauvri en conséquence.

## MOTEUR IRRÉGULIER · BOUGIES ENCRASSÉES / MAGNÉTO

1. **MAGNÉTOS** **L puis R** test · perte nette sur une seule = bougies ou magnéto
2. **MÉLANGE** **APPAUVRIR** au réglage normal de croisière
3. **MÉLANGE** **RICHE** si pas mieux au bout de quelques minutes
4. **MAGNÉTOS** **BOTH** rallier l'aérodrome le plus proche

## MOTEUR IRRÉGULIER · BAISSE DE PRESSION D'HUILE

1. **SI** **T° NORMALE**
   manomètre probablement HS : atterrir à l'aérodrome le plus proche
2. **SI** **T° EN HAUSSE**
   panne imminente : réduire le régime, choisir un terrain, bas régime à l'approche

# URGENCES F 172 M



## GIVRAGE · GIVRAGE EN VOL · vol interdit, traversée possible

1. **CHAUFFAGE** — **PITOT ON** — **RÉCH. CARBU ON**
2. **PILOTAGE** — **DEMI-TOUR / ALTITUDE** sortir de la zone givrante
3. **CHAUFFAGE** — **CABINE À FOND** dégivrage pare-brise
4. **GAZ** — **OUVRIR** augmenter le régime
5. **VOLETS** — **RENTRÉS** efficacité de la profondeur
6. **VITESSE** — **65–74 kt · 121–137 km/h**
   selon l'épaisseur · virages larges · décrochage plus élevé

Ouvrir la glace gauche et racler le pare-brise. Atterrir à plat, au plus proche aéroport.

## VRILLE · INVOLONTAIRE

1. **GAZ** — **RALENTI**
2. **PILOTAGE** — **AILERONS NEUTRES**
3. **PILOTAGE** — **PALONNIER** à fond, sens OPPOSÉ à la rotation
4. **PILOTAGE** — **PROFONDEUR** à piquer, vivement, après ¼ de tour
5. **PILOTAGE** — **PALONNIER NEUTRE**
   rotation arrêtée · ressource modérée

## VRILLE · SPIRALE · mauvaise visibilité

1. **GAZ** — **FERMÉS** — **RÉCH. CARBU ON**
2. **PILOTAGE** — **AILERONS + DIRECTION**
   aligner l'avion du turn coordinator
3. **VITESSE** — **80 kt · 148 km/h**
   régler la profondeur · ne pas toucher au volant
4. **PILOTAGE** — **SORTIE DES NUAGES** reprendre le vol normal

## ATTERRISSAGE · SANS COMMANDE DE PROFONDEUR

1. **VITESSE** — **60 kt · 111 km/h** palier · volets 20°
2. **GAZ** — **PUISSANCE** seule pour régler la descente
3. **PILOTAGE** — **COMPENSATEUR** ne plus y toucher une fois réglé
4. **PILOTAGE** — **ARRONDI**
   compensateur plein cabré + régime pour poser à plat
5. **GAZ** — **COUPER** dès le contact

La réduction des gaz fait piquer : risque de toucher du nez.

---

Huile : T° max 118 °C · pression mini ralenti 25 psi (1,72 bar) · normal 60–90 psi
Source : manuel de vol REIMS/CESSNA F 172 M (OO-FCE), sections 2, 3 et 4. Aide-mémoire : ne remplace pas le manuel de vol.