


DJI MAVIC 3 / MAVIC 3 V2.0

Uživatelská příručka v2.0 2022.12



Vyhledávání klíčových slov

Pro nalezení určitého tématu vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ či „instalace“. Pokud ke čtení tohoto dokumentu používáte program Acrobat Reader, stiskněte v případě systému Windows klávesy Ctrl + F a v případě počítače Mac klávesy Command + F.

Přechod na určité téma

Úplný seznam témat si prohlédněte v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušného oddílu.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Protokol revizí

Verze	Datum	Revize
v1.2	2021.12	Přidána část inteligentní letových režimů.
v1.4	2022.1	Aktualizováno Smart RTH, přidány funkce QuickShots, QuickTransfer a režim USB.
v1.6	2022.5	Aktualizované funkce telekamery atd.
v1.8	2022.11	Přidány nové funkce, jako je Tempomat, Noční režim atd. Přidána podpora certifikace EU C1 a RID ve Spojených státech.
v2.0	2022.12	Přidán Let přes body na trase.

Použití této příručky

Vysvětlivky

 Důležité informace

 Tipy a triky

 Odkaz

Přečtěte si před prvním letem

Před použitím zařízení DJI™ MAVIC™ 3 si přečtěte následující dokumenty:

1. Bezpečnostní pokyny
2. Příručka rychlého zprovoznění
3. Uživatelská příručka

Před prvním použitím doporučujeme zhlédnout všechna výuková videa na oficiálních webových stránkách společnosti DJI a přečíst si bezpečnostní pokyny. V rámci přípravy na první let si přečtěte příručku pro rychlé spuštění, přičemž více informací pak najeznete v této uživatelské příručce.

Výuková videa

Prejděte na níže uvedenou adresu nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výuková videa o zařízení DJI Mavic 3, která popisují jeho bezpečné používání:

MAVIC 3



<https://s.dji.com/ZGppL5>

MAVIC 3 CINE



<https://s.dji.com/ZGppL4>

Stáhněte si aplikaci DJI Fly

Během letu používejte aplikaci DJI Fly. Pro stažení nejnovější verze naskenujte QR kód nahoře.

-  • Dálkový ovladač DJI RC Pro má aplikaci DJI Fly již nainstalovanou. Pro použití dálkového ovladače DJI RC-N1 si uživatelé musí do svého mobilního zařízení stáhnout aplikaci DJI Fly.
- Verze aplikace DJI Fly pro systém Android je kompatibilní s verzí systému Android 6.0 nebo novější. Verze aplikace DJI Fly pro systém iOS je kompatibilní s verzí systému iOS 11.0 nebo novější.

* Pokud nejste během letu připojeni k aplikaci nebo do ní přihlášeni, je pro větší bezpečnost let omezen na výšku 30 m (98,4 stop) a na dosah 50 m (164 stop). To platí pro aplikaci DJI Fly a všechny aplikace kompatibilní s dronem DJI.

Stáhněte si program DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)

Stáhněte si program DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) na adresu <http://www.dji.com/mavic-3/downloads>.

-  • Provozní teplota tohoto výrobku je -10 °C až 40 °C. Nesplňuje standardní provozní teplotu pro využití na vojenské úrovni (-55 °C až 125 °C), která se vyžaduje, aby výrobek snesl větší proměnlivost prostředí. Výrobek používejte náležitým způsobem a pouze v případech, které splňují požadavky na rozsah provozní teploty dané úrovně.

Obsah

Protokol revizí	2
Použití této příručky	2
Vysvětlivky	2
Přečtěte si před prvním letem	2
Výuková videa	2
Stáhněte si aplikaci DJI Fly	2
Stáhněte si program DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)	2
Profil výrobku	6
Úvod	6
První použití	7
Diagram	9
Dron	14
Režimy letu	14
Stavové indikátory dronu	15
Návrat do výchozí polohy	16
Pozorovací systémy a systém detekce infračerveného záření	21
Inteligentní letový režim	23
Advanced Pilot Assistance Systems (pokročilé asistenční pilotní systémy) APAS 5.0	35
Záznam letu	36
Rychlý přenos	36
Vrtule	37
Inteligentní letová baterie	38
Gimbal a kamera	43
Dálkový ovladač	46
DJI RC Pro	46
RC-N1	54
Spárování dálkového ovladače	58

Aplikace DJI Fly	60
Domovská obrazovka	60
Zobrazení kamery	61
Let	67
Požadavky na letové prostředí	67
Zodpovědné řízení dronu	67
Letové limity a GEO zóny	68
Kontrolní seznam před letem	69
Automatický vzlet a přistání	70
Spouštění a vypínání motorů	70
Test letu	71
Příloha	73
Specifikace	73
Aktualizace firmwaru	78
Postupy při odstraňování problémů	79
Rizika a varování	79
Likvidace	80
Certifikace C1	80
Informace o poprodejních službách	84

Profil výrobku

Tento oddíl představuje DJI Mavic 3 a uvádí seznam komponentů dronu a dálkového ovladače.

Profil výrobku

Úvod

Zařízení DJI Mavic 3 disponuje jak systémem detekce infračerveného záření, tak předním, zadním, vrchním, bočním a spodním pozorovacím systémem, což umožňuje vznášení na místě a let ve vnitřních i venkovních prostorách a automatický návrat do výchozí polohy. Maximální rychlosť letu dronu je 75,6 km/h a maximální doba letu je 46 minut.

Dálkový ovladač DJI RC Pro má vestavěný 5,5palcový displej s vysokým jasem 1000 cd/m² a rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Uživatelé se mohou připojit k internetu prostřednictvím Wi-Fi, zatímco operační systém Android zahrnuje Bluetooth a GNSS. Zařízení DJI RC Pro je vybaveno širokou škálou ovládacích prvků dronu a gimbalu i přizpůsobitelnými tlačítka a má maximální provozní dobu 3 hodiny. Dálkový ovladač RC-N1 zobrazuje přenos obrazu z dronu do aplikace DJI Fly na mobilním zařízení. Dron a kameru lze snadno ovládat pomocí palubních tlačítek a dálkový ovladač má výdrž 6 hodin.

Hlavní vlastnosti

Gimbal a kamera: Zařízení DJI Mavic 3 používá kamery Hasselblad L2D-20c se snímačem CMOS formátu 4/3 palce, která dokáže pořizovat 20Mpx fotografie a nahrávat videa v rozlišení 5,1K 50 fps / DCI 4K 120 fps ve formátu Apple ProRes 422 HQ* a H.264/H.265. Kamera má nastavitelnou clonu f/2,8 až f/11, dynamický rozsah 12,8 stupně a podporuje 10bitové video D-Log. Teleobjektiv pomáhá uživatelům pořizovat snímky s až 28násobným přiblížením pomocí režimu Explore.

Přenos videa: Díky čtyřem zabudovaným anténám a technologií DJI O3+ pro přenos na velké vzdálenosti nabízí zařízení DJI Mavic 3 maximální dosah přenosu 15 km a kvalitu videa až do rozlišení 1080p 60 fps z dronu do aplikace DJI Fly. Dálkový ovladač pracuje jak na frekvenci 2,4 GHz, tak na frekvenci 5,8 GHz a je schopen automaticky zvolit kanál pro nejlepší přenos.

Inteligentní letové režimy: Uživatel se může soustředit na ovládání dronu a Advanced Pilot Assistance System 5.0 (pokročilý asistenční pilotní systém) APAS 5.0 umožňuje dronu se vyhnout překážkám ve všech směrech.

* Pouze dron DJI Mavic 3 Cine / DJI Mavic 3 Cine V2.0 je vybaven vestavěným 1TB SSD diskem, který podporuje nahrávání a ukládání videa Apple ProRes. Při používání Mavici 3 V2.0 a Mavici 3 Cine V2.0 v EU existují určité požadavky a omezení, protože splňují certifikaci C1. Jinak se vlastnosti a funkce popsané v této příručce vztahují na drony DJI Mavic 3 / Mavic 3 V2.0 a DJI Mavic 3 Cine/Mavic 3 Cine V2.0.




- Maximální doba letu byla testována v bezvětrném prostředí při konstantní rychlosti 32,4 km/h. Maximální rychlosť letu byla testována v nadmořské výšce odpovídající hladině moře v bezvětrném prostředí. Upozorňujeme, že maximální rychlosť letu je v Evropské unii (EU) omezena na 68,4 km/h. Tyto hodnoty jsou pouze orientační.
- Dálkový ovladač dosahuje své maximální vzdáleností přenosu (FCC) v otevřené oblasti bez elektromagnetického rušení ve výšce asi 120 m (400 stop). Maximální vzdáleností přenosu je myšlena maximální vzdálenost, ze které dron stále dokáže odesílat a přijímat přenosy. Nejdříve se o maximální vzdálenost, kam dron doletí na jedno nabítí. Maximální doba provozu byla testována v laboratorním prostředí a bez nabíjení mobilního zařízení. Tato hodnota je pouze orientační.
- Frekvence 5,8 GHz není v některých regionech podporována. Dopravujte místní zákony a předpisy.
- DJI RC-N1, DJI RC Pro a všechny typy filtrů ND jsou plně kompatibilní s Mavic 3.

První použití


Zařízení DJI Mavic 3 je před zabalením složeno. Složení dronu a dálkového ovladače provedete pomocí následujících kroků.

Příprava dronu


- Odstraňte úložný kryt.



- Všechny inteligentní letové baterie jsou před dodáním v režimu hibernace, aby byla zajištěna bezpečnost. Pro nabíjení a první aktivaci inteligentních letových baterií použijte dodanou nabíječku. Kompletní nabíjení inteligentní letové baterie trvá přibližně 1 hodinu a 36 minut. Doba nabíjení se testuje při použití pevného kabelu nabíječky. K nabíjení inteligentní letové baterie se doporučuje použít tento kabel.



- Rozložte přední ramena, pak zadní ramena a nakonec listy vrtule.




- ⚠️**
- Před rozložením zadních ramen nezapomeňte rozložit přední ramena.
 - Před zapnutím dronu se ujistěte, že je úložný kryt odstraněn a všechna ramena jsou rozložena. Jinak může dojít k ovlivnění autodiagnostiky dronu.
 - Pokud dron nepoužíváte, připevněte úložný kryt.

Příprava dálkového ovladače

Podle následujících kroků proveďte přípravu na používání dálkového ovladače DJI RC Pro.


- Nabíjení dálkového ovladače přes port USB-C použijte dodanou nabíječku a aktivujte baterii.



- Vyměte ovládací pásky z úložných otvorů na dálkovém ovladači a zašroubujte je na místo.

- Rozložte antény.


- Dálkový ovladač je třeba před prvním použitím aktivovat a k aktivaci je nutné připojení k internetu.



Podle následujících kroků připravte dálkový ovladač DJI RC-N1.

- Vyměte ovládací pásky z úložných otvorů na dálkovém ovladači a zašroubujte je na místo.

- Vytáhněte držák mobilního zařízení. Podle typu mobilního zařízení zvolte náležitý kabel dálkového ovladače. Kabel s konektorem Lightning, Micro USB kabel a USB-C kabel jsou obsaženy v balení. Zapojte konec kabelu s ikonou telefonu do svého mobilního zařízení. Ujistěte se, že je mobilní zařízení zajištěné.



- Objeví-li se při používání mobilního zařízení se systémem Android výzva k připojení USB, zvolte možnost pouhého nabíjení. Jinak se nemusí připojení podařit.

Aktivace dronu DJI Mavic 3

Zařízení DJI Mavic 3 vyžaduje před prvním použitím aktivaci. Po zapnutí dronu a dálkového ovladače postupujte pro aktivaci zařízení DJI Mavic 3 pomocí aplikace DJI Fly podle pokynů na obrazovce. Pro aktivaci je nutné připojení k internetu.

Propojení dronu s dálkovým ovladačem


Doporučuje se propojit dron s dálkovým ovladačem, aby byl zajištěn co nejlepší poprodejní servis. Po aktivaci podle pokynů na obrazovce propojte dron s dálkovým ovladačem.

Aktualizace firmwaru

Jakmile je k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci DJI Fly upomínka. Doporučujeme aktualizovat firmware, kdykoli k tomu budete vyzváni, abyste zajistili co nejlepší uživatelský komfort.


Diagram

Dron



- | | |
|--|--|
| 1. Gimbal a kamera | 9. Stavové indikátory dronu |
| A. Telekamera | 10. Podvozky (vestavěné antény) |
| B. Kamera Hasselblad L2D-20c | 11. Vrchní pozorovací systém |
| 2. Systém horizontálního všesměrového vidění | 12. Inteligentní letová baterie |
| 3. Pomocné spodní světlo | 13. LED indikátory úrovně nabití baterie |
| 4. Spodní pozorovací systém | 14. Tlačítko napájení |
| 5. Systém detekce infráčerveného záření | 15. Spony baterie |
| 6. Přední LED kontrolky | 16. Port USB-C |
| 7. Motory | 17. Slot na kartu microSD |
| 8. Vrtule | |

DJI RC Pro

**1. Antény**

Zajistují přenos bezdrátových signálů ovládání dronu a videa.

2. Tlačítko Zpět

Jedním stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Dvojím stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

3. Ovládací páčky

Ovládacími páčkami se ovládají pohyby dronu. V aplikaci DJI Fly nastavte režim ovládání letu. Ovládací páčky jsou odnímatelné a lze je snadno skladovat.

4. Tlačítko Návrat do výchozí polohy (RTH)

Pro zahájení návratu do výchozí polohy jej stiskněte a držte ho stisknuté. Pro zrušení návratu do výchozí polohy stiskněte tlačítko znova.

5. Tlačítko přerušení letu

Stiskněte-li tlačítko jedenkrát, dron se zastaví a bude se vznášet na místě (pouze pokud je dostupný GNSS signál a pozorovací systémy).

6. Přepínač režimů letu

Přepíná mezi režimem Kino, normálním režimem a sportovním režimem.

7. Tlačítko 5D

V aplikaci DJI Fly zobrazte funkce tlačítka 5D zadáním položky Zobrazení kamery, Nastavení a poté Ovládání.

8. Tlačítko napájení

Pro kontrolu aktuální úrovně nabití baterie stiskněte tlačítko jedenkrát. Pro zapnutí a vypnutí dálkového ovladače stiskněte tlačítko a poté ho stiskněte a podržte stisknuté. Když

je dálkový ovladač zapnutý, jedním stisknutím zapnete nebo vypnete dotykovou obrazovku.

9. Tlačítko Potvrdit

Jedním stisknutím volbu potvrďte. Tlačítko při používání aplikace DJI Fly nemá žádnou funkci.

10. Dotyková obrazovka

Dálkový ovladač ovládejte dotykem obrazovky. Upozorňujeme, že dotyková obrazovka není vodotěsná. Počínejte si opatrně.

11. Slot na kartu microSD

Slouží k vložení karty microSD.

12. Port USB-C

Pro nabíjení.

13. Mini port HDMI

Pro výstup videa.

14. Ovládací kolečko gimbalu

Ovládá náklon kamery.

15. Tlačítko nahrávání

Jedním stisknutím zahájíte či ukončíte nahrávání.

16. Stavová dioda LED

Indikuje stav dálkového ovladače.

17. LED indikátory úrovně nabití baterie


Zobrazují aktuální úroveň nabití baterie dálkového ovladače.

18. Tlačítko zaostření/závěrky

Stisknutím tlačítka do poloviny se automaticky zaostří a úplným stisknutím se pořídí fotografie.

19. Ovládací kolečko kamery

Pro ovládání zoomu.

**20. Větrací otvor**

Slouží k odvodu tepla. Během používání neblokujte větrací otvor.

21. Úložné otvory pro ovládací pásky

Pro uložení ovládacích pásek.

22. Přizpůsobitelné tlačítko C1

Přepínáte mezi opětovným vycentrováním gimbalu a natočením gimbalu směrem dolů. Funkci lze nastavit v aplikaci DJI Fly.

23. Reproduktor



Zvuk výstupů.

24. Přizpůsobitelné tlačítko C2

Stiskněte-li tlačítko jedenkrát, zapnete či vypnete pomocné spodní světlo. Funkci lze nastavit v aplikaci DJI Fly.

25. Otvor pro přívod vzduchu

Slouží k odvodu tepla. Během používání NEPŘIKRÝVEJTE přívod vzduchu.

RC-N1**1. Tlačítko napájení**

Pro kontrolu aktuální úrovně nabité baterie stiskněte tlačítko jedenkrát. Pro zapnutí a vypnutí dálkového ovladače stiskněte tlačítko dvakrát a při druhém stisknutí ho držte stisknuté.

2. Přepínač režimů letu

Přepíná mezi sportovním režimem, normálním režimem a režimem Kino.

3. Tlačítko přerušení letu / návratu do výchozí polohy (RTH)

Stiskněte-li tlačítko jedenkrát, dron se zastaví a bude se vznášet na místě (pouze pokud je

dostupný GNSS signál a pozorovací systémy).

Pro zahájení návratu do výchozí polohy tlačítko stiskněte a držte ho stisknuté. Pro zrušení návratu do výchozí polohy stiskněte tlačítko znova.

4. LED indikátory úrovně nabité baterie

Zobrazují aktuální úroveň nabité baterie dálkového ovladače.

5. Ovládací páky

Ovládání páckami se ovládají pohyby dronu. V aplikaci DJI Fly nastavte režim ovládání letu. Ovládací páky jsou odnímatelné a lze je snadno skladovat.

6. Přizpůsobitelné tlačítko

Stiskněte-li tlačítko jedenkrát, zapnete či vypněte pomocné spodní světlo. Pro opětovné vystředění gimbalu nebo jeho naklonění směrem dolů stiskněte tlačítka dvakrát (výchozí nastavení). Tlačítka lze nastavit v aplikaci DJI Fly.

7. Přepínání fotografování / nahrávání videa

Stiskněte tlačítko jedenkrát pro přepnutí mezi režimem fotografování a videa.

8. Kabel dálkového ovladače

Pro propojení videa prostřednictvím kabelu dálkového ovladače připojte tento kabel k mobilnímu zařízení. Správný kabel zvolte v závislosti na mobilním zařízení.

9. Držák mobilního zařízení

Používá se pro bezpečné upevnění mobilního zařízení k dálkovému ovladači.

10. Antény

Zajíždějí přenos bezdrátových signálů ovládání dronu a videa.

11. Port USB-C

Pro nabíjení a připojení dálkového ovladače k počítači.

12. Úložné otvory pro ovládací páčky

Pro uložení ovládacích páček.

13. Ovládací kolečko gimbalu

Ovládá náklon kamery. Chcete-li použít ovládací kolečko gimbalu k nastavení přiblížení v režimu Explore, stiskněte a podržte přizpůsobitelné tlačítko.

14. Tlačítka spouště/nahrávání

Stiskněte jedenkrát pro pořízení fotografie nebo zahájení či ukončení nahrávání.

15. Otvor pro mobilní zařízení

Používá se pro zajištění mobilního zařízení.

Dron

Zařízení DJI Mavic 3 obsahuje ovladač letu, systém přenosu videa směrem k uživateli, pozorovací systémy, systém detekce infračerveného záření, systém pohonu a inteligentní letovou baterii.

Dron

Zařízení DJI Mavic 3 obsahuje ovladač letu, systém přenosu videa směrem k uživateli, pozorovací systémy, systém detekce infračerveného záření, systém pohonu a inteligentní letovou baterii.

Režimy letu

Zařízení DJI Mavic 3 má tři režimy letu a dále pak ještě čtvrtý režim, do něhož se dron přepne v určitých situacích. Režimy letu lze přepínat přepínačem režimů letu na dálkovém ovladači.

Normální režim: Dron pro vlastní stanovení polohy a stabilizaci používá systém GNSS a přední, zadní, boční, vrchní a spodní pozorovací systémy a systém detekce infračerveného záření. Pokud je GNSS signál silný, dron pro vlastní stanovení polohy a stabilizaci používá systém GNSS. Pokud je GNSS signál slabý, ale osvětlení a ostatní podmínky prostředí jsou dostatečné, dron pro vlastní stanovení polohy a stabilizaci používá pozorovací systémy. Pokud jsou přední, zadní, boční, vrchní a spodní pozorovací systémy aktivované a osvětlení a ostatní podmínky prostředí jsou dostatečné, maximální úhel náklonu je 30° a maximální rychlosť letu je 15 m/s.

Sportovní režim: Ve sportovním režimu využívá dron pro stanovování polohy systém GNSS a reakce dronu jsou optimalizovány pro svižnost a rychlosť, díky čemuž dron lépe reaguje na pohyby ovládacích páček. Upozorňujeme, že detekce překážek je vypnutá a maximální rychlosť letu je 21 m/s (19 m/s při letu v EU).

Režim Kino: Režim Kino vychází z normálního režimu, přičemž rychlosť letu je omezena, aby byl dron stabilnější při pořizování snímků a natáčení videa.


Pokud jsou pozorovací systémy nedostupné či deaktivované a pokud je GNSS signál slabý nebo u kompasu dochází k rušení, dron se automaticky přepne do režimu polohy (ATTI). V režimu ATT může být dron snáze ovlivněn svým okolím. Faktory prostředí, například vítr, mohou vést k horizontálnímu posunu, což může představovat nebezpečí, a to především při letu ve stísněných prostorách.



- Ve sportovním režimu je deaktivován přední, zadní, boční a vrchní pozorovací systém, což znamená, že dron není schopen na své trase automaticky detektovat překážky.
- Ve sportovním režimu značně narůstá maximální rychlosť a brzdná vzdálenost dronu. V bezvětrných podmínkách je nezbytná minimální brzdná vzdálenost 30 m.
- V bezvětrných podmínkách, kdy dron stoupá a klesá, je nezbytná minimální brzdná vzdálenost 10 m.
- Ve sportovním režimu značně narůstá schopnost reakce dronu, což znamená, že malý pohyb ovládací páčky na dálkovém ovládání se převede na velkou vzdálenost pohybu dronu. Při letu bezpodmínečně udržujte náležitý prostor pro manévrování.

Stavové indikátory dronu

Zařízení DJI Mavic 3 má přední LED kontrolky a stavové indikátory dronu.



Je-li dron zapnutý, ale motory neběží, přední LED kontrolky svítí nepřerušovaně červeně a indikují tak orientaci dronu.

Je-li dron zapnutý, ale motory neběží, stavové indikátory dronu zobrazují stav letového řídícího systému. Více informací o stavových indikátorech dronu naleznete v níže uvedené tabulce.

Stavy stavových indikátorů dronu

Normální stavy

	Střídavá červená, zelená a žlutá	Bliká	Probíhá zapínání a provádí se autodiagnostické testy
	Žlutá	Blikne čtyřikrát	Zahřívání
	Zelená	Bliká pomalu	GNSS aktivován
	Zelená	Bliká pravidelně dvakrát	Pozorovací systémy aktivovány
	Žlutá	Bliká pomalu	NEDOSTUPNÝ GNSS nebo pozorovací systémy

Výstražné stavy

	Žlutá	Bliká rychle	Ztráta signálu dálkového ovladače
	Červená	Bliká pomalu	Nízká úroveň nabité baterie
	Červená	Bliká rychle	Kriticky nízká úroveň nabité baterie
	Červená	Nepřetržitě svítí	Kritická chyba
	Střídavá červená a žlutá	Bliká rychle	Je nezbytná kalibrace kompasu

Po spuštění motoru blikají přední LED kontrolky střídavě červeně a zeleně a stavové indikátory dronu blikají zeleně. Zelená světla označují, že se jedná o bezpilotní dron, a červená světla udávají směr a polohu dronu.

- Pro získání lepších záběrů se přední LED kontrolky při natáčení automaticky vypnou, pokud jsou přední LED kontrolky v aplikaci DJI Fly nastaveny na automatické. Požadavky na osvětlení se liší v závislosti na regionu. Dodržujte místní zákony a předpisy.

Návrat do výchozí polohy

Funguje-li systém stanovení polohy normálně, návrat do výchozí polohy (RTH) zajistí přesun dronu na poslední zaznamenané výchozí místo. Existují tři typy funkce návratu do výchozí polohy: Chytrý návrat do výchozí polohy, návrat do výchozí polohy při nízké úrovni nabité baterie a bezpečnostní návrat do výchozí polohy. Dron se automaticky vrátí na výchozí místo a přistane v těchto případech: je spuštěna funkce chytrého návratu do výchozí polohy, dron přejde do návratu do výchozí polohy při nízkém stavu nabité baterie, během letu dojde ke ztrátě signálu videa.

	GNSS	Popis
Výchozí místo		Výchozí místo je první poloha, kde dron zachytí silný nebo středně silný GNSS signál označený bílou ikonou. Pokud dron zachytí silný až středně silný signál GNSS, výchozí místo lze před vzletem aktualizovat. Je-li signál GNSS slabý, výchozí místo nelze aktualizovat.

Chytrý návrat do výchozí polohy

Pokud je GNSS signál dostatečně silný, lze pro přesun dronu zpět na výchozí místo použít funkci chytrého návratu do výchozí polohy. Chytrý návrat do výchozí polohy se zahájí buď poklepáním na ikonu  v aplikaci DJI Fly, nebo stisknutím a následným držením tlačítka pro návrat do výchozí polohy na dálkovém ovladači, dokud nezapípá. Chytrý návrat do výchozí polohy zrušte poklepáním na ikonu  v aplikaci DJI Fly nebo stisknutím tlačítka pro návrat do výchozí polohy na dálkovém ovladači.

Pokročilý návrat do výchozí polohy

Pokročilý návrat do výchozí polohy je povolen, pokud je osvětlení dostatečné a prostředí je vhodné pro systémy vidění, když se spustí inteligentní návrat do výchozí polohy. Letadlo automaticky naplánuje nejlepší dráhu návratu do výchozí polohy, která se zobrazí v aplikaci DJI Fly a přizpůsobí se okolnímu prostředí.

Nastavení návratu do výchozí polohy

Pokročilý návrat do výchozí polohy umožňuje upravit nastavení. V aplikaci DJI Fly přejděte na zobrazení kamery, klepněte na Systém, Bezpečnost a poté Návrat do výchozí polohy.

- Optimální: Dron automaticky naplánuje optimální trasu návratu do výchozí polohy bez ohledu na nastavenou výšky návratu do výchozí polohy. Výšku upravuje podle faktorů prostředí, jako jsou překážky a vysílací signály. Optimální dráha návratu do výchozí polohy znamená, že dron urazí co nejkratší možnou vzdálenost, aby se spotřebovalo co nejmenší množství energie z baterie a prodloužila doba letu.
- Přednastavený: Je-li dron při zahájení návratu do výchozí polohy dále než 50 m od výchozího místa, naplánuje dráhu návratu do výchozí polohy, přeletí do otevřené oblasti a vyhne se přitom překážkám, vystoupá do výšky pro návrat do výchozí polohy a po nejlepší trase se vrátí do výchozího místa. Je-li při zahájení návratu do výchozí polohy vzdálenost dronu od výchozího místa 5–50 m, dron nebude stoupat do výšky pro návrat do výchozí polohy a místo toho se po nejlepší trase v aktuální výšce vrátí do výchozího místa. Je-li dron poblíž výchozího místa a aktuální výška je vyšší než výška pro návrat do výchozí polohy, dron bude při letu vpřed klesat.

Pokročilý postup návratu do výchozí polohy

- Zaznamená se výchozí místo.
- Spustí se pokročilý návrat do výchozí polohy.
- Letadlo zabrzdí a vznáší se na místě.
 - Je-li při zahájení návratu do výchozí polohy vzdálenost dronu od výchozího místa menší než 5 m, dron přistane okamžitě.

- b. Je-li dron při zahájení návratu do výchozí polohy vzdálen od výchozího místa více než 5 m, naplánuje nejlepší trasu dle nastavení návratu do výchozí polohy a poletí do výchozího místa, přičemž se vyhne překážkám a GEO zónám. Přední část dronu bude vždy směrovat stejným směrem jako směr letu.
4. Dron při návratu do výchozí polohy poletí automaticky podle nastavení návratu do výchozí polohy, prostředí a vysílače signálu.
5. Po dosažení výchozího místa dron přistane a motory se vypnou.



Přímočarý návrat do výchozí polohy

Dron vstoupí do přímočáreho režimu návratu do výchozí polohy, pokud není osvětlení dostatečné a prostředí není vhodné pro pokročilý návrat do výchozí polohy.

Postup přímočáreho návratu do výchozí polohy:

1. Zaznamená se výchozí místo.
2. Byl spuštěn přímočarý návrat do výchozí polohy.
3. Letadlo zabrzdí a vznáší se na místě.
- a. Pokud je při zahájení návratu do výchozí polohy vzdálenost dronu od výchozího místa větší než 50 m, dron přizpůsobí svou orientaci, vznese se do přednastavené výšky pro návrat do výchozí polohy a přeletí na výchozí místo. Pokud je aktuální výška letu větší než výška pro návrat do výchozí polohy, dron přeletí na výchozí místo v aktuální výšce.
- b. Pokud je při zahájení návratu do výchozí polohy vzdálenost dronu od výchozího místa 5–50 m, dron přizpůsobí svou orientaci a přeletí na výchozí místo v aktuální výšce. Pokud je aktuální výška při zahájení návratu do výchozí polohy nižší než 2 m, dron vystoupá do výšky 2 m a přiblíží se k výchozímu místu.
- c. Je-li při zahájení návratu do výchozí polohy vzdálenost dronu od výchozího místa menší než 5 m, dron přistane okamžitě.
4. Po dosažení výchozího místa dron přistane a motory se vypnou.



- Během pokročilého návratu do výchozí polohy bude dron automaticky nastavovat rychlosť letu podle faktorů prostředí, jako je rychlosť větru a překážky.
- Dron se nemůže vynout malým nebo jemným předmětům, jako jsou větve stromů nebo elektrické vedení. Před použitím chytrého návratu do výchozí polohy přelete s dronom do otevřené oblasti.
- Pokud se na trase návratu do výchozí polohy vyskytuje elektrické vedení nebo věže, kterým se dron nemůže vynout, vyberte jako přednastavenou možnost pokročilý návrat do výchozí polohy. Ujistěte se také, že výška návratu do výchozí polohy je vyšší než všechny překážky.
- Pokud během návratu do výchozí polohy dojde ke změně nastavení návratu do výchozí polohy, dron zabrzdí a vrátí se do výchozí polohy podle nejnovějšího nastavení.
- Pokud je během návratu do výchozí polohy nastavena maximální výška nižší je aktuální výška, dron klesne do maximální výšky a vrátí se do výchozí polohy.
- Výška pro návrat do výchozí polohy nemůže být změněna během návratu do výchozí polohy.
- Je-li mezi aktuální výškou a výškou pro návrat do výchozí polohy velký rozdíl, nelze z důvodu různých rychlosť větru v různých výškách přesně vypočítat potřebné množství energie z baterie. V aplikaci DJI Fly věnujte zvýšenou pozornost výstrahám a úrovni nabité baterie.
- Pokročilý návrat do výchozí polohy nebede k dispozici, pokud během vzletu nebo návratu do výchozí polohy nebyly světelné podmínky a prostředí pro pozorovací systémy vhodné.



- Během pokročilého návratu do výchozí polohy se dron dostane do přímočarého návratu do výchozí polohy, pokud světelné podmínky a prostředí nebyly vhodné pro pozorovací systémy a dron se nemůže vyhnout překážkám. Před vstupem do návratu do výchozí polohy musí být nastavena příslušná nadmořská výška návratu do výchozí polohy.
- Když je signál dálkového ovladače během pokročilého návratu do výchozí polohy normální, lze k ovládání rychlosti letu použít páčku nastavení výšky, ale nelze ovládat orientaci a nadmořskou výšku a dron nelze řídit doleva nebo doprava. Při akceleraci se spotřebuje více energie. Dron se nemůže vyhnout překážkám, pokud rychlosť letu překročí efektivní rychlosť snímání. Je-li páčka sklonu zcela stažena dolů, dron zabrzdí, bude se vznášet na místě a ukončí návrat do výchozí polohy. Dron lze ovládat po uvolnění páčky sklonu.
- Je-li škrťicí páčka zcela stažena dolů během stoupání při přímočarém návratu do výchozí polohy, dron přestane stoupat a ukončí návrat do výchozí polohy. Dron lze ovládat po uvolnění škrťicí páčky. Je-li páčka sklonu zcela stažena dolů během letu vpřed při přímočarém návratu do výchozí polohy, dron zabrzdí, bude se vznášet na místě a ukončí návrat do výchozí polohy. Dron lze ovládat po uvolnění páčky sklonu.
- Pokud dron při stoupání během návratu do výchozí polohy dosáhne maximální nadmořské výšky, dron se zastaví a vrátí se do výchozího místa v aktuální nadmořské výšce.
- Pokud dron při stoupání po zjištění překážek před sebou dosáhne maximální nadmořské výšky, dron se bude vznášet na místě.
- Je-li signál dálkového ovladače normální, lze během přímočarého návratu do výchozí polohy ovládat dálkovým ovladačem rychlosť a výšku dronu. Orientaci dronu a směr letu však ovládat nelze. Je-li použita páčka sklonu a dron zrychlí na rychlosť vyšší než efektivní rychlosť snímání, nemůže se vyhýbat překážkám.

Návrat do výchozí polohy při nízké úrovni nabití baterie

Návrat do výchozí polohy při nízké úrovni nabití baterie se spustí, pokud je inteligentní letová baterie vyčerpaná natolik, že by mohlo dojít k ovlivnění bezpečného návratu dronu. Objeví-li se výzva, ihned přesuňte dron do výchozí polohy a přistaňte s ním.

Aby se předešlo zbytečnému nebezpečí kvůli nedostatečnému nabití, dron automaticky vypočítá, zda je nabití z baterie dostatečné pro návrat do výchozího bodu podle aktuální polohy, prostředí a rychlosti letu. Když je stav nabití baterie nízký a dron může podporovat pouze nízký návrat do výchozí polohy při téměř vybité baterii, v aplikaci DJI Fly se zobrazí výstraha.

Uživatel může návrat do výchozí polohy zrušit stisknutím tlačítka pro návrat do výchozí polohy na dálkovém ovladači. Pokud se po zobrazení výstrahy o nízké úrovni nabití baterie návrat do výchozí polohy zruší, inteligentní letová baterie nemusí mít dostatek energie pro bezpečné přistání dronu, což může vést k jeho havárii nebo ztrátě.

Pokud aktuální úroveň nabití baterie dokáže dodat dronu energii už jen na klesnutí z aktuální výšky, dron automaticky přistane. Automatické přistání nelze zrušit, ale pro změnu směru a rychlosti klesání dronu během přistání je možné použít dálkový ovladač. Škrťicí páčku nelze použít ke zvýšení rychlosti stoupání o 1 m/s, pokud je zařízení dostatečně nabito. Škrťicí páčku nelze použít ke zvýšení rychlosti stoupání a dron přistane, pokud je téměř vybitý.

Během automatického přistání najděte vhodné místo pro co nejrychlejší přistání dronu. Pokud je dron vybitý, spadne.

Bezpečnostní návrat do výchozí polohy

Pokud bylo výchozí místo úspěšně zaznamenáno a kompas funguje normálně, bezpečnostní návrat do výchozí polohy se automaticky aktivuje v případě, že dojde ke ztrátě signálu dálkového ovladače na déle než šest sekund. Upozorňujeme, že akce, kterou dron provede při ztrátě dálkového ovladače, musí být v aplikaci DJI Fly nastavena na Návrat do výchozí polohy.

Pokud je osvětlení dostatečné a pozorovací systémy fungují normálně, aplikace DJI Fly zobrazí trasu návratu do výchozí polohy, kterou dron vytvořil před ztrátou signálu dálkového ovladače. Dron se vrátí do výchozího místa podle nastavení pokročilého návratu do výchozí polohy. Dron zůstane v návratu do výchozí polohy, i když bude signál dálkového ovladače obnoven.

Pokud není osvětlení dostatečné a pozorovací systémy nejsou k dispozici, dron vstoupí do návratu do výchozí polohy po původní trase.

Postup návratu do výchozí polohy po původní trase:

1. Letadlo zabrzdí a vznáší se na místě.
2. a. Pokud se dron nachází daleko než 50 m od výchozího místa, dron upraví svou orientaci a před začátkem přímočarého návratu do výchozí polohy poletí 50 m zpět po původní trase letu.
b. Pokud je dron vzdálenější než 5 m, ale méně než 50 m od výchozího místa, vstupuje do přímočarého návratu do výchozí polohy.
c. Je-li při zahájení návratu do výchozí polohy vzdálenost dronu od výchozího místa menší než 5 m, dron přistane okamžitě.
3. Po dosažení výchozího místa dron přistane a motory se vypnou.

Dron zahájí přímočarý návrat do výchozí polohy nebo v něm bude pokračovat, i když bude signál dálkového ovladače obnoven během návratu do výchozí polohy po původní trase.



- Pokud je návrat do výchozí polohy spuštěn prostřednictvím aplikace DJI Fly a dron je daleko než 5 m od výchozího místa, objeví se v aplikaci výzva k výběru možnosti přistání.
- Je-li GNSS signál slabý nebo nedostupný, dron nemusí být schopný vrátit se na výchozí místo normálním způsobem. Po spuštění bezpečnostního návratu do výchozí polohy může dron přejít do režimu polohy (ATTI), pokud signál GNSS zeslabne nebo se ztratí. Dron se před přistáním bude chvíli vznášet na místě.
- Před každým letem je důležité nastavit vhodnou výšku pro návrat do výchozí polohy. Spusťte aplikaci DJI Fly a nastavte výšku pro návrat do výchozí polohy. Výchozí výška návratu do výchozí polohy je 100 m.
- Dron se nemůže vyhýbat překážkám během bezpečnostního návratu do výchozí polohy, pokud nejsou pozorovací systémy dostupné.
- GEO zóny mohou ovlivnit návrat do výchozí polohy. Vyhnete se letání v blízkosti GEO zón.
- Dron nemusí být schopen se vrátit na výchozí místo, pokud je rychlosť větru příliš velká. Létejte opatrně.
- Během návratu do výchozí polohy dávejte pozor na malé nebo jemné předměty (např. větve stromů nebo elektrické vedení) nebo průhledné předměty (např. voda nebo sklo). V případě nouzových situací opusťte návrat do výchozí polohy a ovládejte dron ručně.
- Návrat do výchozí polohy nemusí být v některých prostředích k dispozici, i když fungují pozorovací systémy. Dron v takových případech opustí návrat do výchozí polohy.

Ochrana při přistávání

Během chytrého návratu do výchozí polohy se aktivuje ochrana při přistávání. Když dron začne přistávat, je aktivována ochrana při přistávání.

1. Při aktivované ochraně při přistávání bude u dronu probíhat detekce, přičemž dron opatrně přistane na vhodné zemi.
2. Pokud je zem posouzená jako nevhodná pro přistání, dron se bude vznášet na místě a čekat na potvrzení pilota.

3. Pokud není ochrana při přistávání funkční, aplikace DJI Fly zobrazí výzvu k přistání, když dron klesne pod úroveň 0,5 m nad zemí. Pro přistání stáhněte škrticí páčku nebo použijte automatický přistávací kluzák.

Přesné přistání

Dron během návratu do výchozí polohy automaticky skenuje terén a pokouší se porovnat jeho rysy. Pokud aktuální terén odpovídá terénu výchozího místa, dron přistane. Pokud terén nesouhlasí, v aplikaci DJI Fly se objeví výzva.

-
- ⚠ • Při přesném přistání se aktivuje ochrana při přistávání.
- provedení přesného přistání podléhá následujícím podmínkám:
- a. Po vzletu musí být zaznamenáno výchozího místo a během letu nesmí být změněno. Jinak dron nebude mít záznam rysů terénu výchozího místa.
 - b. Během vzletu musí dron před zahájením horizontálního letu vystoupit do výšky alespoň 7 m.
 - c. Risy terénu výchozího místa se nesmí ve velké míře změnit.
 - d. Risy terénu výchozího místa musí být dostatečně charakteristické. Terén, jako jsou plochy pokryté sněhem, není vhodný.
 - e. Světelné podmínky nesmí být příliš světlé ani příliš tmavé.
- Během přesného přistání jsou k dispozici následující úkony:
- a. Chcete-li přistání urychlit, stlačte škrticí páčku.
 - b. Chcete-li přesné přistání zastavit, pohněte ovládacími páčkami do jakéhokoli směru kromě směru škrticí páčky. Po uvolnění ovládacích páček dron klesne vertikálním směrem.
-


Pozorovací systémy a systém detekce infračerveného záření

Zařízení DJI Mavic 3 je vybaveno jak systémem detekce infračerveného záření, tak předními, zadními, bočními, vrchními a spodními pozorovacími systémy.

Vrchní a spodní pozorovací systémy mají po dvou kamerách a přední, zadní a boční pozorovací systémy jsou vybaveny celkem čtyřmi kamerami.

Infračervený snímač systém se skládá ze dvou 3D infračervených modulů. Spodní pozorovací systém a systém detekce infračerveného záření napomáhá dronu zachovat aktuální polohu, přesněji se vznášet na místě a létat ve vnitřních prostorách či v jiných prostředích, kde není dostupný GNSS signál.

Pomocné spodní světlo umístěné na spodní straně dronu navíc zlepšuje viditelnost spodnímu pozorovacímu systému ve slabých světelných podmírkách.



Rozsah detekce

Přední pozorovací systém

Rozsah přesného měření: 0,5–20 m; FOV: 90° (vodorovné), 103° (vertikální)

Zadní pozorovací systém

Rozsah přesného měření: 0,5–16 m; FOV: 90° (vodorovné), 103° (vertikální)

Boční pozorovací systém


Rozsah přesného měření: 0,5–25 m; FOV: 90° (vodorovné), 85° (vertikální)

Vrchní pozorovací systém

Rozsah přesného měření: 0,2–10 m; FOV: 100° (vpředu a vzadu), 90° (vlevo a vpravo)

Spodní pozorovací systém

Rozsah přesného měření: 0,3–18 m; FOV: 130° (vpředu a vzadu), 160° (vlevo a vpravo). Spodní pozorovací systém funguje nejlépe, když je dron ve výšce od 0,5 do 30 m.



Použití pozorovacích systémů

Není-li GNSS signál dostupný, spodní pozorovací systém je aktivován, pokud má povrch jasnou texturu a je dostatečně osvětlen.

Je-li dron v normálním režimu nebo v režimu Kino a vyhýbání se překážkám je v aplikaci DJI Fly nastaveno na Bypass or Break (Obletět nebo zabrzdit), přední, zadní, boční a vrchní pozorovací systémy se při zapnutí dronu automaticky aktivují. Pokud se používá přední, zadní a vrchní pozorovací systém, dron může při detekci překážek aktivně brzdit. Přední, zadní, boční a vrchní pozorovací systémy pracují nejlépe při adekvátním osvětlení a v případě jasně zřetelných nebo texturovaných překážek. Vzhledem k setrvačnosti musí uživatelé dron zabrzdit, aby zastavil v příměřené vzdálenosti.



- Pozorovací systémy mají omezenou schopnost detektovat a vyhýbat se překážkám a jejich funkce může být ovlivněna okolním prostředím. Nad dronem udržujte vizuální dohled a věnujte pozornost výzvám v aplikaci DJI Fly.
- Spodní pozorovací systémy fungují nejlépe, když je dron ve výšce 0,5–30 m, pokud není k dispozici GNSS. Pokud výška letu dronu překračuje 30 m, může dojít k ovlivnění pozorovacích systémů, a je proto třeba zvláštní opatrnosti.
- Pomocné spodní světlo lze nastavit v aplikaci DJI Fly. V automatickém režimu se v nedostatečně osvětleném prostředí světlo automaticky zapne. Vezměte na vědomí, že zapnutí pomocného spodního světla může mít vliv na kamery pozorovacího systému. Je-li signál GNSS slabý, letěte opatrně.
- Pozorovací systémy nemusí fungovat správně, pokud letadlo letí v blízkosti vody nebo zasnežených oblastí, a proto se letadlo nemusí být schopno aktivně vynout vodě pod sebou při přistání. Nad dronom udržujte vizuální dohled a věnujte pozornost výzvám v aplikaci DJI Fly.
- Pozorovací systémy nemohou řádně fungovat nad povrhy, u kterých se jasně nemění vzor. Pozorovací systémy nemohou řádně fungovat v žádné z následujících situací. V takových případech létejte s dronom opatrně.
 - a. Létání nad jednobarevnými povrhy (např. čistě černý, čistě bílý, čistě zelený).
 - b. Létání nad vysoko reflexními povrhy.
 - c. Létání nad vodou nebo průhlednými povrhy.
 - d. Létání nad pohyblivými povrhy nebo objekty.
 - e. Létání nad oblastí, kde se často nebo výrazně mění osvětlení.
 - f. Létání nad extrémně tmavými (<10 luxů) nebo světlými (>40 000 luxů) povrhy.
 - g. Létání nad povrhy, které silně odráží nebo absorbuji infračervené vlny (např. zrcadla).
 - h. Létání nad povrhy bez jasných vzorů nebo textury.
 - i. Létání nad povrhy s opakujícími se identickými vzory nebo texturami (např. dlaždice s totožným designem).
 - j. Létání nad překážkami s malými plochami (např. větvě stromů).
- Senzory neustále udržujte v čistotě. Se senzory NEMANIPULUJTE. Dron NEPOUŽÍVEJTE v prašném nebo vlhkém prostředí.
- Kamery pozorovacího systému může být nutné po delším skladování kalibrovat. V aplikaci DJI Fly se zobrazí výzva a kalibrace se provede automaticky.
- NELÉTEJTE, pokud prší, je mlha nebo je snížena viditelnost.
- Před každým vzetem zkонтrolujte následující:
 - a. Ujistěte se, že na systému detekce infračerveného záření a na pozorovacích systémech nejsou nálepky ani jiné překážky.
 - b. Pokud jsou na systému detekce infračerveného záření nebo na pozorovacích systémech nečistoty, prach nebo voda, očistěte je jemným hadříkem. Nepoužívejte čističku obsahující alkohol.
 - c. Pokud je sklo systému detekce infračerveného záření či pozorovacích systémů poškozené, kontaktujte podporu společnosti DJI.
- NEBLOKUJTE systém detekce infračerveného záření žádnými překážkami.

Inteligentní letový režim

FocusTrack

Funkce FocusTrack zahrnuje Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 a ActiveTrack 5.0.

Spotlight 2.0

Manuálně ovládejte dron, zatímco kamera zůstane zaměřená na daný předmět. Režim podporuje nehybné i pohyblivé objekty, jako jsou vozidla, lodě a lidé. Pohybem s páčkou zatáčení zakroužkujte předmět, poté pohybem s páčkou rozteče upravte vzdálenost od předmětu, dále pohybem se škrticí páčkou změňte výšku a nakonec pohybem s panoramatickou páčkou upravte záběr.

Pokud pozorovací systémy pracují normálně, dron se v režimu Spotlight při detekci překážky vznáší na místě bez ohledu na to, zda je v aplikaci DJI Fly nastaveno obletění nebo zabrdzání. Upozorňujeme, že ve sportovním režimu jsou pozorovací systémy deaktivovány.

Point of Interest 3.0 (POI 3.0)

Dron sleduje předmět v kruhu, který je založen na poloměru a nastavené rychlosti letu. Režim podporuje nehybné i pohyblivé objekty, jako jsou vozidla, lodě a lidé. Maximální rychlosť letu je 15 m/s a rychlosť letu může být dynamicky upravena podle aktuálního poloměru. Posunutím páčky zatáčení změňte rychlosť, páčkou sklonu upravte vzdálenost od předmětu, škrticí páčkou změňte výšku a panoramatickou páčkou upravte záběr.

Pokud pozorovací systémy pracují normálně, dron v tomto režimu překážky obletí bez ohledu na nastavení v aplikaci DJI Fly.

ActiveTrack 5.0

Funkce ActiveTrack 5.0 umožňuje sledování nehybných i pohyblivých objektů, jako jsou vozidla, lodě a lidé. Má dva režimy: Stopování a Paralelní. Ve sportovním a normálním režimu a v režimu Kino je maximální rychlosť letu 12 m/s při letu dopředu a dozadu a 15 m/s při letu doleva a doprava. Posunutím páčky zatáčení zakroužkujte předmět, páčkou sklonu upravte vzdálenost od předmětu, škrticí páčkou změňte výšku a panoramatickou páčkou upravte záběr.

Při použití funkce ActiveTrack 5.0 dron překážky obletí bez ohledu na nastavení v aplikaci DJI Fly.


Stopování: Dron sleduje předmět v konstantní vzdálenosti a výše pod konstantním úhlem vzhledem ke směru pohybu předmětu. Dron může sledovat předměty v osmi směrech, včetně dopředu, dozadu, doleva, doprava, dopředu diagonálně doleva, dopředu diagonálně doprava, dozadu diagonálně doleva a dozadu diagonálně doprava. Výchozí nastavení je směr dozadu. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že se předmět pohybuje ve stabilním směru. Směr sledování lze upravit i během sledování.

Paralelní: Dron sleduje předmět zbočku pod konstantním úhlem a v konstantní vzdálenosti.

Při použití funkce ActiveTrack udržuje dron při sledování osob vzdálenost 4–20 m a výšku 2–20 m (optimální je vzdálenost 5–10 m a výška 2–10 m) a při sledování vozidel nebo lodí vzdálenost 6–100 m a výšku 6–100 m (optimální je vzdálenost 20–50 m a výška 10–50 m). Je-li vzdálenost a výška při spuštění funkce ActiveTrack mimo podporovaný rozsah, dron přeletí do podporované vzdálenosti a výšky. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud s dronom poletíte v optimální vzdálenosti a výšce.

Použití funkce FocusTrack


1. Vzlétněte.



2. Chcete-li aktivovat funkci FocusTrack, přetáhněte na obrazovce kamery rámeček okolo předmětu nebo v nastavení ovládání aplikace DJI Fly povolte vyhledávání předmětů a klepněte na rozpoznaný předmět. Výchozím režimem je Spotlight. Pro přepínání mezi režimy Spotlight, ActiveTrack a POI klepněte na ikonu. Funkce FocusTrack podporuje 2x zoom. Míra přiblížení bude omezena, pokud je příliš velká na to, aby bylo možné předmět rozpoznat. Klepnutím na tlačítko SPUSTIT spusťte funkci FocusTrack.



3. V režimu Stopování funkce ActiveTrack lze směr sledování měnit pomocí směrového kolečka. Pokud delší dobu neprovedete žádnou operaci nebo klepněte na jinou oblast obrazovky, směrové kolečko se minimalizuje. Jakmile je směrové kolo minimalizováno, lze vybrat režim Stopování nebo Paralelní. Po opětovném výběru možnosti Stopování se sledování vrátí na možnost dozadu.



4. Pro pořízení fotografie či zahájení nahrávání stiskněte tlačítko spouště/nahrávání. Záznam si prohlédněte v režimu Přehrávání.

Ukončení funkce FocusTrack

Pro ukončení funkce FocusTrack klepněte v aplikaci DJI Fly na tlačítko Stop nebo jedenkrát stiskněte tlačítko přerušení letu na dálkovém ovladači.

- ⚠️**
- Funkci FocusTrack NEPOUŽÍVEJTE v oblastech, kde běží lidé a zvířata nebo kde se pohybují vozidla.
 - Funkci FocusTrack NEPOUŽÍVEJTE v oblastech s malými nebo jemnými objekty (např. větvě stromů nebo elektrické dráty) nebo průhlednými objekty (např. voda nebo sklo).
 - S dronom létejte manuálně. V případě nouze stiskněte tlačítko přerušení letu nebo klepněte na tlačítko Stop v aplikaci DJI Fly.




- Při používání funkce FocusTrack v některé z následujících situací je třeba maximální opatrnosti:
 - Sledovaný předmět se nepohybuje po rovné ploše.
 - Sledovaný předmět při pohybu drasticky mění tvar.
 - Sledovaný předmět je po delší dobu mimo dohled.
 - Sledovaný předmět se pohybuje po zasněženém povrchu.
 - Sledovaný předmět má podobnou barvu nebo vzor jako jeho okolní prostředí.
 - Osvětlení je extrémně nízké (< 300 lux) nebo vysoké (> 10 000 lux).
- Při používání funkce FocusTrack dodržujte místní zákony a předpisy o ochraně soukromí.
- Doporučuje se sledovat pouze dopravní prostředky, lodě a lidi (ale ne děti). Při sledování jiných předmětů létejte opatrně.
- U podporovaných pohyblivých objektů se vozidly rozumejí auta a malé až středně velké jachty.
- Nesledujte model vozidla nebo lodi na dálkové ovládání.
- Sledovaný objekt může být nedopatřením zaměněn za jiný objekt, pokud se tyto objekty minou ve vzájemné blízkosti.
- Funkce FocusTrack je deaktivována při použití filtru ND, při záznamu v rozlišení 5,1K a vyšším nebo snímkové frekvenci 120 fps a vyšší a Apple ProRes 422 HQ/422/422LT.
- Funkce ActiveTrack není k dispozici, pokud je osvětlení nedostatečné a vizuální systémy nejsou k dispozici. Režim POI pro nehybné předměty a Spotlight lze stále použít, ale detekce překážek není k dispozici.
- Funkce FocusTrack není k dispozici, když je dron na zemi.
- Funkce FocusTrack nemusí fungovat správně, pokud dron letí poblíž letových limitů nebo v GEO zóně.

MasterShots

Funkce MasterShots udržuje objekt ve středu obrazového pole a současně provádí sekvenci různých manévrů, čímž vytváří krátké kinematografické video.

Používání funkce MasterShots

1. Nechte dron vzlétnout a vznášet se alespoň 2 m nad zemí.



- V aplikaci DJI Fly klepnutím na ikonu režimu snímání zvolte MasterShots a postupujte dle výzev. Ujistěte se, že správně chápete, jakým způsobem používat režim snímání a že v okolí nejsou žádné překážky.
- Na obrazovce kamery zvolte cílený předmět poklepáním na kroužek nad předmětem nebo přetažením rámečku kolem předmětu. Klepnutím na tlačítko **Start** zahájíte nahrávání. Dron se po dokončení pořizování snímků vrátí do své původní polohy.



4. Pro zobrazení videa klepněte na ikonu .


Ukončení funkce MasterShots

Pro ukončení funkce MasterShots jedenkrát stiskněte tlačítko přerušení letu nebo klepněte na ikonu  v aplikaci DJI Fly. Dron se bude vznášet na místě.

-  • Funkci MasterShots používejte na místech, na kterých nejsou budovy ani jiné překážky. Ujistěte se, že na letové trase nejsou lidé, zvířata ani jiné překážky. Když je osvětlení dostatečné a prostředí je vhodné pro pozorování systému, dron při jižním překážce zabrzdí a bude se vznášet na místě.
- Dávejte pozor na objekty kolem dronu a pomocí dálkového ovladače se vyhýbejte kolizím s dronom.
 - Funkci MasterShots NEPOUŽÍVEJTE v žádné z následujících situací:
 - a. Pokud je předmět po delší dobu skrytý nebo mimo dohled.
 - b. Pokud se barva či vzor předmětu podobá okolí.
 - c. Pokud je předmět ve vzduchu.
 - d. Pokud se předmět pohybuje rychle.
 - e. Osvětlení je extrémně nízké (< 300 lux) nebo vysoké (> 10 000 lux).
 - Funkci MasterShots NEPOUŽÍVEJTE na místech, která jsou blízko budov nebo kde je slabý GNSS signál. Jinak nebude letová trasa stabilní.
 - Při používání funkce MasterShots dodržujte místní zákony a předpisy o ochraně soukromí.

Hyperlapse (časosběrné snímkování v pohybu)

Funkce Hyperlapse zahrnuje režimy snímání Free (volný), Circle (kruh), Course Lock (zaměření trasy) a Waypoint (bod na trase).



Free

Dron automaticky pořídí fotografie a vygeneruje časosběrné video. Režim Free lze použít, když je dron na zemi. Po vzletu ovládejte pohyby dronu a úhel gimbalu pomocí dálkového ovladače. Pro použití režimu Free postupujte dle následujících kroků:

1. Nastavte dobu trvání intervalu, délku videa a maximální rychlosť. Na obrazovce se zobrazí počet fotografií, které budou pořízeny, a doba pořizování snímků.

2. Pro spuštění klepněte na tlačítko spouště/nahrávání.

Tempomat: Nastavte funkci přizpůsobitelného tlačítka (tlačítko C1 nebo C2 u dálkového ovladače DJI RC Pro a tlačítko Fn u dálkového ovladače DJI RC-N1) na tempomat. Tempomat aktivujete současným stisknutím přizpůsobitelného tlačítka a ovládací páčky. Dron poletí dál stejnou rychlosťí.

Circle

Dron během letu okolo vybraného předmětu automaticky pořizuje fotografie, ze kterých vytvoří časosběrné video. Pro použití režimu Circle postupujte dle následujících kroků:

1. Nastavte dobu trvání intervalu, délku videa a maximální rychlosť. Při režimu Circle se může dron pohybovat ve směru i proti směru hodinových ručiček. Na obrazovce se zobrazí počet fotografií, které budou pořízeny, a doba pořizování snímků.
2. Vyberte předmět na obrazovce. Pro úpravu záběru použijte panoramatickou páčku a ovládací kolečko gimbalu.
3. Pro spuštění klepněte na tlačítko spouště/nahrávání.

Zaměření trasy

Režim Course Lock lze použít dvěma způsoby. V případě použití prvního způsobu se stanoví orientace dronu, ale nelze zvolit předmět. V případě použití druhého způsobu se stanoví orientace dronu a dron letí kolem zvoleného objektu. Pro použití režimu Course Lock postupujte dle následujících kroků:

1. Nastavte dobu trvání intervalu, délku videa a maximální rychlosť. Na obrazovce se zobrazí počet fotografií, které budou pořízeny, a doba pořizování snímků.
2. Nastavte směr letu.
3. Pokud je to možné, zvolte předmět. Pro úpravu rámu použijte ovládací kolečko gimbalu a panoramatickou páčku.
4. Pro spuštění klepněte na tlačítko spouště/nahrávání.

Waypoints

Dron automaticky vyfotí dva až pět bodů na letové trase a vytváří časosběrné video. Dron může letět v pořadí od bodu 1 k bodu 5 nebo od bodu 5 k bodu 1. Pro použití režimu Waypoints postupujte dle následujících kroků:

1. Nastavte požadované body na trase.
2. Nastavte dobu trvání intervalu, délku videa a maximální rychlosť. Na obrazovce se zobrazí počet fotografií, které budou pořízeny, a doba pořizování snímků.
3. Pro spuštění klepněte na tlačítko spouště.

Dron automaticky vytváří časosběrné video, které lze zobrazit v režimu přehrávání. Uživatelé mohou vybrat výstupní kvalitu a typ fotografie v System Settings (Systémová nastavení) – na stránce Camera (Kamera) v aplikaci DJI Fly. Mavic 3 podporuje funkci rychlé kompozice snímků Hyperlapse. Ve výstupní kvalitě vyberte možnost „Preview“ (Náhled). Mavic 3 nebude provádět stabilizaci a vyhlazování jasu, ale pouze syntetizuje film s náhledem efektu, což může ušetřit čas při kompozici. Uživatelé mohou původní film později syntetizovat do vysoké kvalitního filmu.

-
-  • Pro optimální výkon se doporučuje používat režim Hyperlapse ve výšce nad 50 m a nastavit rozdíl mezi dobou intervalu a spouště alespoň na dvě sekundy.
- Doporučuje se vybrat si nehybný předmět (např. výškové budovy, horský terén) v bezpečné vzdálenosti od dronu (větší než 15 m). Nevybírejte předmět, který je k dronu příliš blízko.
- Když je osvětlení dostatečné a prostředí je vhodné pro pozorovací systémy, dron při zjištění překážky v režimu Hyperlapse zabrzdí a bude se vznášet na místě. Pokud se osvětlení během režimu Hyperlapse stane nedostatečným nebo prostředí není vhodné pro pozorovací systémy, dron bude pokračovat ve snímání, ale nebude se vyhýbat překážkám. Létejte opatrně.
- Dron vytváří video pouze tehdy, pokud vyfotil alespoň 25 fotografií, což je počet, který je nezbytný k vytvoření videa o délce jedné sekundy. Video se vytváří, když k tomu uživatel zadá příkaz z dálkového ovladače nebo pokud dojde k neočekávanému ukončení režimu (například pokud se spustí návrat do výchozí polohy při nízkém stavu nabité baterie).


QuickShots

Funkce QuickShots zahrnuje režimy Dronie (selfie pořízená dronem), Rocket (raketa), Circle (kruh), Helix (spirála), Boomerang (bumerang) a Asteroid (asteroid). Zařízení Mavic 3 provede záznam v závislosti na zvoleném režimu snímání a automaticky vygeneruje krátké video. Video lze zhlednout, upravit nebo sdílet na sociální sítě z režimu přehrávání.


-  **Drone:** Dron letí směrem vzad a stoupá, přičemž kamera je zaměřena na daný předmět.
-  **Rocket:** Dron stoupá s kamerou zaměřenou směrem dolů.
-  **Circle:** Dron krouží kolem subjektu.
-  **Helix:** Dron stoupá a pohybuje se kolem subjektu ve spirále.
-  **Boomerang:** Dron létá kolem subjektu v elipse, přičemž při odletání od počátečního bodu stoupá a při návratu klesá. Počáteční bod dráhy dronu představuje jeden konec dlouhé osy elipsy, zatímco druhý konec její dlouhé osy je na opačné straně subjektu od počátečního bodu. Při používání funkce Boomerang se ujistěte, že je na místě dostatek prostoru. Zajistěte poloměr alespoň 30 m okolo dronu a alespoň 10 m nad dronem.
-  **Asteroid:** Dron letí směrem vzad a nahor, pořídí několik fotografií a poté se vrátí do počátečního bodu. Vygenerované video začne panoramatickým obrazem z nejvyšší polohy a potom zobrazuje klesání. Při používání funkce Asteroid se ujistěte, že je na místě dostatek prostoru. Zajistěte alespoň 40 m za dronem a 50 m nad ním.

Použití funkce QuickShots

1. Nechte dron vzlétnout a vznášet se alespoň 2 m nad zemí.



2. V aplikaci DJI Fly klepnutím na ikonu režimu snímání zvolte QuickShots a postupujte dle výzev. Ujistěte se, že správně chápete, jakým způsobem používat režim snímání a že v okolí nejsou žádné překážky.
3. Na obrazovce kamery zvolte cílený předmět poklepáním na kroužek nad předmětem nebo přetažením rámečku kolem předmětu. Zvolte režim pořizování snímků a pro zahájení nahrávání klepněte na tlačítko Start.



4. Pro zobrazení videa klepněte na ikonu .

Ukončení funkce QuickShots

Pro ukončení funkce QuickShots jedenkrát stiskněte tlačítko přerušení letu nebo klepněte na ikonu v aplikaci DJI Fly. Dron se bude vznášet na místě.



- Funkci QuickShots používejte na místech, na kterých nejsou budovy ani jiné překážky. Ujistěte se, že na letové trase nejsou lidé, zvířata ani jiné překážky. Pokud dojde k detekci překážky, dron zabrzdí a bude se vznášet na místě.
- Dávejte pozor na objekty kolem dronu a pomocí dálkového ovladače se vyhýbejte všem překážkám, aby nedošlo ke kolizi.
- Funkci QuickShots NEPOUŽÍVEJTE v žádné z následujících situací:
 - a. Pokud je předmět po delší dobu skrytý nebo mimo dohled.
 - b. Pokud je předmět více než 50 m od dronu.
 - c. Pokud se barva či vzor předmětu podobá okolí.
 - d. Pokud je předmět ve vzduchu.
 - e. Pokud se předmět pohybuje rychle.
 - f. Osvětlení je extrémně nízké (< 300 lux) nebo vysoké (> 10 000 lux).
- Funkci QuickShots NEPOUŽÍVEJTE na místech, která jsou blízko budov nebo kde je slabý GNSS signál. Jinak nebude letová trasa stabilní.
- Při používání funkce QuickShots bezpodmínečně dodržujte místní zákony a předpisy o ochraně soukromí.

Let přes body na trase

Let přes body na trase (Waypoint) umožňuje dronu pořizovat snímky během letu podle trasy letu generované přednastavenými polohami. Body zájmu (POI) lze spojit s body na trase. Dron bude během letu směřovat na bod zájmu. Bod na trase letu lze uložit a zopakovat.

Použití Letu přes body na trase (Waypoint)

1. Povolit Let přes body na trase

Let přes body na trase aktivujete poklepáním na Let přes body na trase na levé straně zobrazení kamery v aplikaci DJI Fly.



2. Nastavení bodů na trase

Zadání bodů na trase

Body na trase lze před vzletem zadat na mapě.

Body na trase lze připnout pomocí dálkového ovladače, ovládacího panelu a mapy po vzletu letadla, je vyžadován GNSS.


- Použití dálkového ovladače: Jedním stisknutím tlačítka Fn (RC-N1) nebo tlačítka C1 (DJI RC/DJI RC Pro) připněte bod na trase.
- Použití ovládacího panelu: Klepnutím na tlačítko + na ovládacím panelu připněte bod na trase.
- Používání mapy: Zadejte a klepnutím na mapu připněte bod na trase. Výchozí nadmořská výška bodu na trase pomocí mapy je nastavena na 50 m.

Polohu bodu na trase přesunete stisknutím a přidržením bodu na mapě.

- 💡** • Při nastavování bodu na trase se doporučuje letet na konkrétní místo, aby byl výsledek zobrazování během letu přes body na trase přesnéjší a plynulejší.
- Horizontální GNSS dronu, nadmořská výška od bodu vzletu, směr, ohnisková vzdálenost a náklon gimbalu budou zaznamenány, pokud je bod na trase zadán pomocí dálkového ovladače a ovládacího panelu.
- Připojte dálkový ovladač k internetu a předtím, než použijete mapu k zadání bodu na trase, si stáhněte mapu. Když je bod trasy na mapě vyznačen, lze zaznamenat pouze horizontální GNSS dronu.
- ⚠️** • Trasa letu se mezi body na trase zakříví a nadmořská výška dronu se může během trasy letu snížit. Při nastavování bodů na trase se vyhněte jakýmkoli překážkám níže.

Nastavení

Klepněte na číslo bodu na trase, abyste mohli nastavit například činnost kamery, výšku, rychlosť, směr, náklon gimbalu, přiblížení a dobu vznášení.



Akce kamery	Vybírat můžete z možností Non (Nic), Take Photo (Pořídit fotografiu), Start (Spustit) nebo Stop Recording (Zastavit záznam).
Nadmořská výška	Nastavte nadmořskou výšku od bodu vzletu. Zajistěte, abyste vzlétli do stejné výšky abyste dosáhli lepšího výkonu při opakování bodů na trase.
Rychlosť	Rychlosť letu lze nastavit na Globální rychlosť nebo na Vlastní. Pokud vyberete Globální rychlosť, dron poletí během letu přes body na trase stejnou rychlosťí. Pokud vyberete Custom (Vlastní), dron bude při letu mezi body na trase zrychlovat nebo zpomalovat stabilní rychlosťí. Přednastavené rychlosti bude dosaženo, když se dron dostane do bodu na trase.
Směr	Vyberte si mezi Následovaný kurz, POI, Vlastní a Manuální. Vlastní: Směr upravíte přetažením ukazatele. Směr lze zobrazit v náhledu mapy. Manuální Směr dronu může uživatel během letu přes body na trase upravovat.
Náklon gimbalu	Vyberte si mezi POI, Vlastní a Manuální. POI: Klepnutím na číslo POI nasměrujte kameru na konkrétní POI. Vlastní: Náklon gimbalu upravíte přetažením ukazatele. Manuální Náklon gimbalu může uživatel během letu přes body na trase upravovat.
Přiblížení	Vyberte si mezi režimy Automatický, Digitální zoom a Ruční. Automatický: Poměr přiblížení bude upraven dronom při letu mezi dvěma body na trase. Digitální: Poměr zoomu nastavíte přetažením ukazatele. Manuální: Poměr přiblížení může uživatel během letu přes body na trase upravovat.
Doba vznášení	Nastavení doby vznášení dronu nad aktuálními body trasy.

Všechna nastavení kromě akce kamery lze použít na všechny body na trase po výběru možnosti Použít na vše. Klepnutím na ikonu odstranění odstraníte bod na trase.

3. Nastavení POI

Klepnutím na POI na ovládacím panelu přepnete do nastavení POI. Stejným způsobem zadáte POI jako použití s bodem na trase.

Klepnutím na číslo POI nastavíte nadmořskou výšku POI. POI lze propojit s bodem na trase. Ke stejnemu POI lze připojit více bodů na trase, kamera bude během letu přes body na trase mřít směrem k POI.

4. Plánování letu přes body na trase

Klepnutím na ●●● naplňujete let přes body na trase. Klepnutím na tlačítko Další nastavíte Globální rychlosť, chování na Konci letu, Ztráta signálu a Počáteční bod. Nastavení platí pro všechny body na trase.

5. Provedení letu přes body na trase (Waypoint)



- Před provedením letu přes body na trase zkontrolujte nastavení Obstacle Avoidance (vyhýbání se překážkám) v části Safety (Bezpečnost) v aplikaci DJI Fly. Pokud je nastaveno na obletení nebo zabrzdění, dron zabrzdí a bude se vznášet na místě, pokud je během letu přes body na trase zjištěna překážka. Pokud je technologie vyhýbání se překážkám deaktivovaná, dron se překážkám nedokáže vyhnout. Létejte opatrně.
- Před provedením letu přes body na trase sledujte prostředí a ujistěte se, že na trase nejsou žádné překážky.
- Ujistěte se, že na dron máte vizuální dohled (VLOS). V nouzové situaci stiskněte tlačítko pozastavení letu.


- Klenutím na GO nahrajete úkol letu přes body na trase. Klepnutím na tlačítko ■ zrušíte proces nahrávání a vrátíte se do stavu úpravy letu přes body na trase.
- Úkol letu přes body na trase bude proveden po nahrání. Trvání letu, body na trase a vzdálenost budou zobrazen v pohledu kamery. Rychlosť letu během letu přes body na trase změní pohyb ovládací páčkov.
- Klepnutím na ■ zastavíte let přes body na trase po zahájení úkolu. Let přes body na trase zastavíte a zahájíte návrat do stavu úpravy letu přes body na trase klepnutím na ✕. Pokračovat v letu přes body na trase můžete klepnutím na ▶.



- Když během letu dojde ke ztrátě signálu, dron provede akci nastavenou v části Ztráta signálu.
- Po dokončení letu přes body na trase dron provede akci nastavenou v části Konec letu.

6. Knihovna

Při plánování letu přes body na trase se úkol vygeneruje automaticky a uloží každou minutu. Klepnutím na ikonu seznamu na levé straně vstoupíte do knihovny a úkol uložíte ručně.



- Klepnutím na ikonu seznamu zkontrolujte uložené úkoly a klepnutím na ni úkol otevřete.
 - Klepnutím na ikonu upravíte název úkolu.
 - Přejetím doleva úkol odstraníte.
 - Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu změňte pořadí úkolů.
- :Úkoly se ukládají podle času.
 :Úkoly budou uloženy podle vzdálenosti mezi výchozím bodem a aktuální polohou dronu od nejkratší po nejvzdálenější.

7. Ukončit let přes body na trase

Klepnutím na ikonu ukončíte let přes body na trase. Klepnutím na tlačítko Uložit a Ukončit uložíte úkol do knihovny a odejdete.

Tempomat

Funkce Tempomatu umožňuje dronu zablokovat aktuální vstupy z ovládací páčky dálkového ovladače, pokud to podmínky dovolují. Létá rychlosť odpovídající aktuálnímu vstupu z ovládací páčky, aniž byste museli neustále ovládací páčkou pohybovat, a podporuje také další pohyby kamery, například spirálovitý pohyb vzhůru, zvýšením vstupu z ovládací páčky.

Používání tempomatu

1. Nastavení tlačítka tempomatu

Jděte do aplikace DJI Fly, vyberte System Settings (Systémová nastavení), Control (Ovládání) a poté nastavte tlačítko C1 nebo C2 dálkového ovladače DJI RC nebo tlačítko Fn dálkového ovladače RC-N1 na Cruise Control (Tempomat).

2. Zapnutí tempomatu

Stiskněte ovládací páčky libovolným směrem a současně stiskněte tlačítko tempomatu. Dron poletí aktuální rychlosť dle příkazů z ovládací páčky. Když se ovládací páčka uvolní, automaticky se vrátí na střed. Než se ovládací páčka vrátí zpět na střed, stiskněte znova tlačítko Tempomatu. Dron obnoví rychlosť letu na základě aktuálního vstupu z ovládací páčky. Jakmile se ovládací páčka vrátí na střed, stiskněte ji. Dron poletí vyšší rychlosť, a to na základě předchozí rychlosti. V takovém případě znova stiskněte tlačítko tempomatu a dron poletí vyšší rychlosť.

3. Vypnutí tempomatu

Chcete-li Tempomat vypnout, stiskněte tlačítko Tempomatu bez vstupu z ovládací páčky, tlačítko přerušení letu na dálkovém ovladači nebo Tempomat deaktivujte.



- Tempomat je k dispozici v normálním režimu, režimu Kino a sportovním režimu nebo v režimech APAS, Free Hyperlapse a Spotlight.
- Tempomat nelze zapnout bez vstupu ovládací páčky.
- Tempomat nelze zapnout nebo se automaticky vypne, pokud je zapnutý, když se přiblíží k maximální výšce nebo maximální vzdálenosti.
- Tempomat nelze zapnout nebo se automaticky vypne, pokud je zapnutý, pokud se dron odpojí od dálkového ovladače nebo od aplikace DJI Fly.
- Tempomat nelze zapnout nebo se automaticky vypne, pokud je zapnutý, poté, co dron zaznamená překážku a začne se vznášet na místě.
- Během návratu do východní polohy nebo automatického přistání dron nemůže tempomat zapnout a pokud je zapnutý, automaticky jej vypne.
- Tempomat se automaticky vypne při přepínání letových režimů.
- Vyhýbání se překážkám v Tempomatu se řídí aktuálním letovým režimem. Létejte opatrně.

Advanced Pilot Assistance Systems (pokročilé asistenční pilotní systémy) APAS 5.0

Funkce Advanced Pilot Assistance Systems 5.0 (pokročilé asistenční pilotní systémy) APAS 5.0 je dostupná v normálním režimu a režimu Kino. Pokud je funkce APAS aktivována, dron nadále reaguje na příkazy uživatele a plánuje si trasu dle příkazů z ovládacích páček a dle letového prostředí. Díky funkcii APAS se lze snáze vyhýbat překážkám, získávat plynulejší záznam a lépe lézt.

Pohybujte ovládacími páčkami v libovolném směru. Dron se bude vyhýbat překážkám tak, že je nadletí, podletí nebo je obletí zleva či zprava. Dron může také reagovat na vstupy ovládacích páček a přitom se vyhýbat překážkám.

Když je funkce APAS aktivována, dron lze zastavit stisknutím tlačítka přerušení letu na dálkovém ovladači nebo klepnutím na obrazovku v aplikaci DJI Fly. Dron se vznáší po dobu tří sekund a čeká na další příkazy pilota.

Pro aktivaci funkce APAS otevřete aplikaci DJI Fly, přejděte na System Settings (systémová nastavení), Safety (bezpečnost) a aktivujte funkci APAS volbou Bypass (Obletět).

Když používáte volbu Bypass (Obletět), zvolte režim Normální nebo Nifty. V režimu Nifty může dron letět rychleji, plynuleji a blíže k překážkám, čímž získá lepší záběry a zároveň se dokáže překážkám vyhnout. Mezitím se zvyšuje riziko srážky s překážkami. Létejte opatrně.

Nifty nemůže normálně fungovat v následujících situacích:

1. Když se při letu v blízkosti překážek při používání volby Bypass (Obletět) rychle mění orientace dronu.
2. Při průletu vysokou rychlostí mezi úzkými překážkami, jako jsou stříšky nebo keře.
3. Při letu v blízkosti překážek, které jsou příliš malé na to, aby je bylo možné detektovat.
4. Při letu s ochranným krytem vrtule.

Ochrana při přistávání

Ochrana při přistávání se aktivuje, pokud je vyhýbání se překážkám nastaveno na obletění nebo zabrdnění a uživatel stáhne škrticí páčku dolů, aby dron přistál. Když dron začne přistávat, je aktivována ochrana při přistávání.

1. Při aktivované ochraně při přistávání bude u dronu probíhat detekce, přičemž dron opatrně přistane na vhodné zemi.
2. Je-li zem vyhodnocena jako nevhodná pro přistání, dron se bude vznášet, jakmile klesne pod 0,8 m. Stáhněte škrticí páčku dolů na déle než pět sekund a dron přistane, ale nebude se vyhýbat překážkám.



- Při použití funkce APAS se ujistěte, že pozorovací systémy jsou dostupné. Ujistěte se, že podél letové trasy nejsou lidé, zvířata, objekty s malým plošným obsahem (jako jsou větve stromů) ani průhledné plochy (jako jsou sklo nebo voda).
- Při použití funkce APAS se ujistěte, že spodní pozorovací systém je dostupný nebo je GNSS signál silný. Funkce APAS nemusí fungovat správně, pokud dron letí nad vodou nebo nad zasněženými oblastmi.
- Maximální opatrnosti je třeba při letu v extrémně trnavých (< 300 lux) nebo světlých (> 10 000 lux) prostředích.
- Bedlivě sledujte aplikaci DJI Fly a ujistěte se, že režim APAS funguje normálně.
- Funkce APAS nemusí fungovat správně, pokud dron letí poblíž letových limitů nebo v GEO zóně.

Záznam letu

Údaje o letu, včetně letové telemetrie, informací o stavu dronu a dalších parametrů, se automaticky ukládají do interního úložiště dronu pro záznam dat. K datům lze získat přístup s pomocí programu DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones).

Rychlý přenos

Mavic 3 se dokáže přes Wi-Fi přímo připojit k mobilním zařízením. To uživatelům umožňuje prostřednictvím aplikace DJI Fly stahovat fotografie a videa z dronu do mobilního zařízení, aniž by potřebovali dálkový ovladač RC-N1. Uživatelé tak mohou využít rychlejšího a pohodlnějšího stahování s rychlosťí přenosu až 80 MB/s.

Použití

Metoda 1: mobilní zařízení není připojeno k dálkovému ovladači

1. Zapněte dron a vyčkejte na dokončení autodiagnostických testů dronu.
2. Ujistěte se, že na mobilním zařízení máte zapnuté Bluetooth a Wi-Fi. Spusťte aplikaci DJI Fly, kde se automaticky zobrazí výzva k připojení k dronu.
3. Klepněte na Připojit. Jakmile se úspěšně připojíte, získáte přístup a budete moci stahovat (vysokou rychlosťí) soubory z dronu.

Metoda 2: mobilní zařízení je připojeno k dálkovému ovladači

1. Ujistěte se, že je dron připojený k mobilnímu zařízení přes dálkový ovladač a že motory nejsou spuštěné.
2. Na mobilním zařízení zapněte Bluetooth a Wi-Fi.
3. Spusťte aplikaci DJI Fly, přejděte do režimu přehrávání a klepněte na v pravém horním rohu. Tím získáte přístup k souborům v dronu, které můžete stahovat vysokou rychlosťí.




- Dálkový ovladač DJI RC Pro nepodporuje Rychlý přenos.
- Maximální rychlosti stahování lze dosáhnout jen v zemích a regionech, kde právní předpisy povolují frekvenci 5,8 GHz, když používáte zařízení, která podporují frekvenční pásmo 5,8 GHz a připojení Wi-Fi 6, se záznamem využívajícím interní úložiště dronu, a to v prostředí bez rušení nebo překážek. Pokud místní předpisy nepovolují frekvenci 5,8 GHz (např. Japonsko), mobilní zařízení uživatele nebude podporovat frekvenční pásmo 5,8 Ghz nebo bude v daném prostředí docházet k výraznému rušení. Za těchto podmínek Rychlý přenos použije frekvenční pásmo 2,4 GHz a maximální rychlost stahování se sníží na 10 MB/s.
- Než začnete používat režim Rychlý přenos, ujistěte se, že na mobilním zařízení máte zapnuté rozhraní Bluetooth, Wi-Fi a zjišťování polohy.
- Při používání režimu Rychlý přenos není pro připojení nutné v mobilním zařízení zadat heslo Wi-Fi na stránce nastavení. Spusťte aplikaci DJI Fly, kde se zobrazí výzva k připojení k dronu.
- Režim Rychlý přenos používejte v prostředí bez překážek a bez rušení. Vyhýbejte se zdrojům rušení, jako jsou bezdrátové routery, bezdrátové reproduktory nebo sluchátka.

Vrtule

Zařízení má dva typy vrtulí DJI Mavic 3 s rychlým uvolněním a nízkou hlučností, které jsou navrženy k otáčení v různých směrech. Aby bylo jasné, které vrtule se mají upevnit ke kterému motoru, jednotlivé části jsou označeny. Vrtule a motor se musí shodovat dle následujících pokynů.

Připevnění vrtulí

Označené vrtule připevněte k označeným motorům a neoznačené vrtule k neoznačeným motorům. Zatlačte každou vrtuli na motor a otáčeje s ní, dokud nebude zajištěná.



Sejmoutí vrtulí


Zatlačte vrtule na motory a otáčeje s nimi ve směru pro uvolnění.



- Listy vrtulí jsou ostré. Při manipulaci s nimi budte opatrní.
- Používejte pouze oficiální vrtule společnosti DJI. NEKOMBINUJTE typy vrtulí.
- V případě nutnosti si vrtule zakupte zvlášť.
- Před každým letem se ujistěte, že jsou vrtule bezpečně nainstalované.
- Před každým letem se ujistěte, že jsou všechny vrtule v dobrém stavu. NEPOUŽÍVEJTE opotřebované, otloučené nebo prasklé vrtule.
- Nepřiblížujte se k rotujícím vrtulím ani motorům, aby nedošlo ke zranění.
- Při přepravě nebo skladování vrtule nemačkejte ani neohýbejte.
- Ujistěte se, že motory jsou bezpečně namontovány a že se hladce otáčí. Pokud se motor zaseknne nebo se nemůže volně otáčet, okamžitě s dronem přistaňte.
- NEPOKOUŠEJTE se upravovat konstrukci motorů.
- Motory mohou být po letu horké, a proto se jich NEDOTÝKEJTE a zamezte jejich kontaktu s rukama či jinými částmi těla.
- NEBLOKUJTE žádný z ventilačních otvorů na motorech ani na trupu dronu.
- Ujistěte se, že ESC zní při zapnutí normálně.

Inteligentní letová baterie

Inteligentní letová baterie zařízení DJI Mavic 3 je baterie s napětím 15,4 V, kapacitou 5 000 mAh a funkcí chytrého nabíjení a vybíjení.



Vlastnosti baterie


1. Zobrazení stavu nabití baterie: LED indikátory zobrazují aktuální stav nabití baterie.
2. Funkce automatického vybíjení: Pro prevenci vyboulení se baterie v případě nečinnosti po dobu třech dní automaticky vybije na 96 % úrovně nabití a v případě nečinnosti po dobu devíti dní se pak automaticky vybije na 60 % úrovně nabití. Během procesu vybíjení můžete cítit, jak baterie vyzařuje mírné teplo, což je normální stav.
3. Vyhýbání se nabíjení: Během nabíjení jsou napětí článků baterie automaticky vyvážená.
4. Ochrana před přebitím: Po úplném nabití se nabíjení baterie automaticky zastaví.
5. Detekce teploty: Aby nedošlo k poškození baterie, probíhá její nabíjení pouze při teplotě 5–40 °C.
6. Ochrana před nadproudem: Je-li detekován nadměrný proud, nabíjení baterie se zastaví.
7. Ochrana před přílišným vybitím: Když se baterie nepoužívá, vybíjení se automaticky zastaví, aby se zamezilo přílišnému vybití. Ochrana před přílišným vybitím není aktivní, pokud se baterie používá.
8. Ochrana před zkratem: Je-li detekován zkrat, napájení se automaticky přeruší.
9. Ochrana před poškozením článků baterie: Je-li detekován poškozený článek baterie, aplikace DJI Fly zobrazí výstražnou zprávu.
10. Režim hibernace: Baterie se po 20 minutách nečinnosti vypne za účelem úspory energie. Pokud je stav nabití baterie nižší než 5 %, baterie po šesti hodinách nečinnosti přejde do režimu hibernace, aby se zamezilo přílišnému vybití. V režimu hibernace indikátory stavu nabití baterie nesvítí. Baterii z hibernace probudí jejím nabitím.
11. Komunikace: Informace o napětí, kapacitě a proudu baterie se přenáší do dronu.

- ⚠️** • Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny a nálepku na baterii. Uživatelé přebírají veškerou odpovědnost za všechny činnosti a veškeré používání.

Použití baterie

Kontrola úrovně nabití baterie

Pro kontrolu úrovně nabití baterie jedenkrát stiskněte tlačítko napájení.



LED indikátory úrovně nabití baterie

: LED indikátor svítí : LED indikátor bliká : LED indikátor nesvítí

LED1	LED2	LED3	LED4	Úroveň nabití baterie
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input checked="" type="circle"/>	<input checked="" type="circle"/>	Stav nabití baterie $\geq 88\%$
<input type="circle"/>	<input checked="" type="circle"/>	<input checked="" type="circle"/>	<input type="circle"/>	$75\% \leq$ stav nabití baterie $< 88\%$
<input checked="" type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input checked="" type="circle"/>	<input type="circle"/>	$63\% \leq$ stav nabití baterie $< 75\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input checked="" type="circle"/>	$50\% \leq$ stav nabití baterie $< 63\%$
<input checked="" type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$38\% \leq$ stav nabití baterie $< 50\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$25\% \leq$ stav nabití baterie $< 38\%$
<input checked="" type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$13\% \leq$ stav nabití baterie $< 25\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$0\% \leq$ stav nabití baterie $< 13\%$

Zapnutí nebo vypnutí

Pro zapnutí či vypnutí baterie dvakrát stiskněte tlačítko napájení, přičemž při druhém stisknutí ho držte stisknuté po dobu dvou sekund. Když je dron zapnutý, LED indikátory úrovně nabití baterie zobrazují úroveň nabití baterie.

Oznámení o nízké teplotě


1. Kapacita baterie se značně snižuje při letu v prostředí s nízkou teplotou od -10°C do 5°C . Doporučuje se nechat dron vznášet se krátkou dobu na místě, aby se baterie zahřála. Před vzletem musí být baterie zcela nabité.
2. Baterie nelze používat v prostředí s extrémně nízkou teplotou, která je nižší než -10°C .
3. Při použití v prostředí s nízkou teplotou ukončete let ihned, jakmile se v aplikaci DJI Fly zobrazí varování o nízkém stavu nabití baterie.
4. Pro zajištění optimálního výkonu baterie udržujte teplotu baterie nad 20°C .
5. Snížená kapacita baterie v prostředí s nízkou teplotou snižuje schopnost dronu odolávat rychlosti větru. Létejte opatrně.
6. Maximální opatrnosti je třeba při letu ve velkých nadmořských výškách.

Nabíjení baterie

Inteligentní letovou baterii zcela nabijte před každým letem prostřednictvím dodaného nabíjecího rozbočovače baterie Mavic 3 a přenosné nabíječky DJI.65W.

Použití nabíjecího rozbočovače

Při použití s přenosnou nabíječkou DJI 65W může nabíjecí rozbočovač baterie DJI Mavic 3 postupně nabíjet až tři inteligentní letové baterie z vysoké na nízkou úroveň energie. Doba nabíjení jedné baterie je přibližně 1 hodina a 36 minut.



Použití

1. Inteligentní letovou baterii vložte do portu na baterii. Připojte nabíjecí rozbočovač k elektrické zásuvce (100–240 V, 50–60 Hz) pomocí přenosné nabíječky DJI 65W.
2. Inteligentní letová baterie s nejvyšší úrovni nabítí se nabije jako první a zbytek se pak nabije v pořadí podle jejich úrovní nabítí. Další informace o vzorech blikání stavové kontroly LED naleznete v části Popisy stavové kontroly LED. Inteligentní letovou baterii lze po dokončení nabíjení odpojit od nabíjecího rozbočovače.

Popis stavových kontrolek LED


Způsob blikání	Popis
Žlutá	Není vložena baterie
Pulzuje zeleně	Nabíjení
Zelená	Všechny baterie jsou plně nabité
Bliká žlutě	Teplota baterií je příliš nízká nebo příliš vysoká (zádná další operace není nutná)
Svítí nepřetržitě červeně	Chyba nabíjení nebo baterie (vyměte a znova vložte baterie nebo odpojte a zapojte nabíječku)



- Doporučujeme používat přenosnou nabíječku DJI 65W nebo nabíječku do auta DJI Mavic 3 při používání nabíjecího rozbočovače baterie Mavic 3 k nabíjení inteligentních letových baterií Mavic 3.
- Nabíjecí rozbočovač je kompatibilní pouze s inteligentními letovými bateriemi BWX260-5000-15.4. NEPOKOUŠEJTE SE používat nabíjecí rozbočovač s jinými modely baterií.
- Při používání umístěte nabíjecí rozbočovač na plochý a stabilní povrch. Ujistěte se, že je zařízení rádně izolováno, abyste zabránili nebezpečí požáru.
- NEPOKOUŠEJTE SE dotknout kovových svorek výrobku.
- Pokud jsou na kovových svorkách patrné nánosy, očistěte je čistým suchým hadříkem.

Použití přenosné nabíječky DJI 65W

1. Připojte přenosnou nabíječku DJI 65W ke zdroji střídavého napětí (100–240 V, 50/60 Hz).
2. Připojte letadlo k nabíječce pomocí kabelu pro nabíjení baterie s vypnutou baterií.
3. LED indikátory úrovně nabití baterie během nabíjení ukazují aktuální úroveň nabití baterie.
4. Inteligentní letová baterie je zcela nabitá, když žádný z LED indikátorů stavu nabití baterie nesvítí. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku.



- ⚠️**
- Inteligentní letovou baterii NENABÍJEJTE ihned po letu, jelikož teplota může být příliš vysoká. Před opětovným nabíjením vyčkejte, dokud baterie nevychladne na pokojovou teplotu.
 - Nabíječka přestane baterii nabíjet, pokud teplota článků baterie není v provozním rozsahu 5 °C až 40 °C. Ideální teplota pro nabíjení činí 22 až 28 °C.
 - Pro zachování dobrého stavu baterie úplně nabijte baterii alespoň jedenkrát za tři měsíce.
 - Společnost DJI nenese žádnou zodpovědnost za poškození způsobená nabíječkami od výrobců třetích stran.
- 💡**
- Před přepravou se doporučuje inteligentní letové baterie vybit na 30 % nebo méně. Toho lze docílit tak, že se s dronem léta ve venkovních prostorách, dokud stav nabití baterie není nižší než 30 %.

Níže uvedená tabulka popisuje úroveň nabití baterie během nabíjení.

LED1	LED2	LED3	LED4	Úroveň nabití baterie
●	●	○	○	0 % < stav nabití baterie ≤ 50 %
●	●	●	○	50 % < stav nabití baterie ≤ 75 %
●	●	●	●	75 % < stav nabití baterie < 100 %
○	○	○	○	Plně nabito

Mechanismy pro ochranu baterie


LED indikátor baterie může oznamovat ochranu baterie vyvolanou neobvyklými podmínkami při nabíjení.

Mechanismy pro ochranu baterie					
LED1	LED2	LED3	LED4	Způsob blikání	Status (Stav)
○	●	○	○	Indikátor LED2 bliká dvakrát za sekundu	Detekován nadproud
○	●	○	○	Indikátor LED2 bliká třikrát za sekundu	Detekován zkrat
○	○	●	○	Indikátor LED3 bliká dvakrát za sekundu	Detekováno přebití
○	○	●	○	Indikátor LED3 bliká třikrát za sekundu	Detekováno přepětí na nabíječce
○	○	○	●	Indikátor LED4 bliká dvakrát za sekundu	Teplota při nabíjení je příliš nízká
○	○	○	●	Indikátor LED4 bliká třikrát za sekundu	Teplota při nabíjení je příliš vysoká

Pokud se aktivují mechanismy pro ochranu baterie, je pro pokračování v nabíjení nezbytné odpojit baterii z nabíječky a znova ji zapojit. Pokud se objeví abnormalní teplota při nabíjení, vyčkejte, než se teplota vrátí do normálu, a baterie bude pokračovat v nabíjení bez nutnosti jejího odpojení a opětovného zapojení do nabíječky.


Vložení inteligentní letové baterie

Inteligentní letovou baterii vložte do příhrádky na baterii na dronu. Ujistěte se, že baterie je bezpečně upevněna a že jsou její spony zaklapnuté.



Vyjmutí inteligentní letové baterie

Pro vyjmutí baterie z příhrádky zatlačte na texturovanou část její spony na bocích inteligentní letové baterie.




- Při zapínání dronu NEODPOJUJTE baterii.
- Ujistěte se, že je baterie dobře upevněná.

Gimbal a kamera

Profil gimbalu

3osý gimbal zařízení DJI Mavic 3 zajišťuje stabilizaci kamery, což vám umožní zachytit jasné a stabilní snímky a video. Rozsah ovládání náklonu je -90° až $+35^\circ$.



K ovládání náklonu kamery použijte ovládací kolečko gimbalu na dálkovém ovladači. Případně přejděte na obrazovku kamery v aplikaci DJI Fly. Držte prst na obrazovce, dokud se neobjeví nastavovací lišta, a ovládejte náklon kamery potahováním prstem nahoru a dolů.

Provozní režimy gimbalu

U gimbalu jsou k dispozici dva provozní režimy. Mezi provozními režimy přepínejte v aplikaci DJI Fly.

Follow Mode (režim následování): Úhel mezi orientací gimbalu a přední částí dronu zůstává po celou dobu neměnný.

FPV Mode (režim FPV): Gimbal se synchronizuje s pohybem dronu a umožňuje let z pohledu první osoby.

- ⚠️ • Když je dron zapnutý, neklepejte do gimbalu. Pro ochranu gimbalu při vzletu provádějte vzlet z otevřené a rovné země.
- Přesné součásti v gimbalu se mohou v případě kolize či nárazu poškodit, což může způsobit nesprávnou funkci gimbalu.
- Zamezte vniknutí prachu či píska do gimbalu, především do jeho motorů.
- Motor gimbalu může přejít do režimu ochrany v následujících situacích:
 - a. Dron je na nerovné zemi nebo gimbalu něco překáží.
 - b. Na gimbal působí nadměrná vnější síla, například při kolizi.
- Po zapnutí gimbalu na něj NEVYVÍJEJTE vnější sílu. Gimbal ničím NEZATĚŽUJTE, neboť to může způsobit jeho nesprávnou funkci nebo dokonce vést k permanentnímu poškození motorků.
- Ujistěte se, že je úložný kryt před zapnutím dronu odstraněn. Jakmile se dron přestane používat, úložný kryt vždy připevněte zpět.
- Při létání v husté mlze nebo v mracích může gimbal zvlhnout, což může vést k jeho dočasnemu selhání. Gimbal bude opět správně fungovat, až uschně.

Zámek osy gimbalu

Pro pohodlnější skladování se osy kardanu automaticky uzamknou po vypnutí dronu a jeho odemknutí, když je znova zapnuto. Není nutný žádný uživatelský zásah.

- ⚠ • Funkce zámku gimbalu funguje normálně při provozní teplotě -10° až 40° C. Mimo tento teplotní rozsah může dojít k poruše a v takovém případě se v aplikaci DJI Fly zobrazí výzva. Pokud zámek gimbalu při pokusu o odemknutí gimbalu selže, mohou uživatelé nastavit osy gimbalu ručně a gimbal odemknout. Nedoporučuje se ručně nastavovat osy gimbalu, pokud to není nutné.
- Pokud dojde k poruše zámku gimbalu, obnoví se jeho normální provoz, jakmile provozní teplota dosáhne -10° až 40° C.
- Je běžné, že se gimbal při jakémkoli nárazu odjistí. Restartujte dron, aby se gimbal opět uzamkl.
- Je běžné, že gimbal po uzamčení mírně vibruje.

Profil kamery

Zařízení DJI Mavic 3 používá kamery Hasselblad L2D-20c se snímačem CMOS formátu 4/3 palce, která dokáže pořizovat 20Mpx fotografie a nahrávat videa v rozlišení 5,1K 50 fps/DCI 4K 120 fps ve formátu Apple ProRes 422 HQ a H.264/H.265. Kamera také podporuje 10bitové video D-Log, má nastavitelnou clonu f/2,8 až f/11 a dokáže snímat od 1 m do nekonečna.

Teleobjektiv je vybaven 1/2" snímačem CMOS, který dokáže pořizovat 12Mpx fotografie s clonou f/4,4 a snímat od 3 m do nekonečna. V režimu Explore může teleobjektiv zvětšit ohniskovou vzdálenost 28x.

- ⚠ • Záznam videa ve formátu Apple ProRes podporuje pouze kamera DJI Mavic 3 Cine.
- Při používání a skladování se ujistěte, že teplota a vlhkost jsou pro kameru vhodné.
- Aby se zamezilo poškození objektivu, používejte k jeho čištění speciální čistič objektivů.
- NEBLOUKUJTE ventilační otvory na kameře, jelikož vygenerované teplo může poškodit výrobek nebo způsobit zranění uživatele.
- Kamery nemusí být schopny správně zaostřit v následujících situacích:
- Snímání tmavých objektů na velkou vzdálenost.
 - Snímání objektů s opakujícími se identickými vzory a texturami nebo bez zřetelných vzorů a textur.
 - Snímání lesklých nebo reflexních objektů (jako je pouliční osvětlení a sklo).
 - Snímání bližajících objektů.
 - Snímání rychle se pohybujících objektů.
 - Při rychlém pohybu dronu/gimbalu.
 - Snímání objektů s rozdílnými vzdálenostmi v rozsahu ostření.

Ukládání fotografií a videí

Zařízení DJI Mavic 3 má 8 GB vestavěného úložiště a podporuje použití karty microSD k ukládání fotografií a videí. Výzaduje se microSD karta s rychlosťí SDXC, nebo UHS-I z důvodu vysokých rychlostí čtení a zápisu nezbytných pro videodata s vysokým rozlišením. Další informace o doporučených kartách microSD naleznete v oddílu Specifikace.

Dron DJI Mavic 3 Cine je navíc vybaven vestavěným 1TB SSD diskem. Záběry lze rychle odeslat pomocí datového kabelu DJI 10Gbps Lightspeed.

- ⚠ • Nevyjmíte kartu microSD z dronu, pokud je zapnutý. Mohlo by dojít k poškození karty microSD.
- Aby byla zajištěna stabilita systému kamery, jsou jednotlivé videonahrávky omezeny na 30 minut.
- Před použitím zkontrolujte nastavení kamery, abyste zajistili, že jsou nakonfigurována dle potřeby.
- Před pořizováním důležitých fotografií či videí pořidte několik záběrů, abyste otestovali, zda kamera funguje správně.
- Fotografie či videa nelze z kamery přenášet či kopírovat, pokud je dron vypnutý.
- Ujistěte se, že dron vypínáte správně. Jinak se nemusí uložit vaše parametry kamery a může dojít k poškození nahraných videí. Společnost DJI nezodpovídá za jakékoli selhání fotografií či videí pořízených způsobem, který není strojově čitelný.

Dálkový ovladač

Tento oddíl popisuje funkce dálkového ovladače a zahrnuje pokyny k ovládání dronu a kamery.

Dálkový ovladač

DJI RC Pro

Dálkový ovladač DJI RC Pro je vybaven technologií O3+, nejnovější verzí technologie přenosu obrazu DJI OcuSync, pracuje na frekvenci 2,4 i 5,8 GHz, dokáže automaticky vybrat nejlepší přenosový kanál a přenášet živý HD obraz z kamery dronu na vzdálenost až 15 km. Vestavěná 5,5palcová obrazovka s vysokým jasem 1000 cd/m² se může pochlubit rozlišením 1920 × 1080 pixelů, zatímco dálkový ovladač je vybaven širokou škálou ovládacích prvků letadla a gimbalu a přizpůsobitelnými tlačítka. Uživatelé se mohou připojit k internetu prostřednictvím Wi-Fi a operační systém Android 10 je vybaven řadou funkcí, jako je Bluetooth a GNSS (GPS+GLONASS+Galileo).

Dálkový ovladač s vestavěným reproduktorem podporuje video ve formátu H.264 4K/120fps a H.265 4K/120fps, který podporuje také výstup videa přes port Mini HDMI. Interní úložiště dálkového ovladače má kapacitu 32 GB a podporuje také použití karet microSD pro ukládání fotografií a videí.


Baterie s kapacitou 5000 mAh a 36 Wh zajišťuje maximální dobu provozu RC Pro 3 hodiny.

Použití dálkového ovladače

Zapnutí nebo vypnutí


Pro kontrolu aktuální úrovně nabití baterie jedenkrát stiskněte tlačítko napájení.

Pro zapnutí a vypnutí dálkového ovladače stiskněte tlačítko a při opakovaném stisknutí ho podržte stisknuté.



Nabíjení baterie

Nabíječku připojte k portu USB-C na dálkovém ovladači pomocí USB-C kabelu.




Ovládání gimbalu a kamery

Tlačítko zaostření/závěrky: Stisknutím do poloviny se automaticky zaostří a úplným stisknutím se pořídí fotografie.

Tlačítko nahrávání: Jedním stisknutím zahájíte či ukončíte nahrávání.

Ovládací kolečko kamery: Použijte k nastavení zoomu.

Ovládací kolečko gimbalu: Kolečko použijte pro nastavení náklonu gimbalu.



Ovládání dronu

K dispozicím jsou tři předem naprogramované režimy (Režim 1, Režim 2 a Režim 3), přičemž v aplikaci DJI Fly lze nakonfigurovat vlastní režimy. Výchozím režimem je Režim 2.

Režim 1

Levá páčka



Dopředu



Dozadu



Rotovat doleva



Rotovat doprava



Pravá páčka



Dolů



Doleva



Doprava

Režim 2

Levá páčka



Nahoru



Dolů



Rotovat doleva



Rotovat doprava



Pravá páčka



Dopředu



Dozadu



Doleva



Doprava

Režim 3

Levá páčka



Dopředu



Dozadu



Doleva



Doprava



Pravá páčka






Dolů



Rotovat doleva



Rotovat doprava

Dálkový ovladač (Režim 2)	Dron (➡ značí směr přídě)	Poznámky
		Pohybem levé páčky směrem nahoru nebo dolů změňte výšku dronu. Zatlačte na páčku směrem nahoru, aby dron stoupal, a směrem dolů, aby klesal. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji bude dron měnit výšku. Páčku stlačujte jemně, čímž předejdete náhlým a neočekávaným změnám výšky.
		Pohybem levé páčky směrem doleva nebo doprava ovládáte orientaci dronu. Zatlačte na páčku směrem doleva, aby se dron otáčel proti směru hodinových ručiček, a doprava, aby se otáčel po směru hodinových ručiček. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji se bude dron otáčet.
		Pohybem pravé páčky směrem nahoru a dolů změňte rozteč dronu. Zatlačte na páčku směrem nahoru, aby dron letěl směrem vpřed, a dolů, aby letěl směrem vzad. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji se bude dron pohybovat.
		Pohybem pravé páčky směrem doleva či doprava s dronem zatočíte. Zatlačte na páčku směrem doleva, aby dron letěl doleva, a doprava, aby letěl doprava. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji se bude dron pohybovat.

Přepínač režimů letu


Přepnutím přepínače zvolíte režim letu.

Poloha	Režim letu
S	Sportovní režim
N	Normální režim
C	Režim Kino



Tlačítko návratu do výchozí polohy

Pro zahájení návratu do výchozí polohy stiskněte tlačítko návratu do výchozí polohy a držte ho stisknuté, dokud dálkový ovladač nezapípá. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zrušíte návrat do výchozí polohy a opětovně získáte kontrolu nad dronem. Více informací o návratu do výchozí polohy naleznete v oddílu Návrat do výchozí polohy.



Přizpůsobitelná tlačítka

Včetně C1, C2 a tlačítka 5D. Chcete-li upravit funkci tohoto tlačítka, přejděte do části System Settings (systémová nastavení) v aplikaci DJI Fly a poté zvolte možnost Control (ovládání).

Kombinovaná tlačítka

Ovládací kolečko zpět + gimbalu: Nastavení jasu

Ovládací kolečko zpět + kamery: Nastavení hlasitosti

Tlačítko zpět + záznam: Záznam obrazovky

Tlačítko zpět + závěrka: Snímek obrazovky

Tlačítko zpět + 5D: Nahoru – domů, dolů – nastavení zkratek, vlevo – poslední

Popis stavových kontrolek LED a kontrolek úrovně nabítí baterie

Stavová dioda LED

Způsob blikání	Popisy
Svíí nepřetržitě červeně	Odpojeno od dronu
Bliká červeně	Teplota dálkového ovladače je příliš vysoká nebo je stav baterie dronu nízký
Zelená	Připojeno k dronu
Bliká modře	Dálkový ovladač propojuje letadlo
Žlutá	Aktualizace firmwaru se nezdářila
Bliká žlutě	Úroveň nabítí baterie dálkového ovladače je nízká
Bliká azurově	Ovládací páčky nejsou vycentrovány

Indikátory úrovně baterie

Způsob blikání				Úroveň nabítí baterie
●	●	●	●	75–100 %
●	●	●	○	50–75 %
●	●	○	○	25–50 %
●	○	○	○	0–25 %


Výstražný zvukový signál dálkového ovladače

Při chybě nebo varování dálkový ovladač vibruje nebo pípá. Dávejte pozor, když se na dotykovém displeji nebo v aplikaci DJI Fly objeví výzvy. Posunutím shora dolů vyberte možnost Nenušit nebo Ztlumit a vypněte některá upozornění.

Zóna pro optimální přenos

Signál mezi dronem a dálkovým ovladačem je nejspolohlivější, pokud je poloha antén vůči dronu nastavena podle níže zobrazeného obrázku.

Optimální dosah přenosu je takový, kdy antény směřují k dronu a úhel mezi anténami a zadní stranou dálkového ovladače je 180° nebo 270°.



- ⚠** • Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení pracující se stejnou frekvencí jako dálkový ovladač. Jinak dojde k rušení dálkového ovladače.
- Pokud je signál přenosu během letu slabý, aplikace DJI Fly obdrží výzvu. Upravte antény tak, aby dron byl v optimálním dosahu přenosu.

Spárování dálkového ovladače

Před použitím je nutné dron spárovat s dálkovým ovladačem. Spárování nového dálkového ovladače proveděte následovně.

Způsob 1:


1. Zapněte dálkový ovladač a dron.
2. Stiskněte současně tlačítka C1, C2 a nahrávání, dokud stavová LED kontrolka nezačne blikat modře a dálkový ovladač nepípne.
3. Stiskněte tlačítko napájení dronu a držte ho stisknuté po dobu delší než čtyři sekundy. Dron jedenkrát pípne, což znamená, že je připraven na párování. Dron dvakrát pípne, což znamená, že párování bylo úspěšné. LED indikátory úrovně nabíjení baterie dálkového ovladače budou nepřetržitě svítit.

Způsob 2:

1. Zapněte dálkový ovladač a dron.
2. Spusťte aplikaci DJI Fly.
3. Na obrazovce kamery klepněte na ikonu a zvolte možnost Control (ovládání) a následně Pair to Aircraft (spárovat s dronem).
4. Stiskněte tlačítko napájení dronu a držte ho stisknuté po dobu delší než čtyři sekundy. Dron jedenkrát pípne, což znamená, že je připraven na párování. Dron dvakrát pípne, což znamená, že párování bylo úspěšné. LED indikátory úrovně nabíjení baterie dálkového ovladače budou nepřetržitě svítit.


Ovládání dotykové obrazovky

Domovská obrazovka




V horní části dotykového displeje se zobrazuje čas, signál Wi-Fi a úroveň nabité baterie dálkového ovladače. Některé aplikace jsou již nainstalovány ve výchozím nastavení, například DJI Fly, Galerie, Soubory, Firefox, Nastavení a Průvodce. Mezi nastavení patří konfigurace sítě, displeje, hlasu a Bluetooth. Uživatelé se mohou rychle seznámit s funkcemi v části Průvodce.


Provoz




Posunutím zleva nebo zprava do středu obrazovky se vrátíte na předchozí obrazovku.



Posunutím nahoru ze spodní části obrazovky a uvolněním se vrátíte na domovskou obrazovku.




Posunutím diagonálně doprava ze spodní části domovské obrazovky a podržením získáte přístup k naposledy otevřeným aplikacím.



Posunutím nahoru ze spodní části obrazovky a podržením získáte přístup k naposledy otevřeným aplikacím, když nejste na domovské obrazovce.

Rychlé nastavení



1. Oznámení

Klepněte pro kontrolu systémových oznámení.

2. Nedávné

Recent apps icon Klepněte pro kontrolu nedávno otevřených aplikací.

3. Domovská obrazovka

Home icon Klepnutím na ikonu se vrátíte na domovskou obrazovku.

4. Systémová nastavení

Settings icon Klepněte pro přístup k nastavení systému.

5. Zástupci

Wi-Fi icon : Klepnutím zapněte nebo vypněte Wi-Fi. Podržením vstoupíte do nastavení a připojíte se k síti Wi-Fi nebo ji přidáte.

Bluetooth icon : Klepnutím zapněte nebo vypněte funkci Bluetooth. Podržením vstoupíte do nastavení a připojíte se k okolním zařízením Bluetooth.

Screen recording icon : Klepnutím aktivujte režim Nahrávání. V tomto režimu budou systémové výzvy deaktivovány.

Airplane mode icon : Klepnutím spusťte nahrávání obrazovky. Během nahrávání se na obrazovce zobrazuje doba nahrávání. Záznam zastavíte klepnutím na tlačítko Stop.

Screenshot icon : Klepnutím pořídíte snímek obrazovky.

Mobile data icon : Mobilní data.

Flight mode icon : Klepnutím aktivujte režim Letadlo. Wi-Fi, Bluetooth a mobilní data budou deaktivována.

6. Nastavení jasu

Brightness icon : Když je ikona zvýrazněna, je obrazovka v režimu automatického jasu. Klepněte na tuto ikonu nebo posuňte lištu a ikona se přepne do manuálního režimu jasu.

7. Nastavení hlasitosti

Volume icon : Posunutím lišty upravte hlasitost a klepnutím na Mute icon ztlumíte.

Pokročilá funkce

Kalibrace kompasu

Po použití dálkového ovladače v oblastech s elektromagnetickým rušením může být nutné kompas zkalirovat. Pokud kompas dálkového ovladače vyžaduje kalibraci, zobrazí se výstraha. Pro zahájení kalibrace klepněte na výzvu. V ostatních případech provedte kalibraci dálkového ovladače podle následujících kroků.

1. Vstupte na domovskou obrazovku.
2. Vyberte možnost Nastavení, přejděte dolů a klepněte na možnost Kompas.
3. Proveděte kalibraci dálkového ovladače podle schématu na obrazovce.
4. Jakmile bude kalibrace úspěšná, uživatel obdrží výzvu.

Nastavení HDMI

Dotykovou obrazovku lze po připojení portu HDMI dálkového ovladače sdílet s displejem. Rozšíření lze nastavit zadáním položky Settings (Nastavení), Display (Zobrazení) a Advanced HDMI (Rozšířené HDMI).

RC-N1

Do dálkového ovladače je zabudovaná technologie společnosti DJI pro dálkový přenos, která poskytuje maximální dosah přenosu 15 km a zajišťuje zobrazení videa z dronu v aplikaci DJI Fly na mobilním zařízení až do rozlišení 1080p 60 fps (podle typu telefonu). Pomocí palubních tlačítek lze snadno ovládat dron a kameru a díky odnímatelným ovládacím páčkám se dálkový ovladač snadno skladuje.

V oblastech otevřené krajiny bez elektromagnetického rušení vyžívá dron technologii O3+ pro hladký přenos videa až do rozlišení 1080p 60 fps (podle typu telefonu). Dálkový ovladač pracuje jak na frekvenci 2,4 GHz, tak 5,8 GHz, přičemž automaticky zvolí kanál pro nejlepší přenos.

Kapacita vestavěné baterie je 5 200 mAh a energie 18,72 Wh a maximální doba jejího provozu je 6 hodin. Dálkový ovladač nabíjí mobilní zařízení s nabíjecí schopností 500 mA@5 V. Dálkový ovladač automaticky nabíjí zařízení se systémem Android. V případě zařízení se systémem iOS se nejprve ujistěte, že je nabíjení aktivováno v aplikaci DJI Fly. Nabíjení je v případě zařízení se systémem iOS standardně deaktivováno a je třeba ho po každém zapnutí dálkového ovladače aktivovat.




- Verze z hlediska souladu s předpisy: Dálkový ovladač splňuje místní předpisy.
- Režim ovládacích páček: Režim ovládacích páček určuje funkci jednotlivých pohybů ovládacích páček. K dispozici jsou tři předem naprogramované režimy (Režim 1, Režim 2 a Režim 3), přičemž v aplikaci DJI Fly lze nakonfigurovat vlastní režimy. Výchozím režimem je Režim 2.

Použití dálkového ovladače


Zapnutí nebo vypnutí

Pro kontrolu aktuální úrovni nabití baterie jedenkrát stiskněte tlačítko napájení. Pro zapnutí a vypnutí dálkového ovladače stiskněte tlačítko dvakrát a při druhém stisknutí ho držte stisknuté. Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, baterii před použitím dobijte.



Nabíjení baterie

Dodanou nabíječku připojte k portu USB-C na dálkovém ovladači pomocí USB-C kabelu. Úplné nabítí dálkového ovladače trvá přibližně čtyři hodiny.




Ovládání gimbalu a kamery

Tlačítko spouště/nahrávání: Jedním stisknutím pořídíte fotografii nebo zahájíte či ukončíte nahrávání.

Přepínání fotografování / nahrávání videa: Stiskněte tlačítko jedenkrát pro přepnutí mezi režimem fotografování a videa.

Ovládací kolečko gimbalu: Kolečko použijte pro ovládání náklonu gimbalu.

Chcete-li použít ovládací kolečko gimbalu k nastavení přiblížení v režimu explore, stiskněte a podržte přizpůsobitelné tlačítko.



Ovládání dronu

Ovládací páčky řídí orientaci dronu (panoramatické přejíždění), pohyb vpřed/vzad (sklon), výšku (škrticí páčka) a pohyb vlevo/vpravo (zatačení). Režim ovládacích páček určuje funkci jednotlivých pohybů ovládacích páček. K dispozici jsou tři předem naprogramované režimy (Režim 1, Režim 2 a Režim 3), přičemž v aplikaci DJI Fly lze nakonfigurovat vlastní režimy. Výchozím režimem je Režim 2.

Režim 1

Levá páčka



Dopředu



Dozadu



Rotovat doleva Rotovat doprava

Pravá páčka



Nahoru

Dolů



Doleva

Doprava

Režim 2

Levá páčka



Nahoru

Dolů



Rotovat doleva Rotovat doprava

Pravá páčka



Dopředu

Dozadu



Doleva

Doprava

Režim 3

Levá páčka



Dopředu

Dozadu



Doleva Doprava

Pravá páčka




Nahoru

Dolů



Rotovat doleva


Rotovat doprava

Dálkový ovladač (Režim 2)	Dron (➡ značí směr přídě)	Poznámky
		Pohybem levé páčky směrem nahoru nebo dolů změňte výšku dronu. Zatlačte na páčku směrem nahoru, aby dron stoupal, a směrem dolů, aby klesal. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji bude dron měnit výšku. Páčku stlačujte jemně, čímž předejdete náhlým a neočekávaným změnám výšky.
		Pohybem levé páčky směrem doleva nebo doprava ovládáte orientaci dronu. Zatlačte na páčku směrem doleva, aby se dron otáčel proti směru hodinových ručiček, a doprava, aby se otácel po směru hodinových ručiček. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji se bude dron otáčet.
		Pohybem pravé páčky směrem nahoru a dolů změňte rozteč dronu. Zatlačte na páčku směrem nahoru, aby dron letěl směrem vpřed, a dolů, aby letěl směrem vzad. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji se bude dron pohybovat.
		Pohybem pravé páčky směrem doleva či doprava s dronem zatočíte. Zatlačte na páčku směrem doleva, aby dron letěl doleva, a doprava, aby letěl doprava. Čím dále od středu je páčka stlačená, tím rychleji se bude dron pohybovat.

Přepínač režimů letu

Přepnutím přepínače zvolíte režim letu.


Poloha	Režim letu
S	Sportovní režim
N	Normální režim
C	Režim Kino



Tlačítko přerušení letu / návratu do výchozí polohy


Stiskněte-li tlačítko jedenkrát, dron zabrzdí a bude se vznášet na místě. Pokud dron právě provádí režim chytrého návratu do výchozí polohy nebo automatické přistání, jedním stisknutím tohoto tlačítka danou akci ukončíte a dron zabrzdí.

Pro zahájení návratu do výchozí polohy stiskněte tlačítko návratu do výchozí polohy a držte ho stisknuté, dokud dálkový ovladač nezapípá. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zrušíte návrat do výchozí polohy a opětovně získáte kontrolu nad dronom. Více informací o návratu do výchozí polohy naleznete v oddílu Návrat do výchozí polohy.



Přizpůsobitelné tlačítko

Chcete-li upravit funkci tohoto tlačítka, přejděte do části System Settings (systémová nastavení) v aplikaci DJI Fly a poté zvolte možnost Control (ovládání). Zahrnuje funkce jako opětovné vycentrování gimbalu, zapnutí pomocné LED kontrolky a zapnutí tempomatu.




Výstražný zvukový signál dálkového ovladače

Dálkový ovladač vydá výstražný zvukový signál během návratu do výchozí polohy nebo v případě, že je stav nabíti baterie nízký (6–15 %). Výstražný zvukový signál v případě nízkého stavu nabíti baterie lze zrušit stisknutím napájecího tlačítka. Výstražný zvukový signál v případě kritického stavu nabíti baterie (pod 5 %) však nelze zrušit.

Zóna pro optimální přenos

Signál mezi dronom a dálkovým ovladačem je nejspolehlivější, pokud je poloha antén vůči dronu nastavena podle níže uvedeného obrázku.



Zóna pro optimální přenos

Spárování dálkového ovladače

Před použitím je nutné dron spárovat s dálkovým ovladačem. Spárování nového dálkového ovladače provedte následovně:

1. Zapněte dálkový ovladač a dron.
2. Spusťte aplikaci DJI Fly.
3. Na obrazovce kamery klepněte na ikonu a zvolte možnost Control (ovládání) a následně Pair to Aircraft (spárovat s dronem).
4. Stiskněte tlačítko napájení dronu a držte ho stisknuté po dobu delší než čtyři sekundy. Dron jedenkrát pípne, což znamená, že je připraven na párování. Dron dvakrát pípne, což znamená, že párování bylo úspěšné. LED indikátory úrovně nabité baterie dálkového ovladače budou nepřetržitě svítit.



- Při párování se ujistěte, že je dálkový ovladač ve vzdálenosti do 0,5 m od dronu.
- Dálkový ovladač se od dronu automaticky odpojí, pokud je s týmž dronom spárován nový dálkový ovladač.



- Před každým letem dálkový ovladač úplně nabijte. Dálkový ovladač vydá při nízké úrovni nabité baterie výstražný zvukový signál.
- Pokud je dálkový ovladač zapnutý a po dobu pěti minut se nepoužívá, rozezní se výstražný zvukový signál. Po 6 minutách se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zrušení výstražného zvukového signálu pohněte s ovládacími páčkami nebo stiskněte kterékoli tlačítko.
- Držák mobilního zařízení přzpůsobte tak, aby bylo mobilní zařízení bezpečně zajištěno.
- Pro zachování dobrého stavu baterie úplně nabijte baterii alespoň jedenkrát za tři měsíce.


Aplikace DJI Fly

Tento oddíl popisuje hlavní funkce aplikace DJI Fly.

Aplikace DJI Fly

Domovská obrazovka

Spusťte aplikaci DJI Fly a přejděte na domovskou obrazovku.



Místa k létání

Prohlížejte si nebo sdílejte blízká místa vhodná pro létání a natáčení, zjistěte více o GEO zónách a zobrazte si letecké fotografie různých míst, které pořídili ostatní uživatelé.

Academy (Akademie)

Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu přejdete do akademie. Tam můžete zhlédnout výukové materiály o výrobku, tipy pro let, informace o bezpečnosti letu a manuály.

Album

Umožňuje vám prohlédnout si fotografie a videa z aplikace DJI Fly a mobilního zařízení. Možnost Create (Vytvořit) obsahuje možnosti Templates (Šablony) a Pro (Profesionální). Možnost Templates (šablony) poskytuje funkci automatické editace importovaného záznamu. Možnost Pro (profesionální) umožňuje manuální editaci záznamu.


SkyPixel

Po otevření možnosti SkyPixel si budete moci prohlédnout videa a fotografie sdílené jinými uživateli.

Profile (Profil)

Zde lze zobrazit informace o účtu, záznamy letů, fórum společnosti DJI, e-shop, funkci Find My Drone (najdi můj dron) a jiná nastavení.

Zobrazení kamery



1. Režim letu

N : Zobrazuje aktuální režim letu.

2. Stavový řádek systému

In Flight (letí) : Oznámuje stav letu dronu a zobrazuje různá výstražná hlášení.

3. Informace o baterii

(80) 24'17" : Zobrazuje aktuální úroveň nabité baterie a zbývající dobu letu. Klepnutím zobrazíte další informace o baterii.

4. Síla signálu pro přenos videa směrem k uživateli

3m/s : Zobrazuje sílu signálu pro přenos videa směrem k uživateli mezi dronem a dálkovým ovladačem.

5. Stav pozorovacích systémů

() : Levá část ikony oznamuje stav předního, zadního a bočního pozorovacího systému a pravá část ikony oznamuje stav vrchního a spodního pozorovacího systému. Pokud pozorovací systém pracuje normálně, ikona je bílá. Pokud je pozorovací systém nedostupný, ikona je červená.

6. Stav GNSS

() : Zobrazuje aktuální sílu GNSS signálu. Klepněte pro kontrolu stavu signálu GNSS. Výchozí místo lze aktualizovat, když je ikona bílá, což znamená, že je signál GNSS silný.

7. Systémová nastavení

••• : Klepnutím na ikonu zobrazíte informace o bezpečnosti, ovládání a přenosu.

Bezpečnost

Flight Assistance (podplněná nastavení pro let): Vrchní, přední, zadní a boční pozorovací systémy se aktivují po nastavení možnosti Obstacle Avoidance (Vyhýbání se překážkám) pro obletení nebo zabrdění. Pokud je technologie vyhýbání se překážkám deaktivovaná, dron nemůže detektovat překážky. Když používáte volbu Bypass (Obletět), zvolte režim Normální nebo Nifty.

Zobrazení mapy radaru: Je-li tato funkce povolena, zobrazí se mapa radaru detekce překážek v reálném čase.

Návrat do výchozí polohy: Klepnutím nastavíte pokročilý návrat do výchozí polohy, maximální vzdálenost či výšku automatického návratu do výchozí polohy (výchozí výška je 100 m) a aktualizujete výchozí místo.

Flight Protection (ochranná nastavení pro let): Klepnutím na možnost nastavíte maximální výšku, maximální vzdálenost či výšku automatického návratu do výchozí polohy (výchozí výška je 100 m) a aktualizujete výchozí místo.

Sensors (senzory): Klepnutím na možnost zobrazíte IMU a stav kompasu a v případě potřeby zahájíte kalibraci.

Baterie: Klepnutím zobrazíte informace o baterii, například stav článků baterie, sériové číslo a dobu nabíjení.

Pomocné LED světlo: Klepnutím lze pomocné LED světlo zapnout, vypnout nebo nastavit na automatické. Před vzletem nezapínejte pomocné LED kontrolky.

LED kontrolky předního ramena dronu: V automatickém režimu jsou přední LED kontrolky dronu během záznamu vypnuty, aby nebyla ovlivněna kvalita záznamu.

Odblokování GEO zóny: Klepnutím zobrazíte informace o odblokování GEO zón.

Funkce Find My Drone (najdi můj dron) pomůže najít polohu dronu na zemi.

Advanced Safety Settings (pokročilá bezpečnostní nastavení) zahrnují nastavení chování dronu v případě ztráty signálu dálkového ovladače, možnosti zastavení vrtulí během letu a přepínač technologie AirSense.

Chování dronu v případě ztráty signálu dálkového ovladače lze nastavit na návrat do výchozí polohy, klesání, nebo vznášení.

Možnost „Emergency Only (pouze v případě nouze)“ znamená, že se motory mohou během letu vypnout pouze v případě nouzové situace, tedy například tehdy, když dojde ke kolizi, motor se zastaví, dron se ve vzduchu otáčí nebo ho nelze ovládat, přičemž velice rychle stoupá nebo klesá. Možnost „Anytime (kdykoliv)“ znamená, že se motory mohou během letu vypnout kdykoliv, když uživatel zadá příkaz prostřednictvím kombinace páček (combination stick command, CSC). Vypnutí motorů během letu povede k havárii dronu.

Je-li aktivována technologie AirSense, v aplikaci DJI Fly se zobrazí výstraha, když je detekováno letadlo s posádkou. Před použitím technologie AirSense si přečtěte prohlášení o vyloučení odpovědnosti ve výzvě aplikace DJI Fly.

Ovládání

Aircraft Settings (Nastavení dronu)

Jednotky	Je možné nastavít metrické míry nebo britské jednotky.
Skenování předmětu	Je-li tato funkce povolena, dron automaticky skenuje a zobrazuje objekty v zobrazení kamery (k dispozici pouze pro fotografie pořízené jedním snímkem a normální nahrávání videa).
Ladění Gain a Expo (Zisk a exponenciály)	Podporuje jemné doladění nastavení gain a expo na dronu a gimbalu v různých letových režimech, včetně maximální horizontální rychlosti, maximální rychlosti stoupání, maximální rychlosti klesání, maximální úhlové rychlosti, plynulosti vychýlení, citlivosti brzdy a expo a maximální rychlosti ovládání náklonu a plynulosti náklonu gimbalu.



- Při uvolnění ovládacích páček se při zvýšené citlivosti brzd zkrátí brzdná dráha dronu, při snížené citlivosti brzd se brzdná dráha prodlouží. Létejte opatrně.

Gimbal Settings (nastavení gimbalu): Klepnutím zvolíte režim gimbalu a pokročilá nastavení, úhel gimbalu a provedete kalibraci gimbalu.

Remote Controller Settings (nastavení dálkového ovladače): Klepnutím na možnost nastavíte funkci přizpůsobitelného tlačítka, provedete kalibraci dálkového ovladače a přepněte režimy páček. Před změnou režimu páček se ujistěte, že chápete jednotlivé operace daného režimu páček.

Beginner Flight Tutorial (výukový materiál o letu pro začátečníky): Podívejte se na výukový materiál o letu.

Connect to Aircraft (připojit k dronu): Pokud není dron spárován s dálkovým ovladačem, klepnutím na tu to možnost zahájíte párování.

Kamera

Camera Parameter Settings (nastavení parametrů kamery): Zobrazí různá nastavení dle režimu pořizování snímků.

General Settings (obecná nastavení): Klepnutím zobrazíte a nastavíte histogram, výstrahu ohledně nadměrného osvitu, mřížky, úroveň zvýraznění zaostření, využití bílé, HD fotografie s automatickou synchronizací a mezipamětí při nahrávání.

Storage Location (umístění úložiště): Záznam lze uložit do dronu nebo na microSD kartu. Vnitřní úložiště a karty microSD lze formátovat. Upravit lze také nastavení maximální kapacity mezipaměti videa a resetování kamery.

Režim USB: Zařízení Mavic 3 Cine podporuje režim USB, což uživatelům umožňuje zkopirovat záznam, když je stav nabíjení baterie dronu nízký. Chcete-li použít režim USB, povolte ho, zapněte dron a připojte ho k počítači. V tuhle chvíli lze přistupovat k vnitřnímu úložišti dronu, ale ne k SD kartě.

Chcete-li režim USB ukončit, restartujte dron a deaktivujte režim USB v aplikaci DJI Fly. Pokud byl režim USB zakázán prostřednictvím aplikace DJI Assistant 2, bude po restartu dronu opět povolen.



- V režimu USB se dron odpojí od dálkového ovladače, světla na ramenech dronu zhasnou a ventilátor uvnitř dronu se zastaví.

Přenos

Nastavení Platformy živého přenosu, Výstupu HDMI, Frekvence a Režimu kanálu.

Základní údaje

Zobrazte informace o výrobku, firmwaru, verzi aplikace, verzi baterie a další informace. Klepnutím na Resetovat všechna nastavení obnovíte výchozí nastavení včetně nastavení kamery, gimbalu a bezpečnostních nastavení. Klepnutím na Vymazat všechna data obnovíte všechna výchozí nastavení a odstraníte všechna data uložená ve vnitřním úložišti, na kartě microSD a SSD, včetně letového záznamu. Při žádosti o kompenzacii se doporučuje předložit doklad (letový záznam). Pokud během letu dojde k nehodě, kontaktujte před vymazáním letového záznamu podporu DJI.

8. Režimy pořizování snímků

Video: Normal (normální), Explore (průzkum), Night (noční) a Slow Motion (zpomalený pohyb). Podporovaný digitální zoom pro normální režim videa. V režimu Explore (průzkum), ikona zobrazuje poměr přiblížení a klepnutím na ni upravíte poměr přiblížení. Čím větší je míra přiblížení, tím pomaleji se dron otáčí. Noční režim poskytuje lepší redukci šumu a čistší záznam, podporuje až ISO 12800.



- Noční režim aktuálně podporuje 4K 30 fps.
- V Nočním režimu je vyhýbání se překážkám deaktivováno. Létejte opatrne.
- Noční režim se automaticky ukončí při zapnutí návratu do výchozí polohy nebo přistání.
- Během návratu do výchozí polohy nebo automatického přistání není Noční režim k dispozici.
- Funkce FocusTrack není v Nočním režimu podporována.

Photo (fotografie): Single (jediný snímek), Explore (přiblížení), Burst Shooting (pořizování více snímků), AEB (expoziční vějíř) a Timed Shot (časované pořizování snímků).

MasterShots: Vyberte objekt. Dron udržuje objekt ve středu rámečku, nahrává a současně provádí sekvenci různých manévrů. Následně vygeneruje krátké kinematografické video.

QuickShots (Zkratky): Dronie (selfie pořízená dronem), Rocket (raketa), Circle (kruh), Helix (spirála), Boomerang (bumerang) a Asteroid (asteroid).

Hyperlapse: Zvolte z možností Free (volný), Circle (kruh), Course Lock (zaměření trasy) a Waypoints (body na trase).

Pano: Zvolte z možností Sphere (kulová), 180°, Wide Angle (širokoúhlý) a Vertical (vertikální).

9. Teleobjektiv

Klepnutím na přepněte na telekameru v režimu Fotografie nebo Video. Jsou podporovány režimy Single, AEB, Burst, Time Shot photo mode a formáty JPEG, RAW a J+R a v režimu Photo Mode lze ručně nastavovat citlivost ISO a čas závěrky. V režimu Video je podporován formát 4K 25/30/50 obr./s a

1080p 25/30/50 obr./s a citlivost ISO a čas závěrky lze nastavit ručně. Spotlight a POI lze použít při použití teleobjektivu s poměrem 7x, podporuje statický objekt. Klepnutím na přepněte na širokoúhlou kameru.

10. Tlačítko spouště/nahrávání

: Klepnutím na ikonu zachytíte fotografii nebo zahájíte či ukončíte nahrávání videa.

11. Přehrávání

: Klepnutím na ikonu přejdete do režimu přehrávání, kde si můžete prohlédnout zachycené fotografie a videa.

12. Přepínání režimů kamery

: V režimu fotografování si vyberte mezi režimem Auto (automatický) a Pro (odborný). V různých režimech lze nastavit různé parametry.

13. Parametry pořizování snímků

: Zobrazuje aktuální parametry pořizování snímků. Klepněte pro přístup k nastavení parametrů.

14. Informace o úložišti


: Zobrazuje zbyvající počet fotografií, které lze pořídit, nebo délku videa, které lze zaznamenat na současné úložiště. Klepněte pro zobrazení dostupné kapacity na kartě SSD nebo microSD.

15. Telemetrie letu

: Zobrazuje vzdálenost mezi dronem a výchozím místem, výšku od výchozího bodu, horizontální rychlosť dronu a vertikální rychlosť dronu.

16. Mapa

: Klepnutím přepněte na ukazatel polohy, který zobrazuje informace, jako jsou orientace a úhel náklonu dronu, pozice dálkového ovládání a pozice výchozího místa.



17. Automatický vzlet a přistání / návrat do výchozí polohy

: Klepněte na ikonu. Jakmile se objeví výzva, stisknutím a podržením tlačítka zahájíte automatický vzlet nebo přistání.

: Klepnutím na ikonu zahájíte chytrý návrat do výchozí polohy a necháte dron se vrátit na poslední zaznamenané výchozí místo.

18. Let přes body na trase

: Klepnutím aktivujete/deaktivujete let přes body na trase.

19. Zpět

: Klepnutím na ikonu se vrátíte na domovskou obrazovku.

Klepněte na obrazovku a držte na ní prst, čímž vyvoláte nastavovací lištu gimbalu, jejímž prostřednictvím upravíte úhel gimbalu.

Klepnutím na obrazovku povolíte zaostření nebo bodové měření. Zaostření a bodové měření se bude zobrazovat různě v závislosti na režimu ostření, režimu expozice a režimu bodového měření. Po použití bodového měření klepněte na obrazovku a držte na ní prst, čímž uzamknete expozici. Chcete-li expozici odemknout, znova klepněte na obrazovku a držte na ní prst.



- Před spuštěním aplikace DJI Fly úplně nabijte své zařízení.
- Při používání aplikace DJI Fly jsou nezbytná mobilní data. Informace o cenách dat si vyžádejte u svého operátora pro bezdrátové připojení.
- Pokud jako zobrazovací zařízení používáte mobilní telefon, NEPŘIJÍMEJTE během letu hovory ani NEPOUŽIVEJTE textové zprávy.
- Důkladně si přečtěte všechny bezpečnostní rady, výstražná hlášení a prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Seznamte se se souvisejícími přepisy ve vaší oblasti. Za znalost všech příslušných předpisů a za to, že létáte způsobem, který je s nimi v souladu, zodpovídáte výhradně vy sami.
 - a. Před použitím automatického vzletu a automatického přistání je třeba si rádně přečíst a pochopit výstražná hlášení.
 - b. Před nastavením výšky nad výchozí limit je třeba si rádně přečíst a pochopit výstražná hlášení a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 - c. Před přepínáním mezi režimy letu je třeba si rádně přečíst a pochopit výstražná hlášení a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 - d. Při létání v blízkosti GEO zón nebo v nich je třeba si rádně přečíst a pochopit výstražná hlášení a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 - e. Před použitím inteligentních letových režimů je třeba si rádně přečíst a pochopit výstražná hlášení.
- Objeví-li se v aplikaci výzva k přistání, okamžitě přistaňte s dronem na bezpečném místě.
- Před každým letem si projděte všechna výstražná hlášení na kontrolním seznamu zobrazeném v aplikaci.
- Pokud jste nikdy nepoužívali dron nebo nemáte dostatek zkušeností, abyste s dronom manipulovali s jistotou, procvičte si své letové dovednosti pomocí výukového materiálu v aplikaci.
- Před každým letem se připojte k internetu a načtěte si do mezipaměti mapu dané oblasti, kde máte v úmyslu s dronem létat.
- Aplikace je navržena tak, aby vám pomáhala při manipulaci s dronem. Používejte zdravou uvážlivost a NESPOLÉHEJTE se při ovládání dronu na aplikaci. Vaše používání aplikace podléhá podmínkám použití aplikace DJI Fly a zásadám ochrany soukromí společnosti DJI. Důkladně si je přečtěte v aplikaci.

Let

Tento oddíl popisuje postupy bezpečného letu a letová omezení.

Let

Jakmile dokončíte přípravy před letem, doporučujeme vám si zdokonalit letové dovednosti a procvičit si bezpečné létání. Ujistěte se, že vždy létáte v otevřených oblastech. Informace o používání dálkového ovladače a aplikace k ovládání dronu naleznete v oddilech Dálkový ovladač a Aplikace DJI Fly.

Požadavky na letové prostředí

1. Dron nepoužívejte v případě drsného počasí, což zahrnuje rychlosti větru přesahující 12 m/s, sněžení, déšť a mlhu.
2. Létejte pouze v otevřených oblastech. Vysoké stavby a velké kovové konstrukce mohou ovlivnit přesnost palubního kompasu a GNSS systému. Doporučuje se udržovat dron ve vzdálenosti alespoň 5 m od staveb a konstrukcí.
3. Vyhýbejte se překážkám, davům lidí, vysokonapěťovému elektrickému vedení, stromům a vodním plochám a tokům. Doporučuje se udržovat dron alespoň 3 m nad vodou.
4. Minimalizujte rušení tím, že se vyhnete oblastem s vysokými úrovněmi elektromagnetismu, což jsou například místa v blízkosti elektrického vedení, vysílačů, elektrických rozvodů a vysílačích věží.
5. Výkon dronu a baterie závisí na faktorech prostředí, například na hustotě vzduchu a teplotě. Dbejte zvýšené opatrnosti při letech v nadmořské výšce 6 000 m nebo větší, neboť výkon baterie a dronu může být snížený.
6. Dron nemůže používat systém GNSS v polárních oblastech. Při létání na takových místech používejte spodní pozorovací systém.
7. NIKDY nevzlétejte s dronom z pohybujících se předmětů, jako jsou auta, lodě a letadla.
8. Dron, dálkový ovladač, baterii a nabíječku baterii NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti nehod, požárů, výbuchů, záplav, tsunami, lavin, sesuvů půdy, zemětřesení, prachu nebo písečných bouří.
9. Nabíječku používejte v teplotním rozmezí 5 až 40 °C.
10. Dron, baterii, dálkový ovladač a nabíječku baterií provozujte v suchém prostředí.
11. Nabíječku baterií NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí.

Zodpovědné řízení dronu

Abyste předešli vážnému zranění a poškození majetku, dodržujte následující pravidla:

1. Ujistěte se, že nejste pod vlivem anestetik, alkoholu nebo drog, netrpíte závratěmi, únavou, nevolností ani jinými stavů, které by mohly zhoršit vaši schopnost bezpečně řídit dron.
2. Při přistávání vypněte dron a následně dálkový ovladač.
3. NESMÍTE shazovat, odpalovat, vystřelovat ani jinak vrhat nebezpečná břemena na budovy, osoby nebo zvířata, která by mohla způsobit zranění osob nebo škody na majetku.
4. NEPOUŽÍVEJTE dron, který havaroval nebo byl náhodně poškozen, nebo dron, který není v dobrém stavu.
5. Ujistěte se, že jste dostatečně proškoleni a máte připraveny nouzové plány pro případ mimořádné situace nebo incidentu.
6. Ujistěte se, že máte letový plán. S dronom NELÉTEJTE lehkovážně.
7. Při používání kamery respektujte soukromí ostatních. Dbejte na dodržování místních zákonů o ochraně osobních údajů, předpisů a morálních norem.
8. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek pro jiné než běžné osobní použití.
9. NEPOUŽÍVEJTE jej k nezákonním nebo nevhodným účelům, jako je špiónáž, vojenské operace nebo neoprávněné vyšetřování.
10. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek k tomu, abyste někoho mohli pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonné práva, jako je právo na soukromí a publicitu jiných osob.
11. NEVSTUPUJTE na cizí soukromý pozemek.


Letové limity a GEO zóny

Operátoři bezpilotních letounů by se měli řídit předpisy samoregulačních organizací, jako jsou Mezinárodní organizace pro civilní letectví či Federální letecká správa, a místních leteckých úřadů. Z bezpečnostních důvodů jsou standardně aktivovány letové limity, což napomáhá uživatelům létat s tímto dronem bezpečným způsobem, který je v souladu se zákony. Uživatelé si mohou nastavit letové limity z hlediska výšky a vzdálenosti.

Limity výšky a vzdálenosti a GEO zóny fungují při dostupnosti GNSS signálu současně za účelem zajištění bezpečnosti letu. Pokud je GNSS signál nedostupný, lze omezit pouze výšku.

Limity výšky a vzdálenosti letu

Limity výšky a vzdálenosti letu lze změnit v aplikaci DJI Fly. Na základě těchto nastavení bude dron létat v omezeném válcovém prostoru dle níže uvedené ilustrace:



Když je dostupný systém GNSS

	Letové limity	Aplikace DJI Fly
Maximální výška	Výška dronu nemůže překročit stanovenou hodnotu	Varování: Dosáhlo se limitu výšky
Maximální poloměr	Vzdálenost letu musí být do maximálního poloměru	Varování: Dosáhlo se limitu vzdálenosti

Je dostupný pouze spodní pozorovací systém

	Letové limity	Aplikace DJI Fly
Maximální výška	Je-li GNSS signál slabý, výška je omezena na 30 m. Je-li GNSS signál slabý a světelné podmínky nejsou dostatečné, výška je omezena na 3 m.	Varování: Dosáhlo se limitu výšky.
Maximální poloměr	Omezení poloměru jsou vypnuta a v aplikaci nelze přijímat varování.	

-  • K omezení výšky při slabém signálu GNSS nedojde, pokud byl GNSS signál silný při zapnutí dronu.
 • Pokud dron dosáhne limitu, je ho stále možné ovládat, ale nelze s ním letět dál. Pokud dron vyletí z maximálního poloměru, automaticky se v případě silného GNSS signálu vrátí do stanoveného rozsahu.
 • Za účelem zachování bezpečnosti nelétejte v blízkosti letišť, dálnic, vlakových nádraží, železničních tratí, center měst nebo jiných citlivých oblastí. S dronem létejte pouze v oblasti vaší přímé viditelnosti.

GEO zóny

Všechny GEO zóny jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách společnosti DJI na adrese <http://www.dji.com/flysafe>. GEO zóny jsou rozděleny do různých kategorií a spadají do nich místa jako letiště, letové plochy, kde létají letadla s posádkou v malých výškách, státní hranice a citlivé oblasti, jako například elektrárny. V případě vletu do GEO zón se v aplikaci DJI Fly zobrazí výzvy.

Kontrolní seznam před letem

- Ujistěte se, že jsou dálkový ovladač, mobilní zařízení a inteligentní letová baterie plně nabity.
- Ujistěte se, že jsou inteligentní letová baterie a vrtule bezpečně upevněny.
- Ujistěte se, že jsou ramena dronu rozložena.
- Ujistěte se, že gimbal a kamera pracují správně.
- Ujistěte se, že nic neblokuje motory a že motory pracují správně.
- Ujistěte se, že je aplikace DJI Fly úspěšně připojena k dronu.
- Ujistěte se, že jsou objektiv kamery a senzory pozorovacích systémů čisté.
- Používejte pouze originální součástky společnosti DJI nebo součástky certifikované společností DJI. Neautorizované součástky nebo součástky od výrobců, kteří nejsou certifikováni společností DJI, mohou vést k poruchám systému a ohrozit bezpečnost.
- Zkontrolujte, zda je Přímá identifikace na dálku aktuální a funkční.
- Zkontrolujte, zda je maximální výška letu nastavena správně podle místních předpisů.
- NEPŘELÉTÁVEJTE nad hustě osídlenými oblastmi.
- Zkontrolujte, zda dron a dálkový ovladač fungují normálně.

Automatický vzlet a přistání

Automatický vzlet

Použít automatický vzlet:

- Spusťte aplikaci DJI Fly a přejděte na obrazovku kamery.
- Dokončete všechny kroky kontrolního seznamu před letem.
- Klepněte na ikonu . Pokud jsou podmínky pro vzlet bezpečné, pro potvrzení stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
- Dron vzlétne a bude se vznášet 1,2 m nad zemí.

Automatické přistání

Použití automatického přistání:

- Klepněte na ikonu . Pokud jsou podmínky pro přistání bezpečné, pro potvrzení stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
- Automatické přistání lze zrušit klepnutím na ikonu .
- Pokud pozorovací systém funguje správně, aktivuje se ochrana při přistávání.
- Motory se po přistání vypnou.

Spouštění a vypínání motorů

Spuštění motorů

Pro spuštění motorů se používá příkaz zadaný prostřednictvím kombinace páček. Pro spuštění motorů zatlačte obě páčky do vnitřních či vnějších spodních rohů. Jakmile se motory začnou otáčet, uvolněte současně obě páčky.




Vypnutí motorů

Motory lze vypnout dvěma způsoby.

Způsob 1: Když dron přistane, zatlačte levou páčku směrem dolů a držte ji dole. Motory se vypnou po uplynutí jedné sekundy.

Způsob 2: Když dron přistane, provedte stejný příkaz kombinací páček, který jste použili ke spuštění motorů. Motory se vypnou po uplynutí dvou sekund. Jakmile se motory zastaví, uvolněte obě páčky.



Metoda 1

Metoda 2



- Pokud dojde k neočekávanému spuštění motoru, použijte CSC k okamžitému zastavení motorů.

Vypnutí motorů během letu

Vypnutí motorů během letu povede k havárii dronu. Motory by se měly během letu vypínat pouze v případě nouzové situace, tedy například tehdy, když dojde ke kolizi, dron nelze ovládat, přičemž velice rychle stoupá nebo klesá, dron se ve vzduchu otáčí nebo se některý motor zastavil. Pro vypnutí motoru během letu použijte tentýž příkaz prostřednictvím kombinace páček (CSC), který se použil pro spuštění motorů. Výchozí nastavení lze změnit v aplikaci DJI Fly.

Test letu

Postup vzletu a přistání

1. Umístěte dron na otevřené, rovné místo tak, aby stavový indikátor dronu směřoval k vám.
2. Zapněte dron a dálkový ovladač.
3. Spusťte aplikaci DJI Fly a přejděte na obrazovku kamery.
4. Počkejte, dokud nebude dokončena autokontrola, pokud se v programu DJI Fly neobjeví žádné abnormální varování, je létání bezpečné.
5. Vzlétněte jemným zatlčením na škrticí páčku nebo použijte automatický vzlet.
6. Chcete-li s dronom přistát, zatáhněte za škrticí páčku nebo použijte automatické přistání.
7. Po přistání stlačte škrticí páčku dolů a držte ji. Motory se vypnou po uplynutí jedné sekundy.
8. Vypněte dron a dálkový ovladač.

Rady a tipy ohledně videa

1. Kontrolní seznam před letem je navržen tak, aby vám pomohl létat bezpečně a zajistil, že budete během letu moci pořizovat video. Před každým letem projděte kompletní kontrolní seznam před letem.
2. V aplikaci DJI Fly zvolte požadovaný provozní režim gimbalu.
3. Pro záznam videa použijte normální režim nebo režim Kino.
4. NELÉTEJTE v případě špatného počasí, například při dešti či větru.
5. Zvolte nastavení kamery, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
6. Pro vytvoření letových tras a náhled scén provedte testy letu.



- Před vzletem umístěte dron na rovný a stabilní povrch. NIKDY neprovádějte vzlet z dlaně nebo když držíte dron rukou.

Příloha

Příloha

Specifikace

Dron

Vzletová hmotnost	895 g (Mavic 3) 899 g (Mavic 3 Cine)
Rozměry (D × Š × V)	Ve složeném stavu: 221 × 96,3 × 90,3 mm V rozloženém stavu: 347,5 × 283 × 107,7 mm
Diagonální vzdálenost	380,1 mm
Maximální rychlosť stoupánia	Sportovní režim: 8 m/s Normální režim: 6 m/s Režim CineSmooth: 1 m/s
Maximální rychlosť klesání	Sportovní režim: 6 m/s Normální režim: 6 m/s Režim CineSmooth: 1 m/s
Maximální rychlosť (ve výšce odpovídající zhruba hladině moře a za bezvětrí)	Sportovní režim: 21 m/s; sportovní režim (EU): 19 m/s Normální režim: 15 m/s Režim CineSmooth: 5 m/s
Maximální provozní nadmořská výška	6000 m
Maximální doba letu	46 minut (měřeno při letu rychlosť 32,4 km/h za bezvětrí)
Maximální doba vznášení (v bezvětrí)	40 minut
Maximální vzdálenost letu	30 km
Maximální odolnosť vůči větru	12 m/s
Maximální úhel náklonu	Sportovní režim: 35° Normální režim: 30° Režim Kino: 25°
Maximální úhlová rychlosť	200°/s
Provozní teplota	-10 až 40 °C
GNSS	GPS + Galileo + BeiDou
Rozsah přesnosti vznášení	Vertikální: Vizuální stanovování polohy: ±0,1 m Stanovování polohy GNSS: ±0,5 m Horizontální: Vizuální stanovování polohy: ±0,3 m Vysoká přesnost polohování systému: ±0,5 m
Vnitřní paměť	Mavic 3: 8 GB (7,9 GB volného místa) Mavic 3 Cine: 1TB (934,8 GB volného místa)

Kamera Hasselblad

Snímač	4/3 CMOS, Efektivní pixely: 20 Mpx
Objektiv	FOV: 84° Ekvivalent formátu: 24 mm Clona: f/2,8–f/11 Rozsah snímání: 1 m až ∞ (s automatickým ostřením)

Rozsah ISO

Video
Normální a zpomalený pohyb. 100–6400 (normální) 400–1600 (D-Log) 100–1600 (HLG)
Noční: 800–12800 (normální)
Photo (fotografie): 100–6400

Čas elektronické závěrky	1/8000 až 8 s
Maximální velikost obrázku	5280 × 3956
Režimy fotografování	Jedna: 20 Mpx Automatic Exposure Bracketing (AEB, expoziční vějíř): 20 Mpx, 3/5 snímků v kroku 0,7 EV Timed (časovaná fotografie): 20 Mpx 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekund
Rozlišení videa	Apple ProRes 422 HQ /422/422LT* 5,1K: 5120 × 2700 při 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps H.264/H.265 5,1K: 5120 × 2700 při 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120**/200**fps
	* Záznam videa ve formátu Apple ProRes podporuje pouze kamera DJI Mavic 3 Pro Cine. ** Zaznamenaná snímková frekvence, odpovídající video se přehrává jako zpomalené video
Max. přenosová rychlosť videa	H.264/H.265: 200 Mbps
Podporovaný systém souborů	exFAT
Formát fotografie	JPEG/DNG (RAW)
Formát videa	Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ)
Barevný režim	Normální/HLG/D-Log
Teleobjektiv	
Snímač	1/2" CMOS
Objektiv	FOV: 15° Ekvivalent formátu: 162 mm Clona: f/4,4 Rozsah snímání: 3 m až ∞
Rozsah ISO	Video: 100–6400 Photo (fotografie): 100–6400
Čas elektronické závěrky	1/8000 až 2 s
Maximální velikost obrázku	4000 × 3000
Formát fotografie	JPEG
Formát videa	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Režimy fotografování	Jediný snímek: 12 Mpx
Rozlišení videa	H.264/H.265 4K: 3840 × 2160@25/30/50 fps FHD: 1920 × 1080@25/30/50 fps
Digitální zoom	4×
Gimbal	
Stabilizace	Zosá (náklon, otáčení, panoramatické přejíždění)

Mechanický rozsah	Náklon: -135° až +100° Otáčení: -45° až +45° Panoramatiké přejíždění: -27° až +27°
Ovladatelný rozsah	Náklon: -90° až 35° Panoramatiké přejíždění: -5° až 5°
Maximální rychlosť ovládania (náklon)	100°/s
Úhlový vibračný rozsah	±0,007°
Detectivý systém	
Typ	Všesměrové pozorovací systémy a systém detekcie infračerveného záření
Predný pozorovací systém	Rozsah presného mēřenia: 0,5–20 m Rozsah detektie: 0,5–200 m Efektívna rýchlosť detektie: ≤ 15 m/s Zorné pole: 90° (horizontálny), 103° (vertikálny)
Zadný pozorovací systém	Rozsah presného mēřenia: 0,5–16 m Efektívna rýchlosť detektie: ≤ 12 m/s Zorné pole: 90° (horizontálny), 103° (vertikálny)
Bočný pozorovací systém	Rozsah presného mēřenia: 0,5–25 m Efektívna rýchlosť detektie: ≤ 15 m/s Zorné pole: 90° (horizontálny), 85° (vertikálny)
Vrchný pozorovací systém	Rozsah presného mēřenia: 0,2–10 m Efektívna rýchlosť detektie: ≤ 6 m/s Zorné pole: 100° (predný a zadný), 90° (vľavo a vpravo)
Spodný pozorovací systém	Rozsah presného mēřenia: 0,3–18 m Efektívna rýchlosť detektie: ≤ 6 m/s Zorné pole: 130° (predný a zadný), 160° (vľavo a vpravo)
Provozný prostredie	Predný, bočný, vrchný, zadný: Rozpoznatelné povrchy, dostatečné osvetlenie luxů >15 Spodný: Bezodrazové rozeznateľné povrchy s rozptýlenou odrazosťou >20 %, ako sú steny, stromy, lidi; priemerné osvetlenie luxů >15 Povrch s jasným vzorom
Prenos	
Systém prenosu videa	03+
Kvalita živého sledovania	Dálkový ovladač: 1080p@30fps/1080p@60fps
Provozné frekvencie	2,400–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Maximálna prenosová vzdáenosť (bez prekážok, bez rušenia)	15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)
Maximálna rýchlosť stahovania	SDR: 5,5 MB/s (s RC-N1) 15 MB/s (s DJI RC Pro)
Zpoždenie (závisí na podmínkach prostredia a na mobilném zařízení)	130 ms (s RC-N1) 120 ms (s DJI RC Pro)
Antény	4 antény, 2T4R
Výkon vysílače (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
Inteligentní letová baterie	
Kapacita	5000 mAh
Standardní napětí	15,4 V
Maximální nabíjecí napětí	17,6 V

Typ baterie	LiPo 4S
Energie	77 Wh
Hmotnost	335,5 g
Teplota při nabíjení	5 až 40 °C
Nabíječka baterií	
Vstup	100-240 V AC (47-63 Hz) 2,0 A
Výstup	USB-C: 5,0 V = 5,0 A/9,0 V = 5,0 A/12,0 V = 5,0 A/15,0 V = 4,3 A/ 20,0 V = 3,25 A/5,0 V~20,0 V = 3,25 A USB-A: 5 V = 2 A
Jmenovitý výkon	65 W
Nabíječka	
Vstup	USB-C: 5 V~20 V = 5,0 A max
Výstup	Port baterie: 12 V~17,6 V = 5,0 A max
Jmenovitý výkon	65 W
Typ nabíjení	Postupně nabíjejte tři inteligentní letové baterie
Teplota při nabíjení	5 až 40 °C
Nabíječka do auta	
Vstup	Napájecí port do auta: 12,7 V~16 V = 6,5 A, napětí: 14 V DC
Výstup	USB-C: 5,0 V = 5,0 A/9,0 V = 5,0 A/12,0 V = 5,0 A/15,0 V = 4,3 A/ 20,0 V = 3,25 A/5,0 V~20,0 V = 3,25 A USB-A: 5 V = 2 A
Jmenovitý výkon	65 W
Doba nabíjení	Cca 96 min
Teplota při nabíjení	5 až 40 °C
Skladování	
Podporované SD karty	SDXC, microSD karta s rychlosťí UHS-I triedy 3
Doporučené karty microSD	Lexar 1066x 64 GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128 GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256 GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 512 GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64 GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 128 GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256 GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256 GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512 GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512 GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256 GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 512 GB V30 A2 microSDXC
SSD	Karty microSD neumožňují nahrávat v kodeku Apple ProRes 422 HQ. Kapacita: 1TB Max. rychlosť čtenia: 700MB/s* Max. rychlosť zápisu: 471MB/s*

* Maximální rychlosť čtenia nebo zápisu dronu. Rychlosť se může při pripojení k počítači nebo jinému zařízení lišit.

Dálkový ovladač DJI RC-N1

Systém přenosu

Při použití s drony s různými hardwarovými konfiguracemi si dálkové ovladače DJI RC-N1 automaticky vyberou odpovídající verzi firmwaru pro aktualizaci a podporu následujících technologií přenosu, které jsou povoleny výkonem hardwaru spárovaných modelů dronu:

- a. DJI Mini 2 / DJI Mavic Air 2: O2
- b. DJI Air 2S: O3
- c. DJI Mavic 3: O3+

Doba provozu

6 hodin (bez nabíjení mobilního zařízení)
4 hodiny (s nabíjením mobilního zařízení)

Podporované typy USB portů

Lightning, Micro USB, USB-C

Maximální podporovaná velikost
mobilního zařízení (V × Š × T)

180 mm × 86 mm × 10 mm

Provozní teplota

0 až 40 °C

Výkon vysílače (EIRP)

2,4 GHz:
≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz:
≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE)

Aktualizace firmwaru

K aktualizaci firmwaru dronu použijte aplikaci DJI Fly nebo DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones).

Použití aplikace DJI Fly

Po připojení dronu nebo dálkového ovladače k aplikaci DJI Fly obdržíte v případě dostupnosti nové aktualizace firmwaru oznámení. Pro zahájení aktualizace připojte svůj dálkový ovladač nebo mobilní zařízení k internetu a postupujte dle instrukcí na obrazovce. Mějte na paměti, že pokud dálkový ovladač není spárován s dronom, aktualizaci firmwaru nelze provést. Je nezbytné připojení k internetu.

Použití programu DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones)

Aktualizaci firmwarů dronu a dálkového ovladače provedte samostatně pomocí programu DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones).

Chcete-li aktualizovat firmware dronu prostřednictvím programu DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) postupujte dle následujících instrukcí:

1. Spusťte program DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) a přihlaste se pod svým účtem u společnosti DJI.
2. Zapněte dron a připojte ho k počítači prostřednictvím portu USB-C.
3. Zvolte DJI Mavic 3 a klikněte na Firmware Updates (aktualizace firmwaru) na levém panelu.
4. Zvolte verzi firmwaru, na kterou chcete dron aktualizovat.
5. Vyčkejte na stažení firmwaru. Aktualizace firmwaru se zahájí automaticky.
6. Po dokončení aktualizace firmwaru se dron automaticky restartuje.

Chcete-li aktualizovat firmware dálkového ovladače prostřednictvím programu DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) postupujte dle následujících instrukcí:

1. Spusťte program DJI Assistant 2 (řada Consumer Drones) a přihlaste se pod svým účtem u společnosti DJI.
2. Zapněte dálkový ovladač a připojte ho k počítači prostřednictvím portu USB-C pomocí Micro USB kabelu.
3. Zvolte DJI Mavic 3 Remote Controller (dálkový ovladač DJI Mavic 3) a klikněte na Firmware Updates (aktualizace firmwaru) na levém panelu.
4. Zvolte verzi firmwaru, na kterou chcete dron aktualizovat.
5. Vyčkejte na stažení firmwaru. Aktualizace firmwaru se zahájí automaticky.
6. Vyčkejte na dokončení aktualizace firmwaru.



- Při aktualizaci firmwaru je nutné provést všechny kroky. Jinak nemusí být aktualizace úspěšná.
- Aktualizace firmwaru zabere přibližně 10 minut. Při aktualizaci gimbal obvykle poklesne a nepohybuje se, stavové indikátory dronu blíkají a dron se restartuje. Trpělivě vyčkejte, než se aktualizace dokončí.
- Ujistěte se, že počítač je připojený k internetu.
- Před prováděním aktualizace se ujistěte, že je inteligentní letová baterie nabité alespoň na 40 % a dálkový ovladač alespoň na 30 %.
- Během aktualizace neodpojujte dron od počítače.
- NEPOUŽÍVEJTE hardware a software, který není stanoven společností DJI. Další informace o aktualizaci firmwaru pro sledování naleznete v poznámkách k verzii Mavic 3.

Postupy při odstraňování problémů

1. Proč není možné baterii použít před prvním letem?

Před prvním použitím je nutné baterii aktivovat nabíjením.

2. Jak vyřešit problém s kolísáním gimbalu během letu?

Kalibrujte IMU a kompas v aplikaci DJI Fly. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu společnosti DJI.

3. Nefunguje

Zkontrolujte, zda jsou baterie inteligentního letu a dálkový ovladač aktivovány nabíjením. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu společnosti DJI.

4. Problémy se zapnutím a spuštěním

Zkontrolujte, zda je baterie nabité. Pokud ano a pokud jej i přesto nelze spustit, kontaktujte podporu společnosti DJI.

5. Problémy s aktualizací softwaru

Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů v uživatelské příručce. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, restartujte všechna zařízení a zkuste to znova. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu společnosti DJI.

6. Postupy pro obnovení továrního nastavení nebo poslední známé funkční konfigurace

Pro obnovení továrního nastavení použijte aplikaci DJI Fly.

7. Problémy s vypínáním a zapínáním

Kontaktujte podporu společnosti DJI.

8. Jak rozpoznat neopatrné zacházení nebo skladování v nebezpečných podmírkách

Kontaktujte podporu společnosti DJI.

Rizika a varování

Když po zapnutí dron zjistí riziko, zobrazí se na displeji aplikace DJI Fly varovné hlášení. Věnujte pozornost níže uvedenému seznamu situací.

1. Pokud místo není vhodné pro vzlet.

2. Pokud je během letu zjištěna překážka.

3. Pokud místo není vhodné pro přistání.

4. Pokud dojde k rušení kompasu a IMU a je třeba je kalibrovat.

5. Při zobrazení výzvy postupujte podle pokynů na obrazovce.

Likvidace



Při likvidaci dronu a dálkového ovladače dodržujte místní předpisy týkající se elektronických zařízení.

Likvidace baterie

Baterie likvidujte ve speciálních recyklačních kontejnerech a když jsou úplně vybité. Baterie NEVHAZUJTE do běžných kontejnerů na odpad. Dodržujte místní nařízení týkající se likvidace a recyklace baterií.

Pokud baterii po nadměrném vybití nelze zapnout, okamžitě ji zlikvidujte.

Pokud je tlačítko zapnutí/vypnutí na inteligentní letové baterii nefunkční a baterii nelze zcela vybit, obraťte se s žádostí o další pomoc na odbornou firmu zabývající se likvidací/recyklací baterií.

Certifikace C1

Mavic 3 V2.0 splňuje certifikaci C1, existují určité požadavky a omezení při používání Mavicu 3 V2.0 v Evropském hospodářském prostoru (EHP, tj. EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

Třída bezpilotních systémů	C1
Hladina akustického výkonu	83 dB
Maximální počet otáček vrtule	7500 ot/min

MTOM (maximální vzletová hmotnost)

Maximální vzletová hmotnost zařízení Mavic 3 V2.0 (model L2AA) včetně karty SD je 895 g, čímž splňuje požadavky třídy C1.

Uživatelé musí dodržovat níže uvedené pokyny, aby vyhověli požadavkům na maximální vzletovou hmotnost třídy C1. V opačném případě nelze dron používat jako bezpilotní systém třídy C1:

1. Do dronu nic NEDÁVEJTE, jako například kryty vrtulí atd.
2. POUŽÍVEJTE pouze odpovídající náhradní díly, jako jsou inteligentní letové baterie nebo vrtule apod.
3. Dron NEMŮŽETE dodatečně vybavovat.



- Výzva „Nízká kapacita baterie RTH“ se nezobrazí v případě, že horizontální vzdálenost mezi pilotem a dronom je menší než 5 m.
- Funkce FocusTrack se automaticky ukončí, pokud je horizontální vzdálenost mezi objektem a dronom větší než 50 m (k dispozici pouze při použití funkce FocusTrack v EU).
- Při použití v EU je pomocná LED kontrolka nastavena na automatické nastavení a nelze ji změnit. Kontrolky LED předního ramene dronu jsou při použití v EU vždy rozsvícené a nelze je změnit.

Přímá identifikace na dálku

1. Způsob přepravy: Maják Wi-Fi
2. Způsob nahrání registračního čísla provozovatele bezpilotních systémů (UAS) do dronu: Vstupte do DJI Fly > Safety (Bezpečnost) > UAS Remote Identification (Vzdálená identifikace bezpilotního systému) a poté nahrajte registrační číslo provozovatele bezpilotního systému.

Seznam položek, včetně odpovídajícího příslušenství

1. Vrtule zařízení DJI Mavic 3 V2.0 s nízkou hlučností (model: 9453F, 8,5 g)
2. Sada filtrů zařízení DJI Mavic 3 V2.0 ND (ND 4/8/16/32/64/128/256/512) (2,3 g)
3. Inteligentní letová baterie zařízení DJI Mavic 3 V2.0 (model: BWX260-5000-15,4, 335,5 g)

Seznam náhradních dílů

1. Vrtule zařízení DJI Mavic 3 V2.0 s nízkou hlučností (model: 9453F)
2. Inteligentní letová baterie zařízení DJI Mavic 3 V2.0 (model: BWX260-5000-15,4)

Remote Controller Warnings (Upozornění dálkového ovladače)

Po odpojení od dronu na dobu delší než 2 sekundy se indikátor dálkového ovladače rozsvítí červeně.

Po odpojení od dronu na dobu delší než 4,5 sekundy se zobrazí varování aplikace DJI Fly.

Po odpojení od dronu nebo po delší době bez provozu se dálkový ovladač automaticky vypne.



- Vyvarujte se rušení mezi dálkovým ovladačem a jiným bezdrátovým zařízením. Nezapomeňte vypnout Wi-Fi na blízkých mobilních zařízeních. Pokud dojde k rušení, co nejdříve s dronom přistaňte.
- Jestliže jsou světelné podmínky příliš jasné nebo tmavé, NESMÍTE dron ovládat, pokud ke sledování letu používáte mobilní telefon. Uživatelé jsou zodpovědní za správné nastavení jasu displeje při používání monitoru na přímém slunečním světle během letu.
- Pokud dojde k neočekávané situaci, uvolněte ovládací páčky nebo stiskněte tlačítko pro přerušení letu.

GEO Awareness

GEO Awareness obsahuje níže uvedené funkce.


Aktualizace dat bezpilotní geografická zóny (UGZ – Unmanned Geographical Zone): uživatel může aktualizovat data o bezpečném letu prostřednictvím GPS pomocí funkce aktualizace dat a uložit je do dronu.

Kreslení mapy GEO Awareness: po aktualizaci nejnovějších dat UZG se v aplikaci DJI Fly zobrazí letová mapa s omezenou zónou. Název, čas účinnosti, výškový limit atd. lze zobrazit klepnutím na oblast.

Předběžné varování GEO Awareness: aplikace zobrazí uživateli varovnou informaci, pokud se dron nachází v blízkosti zakázané oblasti nebo v ní, horizontální vzdálenost je menší než 160 m nebo vertikální vzdálenost je menší než 40 m od zóny, aby uživateli připomněla, že má letět opatrně.


Nad úrovní terénu (AGL – Above ground level)

Vertikální část „Geo-awareness“ může používat nadmořskou výšku AMSL nebo výšku AGL. Volba mezi těmito dvěma referencemi je specifikována individuálně pro každou UZG. Nadmořská výška AMSL ani výška AGL nejsou podporovány zařízením DJI Mavic 3 V2.0. V zobrazení kamery aplikace DJI Fly se zobrazí výška H, což je výška od bodu vzletu dronu k dronu. Výška nad bodem vzletu může být použita jako přibližná, ale může se více či méně lišit od uvedené nadmořské výšky / výšky pro konkrétní UZG. Dálkově řídící pilot zůstává odpovědný za neporušení vertikálních limitů UZG.




Omezené zóny

V aplikaci DJI se zobrazí červeně. Uživatelům se zobrazí varování a let je znemožněn. Bezpilotní letadlo nemůže v těchto zónách létat ani vzletát. Omezené zóny lze odemknout. Chcete-li je odemknout, kontaktujte flysafe@dji.com nebo přejděte do části Odemknut zónu na dji.com/flysafe.




Autorizační zóny

V aplikaci DJI se zobrazí modře. Uživatelé budou upozorněni a let je ve výchozím nastavení omezen. Bezpilotní letadlo nemůže v těchto zónách létat ani vzletát, pokud k tomu nemáte povolení. Autorizační zóny mohou odemknout oprávnění uživatelé pomocí ověřeného účtu DJI.




Výškové zóny

Výškové zóny jsou zóny s omezenou nadmořskou výškou a na mapě se zobrazují šedě. Při priblížení se uživatelům v aplikaci DJI zobrazí varování.



Rozšířené výstražné zóny

Když dron dosáhne okraje zóny, zobrazí se výstražná zpráva.



Výstražné zóny

Když dron dosáhne okraje zóny, zobrazí se výstražná zpráva.



- Pokud dron a aplikace DJI Fly nemohou získat signál GPS, funkce GEO awareness nebude funkční. Rušení antény dronu nebo zakázání autorizace GPS v aplikaci DJI Fly způsobí, že signál GPS nebude získán a nepodaří se jej získat.

Tuto příručku poskytla společnost SZ DJI Technology, Inc. a její obsah se může změnit.

Adresa: 14th Floor, West Wing,

Skyworth Semiconductor Design Building, No 18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057.

Informace o poprodejních službách

Více informací o zásadách poprodejních služeb, opravách a podpoře naleznete na stránce <https://www.dji.com/support>.

Zákaznická podpora DJI
<http://www.dji.com/support>

Tento obsah se může změnit.

Stáhněte si nejnovější verzi ze stránky
<http://www.dji.com/mavic-3>

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto dokumentu kontaktujte společnost DJI na e-malové adrese **DocSupport@dji.com**.

DJI je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2022 DJI Všechna práva vyhrazena.