

dji AVATA 2

安全總覽

Selayang Pandang Keselamatan

安全について

안전 지침 요약

Ringkasan Keselamatan

ប័ណ្ណុលគារបែលដែនកាយទិន្នន័យ

Накратко за безопасността

Stručný přehled bezpečnosti

Et hurtigt overblik over sikkerhed

Seguridad de un vistazo

Ασφάλεια με μια ματιά

Turvallisuuteen liittyvä seikat

Ukratko o sigurnosti

Rövid biztonsági áttekintés

Sicurezza in sintesi

Veiligheid in een oogopslag

Kort oversikt over sikkerhet

Bezpieczeństwo na pierwszy rzut oka

Resumo sobre segurança

Resumo sobre segurança

Siguranță pe scurt

Säkerhet i korthet

Tek Bakışta Güvenlik

لحظة سريعة عن السلامة

v1.0



CONTENTS

CHT	安全總覽	2
ID	Selayang Pandang Keselamatan	6
JP	安全について	11
KR	안전 지침 요약	16
MS	Ringkasan Keselamatan	20
TH	ຫ້ອມູລຄວາມປລອດກ້າຍໄດຍຍ່ອ	25
BG	Накратко за безопасността	30
CS	Stručný přehled bezpečnosti	35
DA	Et hurtigt overblik over sikkerhed	40
ES	Seguridad de un vistazo	45
EL	Ασφάλεια με μια ματιά	51
FI	Turvallisuuteen liittyvät seikat	56
HR	Ukratko o sigurnosti	61
HU	Rövid biztonsági áttekintés	66
IT	Sicurezza in sintesi	71
NL	Veiligheid in een oogopslag	76
NO	Kort oversikt over sikkerhet	81
PL	Bezpieczeństwo na pierwszy rzut oka	86
PT	Resumo sobre segurança	91
PT-BR	Resumo sobre segurança	97
RO	Siguranță pe scurt	102
SV	Säkerhet i korthet	107
TR	Tek Bakışta Güvenlik	112
AR	لحة سريعة عن السلامة	117
Compliance Information		122

安全總覽



使用本產品前，請您仔細閱讀本安全總覽，並前往 <https://www.dji.com/avata-2> 閱讀《使用者手冊》和相關文件。若您未提供飛行紀錄，DJI™ 可能會無法分析事故原因，進而無法向您提供保固等售後服務。使用本產品即視同您已閱讀並接受與本產品相關的所有條款。本產品不適合兒童使用。

1. 飛行環境



- 請勿在強風（風速 10.7 m/s 及以上）、下雪、下雨、雷電、有霧等惡劣天氣中飛行。
- 請勿在海拔高於 5000 公尺的地區飛行。
- 請勿在 -10°C 以下或 40°C 以上的環境中飛行。
- 請勿在移動的物體表面上起飛（例如行進中的汽車、船隻等）。
- 請勿在水面或雪地等鏡面反射區域飛行，以確保視覺定位系統正常運作。
- GNSS 訊號微弱時，請在光照良好的環境中飛行。環境光線昏暗可能會導致視覺系統無法正常運作。
- 請勿在電磁干擾源附近飛行。常見的電磁干擾源包括高壓電線、高壓輸電站、雷達站、行動電話基地台、廣播訊號塔、Wi-Fi 热點、路由器、藍牙裝置等。

注意

- 在沙漠、沙灘表面起飛時需小心謹慎，避免讓沙塵進入飛行器內部。
- 請在遠離人群的開闊區域中飛行，避免建築物、山體、樹林等干擾 GNSS 訊號及飛行器指南針。

2. 飛行操作



- 切勿靠近正在轉動中的螺旋槳或馬達。飛行器降落後，請勿碰觸馬達及機身兩側的散熱片等金屬零組件，以免燙傷。
- 開機後機身兩側的散熱片可能產生高溫，請勿觸碰散熱片以免燙傷。
- 確保所有裝置的電量充足。
- 確保熟悉每種飛行模式。熟悉安全返航模式下的飛行器行為。
- 飛行器不具備全向避障功能，請謹慎飛行。
- 室內飛行因光照條件不足、無 GPS 訊號、空間狹窄，部分飛行安全功能的使用可能會受到限制。

注意

- 確定韌體及 DJI Fly 應用程式皆已更新至最新版本。
- 發出低電量提示、強風警告時，請立即返航。
- 在自動返航過程中，請您注意控制飛行速度和高度，以保障返航安全。
- 收納飛行器時請注意保護槳葉，避免擠壓導致槳葉破損或變形，進而造成動力性能下降。

3. 零組件使用須知

DJI Avata 2 智慧飛行電池



- 嚴禁讓電池接觸液體。切勿在雨中或潮濕的環境中使用電池，否則可能會引發電池自燃甚至爆炸。
- 嚴禁使用非 DJI 官方提供的電池。建議使用 DJI 官方提供的充電裝置。
- 嚴禁使用膨脹、漏液、包裝破損的電池。遇此情況時請聯絡 DJI 或指定代理商。
- 請在 -10°C 至 40°C 的溫度範圍內使用電池。溫度過高可能會引發著火、爆炸。溫度過低會降低電池性能。
- 禁止以任何方式插接或用尖銳物體刺破電池。
- 電池內的液體具有強烈腐蝕性，如發生漏液狀況，請遠離。若接觸到皮膚或眼睛，請立即使用大量清水沖洗並就醫。
- 請將電池存放在兒童接觸不到的地方。若兒童不小心吞嚥零組件，請立即就醫。
- 電池若掉落或受到外力撞擊時，不得再次使用。
- 若電池冒煙或起火，請按照以下順序使用滅火器材：水或水霧、沙、滅火毯、乾粉、二氯化碳滅火器。
- 在飛行器結束飛行之後，電池處於高溫狀態，建議等電池降至室溫後再充電，否則可能出現禁止充電的情況。電池的充電環境溫度為 5°C 至 40°C，理想的充電環境溫度（22°C 至 28°C）可大幅延長電池的使用壽命。
- 禁止將電池放在靠近熱源的地方，例如陽光直射處、炎熱高溫的車內、火源或電暖器附近。
- 請勿將電池完全放電後長時間存放，以免電池進入過度放電狀態，這易造成電芯損壞而無法恢復使用。
- 若電池電量嚴重不足且閒置時間過長，則電池將進入深度睡眠模式。若需要將電池從深度睡眠中喚醒，需要為電池充電。

DJI 飛行眼鏡 3



- 若您患有心臟病、精神病（如焦慮症或創傷後壓力症候群），或其他影響您安全進行體能活動的疾病，或您是孕婦或年紀較大的長者，請在使用前諮詢您的醫生。
- 由於使用第一視角，動態圖像或特定光線可能會讓您感到不適或眩暈，或失去平衡感。若您在使用過程中感到任何不適，請勿使用本產品，以免加重病情。請根據自身情況，在使用飛行眼鏡期間適當休息，避免過長時間使用，導致身體不適。
- 飛行眼鏡無法替代飛行器的遙控設備及軟體，請使用飛行器配套遙控設備及軟體進行飛行控制。
- 使用飛行眼鏡進行飛行無法滿足「在視線內飛行」（VLOS）的要求。請您在遵循當地法規要求的前提下選擇使用本產品。
- 請您在使用本產品時，隨時注意您的飛行距離，以及前方是否有障礙物遮擋。若因影像傳輸或遙控訊號中斷連接造成的飛丟或任何財產損失，DJI 將不予承擔任何責任。
- 飛行眼鏡的影像傳輸功能受到操作環境（包括電磁干擾）和飛行器視覺攝取設備的影響和限制。DJI 不對透過本產品所顯示的影像資訊及其準確性作任何保證。請勿完全依賴飛行眼鏡提供的影像資訊操作飛行器。
- 配戴飛行眼鏡之後，您可透過飛行眼鏡的攝影機觀察周圍情況，但請勿依賴攝影機畫面進行走動。請務必在沒有障礙的安全區域使用本產品，並檢查所有方向是否有可能撞到、绊倒或者阻礙您自由移動的物體，以及是否有兒童、寵物或者其他人類。請勿靠近樓梯、窗戶、熱源、陽臺或其他危險區域。

- 飛行眼鏡會發射無線電波，並對附近的電子裝置的操作造成干擾，若您配戴心律調節器或其他植入式醫療裝置，請先諮詢您的醫生或您的醫療裝置製造商，再決定是否使用本產品。為了儘量減少無線電頻率干擾，請只使用 DJI 核准的配件，或不含任何金屬的配件。請避免使用未經 DJI 核准的配件，以免違反當地的輻射電磁波指南。
- 飛行眼鏡含有細小零組件，請勿讓兒童單獨使用飛行眼鏡，以免造成自身或他的人身財產損失，或意外損壞本產品。請將飛行眼鏡放置在兒童無法取得的地方。
- 為避免將傳染病（如結膜炎）傳染給他人，請勿與傳染病患，有感染症狀者或疾病患者（尤其是眼睛或皮膚方面的疾病）共用飛行眼鏡。每次使用前，建議用不傷皮膚、不含酒精的殺菌溼紙巾清潔本產品（尤其是鏡片部位），並用微纖維布擦乾。
- 飛行眼鏡配戴時會緊貼皮膚。如果使用者發現有腫脹、瘙癢、皮膚刺傷或者其他皮膚過敏反應，請立即停止使用本產品。如症狀仍未消失，請立即就醫。
- 飛行眼鏡支援透過 USB-C 連接埠連接耳機。請勿長時間以高音量使用本產品，以避免可能出現的聽力損傷。
- 務必防止陽光直射飛行眼鏡鏡片，否則會導致螢幕灼傷。
- 嚴禁自行拆解電池匣替換電池。若在拆解過程中刺破電池，可能會造成電池起火，甚至爆炸。
- 切勿在雨中或潮濕環境中使用產品，以免液體進入電池匣發生腐蝕反應，引發電池起火，甚至爆炸。
- 若電池冒煙或起火，請按照以下順序使用滅火器材：水或水霧、沙、滅火毯、乾粉、二氧化碳滅火器。
- 請勿將電池完全放電後長時間存放，以免電池進入過度放電狀態，造成電芯損壞而無法恢復使用。
- 若電池電量嚴重不足且閒置時間過長，則電池將進入深度睡眠模式。若需要將電池從深度睡眠中喚醒，需要為電池充電。

注意

- 避免過度使用飛行眼鏡。如出現產品發熱等情況，請依操作指示停止使用。
- 請勿在極端天氣（包括但不限於高溫、極寒、颱風等情況）下或特殊環境（包括但不限於多灰塵、高濕度等環境）使用或存放飛行眼鏡。
- 請勿將飛行眼鏡在移動的物體上使用。請勿在移動或運動時使用飛行眼鏡。
- 收納飛行眼鏡時請摺疊天線，否則擠壓或碰撞可能會損壞天線。
- 若顯示螢幕、天線、電池等零組件運作異常，請聯絡 DJI 或 DJI 授權的維修中心以進行檢查維修。

規格參數

飛行器（型號：QF3W4K）

運作環境溫度	-10°C 至 40°C
O4	
運作頻率	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
發射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
通訊協定	802.11a/b/g/n/ac
運作頻率	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz

發射功率 (EIRP) 2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

藍牙

通訊協定 藍牙 5.0
運作頻率 2.4000-2.4835 GHz
發射功率 (EIRP) <10 dBm
智慧飛行電池 (型號: BWX520-2150-14.76)
容量 2150 mAh
標稱電壓 14.76 V
充電環境溫度 5°C 至 40°C

DJI 飛行眼鏡 3 (型號: TKGS3)

運作環境溫度 -10°C 至 40°C

O4

運作頻率 2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
發射功率 (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.1 GHz: <23 dBm (CE)
5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

Wi-Fi

通訊協定 802.11a/b/g/n/ac
運作頻率 2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
發射功率 (EIRP) 2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

藍牙

通訊協定 藍牙 5.0
運作頻率 2.4000-2.4835 GHz
發射功率 (EIRP) <10 dBm

GFSK

運作頻率 2.4000-2.4835 GHz
發射功率 (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

電池

容量 3000 mAh
電壓 5.6-8.4 V
充電環境溫度 0°C 至 50°C

DJI 穿越搖桿 3 (型號: TKMO3)

運作環境溫度 -10°C 至 40°C

GFSK

運作頻率 2.4000-2.4835 GHz
發射功率 (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

Selayang Pandang Keselamatan



Dengan menggunakan produk ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menerima syarat dan ketentuan panduan ini serta semua petunjuk di <https://www.dji.com/avata-2>. KECUALI SEBAGAIMANA DISEBUTKAN SECARA TEGAS DALAM KEBIJAKAN LAYANAN PURNAJUAL YANG TERSEDIA DI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), PRODUK DAN SEMUA MATERI DAN KONTEN YANG TERSEDIA MELALUI PRODUK DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA JAMINAN ATAU SYARAT APA PUN. Produk ini tidak dimaksudkan untuk anak-anak.

1. Lingkungan Penerbangan



- **JANGAN** menggunakan pesawat dalam kondisi cuaca buruk, termasuk kecepatan angin yang melebihi 10,7 m/dtk, salju, hujan, kabut, hujan es, atau kilat.
- Terbangkan pesawat pada ketinggian di bawah 5.000 m (16.404 kaki) di atas permukaan laut.
- **JANGAN** menerbangkan pesawat di lingkungan dengan suhu di bawah -10 °C (14 °F) atau di atas 40 °C (104 °F).
- **JANGAN** melakukan lepas landas dari objek bergerak, seperti mobil, perahu, dan pesawat.
- **JANGAN** menerbangkan pesawat di dekat permukaan yang reflektif, seperti air atau salju. Jika tidak, sistem penglihatan dapat terbatas.
- Apabila sinyal GNSS lemah, terbangkan pesawat di lingkungan yang memiliki penerangan dan visibilitas yang baik. Cahaya sekitar yang rendah dapat menyebabkan sistem penglihatan bekerja tidak normal.
- **JANGAN** menerbangkan pesawat di dekat area dengan gangguan magnetik atau radio, termasuk hotspot Wi-Fi, router, perangkat Bluetooth, saluran tegangan tinggi, stasiun transmisi daya skala besar, stasiun radar, stasiun pangkalan bergerak, dan menara siaran.



- Berhati-hatilah saat lepas landas di gurun atau dari pantai untuk menghindari pasir memasuki pesawat.
- Terbangkan pesawat di area terbuka. Bangunan, gunung, dan pohon dapat memblokir sinyal GNSS dan memengaruhi kompas pesawat.

2. Operasi Penerbangan



- Menjauhlah dari baling-baling dan motor yang berputar. **JANGAN** menyentuh atau membiarkan tangan atau tubuh Anda bersentuhan dengan motor atau penyerap panas dan bagian besi pesawat lainnya karena mungkin panas setelah penerbangan.
- Penyerap panas di kedua sisi pesawat dapat menjadi panas ketika pesawat dihidupkan. **JANGAN** sentuh penyerap panas untuk menghindari luka bakar.

- Pastikan baterai pesawat, pengendali jarak jauh, dan perangkat seluler terisi penuh.
- Kenali mode penerbangan yang dipilih serta pahami semua fungsi dan peringatan keselamatan.
- Pesawat tidak dilengkapi fitur penghindaran hambatan segala arah. Terbang dengan hati-hati.
- Beberapa fitur pesawat mungkin terbatas karena pencahayaan yang tidak memadai, tidak adanya sinyal GNSS, atau kurangnya ruang saat terbang di dalam ruangan. Berhati-hatilah.

PEMBERITAHUAN

- Pastikan firmware DJI™ Fly dan pesawat telah diperbarui ke versi terbaru.
- Daratkan pesawat di lokasi yang aman jika muncul peringatan baterai lemah atau angin kencang.
- Gunakan pengendali jarak jauh untuk mengendalikan kecepatan dan ketinggian pesawat guna menghindari tabrakan selama Kembali-ke-Asal.
- Untuk menghindari kerusakan baling-baling, kemas pesawat dengan benar sebelum pengangkutan atau penyimpanan. Jika baling-baling rusak, performa penerbangan dapat terpengaruh.

3. Komponen Individual

Baterai Penerbangan Cerdas DJI Avata 2

⚠ PERINGATAN

- Jaga agar baterai tetap bersih dan kering. JANGAN membiarkan baterai terpapar cairan apa pun. JANGAN membiarkan baterai dalam keadaan lembap atau terkena hujan. JANGAN membiarkan baterai terendam air. Jika tidak, dapat terjadi ledakan atau kebakaran.
- JANGAN menggunakan baterai non-DJI. Disarankan untuk menggunakan pengisi daya DJI.
- JANGAN menggunakan baterai yang menggelembung, bocor, atau rusak. Dalam situasi tersebut, hubungi DJI atau dealer resmi DJI.
- Baterai harus digunakan pada suhu antara -10° hingga 40 °C (14° hingga 104 °F). Suhu tinggi dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran. Suhu rendah akan mengurangi kinerja baterai.
- JANGAN membongkar atau menusuk baterai dengan cara apa pun.
- Baterai mengandung elektrolit yang sangat korosif. Apabila kulit atau mata terpapar elektrolit tersebut, segera cuci area yang terpapar dengan air dan segera minta bantuan medis.
- Jauhkan baterai dari anak-anak atau hewan.
- JANGAN menggunakan baterai yang pernah mengalami benturan atau hantaman keras.
- Padamkan baterai yang terbakar menggunakan air, pasir, atau pemadam api bubuk kering.
- JANGAN mengisi daya baterai segera setelah penerbangan. Suhu baterai mungkin terlalu tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada baterai. Biarkan baterai mendingin hingga mendekati suhu ruangan sebelum mengisi daya. Isi daya baterai dalam rentang suhu 5° hingga 40 °C (41° hingga 104 °F). Suhu pengisian ideal adalah 22° hingga 28 °C (72° hingga 82 °F). Pengisian daya pada rentang suhu ideal dapat memperpanjang masa

pakai baterai.

- JANGAN memaparkan baterai ke api. JANGAN meninggalkan baterai di dekat sumber panas seperti tungku, pemanas, atau di dalam kendaraan pada hari yang panas. Hindari menyimpan baterai di bawah sinar matahari langsung.
- JANGAN menyimpan baterai dalam keadaan baterai kosong sepenuhnya dalam jangka waktu yang lama. Jika tidak, ini dapat menghabiskan baterai secara berlebihan dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada sel baterai.
- Jika baterai dengan tingkat daya rendah disimpan dalam jangka waktu yang lama, baterai akan memasuki mode hibernasi dalam. Isi ulang baterai untuk mengeluarkannya dari mode hibernasi.

DJI Goggles 3

PERINGATAN

- Sebelum menggunakan produk, berkonsultasilah dengan dokter jika Anda memiliki gangguan medis serius yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit jantung, kondisi yang memengaruhi kemampuan Anda melakukan aktivitas fisik dengan aman, kondisi psikologis, seperti gangguan kecemasan atau gangguan stres pascatrauma, atau jika Anda hamil atau lansia.
- Saat menggunakan tampilan orang pertama, gambar bergerak atau cahaya mungkin membuat Anda tidak nyaman, pusing, atau kehilangan keseimbangan. Hentikan penggunaan produk jika Anda mengalami gejala mabuk perjalanan. Beristirahatlah secara berkala saat menggunakan produk untuk menghindari risiko kesehatan.
- Kacamata tidak dapat digunakan untuk menggantikan peralatan atau perangkat lunak pengendali jarak jauh dalam mengendalikan pesawat. Gunakan pengendali jarak jauh dan aplikasi yang ditentukan untuk mengendalikan pesawat.
- Menggunakan kacamata tidak memenuhi persyaratan garis pandang visual (VLOS). Gunakan produk ini sesuai dengan peraturan setempat.
- Perhatikan jarak antara Anda dan pesawat, serta kemungkinan adanya hambatan di dekat Anda. DJI tidak bertanggung jawab atas kehilangan pesawat atau properti karena kehilangan sinyal transmisi video atau sinyal pengendali jarak jauh.
- Downlink video kacamata dipengaruhi dan dibatasi peralatan akuisisi penglihatan pesawat dan lingkungan operasi, termasuk gangguan sinyal elektromagnetik. DJI tidak menjamin keakuratan informasi gambar yang ditampilkan oleh produk ini. JANGAN sepenuhnya mengandalkan kacamata saat mengoperasikan pesawat.
- Ketika mengenakan kacamata, Anda dapat melihat sekeliling melalui kamera di kacamata. JANGAN mengandalkan kamera untuk bergerak ke arah mana pun. Gunakan produk di area yang bersih dan aman. Perhatikan area sekitar Anda saat mengenakan kacamata untuk menghindari cedera. Selain itu, perhatikan binatang, anak-anak, orang lain, serta setiap benda di area yang dapat menghambat gerakan Anda. Pastikan jarak Anda dengan tangga, jendela, balkon, kipas langit-langit, dan sumber panas memadai dan aman.
- Kacamata memancarkan gelombang radio yang dapat memengaruhi operasi benda elektronik di dekatnya. Apabila Anda menggunakan alat pacu jantung atau implan perangkat medis lainnya, JANGAN menggunakan

kacamata sebelum terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter atau produsen perangkat medis. Untuk meminimalkan gangguan frekuensi radio, hanya gunakan aksesoris yang disetujui DJI atau aksesoris tanpa bahan logam. Penggunaan aksesoris yang tidak disetujui DJI dapat melanggar panduan paparan frekuensi radio setempat Anda.

- Kacamata ini memiliki bagian-bagian kecil, seperti bingkai kacamata. Perangkat ini tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak dan tidak boleh berada dalam jangkauan mereka. Anak-anak dapat melukai diri mereka sendiri atau orang lain atau secara tidak sengaja merusak produk.
- JANGAN meminjamkan kacamata kepada orang dengan kondisi, infeksi, atau penyakit menular, khususnya mata atau kulit. Kacamata harus dibersihkan setelah setiap penggunaan dengan tisu basah antibakteri tanpa alkohol yang aman untuk kulit dan kain mikrofiber kering untuk lensa.
- Berhentilah menggunakan kacamata jika terjadi Bengkak, gatal, iritasi, atau ketidaknyamanan kulit lain pada area yang bersentuhan dengan produk. Jika gejala berlanjut, hubungi dokter.
- Kacamata dapat dihubungkan ke headphone melalui port USB-C. Penggunaan headphone dengan volume tinggi atau untuk waktu yang lama dapat merusak pendengaran Anda.
- Jauhkan lensa dari sinar matahari langsung untuk menghindari terbakar.
- JANGAN membongkar kompartemen baterai untuk mengganti baterai. Baterai dapat terbakar atau bahkan meledak jika baterai rusak atau tertusuk saat dibongkar.
- JANGAN menggunakan produk di lingkungan yang lembap. JANGAN membiarkan kompartemen baterai terpapar cairan apa pun. Jika tidak, baterai dapat berkarat dan menyebabkan ledakan atau kebakaran.
- Padamkan baterai yang terbakar menggunakan air, pasir, atau pemadam api bubuk kering.
- JANGAN menyimpan baterai dalam keadaan baterai kosong sepenuhnya dalam jangka waktu yang lama. Jika tidak, ini dapat menghabiskan baterai secara berlebihan dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada sel baterai.
- Jika baterai dengan tingkat daya rendah disimpan dalam jangka waktu yang lama, baterai akan memasuki mode hibernasi dalam. Isi ulang baterai untuk mengeluarkannya dari mode hibernasi.

PEMBERITAHUAN

- Kacamata mungkin menjadi lebih panas dari seharusnya jika digunakan untuk waktu yang lama. Apabila produk mengalami panas berlebih, matikan perangkat sesuai petunjuk untuk menghindari cedera atau kerusakan produk.
- JANGAN menggunakan atau menyimpan kacamata di lingkungan dengan kondisi cuaca yang buruk atau tingkat kelembapan atau debu yang tinggi.
- JANGAN menggunakan kacamata saat berada dalam kendaraan bergerak atau saat melakukan latihan fisik seperti berlari.
- Lipat antena untuk menghindari kerusakan saat kacamata tidak digunakan.
- Jika produk rusak, hubungi DJI atau dealer resmi DJI untuk pemeriksaan dan perbaikan.

Spesifikasi

Pesawat (Model: QF3W4K)

Suhu Operasional	-10° hingga 40 °C (14° hingga 104 °F)
O4	
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	<10 dBm
Baterai Penerbangan Cerdas (Model: BWX520-2150-14.76)	
Kapasitas	2150 mAh
Tegangan Standar	14,76 V
Suhu Pengisian Daya	5° hingga 40 °C (41° hingga 104 °F)

DJI Goggles 3 (Model: TKGS3)

Suhu Operasional	-10° hingga 40 °C (14° hingga 104 °F)
O4	
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Baterai	
Kapasitas	3000 mAh

Tegangan Standar	5,6-8,4 V
Suhu Pengisian Daya	0° hingga 50 °C (32° hingga 122 °F)

DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)

Suhu Operasional	-10° hingga 40 °C (14° hingga 104 °F)
GFSK	
Frekuensi Operasi	2,4000-2,4835 GHz
Daya Pemancar (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

JP

安全について



本製品を使用することにより、お客様が本ガイドラインの利用規約と <https://www.dji.com/avata-2> に掲載されているすべての指示を読み、理解し、承認したこととみなします。アフターサービスポリシー (<https://www.dji.com/service/policy>) に明示的な規定がない限り、本製品およびすべての資料、本製品を通して得られるコンテンツは「現状のまま」および「提供されているまま」で提供され、いかなる種類の保証も条件も伴いません。本製品は、子供を対象としていません。

1. 飛行環境



- 風速10.7 m/sを超える強風時、雪、雨、霧、雹、雷などの悪天候時には、機体を使用しないでください。
- 機体は、海拔5,000 m未満で飛行させてください。
- 気温が-10°Cより低い場合または40°Cより高い環境では、機体を飛行させないでください。
- 車、船、飛行機などの動いている物体から離陸させないでください。
- 水面または雪面などの反射表面の近くで飛行させないでください。ビジョンシステムが制限される場合があります。
- GNSS信号が弱い場合は、周囲が明るく視界が良好な環境で機体を飛ばしてください。低照度環境下では、ビジョンシステムが異常動作する場合があります。
- Wi-Fiホットスポット、ルーター、Bluetooth機器、高圧送電線、大規模送電局、レーダー基地、モバイルベースステーション、放送塔などの磁気干渉や無線干渉のエリア付近で機体を飛ばさないでください。

注記

- 砂漠や砂浜から離陸する際は、機体に砂が入らないように気を付けてください。
- 機体は開けたエリアで飛ばせてください。ビル、山、木々により、GNSS信号が遮られたり、搭載されているコンパスの精度に影響が出たりする場合があります。

2. 飛行操作



- 回転中のプロペラやモーターから離れてください。飛行後、機体のモーター、

- ヒートシンク、その他の金属部分が高温になっている可能性があるため、手や体が接触しないようにしてください。
- 機体の電源を入れると、機体両側のヒートシンクが熱くなることがあります。火傷しないように、ヒートシンクに触れないでください。
- 機体のバッテリー、送信機、モバイル端末が完全に充電されていることを確認してください。
- 選択したフライトモードに習熟し、すべての安全機能と警告を理解してください。
- 本機体には、全方向障害物回避は搭載されていません。慎重に飛行してください。
- 十分な明るさが得られない環境や、GNSS信号がない場合、屋内で十分なスペースが確保できない場合、機体の機能が一部制限されます。十分に気をつけて飛行してください。

注記

- DJI™ Flyアプリと機体ファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
- ローバッテリー警告や強風警告が出ている場合は、機体を安全な場所に着陸させてください。
- Return-to-Home中に衝突を回避するには、送信機を使って機体の速度と高度を制御してください。
- プロペラの破損を避けるため、輸送や保管の前には機体を適切に梱包してください。プロペラが破損している場合、飛行性能が影響を受ける可能性があります。

3. 各部品

DJI Avata 2 インテリジェント フライトバッテリー

⚠️ 警告

- バッテリーは、清潔で乾燥した状態を維持してください。液体がバッテリーに触れないようにしてください。バッテリーを湿気の高い場所や雨のかかる場所に放置しないでください。バッテリーを水没させないでください。破裂や発火が発生するおそれがあります。
- DJI製以外のバッテリーは使用しないでください。DJI製の充電器の使用をお勧めします。
- バッテリーに膨張、液漏れ、損傷が見られる場合は使用しないでください。バッテリーがこのような状態になった場合、DJIまたはDJI正規代理店までご連絡ください。
- バッテリーは、-10°C~40°Cの動作環境温度条件下で使用してください。動作環境温度条件より高い温度では、破裂や発火が起こる場合があります。動作環境温度条件より低い温度では、バッテリーの性能が低下します。
- いかなる方法でもバッテリーの分解や穴あけを行わないでください。
- バッテリーの電解液には非常に高い腐食性があります。電解液が皮膚に触れたり、眼に入ったりした場合には、ただちに水で洗い流して、すぐに医師の診察を受けてください。
- バッテリーはお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 墜落や激しい衝撃を受けた場合には、バッテリーを使用しないでください。
- バッテリーの出火時には水、砂、乾式消火器で消火してください。
- 飛行直後のバッテリーを充電しないでください。バッテリー温度が高すぎる可能性があるため、バッテリーに深刻な損傷が発生するおそれがあります。バッテ

リーの温度が室温程度まで下がってから充電してください。バッテリーの充電は、5~40°Cの範囲の温度環境で行ってください。理想的な充電温度範囲は22°C~28°Cです。理想的な温度範囲で充電すると、バッテリーの寿命を延ばすことができます。

- ・バッテリーを、火にさらさないでください。暖炉やヒーターなどの熱源の近く、または暑い日の車内にバッテリーを放置しないでください。直射日光のあたるところにバッテリーを保管しないでください。
- ・バッテリーを完全に放電した状態で長期間保管しないでください。バッテリーが過放電し、バッテリーセルが修理不能な損傷を負うおそれがあります。
- ・バッテリー残量が低下したバッテリーを長期間保管すると、バッテリーは深いハイバネーション モードに入ります。バッテリーを再充電すると、ハイバネーション モードが解除されます。

DJI Goggles 3



- ・心疾患などの既存の深刻な病状、身体活動を安全に遂行する能力に影響を与える状態、不安障害や心的外傷後ストレス障害などの精神状態、または妊娠中もしくは高齢の方は、本製品を使用する前に医師にご相談ください。
- ・FPV（一人称視点）を使用しているときは、動画や光によって、体調が悪くなったり、めまいがしたり、バランス感覚が崩れることができます。乗り物酔いなどの症状が現れたときには製品の使用を中止してください。健康上のリスクを軽減するために本製品の使用時は定期的に休憩をとってください。
- ・ゴーグルは、機体制御用の送信機機材あるいはソフトウェアの代替として使用することはできません。機体の制御には、送信機および指定されたアプリを使用してください。
- ・ゴーグルを使用すると、目視内の範囲（VLOS）での飛行という要件は満たされません。ゴーグルは必ず現地の規制を遵守して使用してください。日本国内において屋外でゴーグルを使用しての飛行は目視外飛行になり、航空局からの飛行の許可・承認を取得する必要があります。また、使用中に飛行安全性を確保するため、補助者を設け、飛行環境を監視してもらう必要があります。
- ・自分と機体との間の距離、および周辺に障害物がないかどうかに注意してください。DJIは、動画伝送信号または送信機信号の損失による機体または財産の紛失について責任を負いません。
- ・ゴーグルの動画ダウンリンクは、機体の視覚取得機材や電磁干渉などの動作環境の影響を受けると共に、その制限を受けます。ゴーグルが表示する画像情報の正確性については、DJIは保証いたしません。機体の操作の際には、ゴーグルだけに頼らないでください。
- ・ゴーグルを装着すると、ゴーグル上のカメラを通して周囲を見ることができます。いずれかの方向に移動しようとするときは、カメラの映像だけに頼らないでください。ゴーグルは開けた安全なエリアで使用してください。傷害を避けるため、ゴーグルを着用するときは実際の環境に注意してください。また、ユーザーの動きを妨害する恐れのある、エリア内の他の人々、子供、動物、近くの物体に注意してください。階段、窓、バルコニー、天井の扇風機、および熱源から安全な距離を確保してください。
- ・ゴーグルが放射する電波は、近くの電子機器の動作に影響を与える可能性があります。ベースメーカーまたはその他の埋め込み型医療機器をお持ちの場合は、最初に医師または医療機器製造元に相談することなくゴーグルを使用しないでください。無線周波数の干渉を最小限に抑えるために、承認されたDJIアクセサリーまたは金属を含まないアクセサリーのみを使用してください。承認されていないDJIアクセサリーを使用すると、地域の無線周波数ばく露ガイドラインに違反することがあります。

- ・ゴーグルにはアイグラスフレームなどの小さな部品が含まれています。ゴーグルは子供向けには設計されていないため、子供の手が届く場所に置かないでください。子供自身または他人の負傷や製品の偶発的損傷につながる可能性があります。
- ・目や皮膚に伝染性の状態、感染、または病気のある人々とゴーグルを共有しないでください。ゴーグルは、毎回の使用時に、肌にやさしい非アルコール系抗菌性の拭き取り布とレンズ用の乾いたマイクロファイバーの布で拭いてください。
- ・ゴーグルに接触して、腫れ、かゆみ、刺激、またはその他の肌の不快感に気付いた場合は、使用を中止してください。症状が続く場合は、医師に連絡してください。
- ・ゴーグルはUSB-Cポート経由でヘッドフォンに接続できます。ヘッドフォンを大音量または長時間連続で使用すると聴覚に障害を起こす恐れがあります。
- ・レンズは画面の焼き付けを防ぐため直射日光に当てないでください。
- ・バッテリーを交換するために、バッテリー収納部を分解しないでください。分解時にバッテリーが損傷したり、穴が開いたりすると、発火や爆発などの恐れがあります。
- ・本製品を湿気の多い環境で使用しないでください。バッテリー収納部に液体が入らないようにしてください。バッテリーが腐食し、爆発や発火の原因となります。
- ・バッテリーの出火時には水、砂、乾式消火器で消火してください。
- ・バッテリーを完全に放電した状態で長期間保管しないでください。バッテリーが過放電し、バッテリーセルが修理不能な損傷を負うおそれがあります。
- ・バッテリー残量が低下したバッテリーを長期間保管すると、バッテリーは深いハイバネーションモードに入ります。バッテリーを再充電すると、ハイバネーションモードが解除されます。

注記

- ・長時間使用すると、ゴーグルが通常よりも高温になることがあります。ゴーグルが過熱した場合は、傷害や製品の損傷防止のため、指示に従って機器の電源を切ってください。
- ・悪天候の状態や湿度の高い場所やほこりの多い環境では、ゴーグルを使用または保管しないでください。
- ・走行中の車両内にいる時、またはランニングなどの運動をしている間は、ゴーグルを使用しないでください。
- ・ゴーグルを使用していない時は、損傷を防ぐために、アンテナを折りたたんでください。
- ・本製品が損傷している場合は、DJIまたはDJI正規代理店に点検と修理を依頼してください。

仕様

機体（モデル：QF3W4K）

動作環境温度	-10°C～40°C
O4	
動作周波数	2.4000～2.4835 GHz、5.170～5.250 GHz、5.725～5.850 GHz（日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可）

伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz : <33 dBm (FCC) 、<14 dBm (CE) 、<30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
プロトコル	802.11a/b/g/n/ac
動作周波数	2.4000~2.4835 GHz、5.725~5.850 GHz
伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC (日本)) 5.8 GHz : <20 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)
Bluetooth	
プロトコル	Bluetooth 5.0
動作周波数	2.4000~2.4835 GHz
伝送電力 (EIRP)	<10 dBm
インテリジェント ライトバッテリー (モード : BWX520-2150-14.76)	
容量	2150 mAh
標準電圧	14.76 V
充電温度範囲	5°C~40°C

DJI Goggles 3 (モデル : TKGS3)

動作環境温度	-10°C~40°C
O4	
動作周波数	2.4000~2.4835 GHz、5.170~5.250 GHz、5.725~5.850 GHz (日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可)
伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz:<33 dBm (FCC) 、<14 dBm (CE) 、<30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
プロトコル	802.11a/b/g/n/ac
動作周波数	2.4000~2.4835 GHz、5.170~5.250 GHz、5.725~5.850 GHz (日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可)
伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC (日本)) 5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC (日本)) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)
Bluetooth	
プロトコル	Bluetooth 5.0
動作周波数	2.4000~2.4835 GHz
伝送電力 (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
動作周波数	2.4000~2.4835 GHz
伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本))
バッテリー	
容量	3000 mAh
標準電圧	5.6~8.4 V
充電温度範囲	0° ~50° C

DJI RC Motion 3 (モデル : TKM03)

動作環境温度	-10°C~40°C
GFSK	
動作周波数	2.4000~2.4835 GHz
伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz : <26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本))

KR

안전 지침 요약



이 제품을 사용함으로써 귀하는 이 가이드의 이용 약관 및 <https://www.dji.com/avata-2> 사이트의 모든 지침을 읽고 이해하며 수락함을 표명합니다. DJI A/S 서비스 정책

(<HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>) 에서 명시적으로 제공하는 것 외에 제품 및 모든 자료와 제품을 통해 제공되는 콘텐츠는 모든 종류의 워런티 또는 조건 없이 '있는 그대로', '사용 가능한 그대로' 제공됩니다. 본 제품은 어린이용 제품이 아닙니다.

1. 비행 환경

경고

- 10.7m/s 이상의 강풍, 눈, 비, 안개, 우박 및 번개를 포함하는 악천후 조건에서는 기체를 사용하면 안 됩니다.
- 해발 5,000m 미만 고도에서만 기체를 비행하십시오.
- 온도가 -10° C 미만이거나 40° C 를 넘는 환경에서는 기체를 비행하지 마십시오.
- 자동차, 선박 및 항공기와 같은 움직이는 물체에서는 이륙시키지 마십시오.
- 물이나 눈과 같이 빛을 반사하는 표면에 가깝게 비행하지 마십시오. 그렇지 않으면 비전 시스템이 제한될 수 있습니다.
- GNSS 신호가 약할 때는 적절한 조명 및 가시성을 갖춘 환경에서만 기체를 비행해야 합니다. 주변 조도가 낮을 경우 비전 시스템이 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
- Wi-Fi 핫스팟, 라우터, 블루투스 기기, 고압선, 대규모 송전 시설, 레이더 스테이션, 모바일 기지국 및 방송 송신탑 등 자기 간섭이나 무선 간섭이 있는 구역 근처에서 기체를 비행하지 마십시오.

알림

- 사막이나 해변에서 이륙할 때는 모래가 기체에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 탁 트인 지역에서 기체를 비행하십시오. 건물, 산 및 나무는 GNSS 신호를 차단하고 내장 콤파스에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 비행 조작

경고

- 회전하는 프로펠러와 모터에 접근하지 마십시오. 비행 후에는 모터나 히트싱크 및 기체의 금속 부품이 뜨거울 수 있으므로 신체가 닿지 않도록 하십시오.
- 기체의 전원이 커져 있을 때 기체 양쪽에 있는 히트싱크가 뜨거울 수 있습니다. 화상 방지를 위해 히트싱크를 만지지 마십시오.

- 기체 배터리, 조종기 및 모바일 기기가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
- 선택한 비행 모드를 숙지하고 모든 안전 기능 및 경고를 이해해야 합니다.
- 기체는 전방향 장애물 회피 기능을 지원하지 않습니다. 주의해서 비행하십시오.
- 실내 비행 시, 충분치 못한 조명, GNSS 신호 유실, 공간 부족의 이유로 일부 기체 기능 사용에 제한이 있을 수 있습니다. 특별한 주의가 필요합니다.

알림

- DJI™ Fly 및 기체 펌웨어가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하십시오.
- 배터리 부족이나 강풍 경고가 발생하면 기체를 안전한 장소에 착륙시키십시오.
- 리턴 투 홈(RTH)이 진행되는 동안 조종기로 기체 속도와 고도를 제어하여 충돌을 방지하십시오.
- 운반하거나 보관하기 전 프로펠러가 손상되지 않도록 기체를 적절하게 포장하십시오. 프로펠러가 손상되면 비행 성능에 영향을 줍니다.

3. 개별 부품

DJI Avata 2 인텔리전트 플라이트 배터리

△경고

- 배터리는 깨끗하고 건조한 상태로 유지해야 합니다. 배터리를 액체에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 습기가 있는 곳이나 비 내리는 곳에 두지 마십시오. 배터리를 물에 빠뜨리지 마십시오. 액체 접촉 시 폭발하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- DJI 정품이 아닌 배터리를 사용하지 마십시오. DJI 충전기 사용을 권장합니다.
- 배터리가 팽창, 누출 또는 손상된 경우, 사용하지 마십시오. 그러한 상황에서는 DJI 또는 DJI 공인 딜러에게 연락하십시오.
- 배터리는 -10~40° C의 온도에서 사용해야 합니다. 고온 환경에서는 폭발이나 화재가 일어날 수 있습니다. 저온 환경에서는 배터리 성능이 저하될 수 있습니다.
- 배터리를 어떤 식으로든 분해하거나 구멍을 뚫지 마십시오.
- 배터리 내부의 전해질은 부식성이 강한 물질입니다. 전해질이 피부나 눈에 접촉한 경우 즉시 해당 부위를 물로 씻어내고 의료 지원을 받으십시오.
- 배터리는 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- 배터리가 충돌 또는 심한 충격을 받은 경우에는 사용하지 마십시오.
- 배터리 화재가 발생하는 경우 물, 모래, 건식 분말 소화기를 사용하여 진압하십시오.
- 비행 직후에는 배터리를 충전하지 마십시오. 배터리 온도가 너무 높아질 수 있으며 배터리에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다. 충전하기 전에 배터리가 실온에 가까워질 때까지 식립니다. 배터리는 5~40° C의 온도 범위에서 충전하십시오. 적정 충전 온도 범위는 22~28° C입니다. 적정 온도에서 충전하면 배터리 사용 시간이 연장될 수 있습니다.
- 배터리를 물에 노출하면 안 됩니다. 난로 또는 히터 등 열원 근처 또는 더운 날 차량 안에 배터리를 두지 마십시오. 직사광선 아래 배터리를 보관하면 안 됩니다.
- 완전히 방전된 배터리를 장기간 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면, 배터리가 과방전되고 배터리 셀에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
- 충전량이 낮은 배터리를 장기간 보관하면 배터리가 최대 절전 모드로 들어가게 됩니다. 최대 절전 모드에서 나오게 하려면 배터리를 재충전하십시오.

⚠ 경고

- 심장 질환과 같은 심각한 병력이 있거나, 신체 활동을 안전하게 수행하는 능력에 제한이 있거나, 불안장애 또는 외상 후 스트레스 장애 같은 정신 질환을 알고 있거나, 임산부 또는 노약자의 경우 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
- 1인 칭 시 점을 사용하는 경우 움직이는 영상이나 빛으로 인해 몸 상태가 불편해지거나, 어지럼거나, 균형 감각을 상실할 수 있습니다. 어떤 형태든 미증상을 경험할 경우 제품 사용을 중단하십시오. 건강에 위험을 줄이기 위해 제품을 사용하면서 정기적으로 휴식을 취하십시오.
- 고글은 기체를 제어하는 조종기 장비나 소프트웨어를 대체할 수 없습니다. 기체를 제어하려면 조종기와 지정된 앱을 사용하십시오.
- 고글을 사용한다고 해서 시야 (VLOS) 요구 사항을 충족하지는 않습니다. 현지 규정에 따라 제품을 사용하십시오.
- 자신과 기체 사이의 거리에 주의를 기울이고 근처에 장애물이 있는지 미리 확인하십시오. DJI는 동영상 전송 신호 또는 조종기 신호의 손실로 인한 기체 또는 재산 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 고글의 동영상 다운링크는 작동 환경 (전자기 간섭 포함) 및 기체 영상 획득 장비의 영향 및 제한을 받습니다. DJI는 제품이 표시하는 영상 정보의 정확성을 보증하지 않습니다. 기체 조작 시 온전히 고글에만 의존하지 마십시오.
- 고글 착용 시 고글의 카메라를 통해 주변 환경을 볼 수 있습니다. 카메라 뷰에 의존해 어떤 방향으로든 이동하지 마십시오. 제품을 깨끗하고 안전한 구역에서 사용하십시오. 부상을 방지하기 위해 고글을 착용할 때는 실제 주변 환경에 유의하십시오. 또한, 사용자의 움직임에 방해가 될 수 있는 다른 사람, 어린이, 동물 및 기타 근처의 물체를 확인하십시오. 계단, 창문, 발코니, 천장 팬 및 열원에서 멀리 떨어진 안전한 거리에 있는지 확인하십시오.
- 고글에서 주변 전자 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있는 무선 전파가 방출될 수 있습니다. 심박조율기 또는 기타 이식된 의료 기기가 있는 경우 의사와 상담하거나 해당 의료 기기의 제조업체에 문의하기 전에는 고글을 사용하지 마십시오. 무선 주파수의 간섭을 최소화하려면 승인된 DJI 액세서리 또는 금속이 포함되지 않은 액세서리만 사용하십시오. 비승인 DJI 액세서리를 사용하면 현지 무선 주파수 노출 지침을 위반할 수 있습니다.
- 고글은 안경테 같은 작은 부품을 포함하고 있습니다. 어린이가 사용하도록 설계되지 않았으며 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 않아야 합니다. 어린이가 부상을 입거나 다른 사람에게 부상을 입힐 수 있으며, 실수로 제품을 손상시킬 수 있습니다.
- 특히 눈이나 피부에 전염성 질환을 알고 있거나 감염 상태인 사람과 고글을 함께 사용하지 마십시오. 사용 후에는 피부 자극이 없는 무알코올성 항균 티슈로 고글을 청소하고 렌즈는 마른 극세사 천으로 닦아주십시오.
- 제품과 접촉한 부위의 피부가 부어오르거나 가려움, 피부 자극 또는 기타 불편한 느낌이 나타나는 경우 고글의 사용을 중단하십시오. 증상이 지속되면 의사에게 문의하십시오.
- USB-C 포트를 통해 고글을 헤드폰에 연결할 수 있습니다. 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하거나 오랜 시간 사용할 경우 청각 기능이 손상될 수 있습니다.
- 스크린 번을 피하기 위해 렌즈가 직사광선에 닿지 않게 하십시오.
- 배터리를 교체하기 위해 배터리 핵을 분해하지 마십시오. 분해 시 배터리가 손상되거나 구멍이 뚫릴 경우, 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
- 제품을 습한 환경에서 사용하지 마십시오. 배터리가 어떤 종류의 액체에도 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면, 배터리가 부식되어 폭발이나 화재를 일으킬 수 있습니다.
- 배터리 화재가 발생하는 경우 물, 모래, 건식 분말 소화기를 사용하여 진압하십시오.
- 완전히 방전된 배터리를 장기간 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면, 배터리가 과방전되고 배터리 셀에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.

- 충전량이 낮은 배터리를 장기간 보관하면 배터리가 최대 절전 모드로 들어가게 됩니다. 최대 절전 모드에서 나오게 하려면 배터리를 재충전하십시오.

알림

- 고글을 장시간 사용할 경우 정상 온도보다 높아질 수 있습니다. 제품이 과열되면, 부상이나 제품 손상을 피하기 위해 지시에 따라 기기의 전원을 고십시오.
- 고글을 험한 날씨나 습도 또는 먼지 수치가 높은 환경에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 이동하는 차량 안에서 또는 달리기와 같은 신체 운동을 하는 동안에 고글을 사용하지 마십시오.
- 고글을 사용하지 않을 때는 손상을 방지하기 위해 안테나를 접으십시오.
- 제품이 손상되면 검사 및 수리를 위해 DJI 또는 DJI 공인 딜러에 문의하십시오.

사양

기체 (모델명 : QF3W4K)

작동 온도	-10~40 ° C
O4	
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz, 5.170~5.250 GHz, 5.725~5.850 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
프로토콜	802.11a/b/g/n/ac
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz, 5.725~5.850 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
블루투스	
프로토콜	블루투스 5.0
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz
송신기 출력 (EIRP)	<10 dBm
인텔리전트 플라이트 배터리 (모델명 : BWX520-2150-14.76)	
용량	2150 mAh
표준 전압	14.76 V
충전 온도	5~40 ° C

DJI Goggles 3 (모델명 : TKGS3)

작동 온도	-10~40 ° C
O4	
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz, 5.170~5.250 GHz, 5.725~5.850 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
프로토콜	802.11a/b/g/n/ac

작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz, 5.170~5.250 GHz, 5.725~5.850 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
블루투스	
프로토콜	블루투스 5.0
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz
송신기 출력 (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
배터리	
용량	3000 mAh
표준 전압	5.6~8.4 V
충전 온도	0~50 ° C

DJI RC Motion 3 (모델명 : TKMO3)

작동 온도	-10~40 ° C
GFSK	
작동 주파수	2.4000~2.4835 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

MS

Ringkasan Keselamatan



Dengan menggunakan produk ini, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima terma dan syarat garis panduan ini dan semua arahan melalui <https://www.dji.com/avata-2>. KECUALI SEPERTIMANA DINYATAKAN SECARA JELAS DALAM DASAR PERKHIDMATAN SELEPAS JUALAN YANG TERSEDIA MELALUI [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), PRODUK DAN SEMUA BAHAN SERTA KANDUNGAN YANG TERSEDIA MELALUI PRODUK DISEDIAKAN "SEPERTI ADANYA" DAN ATAS DASAR "SEPERTI YANG TERSEDIA" TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN ATAU SYARAT. Produk ini bukan untuk digunakan oleh kanak-kanak.

1. Persekutaran Penerbangan



- **JANGAN** gunakan pesawat dalam keadaan cuaca buruk termasuk angin kencang yang melebihi kelajuan 10.7 m/s, salji, hujan, kabus, hujan batu atau petir.
- Terbangkan pesawat di bawah 5,000 m (16,404 kaki) di atas aras laut.
- **JANGAN** terbangkan pesawat dalam persekitaran yang bersuhu di bawah -10° C (14° F) atau melebihi 40° C (104° F).
- **JANGAN** lancarkan pesawat dari objek bergerak seperti kereta, kapal dan kapal terbang.

- JANGAN terbangkan pesawat berhampiran permukaan yang memantulkan cahaya seperti air atau salji. Ini mungkin akan menjadikan sistem penglihatan terhad.
- Apabila isyarat GNSS lemah, terbangkan pesawat dalam persekitaran dengan pencahayaan dan kebolehlilahan yang baik. Cahaya ambien yang rendah boleh menyebabkan sistem penglihatan tidak berfungsi dengan normal.
- JANGAN terbangkan pesawat berhampiran kawasan dengan gangguan magnetik atau radio, termasuk kawasan khas Wi-Fi, penghala, peranti Bluetooth, kabel voltan tinggi, stesen penghantaran kuasa skala besar, stesen radar, stesen pangkalan bergerak dan menara penyiaran.

PEMBERITAHUAN

- Berhati-hati apabila melancarkan pesawat di padang pasir atau dari pantai untuk mengelakkan pasir memasuki pesawat.
- Terbangkan pesawat di kawasan terbuka. Bangunan, gunung dan pokok boleh menghalang isyarat GNSS dan menjelaskan kompas dalam pesawat.

2. Operasi Penerbangan

⚠ AMARAN

- Jangan hampiri kipas dan motor yang berputar. JANGAN sentuh atau biarkan badan anda bersentuhan dengan motor atau singki haba dan bahagian logam yang lain selepas penerbangan kerana bahagian tersebut mungkin panas.
- Singki haba pada kedua-dua belah pesawat mungkin panas apabila pesawat dihidupkan. JANGAN sentuh singki haba untuk mengelakkan daripada melecur.
- Pastikan bateri pesawat, alat kawalan jauh dan peranti mudah alih dicas penuh.
- Biasakan diri dengan mod penerbangan yang dipilih dan fahami semua fungsi serta amaran keselamatan.
- Pesawat tidak menampilkan pengelakan halangan semua arah. Terbang dengan berhati-hati.
- Sesetengah ciri pesawat mungkin terhad kerana pencahayaan yang tidak mencukupi, tiada isyarat GNSS atau ruang yang sempit semasa terbang di dalam bangunan. Pastikan anda lebih berhati-hati.

PEMBERITAHUAN

- Pastikan DJI™ Fly dan perisian tegar pesawat telah dikemaskinikan kepada versi yang terkini.
- Daratkan pesawat di lokasi yang selamat apabila anda menerima amaran bateri lemah atau angin kencang.
- Gunakan alat kawalan jauh untuk mengawal kelajuan dan ketinggian pesawat untuk mengelakkan perlanggaran semasa Kembali ke Tempat Mula.
- Untuk mengelakkan kerosakan pada kipas, bungkus pesawat dengan betul sebelum diangkut atau disimpan. Jika kipas rosak, prestasi penerbangan mungkin terjejas.

3. Bahagian Individu

Bateri Penerangan Pintar DJI Avata 2

AMARAN

- Pastikan bateri bersih dan kering. JANGAN biarkan cecair memasuki bateri. JANGAN biarkan bateri terdedah kepada kelembapan atau dibasahi hujan. JANGAN jatuhkan bateri ke dalam air. Jika tidak, letupan atau kebakaran boleh berlaku.
- JANGAN gunakan bateri bukan DJI. Anda disyorkan untuk menggunakan pengecas DJI.
- JANGAN gunakan bateri yang kembung, bocor atau rosak. Dalam situasi ini, hubungi DJI atau pengedar sah DJI.
- Bateri mestilah digunakan pada suhu antara -10° hingga 40° C (14° hingga 104° F). Suhu yang tinggi boleh menyebabkan bateri meletup atau terbakar. Suhu rendah akan menurunkan prestasi bateri.
- JANGAN leraikan bateri atau menyucuk bateri dengan apa-apa jua cara.
- Elektrolit dalam bateri sangat mengakis. Sekiranya sebarang elektrolit terkena pada kulit atau mata anda, basuh bahagian yang terlibat dengan air dan dapatkan rawatan doktor.
- Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak dan haiwan.
- JANGAN gunakan bateri yang telah terlibat dalam kemalangan atau terkena benturan kuat.
- Padamkan sebarang kebakaran yang melibatkan bateri dengan menggunakan air, pasir atau alat pemadam api serbuk kering.
- JANGAN cas bateri sebaik sahaja pesawat berlepas. Suhu bateri mungkin terlalu tinggi dan boleh menyebabkan kerosakan serius pada bateri. Biarkan bateri menyejuk sehingga hampir mencecah suhu bilik sebelum dicas. Cas bateri pada suhu antara 5° hingga 40° C (41° hingga 104° F). Suhu yang ideal bagi pengelasan ialah antara 22° hingga 28° C (72° hingga 82° F). Pengelasan pada julat suhu yang ideal dapat memanjangkan hayat bateri.
- JANGAN dedahkan bateri kepada api. JANGAN tinggalkan bateri berhampiran sumber haba seperti relau atau pemanas, atau dalam kenderaan pada hari yang panas. Elakkan menyimpan bateri di ruang yang terdedah kepada cahaya matahari langsung.
- JANGAN simpan bateri untuk jangka masa yang panjang setelah dinyahcas sepenuhnya. Jika tidak, bateri mungkin dinyahcaskan secara berlebihan dan menyebabkan kerosakan pada sel bateri.
- Jika bateri dengan kuasa tahap rendah telah disimpan untuk satu jangka masa yang panjang, bateri akan memasuki mod hibernasi mendalam. Cas semula bateri untuk menukar mod bateri daripada mod hibernasi.

DJI Goggles 3

AMARAN

- Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan produk sekiranya anda mempunyai sebarang keadaan perubatan sedia ada yang serius seperti penyakit jantung, keadaan yang mempengaruhi kemampuan anda melakukan aktiviti fizikal dengan selamat, keadaan psikiatri seperti keceluaran keresahan atau keceluaran stres pascatrauma atau jika anda hamil atau merupakan warga tua.
- Semasa menggunakan paparan orang pertama, imej atau cahaya

yang bergerak boleh membuatkan anda berasa kurang sihat, pening atau hilang keseimbangan. Berhenti menggunakan produk jika anda mengalami sebarang gejala mabuk gerak. Berehat secara berkala daripada menggunakan gogal untuk mengurangkan risiko kesihatan.

- Gogal tidak boleh digunakan untuk menggantikan sebarang peralatan atau perisian alat kawalan jauh untuk mengawal pesawat. Gunakan alat kawalan jauh dan apl yang ditentukan untuk mengawal pesawat.
- Penggunaan gogal tidak memenuhi keperluan garis visual pandangan (VLOS). Gunakan produk ini dengan mematuhi peraturan tempatan.
- Berikan perhatian kepada jarak antara anda dengan pesawat serta sama ada terdapat sebarang halangan di kawasan sekitar. DJI tidak akan bertanggungjawab terhadap kehilangan pesawat atau harta benda disebabkan oleh kehilangan isyarat penghantaran video atau isyarat alat kawalan jauh.
- Pautan bawah video gogal dipengaruhi dan dibatasi oleh peralatan pemerolehan penglihatan pesawat dan persekitaran operasi termasuk gangguan elektromagnetik. DJI tidak menjamin ketepatan maklumat imej yang dipaparkan oleh produk ini. JANGAN bergantung sepenuhnya pada gogal bagi pengendalian pesawat.
- Apabila memakai gogal, anda boleh melihat persekitaran anda melalui kamera pada gogal. JANGAN bergantung pada pandangan kamera untuk bergerak ke mana-mana arah. Gunakan produk di kawasan yang lapang dan selamat. Berhati-hati dengan persekitaran sebenar anda semasa memakai gogal untuk mengelakkan kecederaan. Selain itu, berwaspada terhadap orang lain, kanak-kanak, haiwan dan apa-apa objek berdekatan di kawasan ini yang mungkin menghalang pergerakan anda. Pastikan anda berada jauh dari tangga, tingkap, balkoni, kipas siling dan sumber haba.
- Gogal boleh mengeluarkan gelombang radio yang boleh menjelaskan operasi elektronik yang berdekatan. Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti perubatan implan lain, JANGAN gunakan gogal tanpa terlebih dahulu mendapatkan nasihat doktor atau pengeluar peranti perubatan tersebut. Untuk mengurangkan gangguan frekuensi radio, hanya gunakan aksesori atau aksesori DJI yang diluluskan yang tidak mengandungi sebarang logam. Penggunaan aksesori DJI yang tidak diluluskan mungkin melanggar garis panduan pendedahan frekuensi radio tempatan anda.
- Gogal mengandungi bahagian kecil seperti bingkai cermin mata. Gogal tidak direka bentuk untuk digunakan oleh kanak-kanak dan tidak boleh dibiarkan dalam jangkauan kanak-kanak. Mereka boleh mencederakan diri mereka sendiri atau orang lain atau merosakkan produk ini secara tidak sengaja.
- JANGAN berkongsi gogal dengan orang yang menghidapi penyakit berjangkit atau jangkitan, terutamanya pada bahagian mata atau kulit. Gogal mestilah dibersihkan antara setiap penggunaan dengan tisu antibakteria tanpa alkohol yang mesra kulit dan dengan kain mikrofiber kering untuk kanta.
- Berhenti menggunakan gogal ini jika anda mengalami bengkak, gatal, kerengsaan atau ketidakselesaan pada bahagian kulit yang bersentuhan dengan produk. Hubungi doktor jika gejala ini berterusan.
- Gogal boleh disambungkan kepada fon kepala melalui port USB-C. Penggunaan fon kepala pada kelantangan tinggi atau untuk jangka masa yang panjang boleh merosakkan pendengaran anda.
- Jauhkan kanta dari sinar matahari langsung untuk mengelakkan skrin melecur.

- JANGAN pisahkan petak bateri untuk menggantikan bateri. Jika bateri rosak atau tertusuk semasa dipisahkan, bateri mungkin terbakar atau meletup.
- JANGAN gunakan produk dalam persekitaran yang lembap. JANGAN biarkan cecair memasuki petak bateri. Jika tidak, bateri boleh menghakis dan menyebabkan letupan atau kebakaran.
- Padamkan sebarang kebakaran yang melibatkan bateri dengan menggunakan air, pasir atau alat pemadam api serbuk kering.
- JANGAN simpan bateri untuk jangka masa yang panjang setelah dinyahcas sepenuhnya. Jika tidak, bateri mungkin dinyahcaskan secara berlebihan dan menyebabkan kerosakan pada sel bateri.
- Jika bateri dengan kuasa tahap rendah telah disimpan untuk satu jangka masa yang panjang, bateri akan memasuki mod hibernasi mendalam. Cas semula bateri untuk menukar mod bateri daripada mod hibernasi.

PEMBERITAHUAN

- Gogal boleh menjadi lebih panas daripada biasa jika digunakan untuk jangka masa yang panjang. Jika produk terlalu panas, matikan peranti seperti yang diarahkan untuk mengelakkan kecederaan atau kerosakan pada produk.
- JANGAN gunakan atau simpan gogal dalam persekitaran dengan keadaan cuaca yang buruk atau sangat lembap atau berdebu.
- JANGAN gunakan gogal semasa berada di dalam kendaraan yang bergerak atau semasa melakukan senaman fizikal seperti berlari.
- Lipat antena untuk mengelakkan kerosakan apabila gogal tidak digunakan.
- Jika produk rosak, hubungi DJI atau pengedar sah DJI untuk pemeriksaan dan pembaikan.

Spesifikasi

Pesawat (Model: QF3W4K)

Suhu Pengendalian	-10° hingga 40° C (14° hingga 104° F)
O4	
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	<10 dBm
Bateri Penerbangan Pintar (Model: BWX520-2150-14.76)	
Kapasiti	2150 mAh
Voltan Standard	14.76 V

Suhu Pengecasan

5° hingga 40° C (41° hingga 104° F)

DJI Goggles 3 (Model: TKGS3)

Suhu Pengendalian	-10° hingga 40° C (14° hingga 104° F)
O4	
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Bateri	
Kapasiti	3000 mAh
Voltan Standard	5.6-8.4 V
Suhu Pengecasan	0° hingga 50° C (32° hingga 122° F)

DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)

Suhu Pengendalian	-10° hingga 40° C (14° hingga 104° F)
GFSK	
Frekuensi Pengendalian	2.4000-2.4835 GHz
Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

TH

ข้อบุลความปลอดภัยโดยย่อ



การใช้ผลิตภัณฑ์ปีจจะต้องรู้ว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณเมื่อปิดล็อกอุปกรณ์แบบป้ากั้งหมัดที่ <https://www.dji.com/avata-2> และ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทั้งหมดและเนื้อหาที่มีให้ผ่านผลิตภัณฑ์นี้ให้ “ตามสภาพ” และ “ตามความพร้อมให้บริการ” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการบริการหลังการขายของ DJI ที่มีให้ที่เว็บไซต์ <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY> ผลิตภัณฑ์ปีจเป็นเหมือนสำหรับเด็ก

1. สภาพแวดล้อมในการบิน

คำเตือน

- ห้ามใช้ไดรernในสภาพอากาศที่รุนแรง รวมทั้งเมื่อความเร็วลมเกิน 10.7 เมตร/วินาที คันดูเฝย์ หมอกลง มีลูกเห็บตก หรือฟ้าผ่า
 - ห้ามเปิดไดรernที่ระดับความสูง 5,000 ม. (16,404 ฟุต) หรือสูงกว่าระดับน้ำทะเล
 - ห้ามเปิดไดรernในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -10°C (14°F) หรือสูงกว่า 40°C (104°F)
 - อ่อนโยนเป็นเจ้าของถูกทำลาย เคลื่อนที่ เช่น รถยกตัว เรือและเครื่องบิน
 - ห้ามเปิดให้ลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถซ่อมแซม เช่น บ้านหรือศิโนะ มีฉะบัน ระบบจับภาพอาจถูกจำกระดก
 - หากสัญญาณ GNSS อ่อน ให้ทำการปิดไดรernเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอและมีกับศูนย์สัญญาณ แสงสว่างโดยรอบต้องมาก่อน ทำให้ระบบจับภาพติดปอดกตี
 - ห้ามเปิดไดรernให้ลักษณะที่มีลักษณะแบบแม่เหล็กหรือคลื่นวิทยุกวน รวมทั้ง Wi-Fi ซอตต์แวร์ เร้าเตอร์ อุปกรณ์ Bluetooth สายไฟฟ้าแรงสูง สถานีสื่อสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ สถานีเตาผิง สถานีฐานโทรศัพท์มือถือ และเสากระจาบสัญญาณ

U.S. DIA

2. การดำเนินการบัน

คำเตือน

- อย่าเข้าใกล้ล้วนพัสดุและเมเตอร์ที่กำลังหมุน
ห้ามแตะหรืออย่าใช้ร่างกายของคุณสัมผัสกับบ่อเมเตอร์หรืออีติชิงค์และชิบส่วนโลหะอื่น ๆ บนตัวโดยรากายหลังการบิน เมื่อจากบ่อนเมเตอร์หรือชิบส่วนโลหะเหล่านี้บันอาจจะร้อนจัด
 - อีติชิงค์กับส่องด้านบนของไดรอนอาจร้อนเมื่อเปิดเครื่องไดรอน
ห้ามสัมผัสอีติชิงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ไดรอน รีโมทคอนโทรล และไกรศพก์เคลื่อนที่ชาร์จเต็มแล้ว
 - กำความคุ้มครองกับใบหน้าและการบินที่เล็กและกำความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันควบคุมปลอดภัยและค่าเดือนทั้งหมด
 - ไดรอนไม่มีระบบการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางรอบตัวทาง บินด้วยความระมัดระวัง
 - คุณสมบัติบางอย่างของไดรอนอาจถูกจำกัดเมื่อจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีสัญญาณ GNSS หรือพื้นที่ไม่พร้อมเมื่อเปิดภายนอกในอาคาร ต้องดูแลเพิ่มเติม

U.S.-77A

3. อุปกรณ์แต่ละส่วน

แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ: DJI Avata 2

⚠️ คำเตือน

- ดูแลแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้ง爽ๆเสมอ ห้ามใช้ของเหลวส้มพิลอกับแบตเตอรี่ ห้ามกีบแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีความร้อนหรือกลางฟัน ห้ามกีบแบตเตอร์รี่ลงไปบนน้ำ มีจะบ้านอาจเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของ DJI ขอบเขตนำ้ให้ใช้ที่มาตรฐานของ DJI
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่บวบ ร้อน หรือเสียหาย ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้ติดต่อ DJI หรือศูนย์แทนจำหน่าย DJI ที่ได้รับอนุญาต
- ควรใช้แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิระหว่าง -10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F) อุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ อุณหภูมิต่ำจนถูกประสาทสัมผัสของแบตเตอรี่
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือเจาะแบตเตอรี่ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
- ห้ามเล็กไถร์ไถดินแบตเตอรี่มีถุงหักกับผิวน้ำหรือดูดดูดของคุณ ให้รีบล้างด้วยน้ำในทันที และบอกความช่วยเหลือในการการแพทย์
- เก็บแบตเตอรี่ให้พับมือถือเด็กและสัตว์
- ห้ามใช้งานแบตเตอรี่ที่ใช้งานเมื่อเกิดการชนหรือถูกกระแทกอย่างแรง
- ดับไฟที่เกิดที่แบตเตอรี่โดยใช้น้ำ กรณี หรือเครื่องดับเพลิงชนิด扑滅ไฟหัง
- ห้ามชำรุดแบตเตอรี่กับที่หลังการบิน อุณหภูมิแบตเตอรี่อาจสูงเกินไปและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อแบตเตอรี่ได้ ปล่อยให้แบตเตอรี่เย็บลงกลักกีดยังกับอุณหภูมิห้องก่อนทำการบิน ชำรุดแบตเตอรี่ที่ช่วงอุณหภูมิ 5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการบาร์จคือ 22° ถึง 28°C (72° ถึง 82°F) การบาร์จที่ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสามารถลดอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ได้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่สับพลักกับไฟ ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตา เครื่องทำความร้อน หรือในบ้านพาหนะในเว็บที่อากาศร้อน หลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่สับพลักแสงแดดโดยตรง
- ห้ามเก็บแบตเตอรี่ที่มีการคายประจุอย่างเต็มที่แล้วไว้เป็นระยะเวลานาน มีจะบ้านแบตเตอรี่อาจ cavity ประจุเกินและทำให้เซลล์แบตเตอรี่เสียหายอย่างมาก
- หากแบตเตอรี่มีระดับพลังงานต่ำเป็นระยะเวลานาน แบตเตอรี่จะอ่อนล้าและหมดไฟในการทำงานแบบล็อก ชำรุดแบตเตอรี่ใหม่เพื่อบาบแบตเตอรี่ออกจากไฟเมื่อพากการทำงาน

DJI Goggles 3

⚠️ คำเตือน

- ปรึกษาแพทย์ก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ หากคุณมีภาวะการการแพทย์ที่ร้ายแรงอยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคหัวใจ อาการต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสามารถในการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย อาการทางหัวใจ เช่น ไข้ โรคหัวใจ หรือโรคเครียดหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรง หรือหากคุณตั้งครรภ์ หรือเป็นผู้สูงอายุ
- เมื่อใช้บุบบุบของบุคคลที่มีน้ำ ภาพเคลื่อนไหวหรือแสงอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย วิงเวียน หรือเสียสบตาได้ หยุดใช้ผลิตภัณฑ์หากคุณมีอาการแพ้จากการเคลื่อนไหว ฯ หยุดพักจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
- ไม่สามารถใช้เว็บบานเพื่อทดสอบการรับสัญญาณ GPS ไม่พบคุณได้รับได้ ใช้รีโมทคอนโทรลและแอปที่ระบุไว้เพื่อควบคุมไดร์
- การใช้เว็บบานไม่เพียงพอให้ทดสอบคุณตามบันทึกการบิน ฯ เพื่อควบคุมไดร์ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ก่อตั้งที่นี่
- มีผลการกันระหว่างหัวว่างคุณกับไดร์ และดูว่ามีสิ่งก่อข่าวใจ ฯ อยู่ใกล้กันหรือไม่ DJI จะไม่รับผิดชอบต่อไดร์ หรือรับผิดชอบหากเป็นจากสาเหตุภายนอก กรณีที่ไดร์ไม่สามารถติดต่อได้

1/5/2018

- หากใช้แบนดานาเป็นร่างะเวลาบาน แบนดานาอาจร้อนเกินไปก็ต้องรีบเปลี่ยนมาใช้ปิดอุปกรณ์ตานาคำม่าและป่าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
 - ห้ามใช้แอร์เจ็บแบนดานาในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีความชื้นมาก หรือมีฝุ่นบาก
 - อย่าใช้แบนดานาบนอุจูในยานพาหนะ เนื่องจากลังเคลื่อนที่หรือบนสะอุกทำให้ลังภายในเสื่อม
 - เมื่อไม่ใช้แบนดานา ให้พับเสลาอากาศเพื่อหลักเสียงความเสียหาย
 - หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อ DJI หรือศูนย์สนับสนุนที่ได้รับอนุญาตของ DJI เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม

ข้อมูลจำเพาะ:

โดรน (รุ่น: QF3W4K)

อุณหภูมิในการทำงาน	-10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F)
O4	
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
โปรโตคอล	802.11a/b/g/n/ac
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
โปรโตคอล	Bluetooth 5.0
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	<10 dBm
แบตเตอรี่/drobn อัจฉริยะ (รุ่น: BWX520-2150-14.76)	
ความจุ	2150 mAh
แรงดันไฟฟ้าบาน蠹ฐาน	14.76 V
อุณหภูมิการชาร์จ	5° ถึง 40°C (41° ถึง 104°F)

DJI Goggles 3 (รุ่น: TKGS3)

อุณหภูมิในการทำงาน	-10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F)
O4	
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
โปรโตคอล	802.11a/b/g/n/ac
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
โปรโตคอล	Bluetooth 5.0
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz

гългота при използване на дистанционно управление (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Батерии	
Капацитет	3000 mAh
Напоення	5.6-8.4 V
Допустима температура	0° до 50°C (32° до 122°F)

DJI RC Motion 3 (модел: TKM03)

допустима температура	-10° до 40°C (14° до 104°F)
GFSK	
допустима температура	2.4000-2.4835 GHz
гългота при използване на дистанционно управление (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

BG

Накратко за безопасността



С използването на този продукт потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели общите условия на тези указания и всички инструкции на <https://www.dji.com/avata-2>. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНИ В ПОЛИТИКИТЕ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, ДОСЪЛПНИ НА АДРЕС <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>, ПРОДУКТЪТ И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ КЪМ НЕГО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА“ И „НА БАЗА НАЛИЧНОСТ“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. Този продукт не е предназначен за деца.

1. Условия за полети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пускайте дрона при тежки метеорологични условия, включително скорост на вятъра над 10,7 м/сек, сняг, дъжд, мъгла, градушка и мълнии.
- Пускайте дрона да лети на височина до 5000 м над морското равнище.
- НЕ пускайте дрона да лети при температура на околната среда под -10°C или над 40°C.
- НЕ излитайте от движещи се обекти като автомобили, кораби и самолети.
- НЕ пускайте дрона да лети близо до отразяващи повърхности като вода или сняг. В противен случай системата за виждане може да бъде ограничена.
- Когато GNSS сигналът е слаб, пускайте дрона в среда с добро осветление и видимост. Слабата околна светлина може да влоши работата на системата за виждане.
- НЕ пускайте дрона да лети близо до зони с магнитни или радиосмущения, включително Wi-Fi горещи точки, рутери, Bluetooth устройства, високоволтови линии, големи електропреносни станции, радарни станции, мобилни базови станции и предавателни кули.

ИЗВЕСТИЕ

- Внимавайте, когато пускате дрона в пустинята или на плажа, за да избегнете навлизането на пясък в него.
- Пускайте дрона на открито. Сгради, планини и дървета могат да повлият на точността на GNSS сигнала и на бордовия компас.

2. Полетни операции

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пазете се от въртящите се пропелери и моторите. НЕ пипайте и пазете тялото си от контакт с двигателите или топлоотводите и други метални части на дрона след полет, защото може да са горещи.
- Топлоотводите от двете страни на дрона може да се нагорещят, когато дронът работи. НЕ докосвайте топлоотводите, за да избегнете изгаряния.
- Уверете се, че батерии и дистанционното управление на дрона, както и мобилното устройство са напълно заредени.
- Запознайте се с избрания режим на полет и с всички функции и предупреждения за безопасност.
- Дронът не разполага с функция за всепосочно избягване на препятствия. Летете с повишено внимание.
- При летене на закрито някои от функциите на дрона може да бъдат ограничени поради недостиг на светлина, липса на GNSS сигнал или на достатъчно пространство. Бъдете особено внимателни.

ИЗВЕСТИЕ

- Уверете се, че DJI™ Fly и фърмуерът на дрона са актуализирани до най-новата версия.
- Приземявайте дрона на безопасно място, когато има предупреждение за изтощена батерия или силен вятър.
- Използвайте дистанционното управление, за да контролирате скоростта и височината на дрона за избягване на сблъсъци при връщане в точката на излитане.
- За да избегнете повреда на пропелерите, опаковайте дрона правилно преди транспортиране или съхранение. Ако пропелерите се повредят, летателните способности на дрона може да бъдат засегнати.

3. Индивидуални части

Ителигентна полетна батерия за DJI Avata 2

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поддържайте батерите чисти и суhi. НЕ допускайте батерите да влязат в контакт с течности. НЕ оставяйте батерите навлажнени или навън в дъжда. НЕ изпускайте батерите във вода. В противен случай може да възникне експлозия или пожар.
- НЕ използвайте батерии, които не са от DJI. Препоръчително е да използвате зарядни устройства на DJI.
- НЕ използвайте надути, протекли или повредени батерии. В такива ситуации се свържете с DJI или оторизиран дилър на DJI.
- Батерите трябва да се използват при температура между -10°C и 40°C.

Високите температури могат да причинят експлозия или пожар. Ниските температури ще влошат работата на батерията.

- НЕ разглеждайте и не пробивайте батерията по никакъв начин.
- Електролитите в батерията са силно корозивни. При контакт на електролити с кожата или очите незабавно измийте засегнатата област с вода и потърсете медицинска помощ.
- Съхранявайте батериите на място, недостъпно за деца и животни.
- НЕ използвайте батерия, която е участвала в сблъсък или тежък удар.
- Ако батерията се запали, използвайте вода, пясък или пожарогасител със сух прах.
- НЕ зареждайте батерията веднага след полет. Температурата на батерията може да е твърде висока и да доведе до сериозна повреда. Оставете батерията да се охлади до близка до стайната температура, преди да я заредите. Заредете батерията при температура от 5°C до 40°C. Идеалният температурен диапазон за зареждане е от 22°C до 28°C. Зареждането в този идеален температурен диапазон може да удължи живота на батерията.
- НЕ излагайте батерията на огън. НЕ оставяйте батерията близо до източници на топлина, напр. камина и радиатор, както и в автомобил в горещ ден. Избягвайте да съхранявате батерията на пряка слънчева светлина.
- НЕ дръжте батерията в напълно разредено състояние продължително време. Има опасност от свръхразреждане и непоправима повреда на батерийната клетка.
- Ако батерия с ниско ниво на заряда не се ползва продължително време, тя ще влезе в режим на дълбока хибернация. Презаредете батерията, за да я извадите от хибернацията.

DJI Goggles 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Консултирайте се с лекар, преди да използвате продукта, ако страдате от сериозни медицински състояния, напр. сърдечно заболяване, състояния, които влияят върху способността за безопасно извършване на физически дейности, психиатрични състояния (напр. тревожни разстройства или посттравматично стресово разстройство), ако сте бременна или в напреднала възраст.
- Когато използвате изглед от първо лице, може да почувствате неразположение, замаяност или загуба на чувство за баланс от движещите се изображения или светлината. Спрете да използвате продукта, ако имате симптоми на кинетоза. Редовно сваляйте очилата, за да си починете и да смекчите рисковете за здравето.
- Употребата на очилата не може да замени оборудване или софтуер за дистанционно управление на дрона. Използвайте дистанционното управление и предвиденото приложение за управление на дрона.
- Използването на очилата не отменя изискването дронът да бъде в полезрението (VLOS) на оператора. Използвайте този продукт в съответствие с местните разпоредби.
- Следете разстоянието между себе си и дрона и внимавайте за препятствия в близост. DJI не носи отговорност за загубени дронове или имущество поради загуба на сигнал за видеопредаване или сигнал за дистанционно управление.

- Видеовръзката на очилата се влияе и ограничава от оборудването за виждане на дрона и работната среда, включително и от електромагнитните смущения. DJI не гарантира точността на информацията за изображението, показвана от този продукт. НЕ разчитайте единствено на очилата при управлението на дрона.
- Когато сте с очилата, ще виждате заобикалящата среда чрез камерите на очилата. НЕ разчитайте на камерите, за да се движите в пространството. Използвайте продукта на равно и безопасно място. Бъдете наясно с действителната обстановка, когато носите очилата, за да избегнете наранявания. Също така избягвайте други хора, деца, животни и всякакви близки предмети в района, които могат да възпрепятстват движението ви. Уверете се, че сте на безопасно разстояние от стълби, прозорци, балкони, тавани вентилатори и източници на топлина.
- Очилата могат да излъчват радиовълни, които могат да засегнат работата на намиращата се в близост електроника. Ако имате пейсмейкър или други имплантирани медицински изделия, НЕ използвайте очилата без предварително да се консултирате с лекар или с производителя на медицинското изделие. За да сведете до минимум радиочестотните смущения, използвайте само одобрени аксесоари на DJI или аксесоари, които не съдържат метал. Използването на неодобрени аксесоари на DJI може да наруши местните указания за излагане на радиочестоти.
- Очилата съдържат малки части, напр. рамки за очила. Те не са предназначени за използване от деца и трябва да се оставят на недостъпно за тях място. Децата могат да наранят себе си или другите, или случайно да повредят продукта.
- НЕ споделяйте очилата с хора със заразни състояния, инфекции или заболявания, особено на очите или на кожата. Очилата трябва да се почистват след всяка употреба с подходящи за кожата безалкохолни антибактериални кърпички, а лещите – със суха микрофибрна кърпа.
- Спрете да използвате очилата, ако забележите подуване, сърбеж, раздразнение или друг дискомфорт на кожата, която е в контакт с продукта. Свържете се с лекар, ако симптомите продължават.
- Очилата могат да се свържат със слушалки през USB-C порта. Слушането през слушалки с усилен звук или за продължителен период може да увреди слуха.
- Пазете лещите от пряка слънчева светлина, за да избегнете изгаряния на экрана.
- НЕ разглобявайте батерийното отделение, за да смените батерията. Ако батерията бъде повредена или пробита при разглобяването, тя може да се запали или дори да експлодира.
- НЕ използвайте продукта във влажна среда. НЕ допускайте попадане на течност в батерийното отделение. В противен случай батерията може да корозира и да причини експлозия или пожар.
- Ако батерията се запали, използвайте вода, пясък или пожарогасител със сух прах.
- НЕ дръжте батерията в напълно разредено състояние продължително време. Има опасност от свръхразреждане и непоправима повреда на батерийната клетка.
- Ако батерия с ниско ниво на заряда не се ползва продължително време, тя ще влезе в режим на дълбока хибернация. Презаредете батерията, за да я извадите от хибернацията.

ИЗВЕСТИЕ

- Очилата могат да загреят повече от нормалното, ако се използват продължително. Ако продуктът прегрее, изключете устройството според инструкциите, за да избегнете нараняване или повреда на продукта.
- НЕ използвайте и не съхранявайте очилата в среда с неблагоприятни метеорологични условия или високи нива на влажност или прах.
- НЕ използвайте очилата, докато сте в движещо се превозно средство или докато правите физически упражнения, напр. бягане.
- Съните антените, за да избегнете повреда, когато очилата не се използват.
- Ако продуктът е повреден, се свържете с DJI или с оторизиран дилър на DJI за проверка и ремонт.

Спецификации

Дрон (модел: QF3W4K)

Работна температура	от -10°C до 40°C
O4	
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Протокол	802.11a/b/g/n/ac
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Протокол	Bluetooth 5.0
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	<10 dBm
Интелигентна полетна батерия (модел: BWX520-2150-14.76)	
Капацитет	2150 mAh
Стандартно напрежение	14,76 V
Температура за зареждане	от 5°C до 40°C

DJI Goggles 3 (модел: TKGS3)

Работна температура	от -10°C до 40°C
O4	
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	

Протокол	802.11a/b/g/n/ac
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Протокол	Bluetooth 5.0
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Батерия	
Капацитет	3000 mAh
Стандартно напрежение	5,6–8,4 V
Температура за зареждане	от 0°C до 50°C

DJI RC Motion 3 (модел: ТКМОЗ)

Работна температура	от -10°C до 40°C
GFSK	
Работна честота	2,4000–2,4835 GHz
Мощност на предавателя (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

CS

Stručný přehled bezpečnosti



Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste si přečetli ustanovení těchto zásad a pokyny uvedené na adrese <https://www.dji.com/avata-2>, porozuměli jím a souhlasíte s nimi. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ STANOVENÝCH V ZÁSADÁCH PRODEJNÍHO SERVISU (K DISPOZICI NA ADRESE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY)), JSOU VÝROBEK, VŠECHNY MATERIÁLY A OBSAH DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM VÝROBKU POSKYTOVÁNÝ „TAK, JAK JSOU“ A „PODLE DOSTUPNOSTI“, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI TYPU. Výrobek není určený pro děti.

1. Prostředí letu



- NIKDY nepoužívejte dron v případě velmi nepříznivého počasí, což zahrnuje silný vítr přesahující 10,7 m/s, sněžení, dešť, mlhu, krupobití nebo blesky.
- S dronom létejte v nadmořské výšce maximálně 5.000 m (16.404 stop).

- NIKDY nelétejte s dronem v prostředí, kde je teplota nižší než -10 °C nebo vyšší než +40 °C.
- NIKDY nevzleťejte s dronem z pohybujících se předmětů, jako jsou auta, lodě a letadla.
- NIKDY nelétejte blízko reflexních povrchů, jako je voda nebo sníh. V opačném případě může být pozorovací systém omezen.
- Pokud je signál GNSS slabý, létejte s dronem v prostředí s dobrou světelností a viditelností. Nízké okolní osvětlení může způsobit abnormální fungování pozorovacího systému.
- NIKDY nelétejte s dronem v blízkosti míst, kde dochází k magnetickému nebo rádiovému rušení, včetně hotspotů Wi-Fi, routerů, zařízení Bluetooth, vedení vysokého napětí, rozsáhlých vysílacích stanic, radarových stanic, mobilních základen a vysílacích věží.

UPOZORNĚNÍ

- Při vzletu v poušti nebo z pláže budte opatrní, abyste se vyhnuli vniknutí písku do dronu.
- Létejte s dronem na otevřených prostranstvích. Budovy, hory a stromy mohou blokovat signál GNSS a ovlivnit přesnost palubního kompasu.

2. Letový provoz

⚠ VAROVÁNÍ

- Držte se dál od otácejících se vrtulí a motorů. Motory a pasivní chladiče či jiné kovové části dronu mohou být po letu horké, a proto se jich NEDOTÝKEJTE a zamezte jejich kontaktu s tělem.
- Když je dron zapnutý, pasivní chladiče na obou jeho stranách se mohou zahřívat. NEDOTÝKEJTE se pasivních chladičů, aby nedošlo k popálení.
- Ujistěte se, že jsou baterie dronu, dálkový ovladač a mobilní zařízení plně nabity.
- Seznamte se s vybraným režimem letu a porozumějte všem bezpečnostním funkcím a varováním.
- Dron nedisponuje funkcí vše směrového vyhýbání se překážkám. Létejte opatrně.
- Některé funkce dronu mohou být při létání ve vnitřních prostorách omezeny v důsledku nedostatečného osvětlení, absence signálu GNSS nebo nedostatku prostoru. V takových případech dbejte zvýšené opatrnosti.

UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že aplikace DJI™ Fly a firmware dronu byly aktualizovány na nejnovější verzi.
- Pokud se objeví upozornění na téměř vybitou baterii nebo silný vítr, přistaňte s dronem na bezpečném místě.
- Pomocí dálkového ovladače ovládejte rychlosť a nadmořskou výšku dronu, aby při návratu do výchozí polohy nedošlo ke kolizím.
- Aby nedošlo k poškození vrtulí, dron během přepravy nebo skladování řádně zabalte. Pokud jsou vrtule poškozené, může to mít vliv na letový výkon.

3. Součásti

Inteligentní letová baterie DJI Avata 2

⚠ VAROVÁNÍ

- Udržujte baterie v čistotě a suchu. NIKDY nedovolte, aby se baterie dostaly do kontaktu s tekutinou. NIKDY nenechávejte baterie ve vlhkú nebo na dešti. NIKDY nevhazujte baterie do vody. Může dojít k výbuchu nebo požáru.
- NIKDY nepoužívejte jiné než originální baterie od společnosti DJI. Doporučuje se používat nabíječky DJI.
- NIKDY nepoužívejte vyboulené, netěsné nebo poškozené baterie. V takových situacích kontaktujte společnost DJI nebo autorizovaného prodejce výrobků společnosti DJI.
- Baterie by se měly používat při teplotách -10 až +40 °C. Vysoké teploty mohou způsobit výbuch nebo požár. Nízké teploty snižují výkon baterie.
- NIKDY baterii žádným způsobem nerozebírejte ani nepropichujte.
- Elektrolyty v baterii jsou vysoce korozivní. Pokud dojde ke kontaktu elektrolytů s kůží nebo očima, postižené místo okamžitě omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- NIKDY nepoužívejte baterii, pokud došlo k jejímu pádu nebo silnému nárazu.
- Případný oheň způsobený baterií uhaste vodou, pískem nebo práškovým hasicím přístrojem.
- NIKDY baterii nenabíjejte ihned po letu. Teplota baterie může být příliš vysoká a může způsobit vážné poškození baterie. Před nabíjením nechte baterii vychladnout na pokojovou teplotu. Baterii nabíjejte při teplotě v rozsahu 5 °C až 40 °C. Ideální teplota pro nabíjení je 22 °C až 28 °C. Nabíjení při ideální teplotě může prodloužit životnost baterie.
- NEVYSTAVUJTE baterii ohni. NENECHÁVEJTE baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je pec, topení nebo v horkém dni uvnitř vozidla. Neskladujte baterii na přímém slunci.
- NIKDY baterii neskladujte delší dobu, pokud je plně vybitá. V takovém případě může dojít k přílišnému vybití baterie a nenapravitelnému poškození článku baterie.
- Pokud byla baterie s nízkou úrovní nabití uložena delší dobu, přejde do režimu hluboké hibernace. Baterii z hibernace probudíte jejím nabitím.

Brylé DJI Goggles 3

⚠ VAROVÁNÍ

- Než začnete výrobek používat, navštivte lékaře, a to pokud máte vážné zdravotní problémy, jako je srdeční onemocnění, dále stav, který ovlivňuje vaši schopnost bezpečně vykonávat fyzickou aktivitu, psychiatrickou diagnózu, jako je úzkostná porucha nebo posttraumatická stresová porucha, nebo pokud jste starší osoba nebo jste těhotná.
- Pokud používáte pohled pilota, mohou vám pohybující se obrázky nebo světlo způsobit nevolnost, závratě nebo ztrátu rovnováhy. Přestaňte výrobek používat, pokud se u vás objeví jakékoli příznaky kinetózy. Během používání výrobku si dělejte časté přestávky, aby se zmírnilo riziko zdravotních obtíží.
- Brýle nelze použít jako náhradu za dálkový ovladač nebo software pro ovládání dronu. K ovládání dronu používejte dálkový ovladač a příslušnou aplikaci.
- Používání brýlí nesplňuje požadavky pro létání na přímou viditelnost (VLOS).

Tento výrobek používejte v souladu s místními předpisy.

- Věnujte pozornost vzdálenosti mezi vámi a dronem a kontrolujte, zda ve vaší blízkosti není nějaká překážka. Společnost DJI neponese odpovědnost za ztrátu dronu nebo majetku vyplývající ze ztráty signálu přenosu videa nebo signálu dálkového ovladače.
- Přenos videa do brýlí je ovlivněn a omezen vybavením dronu pro pořizování záznamu a provozním prostředím včetně elektromagnetického rušení. Společnost DJI nezaručuje přesnost obrazových informací zobrazovaných tímto výrobkem. Při ovládání dronu se NIKDY nespolehujte pouze na brýle.
- Při používání brýlí vidíte své okolí prostřednictvím kamer na brýlích. **NESPOLÉHEJTE** se na obraz z kamer při pohybu v libovolném směru. Výrobek používejte jen v přehledném a bezpečném prostředí. Když máte nasazeny brýle, dbejte na to, abyste sledovali reálné okolí, a předešli tak zranění. Sledujte také, zda v okolí nejsou další osoby, děti, zvířata a předměty, které by vám mohly bránit v pohybu. Ujistěte se, že jste v bezpečné vzdálenosti od schodů, oken, balkónů, stropních ventilátorů a zdrojů tepla.
- Brýle mohou vysílat rádiové vlny, které mohou mít vliv na provoz okolních elektronických přístrojů. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný implantovaný zdravotnický prostředek, NIKDY brýle nepoužívejte bez toho, aniž byste to nejprve konzultovali s lékařem nebo výrobcem daného prostředku. Ke snížení úrovně rušení rádiové frekvence používejte pouze doplňky, které jsou schváleny společností DJI, nebo doplňky, které neobsahují kov. Používání doplňků, které nebyly schváleny společností DJI, může vést k porušení místních bezpečnostních pokynů, které se týkají rádiové frekvence.
- Brýle obsahují malé části, jako jsou obroučky brýlí. Výrobek není určen k použití dětmi a neměl by být ponechán v jejich dosahu. Mohly by zranit sebe nebo ostatní nebo výrobek náhodně poškodit.
- Brýle NIKDY nedílejte s osobami, které trpí přenosnými nebo infekčními potížemi nebo chorobami, a to zejména v oblasti očí a kůže. Brýle je potřeba po každém použití očistit šetrnými antibakteriálními ubrousky bez obsahu alkoholu. K čištění čoček použijte suchou utěrku z mikrovlnáky.
- Výrobek přestaňte okamžitě používat, jakmile v oblasti, kde se dotýkají pokožky, ucítíte svědění, podráždění, otok nebo jinou nepříjemnou reakci. Pokud příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře.
- Brýle lze připojit ke sluchátkům prostřednictvím portu USB-C. Používání sluchátek s nastavením vysoké hlasitosti nebo po dlouhou dobu může poškodit váš sluch.
- Čočky nevystavujte přímému slunci, aby nedošlo k poškození obrazovky.
- Při výměně baterie **NEDEMONTUJTE** prostor pro baterii. Pokud je baterie při demontáži poškozena nebo narušena, může se vznítit nebo dokonce explodovat.
- Výrobek **NEPOUŽÍVEJTE** ve vlhkém prostředí. NIKDY nedovolte, aby se prostor pro baterie dostal do kontaktu s tekutinou. V opačném případě může baterie zkorodovat a způsobit výbuch nebo požár.
- Případný oheň způsobený baterií uhaste vodou, pískem nebo práškovým hasicím přístrojem.
- NIKDY baterii neskladujte delší dobu, pokud je plně vybitá. V takovém případě může dojít k přílišnému vybití baterie a nenapravitelnému poškození článku baterie.
- Pokud byla baterie s nízkou úrovní nabíti uložena delší dobu, přejde do režimu hluboké hibernace. Baterii z hibernace probudíte jejím nabítím.

UPOZORNĚNÍ

- Když brýle používáte po delší dobu, může dojít k jejich zahřátí. Pokud dojde k přehřátí výrobku, vypněte zařízení podle pokynů, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození výrobku.
- NIKDY brýle nepoužívejte nebo neskladujte v prostředí s nepříznivými klimatickými podmínkami nebo s vysokou úrovní vlhkosti nebo prašnosti.
- Nepoužívejte brýle při jízdě v pohybujícím se vozidle nebo při fyzickém cvičení, například při běhu.
- Pokud brýle nepoužíváte, sklopte antény, aby nedošlo k jejich poškození.
- Je-li výrobek poškozen, požádejte o kontrolu a opravu společnost DJI nebo autorizovaného prodejce DJI.

Specifikace

Dron (model: QF3W4K)

Provozní teplota	-10 až +40 °C
O4	
Provozní frekvence	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Provozní frekvence	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Provozní frekvence	2,4000–2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	< 10 dBm
Inteligentní letová baterie (model: BWX520-2150-14.76)	
Kapacita	2150 mAh
Standardní napětí	14,76 V
Teplota při nabíjení	5 až 40 °C

Brýle DJI Goggles 3 (model: TKGS3)

Provozní teplota	-10 až +40 °C
O4	
Provozní frekvence	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Provozní frekvence	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz

Výkon vysílače (EIRP)	2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Provozní frekvence	2,4000–2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	< 10 dBm
GFSK	
Provozní frekvence	2,4000–2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Baterie	
Kapacita	3000 mAh
Standardní napětí	5,6–8,4 V
Teplota při nabíjení	0 až 50 °C

DJI RC Motion 3 (model: TKMO3)

Provogní teplota	-10 až +40 °C
GFSK	
Provogní frekvence	2,4000–2,4835 GHz
Výkon vysílače (EIRP)	2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

DA

Et hurtigt overblik over sikkerhed



Ved at bruge dette produkt tilkendegiver du, at du har læst, forstået og accepteret vilkårene og betingelserne i denne vejledning og alle instruktioner på <https://www.dji.com/avata-2>. UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I EFTERSALGSERVICEPOLITIKKER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), LEVERES PRODUKTET OG ALT MATERIALE OG INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIG VIA PRODUKTET, "SOM DET ER" OG PÅ "SOM TILGÆNGELIG BASIS" UDEN GARANTI ELLER BETINGELSE AF NOGEN ART. Dette produkt er ikke beregnet til børn.

1. Flymiljø



- BRUG IKKE dronen i dårligt vejr, herunder vindhastigheder over 10,7 m/s, sne, regn og tåge.
- Flyv ikke dronen 5.000 m (16.404 ft) eller højere over havoverfladen.
- FLYV IKKE dronen i omgivelser, hvor temperaturen er under -10 °C (14 °F) eller over 40 °C (104 °F).
- Let IKKE fra bevægende genstande såsom biler, skibe og fly.
- Flyv IKKE tæt på reflekterende overflader såsom vand eller sne. Ellers kan synssystemet være begrænset.

- Når GNSS-signalen er svagt, så begræns flyvningen af dronen til miljøer med gode lysforhold og sigtbarhed. Lavt omgivende lys kan forårsage, at synssystemet fungerer unormalt.
- FLYV IKKE dronen i nærheden af områder med magnetisk interferens eller radiointerferens, herunder Wi-Fi-hotspots, routere, Bluetooth-enheder, højspændingsledninger, store krafttransmissionsstationer, radarstationer, mobile basisstationer og sendetårne.

MEDDELELSE

- Vær forsiktig, når du letter i ørkenen eller fra en strand for at undgå, at sand trænger ind i dronen.
- Flyv dronen i åbne områder. Bygninger, bjerge og træer kan påvirke nøjagtigheden af det indbyggede kompas og blokere GNSS-signalen.

2. Flybetjening

⚠ ADVARSEL

- Hold dig væk fra roterende propeller og motorer. UNDGÅ at berøre eller lade dine hænder eller krop komme i kontakt med motorerne eller dronens metaldele efter flyvning, da de kan være varme.
- Kølepladerne på begge sider af dronen kan være varme, når denne er startet. For at undgå forbrændinger må luftindtaget IKKE berøres.
- Sørg for, at dronebatterierne, fjernkontrollen og mobilenheden er fuldt opladet.
- Vær bekendt med den valgte flyvemode, og forstå alle sikkerhedsfunktioner og -advarsler.
- Dronen har ikke en funktion til at undgå retningsuafhængige forhindringer. Flyv forsigtigt.
- Nogle dronefunktioner kan være begrænsede på grund af utilstrækkelig belysning, intet GNSS-signal eller manglende plads, når du flyver indendørs. Vær ekstra forsiktig.

MEDDELELSE

- Sørg for, at DJI™ Fly og firmware til droner er blevet opdateret til den nyeste version.
- Land dronen på et sikkert sted, når der er en advarsel om lavt batteri eller stærk vind.
- Brug fjernkontrollen til at kontrollere dronens hastighed og højde for at undgå kollision under retur-til-hjem.
- For at undgå at beskadige propellerne skal du placere dronen korrekt under transport eller opbevaring. Hvis propellerne er beskadigede, kan det påvirke flyveydelsen.

3. Enkelte dele

DJI Avata 2 Intelligent Flight-batteri

⚠ ADVARSEL

- Hold batterierne rene og tørre. Batterierne MÅ IKKE komme i kontakt med væsker. Batterierne MÅ IKKE efterlades tildækket af fugt eller i regn. SMID IKKE batterierne i vand. Ellers kan der opstå ekslosion eller brand.

- Brug IKKE batterier, der ikke er fra DJI. Det anbefales at bruge DJI-opladere.
- Brug IKKE batterier, der er svulmet op, lækker eller er beskadigede. I sådanne situationer skal du kontakte DJI eller en DJI-autoriseret forhandler.
- Batterierne skal bruges ved en temperatur mellem -10 °C og 40 °C (14 °F og 104 °F). Høje temperaturer kan forårsage en ekslosion eller brand. Lave temperaturer vil reducere et batteris ydeevne.
- Batteriet må IKKE skilles ad eller perforeres på nogen måde.
- Elektrolytterne i batteriet er yderst ætsende. Hvis nogen af elektrolytterne kommer i kontakt med din hud eller øjne, skal du omgående skylle det berørte område med vand og straks søge lægehjælp.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn og dyr.
- Brug IKKE batteriet, hvis det har været involveret i et styrt eller en kollision.
- Sluk enhver batteribrand med vand, sand eller tørpulverslukker.
- Du MÅ IKKE oplade batteriet umiddelbart efter flyvning. Batteritemperaturen kan være for høj og kan forårsage alvorlig skade på batteriet. Lad batteriet køle ned til stuetemperatur før opladning. Oplad batteriet ved et temperaturinterval på mellem 5 °C og 40 °C (41 °F og 104 °F). Det ideelle opladningstemperaturinterval er på mellem 22 °C og 28 °C (72 °F og 82 °F). Opladning ved det ideelle temperaturinterval kan forlænge batteriets levetid.
- Udsæt IKKE batteriet for ild. Batteriet må IKKE efterlades i nærheden af varmekilder som f.eks. en ovn, et varmeapparat eller i et køretøj på en varm dag. Undgå at opbevare batteriet i direkte sollys.
- Opbevar IKKE batteriet i en længere periode, når det er fuldt afladt. Ellers kan batteriet blive overopladel og forårsage skade på battericellen, som ikke kan repareres.
- Hvis et batteri med lavt strømniveau har været opbevaret i længere tid, går batteriet i dyb dvaletilstand. Genoplad batteriet for at få det ud af dvaletilstanden.

DJI Goggles 3

ADVARSEL

- Opsøg en læge, før du bruger produktet, hvis du har nogen allerede eksisterende, alvorlige sygdomme såsom en hjertesygdom, sygdomme, der påvirker din evne til sikkert at udføre fysiske aktiviteter, psykiske sygdomme såsom angstlidelser eller posttraumatisk stresslidelse, eller hvis du er gravid eller ældre.
- Når du bruger førstepersonsvisning (FPV), kan bevægende billeder eller lys få dig til at føle dig dårlig, svimmel eller miste balanceevne. Stop med at bruge produktet, hvis du oplever symptomer på bevægelessyge. Hold regelmæssige pauser fra brugen af produktet for at mindske sundhedsrisici.
- Brillerne kan ikke bruges i stedet for fjernkontroludstyr eller software til at kontrollere dronen. Brug fjernkontrollen og den angivne app for at kontrollere dronen.
- Brug af brillerne opfylder ikke kravene til visuel kontakt (VLOS). Brug dette produkt i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Vær opmærksom på afstanden mellem dig selv og dronen, og om der er forhindringer i nærheden. DJI er ikke ansvarlig for tab af drone eller ejendom som følge af tab af videotransmissionssignal eller fjernkontrolsignal.
- Video-downlinket fra brillerne påvirkes og begrænses af dronevisionsudstyret og driftsmiljøet, herunder elektromagnetisk interferens. DJI garanterer ikke for

nøjagtigheden af de billedoplysninger, der vises af dette produkt. Stol IKKE kun på FPV-brillerne for at betjene dronen.

- Når du har brillerne på, kan du se dine omgivelser via kameraerne på brillerne. Stol IKKE på, at kameravisningen bevæger sig i nogen retning. Brug produktet på et frit og sikkert område. Vær opmærksom på dine faktiske omgivelser, når du bruger FPV-brillerne for at undgå beskadigelse. Vær også opmærksom på andre mennesker, børn, dyr og alle genstande i området, som kan forhindre din bevægelse. Sørg for, at du er i en sikker afstand fra trapper, vinduer, balkoner, loftsventilatorer og varmekilder.
- FPV-brillerne kan udsende radiobølger, som kan påvirke driften af elektronik i nærheden. Hvis du bruger pacemaker eller anden indopereret medicinsk enhed, må du IKKE bruge FPV-brillerne uden først at tale med en læge eller producenten af den medicinske enhed. Brug kun DJI-tilbehør eller tilbehør, som ikke indeholder metal, for at minimere interferens fra radiofrekvenser. Brug af ikke-godkendt DJI-tilbehør kan overtræde dine lokale grænseværdier for radiofrekvensstråling.
- Brillerne indeholder små dele, såsom brilleglasrammer. De er ikke beregnet til at blive brugt af børn og må ikke efterlades inden for deres rækkevidde. De kan skade sig selv eller andre eller ved et uheld beskadige produktet.
- Del IKKE FPV-brillerne med personer med smitsomme lidelser, infektioner eller sygdomme, særligt sygdomme i øjne eller på hud. FPV-brillerne bør rengøres efter hver anvendelse med hudvenlige, antibakterielle servietter, der ikke indeholder alkohol, og med en tør mikrofiberklud til linserne.
- Stop med at bruge brillerne, hvis du bemærker hævning, har kløe, irritation eller andet ubehag på den del af din hud, som er i kontakt med brillerne. Kontakt en læge, hvis symptomerne varer ved.
- Brillerne kan tilsluttes hovedtelefoner via USB-C porten. Brug af hørertelefonerne ved høj volumen eller i en længere periode kan skade din hørelse.
- Hold linserne væk fra direkte sollys for at undgå fastbrænding.
- Batterirummet må IKKE skilles ad for at udskifte batteriet. Hvis batteriet er beskadiget eller punkteret ved adskillelse, kan det gå i brand eller eksplodere.
- Produktet må IKKE anvendes i fugtige omgivelser. Sørg for, at der IKKE kommer væske ind i batterirummet. I modsat fald kan batteriet ruste og forårsage ekspllosion eller brand.
- Sluk enhver batteribrand med vand, sand eller tørpulverslukker.
- Opbevar IKKE batteriet i en længere periode, når det er fuldt afladt. Ellers kan batteriet blive overopladel og forårsage skade på battericellen, som ikke kan repareres.
- Hvis et batteri med lavt strømniveau har været opbevaret i længere tid, går batteriet i dyb dvaletilstand. Genoplad batteriet for at få det ud af dvaletilstanden.

MEDDELELSE

- FPV-brillerne kan blive varmere end normalt, hvis de bruges i en længere periode. Sluk for enheden som instrueret for at undgå skade eller beskadigelse af FPV-brillerne, hvis produktet overopvarmes.
- Brug eller opbevar IKKE FPV-brillerne i miljøer med ufordelagtige vejrforhold, høje fugtighedsniveauer eller høje støvkonzcentrationer.
- Brug ikke FPV-brillerne, når du befinner dig i et køretøj i bevægelse, eller mens du udfører fysisk træning, såsom løb.
- Fold antennerne for at undgå skader, når FPV-brillerne ikke er i brug.

- Hvis produktet er beskadiget, skal du kontakte DJI eller en DJI-autoriseret forhandler for inspektion og reparation.

Specifikationer

Drone (model: QF3W4K)

Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C (14 °F til 104 °F)
O4	
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Transmittereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Transmittereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Transmittereffekt (EIRP)	<10 dBm
Intelligent Flight-batteri (model: BWX520-2150-14.76)	
Kapacitet	2150 mAh
Standardspænding	14,76 V
Opladningstemperatur	5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)

DJI Goggles 3 (Model: TKGS3)

Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C (14 °F til 104 °F)
O4	
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Transmittereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Transmittereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Transmittereffekt (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz

Transmittereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Batteri	
Kapacitet	3000 mAh
Standardspænding	5,6-8,4 V
Opladningstemperatur	0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F)

DJI RC Motion 3 (model: TKMO3)

Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C (14 °F til 104 °F)
GFSK	
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Transmittereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

ES

Seguridad de un vistazo



Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en <https://www.dji.com/avata-2>.
SALVO SI LAS POLÍTICAS DEL SERVICIO POSVENTA, DISPONIBLES EN <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>, INDICAN LO CONTRARIO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE SUMINISTRAN "EN SU ESTADO ACTUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

1. Entorno de vuelo



- NO utilice la aeronave en condiciones climáticas adversas, incluidas velocidades de viento superiores a 10.7 m/s, nieve, lluvia, niebla, granizo o rayos.
- Vuelo la aeronave por debajo de los 5000 m (16 404 pies) sobre el nivel del mar.
- NO vuele la aeronave en entornos en los que la temperatura sea inferior a -10 °C (14 °F) o superior a 40 °C (104 °F).
- NO despegue desde objetos en movimiento como automóviles, barcos o aviones.
- NO vuele cerca de superficies reflectantes, como agua o nieve. De lo contrario, el sistema de visión podría verse limitado.
- Si la señal GNSS es débil, vuele la aeronave solo en entornos con buena iluminación y visibilidad. La luz ambiental débil podría causar un funcionamiento anómalo del sistema de visión.
- NO vuele la aeronave cerca de zonas con interferencias magnéticas o de radio, incluidos puntos de conexión Wi-Fi, routers, dispositivos Bluetooth, cables de alta tensión, estaciones de transmisión eléctrica de grandes dimensiones, estaciones de radar, estaciones de base móviles y torres de transmisión.

AVISO

- Preste atención al despegar en el desierto o desde una playa para evitar que entre arena en la aeronave.
- Vuelo la aeronave en zonas abiertas. Los edificios, las montañas o los árboles pueden afectar a la precisión de la brújula de a bordo y bloquear la señal GNSS.

2. Operación de vuelo

⚠ ADVERTENCIA

- Manténgase alejado de las hélices y los motores cuando ambos estén en movimiento. NO toque los motores, los disipadores térmicos ni otras piezas metálicas de la aeronave, ni deje que su cuerpo entre en contacto con ninguno de ellos tras el vuelo, ya que pueden estar calientes.
- Los disipadores térmicos de ambos lados de la aeronave pueden estar calientes cuando la aeronave está encendida. Para evitar quemaduras, NO toque los disipadores térmicos.
- Asegúrese de que las baterías de la aeronave, el control remoto y el dispositivo móvil estén completamente cargados.
- Familiarícese con el modo de vuelo seleccionado y conozca todas las funciones y advertencias de seguridad.
- La aeronave no dispone de sistema anticolisión omnidireccional. Vuelo con cuidado.
- Al volar en interiores, algunas funciones de la aeronave pueden estar limitadas debido a una iluminación insuficiente, ausencia de señal GNSS o falta de espacio. Tenga especial precaución.

AVISO

- Asegúrese de que la aplicación DJI™ Fly y el firmware de la aeronave estén actualizados a la versión más reciente.
- Aterrice la aeronave en un lugar seguro cuando haya una advertencia de batería baja o de fuertes vientos.
- Utilice el control remoto para controlar la velocidad y altitud de la aeronave con el fin de evitar colisiones durante el regreso al punto de origen.
- Para evitar daños en las hélices, empaquete la aeronave correctamente antes de transportarla o guardarla. Si las hélices están dañadas, el rendimiento del vuelo podría verse afectado.

3. Piezas individuales

Batería de vuelo inteligente DJI Avata 2

⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga las baterías limpias y secas. NO deje que ningún líquido entre en contacto con las baterías. NO deje las baterías cubiertas de humedad ni a la intemperie bajo la lluvia. NO deje caer las baterías en agua. De lo contrario, podría producirse una explosión o un incendio.
- NO utilice baterías que no sean de DJI. Se recomienda usar cargadores de DJI.
- NO utilice baterías hinchadas, con fugas ni dañadas. En dichas situaciones,

- póngase en contacto con DJI o un distribuidor autorizado de DJI.
- Las baterías deben usarse a temperaturas de -10 a 40 °C (14 a 104 °F). Las temperaturas altas pueden causar una explosión o un incendio. Las temperaturas bajas reducirán el rendimiento de la batería.
 - NO desmonte ni perfore la batería de ninguna manera.
 - Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Si los electrolitos entran en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
 - Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y los animales.
 - NO use la batería si se ha visto expuesta a un choque o un impacto fuerte.
 - En caso de incendio de la batería, apague el fuego con agua, arena o un extintor de polvo seco.
 - NO cargue la batería inmediatamente después del vuelo. La batería puede estar demasiado caliente y sufrir un daño grave. Deje que se enfrie hasta la temperatura ambiente antes de cargarla. Cargue la batería a un rango de temperatura de 5 a 40 °C (41 a 104 °F). El rango de temperatura de carga ideal es de 22 a 28 °C (72 a 82 °F). Cargar la batería en el rango de temperatura ideal puede prolongar su vida útil.
 - NO exponga las baterías al fuego. NO deje las baterías cerca de fuentes de calor, como un horno o un calentador, ni dentro de un vehículo en un día caluroso. Evite dejar las baterías a la luz directa del sol.
 - NO almacene la batería durante un periodo de tiempo prolongado después de que se descargue completamente. De lo contrario, la batería se podría descargar en exceso, lo que causaría daños irreparables en las celdas.
 - Si una batería con un nivel de carga bajo se ha almacenado durante un periodo prolongado, la batería entrará en modo hibernación profunda. Recargue la batería para sacarla de la hibernación.

DJI Goggles 3

ADVERTENCIA

- Consulte a un médico antes de utilizar el producto si padece enfermedades graves (como afecciones cardíacas), que afecten a su capacidad para realizar actividades físicas de forma segura, tiene alguna enfermedad mental (como trastorno de ansiedad o estrés postraumático), si está embarazada o si es de edad avanzada.
- Al usar la vista en primera persona, es posible que las imágenes en movimiento o la luz le hagan sentirse indisposto o confuso, o que le hagan perder el sentido del equilibrio. Deje de usar el producto si experimenta algún síntoma de mareo por movimiento. Realice pausas frecuentes mientras utiliza el producto para evitar riesgos para su salud.
- Las gafas no se pueden usar para reemplazar ningún equipo de control remoto ni software para controlar la aeronave. Utilice el control remoto y la aplicación especificada para controlar la aeronave.
- El uso de las gafas no cumple los requisitos relativos a la línea de visión directa (VLOS). Utilice este producto de acuerdo con las normativas locales.
- Preste atención a la distancia entre usted y la aeronave, y a si hay algún obstáculo cerca. DJI no asume responsabilidad alguna por la pérdida de la aeronave ni de bienes materiales provocada por la pérdida de la señal de transmisión de video o la señal del control remoto.
- La transmisión de video de las gafas se ve afectada y limitada por el equipo

de adquisición de visión de la aeronave y el entorno de funcionamiento (incluidas las interferencias electromagnéticas). DJI no garantiza la exactitud de la información de la imagen mostrada por este producto. NO confie únicamente en las gafas para controlar la aeronave.

- Al usar las gafas, puede ver su entorno a través de las cámaras de las gafas. NO confie ciegamente en la vista de la cámara para moverse en cualquier dirección. Utilice el producto en un área despejada y segura. Sea consciente de su entorno real al usar las gafas para evitar lesiones. Además, tenga cuidado con las personas, niños, animales y cualquier objeto cercano que puedan obstaculizar su movimiento. Asegúrese de estar a una distancia segura de escaleras, ventanas, balcones, ventiladores de techo y fuentes de calor.
- Las gafas pueden emitir ondas de radio que afecten al funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos. Si usa marcapasos u otros dispositivos médicos implantados, NO utilice las gafas sin consultar primero a un médico o al fabricante del dispositivo médico. Para minimizar las interferencias de radiofrecuencia, utilice únicamente accesorios de DJI certificados o accesorios que no contengan metales. El uso de accesorios de DJI no aprobados puede infringir las pautas locales de exposición a la radiofrecuencia.
- Las gafas contienen piezas pequeñas, como monturas. No están diseñadas para ser utilizadas por niños y no deben dejarse a su alcance. Podrían lesionarse o lesionar a otros, o dañar el producto de forma accidental.
- NO comparta las gafas con personas que tengan enfermedades contagiosas, infecciones u otros problemas de salud, especialmente en la piel o en los ojos. Las gafas deben limpiarse después de su uso con toallitas antibacterianas sin alcohol y aptas para la piel, y deben secarse con un paño de microfibra especial para lentes.
- Deje de utilizar las gafas si nota hinchazón, picor, irritación u otras molestias cutáneas en la zona de contacto con el producto. Si los síntomas persisten, póngase en contacto con un médico.
- Puede conectar auriculares a las gafas a través del puerto USB-C. Utilizar auriculares a un volumen alto o por un largo periodo de tiempo puede dañar su audición.
- Mantenga las lentes alejadas de la luz solar directa para evitar quemaduras en la pantalla.
- NO desmote el compartimento de la batería para sustituir la batería. Si la batería sufre daños o perforaciones al desmontar el compartimento, podría incendiarse o incluso explotar.
- NO use el producto en un entorno húmedo. NO deje que el compartimento de la batería entre en contacto con líquidos. De lo contrario, los líquidos podrían corroer la batería y provocar una explosión o un incendio.
- En caso de incendio de la batería, apague el fuego con agua, arena o un extintor de polvo seco.
- NO almacene la batería durante un periodo de tiempo prolongado después de que se descargue completamente. De lo contrario, la batería se podría descargar en exceso, lo que causaría daños irreparables en las celdas.
- Si una batería con un nivel de carga bajo se ha almacenado durante un periodo prolongado, la batería entrará en modo hibernación profunda. Recargue la batería para sacarla de la hibernación.

AVISO

- Las gafas pueden calentarse más de lo normal si se usan durante un periodo prolongado. Si el dispositivo se sobrecalienta, apáguelo como se indica en las instrucciones para evitar lesiones o daños en el producto.
- NO utilice ni almacene las gafas en condiciones climáticas adversas, y evite también entornos con altos niveles de humedad o polvo.
- NO utilice las gafas mientras esté en un vehículo en movimiento o mientras realice ejercicios físicos, como correr.
- Pliegue las antenas para evitar daños cuando no esté usando las gafas.
- Si el producto está dañado, póngase en contacto con DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para inspeccionarlo y repararlo.

Especificaciones

Aeronave (Modelo: QF3W4K)

Temperatura de funcionamiento	de -10 a 40 °C (de 14 a 104° F)
O4	
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocolo	802.11a/b/g/n/ac
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocolo	Bluetooth 5.0
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	<10 dBm
Batería de vuelo inteligente (modelo: BWX520-2150-14.76)	
Capacidad	2150 mAh
Voltaje estándar	14.76 V
Temperatura de carga	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)

DJI Goggles 3 (modelo: TKGS3)

Temperatura de funcionamiento	de -10 a 40 °C (de 14 a 104° F)
O4	
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz

Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocolo	802.11a/b/g/n/ac
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocolo	Bluetooth 5.0
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	<10 dBm
GFSK	
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Batería	
Capacidad	3000 mAh
Voltaje estándar	5.6-8.4 V
Temperatura de carga	de 0 a 50 °C (de 32 a 122° F)

DJI RC Motion 3 (modelo: TKMO3)

Temperatura de funcionamiento	de -10 a 40 °C (de 14 a 104° F)
GFSK	
Frecuencia de funcionamiento	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

Ασφάλεια με μια ματιά



Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της οδηγίας και όλων των οδηγιών στη διεύθυνση <https://www.dji.com/avata-2>. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά.

1. Περιβάλλον πτήσης

Προειδοποίηση

- ΜΗ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σε άσχημες καιρικές συνθήκες, π.χ. όταν η ταχύτητα του ανέμου υπερβαίνει τα 10,7 m/s ή όταν έχει χιόνι, βροχή, ομίχλη, χαλάζι ή κεραυνούς.
- Πετάτε το αεροσκάφος κάτω από τα 5.000 μ. (16.404 ft.) πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.
- ΜΗΝ πετάτε το αεροσκάφος σε περιβάλλοντα όπου η θερμοκρασία είναι κάτω των -10 °C (14 °F) ή άνω των 40 °C (104 °F).
- ΜΗΝ απογειώνετε το αεροσκάφος από κινούμενα αντικείμενα όπως αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα.
- ΜΗΝ πετάτε το αεροσκάφος κοντά σε ανακλαστικές επιφάνειες όπως νερό ή χιόνι. Διαιφορετικά, το σύστημα όρασης μπορεί να είναι περιορισμένο.
- Όταν το σήμα GNSS είναι ασθενές, πετάτε το αεροσκάφος μόνο σε περιβάλλοντα με καλό φωτισμό και ορατότητα. Ο χαμηλός φωτισμός περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία του συστήματος όρασης.
- ΜΗΝ πετάτε το αεροσκάφος κοντά σε περιοχές με μαγνητικές ή ραδιοφωνικές παρεμβολές, όπως hotspot Wi-Fi, ρούτερ, συσκευές Bluetooth, γραμμές υψηλής τάσης, σταθμούς μετάδοσης ισχύος μεγάλης κλίμακας, σταθμούς ραντάρ, σταθμούς κινητής βάσης και πύργους αναμετάδοσης.

Ειδοποίηση

- Προσέχετε όταν κάνετε απογείωση από έρημο ή παραλία, ώστε να αποφύγετε την είσοδο άμμου στο αεροσκάφος.
- Πετάτε το αεροσκάφος σε ανοικτές περιοχές. Τα ψηλά κτήρια, τα βουνά και τα δέντρα ενδέχεται να εμποδίσουν το σήμα GNSS και να επηρεάσουν την πυξίδα του αεροσκάφους.

2. Λειτουργία πτήσης

Προειδοποίηση

- Μείνετε μακριά από τους περιστρεφόμενους έλικες και τους κινητήρες. ΜΗΝ αγγίζετε και μην αφήνετε το σώμα σας να έρθει σε επαφή με τους κινητήρες ή τις ψύκτρες και άλλα μεταλλικά μέρη του αεροσκάφους μετά την πτήση,

καθώς μπορεί να είναι καυτά.

- Οι ψύκτρες και στις δύο πλευρές του αεροσκάφους μπορεί να είναι καυτές όταν το αεροσκάφος είναι σε λειτουργία. MHN αγγίζετε τις ψύκτρες για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του αεροσκάφους, το τηλεχειριστήριο και η φορητή συσκευή είναι πλήρως φορτισμένα.
- Εξουκειωθείτε με την επιλεγμένη λειτουργία πτήσης και κατανοήστε όλες τις λειτουργίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις.
- Το αεροσκάφος δεν διαθέτει πολυκατευθυντική αποφυγή εμποδίων. Πετάτε με προσοχή.
- Ορισμένες λειτουργίες του αεροσκάφους μπορεί να είναι περιορισμένες λόγω ανεπαρκούς φωτισμού, απουσίας σήματος GNSS ή έλλειψης χώρου όταν πετάτε σε εσωτερικούς χώρους. Δώστε επιπλέον προσοχή.

Ειδοποίηση

- Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του DJI™ Fly και του αεροσκάφους έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Προσγειώστε το αεροσκάφος σε ασφαλή τοποθεσία όταν εμφανίζεται προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας ή ισχυρού ανέμου.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγχετε την ταχύτητα και το υψόμετρο του αεροσκάφους, ώστε να αποφύγετε συγκρούσεις κατά την επιστροφή στην αρχική θέση.
- Για να αποφύγετε ζημιά στους έλικες, συσκευάστε το αεροσκάφος σωστά πριν από τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Εάν οι έλικες έχουν ζημιά, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της πτήσης.

3. Μεμονωμένα εξαρτήματα

Έξυπνη μπαταρία πτήσης DJI Avata 2

⚠ Προειδοποίηση

- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. MHN αφήνετε τις μπαταρίες να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε είδος υγρού. MHN αφήνετε τις μπαταρίες καλυμμένες με υγρασία ή έξω στη βροχή. ΜΗ ρίχνετε τις μπαταρίες στο νερό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι της DJI. Συνιστάται η χρήση φορτιστών DJI.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι διογκωμένες, εμφανίζουν διαρροή ή έχουν υποστεί ζημιά. Σε τέτοια περίπτωση, επικοινωνήστε με την DJI ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.
- Οι μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες μεταξύ -10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F). Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν την απόδοση μιας μπαταρίας.
- MHN αποσυναρμολογήστε και MHN τρυπήστε την μπαταρία με κανέναν τρόπο.
- Οι ηλεκτρολύτες στην μπαταρία είναι άκρως διαβρωτικοί. Αν οποιοδήποτε ηλεκτρολύτες έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας, πλύντε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με νερό και ζητήστε αμέσως Ιατρική φροντίδα.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες σε θέσεις όπου δεν θα είναι προσβάσιμες από παιδιά και ζώα.

- ΜΗ χρησιμοποιήσετε την μπαταρία αν έχει υποστεί συντριβή ή ισχυρή πρόσκρουση.
- Σβήστε οποιαδήποτε πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε μπαταρία με νερό, άμμο ή πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης.
- ΜΗ φορτίζετε την μπαταρία αμέσως μετά από πτήση. Η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να είναι πολύ υψηλή και να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην μπαταρία. Αφήστε την μπαταρία να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη φορτίσετε. Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F). Το ιδανικό εύρος θερμοκρασιών φόρτισης είναι μεταξύ 22 °C και 28 °C (72 °F έως 82 °F). Η φόρτιση στο ιδανικό εύρος θερμοκρασιών μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- MHN εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά. MHN αφήνετε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας όπως φούρνο, θερμάστρα ή μέσα σε όχημα μια ζεστή ημέρα. Αποφύγετε την αποθήκευση της μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως.
- MHN αποθηκεύετε την μπαταρία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μετά από πλήρη εκφόρτιση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο στοιχείο της.
- Αν μια μπαταρία με χαμηλό επίπεδο ισχύος αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα εισέλθει σε λειτουργία βαθιάς αδρανοποίησης. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να βγει από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Μάσκα γυαλιών DJI 3

Προειδοποίηση

- Συμβουλεύετείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά εάν έχετε σοβαρή υποκείμενη ιατρική πάθηση, όπως καρδιακή νόσο, καταστάσεις που επηρεάζουν την ικανότητά σας να εκτελείτε με ασφάλεια σωματικές δραστηριότητες, ψυχιατρικές καταστάσεις όπως διαταραχές άγχους ή διαταραχή μετατραματικού στρες ή εάν είστε έγκυος ή ηλικιωμένοι.
- Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή πρώτου προσώπου, η κίνηση των εικόνων ή του φωτός μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε αδιαθεσία, ζαλάδα ή να χάσετε την αισθηση της ισορροπίας σας. Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν εμφανίσετε συμπτώματα ναυτίας λόγω κίνησης. Κάνετε τακτικά διαλείμματα από τη χρήση των γυαλιών για τον μετριασμό των κινδύνων της υγείας.
- Τα γυαλιά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν εξοπλισμό ή λογισμικό τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του αεροσκάφους. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο και την καθορισμένη εφαρμογή για τον έλεγχο του αεροσκάφους.
- Η χρήση των γυαλιών δεν ικανοποιεί την απαίτηση της οπτικής επαφής (VLOS). Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στην απόσταση μεταξύ του εαυτού σας και του αεροσκάφους και κοιτάξτε εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά σας. Η DJI δεν φέρει ευθύνη για αεροσκάφη ή περιουσία που έχουν χαθεί λόγω απώλειας σήματος μετάδοσης βίντεο ή σήματος τηλεχειριστηρίου.
- Η κατερχόμενη ζεύξη βίντεο των γυαλιών επηρεάζεται και περιορίζεται από τον εξοπλισμό απόκτησης όρασης του αεροσκάφους και το περιβάλλον λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Η DJI δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών εικόνας που εμφανίζονται από αυτό το προϊόν. ΜΗ βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες εικόνας που παρέχονται από τα γυαλιά για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Όταν φοράτε τα γυαλιά, μπορείτε να παρακολουθείτε το περιβάλλον σας μέσω των καμερών στα γυαλιά. MHN βασίζεστε στην προβολή από την

κάμερα για να κινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά σε ανοιχτή και ασφαλή περιοχή. Να έχετε επίγνωση του πραγματικού σας περιβάλλοντος όταν φοράτε γυαλιά ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς. Επίσης, προσέξτε τα ζώα, τα παιδιά ή άλλα άτομα στην περιοχή και τυχόν κοντινά αντικείμενα που ενδέχεται να εμποδίζουν την κίνησή σας. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε απόσταση ασφαλείας από σκάλες, παράθυρα, μπαλκόνια, ανεμιστήρες οροφής και πηγές θερμότητας.

- Τα γυαλιά μπορούν να εκπέμπουν ραδιοκύματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία κοντινών ηλεκτρονικών συσκευών. Εάν έχετε βηματοδότη ή άλλο εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα, ΜΗ χρησιμοποιείτε τα γυαλιά χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή του ιατρικού βοηθήματος. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ της DJI ή αξεσουάρ που δεν περιέχουν μέταλλο. Η χρήση αξεσουάρ μη εγκεκριμένων από την DJI ενδέχεται να παραβιάζει τις τοπικές οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.
- Τα γυαλιά περιέχουν μικρά εξαρτήματα, όπως σκελετούς γυαλιών. Δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση από παιδιά και δεν πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτά. Θα μπορούσαν να βλάψουν τον εαυτό τους ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ακούσια ζημιά στο προϊόν.
- ΜΗ μοιράζεστε τα γυαλιά με άτομα που έχουν μεταδοτικές παθήσεις, λοιμώξεις ή ασθένειες, ιδιαίτερα των ματιών ή του δέρματος. Τα γυαλιά πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση με μη αλκοολούχα αντιβακτηριακά μαντηλάκια φυλικά προς το δέρμα και με ένα στεγνό πανί μικροίνών για τους φακούς.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά εάν παρατηρήσετε πρήξιμο, κνησμό, ερεθισμό του δέρματος ή άλλη δυσφορία στο δέρμα σας που έρχεται σε επαφή με τα γυαλιά. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επικοινωνήστε με γιατρό.
- Μπορείτε να συνδέσετε τα γυαλιά σε ακουστικά μέσω της θύρας USB-C. Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
- Κρατήστε τους φακούς μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ώστε να αποφύγετε εγκαύματα που προκαλούνται από την οθόνη.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία για να την αντικαταστήσετε. Εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά ή τρυπηθεί κατά την αποσυναρμολόγηση, μπορεί να αναφλεγεί ή ακόμη και να εκραγεί.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον. ΜΗΝ αφήνετε τις μπαταρίες να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε είδος υγρού. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να διαβρωθεί και να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Σβήστε οποιαδήποτε πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε μπαταρία με νερό, άμμο ή πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε την μπαταρία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μετά από πλήρη εκφόρτιση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο στοιχείο της.
- Αν μια μπαταρία με χαμηλό επίπεδο ισχύος αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα εισέλθει σε λειτουργία βαθιάς αδρανοποίησης. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να βγει από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Ειδοποίηση

- Τα γυαλιά μπορεί να φτάσουν σε θερμοκρασία υψηλότερη από την κανονική εάν χρησιμοποιούνται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Εάν τα γυαλιά υπερθερμανθούν, απενεργοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες ώστε να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στα γυαλιά.

- ΜΗ χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τα γυαλιά σε περιβάλλοντα με αντίξοες καιρικές συνθήκες ή υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σκόνης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα γυαλιά όταν βρίσκεστε σε κινούμενο όχημα ή όταν κάνετε σωματική άσκηση όπως τρέξιμο.
- Διπλώστε τις κεραίες για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς όταν δεν χρησιμοποιείτε τα γυαλιά.
- Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την DJI ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJI για επιθεώρηση και επισκευή.

Προδιαγραφές

Αεροσκάφος (Μοντέλο: QF3W4K)

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F)

O4

Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

Wi-Fi

Πρωτόκολλο	802.11a/b/g/n/ac
Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth

Πρωτόκολλο	Bluetooth 5.0
Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	<10 dBm

Έξυπνη μπαταρία πτήσης (Μοντέλο: BWX520-2150-14.76)

Χωρητικότητα	2150 mAh
Τυπική τάση	14,76 V
Θερμοκρασία φόρτισης	5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F)

Μάσκα γυαλιών DJI 3 (Μοντέλο: TKGS3)

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F)

O4

Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

Wi-Fi

Πρωτόκολλο	802.11a/b/g/n/ac
Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth	
Πρωτόκολλο	Bluetooth 5.0
Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	
	<10 dBm
GFSK	
Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Μπαταρία	
Χωρητικότητα	3000 mAh
Τυπική τάση	5,6-8,4 V
Θερμοκρασία φόρτισης	0 °C έως 50 °C (32 °F έως 122 °F)

DJI RC Motion 3 (Μοντέλο: TKMO3)

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F)
GFSK	
Συχνότητα λειτουργίας	2,4000-2,4835 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

FI

Turvallisuuteen liittyvät seikat



Käyttämällä tätä tuotetta osoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyväsi tämän ohjeen ehdot sekä kaikki osoitteesta

https://www.dji.com/avata-2_lötyväohjeet. TUOTE JA KAIKKI AINEISTO SEKÄ TUOTTEEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVA SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" SEKÄ "SAATAVUUDEN PERUSTEELLA" ILMAN MINKÄÄNLÄISIA TAKUITA TAI EHTOJA, JOLLEI MYYNNIN JÄLKEISIÄ PALVELUITA KOSKEVISSA KÄYTÄNNÖISSÄ (LUETTAVISSA OSOITTEESSA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy)) NIMENOMAISESTI MUUTA ILMOITETA. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lapsille.

1. Lennätyssympäristö



VAROITUS

- Kopteria EI SAA käyttää vaikeissa sääoloissa, esimerkiksi kovan tuulen nopeuden ylittäessä 10,7 m/s, lumi- tai vesisateessa, sumussa, eikä raekuuron tai ukkosen aikana.
- Lennätä kopteria vain paikoissa, jotka sijaitsevat alle 5 000 m merenpinnan yläpuolella.
- Kopteria EI SAA lennättää ympäristöissä, joissa lämpötila on alle -10 °C tai yli 40 °C.
- Kopteria EI SAA ohjata nousemaan ilmaan liikkuvista kohteista, kuten autoista, laivoista ja lentokoneista.
- Kopteria EI SAA lennättää lähellä heijastavia pintoja, kuten vettä tai lunta. Heijastavien pintojen läheisyydessä näköjärjestelmä saattaa toimia rajallisesti.
- Jos GNSS-signaali on heikko, lennätä kopteria paikoissa, joissa on hyvä valaistus ja näkyvyys. Hämärä lennätyssympäristö voi saada näköjärjestelmän toimimaan

epänormaalista.

- Kopteria EI SAA lennättää lähellä alueita, joilla on magneettisia tai radiohäiriöitä. Tällaisia ovat muun muassa Wi-Fi-verkkopisteiden, reitittimien, Bluetooth-laitteiden, korkeajännitelinjojen, suurien voimansiirtoasemien, tutka-asemien, siirrettävien tukiasemien ja lähetystornien läheisyydessä olevat alueet.

HUOMAUTUS

- Noudata varovaisuutta, kun aloitat lennättämisen aavikolta tai rannalta, jotta kopteriin ei pääse hiekkaa.
- Lennätä kopteria vain avoimilla alueilla. Rakennukset, vuoret ja puut saattavat estää GNSS-signaalin ja vaikuttaa laitteen sisäänrakennettuun kompassiin.

2. Toiminta lennätyksen aikana

⚠ VAROITUS

- Pysy etäällä pyörivistä roottoreista ja moottoreista. ÄLÄ kosketa moottoreita, lämpönieluja tai muita kopterin metalliosia lennätyksen jälkeen, äläkä anna niiden joutua kosketuksiin kehosi kanssa, koska osat voivat kuumentua.
- Kopterin molemmin puolin sijaitsevat lämpönielut saattavat olla kuumia, kun kopteri on käynnissä. ÄLÄ kosketa lämpönieluja palovammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kopterin akut, kauko-ohjain sekä mobiililaitteet ovat kaikki täyteen ladattuja.
- Tutustu valittuun lentotilaan ja varmista ymmärtäväsi turvallisuustoiminnot ja varoitukset.
- Kopterissa ei ole monisuuntaista esteiden välttämistä. Lennätä varovasti.
- Osaa kopterin ominaisuuksista saatetaan rajoittaa riitämättömän valaisun, GNSS-signaalin puutteen tai tilan puutteen takia sisällä lennettäessä. Ole tarkkaavainen.

HUOMAUTUS

- Varmista, että DJI™ Fly ja kopterin laiteohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- Kopteri tulee ohjata laskeutumaan turvalliseen paikkaan, jos akku on vähissä tai jos on annettu kovan tuulen varoitus.
- Säädä kopterin nopeutta ja korkeutta kauko-ohjaimella, jotta kopteri ei törmää esteisiin lähtöpisteeseen paluun aikana.
- Roottorien vaurioitumisen ehkäisemiseksi kopteri on asetettava kuljetuslaukkuun asianmukaisesti kuljetuksen tai säilytyksen ajaksi. Jos roottorit ovat vaurioituneet, ne voivat vaikuttaa lentosuoritukseen.

3. Yksittäiset osat

Älykäs DJI Avata 2 -lentoakku

⚠ VAROITUS

- Säilytä akut puhtaina ja kuivina. Nesteitä EI SAA päästää kosketuksiin akkujen kanssa. Akkuja EI SAA jättää kosteaan paikkaan tai sateeseen. Akkuja EI SAA pudottaa veteen. Muuten seurausena voi olla räjähdys tai tulipalo.
- Muita kuin DJI-akkuja EI SAA käyttää. DJI-latureiden käyttöä suositellaan.
- Turvonneita, vuotavia tai vaurioituneita akkuja EI SAA käyttää. Ota tällaisissa

- tilanteissa yhteyttä DJI:hin tai DJI:n valtuuttamaan jälleenmyyjään.
- Akkujen sallittu käyttölämpötila on -10–40 °C. Korkea lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Alhainen lämpötila heikentää akun suorituskykyä.
 - Akkua EI SAA purkaa tai lävistää millään tavalla.
 - Akun elektrolyytit ovat erittäin syövyttäviä. Jos elektrolyyttejä joutuu iholle tai silmiin, tulee niille altistunut kohta pestä välittömästi vedellä. Hakeudu lääkäriin välittömästi.
 - Akut tulee pitää poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
 - Akkua EI SAA käyttää, mikäli se on törmänyt tai pudonnut voimakkaasti tai siihen on osunut kova isku.
 - Palamaan syttynyt akku tulee sammuttaa vedellä, hiekalla tai kuivajauhetta sisältäväällä sammuttimella.
 - Akkua EI SAA ladata välittömästi lennätyksen jälkeen. Akun lämpötila voi olla liian korkea, jolloin lataaminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita akulle. Anna akun jäähytä huonelämpötilaan ennen kuin lataat sitä. Lataa akku 5–40 °C:n lämpötilassa. Ihanteellinen latauslämpötila on 22–28 °C. Lataaminen ihanteellisessa lämpötilassa saattaa pidentää akun käyttöikää.
 - ÄLÄ altista akkua tulelle. ÄLÄ jätä akkua lähelle lämmönlähteitä, kuten uunia, lämmittintä tai ajoneuvon sisälle kuumana päivänä. Vältä akun säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
 - Akkua EI SAA säilyttää täysin tyhjänä pitkiä aikoja. Muuten akun varaus voi purkautua liikaa, mistä voi seurata pysyvää vahinkoa akkukennolle.
 - Jos alhaisen varaustason akku on pitkään säilytyksessä, akku siirryy syvään horrostilaan. Lataa akku saadaksesi sen pois horrostilaasta.

DJI Goggles 3 -lasit

VAROITUS

- Kysy lääkärin neuvoa ennen tuotteen käyttöä, mikäli sinulla on olemassa olevia vakavia sairauksia kuten sydänvaivoja, tila, joka vaikuttaa kykyisi suorittaa fyysisiä toimia turvallisesti, psykiatrisia sairauksia kuten ahdistusta tai traumaperäinen stressihäiriö, tai jos olet raskaana tai iäkäs.
- Kun käytät ensimmäisen persoonan näkymää, liikkuvat kuvat tai valo voivat saada sinut voimaan pahoin, pyörälle päästäsi tai menettämään tasapainosi. Lopeta tuotteen käyttö, jos koet matkapahoinvoinnin oireita. Pidä säännöllisiä taukoja tuotteen käytöstä vähentääksesi terveysriskejä.
- Laseja ei voida käyttää korvaamaan mitään kopterin ohjaamiseen käytettävää kauko-ohjauslaitetta tai ohjelmistoa. Käytä kopterin ohjaamiseen kauko-ohjainta ja sille määritettyä sovellusta.
- Lasien käyttö ei täytä vaatimusta pitää kopteri näköetäisyydellä. Käytä tätä tuotetta paikallisten määritysten mukaisesti.
- Kiinnitä huomiota itsesi ja kopterin väliseen etäisyyteen sekä siihen, onko lähellä esteitä. DJI ei ole vastuussa kadonneista koptereista tai omaisuuden menetyksestä, joka johtuu videoiirtosignaalin tai kauko-ohjaussignaalin katoamisesta.
- Lasien videolinkki vaikuttaa ja sitä rajoittavat kopterin kameralaitteisto ja käyttöolosuhteet, mm. sähkömagneettiset häiriöt. DJI ei takaa tämän tuotteen näyttämien kuvatietojen tarkkuutta. ÄLÄ LUOTA yksinomaan laseihin kopteria ohjateissasi.
- Laseja käyttäässäsi voit nähdä ympäristösi lasien kameran läpi. ÄLÄ luota kameran näkymään eri suuntiin liikkumisen osalta. Käytä tuotetta avoimella ja turvallisella alueella. Ole tietoinen todellisesta ympäristöstäsi käyttäässäsi

laseja, jotta vältät loukkaantumiset. Ole myös tietoinen eläimistä, lapsista, muista alueella liikkuvista ihmisiä ja kaikista lähellä olevista esineistä, jotka saattavat olla liikkumisesi esteenä. Varmista, että olet turvallisen etäisyyden päässä portaista, ikkunoista, parvekkeista, kattotuulettimista ja lämmön lähteistä.

- Lasit voivat lähettää radioaaltoja, jotka voivat vaikuttaa lähellä sijaitsevien elektronisten laitteiden toimintaan. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu implantoitava lääkinnällinen laite, ÄLÄ käytä laseja ennen kuin olet kysynyt neuvoa lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta. Minimoidaksesi radiotaajuksien häiriöt käytä vain hyväksyttyjä DJI-tarvikkeita tai tarvikkeita, jotka eivät sisällä metallia. Muiden kuin DJI:n hyväksymien tarvikkeiden käyttö voi olla paikallisten radiotaajuusaltistumista koskevien ohjeiden vastaista.
- Laseissa on pieniä osia, kuten silmälasisikehykset. Sitä ei ole suunniteltu lasten käytettäväksi eikä sitä saa jättää lasten ulottuville. He saattavat vahingoittaa itseään tai muita tai vahingossa vaurioittaa tuotetta.
- ÄLÄ jaa laseja henkilöiden kanssa, joilla on tarttuvaa sairaus, infektio tai tauti, erityisesti silmissä tai iholla. Lasit tulee puhdistaa käyttökertojen välillä ihoystävällisillä ei-alkoholipitoisilla antibakteerisilla puhdistusliinoilla ja linssit kuivalla mikrokuitulinalla.
- Lopeta lasien käyttö, mikäli huomaat turvotusta, kutinaa, ihoärsytystä tai muuta epämukavaa tunnetta tuotteeseen kosketuksissa olevalla iholla. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
- Lasit voidaan yhdistää kuulokkeisiin USB-C-portilla. Korvakuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella tai pitkän aikaa voi vahingoittaa kuuloasi.
- Pidä linssit pois suorasta auringonvalosta välttääksesi ruudun palamista.
- Akkulokeroa EI SAA purkaa akun vaihtamiseksi. Jos akku vaurioituu tai siihen tulee reikä purkamisen yhteydessä, se voi sytytyä palamaan tai jopa räjähtää.
- Tuotetta EI SAA käyttää kosteassa ympäristössä. Nesteitä EI SAA päästää kosketuksiin akkulokeron kanssa. Muutoin akku voi syöpyä ja aiheuttaa räjähdyskseen tai tulipalon.
- Palamaan syttynyt akku tulee sammuttaa vedellä, hiekalla tai kuivajauhetta sisältävällä sammuttimella.
- Akkua EI SAA säilyttää täysin tyhjänä pitkiä aikoja. Muuten akun varaus voi purkautua liikaa, mistä voi seurata pysyvää vahinkoa akkukennolle.
- Jos alhaisen varaustason akku on pitkään säilytyksessä, akku siirryt syvään horrostilaan. Lataa akku saadaksesi sen pois horrostilasta.

HUOMAUTUS

- Jos laseja käytetään pitkän aikaa, ne voivat lämmetä enemmän kuin normaalisti. Jos tuote ylikuumenee, sammuta virta laitteesta ohjeen mukaisesti loukkaantumisten ja vaurioiden ehkäisemiseksi.
- ÄLÄ käytä tai säilytä laseja ympäristöissä, joissa on vaikeat sääolosuhteet tai suuri ilmankosteus tai pölypitoisuus.
- ÄLÄ käytä laseja liikkuvassa ajoneuvossa tai harrastaessasi liikuntaa, kuten juoksua.
- Taita antennit, jotta ne eivät vahingoittuisi, kun suojalaseja ei käytetä.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä DJI:hin tai valtuutettuun DJI-jälleenmyyjään tarkastusta ja korjausta varten.

Tekniset tiedot

Kopteri (malli: QF3W4K)

Käyttölämpötila	-10–40 °C
O4	
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokolla	802.11a/b/g/n/ac
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokolla	Bluetooth 5.0
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	<10 dBm
Älykäs lentoakku (malli: BWX520-2150-14.76)	
Kapasiteetti	2 150 mAh
Vakiojännite	14,76 V
Latauslämpötila	5–40 °C

DJI Goggles 3 (malli: TKG3)

Käyttölämpötila	-10–40 °C
O4	
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokolla	802.11a/b/g/n/ac
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokolla	Bluetooth 5.0
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Akku	
Kapasiteetti	3 000 mAh

Vakiojännite	5,6–8,4 V
Latauslämpötila	0–50 °C

DJI RC Motion 3 (malli: TKMO3)

Käyttölämpötila	-10–40 °C
GFSK	
Käyttötäajuus	2,4000–2,4835 GHz
Lähettimen teho (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

HR

Ukratko o sigurnosti



Uporabom ovog proizvoda izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatali uvjete i odredbe ovih smjernica i sve upute na adresi <https://www.dji.com/avata-2>. OSIM KAKO JE IZRIČITO NAVEDENO U PRAVILIMA O POST-PRODAJNIM USLUGAMA DOSTUPNIM NA <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>, PROIZVOD I SVI MATERIJALI I SADRŽAJ DOSTUPNI PUTEM PROIZVODA PRUŽAJU SE „ONAKVI KAKVI JESU“ I ONAKO „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“, BEZ JAMSTVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci.

1. Okruženje za let

UPOZORENJE

- NE koristite letjelicu u teškim vremenskim uvjetima, uključujući brzine vjetra koje prelaze 10,7 m/s, snijeg, kišu, maglu, grad ili munje.
- Letite letjelicom na visinama ispod 5000 m (16 404 ft) nadmorske visine.
- NE letite letjelicom u okruženjima gdje je temperatura niža od -10 °C (14 °F) ili viša od 40 °C (104 °F).
- NE uzlijećite s pokretnih objekata kao što su automobili, brodovi i avioni.
- NE letite blizu reflektirajućih površina poput vode ili snijega. U suprotnom, vizualni sustav može biti ograničen.
- Kad je signal GNSS sustava slab, letite letjelicom u okruženjima s dobrim osvjetljenjem i vidljivošću. Slabo ambijentalno svjetlo može prouzročiti abnormalan rad vizualnog sustava.
- NE letite letjelicom u blizini područja s magnetskim ili radijskim smetnjama, uključujući Wi-Fi pristupne točke, usmjerivače, Bluetooth uređaje, visokonaponske vodove, velike stanice za prijenos energije, radarske stanice, mobilne bazne postaje i prijenosne kule.

OBAVIJEST

- Budite oprezni pri polijetanju u pustinji ili s plaže kako biste izbjegli ulazak pijeska u letjelicu.
- Letite letjelicom na otvorenim područjima. Zgrade, planine i drveće mogu blokirati signal GNSS sustava i utjecati na točnost kompasa.

2. Letačka operacija

UPOZORENJE

- Držite se podalje od rotirajućih propelera i motora. NE dodirujte ili ne dopuštajte da vam tijelo dođe u kontakt s motorima ili toplinskim odvodnicima i ostalim metalnim dijelovima letjelice nakon leta jer mogu biti vrući.
- Toplinski odvodnici na obje strane letjelice mogu biti vrući kad se letjelica napaja. NEMOJTE dodirivati toplinske odvodnike kako biste izbjegli opeklone.
- Provjerite jesu li baterije letjelice, daljinski upravljač i mobilni uređaj potpuno napunjeni.
- Upoznjajte se s odabranim načinom leta i shvatite sve sigurnosne funkcije i upozorenja.
- Letjelica nije opremljena značajkom svesmjernog izbjegavanja prepreka. Letite oprezno.
- Neke značajke letjelice mogu biti ograničene zbog nedovoljno osvjetljenja, nepostojanja GNSS sustava ili nedostatka prostora pri letu u zatvorenom prostoru. Budite dodatno oprezni.

OBAVIJEST

- Pobrinite se da su aplikacija DJI™ Fly i firmware letjelice ažurirani na najnoviju verziju.
- Sletite letjelicom na sigurno mjesto kad postoji upozorenje o niskoj razini baterije ili jakom vjetru.
- Koristite daljinski upravljač za kontroliranje brzine i visine letjelice kako biste izbjegli sudare tijekom povratka u početnu točku.
- Kako biste izbjegli oštećenje propelera, ispravno zapakirajte letjelicu prije prijevoza ili skladištenja. Ako se propeleri oštete, to može utjecati na performanse leta.

3. Pojedinačni dijelovi

Pametna baterija za let za DJI Avata 2

UPOZORENJE

- Baterije držite čistima i suhim. NE dopustite da baterije dođu u kontakt sa bilo kojom vrstom tekućine. NE ostavljajte baterije prekrivene vlagom ili vani na kiši. NE bacajte baterije u vodu. U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.
- NE upotrebljavajte baterije koje nisu DJI. Preporučuje se korištenje DJI punjača.
- NE koristite nabrekle, baterije koje cure ili oštećene baterije. U takvim situacijama kontaktirajte DJI ili ovlaštenog DJI distributera.
- Baterije bi se trebale koristiti na temperaturi između -10 i 40 °C (14 i 104 °F). Visoke temperature mogu prouzročiti eksploziju ili požar. Niske temperature smanjit će performanse baterije.
- NE rastavljajte ni ne bušite bateriju ni na koji način.
- Elektroliti u bateriji vrlo su korozivni. Ako bilo koji elektrolit dođe u kontakt s kožom ili očima, odmah isperite zahvaćeno područje vodom i potražite medicinsku pomoć.
- Držite baterije izvan dohvata djece i životinja.
- NE koristite bateriju ako je bila uključena u sudar ili jaki udar.
- Ako se baterija zapali, ugasite je vodom, pijeskom ili aparatom za gašenje požara s prahom.

- NE punite bateriju odmah nakon leta. Temperatura baterije može biti jako visoka i može prouzročiti ozbiljno oštećenje baterije. Prije punjenja bateriju ostavite je da se ohladi na sobnu temperaturu. Bateriju punite u temperaturnom rasponu od 5 do 40 °C (41 do 104 °F). Idealni raspon temperature punjenja je od 22 do 28 °C (72 do 82 °F). Punjenje na idealnoj temperaturi može produljiti vijek trajanja baterije.
- NE izlažite bateriju vatri. NE ostavljajte bateriju u blizini izvora topline kao što je peć, grijач ili u vozilu tijekom vrućeg dana. Izbjegavajte pohranu baterije na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- NE pohranjujte bateriju dulje vrijeme nakon potpunog pražnjenja. U suprotnom, baterija se može prekomjerno isprazniti i prouzročiti nepopravljivu štetu na čeliji baterije.
- Ako se baterija s niskom razinom napajanja pohrani na dulji period, baterija će ući u način duboke hibernacije. Ponovno napunite bateriju kako bi izašla iz hibernacije.

DJI Goggles 3

UPOZORENJE

- Prije uporabe proizvoda posavjetujte se s liječnikom ako imate bilo koja ozbiljna zdravstvena stanja poput srčanih tegoba, stanja koja utječu na to da sigurno obavljate tjelesne aktivnosti, psihijatrijska stanja poput anksioznih poremećaja ili posttraumatskog stresnog poremećaja, ako ste trudni ili ste starija osoba.
- Kada koristite pogled iz prvog lica, pomične slike ili svjetlo mogu uzrokovati da se osjećate loše, da imate vrtoglavice ili da izgubite osjećaj za ravnotežu. Prestanite koristiti proizvod ako osjetite bilo kakve simptome mučnine. Radite redovite stanke od uporabe proizvoda za ublažavanje zdravstvenih rizika.
- Naočale se ne mogu koristiti za zamjenu opreme ili softvera za daljinsko upravljanje letjelicom. Upotrijebite daljinski upravljač i naznačenu aplikaciju za upravljanje letjelicom.
- Korištenje naočala ne zadovoljava zahtjeve vizualnog vidnog polja (VLOS). Koristite ovaj proizvod u skladu s lokalnim propisima.
- Obratite pozornost na udaljenost između vas i letjelice te na to da li u blizini ima prepreka. DJI neće odgovarati za gubitak letjelice ili imovine uzrokovan gubitkom signala video prijenosa ili signala daljinskog upravljača.
- Na video vezu naočala utječe i ograničava je oprema za pribavljanje pogleda letjelice i radno okruženje, uključujući elektromagnetske smetnje. DJI ne jamči točnost podataka o slici prikazanih na ovom proizvodu. NE oslanjajte se samo na naočale za upravljanje letjelicom.
- Prilikom nošenja naočaka možete vidjeti okruženje pomoću kamera na naočalama. NEMOJTE se pouzdati u prikaz kamere za kretanje u bilo kojem smjeru. Proizvod koristite na čistom i sigurnom mjestu. Budite svjesni svog stvarnog okruženja kad nosite naočale kako biste izbjegli ozljede. Također pazite na druge ljude, djecu, životinje u okruženju i predmete u blizini koji bi mogli ometati vaše kretanje. Provjerite jeste li na sigurnoj udaljenosti od stuba, prozora, balkona, stropnih ventilatora i izvora topline.
- Naočale mogu emitirati radio valove koji mogu utjecati na rad elektronike u blizini. Ako imate pacemaker ili druge implantirane medicinske uređaje, NE upotrebljavajte naočale bez prethodnog savjetovanja s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja. Za smanjivanje radiofrekvencijskih smetnji koristite samo odobrene DJI dodatke ili dodatke koji ne sadrže metal. Korištenje neodobrenih DJI dodataka može kršiti vaše lokalne smjernice o izloženosti radio frekvencijama.

- Naočale sadrže male dijelove kao što su okviri naočala. Nisu predviđene za uporabu od strane djece i ne smije ih se ostaviti na dohvati ruke djeci. Mogu ozlijediti sebe ili druge ili slučajno oštetiti proizvod.
- NE dijelite naočale s osobama koje imaju zarazna stanja, infekcije ili bolesti, posebice očju ili kožu. Naočale treba očistiti između svake uporabe bezalkoholnim antibakterijskim maramicama i suhom krpom za leće od microfibre.
- Prestanite koristiti naočale ako primijetite oticanje, svrbež, iritaciju ili neku drugu nelagodu na koži koja je u kontaktu s proizvodom. Obratite se liječniku ako simptomi potraju.
- Naočale se mogu povezati sa slušalicama putem utora za USB-C. Uporaba slušalica pri visokoj glasnoći ili dulje vrijeme može uzrokovati oštećenje sluha.
- Leće držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste izbjegli oštećenja zaslona uzrokovana suncem.
- NEMOJTE rastavljati odjeljak za baterije kako biste zamijenili bateriju. Ako se prilikom rastavljanja baterija ošteti ili probuši, može se zapaliti ili čak eksplodirati.
- NE upotrebljavajte proizvod u vlažnom okruženju. NE dopustite da odjeljak za baterije dođe u kontakt s bilo kojom vrstom tekućine. U suprotnom baterija može korodirati i izazvati eksploziju ili požar.
- Ako se baterija zapali, ugasite je vodom, pijeskom ili aparatom za gašenje požara s prahom.
- NE pohranjujte bateriju dulje vrijeme nakon potpunog pražnjenja. U suprotnom, baterija se može prekomjerno isprazniti i prouzročiti nepopravljivu štetu na ćeliji baterije.
- Ako se baterija s niskom razinom napajanja pohrani na dulji period, baterija će ući u način duboke hibernacije. Ponovno napunite bateriju kako bi izašla iz hibernacije.

OBAVIJEST

- Naočale mogu postati toplijе nego uobičajeno ako se koriste dulje vrijeme. Ako se proizvod pregrijava, isključite uređaj prema uputama kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja proizvoda.
- NE upotrebljavajte i ne čuvajte naočale u okruženju s nepovoljnim vremenskim uvjetima, visokom vlagom ili prašinom.
- NE upotrebljavajte naočale dok ste u pokretnom vozilu ili dok izvodite fizičke vježbe kao što je trčanje.
- Sklopite antene da biste izbjegli oštećenja kada se naočale ne koriste.
- Ako je proizvod oštećen, za pregled i popravak se obratite tvrtki DJI ili ovlaštenom distributeru tvrtke DJI.

Specifikacije

Letjelica (Model: QF3W4K)

Radna temperatura	-10 do 40 °C (14 do 104 °F)
O4	
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz

Snaga odašiljača (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	< 10 dBm
Pametna baterija za let (Model: BWX520-2150-14.76)	
Kapacitet	2150 mAh
Standardni napon	14,76 V
Temperatura punjenja	5 do 40 °C (41 do 104 °F)

DJI Goggles 3 (Model: TKG3)

Radna temperatura	-10 do 40 °C (14 do 104 °F)
O4	
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	< 10 dBm
GFSK	
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Baterija	
Kapacitet	3000 mAh
Standardni napon	5,6–8,4 V
Temperatura punjenja	0 do 50 °C (32 do 122 °F)

Radna temperatura	-10 do 40 °C (14 do 104 °F)
GFSK	
Radna frekvencija	2,4000–2,4835 GHz
Snaga odašiljača (EIRP)	2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

HU

Rövid biztonsági áttekintés



Ezen termék használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen irányelv feltételeit és kikötéseit, valamint a <https://www.dji.com/avata-2> oldalon található összes utasítást. A **HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY OLDALON ELÉRHETŐ ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATAIBAN KIFEJEZETTEN RÖGZÍTETTEK KIVÉTELÉVEL A TERMÉKET ÉS MINDEN ANYAGOT, VALAMINT A TERMÉKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ MINDEN TARTALMAT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉG SZERINTI” ALAPON BOCSÁTUNK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS ÉS FELTÉTEL NÉLKÜL.** Ezt a terméket gyermekek nem használhatják.

1. Repülési környezet

FIGYELMEZTETÉS

- NE használja a drónt kedvezőtlen időjárási körülmények között, ideértve a 10,7 m/s-nál nagyobb sebességű erős szelet, havazást, esőt, ködöt, jégesőt és villámcsapást.
- Ne reptesse a drónt tengerszint felett 5000 méter (16 404 láb) magasra és annál feljebb.
- NE repüljön a drónnal olyan környezetben, ahol a hőmérséklet -10 °C (14 °F) alatt vagy 40 °C (104 °F) felett van.
- NE szálljon fel mozgó tárgyakról, például autóról, hajóról vagy repülőgépről.
- NE repüljön közel fényvisszaverő felületekhez, például vízhez vagy hóhoz. Ellenkező esetben a látásrendszer működése korlátozott lehet.
- Ha a GNSS-jel gyenge, a drónnal csak jó megvilágítású és láthatóságú környezetben szabad repülni. A gyenge környezeti fény rendellenesen működést okozhat a látásrendszerben.
- NE repüljön a drónnal mágneses térrrel és rádióinterferenciával rendelkező területek közelében, beleértve a Wi-Fi-hotspotokat, routereket, Bluetooth-eszközöket, nagyfeszültségű vezetékeket, nagy teljesítményű energiaátviteli állomásokat, radarállomásokat, mobil bázisállomásokat és adótornyokat.

ÉRTESENÍTÉS

- Legyen óvatos, amikor sivatagban vagy tengerpartról száll fel, nehogy homok kerüljön a drónba.
- A drónnal nyílt területen repüljön. Az épületek, hegyek és fák befolyásolhatják a fedélzeti iránytű pontosságát és blokkolhatják a GNSS jelet.

2. Repülés

FIGYELMEZTETÉS

- Maradjon távol a forgó propellerektől és motoroktól. Repülést követően NE érintse meg a motorokat vagy hűtőbordákat vagy a drón más fém alkatrészeit, és vigyázzon, hogy ne érjen hozzá azokhoz a kezével vagy a testével, mivel forrók lehetnek.
- Ha a drón be van kapcsolva, a drón két oldalán található hűtőbordák forrók. Az égesi sérülések elkerülése érdekében NE érintse meg a hűtőbordákat.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a drón akkumulátorai, távirányítója és a mobileszköz teljesen fel vannak töltve.
- Ismerkedjen meg a kiválasztott repülési modullal, és legyen tisztában az összes biztonsági funkcióval és figyelmeztetéssel.
- A drón nem kínál többirányú akadályelkerülést. Repüljön óvatosan.
- Beltéri repülés esetén a drón egyes funkciói korlátozottak lehetnek a gyenge fényviszonyok, a GNSS-jel hiánya vagy a hely szükössége miatt. Legyen fokozottan körültekintő.

ÉRTESENÍTÉS

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a DJI™ Fly alkalmazásnak és a drón firmware-ének is a legfrissebb verzióját használja.
- Szálljon le a drónnal biztonságos helyen, ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, vagy ha erős szélre vonatkozó figyelmeztést kap.
- Return-to-Home üzemmódban a távirányítóval szabályozza a drón sebességét és a magasságát, hogy elkerülje az ütközéseket.
- A propellerek sérülésének elkerülése érdekében a drónt a szállítás vagy tárolás előtt megfelelően csomagolja el. Ha a propellerek megsérülnek, az befolyásolhatja a repülési teljesítményt.

3. Az egyes részegységek

DJI Avata 2 intelligens repülési akkumulátor

FIGYELMEZTETÉS

- Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátorokat. NE engedje, hogy az akkumulátorok bármilyen folyadékkal érintkezzenek. NE hagyja az akkumulátorokat nedvességben vagy esőben. NE dobja az akkumulátorokat vízbe. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz következhet be.
- NE használjon nem DJI akkumulátorokat. Javasoljuk, hogy használjon DJI töltőket.
- NE használjon megduzzadt, szivárgó vagy sérült akkumulátorokat. Ilyen esetekben forduljon a DJI-hez vagy egy hivatalos DJI-forgalmazóhoz.
- Az akkumulátorokat -10 °C és 40 °C (14 °F és 104 °F) közötti hőmérsékleten kell használni. Magas hőmérséklet robbanást vagy tüzet okozhat. Az alacsony hőmérséklet csökkenti az akkumulátor teljesítményét.
- NE szedje szét és ne szúrja át az akkumulátort semmilyen módon.
- Az akkumulátorokban található elektrolitok erősen maró hatásúak. Ha bármely elektrolit a szembe vagy a bőrre kerül, azonnal mosza le vízzel az érintett területet és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne hagyja az akkumulátorokat gyermekek és állatok közelében.
- NE használja az akkumulátort, ha azt ütés vagy erős behatás érte.

- minden akkumulátor-tüzet vízzel, homokkal vagy száraz poroltó készülékkel oldson el.
- NE töltse az akkumulátort közvetlenül a repülés után. Előfordulhat, hogy az akkumulátor hőmérséklete túl magas, és az akkumulátor súlyosan károsodhat. Töltés előtt hagyja az akkumulátort szabahőmérsékletre hűlni. Az akkumulátor 5 °C és 40 °C (41 °F és 104 °F) közötti hőmérsékleten töltse. Az ideális töltési hőmérséklet-tartomány 22 °C és 28 °C között (72 °F és 82 °F között) van. Az ideális hőmérsékleti tartományban történő töltés meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
- NE tegye ki az akkumulátort tűznek. NE hagyja az akkumulátort höforrások, például kályha vagy fűtőtest közelében, illetve ne hagyja meleg napokon a járműben. Ne tárolja az akkumulátort közvetlen napfénynek kitett helyen.
- NE tárolja az akkumulátort hosszabb ideig teljesen lemerült állapotban. Ha ezt teszi, az akkumulátor mélykisülési állapotba kerülhet, és az akkumulátorcellák maradandó károsodást szenvedhetnek.
- Ha az alacsony töltöttségi szinttel rendelkező akkumulátort hosszabb ideig tárolták, az akkumulátor mély hibernált üzemmódba lép. Töltse fel az akkumulátort, hogy kikerüljön a hibernáltságból.

DJI Goggles 3

FIGYELMEZTETÉS

- A termék használata előtt konzultáljon orvosával, ha bármilyen súlyos betegsége van, mint például szívbetegség, ha olyan körülmények állnak fenn, amelyek befolyásolják a fizikai tevékenységek biztonságos vérehajtására való képességét, ha pszichiátriai tünetekben szenved, mint például szorongásos vagy poszttraumás stressz szindróma, vagy ha Ön várandós vagy időskorú.
- Első személyes nézet használata esetén a mozgó képek vagy a fény rossz közérzetet, szédülést okozhatnak, vagy Ön elveszítheti az egyensúlyát. Hagya abba a termék használatát, ha bármilyen mozgásszervi betegség tünetét tapasztalja. Rendszeresen tartson szünetet a termék használatában az egészségügyi kockázatok csökktése érdekében.
- A szemüveg nem használható semmilyen távirányító berendezés vagy szoftver helyett a drón irányítására. Használja a távirányítót és a megadott alkalmazást a drón irányítására.
- A szemüveg használata nem felel meg a drón látótéren belül tartása (VLOS) követelményének. A terméket a helyi előírásoknak megfelelően használja.
- Vegye figyelembe a saját maga és a drón közötti távolságot, és hogy található-e valamilyen akadály a közelben. A DJI nem vállal felelősséget a drónnak vagy bármely vagyontárgynak a videoátviteli jel vagy a távirányító jel elvesztése miatt bekövetkező elvesztéséért vagy károsodásáért.
- A szemüveg videótöltési linkjét befolyásolja és korlátozza a drón képrögzítő berendezése és az üzemeltetési környezet, beleértve az elektromágneses interferenciát. A DJI nem garantálja a termék által megjelenített képadatok pontosságát. NE hagyatkozzon kizárálagosan a szemüvegre a drón üzemeltetése során.
- A szemüveg viselése során a szemüveg kameráival láthatja környezetét. NE hagyatkozzon a kameranézetre bármilyen irányú mozgás során. Használja a terméket nyílt és biztonságos területen. A sérülések elkerülése érdekében a szemüveg viselésekor legyen tudatában a valós környezetének. Ügyeljen a környezetében lévő többi emberre, a gyermekekre és az állatokra, valamint a közelében lévő minden olyan tárgyra is, amelyek akadályozhatják a mozgását. Ügyeljen arra, hogy biztonságos távolságra legyen a lépcsőktől, ablakoktól,

erkélyektől, mennyezeti ventilátoroktól és hőforrásoktól.

- A szemüveg rádióhullámokat bocsáthat ki, amelyek befolyásolhatják a közelben lévő elektronikus eszközök működését. Ha szírvítmus-szabályozója vagy más beültetett orvostechnikai eszköze van, NE használja a szemüveget anélkül, hogy előtte konzultálna orvosával vagy az orvostechnikai eszköz gyártójával. A rádiófrekvenciás zavarok minimalizálása érdekében kizárálag jóváhagyott DJI tartozékokat vagy olyan tartozékokat használjon, amelyek nem tartalmaznak fémet. Nem jóváhagyott DJI kiegészítők használatával Ön megsértheti a helyi rádiófrekvencia kitettségi irányelveket.
- A szemüveg kis alkatrészeket, például szemüvegkereteket tartalmaz. Nem gyermekek általi használatra készült, és nem szabad gyermekek által elérhető helyen hagyni. A gyermekek kárta lehetnek önmagukban vagy másokban, vagy véletlenül tönkretehetik a terméket.
- NE ossza meg a szemüveget fertőző állapotban lévő, fertőzésben vagy betegségben szennedő személyekkel, különös tekintettel a szem vagy a bőr betegségeire. A szemüveget minden használat között bőrbarát, alkoholmentes antibakteriális törlökendővel, a lencséket pedig száraz mikroszálas kendővel kell megtisztítani.
- Hagya abba a szemüveg használatát, ha a bőre termékkel érintkező részén duzzanatot, viszketést, irritációt vagy egyéb kellemetlenséget észlel. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.
- A szemüveg az USB-C-porton keresztül csatlakoztatatható fejhallgatóhoz. A fejhallgató nagy hangerővel vagy hosszabb ideig történő használata károsíthatja hallását.
- A képernyő beélegésének elkerülése érdekében tartsa távol a lencséket közvetlen napfénytől.
- NE szerelje szét az akkumulátorrekeszt az akkumulátor kicserélése céljából. Ha az akkumulátor a szétszerelés során megsérül vagy átlyukad, kigyulladhat vagy akár fel is robbanhat.
- NE használja a terméket nedves környezetben. NE engedje, hogy az akkumulátorrekeszbe bármilyen folyadék kerüljön. Ellenkező esetben az akkumulátor korrodálódhat, és robbanást vagy tüzet okozhat.
- minden akkumulátortüzet vízzel, homokkal vagy száraz poroltó készülékkel oltsa el.
- NE tárolja az akkumulátort hosszabb ideig teljesen lemerült állapotban. Ha ezt teszi, az akkumulátor mélykisülési állapotba kerülhet, és az akkumulátorcellák maradandó károsodást szenvedhetnek.
- Ha az alacsony töltöttségi szinttel rendelkező akkumulátort hosszabb ideig tárolták, az akkumulátor mély hibernált üzemmódba lép. Töltsé fel az akkumulátort, hogy kikerüljön a hibernáltságból.

ÉRTESENÍTÉS

- A szemüveg a szokásosnál jobban felmelegedhet hosszabb ideig történő használat esetén. Ha a termék túlmelegszik, kapcsolja ki az eszközt az utasításoknak megfelelően, hogy elkerülje a sérülést és a termék károsodását.
- NE használja és NE tárolja a szemüveget kedvezőtlen időjárási körülmények között, illetve olyan helyeken, ahol magas a páratartalom vagy sok a por.
- NE használja a szemüveget mozgó járműben, illetve testmozgás, például futás közben.
- Hajtsa össze az antennákat, hogy elkerülje a sérüléseket, amikor a szemüveg nincs használatban.

- Ha a termék sérült, felülvizsgálat és javítás céljából forduljon a DJI-hoz vagy a DJI hivatalos viszonteladójához.

Műszaki adatok

Drón (modell: QF3W4K)

Működési hőmérséklet	-10–40 °C (14–104 °F)
O4	
Működési frekvencia	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Működési frekvencia	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokoll	Bluetooth 5.0
Működési frekvencia	2,4000–2,4835 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	<10 dBm
Intelligens repülési akkumulátor (modell: BWX520-2150-14.76)	
Kapacitás	2150 mAh
Szabványos feszültség	14,76 V
Töltési hőmérséklet	5–40 °C (41–104 °F)

DJI Goggles 3 (modell: TKGS3)

Működési hőmérséklet	-10–40 °C (14–104 °F)
O4	
Működési frekvencia	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Működési frekvencia	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokoll	Bluetooth 5.0
Működési frekvencia	2,4000–2,4835 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	<10 dBm
GFSK	

Működési frekvencia	2,4000-2,4835 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Akkumulátor	
Kapacitás	3000 mAh
Szabványos feszültség	5,6-8,4 V
Töltési hőmérséklet	0-50 °C (32-122 °F)

DJI RC Motion 3 (modell: TKMO3)

Működési hőmérséklet	-10-40 °C (14-104 °F)
GFSK	
Működési frekvencia	2,4000-2,4835 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

IT

Sicurezza in sintesi



Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato i Termini e condizioni della presente guida e tutte le istruzioni riportate sul sito <https://www.dji.com/avata-2>. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE CONDIZIONI POST-VENDITA, DISPONIBILI SUL SITO WEB [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), IL PRODOTTO E TUTTI I MATERIALI E I CONTENUTI DISPONIBILI IN MERITO AD ESSO SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ", SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.

1. Ambiente di volo

ATTENZIONE

- NON utilizzare il drone in condizioni meteorologiche avverse, come venti con velocità superiori a 10,7 m/s, neve, pioggia, nebbia, grandine o fulmini.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente al di sotto dei 5.000 m sopra il livello del mare.
- NON utilizzare il drone in ambienti in cui la temperatura è inferiore a -10°C o superiore a 40°C.
- NON far decollare l'aeromobile da oggetti in movimento come automobili, navi e aerei.
- NON utilizzare il drone vicino a superfici riflettenti, come acqua o neve. In caso contrario, la capacità del sistema di visione potrebbe risultare ridotta.
- In caso di segnale GNSS debole, operare il drone in ambienti ben illuminati e con buona visibilità. Una luminosità dell'ambiente ridotta può causare anomalie nel funzionamento del sistema di visione.
- NON operare l'aeromobile vicino a zone soggette a interferenze magnetiche o radio, tra cui hotspot Wi-Fi, router, dispositivi Bluetooth, linee ad alta tensione, centrali elettriche di trasmissione su larga scala, stazioni radar, stazioni base di telefonia mobile e torri di radio e telediffusione.

AVVISO

- Fare attenzione quando si decolla in un deserto o da una spiaggia, per evitare che la sabbia entri nell'aeromobile.
- Utilizzare il drone in spazi aperti. Edifici, montagne e alberi possono bloccare il segnale GNSS e influire sulla bussola di bordo.

2. Operazione di volo

⚠ ATTENZIONE

- Tenersi a debita distanza da eliche rotanti e motori accesi. NON toccare o lasciare che il corpo venga a contatto con i motori o i dissipatori di calore e altre parti in metallo dell'aeromobile dopo il volo, in quanto potrebbero essere molto caldi.
- I dissipatori di calore presenti su entrambi i lati del velivolo potrebbero essere molto caldi al momento dell'accensione. NON toccare i dissipatori di calore per evitare ustioni.
- Accertarsi che le batterie del radiocomando e dell'aeromobile siano completamente caricate.
- Prendere dimestichezza con la modalità di volo selezionata e comprendere tutte le funzioni e gli avvisi di sicurezza.
- L'aeromobile non è dotato di sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. Volare con cautela.
- Alcune funzioni dell'aeromobile potrebbero essere limitate a causa di un'illuminazione insufficiente, assenza di segnale GNSS o mancanza di spazio quando si vola in ambienti indoor. Prestare ulteriore attenzione.

AVVISO

- Accertarsi che DJI™ Fly e il firmware dell'aeromobile siano stati aggiornati alla versione più recente.
- In caso di batteria insufficiente o di vento forte, far atterrare l'aeromobile in un luogo sicuro.
- Utilizzare il radiocomando per controllare la velocità e l'altitudine dell'aeromobile, in modo da evitare collisioni durante il Return to Home.
- Per evitare di danneggiare le eliche, imballare l'aeromobile correttamente prima del trasporto o della conservazione. Se le eliche sono danneggiate, possono influire sulle prestazioni di volo.

3. Singoli componenti

Batteria di volo intelligente per DJI Avata 2**⚠ ATTENZIONE**

- Tenere le batterie pulite e asciutte. NON consentire a liquidi di entrare in contatto con le batterie. NON lasciare le batterie coperte di umidità o all'esterno sotto la pioggia. NON lasciar cadere le batterie in acqua. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni o fiamme.
- NON utilizzare batterie non certificate da DJI. Si consiglia di usare i caricabatterie DJI.
- NON utilizzare batterie che presentino rigonfiamenti, perdite di liquido o altri tipi di danni. In tali situazioni, contattare DJI o un distributore autorizzato DJI.

- Le batterie devono essere utilizzate a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C. Temperature elevate possono causare esplosioni o fiamme. Basse temperature possono ridurre le prestazioni della batteria.
- NON smontare né perforare la batteria in alcun modo.
- Gli elettroliti presenti nella batteria sono altamente corrosivi. In caso di contatto degli elettroliti con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente la zona interessata con acqua e consultare un medico.
- Mantenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali.
- NON utilizzare una batteria se quest'ultima ha subito un urto o impatto violento.
- Estinguere gli eventuali incendi della batteria con acqua, sabbia o un estintore a polvere secca.
- NON ricaricare la batteria subito dopo un volo. La temperatura della batteria potrebbe essere troppo alta e si potrebbero causare gravi danni alla stessa. Consentire alla batteria di raffreddarsi fino quasi alla temperatura ambiente prima di ricaricarne nuovamente. Ricaricare la batteria a una temperatura compresa tra 5°C e 40°C. La temperatura di ricarica ideale è compresa tra 22°C e 28°C. La ricarica alla temperatura ideale è in grado di prolungare la durata della batteria.
- NON esporre la batteria al fuoco. NON lasciare la batteria vicino a fonti di calore come una fornace, un riscaldatore o all'interno di un veicolo in una giornata calda. Evitare di conservare la batteria alla luce diretta del sole.
- NON conservare la batteria completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili al vano batteria.
- Se una batteria dalla carica ridotta è stata conservata per un periodo prolungato, entrerà in Modalità ibernata. Ricaricare la batteria per interrompere la modalità ibernata.

DJI Goggles 3

ATTENZIONE

- Consultare un medico prima di utilizzare il prodotto in caso di patologie mediche serie pre-esistenti (ad esempio disturbi cardiaci), patologie che influenzano la capacità di eseguire le attività fisiche in modo sicuro, patologie psichiatriche (ad esempio ansia o disturbo da stress post-traumatico), in caso di gravidanza o di età avanzata.
- L'uso della visuale in prima persona, delle immagini in movimento o della luce potrebbe provocare una sensazione di malestere o di vertigini, o di perdita dell'equilibrio. Interrompere l'utilizzo del prodotto in caso di comparsa di sintomi come nausea. Fare regolarmente delle pause durante l'utilizzo del prodotto, onde ridurre i rischi per la salute.
- Non è possibile usare il visore per sostituire le apparecchiature del radiocomando o il software di controllo dell'aeromobile. Utilizzare il radiocomando e l'app specifica per il controllo dell'aeromobile.
- L'utilizzo del visore non soddisfa i requisiti della linea visiva (Visual Line of Sight, VLOS). Utilizzare questo prodotto in conformità con le normative locali.
- Prestare attenzione alla distanza tra se stessi e l'aeromobile e alla presenza di eventuali ostacoli nelle vicinanze. DJI non sarà responsabile per la perdita di aeromobili o proprietà dovute a mancanza di segnale per la trasmissione video o per l'operatività del radiocomando.

- Il downlink del video del visore è condizionato e limitato dalle apparecchiature di acquisizione di immagini mediante l'aeromobile e dall'ambiente operativo, compresa la presenza di interferenze elettromagnetiche. DJI non fornisce alcuna garanzia sull'accuratezza delle informazioni delle immagini visualizzate da questo prodotto. NON fare affidamento solo sul visore per operare l'aeromobile.
- Quando si indossa il visore, è possibile vedere l'ambiente circostante grazie alle telecamere presenti su di esso. NON fare affidamento sulla visuale fotocamera per muoversi in qualsiasi direzione. Utilizzare il prodotto in una zona libera e sicura. Mantenere una consapevolezza dell'ambiente circostante quando si indossa il visore per evitare lesioni. Fare inoltre attenzione ad altri animali, bambini, persone presenti nella zona e agli oggetti circostanti che potrebbero ostacolare il movimento. Assicurarsi di trovarsi a una distanza di sicurezza da scale, finestre, balconi, ventilatori a soffitto e fonti di calore.
- Il visore emette onde radio che potrebbero influire sul funzionamento di componenti elettronici circostanti. Se si dispone di un pacemaker o di altri dispositivi medici impiantati, NON utilizzare il visore senza prima aver consultato un medico o il produttore del dispositivo medico. Per ridurre al minimo le interferenze in radiofrequenza, utilizzare solo accessori certificati DJI o accessori che non contengono metalli. L'uso di accessori non certificati DJI potrebbe violare le regolamentazioni locali sull'esposizione alle frequenze radio.
- Il visore contiene piccole parti, come la montatura delle lenti. Non è progettato per essere utilizzato dai bambini e non deve essere lasciato alla loro portata. Potrebbero ferire sé stessi o altri o danneggiare accidentalmente il prodotto.
- NON condividere il visore con persone affette da patologie, infezioni o malattie contagiose, in particolare degli occhi o della pelle. Il visore dev'essere pulito dopo ogni utilizzo con salviette antibatteriche non alcoliche delicate per la pelle e con un panno in microfibra asciutto apposito per lenti.
- Si consiglia di interromperne l'utilizzo del visore se si nota gonfiore, prurito, irritazione o altre reazioni sull'area a contatto con il prodotto. Se i sintomi persistono, contattare un medico.
- Il visore può essere collegato alle cuffie tramite la porta USB-C. L'uso del prodotto o delle cuffie a volume elevato o per un periodo di tempo prolungato potrebbe danneggiare l'udito.
- Tenere le lenti lontano dalla luce diretta del sole, onde evitare ustioni tramite lo schermo.
- NON smontare il vano batteria per sostituire la batteria. Se la batteria viene danneggiata o perforata durante la rimozione, può prendere fuoco o addirittura esplodere.
- NON utilizzare il prodotto in ambienti umidi. NON far entrare il vano batteria in contatto con alcun tipo di liquido. Qualora ciò avvenga, la batteria potrebbe corrodersi e causare un'esplosione o un incendio.
- Estinguere gli eventuali incendi della batteria con acqua, sabbia o un estintore a polvere secca.
- NON conservare la batteria completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili al vano batteria.
- Se una batteria dalla carica ridotta è stata conservata per un periodo prolungato, entrerà in Modalità ibernata. Ricaricare la batteria per

interrompere la modalità ibernata.

AVVISO

- Il visore potrebbe subire un surriscaldamento se utilizzato per un periodo di tempo prolungato. In caso di surriscaldamento del prodotto, spegnere il dispositivo seguendo le istruzioni al fine di evitare lesioni personali o danni al prodotto.
- NON utilizzare o conservare il visore in ambienti soggetti a condizioni climatiche avverse o con elevati livelli di umidità o polvere.
- NON utilizzare il visore su un veicolo in movimento o mentre si fa esercizio fisico, come il jogging.
- Piegare le antenne per evitare danni quando il visore non è in uso.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare DJI o un distributore autorizzato DJI per il controllo e la riparazione.

Specifiche

Velivolo (Modello: QF3W4K)

Temperatura operativa	-10° a 40° C
O4	
Frequenza operativa	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocollo	802.11 a/b/g/n/ac
Frequenza operativa	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocollo	Bluetooth 5.0
Frequenza operativa	2.4000 – 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	<10 dBm
Batteria di volo intelligente (Modello: BWX520-2150-14.76)	
Capacità	2150 mAh
Tensione standard	14,76 V
Temperatura di ricarica	Da 5° a 40° C

DJI Goggles 3 (Modello: TKGS3)

Temperatura operativa	-10° a 40° C
O4	
Frequenza operativa	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

Wi-Fi	
Protocollo	802.11 a/b/g/n/ac
Frequenza operativa	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocollo	Bluetooth 5.0
Frequenza operativa	2.4000 - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Frequenza operativa	2.4000 - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Batteria	
Capacità	3000 mAh
Tensione standard	5,6 - 8,4 V
Temperatura di ricarica	Da 0°C a 50°C

DJI RC Motion 3 (Modello: TKMO3)

Temperatura operativa	-10° a 40° C
GFSK	
Frequenza operativa	2.4000 - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

NL

Veiligheid in een oogopslag



Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van deze richtlijn en alle instructies op <https://www.dji.com/avata-2> heeft gelezen en begrepen en dat u ze accepteert. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN HET BELEID VOOR AFTER-SALESSERVICE DAT BESCHIKBAAR IS OP <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>, WORDEN HET PRODUCT EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET PRODUCT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN OP 'BASIS VAN BESCHIKBAARHEID', ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. Dit product is niet bedoeld voor kinderen.

1. Vliegomgeving



- Gebruik de drone NIET bij ongunstige weersomstandigheden, zoals windsnelheden van meer dan 10,7 m/s, sneeuw, regen, mist, hagel of bliksem.
- Vlieg met de drone beneden de 5.000 m boven zeeniveau.

- Vlieg NIET met de drone in een omgeving waar de temperatuur lager is dan -10 °C of hoger dan 40 °C.
- Stijg NIET op vanaf bewegende objecten zoals auto's, schepen en vliegtuigen.
- Vlieg NIET in de nabijheid van reflecterende oppervlakken zoals water of sneeuw. Anders kan het zichtsysteem beperkt functioneel zijn.
- Vlieg bij zwak GNSS-signalen met de drone in omgevingen met goede verlichting en zichtbaarheid. Bij weinig omgevingslicht werkt het zichtsysteem mogelijk slecht.
- Vlieg NIET met de drone in de buurt van gebieden met magnetische of radio-interferentie, bijvoorbeeld door wifi-hotspots, routers, bluetoothapparaten, hoogspanningslijnen, grootschalige elektriciteitsstations, radarstations, mobiele basisstations en uitzendtorens.

OPMERKING

- Wees voorzichtig bij het opstijgen in de woestijn of vanaf een strand, om te voorkomen dat zand de drone binnendringt.
- Vlieg met de drone in open gebieden. Gebouwen, bergen en bomen kunnen het GNSS-signalen blokkeren en het ingebouwde kompas beïnvloeden.

2. Vluchtbiediening

⚠ WAARSCHUWING

- Blijf uit de buurt van draaiende propellers en motoren. Raak de motoren NIET aan en laat uw lichaam na de vlucht niet in contact komen met de motoren of koellichamen en andere metalen onderdelen van de drone, want deze kunnen heet zijn.
- De koellichamen aan beide zijden van de drone kunnen heet zijn wanneer de drone is ingeschakeld. Raak de koellichamen NIET aan om brandwonden te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de batterijen van de drone, de afstandsbediening en het mobiele apparaat volledig zijn opgeladen.
- Wees bekend met de geselecteerde vluchtmodus en begrijp alle veiligheidsfuncties en waarschuwingen.
- De drone beschikt niet over omnidirectionele obstakelvermijding. Vlieg voorzichtig.
- Sommige dronefuncties kunnen beperkt zijn door onvoldoende verlichting, het ontbreken van een GNSS-signalen of een gebrek aan ruimte wanneer u binnen vliegt. Wees extra voorzichtig.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat DJI™ Fly en de firmware van de drone zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.
- Land de drone onmiddellijk op een veilige plek wanneer een waarschuwing voor bijna lege batterij of zware wind wordt weergegeven.
- Regel de snelheid en hoogte van de drone met de afstandsbediening, om botsingen tijdens de terugkeer naar het basisstation te voorkomen.
- Om schade aan de propellers te voorkomen, moet u de drone vóór transport of opslag goed inpakken. Als de propellers beschadigd zijn, kunnen de vliegprestaties worden beïnvloed.

3. Individuele onderdelen

DJI Avata 2 Intelligent Flight-batterij

WAARSCHUWING

- Houd de batterijen schoon en droog. Laat de batterijen NIET met vloeistof in contact komen. Laat batterijen NIET bedekt met vocht of buiten in de regen. Laat de batterijen NIET in het water vallen. Anders kan een explosie of brand ontstaan.
- Gebruik GEEN andere batterijen dan DJI-batterijen. Het wordt aanbevolen om DJI-laders te gebruiken.
- Gebruik NOOIT gezwollen, lekkende of beschadigde batterijen. Neem in dergelijke situaties contact op met DJI of een erkende DJI-dealer.
- De batterijen moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen -10 tot 40 °C. Hoge temperaturen kunnen een explosie of brand veroorzaken. Lage temperaturen verminderen de prestaties van een batterij.
- Demonteer of doorboor de batterij NOOIT.
- De elektrolyten in de batterij zijn zeer corrosief. Was bij contact van elektrolyten met huid of ogen het gebied onmiddellijk met water en roep medische hulp in.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik een batterij NIET wanneer deze betrokken is bij neerstorten of zware impact.
- Blus een batterijbrand met water, zand of een poederblusser.
- Laad de batterij NIET onmiddellijk na de vlucht op. De temperatuur van de batterij kan te hoog zijn en ernstige schade aan de batterij veroorzaken. Laat de batterij tot ongeveer kamertemperatuur afkoelen voordat u deze opnieuw oplaat. Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 tot 40 °C. De ideale temperatuur om op te laden is 22 tot 28 °C. Opladen bij het ideale temperatuurbereik kan de levensduur van de batterij verlengen.
- Stel de batterij NIET bloot aan vuur. Plaats de batterij NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals een oven, kachel of in een voertuig tijdens een warme dag. Bewaar de batterij niet in direct zonlicht.
- Sla de batterij NIET voor langere tijd op nadat deze volledig is ontladen. In zo'n geval kan de batterij overmatig worden ontladen en onherstelbare schade aan de batterijcel veroorzaken.
- Als een batterij met een laag laadniveau gedurende langere tijd wordt opgeslagen, schakelt de batterij over naar de diepe slaapstand. Laad de batterij op om deze uit de slaapstand te halen.

DJI-bril 3

WAARSCHUWING

- Raadpleeg een arts voordat u het product gaat gebruiken als u reeds bestaande ernstige medische aandoeningen heeft, zoals een hartaandoening, aandoeningen die uw vermogen om veilig uw lichamelijke activiteiten uit te voeren beïnvloeden, psychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen of posttraumatische stressstoornis, of als u zwanger of bejaard bent.
- Bij gebruik van eerstpersoonsweergave kunnen bewegende beelden ertoe leiden dat u zich onwel en duizelig voelt of kunt u uw gevoel voor evenwicht verliezen. Stop met het gebruik van het product als u

symptomen van bewegingsziekte ervaart. Neem regelmatig een pauze om gezondheidsrisico's te beperken.

- De bril kan niet worden gebruikt om afstandsbedieningsapparatuur of software te vervangen om de drone te besturen. Gebruik de afstandsbediening en de gespecificeerde app om de drone te besturen.
- Het gebruik van de veiligheidsbril voldoet niet aan de eis van zichtlijn (VLOS). Gebruik dit product in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Houd de afstand tussen uzelf en de drone in de gaten en let op of er obstakels in de buurt zijn. DJI is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte vliegtuigen of eigendommen als gevolg van verlies van het video-transmissiesignaal of het signaal van de afstandsbediening.
- De video-downlink van de bril wordt beïnvloed en beperkt door het zichtsysteem van de drone en de gebruiksomgeving, inclusief elektromagnetische interferentie. DJI verleent geen garanties aangaande de nauwkeurigheid van de beelden die worden weergegeven door dit product. Vertrouw voor het bedienen van de drone NIET uitsluitend op de bril.
- Wanneer u de bril draagt, kunt u via de camera's op de bril uw omgeving zien. Vertrouw NIET op het camerabeeld om in welke richting dan ook te bewegen. Gebruik het product in een vrij en veilig gebied. Houd rekening met uw werkelijke omgeving wanneer u de bril draagt, om letsel te voorkomen. Pas ook op voor andere mensen, kinderen, dieren en objecten in de buurt die uw beweging kunnen belemmeren. Zorg ervoor dat u zich op veilige afstand bevindt van trappen, ramen, balkons, plafondventilatoren en warmtebronnen.
- De bril kan radiogolven uitzenden die de werking van elektronica in de buurt kunnen beïnvloeden. Als u een pacemaker of ander geimplanteerd medisch apparaat hebt, mag u de bril NIET gebruiken zonder eerst te overleggen met uw arts of met de fabrikant van de medische apparatuur. Om de RF-interferentie te minimaliseren, mag u alleen de originele door de fabrikant goedgekeurde accessoires, of accessoires zonder metaal, van DJI gebruiken. Het gebruik van DJI-accessoires die niet zijn goedgekeurd kan in strijd zijn met de plaatselijke richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie.
- De bril bevat kleine onderdelen zoals brilframes. Hij is niet ontworpen voor gebruik door kinderen en mag niet binnen hun bereik worden achtergelaten. Ze kunnen zichzelf of anderen verwonden of het product per ongeluk beschadigen.
- Deel de bril NIET met mensen met een besmettelijke aandoening, infectie of ziekte, met name oog- of huidaandoeningen. Reinig de bril na ieder gebruik met huidvriendelijke antibacteriële doekjes zonder alcohol en een droge microvezeldoek voor de lenzen.
- Stop met het gebruik van de bril als u zwellingen, jeuk, huidirritatie of andere huidreacties ervaart op plaatsen waar de huid contact maakt met het product. Als de symptomen aanhouden, neem dan contact op met een arts.
- Via de USB-C poort kan de bril op een koptelefoon worden aangesloten. Het gebruik van een koptelefoon met een hoog volume of voor langere tijd kan uw gehoor beschadigen.
- Houd de lenzen uit de buurt van direct zonlicht om brandwonden op het scherm te voorkomen.
- Demonteer het batterijvak NIET om de batterij te vervangen. Als de batterij tijdens het demonteren beschadigd of doorboord is, kan deze vlam vatten of zelfs exploderen.

- Gebruik het product NIET in een vochtige omgeving. Laat GEEN vloeistof in contact komen met het batterijcompartment. Anders kan de batterij corroderen en een explosie of brand veroorzaken.
- Blus een batterijbrand met water, zand of een poederblusser.
- Sla de batterij NIET voor langere tijd op nadat deze volledig is ontladen. In zo'n geval kan de batterij overmatig worden ontladen en onherstelbare schade aan de batterijcel veroorzaken.
- Als een batterij met een laag laadniveau gedurende langere tijd wordt opgeslagen, schakelt de batterij over naar de diepe slaapstand. Laad de batterij op om deze uit de slaapstand te halen.

OPMERKING

- De bril kan warmer dan normaal worden als het lange tijd wordt gebruikt. Als het product oververhit raakt, schakel het apparaat dan uit volgens de instructies om letsel of schade aan het product te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de bril NIET in omgevingen waar sprake is van slechte weersomstandigheden of met hoge luchtvuchtigheid of stof.
- Gebruik de bril NIET in een bewegend voertuig of tijdens fysieke oefeningen zoals hardlopen.
- Klap de antennes in om schade te voorkomen wanneer de bril niet in gebruik is.
- Als het product beschadigd is, neem dan contact op met DJI of een erkende DJI-dealer voor inspectie en reparatie.

Specificaties

Drone (model: QF3W4K)

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 40 °C
O4	
Bedieningsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocol	802.11a/b/g/n/ac
Bedieningsfrequentie	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocol	Bluetooth 5.0
Bedieningsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz
Zendervermogen (EIRP)	<10 dBm
Intelligent Flight-batterij (model: BWX520-2150-14,76)	
Capaciteit	2150 mAh
Standaardspanning	14,76 V
Laadtemperatuur	5° tot 40 °C

DJI-bril 3 (model: TKGS3)

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 40 °C
O4	
Bedieningsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocol	802.11a/b/g/n/ac
Bedieningsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocol	Bluetooth 5.0
Bedieningsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz
Zendervermogen (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Bedieningsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Batterij	
Capaciteit	3000 mAh
Standaardspanning	5,6-8,4 V
Laadtemperatuur	0 tot 50 °C

DJI RC Motion 3 (model: TKMO3)

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 40 °C
GFSK	
Bedieningsfrequentie	2,4000-2,4835 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

NO

Kort oversikt over sikkerhet



Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer alle vilkår og betingelser i disse retningslinjene, og alle instruksjoner på <https://www.dji.com/avata-2>. MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ER GITT I RETNINGSLINJENE FOR ETTERSALGSERVICE TILGJENGELIG PÅ ([HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy)), BLIR PRODUKTET OG ALT MATERIELL OG INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM PRODUKTET LEVERT «SOM DET ER» OG PÅ EN «SOM TILGJENGELIG-BASIS», UTEN GARANTI ELLER BETINGELSE AV NOE SLAG. Dette produktet er ikke ment for barn.

1. Flymiljø

ADVARSEL

- IKKE bruk flyet i vanskelige værforhold, inkludert sterk vind som overstiger 10,7 m/s, snø, regn, tåke, hagl eller lyn.
- IKKE fly flyet i en høyde på under 5 000 m over havet.
- IKKE fly i omgivelser der temperaturen er under -10 °C eller over 40 °C.
- IKKE ta av fra bevegelige gjenstander som biler, skip og fly.
- IKKE fly nær reflekterende overflater som vann eller snø. Ellers kan synssystemet være begrenset.
- Når GNSS-signalet er svakt, fly flyet i miljøer med god belysning og synlighet. Lavt omgivelseslys kan føre til at synssystemet fungerer unormalt.
- IKKE fly flyet i nærheten av områder med magnetiske forstyrrelser eller radioforstyrrelser, inkludert Wi-Fi-hotspots, rutere, Bluetooth-enheter, høyspentlinjer, store kraftoverføringsstasjoner, radarstasjoner, mobile basestasjoner og kringkastingstårn.

VARESEL

- Vær forsiktig når du tar av i ørkenen eller fra en strand for å unngå at sand kommer inn i flyet.
- Fly i åpne områder. Bygninger, fjell og trær kan blokkere GNSS-signalet og påvirke kompasset om bord.

2. Flydrift

ADVARSEL

- Hold deg unna roterende propeller og motorer. IKKE berør eller la kroppen komme i kontakt med motorene eller varmeavleddene etter flyturen, da de kan være varme.
- Varmeavleddene på begge sider av flyet kan være varme når flyet er slått på. For å unngå brannskader må du IKKE ta på varmeavleddene.
- Sørg for at flyets batterier, fjernkontrollen og mobil enhetene er helt oppladet.
- Bli kjent med den valgte flymodusen og forstå alle sikkerhetsfunksjoner og advarsler.
- Flyet har ikke omndireksjonell hindringsunngåelse. Fly forsiktig.
- Noen av flyets funksjoner kan være begrenset på grunn av utilstrekkelig belysning, fravære av GNSS-signal eller plassmangel ved flyvning innendørs. Vær ekstra forsiktig.

VARESEL

- Forsikre deg om at DJI™ Fly og flyets fastvare er oppdatert til den nyeste versjonen.
- Land flyet på en trygg plass når det er advarsel om lavt batterinivå eller sterk vind.
- Bruk fjernkontrollen til å kontrollere hastigheten og høyden på flyet for å unngå kollisjoner under returer hjem (RTH).
- For å unngå å skade propellene, pakk flyet riktig under transport eller lagring. Hvis propellene er skadet, kan flyttelsen bli påvirket.

3. Enkeltdeler

DJI Avata 2 Intelligent flybatteri

ADVARSEL

- Hold batteriene rene og tørre. IKKE la væske komme i kontakt med batteriene. IKKE la batteriene være dekket av fuktighet eller ute i regnet. IKKE dypp batteriene i vann. Ellers kan det oppstå eksplosjon eller brann.
- Batterier som ikke er godkjent av DJI MÅ IKKE brukes. Det anbefales å bruke DJI-ladere.
- IKKE bruk oppsvulmede, lekkende eller skadde batterier. I slike situasjoner kan du kontakte DJI eller en DJI-autorisert forhandler.
- Batteriene skal brukes ved en temperatur mellom -10°C til 40 °C. Høy temperatur kan forårsake eksplosjon eller brann. Lav temperatur vil redusere batteriets ytelse.
- IKKE demonter eller stikk hull på batteriet på noen måte.
- Elektrolyttene i batteriet er svært etsende. Hvis elektrolytter kommer i kontakt med huden eller øynene, vask øyeblikkelig det berørte området med vann og kontakt lege.
- Hold batteriene utilgjengelig for barn og dyr.
- IKKE bruk et batteri hvis det har vært utsatt for en kollisjon eller et kraftig støt.
- Slukk brann i batteriet med vann, sand eller pulverapparat.
- IKKE lad batteriet umiddelbart etter flyvning. Batteritemperaturen kan være for høy og kan forårsake alvorlig skade på batteriet. La batteriet kjøles ned til romtemperatur før lading. Lad batteriet i et temperaturområde på 5 °C til 40 °C. Ideell temperaturområde for lading er 22 °C til 28 °C. Lading ved det ideelle temperaturområdet kan forlenger batteriets levetid.
- IKKE eksponer batteriet for ild. IKKE la batteriet ligge i nærheten av varmekilder som fyringsanlegg, varmeovner eller inne i kjøretøy på en varm dag. Unngå å oppbevare batteriet i direkte sollys.
- Batteriet MÅ IKKE oppbevares fullt utladet over lengre tid. Ellers kan batteriet overutlades og dette kan forårsake uopprettelig skade på battericellen.
- Hvis et batteri med lavt strømnivå har vært oppbevart over en lengre periode, vil batteriet gå inn i dvalemodus. Lad opp batteriet før å få det ut av dvalemodus.

DJI-briller 3

ADVARSEL

- Rådfør deg med lege før du bruker brillene hvis du har noen eksisterende alvorlige helsetilstander som en hjertesykdom, tilstander som påvirker din evne til å utføre fysiske aktiviteter på en trygg måte, psykiatriske tilstander som angstslidelse eller posttraumatisk stresslidelse, eller hvis du er gravid eller eldre.
- Når du bruker førstepersonsvisning, kan bevegelige bilder eller lys få deg til å føle deg uvel, svimmel eller miste balansen. Slutt å bruke produktet hvis du opplever noen symptomer på reisesyke. Ta regelmessige pauser fra å bruke brillene for å redusere helserisikoen.
- Brillene kan ikke brukes til å erstatter fjernkontrollutstyr eller programvare for å kontrollere flyet. Bruk fjernkontrollen og den angitte appen til å styre flyet.
- Bruk av brillene tilfredsstiller ikke kravet til visuell synslinje (VLOS). Bruk dette produktet i samsvar med lokale forskrifter.

- Vær oppmerksom på avstanden mellom deg selv og flyet og om det er noen hindringer i nærheten DJI vil ikke være ansvarlig for tapt fly eller eiendom på grunn av tap av videooverføringssignal eller fjernkontrolls signal.
- Videooverføringen til brillene påvirkes og begrenses av flyets synsutstyr og driftsmiljøet, inkludert elektromagnetisk forstyrrelse. DJI garanterer ikke nøyaktigheten til bildeinformasjonen som vises av dette produktet. IKKE stol kun på brillene for å betjene flyet.
- Når du bruker brillene kan du se omgivelsene via kameraene på brillene. IKKE stol på kameravisningen for bevegelse i hvilken som helst retning. Bruk produktet i et åpent og trygt område. Vær oppmerksom på dine faktiske omgivelser når du bruker brillene for å unngå skade. Pass også på andre mennesker, barn, dyr, og eventuelle nærliggende gjenstander som kan hindre bevegelsen din. Sørg for at du er i trygg avstand fra trapper, vinduer, balkonger, takvifter og varmekilder.
- Brillene kan avgi radiobølger som kan påvirke driften av nærliggende elektronikk. Hvis du har en pacemaker eller annet implantert medisinsk utstyr, må du IKKE bruke brillene uten først å rådføre deg med en lege eller produsenten av medisinsk utstyr. For å minimere radiofrekvensforstyrrelser må du bare bruke godkjent DJI-tilbehør eller tilbehør som ikke inneholder metall. Bruk av ikke-godkjent DJI-tilbehør kan være i strid med retningslinjene for lokal radiofrekvenseksponering.
- Brillene inneholder små deler som brillerammer. De er ikke laget for bruk av barn og skal holdes utilgjengelig for dem. De kan skade seg selv eller andre eller ved et uhell skade produktet.
- IKKE del brillene med personer med smittsomme tilstander, infeksjoner eller sykdommer, spesielt i øynene eller huden. Brillene skal rengjøres mellom hver bruk med hudvennlige alkoholfrie antibakterielle kluter og med en tørr mikrofiberklut for linsene.
- Slutt å bruke brillene hvis du merker hevelse, kløe, hudirritasjon eller annet ubehag i huden din som er i kontakt med produktet. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.
- Brillene kan kobles til hodetelefoner via USB-C-porten. Bruk av hodetelefoner med høyt volum eller i en lengre periode kan skade hørselen.
- Hold linsene unna direkte sollys for å unngå skjerm forbrenninger.
- IKKE demonter batterirommet for å skifte ut batteriet. Hvis batteriet blir skadet eller punktert under demontering, kan det ta fyr eller eksplodere.
- IKKE bruk produktet i et fuktig miljø. IKKE la væske komme i kontakt med batterirommet. Ellers kan batteriet korrodere og forårsake eksplosjon eller brann.
- Slukk brann i batteriet med vann, sand eller pulverapparat.
- Batteriet MÅ IKKE oppbevares fullt utladet over lengre tid. Ellers kan batteriet overutlades og dette kan forårsake uopprettelig skade på battericellen.
- Hvis et batteri med lavt strømnivå har vært oppbevart over en lengre periode, vil batteriet gå inn i dvalemodus. Lad opp batteriet før å få det ut av dvalemodus.

VARSEL

- Brillene kan bli varmere enn normalt hvis de brukes i en lengre periode. Hvis produktet overopphettes, må du slå av enheten som instruert for å unngå personskader eller skade på produktet.
- IKKE bruk eller oppbevar brillene i miljøer med ugunstige værforhold, høye fuktighetsnivåer eller støv.

- IKKE bruk brillene mens du er i et kjøretøy i bevegelse eller mens du utfører fysisk trening, for eksempel løping.
- Legg sammen antennene for å unngå skade når brillene ikke er i bruk.
- Hvis produktet blir skadet, kontakt DJI eller en DJI-autorisert forhandler for inspeksjon og reparasjon.

Spesifikasjoner

Fly (modell: QF3W4K)

Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C
O4	
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Sendereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Sendereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokoll	Bluetooth 5.0
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz
Sendereffekt (EIRP)	<10 dBm
Intelligent flybatteri (Modell: BWX520-2150-14.76)	
Kapasitet	2150 mAh
Standardspenning	14,76 V
Ladetemperatur	5 °C til 40 °C

DJI-briller 3 (Modell: TKGS3)

Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C
O4	
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Sendereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Sendereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokoll	Bluetooth 5.0

Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Sendereffekt (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Sendereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Batteri	
Kapasitet	3000 mAh
Standardspenning	5,6-8,4 V
Ladetemperatur	0 °C til 50 °C

DJI RC Motion 3 (Modell: TKMO3)

Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C
GFSK	
Driftsfrekvens	2,4000-2,4835 GHz
Sendereffekt (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

PL

Bezpieczeństwo na pierwszy rzut oka



Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i akceptuje warunki zawarte w niniejszej instrukcji oraz wszystkich instrukcjach dostępnych na stronie <https://www.dji.com/avata-2>. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŻNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU POSPRZEDAŻNEGO DOSTĘPNYCH NA STRONIE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT I WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I NA ZASADZIE „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”, BEZ GWARANCJI ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

1. Środowisko lotu

OSTRZEŻENIE

- NIE WOLNO korzystać z drona w trudnych warunkach pogodowych, w tym przy silnym wietrze o prędkości powyżej 10,7 m/s, opadach śniegu, deszczu, we mgle, gradzie lub uderzeniach pioruna.
- Dronem wolno latać na wysokości poniżej 5 000 m nad poziomem morza.
- NIE WOLNO latać dronem w warunkach, w których temperatura wynosi poniżej -10°C lub powyżej 40°C.
- NIE WOLNO startować z poruszających się obiektów, takich jak samochody, statki i samoloty.
- NIE WOLNO latać w pobliżu powierzchni odbijających światło, takich jak woda czy śnieg. W przeciwnym razie działanie systemu widoczności może być ograniczone.
- W przypadku słabego sygnału GNSS dronem należy latać w warunkach dobrego oświetlenia i widoczności. Słabe oświetlenie otoczenia może powodować nieprawidłowe działanie systemu widoczności.
- NIE WOLNO latać dronem w pobliżu obszarów z zakłóceniami magnetycznymi

lub radiowymi, takich jak hotspotty Wi-Fi, routery, urządzenia Bluetooth, linie wysokiego napięcia, duże stacje przesyłu energii, stacje radarowe, mobilne stacje bazowe i wieże nadawcze.

UWAGA

- Należy zachować ostrożność podczas startu na pustyni lub na plaży, aby uniknąć wniknięcia piasku do drona.
- Dronem wolno latać na otwartych przestrzeniach. Budynki, góry i drzewa mogą wpływać na dokładność kompasu pokładowego i blokować sygnał GNSS.

2. Obsługa lotu

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Nie należy zbliżać się do obracających się śmigieł i silników. NIE NALEŻY dotykać ani dopuszczać do kontaktu ciała z silnikami, radiatorami lub innymi metalowymi częściami drona po przeprowadzonym locie, ponieważ elementy te mogą być gorące.
- Radiatory po obu stronach drona mogą być gorące, gdy urządzenie jest włączone. NIE WOLNO dotykać radiatorów, aby uniknąć poparzeń.
- Należy upewnić się, że akumulatory, pilot zdalnego sterowania drona i samo urządzenie mobilne są w pełni naładowane.
- Należy zapoznać się z wybranym trybem lotu oraz wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami.
- Dron nie oferuje funkcji wielokierunkowego unikania przeszkód. Należy zachować ostrożność podczas lotu.
- Niektóre funkcje drona mogą być ograniczone z powodu niewystarczającego oświetlenia, braku sygnału GNSS lub braku miejsca podczas lotów w pomieszczeniach. Należy zachować szczególną ostrożność.

UWAGA

- Należy upewnić się, że aplikacja DJI™ Fly i oprogramowanie sprzętowe drona zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Gdy pojawi się informacja o niskim poziomie akumulatora lub ostrzeżenie o silnym wietrze, należy wylądować dronem w bezpiecznym miejscu.
- Kolizji podczas procedury powrotu do miejsca startu (Return To Home) można uniknąć, kontrolując prędkość i pułap drona za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Dron należy przechowywać lub transportować w prawidłowej pozycji, aby uniknąć uszkodzenia śmigła. Uszkodzenie śmigła może mieć wpływ na jakość lotu.

3. Poszczególne części

Inteligentny akumulator lotniczy DJI Avata 2

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Należy dbać, aby akumulatory były czyste i suche. NIE WOLNO dopuścić do kontaktu akumulatora z jakimkolwiek cieczami. NIE WOLNO pozostawiać akumulatorów pokrytych wilgocią bez wysuszenia, ani narażać na działanie deszczu. NIE WOLNO upuścić akumulatora do wody. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.
- NIE NALEŻY używać akumulatorów innych niż firmy DJI. Zaleca się stosowanie

ładowarek firmy DJI.

- NIE WOLNO używać spuchniętych, nieszczelnych lub uszkodzonych akumulatorów. W takich sytuacjach należy skontaktować się z firmą DJI lub autoryzowanym dealerem DJI.
- Akumulatory powinny być używane w temperaturze od -10°C do 40°C. Wysoka temperatura może spowodować wybuch lub pożar. Niska temperatura zmniejszy wydajność akumulatora.
- NIE WOLNO w żaden sposób demontować, ani przeklubać akumulatora.
- Elektrolity w akumulatorze są silnie żrące. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy natychmiast przemyć takie miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- NIE WOLNO używać akumulatora, jeśli brał udział w kolizji lub został silnie uderzony.
- Wszelkie pożary akumulatora należy gasić za pomocą wody, piasku lub gaśnicy proszkowej.
- NIE NALEŻY ładować akumulatora natychmiast po locie. Temperatura akumulatora może być zbyt wysoka, co może spowodować poważne uszkodzenie akumulatora. Przed ładowaniem należy odczekać, aż akumulator ostygnie do temperatury pokojowej. Akumulator należy ładować w temperaturze od 5°C do 40°C. Idealna temperatura ładowania wynosi od 22°C do 28°C. Ładowanie w idealnym zakresie temperatur może wydłużyć okres eksploatacji akumulatora.
- NIE WOLNO wystawiać akumulatora na działanie ognia. NIE NALEŻY pozostawiać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec, grzejnik lub wewnętrz pojazdu w upalny dzień. Należy unikać przechowywania akumulatora w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE NALEŻY przechowywać całkowicie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania akumulatora i nieodwracalnego uszkodzenia jego ogniw.
- Akumulator o niskim poziomie naładowania przechowywany przez dłuższy czas przejdzie w tryb głębokiej hibernacji. Naładowanie akumulatora wybudzi go z hibernacji.

DJI Goggles 3

OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u użytkownika występują jakiekolwiek istniejące wcześniej poważne schorzenia, takie jak choroby serca, schorzenia wpływające na zdolność do bezpiecznego wykonywania czynności fizycznych, schorzenia psychiatryczne, takie jak zaburzenia lękowe lub stres pourazowy, jak również ciąża lub podeszły wiek.
- Podczas korzystania z widoku z perspektywy pierwszej osoby, ruchome obrazy lub światło mogą wywoływać złe samopoczucie, zawroty głowy lub utratę poczucia równowagi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby lokomocyjnej należy zaprzestać używania produktu. Należy robić regularne przerwy w trakcie używania produktu, aby zminimalizować ryzyko utraty zdrowia.
- Gogle nie mogą zastąpić innego sprzętu lub oprogramowania do zdalnego sterowania dronem. Do sterowania dronem należy używać pilota zdalnego sterowania i odpowiedniej aplikacji.

- Korzystanie z gogli nie spełnia wymogu utrzymywania wizualnej linii wzroku (VLOS). Produkt należy stosować zgodnie z krajowymi przepisami.
- Należy zwracać uwagę na odległość między użytkownikiem a dronem oraz na ewentualne przeszkody w pobliżu. DJI nie ponosi odpowiedzialności za utracone drony lub mienie w wyniku utraty sygnału transmisji wideo lub sygnału zdalnego sterowania.
- Sprzęt do przekazywania obrazu drona i środowisko pracy, np. zakłócenia elektromagnetyczne, mogą ograniczać sygnały łączności wideo gogli. DJI nie gwarantuje dokładności informacji o obrazie, wyświetlanego przez ten produkt. Przy sterowaniu dronem NIE NALEŻY polegać wyłącznie na obrazie z gogli.
- Po założeniu gogli można obserwować otoczenie za pomocą kamer gogli. Przy poruszaniu się w dowolnym kierunku NIE NALEŻY polegać wyłącznie na widoku z kamery. Produkt ten należy używać wyłącznie w wolnym od przeszkód i bezpiecznym miejscu. Podczas noszenia gogli należy zwracać uwagę na rzeczywiste otoczenie, aby uniknąć uszkodzeń ciała. Ponadto należy zwracać uwagę na inne osoby, dzieci i zwierzęta oraz wszelkie pobliskie obiekty, które mogą utrudniać poruszanie się. Należy się upewnić, że użytkownik znajduje się w bezpiecznej odległości od schodów, okien, balkonów, wentylatorów sufitowych i źródeł ciepła.
- Gogle mogą emitować fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie pobliskich urządzeń elektronicznych. W razie posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego NIE NALEŻY używać gogli bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Aby zminimalizować zakłócenia częstotliwości radiowych, należy używać wyłącznie zatwierdzonych przez DJI akcesoriów lub akcesoriów niezawierających metalu. Korzystanie z niezatwierdzonych przez DJI akcesoriów może naruszać krajowe przepisy dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe.
- Gogle zawierają małe części, takie jak oprawki na okulary. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci i nie powinien być pozostawiany w ich zasięgu. Dzieci mogą spowodować obrażenia ciała u siebie lub u innych osób lub przypadkowo uszkodzić produkt.
- NIE NALEŻY udostępniać gogli osobom z chorobami zakaźnymi, infekcjami lub chorobami, w szczególności schorzeniami okolic oczu lub skóry. Gogle należy czyścić po każdym użyciu przyjaznymi dla skóry bezalkoholowymi chusteczkami antybakterijnymi oraz suchą ściereczką z mikrofibry przeznaczoną do soczewek.
- Należy zaprzestać używania gogli w przypadku dostrzeżenia obrzęku, swędzenia, podrażnienia lub innego dyskomfortu skóry mającej kontakt z tym produktem. Jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.
- Gogle można połączyć ze słuchawkami poprzez port USB-C. Używanie słuchawek przy dużej głośności lub przez dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Soczewki należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć uszkodzeń ekranu.
- NIE WOLNO demontać osłony akumulatora w celu jego wymiany. Jeśli akumulator zostanie uszkodzony lub przebitý podczas demontażu, może spowodować pożar lub nawet wybuch.
- NIE WOLNO używać tego produktu w środowisku wilgotnym. NIE WOLNO dopuścić do zamoczenia osłony akumulatora żadną cieczą. W przeciwnym razie akumulator może ulec korozji i spowodować wybuch lub pożar.
- Wszelkie pożary akumulatora należy gasić za pomocą wody, piasku lub gaśniczy proszkowej.
- NIE NALEŻY przechowywać całkowicie rozładowanego akumulatora przez

dłuższy czas. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania akumulatora i nieodwracalnego uszkodzenia jego ogniw.

- Akumulator o niskim poziomie naładowania przechowywany przez dłuższy czas przejdzie w tryb głębokiej hibernacji. Naładowanie akumulatora wybudzi go z hibernacji.

UWAGA

- Gogle mogą się nagrzewać się bardziej niż zwykle, jeśli będą używane przez dłuższy czas. Jeśli urządzenie przegrzeje się, należy je wyłączyć zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia produktu.
- NIE NALEŻY używać, ani przechowywać gogli w niekorzystnych warunkach atmosferycznych lub wysokim poziomie wilgotności, bądź stężeniu pyłu.
- NIE WOLNO używać gogli w poruszającym się pojeździe lub podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych, takich jak bieganie.
- Gdy gogle nie są używane, należy złożyć anteny, aby uniknąć uszkodzenia.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, należy skontaktować się z DJI lub autoryzowanym dealerem DJI w celu przeprowadzenia przeglądu i naprawy.

Dane techniczne

Dron (Model: QF3W4K)

Temperatura pracy	od -10°C do 40°C
O4	
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokół	802.11a/b/g/n/ac
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokół	Bluetooth 5.0
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	< 10 dBm

Inteligentny akumulator lotniczy (Model: BWX520-2150-14.76)

Pojemność	2150 mAh
Standardowe napięcie	14,76 V
Temperatura ładowania	od 5°C do 40°C

DJI Goggles 3 (Model: TKGS3)

Temperatura pracy	od -10°C do 40°C
O4	
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz

Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokół	802.11a/b/g/n/ac
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokół	Bluetooth 5.0
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	< 10 dBm
GFSK	
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Akumulator	
Pojemność	3000 mAh
Standardowe napięcie	5,6–8,4 V
Temperatura ładowania	od 0°C do 50°C

DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)

Temperatura pracy	od -10°C do 40°C
GFSK	
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

PT

Resumo sobre segurança



Ao utilizar este produto, significa que leu, compreendeu e aceita os termos e condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/avata-2>. SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), O PRODUTO, TODOS OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÃO” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. Este produto não se destina a crianças.

1. Ambiente de voo



- NÃO utilize a aeronave em condições meteorológicas severas, incluindo velocidades de vento superiores a 10,7 m/s, neve, chuva, nevoeiro, granizo

- ou relâmpagos.
- Pilote a aeronave abaixo de 5000 m (16 404 pés) acima do nível do mar.
- NÃO opere a aeronave em ambientes onde a temperatura seja inferior a -10 °C (14 °F) ou superior a 40 °C (104 °F).
- NÃO descole de objetos móveis como carros, navios e aviões.
- NÃO voe perto de superfícies refletoras, como água ou neve. Caso contrário, o sistema de visão poderá ser limitado.
- Quando o sinal GNSS é fraco, desloque a aeronave apenas em ambientes com boa iluminação e visibilidade. Uma luz ambiente reduzida pode fazer com que o sistema de visão não funcione normalmente.
- NÃO opere a aeronave perto de áreas com interferência magnética ou rádio, incluindo pontos de acesso Wi-Fi, routers, dispositivos Bluetooth, linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de grande escala, estações de radar, estações de base móvel e torres de transmissão.

ATENÇÃO

- Tenha cuidado ao descolar no deserto ou numa praia, para evitar que a areia entre na aeronave.
- Voe com a aeronave em áreas abertas. Edifícios, montanhas e árvores podem afetar a precisão da bússola incorporada e bloquear o sinal de GNSS.

2. Operação em voo

AVISO

- Mantenha-se afastado das hélices e dos motores em rotação. NÃO toque nem encoste o corpo aos motores ou dissipadores de calor e outras partes metálicas da aeronave após o voo, pois podem estar quentes.
- Os dissipadores de calor de ambos os lados da aeronave podem estar quentes quando a aeronave está ligada. NÃO toque nos dissipadores de calor, para evitar queimaduras.
- Verifique se as baterias da aeronave, o telecomando e o dispositivo móvel estão completamente carregados.
- Familiarize-se com o modo de voo selecionado e todas as funções e avisos de segurança.
- A aeronave não apresenta prevenção de obstáculos omnidirecional. Voe com cuidado.
- Algumas características da aeronave podem ser limitadas devido a iluminação insuficiente, ausência de sinal GNSS ou falta de espaço ao voar em ambientes fechados. Tome cuidados adicionais.

ATENÇÃO

- Certifique-se de que a aplicação DJI™ Fly e o firmware da aeronave foram atualizados para a versão mais recente.
- Aterre a aeronave num local seguro se surgir um aviso de bateria fraca ou de ventos fortes.
- Utilize o telecomando para controlar a velocidade ou a altitude da aeronave para evitar uma colisão durante o processo de voltar à posição inicial (RTH).
- Para evitar danificar as hélices, embale a aeronave corretamente antes do transporte ou o armazenamento. O desempenho do voo poderá ser afetado se as hélices estiverem danificadas.

3. Peças individuais

Bateria de voo inteligente DJI Avata 2

AVISO

- Mantenha as baterias limpas e secas. NÃO permita que as baterias entrem em contacto com qualquer tipo de líquido. NÃO deixe as baterias cobertas de humidade ou à chuva. NÃO deixe as baterias cair dentro de água. Caso contrário, pode ocorrer uma explosão ou incêndio.
- NÃO utilize baterias que não sejam originais da DJI. Recomenda-se a utilização de carregadores da DJI.
- NÃO utilize baterias inchadas, com fugas ou danificadas. Nestas situações, contacte a DJI ou um revendedor autorizado da DJI.
- As baterias devem ser utilizadas a temperaturas entre -10 °C e 40 °C (14 °F e 104 °F). As temperaturas elevadas podem causar uma explosão ou incêndio. As temperaturas baixas reduzem o desempenho da bateria.
- NÃO desmonte nem perfure a bateria de forma alguma.
- Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Se os eletrólitos entrarem em contacto com a sua pele ou os seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água e consulte imediatamente um médico.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.
- NÃO utilize a bateria se esta tiver estado envolvida num acidente ou impacto forte.
- Apague qualquer incêndio na bateria utilizando água, areia ou um extintor de pó seco.
- NÃO carregue a bateria imediatamente após o voo. A temperatura da bateria pode estar demasiado elevada e pode causar danos graves na bateria. Permita que a bateria arrefeça até perto da temperatura ambiente antes de carregar novamente. Carregue a bateria de voo no intervalo de temperatura de 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F). O intervalo de temperatura ideal de carregamento é de 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F). O carregamento à temperatura ideal pode prolongar a duração da bateria.
- NÃO exponha a bateria ao fogo. NÃO deixe a bateria perto de fontes de calor, como um forno, aquecedor ou no interior de um veículo num dia quente. Evite armazenar a bateria sob luz solar direta.
- NÃO armazene a bateria durante um longo período depois de a ter descarregado completamente. Caso contrário, pode descarregar excessivamente a bateria e causar danos irreparáveis à célula da bateria.
- Se uma bateria com um nível de energia baixo tiver sido armazenada durante um período prolongado, a bateria entrará no modo de hibernação profunda. Recarregue a bateria para a retirar do modo de hibernação.

DJI Goggles 3

AVISO

- Consulte um médico antes de utilizar o produto se tiver quaisquer problemas de saúde graves pré-existentes (tais como doenças cardíacas), problemas que afetem a sua capacidade de realizar atividades físicas em segurança, problemas psiquiátricos (tais como perturbações de ansiedade ou stress pós-traumático), se estiver grávida ou se se tratar de um utilizador idoso.

- Ao usar a vista de primeira pessoa, as imagens em movimento ou luzes podem provocar mal-estar, tonturas ou perda de equilíbrio. Pare de usar o produto se sentir náuseas ou enjoos. Faça intervalos regulares em relação à utilização do produto, para mitigar os riscos para a saúde.
- Os óculos não podem ser usados para substituir qualquer equipamento ou software de telecomando para controlar a aeronave. Use o telecomando e a aplicação especificada para controlar a aeronave.
- Utilizar os óculos não cumpre o requisito de linha de visão (VLOS). Utilize este produto em conformidade com os regulamentos locais.
- Preste atenção à distância entre si e a aeronave e verifique se existe algum obstáculo nas proximidades. A DJI não será responsável por perda de aeronaves ou propriedade devido a perda de sinal de transmissão de vídeo ou sinal de telecomando.
- A ligação de vídeo dos óculos é afetada e limitada pelo equipamento de obtenção de imagem da aeronave e pelo ambiente operativo, incluindo interferências eletromagnéticas. A DJI não garante a precisão das informações da imagem apresentadas por este produto. NÃO confie apenas nos óculos para operar a aeronave.
- Ao usar os óculos, pode ver o que o rodeia através das câmaras nos óculos. NÃO confie na vista da câmara para se deslocar em qualquer direção. Use o produto numa área livre e segura. Esteja atento ao seu ambiente real ao usar os óculos, para evitar lesões. Além disso, tenha cuidado com outras pessoas, crianças, animais e quaisquer objetos próximos que possam obstruir o seu movimento. Certifique-se de que se encontra a uma distância segura de escadas, janelas, varandas, ventoinhas de teto e fontes de calor.
- Os óculos podem emitir ondas de rádio que perturbam o funcionamento de equipamentos eletrónicos próximos. Se utilizar um pacemaker ou outro dispositivo médico implantado, NÃO utilize os óculos sem consultar previamente um médico ou o fabricante de tal dispositivo. Para minimizar a interferência da radiofrequência, utilize apenas acessórios originais ou acessórios DJI que não incluem qualquer componente metálico. A utilização de acessórios não aprovados pela DJI pode violar as diretrizes de exposição à radiofrequência locais.
- Os óculos contêm peças pequenas, como as armações de óculos. Não se destinam a ser utilizados por crianças e não devem ser deixados ao seu alcance. Podem magoar-se a si próprias ou os outros ou danificar acidentalmente o produto.
- NÃO partilhe os óculos com pessoas com infecções, doenças contagiosas ou doenças, em particular nos olhos ou na pele. Deve limpar os óculos entre cada utilização com toalhetes antibacterianos sem teor de álcool e suaves para a pele e, no caso das lentes, com um pano de microfibra seco.
- Pare de utilizar os óculos se notar inchaço, prurido, irritação ou outro desconforto na parte da pele que está em contacto com o produto. Se os sintomas persistirem, contacte um médico.
- Os óculos podem ser ligados a auriculares por meio da porta USB-C. Utilizar auriculares a um volume elevado ou durante um período prolongado pode danificar a sua audição.
- Mantenha as lentes ao abrigo da luz solar direta, para evitar queimar o ecrã.
- NÃO desmonte o compartimento da bateria para substituir a bateria. Se a bateria for danificada ou perfurada durante a desmontagem, pode incendiar-se ou até explodir.
- NÃO utilize o produto num ambiente húmido. NÃO permita que o

compartimento de baterias entre em contacto com qualquer tipo de líquido. Caso contrário, a bateria pode corroer e causar uma explosão ou um incêndio.

- Apague qualquer incêndio na bateria utilizando água, areia ou um extintor de pó seco.
- NÃO armazene a bateria durante um longo período depois de a ter descarregado completamente. Caso contrário, pode descarregar excessivamente a bateria e causar danos irreparáveis à célula da bateria.
- Se uma bateria com um nível de energia baixo tiver sido armazenada durante um período prolongado, a bateria entrará no modo de hibernação profunda. Recarregue a bateria para a retirar do modo de hibernação.

ATENÇÃO

- Os óculos podem ficar mais quentes do que o normal se utilizados durante um período prolongado. Se o produto sobreaquecer, desligue o dispositivo seguindo as instruções fornecidas para evitar ferimentos ou danos materiais.
- NÃO utilize nem armazene os óculos em ambientes com condições climatéricas adversas ou níveis elevados de humidade ou poeira.
- Não utilize os óculos num veículo em movimento ou enquanto faz exercício físico, como correr.
- Quando não estiver a utilizar os óculos, dobre as antenas para evitar danos.
- Se o produto estiver danificado, contacte a DJI ou um revendedor autorizado DJI para inspeção e reparação.

Especificações

Aeronave (modelo: QF3W4K)

Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
O4	
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocolo	802.11a/b/g/n/ac
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 Ghz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 Ghz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocolo	Bluetooth 5.0
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	<10 dBm

Bateria de voo inteligente (Modelo: BWX520-2150-14.76)

Capacidade	2150 mAh
Tensão padrão	14,76 V
Temperatura de carregamento	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

DJI Goggles 3 (Modelo: TKGS3)

Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
O4	
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocolo	802.11a/b/g/n/ac
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 Ghz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 Ghz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 Ghz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocolo	Bluetooth 5.0
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Bateria	
Capacidade	3000 mAh
Tensão padrão	5,6-8,4 V
Temperatura de carregamento	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

DJI RC Motion 3 (Modelo: TKMO3)

Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
GFSK	
Frequência de funcionamento	2,4000-2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

Resumo sobre segurança



Ao utilizar este produto, você confirma que leu, compreendeu e aceitou os Termos e Condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/avata-2>. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS DE PÓS-VENDAS DISPONÍVEIS NO SITE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY), O PRODUTO E TODOS OS MATERIAIS, BEM COMO O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO PRODUTO, SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E "SUJEITOS À DISPONIBILIDADE", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO. Este produto não se destina a crianças.

1. Ambiente de voo

ADVERTÊNCIA

- NÃO utilize a aeronave em condições meteorológicas severas, incluindo velocidades de ventos superiores a 10,7 m/s, neve, chuva, nevoeiro, granizo ou relâmpagos.
- Opere a aeronave abaixo de 5.000 m acima do nível do mar.
- NÃO opere a aeronave em ambientes onde a temperatura seja inferior a -10 °C ou superior a 40 °C.
- NÃO decole de objetos em movimento, como carros, navios e aviões.
- NÃO voe perto de superfícies refletoras, como água ou neve. Caso contrário, o sistema de visão poderá ser limitado.
- Quando o sinal GNSS estiver fraco, opere a aeronave em ambientes com boa iluminação e visibilidade. Uma luz ambiente reduzida pode fazer com que o sistema de visão não funcione normalmente.
- NÃO opere a aeronave perto de áreas com interferência magnética ou de rádio, incluindo pontos de acesso Wi-Fi, roteadores, dispositivos Bluetooth, linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de grande escala, estações de radar, estações de base móvel e torres de transmissão.

ATENÇÃO

- Tenha cuidado ao decolar no deserto ou em uma praia, para evitar que a areia entre na aeronave.
- Voe com a aeronave em áreas abertas. Edifícios, montanhas e árvores podem afetar a precisão da bússola incorporada e bloquear o sinal GNSS.

2. Operação em voo

ADVERTÊNCIA

- Afaste-se das hélices rotativas e dos motores. NÃO toque nem encoste o corpo nos motores ou dissipadores de calor e outras partes metálicas da aeronave após o voo, pois podem estar quentes.
- Os dissipadores de calor de ambos os lados da aeronave podem estar quentes quando a aeronave está ligada. NÃO toque nos dissipadores de calor para evitar queimaduras.
- Assegure-se de que as baterias da aeronave, o controle remoto e o dispositivo móvel estão completamente carregados.

- Familiarize-se com o modo de voo selecionado e compreenda todas as funções e avisos de segurança.
- A aeronave não apresenta prevenção de obstáculos omnidirecional. Voe com cuidado.
- Algumas características da aeronave podem ser limitadas devido a iluminação insuficiente, ausência de sinal GNSS ou falta de espaço ao voar em ambientes fechados. Redobre os cuidados ao voar.

ATENÇÃO

- Assegure-se de que o DJI™ Fly e o firmware da aeronave foram atualizados para a versão mais recente.
- Pouse a aeronave em um local seguro caso ocorra um alerta de bateria fraca ou vento forte.
- Use o controle remoto para controlar a velocidade e a altitude da aeronave a fim de evitar colisões durante o Retorno à Base.
- Para evitar danos às hélices, embale a aeronave corretamente antes do transporte ou do armazenamento. O desempenho do voo poderá ser afetado se as hélices estiverem danificadas.

3. Peças individuais

Bateria de voo inteligente DJI Avata 2

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Mantenha as baterias limpas e secas. NÃO permita que as baterias entrem em contato com qualquer tipo de líquido. NÃO permita que as baterias fiquem úmidas ou em contato com chuva. NÃO derrube as baterias na água. Caso contrário, pode ocorrer uma explosão ou incêndio.
- NÃO utilize baterias que não sejam originais da DJI. Recomenda-se a utilização de carregadores da DJI.
- NÃO utilize baterias inchadas, com vazamentos ou danificadas. Nestas situações, entre em contato com a DJI ou com um revendedor autorizado da DJI.
- Utilize as baterias entre temperaturas de -10 °C e 40 °C. As temperaturas elevadas podem causar uma explosão ou incêndio. As temperaturas baixas reduzem o desempenho da bateria.
- NÃO desmonte nem perfure a bateria de forma alguma.
- Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Se os eletrólitos entrarem em contato com a sua pele ou seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água e procure ajuda médica.
- Mantenha as baterias fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- NÃO utilize a bateria caso ela esteja envolvida em um acidente ou impacto forte.
- Apague qualquer incêndio na bateria utilizando água, areia ou um extintor de pó seco.
- NÃO carregue a bateria imediatamente após o voo. A temperatura da bateria pode estar muito elevada e pode causar danos graves à bateria. Deixe que a bateria esfrie até perto da temperatura ambiente antes de carregá-la. Carregue a bateria no intervalo de temperatura de 5 °C a 40 °C. O intervalo de temperatura ideal de carregamento é de 22 °C a 28 °C. O carregamento no intervalo de temperatura ideal pode prolongar a duração da bateria.

- NÃO exponha a bateria ao fogo. NÃO deixe a bateria próxima a fontes de calor, como fornos, aquecedores ou dentro de um veículo em dias quentes. Evite armazenar a bateria sob luz solar direta.
- NÃO armazene a bateria por um longo período após o descarregamento total. Caso contrário, a bateria poderá descarregar excessivamente e causar danos irreparáveis à célula de bateria.
- Se uma bateria com um nível de energia baixo for armazenada durante um período prolongado, a bateria entrará no modo de hibernação profunda. Recarregue a bateria para a retirar do modo de hibernação.

DJI Goggles 3

ADVERTÊNCIA

- Consulte o seu médico antes de usar o produto caso você tenha alguma doença grave pré-existente, por exemplo, deficiência cardíaca, condições que afetem sua capacidade de realizar atividades físicas com segurança, problemas psiquiátricos, como transtornos de ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático, ou caso seja idoso(a) ou gestante.
- Na visualização em primeira pessoa, as imagens ou luzes em movimento podem causar tontura ou mal-estar, ou provocar perda do equilíbrio. Interrompa o uso do produto caso sinta enjoo. Faça pausas regulares no uso do produto para reduzir os riscos à saúde.
- Os Goggles não podem ser usados para substituir qualquer equipamento ou software de controle remoto a fim de controlar a aeronave. Use o controle remoto e o aplicativo especificado para controlar a aeronave.
- O uso dos Goggles não satisfaz a exigência de operação no campo de visão (VLOS). Utilize este produto em conformidade com os regulamentos locais.
- Preste atenção à distância entre você e a aeronave e se há obstáculos nas proximidades. A DJI não será responsável por aeronaves ou propriedades perdidas devido à perda de sinal de transmissão de vídeo ou sinal do controle remoto.
- O downlink de vídeo dos Goggles é afetado e limitado pelo equipamento de aquisição de visão da aeronave e pelo ambiente operacional, incluindo interferência eletromagnética. A DJI não oferece garantia quanto à precisão das informações de imagens exibidas por este produto. NÃO confie exclusivamente nos Goggles para guiar a aeronave.
- Ao usar os Goggles, você consegue ver o que está ao redor através das câmeras nos Goggles. NÃO confie na exibição da câmera para se deslocar em qualquer direção. Use o produto em áreas livres e seguras. Fique atento aos arredores reais ao usar os Goggles para evitar ferimentos. Além disso, tenha cuidado com outras pessoas, crianças, animais e qualquer objeto próximo que possa obstruir seus movimentos. Assegure-se de que você está a uma distância segura de escadas, janelas, varandas, ventiladores de teto e fontes de calor.
- Os Goggles emitem ondas de rádio que podem afetar a operação de equipamentos eletrônicos nas proximidades. Caso você tenha marca-passo ou outro dispositivo médico implantado, NÃO use os Goggles sem primeiro consultar o seu médico ou o fabricante do seu dispositivo médico. Para minimizar a interferência de radiofrequências, use somente acessórios aprovados pela DJI ou acessórios que não contenham metal. O uso de acessórios não aprovados pela DJI pode violar as diretrizes locais de exposição à radiofrequência.
- Os Goggles contêm peças pequenas, como armações de óculos. O

dispositivo não foi projetado para ser usado por crianças e não deve ser deixado ao alcance delas. As crianças podem se machucar ou machucar outras pessoas, ou danificar o produto accidentalmente.

- NÃO compartilhe os Goggles com pessoas com infecções ou doenças contagiosas, principalmente nos olhos ou na pele. Os Goggles devem ser limpos entre cada uso, usando lenços antibacterianos sem álcool que não agredam a pele, e um pano de microfibra seco para as lentes.
- Interrompa o uso dos Goggles caso perceba inchaço, coceira, irritação ou algum outro desconforto na pele que fique em contato com o produto. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
- Os Goggles podem ser conectados aos fones de ouvido por meio da porta USB-C. O uso de fones de ouvido em volume alto ou por um longo período pode danificar a sua audição.
- Mantenha as lentes afastadas da luz solar direta para evitar queimaduras na tela.
- NÃO desmonte o compartimento da bateria para substituí-la. A bateria pode pegar fogo ou até explodir durante a desmontagem se estiver danificada ou perfurada.
- NÃO use o produto em ambientes úmidos. NÃO permita que líquidos entrem em contato com o compartimento da bateria. Caso contrário, a bateria pode corroer e causar uma explosão ou incêndio.
- Apague qualquer incêndio na bateria utilizando água, areia ou um extintor de pó seco.
- NÃO armazene a bateria por um longo período após o descarregamento total. Caso contrário, a bateria poderá descarregar excessivamente e causar danos irreparáveis à célula de bateria.
- Se uma bateria com um nível de energia baixo for armazenada durante um período prolongado, a bateria entrará no modo de hibernação profunda. Recarregue a bateria para a retirar do modo de hibernação.

ATENÇÃO

- Os Goggles podem esquentar acima do normal se utilizados por um longo período. Se o produto superaquecer, desligue-o segundo as instruções para evitar ferimentos ou danos ao produto.
- NÃO use ou guarde os Goggles em ambientes com condições climáticas adversas ou altos níveis de umidade ou poeira.
- NÃO use os Goggles em veículos em movimento ou durante a prática de exercícios físicos, como corrida.
- Dobre as antenas para evitar danos quando os Goggles não estiverem em uso.
- Se o produto estiver danificado, entre em contato com a DJI ou com um revendedor autorizado da DJI para inspeção e reparo.

Especificações

Aeronave (modelo: QF3W4K)

Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C
O4	
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz, 5,170 a 5,250 GHz, 5,725 a 5,850 GHz

Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocolo	802.11a/b/g/n/ac
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz, 5,725 a 5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 Ghz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 Ghz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocolo	Bluetooth 5.0
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	<10 dBm
Bateria de voo inteligente (modelo: BWX520-2150-14.76)	
Capacidade	2.150 mAh
Tensão padrão	14,76 V
Temperatura de carregamento	5 °C a 40 °C

DJI Goggles 3 (modelo: TKGS3)

Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C
O4	
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz, 5,170 a 5,250 GHz, 5,725 a 5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocolo	802.11a/b/g/n/ac
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz, 5,170 a 5,250 GHz, 5,725 a 5,850 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 Ghz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 Ghz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 Ghz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocolo	Bluetooth 5.0
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz

Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Bateria	
Capacidade	3000 mAh
Tensão padrão	5,6 a 8,4 V
Temperatura de carregamento	0 °C a 50 °C

DJI RC Motion 3 (modelo: TKMO3)

Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C
GFSK	
Frequência de funcionamento	2,4000 a 2,4835 GHz
Potência do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

RO

Siguranță pe scurt



Prin utilizarea acestui produs, confirmați că ați citit, ați înțeles și că acceptați termenele și condițiile acestui ghid și toate instrucțiunile de pe <https://www.dji.com/avata-2>. CU EXCEPȚIA UNOR PREVEDERI EXPRESE DIN POLITICILE POST-VÂNZARE DISPONIBILE LA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUSUL, TOATE MATERIALELE ȘI CONȚINUTUL DISPONIBIL PRIN INTERMEDIUL PRODUSULUI SUNT OFERITE „CA ATARE” ȘI „PE BAZA DISPONIBILITĂȚII”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE SAU ALTE CONDIȚII DE ORICE TIP. Acest produs nu este destinat copiilor.

1. Mediul de zbor

AVERTIZARE

- NU utilizați drona în condiții meteorologice extreme, inclusiv rafale de vânt care depășesc 10,7 m/s sau în caz de ninsoare, ploaie, ceată, grindină sau furtuni cu fulgere.
- Utilizați drona la o altitudine mai mică de 5.000 m (16.404 ft) deasupra nivelului mării.
- NU operați drona în medii în care temperatura este sub -10 °C (14 °F) sau peste 40 °C (104 °F).
- NU lansați de pe obiecte aflate în mișcare, cum ar fi mașini, nave și avioane.
- NU operați drona aproape de suprafețe reflectorizante, cum ar fi apă sau zăpadă. În caz contrar, sistemul vizual poate fi limitat.
- Operați drona numai în medii bine iluminate și cu vizibilitate bună atunci când semnalul GNSS este slab. Lumina ambientală scăzută poate cauza funcționarea anormală a sistemului vizual.
- NU operați drona în zone cu interferențe magnetice sau radio, inclusiv hotspoturi Wi-Fi, routere, dispozitive Bluetooth, linii de înaltă tensiune, stații de transmisie de mare putere, stații radar, stații de bază mobile și turnuri de difuzare.

NOTIFICARE

- Aveți grijă când decolați în deșert sau de pe o plajă, pentru a evita pătrunderea nisipului în dronă.
- Operați drona în zone deschise. Clădirile, munții și copacii pot bloca semnalul GNSS și pot afecta busola de la bord.

2. Operarea zborului

⚠️ AVERTIZARE

- Mențineți distanța față de elicele rotative și motoare. NU atingeți sau permiteți corpului să intre în contact cu motoarele sau radiatoarele și alte piese metalice ale dronei după zbor, întrucât acestea pot fi fierbinți.
- Radiatoarele de pe ambele părți ale dronei pot fi fierbinți atunci când aceasta este pornită. NU atingeți radiatoarele pentru a evita arsurile.
- Asigurați-vă că bateriile dronei, telecomanda și dispozitivul mobil sunt complet încărcate.
- Familiarizați-vă cu modul de zbor selectat și înțelegeți toate funcțiile și avertismentele de siguranță.
- Drona nu dispune de o evitare omnidirecțională a obstacolelor. Zburați cu atenție.
- Unele caracteristici ale dronelor pot fi limitate din cauza iluminării insuficiente, lipsei semnalului GNSS sau spațiului disponibil interior. Acordați atenție sporită.

NOTIFICARE

- Asigurați-vă că DJI™ Fly și firmware-ul pentru dronă au fost actualizate la cea mai recentă versiune.
- Aterizați drona într-un loc sigur, dacă există o avertizare că bateria este descărcată sau vântul bate cu o viteză mare.
- Utilizați telecomanda pentru a controla viteza și altitudinea dronei, pentru a evita coliziunile în timpul revenirii la punctul de plecare.
- Pentru a evita deteriorarea elicelor, ambalați drona corespunzător înainte de transport sau depozitare. Dacă elicele sunt deteriorate, performanța zborului poate fi afectată.

3. Piese individuale

DJI Avata 2 Baterie de zbor inteligentă

⚠️ AVERTIZARE

- Mențineți bateriile curate și uscate. NU permiteți bateriilor să intre în contact cu lichide. NU lăsați bateriile acoperite cu umezeală sau în ploaie. NU aruncați bateriile în apă. În caz contrar, se poate produce o explozie sau un incendiu.
- NU utilizați baterii care nu sunt oferite de DJI. Se recomandă utilizarea încărcătoarelor DJI.
- NU utilizați baterii umflate, care prezintă surgeri sau sunt deteriorate. În astfel de situații, contactați DJI sau un dealer autorizat DJI.
- Bateriile trebuie utilizate la o temperatură cuprinsă între -10 °C și 40 °C (14 °F și 104 °F). Temperaturi ridicate pot provoca o explozie sau un incendiu. Temperaturi scăzute vor reduce performanța bateriei.

- NU dezasamblați sau perforați în niciun fel bateria.
- Electrolitii din baterie sunt foarte corozivi. Dacă electrolitii intră în contact cu pielea sau ochii, spălați imediat zona afectată cu apă și solicitați asistență medicală.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor și animalelor.
- NU folosiți bateria în cazul în care a fost expusă unei coliziuni sau unui impact puternic.
- Stingeți orice incendiu cauzat de baterii folosind apă, nisip sau un stingător cu pulbere uscată.
- NU încărcați bateria imediat după zbor. Temperatura bateriei poate fi prea ridicată, ceea ce poate cauza deteriorarea gravă a acesteia. Lăsați bateria să se răcească până aproape de temperatura camerei înainte de încărcare. Încărcați bateria la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 40 °C (41 °F și 104 °F). Intervalul ideal al temperaturii de încărcare este cuprins între 22 °C și 28 °C (72 °F și 82 °F). Încărcarea la temperatura ideală poate prelungi durata de viață a bateriei.
- NU expuneți bateria la foc. NU lăsați bateria în apropierea surselor de căldură, cum ar fi cuptorul, încălzitorul sau interiorul unui vehicul, într-o zi călduroasă. Evitați depozitarea bateriei în lumina directă a soarelui.
- NU depozitați bateria pentru o perioadă îndelungată după o descărcare completă. În caz contrar, bateria se poate supra-descărca, iar elementii bateriei pot suferi daune irreparabile.
- Dacă o baterie cu un nivel scăzut de energie a fost depozitată pentru o perioadă îndelungată, aceasta va intra în modul de hibernare profundă. Reîncărcați bateria pentru a o scoate din modul de hibernare.

Ochelari DJI 3

AVERTIZARE

- Consultați un medic înainte de a utiliza produsul dacă aveți afecțiuni medicale grave preexistente, cum ar fi o afecțiune cardiacă, afecțiuni care vă afectează capacitatea de a desfășura în siguranță activități fizice, afecțiuni psihiatriche, cum ar fi tulburări de anxietate sau tulburări de stres posttraumatic sau dacă sunteți gravidă.
- Când utilizați vizualizarea directă, imaginile în mișcare sau lumina vă pot face să vă simțiți rău, vă pot provoca amețeli sau vă pot face să vă pierdeți sentimentul de echilibru. Opriți utilizarea produsului dacă prezentați orice simptome de boală cauzate de mișcare. Faceți pauze regulate de la utilizarea produsului, pentru a reduce risurile pentru sănătate.
- Ochelarii nu pot fi folosiți pentru a înlocui niciun echipament de control de la distanță sau software pentru controlul dronii. Utilizați telecomanda și aplicația specificată pentru a controla drona.
- Folosirea ochelarilor nu respectă cerințele privind limita de vizibilitate (VLOS). Utilizați acest produs în conformitate cu reglementările locale.
- Aveți grijă la distanța dintre dumneavoastră și dronă și dacă există obstacole în apropiere. DJI nu va purta responsabilitatea pentru pierderea dronii sau a bunurilor din cauza pierderii semnalului de transmisie video sau a semnalului de la distanță.
- Legătura descendentală video a ochelarilor este afectată și limitată de echipamentul de achiziție a imaginilor dronii și de mediul de operare, inclusiv de interferențele electromagnetice. DJI nu garantează acuratețea informațiilor de imagine afișate de acest produs. NU vă bazați exclusiv pe ochelari pentru a opera drona.

- Când purtați ochelarii, puteți vedea împrejurimile prin intermediul camerelor de pe ochelari. NU vă bazați pe vizualizarea camerei pentru a vă deplasa în orice direcție. Folosiți produsul într-o zonă fără obstacole și sigură. Acordați atenție mediului în care vă aflați când purtați ochelarii, pentru a evita producerea unor accidente. De asemenea, aveți grijă la alte persoane, copii, animale și orice obiecte din apropiere care vă pot împiedica mișcarea. Asigurați-vă că vă aflați la o distanță sigură de scări, ferestre, balcoane, ventilatoare de tavan și surse de căldură.
- Ochelarii pot emite unde radio care pot afecta funcționarea echipamentelor electronice din apropiere. Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale implantate, NU folosiți ochelarii fără să consultați mai întâi un medic sau producătorul dispozitivului medical. Pentru a minimiza interferențele de frecvență radio, utilizați numai accesoriile DJI sau accesoriile omologate care nu conțin metal. Utilizarea accesoriilor DJI neomologate poate încălca normele locale de expunere la frecvența radio.
- Ochelarii conțin componente de mici dimensiuni, cum ar fi rama lentilelor. Nu sunt concepuți pentru a fi utilizati de către copii și nu trebuie lăsați la îndemâna acestora. Copiii se pot răni sau pot răni alte persoane sau pot deteriora accidental produsul.
- NU împărțiți ochelarii cu persoane cu afecțiuni, infecții sau boli contagioase, în special ale ochilor sau ale pielii. Ochelarii trebuie curățați între fiecare utilizare cu șervețele antibacteriene fără alcool și cu o cărpă uscată din microfibra pentru lentile.
- Nu mai folosiți ochelarii dacă observați umflături, mâncărimi, iritații sau alte semne de disconfort al pielii care intră în contact cu produsul. Dacă simptomele persistă, contactați un medic.
- Ochelarii pot fi conectați la căști prin portul USB-C. Utilizarea căștilor la un volum mare sau o perioadă îndelungată vă poate deteriora auzul.
- Țineți lentilele departe de acțiunea luminii directe a soarelui, pentru a evita arsurile ecranului.
- NUdezasamblați compartimentul bateriei pentru a înlocui bateria. Dacă bateria este deteriorată sau perforată în timpul dezasamblării, aceasta poate lua foc sau poate chiar exploda.
- NU utilizați produsul într-un mediu umed. NU permiteți compartimentului bateriei să intre în contact cu lichidele. În caz contrar, bateria se poate coroda și poate provoca o explozie sau un incendiu.
- Stingeți orice incendiu cauzat de baterii folosind apă, nisip sau un stingător cu pulbere uscată.
- NU depozitați bateria pentru o perioadă îndelungată după o descărcare completă. În caz contrar, bateria se poate supra-descărca, iar elementii bateriei pot suferi daune irreparabile.
- Dacă o baterie cu un nivel scăzut de energie a fost depozitată pentru o perioadă îndelungată, aceasta va intra în modul de hibernare profundă. Reîncărcați bateria pentru a o scoate din modul de hibernare.

NOTIFICARE

- Ochelarii se pot încinge mai mult decât în mod normal dacă sunt folosiți pentru o perioadă lungă de timp. Dacă produsul se supraîncalzește, opriți dispozitivul conform instrucțiunilor, pentru a evita leziunile sau deteriorarea produsului.
- NU folosiți și nu depozitați ochelarii în medii cu condiții meteorologice nefavorabile sau niveluri ridicate de umiditate sau praf.
- NU folosiți ochelarii în timp ce vă aflați într-un vehicul în mișcare sau în timp ce faceți exerciții fizice, cum ar fi alergarea.

- Pliati antenele pentru a evita deteriorarea atunci cand nu folositi ochelarii.
- Daca produsul este deteriorat, contactati DJI sau un dealer autorizat DJI pentru inspecție și reparatii.

Specificații

Dronă (Model: QF3W4K)

Temperatură de Funcționare	între -10 °C și 40 °C (între 14 °F și 104 °F)
O4	
Frecvență de funcționare	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,170 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Puterea emițătorului (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocol	802.11a/b/g/n/ac
Frecvență de funcționare	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Puterea emițătorului (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocol	Bluetooth 5.0
Frecvență de funcționare	2,4000 - 2,4835 GHz
Puterea emițătorului (EIRP)	<10 dBm
Baterie inteligentă de zbor (Model: BWX520-2150-14.76)	
Capacitate	2150 mAh
Tensiune standard	14,76 V
Temperatura de încărcare	între 5 °C și 40 °C (între 41 °F și 104 °F)

Ochelari DJI 3 (Model: TKGS3)

Temperatură de Funcționare	între -10 °C și 40 °C (între 14 °F și 104 °F)
O4	
Frecvență de funcționare	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,170 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Puterea emițătorului (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocol	802.11a/b/g/n/ac
Frecvență de funcționare	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,170 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz

Puterea emițătorului (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocol	Bluetooth 5.0
Frecvență de funcționare	
Puterea emițătorului (EIRP)	2,4000 - 2,4835 GHz <10 dBm
GFSK	
Frecvență de funcționare	2,4000 - 2,4835 GHz
Puterea emițătorului (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Baterie	
Capacitate	3000 mAh
Tensiune standard	5,6 - 8,4 V
Temperatura de încărcare	Între 0 °C și 50 °C (între 32 °F și 122 °F)

DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)

Temperatură de Funcționare	Între -10 °C și 40 °C (între 14 °F și 104 °F)
GFSK	
Frecvență de funcționare	2,4000 - 2,4835 GHz
Puterea emițătorului (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

SV

Säkerhet i korthet



Genom att använda denna produkt intygar du att du har läst, förstått och accepterar villkoren i denna riktlinje och alla instruktioner på <https://www.dji.com/avata-2>. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I KUNDSERVICEPOLICYN SOM FINNS ATT TILLGÅ PÅ <HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY>, LEVERERAS PRODUKTEN OCH ALLT MATERIAL OCH INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNLIGT GENOM PRODUKTEN PÅ BASIS AV "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "OM TILLGÄNLIGT", UTAN GARANTI ELLER VILLKOR PÅ NÄGOT SÄTT. Den här produkten är inte avsedd för barn.

1. Flygmiljö



- ANVÄND INTE drönaren i dåliga väderförhållanden, inklusive vindhastigheter som överskrider 10,7 m/s, snö, regn, dimma, hagel eller åska.
- Flyg drönaren lägre än 5 000 meter över havet.
- Flyg INTE drönaren i miljöer där temperaturen är lägre än -10 °C eller högre än 40 °C.

- Starta INTE från rörliga föremål såsom bilar, fartyg och flygplan.
- Flyg INTE nära reflekterande ytor som vatten eller snö. Annars kan synsystemet vara begränsat.
- När GNSS-signalen är svag bör du bara flyga drönaren i områden med god belysning och sikt. Lågt omgivande ljus kan orsaka att siktsystemet fungerar onormalt.
- Flyg INTE drönaren nära områden med magnetiska störningar eller radiostörningar, inklusive Wi-Fi-hotspots, routrar, Bluetooth-enheter, högspänningsledningar, storskaliga kraftöverföringsstationer, radarstationer, mobila basstationer och sändningstorn.

MEDDELANDE

- Var försiktig när du lyfter i öknen eller från en strand för att undvika att sand kommer in i drönaren.
- Flyg drönaren i öppna områden. Byggnader, berg och träd kan blockera GNSS-signalen och påverka panelkompassen.

2. Flygdrift

VARNING

- Håll dig på avstånd från de roterande propellrarna och motorerna. Rör INTE och låt inte kroppen komma i kontakt med drönarens motorer eller kylflänsar och andra metalldelar efter flygningen, eftersom de kan vara mycket heta.
- Kylflänsarna på båda sidor av drönaren kan vara heta när drönaren är påslagen. Rör INTE kylflänsarna för att undvika brännskador.
- Se till att drönarens batterier, fjärrkontroll och mobila enhet är fulladdade.
- Bekanta dig med det valda flygläget och förstå alla säkerhetsfunktioner och varningar.
- Drönaren är inte försedd med rundstrålande hindersetiminering. Flyg med försiktighet.
- Vissa drönarfunktioner kan vara begränsade på grund av otillräcklig belysning, ingen GNSS-signal eller brist på utrymme vid flygning inomhus. Var extra försiktig.

MEDDELANDE

- Se till att DJI™ Fly och drönarens firmware har uppdaterats till den senaste versionen.
- Landa drönaren på en säker plats vid låg batterinivå eller varning för kraftig vind.
- Använd fjärrkontrollen för att kontrollera drönarens hastighet och höjd för att undvika kollisioner under RTH.
- Packa drönaren korrekt under transport eller förvaring för att undvika att propellrarna skadas. Om propellrarna skadas kan flygprestandan påverkas.

3. Enskilda delar

DJI Avata 2 Intelligent Flight-batteri

WARNING

- Håll batterierna rena och torra. Låt INTE batterierna komma i kontakt med någon form av vätska. Lämna INTE batterier täckta med fukt eller ute i regnet. Släpp INTE ned batterierna i vatten. Annars kan en explosion eller brand uppstå.
- Använd INTE batterier som inte passar DJI. Vi rekommenderar att du använder DJI-laddare.
- Använd INTE uppsvälda, läckande eller skadade batterier. I sådana situationer ska du kontakta DJI eller en DJI-auktoriserad återförsäljare.
- Batterierna bör användas vid temperaturer mellan -10 °C och 40 °C. Höga temperaturer kan orsaka en explosion eller brand. Låga temperaturer minskar batteriets prestanda.
- Batteriet får INTE tas isär eller punkteras på något sätt.
- Elektrolyterna i batteriet är mycket frätande. Om elektrolyter kommer i kontakt med din hud eller dina ögon ska du omedelbart tvätta det drabbade området med vatten och kontakta en läkare omedelbart.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn och djur.
- ANVÄND INTE ett batteri om det varit involverat i en krasch eller kraftig yttre påverkan.
- Släck eventuell brand i batteriet med vatten, sand eller brandsläckare med torrt pulver.
- Ladda INTE batteriet omedelbart efter flygning. Batteritemperaturen kan vara för hög och kan orsaka allvarliga skador på batteriet. Låt batteriet svalna till rumstemperatur innan det laddas. Ladda batteriet i en temperatur mellan 5 °C och 40 °C. Den perfekta laddningstemperaturen är 22 °C till 28 °C. Laddning i det ideala temperaturintervallet kan förlänga batteriets livslängd.
- Utsätt INTE batteriet för eld. Lämna INTE batteriet nära värmekällor, t.ex. en ugn, en värmare eller inuti ett fordon en varm dag. Undvik att förvara batteriet i direkt solljus.
- FÖRVARA INTE batteriet helt urladdat under en längre tid. Att göra detta kan leda till urladdning av batteriet och orsaka obotlig skada på battericellen.
- Om ett batteri med låg effektnivå har lagrats under en längre period kommer batteriet att gå in i djupt viloläge. Ladda batteriet för att få det ur viloläget.

DJI Goggles 3

WARNING

- Rådgör med en läkare innan du använder produkten om du har befintliga allvarliga medicinska tillstånd, t.ex. hjärproblem, tillstånd som påverkar din förmåga att utföra fysiska aktiviteter på ett säkert sätt, psykiatriskt tillstånd, t.ex. ångest eller posttraumatiskt stresssyndrom, eller om du är gravid eller äldre.
- När du använder förstapersonsvy kan rörliga bilder eller ljus få dig att må dåligt, bli yr eller tappa balansen. Sluta använda produkten om du upplever några symtom på rörelsesjuka. Ta regelbundna pauser från att använda produkten för att minska hälsorisken.
- Glasögonen kan inte användas som ersättning för fjärrkontrollutrustning eller programvara för att styra drönaren. Använd fjärrkontrollen och den

specificerade appen för att styra drönaren.

- Användning av glasögonen uppfyller inte kraven på flygningar inom synhåll (VLOS). Använd produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Var uppmärksam på avståndet mellan dig och drönaren och om det finns några hinder i näheten. DJI ansvarar inte för drönare eller egendom som förloras på grund av förlust av videoöverföringssignalen eller fjärrstyrningssignalen.
- Videonedlänken till glasögonen påverkas och begränsas av drönarens utrustning för bildinhämtning och driftsmiljön, inklusive elektromagnetiska störningar. DJI garanterar inte riktigheten i den bildinformation som visas av denna produkt. Lita INTE enbart på glasögonen för att använda drönaren.
- När du bär glasögonen kan du se din omgivning via kamerorna på glasögonen. Lita INTE på kameravyn för att röra dig i någon riktning. Använd produkten på en säker plats utan hinder. Var medveten om din faktiska omgivning när du använder glasögonen för att undvika skador. Se också upp för andra människor, barn, djur och närliggande föremål i området som kan hindra dina rörelser. Se till att du befinner dig på säkert avstånd från trappor, fönster, balkonger, takfläktar och värmekällor.
- Glasögonen kan avge radiovågor som kan påverka funktionen hos närliggande elektronik. Om du har pacemaker eller annan implanterad medicinteknisk utrustning ska du INTE använda glasögonen utan att först rådgöra med en läkare eller tillverkaren av den medicintekniska utrustningen. För att minimera radiofrekvensstörningar ska du endast använda godkända DJI-tillbehör eller tillbehör som inte innehåller någon metall. Användning av tillbehör som inte godkänts av DJI kan bryta mot lokala riktlinjer för radiofrekvensexponering.
- Glasögonen innehåller små delar som glasögonbågar. De är inte utformade för att användas av barn och ska inte lämnas inom räckhåll för barn. De kan skada sig själva eller andra eller oavsiktligt skada produkten.
- Dela INTE glasögonen med personer med smittsamma tillstånd, infektioner eller sjukdomar, särskilt i ögon eller hud. Glasögonen ska rengöras mellan varje användning med hudvänliga, alkoholfria antibakteriella servetter och med en torr mikrofiberduk för linserna.
- Sluta att använda glasögonen om du märker svullnad, klåda, irritation eller annat obehag i hud som kommer i kontakt med produkten. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.
- Glasögonen kan anslutas till hörlurar via USB-C-porten. Om du använder hörlurar med hög volym under en längre period kan hörseln skadas.
- Håll linserna borta från direkt solljus för att undvika inbränningsskador på skärmen.
- Ta INTE isär batterifacket för att byta ut batteriet. Om batteriet skadas eller punkteras vid isärtagning kan det fatta eld eller till och med explodera.
- Använd INTE produkten i fuktig miljö. Låt INTE batterifacket komma i kontakt med någon form av vätska. Om det sker kan batteriet korrodera och orsaka en explosion eller brand.
- Släck eventuell brand i batteriet med vatten, sand eller brandsläckare med torrt pulver.
- FÖRVARA INTE batteriet helt urladdat under en längre tid. Att göra detta kan leda till urladdning av batteriet och orsaka obotlig skada på battericellen.
- Om ett batteri med låg effektnivå har lagrats under en längre period kommer batteriet att gå in i djupt viloläge. Ladda batteriet för att få det ur viloläget.

MEDDELANDE

- Glasögonen kan bli varmare än normalt om de används under en längre period. Om produkten överhettas ska du stänga av enheten enligt anvisningarna för att undvika personskada eller produktskada.
- Använd INTE eller förvara INTE glasögonen i miljöer med ogynnsamma väderförhållanden eller höga nivåer av fukt eller damm.
- Använd INTE glasögonen när du befinner dig i ett fordon i rörelse eller när du tränar, t.ex. när du springer.
- Fäll ihop antennerna för att undvika skada när glasögonen inte används.
- Om produkten skadas ska du kontakta DJI eller en DJI-auktoriserad återförsäljare för inspektion och reparation.

Specificationer

Drönare (modell: QF3W4K)

Drifttemperatur	-10 °C till 40 °C
O4	
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Sändareffekt (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz
Sändareffekt (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokoll	Bluetooth 5.0
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz
Sändareffekt (EIRP)	<10 dBm
Intelligent Flight-batteri (modell: BWX520-2150-14.76)	
Kapacitet	2 150 mAh
Standardspänning	14,76 V
Laddningstemperatur	5 till 40 °C

DJI Goggles 3 (modell: TKGS3)

Drifttemperatur	-10 °C till 40 °C
O4	
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Sändareffekt (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz, 5,170–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz

Sändareffekt (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokoll	Bluetooth 5.0
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz
Sändareffekt (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz
Sändareffekt (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Batteri	
Kapacitet	3 000 mAh
Standardspänning	5,6–8,4 V
Laddningstemperatur	0 °C till 50 °C

DJI RC Motion 3 (modell: TKMO3)

Drifttemperatur	-10 °C till 40 °C
GFSK	
Driftsfrekvens	2,4000–2,4835 GHz
Sändareffekt (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

TR

Tek Bakışta Güvenlik



Bu ürünü kullanmakla, bu kılavuzdaki hüküm ve koşulları ve <https://www.dji.com/avata-2> adresindeki tüm talimatları okuduğunuza, anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. **HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY ADRESİNDE BULUNAN SATIŞ SONRASI HİZMET POLİTİKALARINDA AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, ÜRÜN VE ÜRÜN VASITASIYLA SUNULAN TÜM MATERYALLER VE İÇERİK HİÇBİR TÜR GARANTİ VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLAN TEMELDE" SUNULUR.** Bu ürün çocukların için değildir.

1. Uçuş Ortamı



- Hızı 10,7 m/sn'yi aşan sert rüzgar, kar, yağmur, sis, dolu ve şimşek dâhil kötü hava koşullarında hava aracını KULLANMAYIN.
- Hava aracını deniz seviyesinden 5000 m (16.404 fit) yüksekliğin altında uçurun.
- Hava aracını sıcaklığın -10 °C (14 °F) altında veya 40 °C (104 °F) üzerinde olduğu ortamlarda UÇURMAYIN.
- Araba, gemi ve uçak gibi hareket eden nesnelerden KALKIŞ YAPMAYIN.
- Su veya kar gibi yansıtıcı yüzeylerin yakınında UÇURMAYIN. Aksi takdirde, görüş sistemi sınırlanabilir.
- GNSS sinyali zayıf olduğunda hava aracını aydınlatmanın ve görüşün iyi

olduğu ortamlarda uçurun. Ortamdağı ışığın az olması görme sisteminin normal çalışmamasına neden olabilir.

- Hava aracını Wi-Fi bağlantı noktaları, yönlendiriciler, Bluetooth cihazları, yüksek gerilim hatları, büyük ölçekli güç iletim istasyonları, radar istasyonları, taşınabilir baz istasyonları ve yayın kuleleri dahil manyetik veya radyo paraziti olan alanların yakınında UÇURMAYIN.

BİLDİRİM

- Hava aracına kum girmesini önlemek için çölde veya plajdan kalkış yaparken dikkatli olun.
- Hava aracını açık alanlarda uçurun. Binalar, dağlar ve ağaçlar GNSS sinyallerini engelleyebilir ve dahili pusulanın doğruluğunu etkileyebilir.

2. Uçuş Operasyonu

⚠️ UYARI

- Dönen pervanelerden ve motorlardan uzak durun. Uçuş sonrasında sıcak olabilecekleri için, motorlara veya soğutuculara asla DOKUNMAYIN ve ellerinizi veya vücudunuzun herhangi bir kısmını motorlarla veya hava aracının metal parçalarıyla asla TEMAS ETTİRMEYİN.
- Hava aracının her iki tarafındaki soğutucular, hava aracı açıkken sıcak olabilir. Yanıklardan kaçınmak için soğutucuya DOKUNMAYIN.
- Hava aracı baryalarının, uzaktan kumandanın ve mobil cihazın şarjının tamamen dolu olduğundan emin olun.
- Seçilen uçuş modunu iyi bildiğinizden ve tüm güvenlik fonksiyonları ve uyarılarını anladığınızdan emin olun.
- Hava aracı, her yönde engellerden kaçınma özelliğine sahip değildir. Dikkatlice uçurun.
- Yetersiz aydınlatma, GNSS sinyali olmaması veya kapalı mekanda uçarken yeterli alan olmaması nedeniyle hava aracının bazı özellikleri sınırlanabilir. Daha dikkatli olun.

BİLDİRİM

- DJI™ Fly ve hava aracı donanım yazılıminin en son sürüme güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Düşük batarya veya kuvvetli rüzgar uyarısı aldığınızda hava aracını güvenli bir yere indirin.
- Kalkış Noktasına Dönüş sırasında çarpışmalardan kaçınmak amacıyla hava aracının hızını ve irtifasını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.
- Pervanelere zarar vermemek için, taşıma veya depolama sırasında hava aracını uygun şekilde paketleyin. Pervaneler hasar görürse, uçuş performansı etkilenebilir.

3. Ayrı Parçalar

DJI Avata 2 Akıllı Uçuş Pili

⚠️ UYARI

- Pilleri temiz ve kuru tutun. Bataryaların sıvılarla temas etmesine izin VERMEYİN. Bataryaları nem ile kaplanmış olarak veya yağmur altında BIRAKMAYIN.

Bataryaları suya DÜŞÜRMEYİN. Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.

- DJI olmayan bataryaları KULLANMAYIN. DJI şarj cihazlarını kullanmanız önerilir.
- Şişmiş, sizıntı yapan veya hasarlı bataryaları KULLANMAYIN. Böyle durumlarda DJI veya yetkili bir DJI bayisi ile iletişime geçin.
- Bataryalar -10 ile 40 °C (14 ile 104 °F) arasındaki bir sıcaklıkta kullanılmalıdır. Yüksek sıcaklıklar patlamaya veya yanına neden olabilir. Düşük sıcaklıklar bir bataryanın performansını azaltır.
- Bataryayı hiçbir şekilde SÖKMEYİN veya DELMEYİN.
- Bataryanın içindeki elektrolitler son derece aşındırıcıdır. Elektrolitler cildinize veya gözlerinize temas ederse, etkilenen bölgeyi derhal suyla yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- Bataryaları çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun.
- Çarpışmaya veya ağır darbeye maruz kalan bir bataryayı KULLANMAYIN.
- Alev alan bataryaları su, kum veya kuru toz içeren bir yanın söndürücü ile söndürün.
- Bataryayı uçuştan hemen sonra şarj ETMEYİN. Bataryanın sıcaklığı çok yüksek olabilir ve bataryada ciddi hasara neden olabilir. Şarj etmeden önce bataryanın oda sıcaklığının yakın bir seviyeye kadar soğumasını bekleyin. Bataryayı 5 ila 40 °C (41 ila 104 °F) sıcaklık aralığında şarj edin. İdeal şarj sıcaklık aralığı 22 ila 28 °C'dir (72 ila 82 °F). İdeal sıcaklık aralığında şarj etmek batarya ömrünü uzatabilir.
- Bataryayı ateşe maruz BIRAKMAYIN. Bataryayı fırın, ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında veya sıcak bir günde bir taşının içinde BIRAKMAYIN. Bataryayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bataryayı tamamen bittikten oldukça sonra uzun süre DEPOLAMAYIN. Aksi takdirde, batarya aşırı deşarj olabilir ve batarya hücresinə tamir edilemez şekilde zarar gelebilir.
- Güç seviyesi düşük olan bir batarya, uzun bir süre depolanırsa batarya derin uyku moduna girer. Bataryayı uyku modundan çıkarmak için tekrar şarj edin.

DJI Gözlük 3

UYARI

- Kalp rahatsızlığı, fiziksel aktiviteleri güvenli şekilde gerçekleştirmenizi etkileyen bir hastalık, anksiyete bozukluğu veya travma sonrası stres bozukluğu vb. psikiyatrik rahatsızlıklar gibi önceden var olan ciddi tıbbi rahatsızlıklarınız varsa ya da hamile veya yaşlısanız ürünü kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Birinci şahıs görününü kullanırken, hareket eden görüntüler veya ışık kendinizi kötü hissetmenize, baş dönmesine veya denge hissinizi kaybetmenize neden olabilir. Hareketten kaynaklı mide bulantısı belirtisi yaşarsanız ürünü kullanmayı bırakın. Sağlık sorunları riskini azaltmak için ürünü kullanırken düzenli olarak ara verin.
- Gözlük sistemi, hava aracını kontrol etmek için herhangi bir uzaktan kumanda ekipmanı veya yazılım yerine kullanılamaz. Hava aracını kontrol etmek için uzaktan kumandayı ve belirtilen uygulamayı kullanın.
- Gözlük sisteminin kullanılması, görüş alanı (VLOS) gerekliliklerini yerine getirmez. Bu ürünü yerel düzenlemelere uygun şekilde kullanın.
- Kendinizle hava aracı arasındaki mesafeye ve yakında engeller bulunup bulunmadığınıza dikkat edin. DJI, video iletişim sinyali veya uzaktan kumanda sinyalinin kaybolmasına kaynaklanan hava aracı veya mal kaybıyla ilgili

sorumluluk üstlenmez.

- Gözlük sisteminin video bağlantısı, hava aracının görüş alma ekipmanından ve elektromanyetik parazit gibi çalışma ortamı koşullarından etkilenir ve bunlar tarafından sınırlanır. DJI, bu ürün tarafından görüntülenen görüntü bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez. Hava aracını kullanmak için yalnızca gözlük sistemine **GÜVENMEYİN**.
- Gözlükleri taktığınızda gözlüğün üzerinde bulunan kameralar sayesinde çevrenizi görebilirsiniz. Herhangi bir yönde hareket etmek için kamera görüntüsüne **GÜVENMEYİN**. Ürünü açık ve güvenli bir alanda kullanın. Yaralanmaları önlemek için, gözlük sistemini takarken etrafındaki gerçek ortamın farkında olun. Ayrıca, bölgede bulunan diğer insanlara, çocuklara, hayvanlara ve hareketlerinizi engelleyebilecek yakındaki tüm diğer nesnelere karşı dikkatli olun. Merdivenlerden, pencerelerden, balkonlardan, tavan pervanelerinden ve ısı kaynaklarından güvenli bir uzaklıkta olduğunuzdan emin olun.
- Gözlük sistemi, yakındaki elektronik eşyaların çalışmasını etkileyebilecek radyo dalgaları yayabilir. Kalp piliniz veya başka tıbbi implant cihazlarınız varsa, gözlük sistemini öncelikle bir doktora veya tıbbi cihaz imalatçısına danışmadan **KULLANMAYIN**. Radyo parazitini en aza indirmek için, yalnızca onaylı DJI aksesuarlarını veya metal içermeyen aksesuarları kullanın. DJI onaylı olmayan aksesuarların kullanılması, yerel radyo frekansına maruz kalma yönergelerini ihlal edebilir.
- Gözlük sistemi, gözlük çerçeveleri gibi küçük parçalar içerir. Çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve onların erişebileceği bir yerde bırakılmamalıdır. Kendilerine veya başkalarına zarar verebilir ya da ürüne kazara hasar verebilirler.
- Gözlük sistemini, özellikle gözlerinde veya cildinde bulaşıcı hastalıkları, enfeksiyonları veya başka hastalıkları olan kişiler ile ortak **KULLANMAYIN**. Gözlük sistemi, her kullanımından sonra cilde zarar vermeyen, alkolsüz antibakteriyel ıslak mendillerle ve lensleri de kuru mikrofiber bir bezle temizlenmelidir.
- Cildinizde ürünle temas eden yerlerde şişme, kaşınma, tahrış veya başka rahatsızlıklar fark ederseniz gözlük sistemini kullanmayı bırakın. Semptomlar devam ederse, bir doktora danışın.
- Gözlükler USB-C bağlantı noktası aracılığıyla kulaklığa bağlanabilir. Kulaklıkların yüksek ses ayarında veya uzun süre kullanılması, işitme duyunuzda hasara yol açabilir.
- Ekran yanıklarını önlemek için, lensleri doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Bataryayı değiştirmek için batarya bölmesini **SÖKMEYİN**. Batarya, söküldürken hasar görür veya delinirse alev alabilir ve hatta patlayabilir.
- Ürünü nemli bir ortamda **KULLANMAYIN**. Batarya bölmesinin sıvılarla temas etmesine **İZİN VERMEYİN**. Aksi takdirde, batarya paslanabilir ve patlamaya veya yanına neden olabilir.
- Alev alan bataryaları su, kum veya kuru toz içeren bir yangın söndürücü ile söndürün.
- Bataryayı tamamen bittiğinden oldukça sonra uzun süre **DEPOLAMAYIN**. Aksi takdirde, batarya aşırı deşarj olabilir ve batarya hücresına tamir edilemez şekilde zarar gelebilir.
- Güç seviyesi düşük olan bir batarya, uzun bir süre depolanırsa batarya derin uykuya moduna girer. Bataryayı uykuya modundan çıkarmak için tekrar şarj edin.

BİLDİRİM

- Gözlük sistemi uzun süre kullanıldığında normalden daha fazla ısınabilir. Ürün aşırı ısınrsa yaralanmaları veya ürünün hasar görmesini önlemek için cihazı belirtilen şekilde kapatın.
- Gözlük sistemini olumsuz hava koşullarına sahip veya nem ve toz seviyesi yüksek ortamlarda KULLANMAYIN veya DEPOLAMAYIN.
- Hareket eden bir araçta veya koşmak gibi fiziksel bir egzersiz yaparken gözlük sistemini KULLANMAYIN.
- Gözlük sistemi kullanılmadığı zaman hasar görmelerini önlemek için antenleri katlayın.
- Ürün hasar görürse inceleme ve onarım için DJI veya DJI yetkili bayisine başvurun.

Teknik Özellikler

Hava Aracı (Model: QF3W4K)

İşletim Sıcaklığı	-10 ila 40 °C (14 ila 104 °F)
O4	
Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,170 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Verici Gücü (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac
Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Verici Gücü (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz
Verici Gücü (EIRP)	<10 dBm
Akıllı Uçuş Pili (Model: BWX520-2150-14.76)	
Kapasite	2150 mAh
Standart Voltaj	14,76 V
Şarj Sıcaklığı	5 ila 40 °C (41 ila 104 °F)

DJI Gözlük 3 (Model: TKGS3)

İşletim Sıcaklığı	-10 ila 40 °C (14 ila 104 °F)
O4	
Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,170 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Verici Gücü (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokol	802.11a/b/g/n/ac

Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,170 - 5,250 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Verici Gücü (EIRP)	2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protokol	Bluetooth 5.0
Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz
Verici Gücü (EIRP)	<10 dBm
GFSK	
Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz
Verici Gücü (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Pil	
Kapasite	3000 mAh
Standart Voltaj	5,6 - 8,4 V
Şarj Sıcaklığı	0 ila 50 °C (32 ila 122 °F)

DJI RC Motion 3 (Model: TKMO3)

İşletim Sıcaklığı	-10 ila 40 °C (14 ila 104 °F)
GFSK	
Çalışma Frekansı	2,4000 - 2,4835 GHz
Verici Gücü (EIRP)	2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)

AR

لحة سريعة عن السلامة

! باستخدام هذا المنتج، فلينك تقر بأنك قد قرأت، وفهمت، وقبلت شروط وأحكام هذا الدليل الإرشادي وجميع التعليمات الموجودة على 2-<https://www.dji.com/avata>.
صراحة في سياسات خدمات ما بعد البيع المنشورة على الرابط التالي:
HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY
المنتج يجري تقديمها "كما هو" وعلى أساس "حسب التوفير"، دون شهادات أو شروط من أي نوع. هذا المنتج غير مخصص للأطفال.

1. بيئة الطيران

تحذير

- لا تستخدم الطائرة في الظروف المناخية القاسية بما في ذلك الرياح القوية التي تتجاوز سرعتها 10.7 م/ث، أو الثلوج، أو المطر، أو الغبار، أو سقوط البرد، أو البرق.
- يجب التحليق بالطائرة على ارتفاع أقل من 5,000 م (16,404 قدمًا) أو أعلى من مستوى سطح البحر.
- لا تحلق بالطائرة في بيئات تكون فيها درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) أو أعلى من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
- لا أُقلع بالطائرة من على متن أجسام متحركة مثل السيارات، والسفين، والطائرات.
- لا تحلق بالقرب من الأسطح العاكسة مثل الماء، أو الثلوج. وإن، فقد يكون نظام الرؤية محدودًا.
- لا تجعل الطائرة تحلق إلا في بيئات تتصفح بإشارة ورؤية جيدة عند شعف إشارة نظام GNSS. قد يتسبب الضوء المحيط المنعكس في غل نظام الرؤية بشكل غير طبيعي.
- لا تحلق بالطائرة بالقرب من المناطق ذات التداخل المغناطيسي أو اللاسلكي، بما في ذلك نقاط اتصال Wi-Fi.

وأجهزة التوجيه، وأجهزة Bluetooth، وخطوط الجهد العالي، ومحطات نقل الطاقة واسعة النطاق، ومحطات الرادار، والمحطات الأساسية المتنقلة، وأبراج البث.

إشعار

- كن حذراً عند الإقلاع في الصحراء، أو من الشاطئ لتجنب دخول الرمال إلى الطائرة.
- قم بإطلاق الطائرة للتحليق في المناطق المفتوحة. قد تجذب المباني، والجبال، والأشجار إشارة نظام GNSS وتؤثر على البوصلة الموجودة على متن الطائرة.

2. تشغيل الطيران

تحذير

- ابقَ بعيداً عن المرواج والمحركات الدوارة. لا تلمس المحركات أو المبرد بأي جزء من جسمك وكذلك أي من القطع المعدنية الأخرى بعد رحلة الطيران؛ إذ إنها تكون ساخنة.
- تكون المبردات ساخنة في كل جانبي الطائرة عند تشغيلها. لا تلمس المبردات لتجنب الحروق.
- تأكد من أن بطاريات الطائرة، وجهاز التحكم عن بعد، والجهاز المحمول مشحونين بالكامل.
- أطلع على نظام الطيران المحدد وفهم جميع وظائف تحذيرات السلامة.
- لا تتصير الطائرة بتجنب المواقع متعددة الاتجاهات، برجي الطيران بحذر.
- قد تكون بعض ميزات الطائرات محدودة بسبب الإضاءة غير الكافية، أو عدم وجود إشارة من نظام GNSS، أو تنفس المساحة عند الطيران في الأماكن المغلقة. توخي المزيد من الحذر.

إشعار

- تأكد من تحدث DJI Fly™ والبرامج التابعة على الطائرة لتكون بأحدث إصدار.
- اهبط بالطائرة في موقع آمن عند انخفاض مستوى شحن البطارية أو التحذير بوجود رياح عاتية.
- استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم في السرعة والارتفاع لتجنب التصادمات خلال المودة إلى القاعدة.
- لتجنب ظل المرواج، عن الطائرة بشكل صحيح قبل النقل أو التخزين. في حال ظل المرواج، فقد يتأثر أداء الطيران.

3. الأجزاء الفردية

DJI Avata بطارية الطيران الذكيه 2

تحذير

- حافظ على البطاريات نظيفة وجافة. لا تسمح بطلاء أي نوع من أنواع السوائل مع البطاريات. لا ترك البطاريات في الرطوبة أو تحت المطر. لا تستقط هذه البطاريات في المياه. وإن فقد يحدث انفجار أو حريق.
- لا تستخدم غير بطاريات DJI. يُوصى باستخدام شواحن DJI.
- لا تستخدم بطاريات مستقلطة، أو مترية، أو تالفة. في مثل هذه الحالات، اتصل بشركة DJI أو وكيل معتمد من DJI.
- يُفترض استخدام البطاريات في درجة حرارة تتراوح بين 10° إلى 40° درجة مئوية (14° إلى 104° درجة فهرنهايت). يمكن أن تسبب درجة الحرارة العالية في حدوث انفجار أو حريق. سوف تقلل درجة الحرارة المنخفضة من أداء البطارية.
- لا تقم بفك البطارية أو ثقبها بأي شكل من الأشكال.
- الإلكترونيات الموجودة في البطارية مواد شديدة التآكل. في حال ملامسة أي إلكترونيات لبشرتك أو عينيك، فامسح المنطقة المصابة فوراً بالمياه واطلب الدعم الطبي فوراً.
- احفظ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال وأحياناً.
- لا تستخدم البطارية إذا حدث لها انفجار أو اصطدام.
- احمد أي حريق ناشئ عن البطارية باستخدام المياه أو الرمال، أو مطفأة الحريق ذات المسحوق الجاف.
- لا تشحن البطارية بعد الطيران مباشرة. قد تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة جداً، مما قد يُسبب تلفاً خطيراً للبطارية. اترك البطارية لتبريد حتى تقترب من درجة حرارة الغرفة قبل الشحن. الشحن البطارية في نطاق درجة حرارة من 5° إلى 40° درجة مئوية (41° درجة فهرنهايت إلى 104° درجة فهرنهايت). نطاق درجة حرارة الشحن المثالى هو 22° درجة مئوية إلى 28° درجة مئوية (72° درجة فهرنهايت إلى 82° درجة فهرنهايت). يمكن أن يؤدي الشحن في نطاق درجة الحرارة المثالى إلى إطالة عمر البطارية.

DJI Goggles 3

تحذير

- لا تعرّف البطارية للنار، لا تترك البطارية بالقرب من مصادر الحرارة مثل الفرن أو السخان أو داخل مرکبة في اليوم اخار، تجنب تخزين البطارية في فوء الشمس المباشر.
 - لا تخزن البطارية وهي فارغة تماماً من الشحن لمدة طويلة، وإلا، فقد يتم تفريغ البطارية بشكل زائد مما يتسبب في تلف خلية البطارية بشكل يصعب إصلاحه.
 - إذا تم تخزين بطارية ذات مستوى طاقة منخفض لفترة طويلة، فسوف تدخل البطارية في وضع السبات العميق. أعد شحن البطارية لإخراجها من وضع السبات.
-
- استمر طيباً قبل استخدام المنتج إن كنت تعاني من أي حالات طيبة خطيرة موجودة لديك بالفعل مثل مرض القلب، وأي حالات تؤثر على قدرتك على أداء الأنشطة البدنية بأمان وحالات الطبية المقصبة مثل الأسطرabilات الفلق أو اضطراب الكرب التالي للصدمة، أو إن كنت عجوزاً أو كنت حاملاً.
 - عند استخدام منظور الناظر، فيما تشعرك الصور المتحركة أو الآنسوا، بالإعيا، أو الدوار، أو تجعلك تفقد إحساسك بالاتزان، توقف عن استخدام المنتج إذا عانيت من أي أعراض دوار الحركة. احصل على أقسام منتظمة من الراحة عند استخدام المنتج لتفادي المخاطر الصحية.
 - لا يمكن استخدام النظارة لتحمل محل أجهزة التحكم عن بعد أو برامج التحكم في الطائرة. استخدم جهاز التحكم عن بعد والتطبيق المخصص للتحكم في الطائرة.
 - استخدام النظارة لا يعني عن الحاجة إلى توفر خط رؤية منظور مع الطائرة (VLOS). استخدم هذا المنتج وفقاً للوائح المحلية.
 - انتبه للمسافة التي بينك وبين الطائرة وإن كانت هناك أي عوائق قوية. لن تحمل DJI مسؤولية فقدان الطائرة أو الممتلكات بسبب فقدان إشارة نقل الفيديو أو إشارة جهاز التحكم عن بعد.
 - يتأثر ربط الفيديو الخاص بالناظرة ويقتيد بمعدات الحصول على منظور الطائرة وببيئة التشغيل بما يشمل التشویش الكهرومغناطيسي. لا تنسى DJI دقة معلومات الصورة التي يعرضها هذا المنتج. لا تتعذر في تشغيل الطائرة على الاعتماد على النظارة فقط.
 - سيمكنك رؤية محبيطك أثناء النظارات من خلال الكاميرات على النظارات. لا تعتمد على مشاهد الكاميرا للتحرك إلى أي اتجاه. استخدم المنتج في منطقة خالية وآمنة. كن على حذر من الأعراض المحيطة بك عند ارتداء النظارة لتجنب الإصابة. وانته أيضاً للأشخاص والأطفال الآخرين والحيوانات وأي أجسام قوية في المنطقة قد تُعمق حركتك. احرص على وجود مسافة آمنة بينك وبين السالم، والتلوك، والشرفات، ومرواح السقف، ومصادر الحرارة.
 - قد تبعث عن النظارة موجات راديوية يمكنها أن تؤثر على عمل الأجهزة الإلكترونية القريبة. إن كنت تستخدم منظماً لضريرات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية المزروعة، فلا تستخدم النظارة دون أن تستشير طيباً أو الجهة المصممة للجهاز الطبي أولاً. للحد من تشويش الترددات الراديوية، لا تستخدم إلا إكسسوارات معتمدة من DJI أو إكسسوارات لا تحتوي على أي معادن. قد ينتهك استخدام الإكسسوارات غير المعتمدة من DJI الإرشادات المحلية للتعرض للترددات الراديوية.
 - تحوي النظارة على قطع صغيرة مثل الإطارات، وهي غير مصممة للاستخدام بواسطة الأطفال ويجب عدم تركها في متناولهم. فقد يؤذون أنفسهم أو الآخرين أو ينفلون المنتج عن طريق الخطأ.
 - لا شارك النظارة مع أشخاص مصابين بحالات طيبة معدية أو أمراض معدية، ولا سيم الأعراض التي بالعين أو الجلد. يجب تنظيف النظارة بين مرات الاستخدام وذلك باستخدام منديل مسادة للبكتيريا وغير كحولية ولطيفة على الجلد وبقطعة قماش جافة ذات ألياف دقيقة لتنظيف العدسات.
 - توقف عن استخدام النظارة إذا لاحظت تورماً، أو أصبت بحكة، أو تهيجاً، أو غير ذلك من أشكال الانزعاج في الجلد الملأس للمنتج. تواصل مع الطبيب إن استمررت الأعراض.
 - يمكن توصيل النظارات بالسماعات عن طريق منفذ USB-C. قد يضر سمعك استخدام مستوى صوت مرتفع في سماعات الرأس لمدة طويلة.
 - حافظ على العدسات بعيداً عن فوء الشمس المباشر لتجنب حرائق الشاشة.
 - لا تتكلك حجرة البطارية لاستبدال البطارية. إذا كانت البطارية تالفة أو مثقوبة عند فكه، فقد تشمل أو حتى تنشر.
 - لا تستخدم المنتج في بيئة رطبة. لا تسمح بطلائس أي نوع من أنواع السوائل مع حجرة البطاريات، وإلا فقد تأكل البطارية وتتسبب في حدوث انفجار أو حريق.
 - احمد أي حريق ناشئ عن البطارية باستخدام الماء، أو الرمال، أو مطفأة الحريق ذات المسحوق الجاف.
 - لا تخزن البطارية وهي فارغة تماماً من الشحن لمدة طويلة، وإلا، فقد يتم تفريغ البطارية بشكل زائد مما يتسبب

في تلك خلية البطارية بشكل يضمن إصلاحه.

- إذا تم تخزين بطارية ذات مستوى طاقة منخفض لفترة طويلة، فسوف تدخل البطارية في وضع السبات العميق.
- أعد شحن البطارية لإخراجها من وضع السبات.

إشعاع

- قد تصبح النظارة أكثر سخونة من المعتاد عند استخدامها لفترة طويلة. في حال فرط سخونة المنتج، افصل الطاقة عن الجهاز حسب التعليمات لتجنب الإصابة أو ظف المنتج.
- لا تستخدم النظارة ولا تخزنها في بيئات ذات ظروف طقس سيئة أو ترتفع فيها مستويات الرطوبة أو الغبار.
- لا تستخدم النظارة على متن مركبة متحركة أو آثماً، ممارسة الصارibin الرياضية مثل الجري.
- قم بطي الأفوايات لتجنب الطفح عند عدم استخدام النظارات الواقي.
- إذا كان المنتج غالقاً، فانصل شركة DJI أو بوكل DJI المعتمد لفحصه وإصلاحه.

المواصفات

الطاولة (الطراز: QF3W4K)

درجة حرارة التشغيل (14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)	04
تردد التشغيل 2.4GHz-5.170-5.250-5.725 جيجاهرتز	طاقة المرسل (EIRP) <33 ديبيل ملي واط (FCC) و >20 ديبيل ملي واط (CE/SRRC/MIC)
2.4GHz-2.4835-2.4000 جيجاهرتز	5.1 ديبيل ملي واط (CE)
5.8GHz-20 ديبيل ملي واط (FCC/SRRC)	5.8GHz-14 ديبيل ملي واط (CE)
Wi-Fi	
بروتوكول 802.11a/b/g/n/ac	تردد التشغيل من 2.4000 إلى 2.4835 جيجا هرتز، من 5.725 إلى 5.850 جيجا هرتز
بروتوكول 802.11a/b/g/n/ac	طاقة المرسل (EIRP) <20 ديبيل ملي واط (FCC/CE/SRRC/MIC)
Bluetooth	
بروتوكول Bluetooth 5.0	تردد التشغيل من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز
بروتوكول Bluetooth 5.0	طاقة المرسل (EIRP) <10 ديبيل ملي واط
بطارية الطيران الذكية (الطراز: BWX520-2150-14.76)	السعة 2150 ملي أمبير/ساعة
الجهد القياسi 14.76 فولت	درجة حرارة الشحن 5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
الجهد القياسi 14.76 فولت	(41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)

(TKGS3 DJI Goggles 3)

درجة حرارة التشغيل (14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)	04
تردد التشغيل 2.4GHz-5.170-5.250-5.725 جيجاهرتز	تردد التشغيل 2.4GHz-2.4835-2.4000 جيجاهرتز

طاقة المرسل (EIRP) (CE/SRRC/MIC)	2.4 جيجاهرتز: >33 ديسيل ملي واط (FCC) و >20 ديسيل ملي واط 5.1 جيجاهرتز: >23 ديسيل ملي واط (CE) 5.8 جيجاهرتز: >33 ديسيل ملي واط (FCC) و >14 ديسيل ملي واط (CE) و >30 ديسيل ملي واط (SRRC)
Wi-Fi	
البروتوكول	802.11a/b/g/n/ac
تردد التشغيل	5.250-5.725 GHz
طاقة المرسل (EIRP)	2.4 جيجاهرتز: >2.4835-2.4000 ديسيل ملي واط (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 جيجاهرتز: >20 ديسيل ملي واط (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 جيجاهرتز: >20 ديسيل ملي واط (FCC/SRRC) و >14 ديسيل ملي واط (CE)
Bluetooth	
البروتوكول	Bluetooth 5.0
تردد التشغيل	من 2.4000 إلى 2.4835 GHz
طاقة المرسل (EIRP)	>10 ديسيل ملي واط
GFSK	
البطارية	من 2.4000 إلى 2.4835 GHz
السعة	2.4 جيجاهرتز: >26 ديسيل ملي واط (FCC) و >20 ديسيل ملي واط (CE/SRRC/MIC)
الجهد القباسي	8.4-5.6 فولت
درجة حرارة الشخص	0 إلى 50 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت)

TKMO3 (الطراز: DJI RC Motion 3)

درجة حرارة التشغيل	10- درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)
GFSK	
تردد التشغيل	من 2.4000 إلى 2.4835 GHz
طاقة المرسل (EIRP)	2.4 جيجاهرتز: >26 ديسيل ملي واط (FCC) و >20 ديسيل ملي واط (CE/SRRC/MIC)

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: DJI Avata 2

Model Number: QF3W4K

Responsible Party: DJI Research LLC

Responsible Party Address: 17301 Edwards Road, Cerritos, CA 90703

Website: www.dji.com

We, DJI Research LLC, being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

The aircraft complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm during normal operation. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

These requirements set a SAR limit of 4 W/kg averaged over ten gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

ISED Compliance Notice

CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The aircraft complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the RSS-102.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

These requirements set a SAR limit of 4W/kg averaged over ten grams of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

Ces exigences un SAR limite de 4 W/kg en moyenne pour dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le membres.

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
线路板	x	○	○	○	○	○
外壳	x	○	○	○	○	○
液晶屏	x	○	○	○	○	○

金属部件 (铜合金)	x	○	○	○	○	○
内部线材	x	○	○	○	○	○
其他配件	x	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 (产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)



5150-5250MHz/5150-5350MHz：仅限室内使用

KC Compliance Notice

“해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.”

“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

供遙控無人機類似器材遙控器之使用，應符合目的的事業主管機關有關遙控無人機之管理規定。

使用過度恐傷害視力

注意事項：

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

BSMI Compliance Notice

單元 Unit	設備名稱：DJI 飛行眼鏡 3，型號（型式）：TKGS3					
	限用物質及其化學符號					
鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
線路板	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
液晶面板	-	○	○	○	○	○
金屬部件	-	○	○	○	○	○

內部 線材	○	○	○	○	○	○
其他 部件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

進口商信息

進口商：聯強國際股份有限公司

地址：台北市中山區民生東路三段 75 號 4 樓

聯絡電話：02-25063320#2722

EU & UK Compliance Notice



EU Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device (DJI Avata 2) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device (DJI Avata 2) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. por la presente declara que este dispositivo (DJI Avata 2) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. verklaart hierbij dat dit apparaat (DJI Avata 2) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara, através deste documento, que este dispositivo (DJI Avata 2) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance

Endereço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il presente dispositivo (DJI Avata 2) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/euro-compliance

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE : Par la présente, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD déclare que cet appareil (DJI Avata 2) est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance

Adresse de contact pour l'UE : DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences

• Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence

Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des TKGS3:

DAS tête: 0.48 W/kg

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des TKMO3:

DAS membres: 0.38 W/kg

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., dass dieses Gerät (DJI Avata 2) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung findest du online auf www.dji.com/euro-compliance

Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на EC: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че това устройство (DJI Avata 2) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC.

Копие от Декларацията за съответствие на ЕС ще намерите онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance

Адрес за контакт за ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že tohle zařízení(DJI Avata 2) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-overensstemmelseserklæring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer hermed, at denne enhed (DJI Avata 2) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Der er en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance

EU-kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: Η SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. δια του παρόντος δηλώνει ότι η συσκευή (DJI Avata 2) αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dji.com/euro-compliance

Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

ELi vastavuskinnitus Käesolevaga teatab SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., et see seade

(DJI Avata 2) on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega ja muude asjakohaste sätetega.

ELi vastavusdeklaratsiooni koopia on kätesaadav veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance

Kontaktaadress ELis: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

Pranešimas dėl atitikties ES reikalavimams Bendrovė „SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.“ tvirtina, kad šis prietaisas (DJI Avata 2) atitinka pagrindinius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

ES atitikties deklaracijos kopiją rasti adresu www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany (Vokietija)

ES atbilstības pazinojums: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ar šo apliecinā, ka šī ierīce (DJI Avata 2) atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārējiem būtiskiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

EU:n vaativuksenmukaisuusvakuutus: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ilmoittaa täten, että tämä laite (DJI Avata 2) on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaativuksen ja sen muiden asiaankuuluvien ehtojen mukainen.

Kopio EU:n vaativuksenmukaisuusvakuutuksesta on saatavana verkossa osoitteessa www.dji.com/euro-compliance

Yhteystiedot EU:ssa: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

RÁITEAS Comhlionta an AE: Dearbháilonn SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. leis seo go bhfull an gléas seo (DJI Avata 2) de réir na gceanglas riachtanach agus na bhforálacha ábhartha eile sa Treoir 2014/53/AE.

Tá coip de Dhearnbhú Comhréireachta an AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance

Seoladh teagmhála san AE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hawnhekk tiddikjara li dan l-apparat (DJI Avata 2) huwa konformi mar-rekwiziti essenziali u ma' dispożizzjonijiet relevanti ohra tad-Direttiva 2014/53/UE.

Kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE hija disponibbli onlajn fis-sit www.dji.com/euro-compliance

Indirizz ta' kuntatt tal-UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, il-Germanja

Declarația UE de conformitate: Prin prezenta, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declară faptul că acest dispozitiv (DJI Avata 2) este conform cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Un exemplar al Declarației UE de conformitate este disponibil online, la adresa www.dji.com/euro-compliance

Adresa de contact pentru UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germania

Izjava EU o skladnosti: Družba SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. izjavlja, da ta naprava (DJI Avata 2) ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU.

Kopija izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu na www.dji.com/euro-compliance
Kontaktni naslov EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

EU Izjava o sukladnosti: Tvrđka SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. izjavljuje da je ovaj uređaj (DJI Avata 2) izrađen u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kopija EU Izjave o sukladnosti dostupna je na mrežnoj stranici www.dji.com/euro-compliance

Adresa EU kontakta: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Njemačka

Vyhľásenie o zhode EÚ: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie (DJI Avata 2) je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými

ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópia tohto Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na www.dji.com/euro-compliance

Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że przedmiotowe urządzenie (DJI Avata 2) jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance

Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megfelelőségi nyilatkozat: A SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ezúton megerősíti, hogy ez az eszköz (DJI Avata 2) megfelel a 2014/53/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat másolata elérhető a www.dji.com/euro-compliance oldalon

EU kapcsolati cím: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EU-försäkran om efterlevnad: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. härmad förklrar att denna enhet (DJI Avata 2) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

En kopia av EU-försäkran om efterlevnad finns att tillgå online på adressen www.dji.com/euro-compliance

Kontaktadress EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Yfirlýsing um fylgni við reglur ESB: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. lýsir hér með yfir að þetta tæki (DJI Avata 2) hliti mikilvægum kröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum tilskipunar 2014/53/ESB.

Nálgast má eintak af ESB-samræmisyfirlýsingunni á netinu á www.dji.com/euro-compliance

Heimilisfang ESB-tengiliðar: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

AB Uygunluk Beyanı: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. bu belge ile bu cihazın (DJI Avata 2) temel gerekliliklere ve 2014/53/EU sayılı Direktifin diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına www.dji.com/euro-compliance adresinden çevrim içi olarak ulaşılabilir

AB için iletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

Environmentally friendly disposal



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Dies ist das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Elektroaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden (einschließlich Batterien, Akkus und Lampen), sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen oder an den von Händlern oder Herstellern eingerichteten Sammelstellen ist kostenlos. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die persönlichen oder vertraulichen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu löschen und die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Die Händler sind verpflichtet, Elektroaltgeräte

für dich kostenlos zurückzunehmen. Durch diesen geringen Aufwand kannst du zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsables con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

Milieuviendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is gratis voor particulieren. De eigenaar van oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op deze of vergelijkbare inzamelpunten. Met deze kleine persoonlijke inspanning lever je een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminação ecológica

Os aparelhos elétricos antigos não podem ser eliminados juntamente com os materiais residuais. Têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha público através de entidades particulares é gratuita. É da responsabilidade do proprietário de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, contribui para a reciclagem de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias tóxicas.

Изхвърляне с оглед опазване на околната среда

Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а отделно. Изхвърлянето в общинския пункт за събиране на отпадъци от частни лица е безплатно. Собственикът на старите уреди е отговорен за пренасянето на уредите до тези или до подобни събирателни пунктове. С това малко собствено усилие допринасяте за рециклирането на ценни сировини и за обработката на токсични вещества.

Ekologicky šetrná likvidace

Stará elektrická zařízení nesmějí být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do téhoto sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Miljøvenlig bortskaffelse

Gamle elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på et fælles indsamlingssted er gratis for

privatpersoner. Ejere af gamle apparater er ansvarlige for at bringe apparater hen til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genanvendelse af værdifulde råvarer og behandlingen af giftige stoffer.

Απόρριψη φυλική προς το περιβάλλον

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπολειμματικά απόβλητα, αλλά ξεχωριστά. Η απόρριψη στο δημοτικό σημείο συλλογής μέσω ιδιωτών γίνεται χωρίς χρέωση. Ο κάτοχος παλιών συσκευών είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των συσκευών σε αυτά ή παρόμοια σημεία συλλογής. Μέσω της ατομικής σας προσπάθειας, συμβάλλετε στην ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών και την επεξεργασία των τοξικών ουσιών.

Keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

Vanu elektriseadmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmeteega, vaid tuleb koguda ja kasutuselt kõrvaldada eraldi. Kohaliku omavalitsuse elektroonikaromude kogumispunktid on äraandmine eraisikutele tasuta. Vanade seadmete sellistesesse või sarnastesesse kogumispunktidesse toimetamise eest vastutavad seadmete omanikud. Selle väikese isikliku panusega aitata kaasa väärthusliku toorme ringlussevõtule ja mürģiste ainete töötlemisele.

Utilizavimas nekenkiant aplinkai

Seni elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis; juos būtina utilizuoti atskirai. Tokių prietaisų utilizavimas per komunalinius atliekų surinkimo punktus yra nemokamas. Elektrinių prietaisų savininkai utilizuojamus prietaisus privalo prduoti į atitinkamus arba analogiškus atliekų surinkimo punktus. Tokiu būdu, jidėdami nedaug pastangų, prisdėsite prie vertingų medžiagų perdirbimo ir aplinkos apsaugojimo nuo toksinių medžiagų.

Videi draudžia atkritumu likvidėšana

Vecas elektriskās ierīces nedrīkst likvidēt kopā ar pārējiem atkritumiem, bet tās jālikvidē atsevišķi. Privātpersonām atkritumu likvidēšana komunālajā savākšanas punktā ir bez maksas. Veco ierīču īpašnieks ir atbildīgs par ierīču nogādāšanu šajos savākšanas punktos vai līdzīgos savākšanas punktos. Ar šīm nelielām personiskajām pūlēm jūs veicināt vērtīgu izejmateriālu pārstrādi un toksisko vielu apstrādi.

Hävittäminen ympäristöystävällisesti

Vanhoina sähkölaitteita ei saa hävittää kaatopaikkajätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. Kunnalliseen keräyspisteeseen vieminen on yksityishenkilölle ilmaista. Vanhojen laitteiden omistaja vastaa laitteiden toimittamisesta kyseisiin keräyspisteisiin tai vastaaviin. Tällä vähäisellä henkilökohtaisella vaivalla edistät omalta osaltais arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä ja myrkyllisten aineiden käsittelyä.

Diúscairt neamhdhíobháilach don chomhshaol

Níor cheart seanghlásanna leictreacha a dhiúscairt leis an dramhaíl iarmharach, ach caithfear iad a chur de láimh astu féin. Tá an diúscairt ag an ionad bailiúcháin pobail ag daoine priobháideacha saor in aisce. Tá freagracht ar úinéir seanghlásanna na gléasanna a thabhairt chuig na hionaid bhaillúcháin sin nō chuig ionaid bhaillúcháin den chineál céanna. Le hiarracht bheag phearsanta mar sin, cuidíonn tú le hamhábhair luachmhara a athchúrsáil agus le substaintí tocsaineacha a chóireáil

Rimi li jirrispetta l-ambjent

L-apparat elettriku qadim ma għandux jintrema flimkien ma' skart residwu, iżda għandu jintrema b'mod separat. Ir-rimi fil-post tal-ġbir komunali minn persuni privati huwa b'xejn. Is-sit ta' apparat qadim huwa responsabbli biex iġib l-apparat f'dawn il-postijiet tal-ġbir jew f'postijiet tal-ġbir simili. B'dan l-isforz personali żgħir, inti tikkontribwixxi għar-riċċi klagġi ta' materja prima prezju ja u għat-ħaqqa u għat-tarbiex.

Eliminarea ecologică

Aparatele electrice vechi nu trebuie aruncate odată cu deșeurile reziduale, ci trebuie eliminate separat. Eliminarea în cadrul punctului de colectare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii de aparate vechi sunt responsabili pentru transportul acestora la respectivele puncte de colectare sau la alte puncte de colectare similare.

Prin acest efort personal nesemnificativ, puteți contribui la reciclarea materiilor prime valoroase și la tratarea substanțelor toxice.

Okolju prijazno odlaganje

Starih električnih aparatov ne smete odvreči skupaj z ostanki odpadkov, temveč ločeno. Odlaganje na komunalnem zbirnem mestu je za fizične osebe brezplačno. Lastnik starih naprav je odgovoren, da jih pripelje do teh ali podobnih zbirnih mest. S tako malo osebnega truda prispevate k recikliraju dragocenih surovin in obdelavi strupenih snovi.

Ekološko odlaganje

Stari električni uređaji ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno. Odlaganje na komunalnom sabirnom mjestu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih sabirnih mjesta ili sličnih sabirnih mjesta. Ovim malim osobnim naporom doprinosite recikliraju vrijednih sirovina i pravilnoj obradi otrovnih tvari.

Ekologická likvidácia

Staré elektrospotrebiče sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa zlikvidovať samostatne. Likvidácia v komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Majiteľ starých spotrebičov je zodpovedný za prinesenie spotrebičov na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobným úsilím prispievate k recyklaniu cenných surovín a spracovaniu toxických látok

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Nie można usuwać starych urządzeń elektrycznych wraz z pozostałymi odpadami. Wymagają one oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby prywatne w punkcie zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie tak niewielki trud, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i odpowiedniego postępowania z substancjami toksycznymi.

Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektromos készülékeket nem szabad a nem szelektíven gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, hanem a hulladékkezelésüket elkülönítve kell végezni. A közösségi gyűjtőpontokon a magánszemélyek ingyenesen leadhatják ezeket. A régi készülékek tulajdonosai felelnek azért, hogy a készülékeket ezekre a gyűjtőpontokra, vagy más gyűjtőpontokra elhozzák. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

Miljövänlig hantering av avfall

Gamla elektriska apparater får inte kasseras tillsammans med restavfallet utan måste kasseras separat. Kassering på den lokala insamlingsplatsen för privatpersoner är gratis. Ågaren av gamla apparater ansvarar för att ta apparaterna till dessa insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser. Med denna lilla personliga insats bidrar du till återvinnning av värdefulla råvaror och hantering av giftiga ämnen.

Umhverfisvæn förgun

EKKI má farga gömlum raftækjum með úrgangsleifum, heldur þarf að farga þeim sérstaklega. Förgun á almennum söfnunarstöðum er ókeypis fyrir einstaklinga. Eigandi gamalla tækja ber ábyrgð á að koma með taekin á þessa söfnunarstaði eða á svipaða söfnunarstaði. Með þessu litla persónulega átaki stuðlar þú að endurvinnslu verðmætra hráefna og meðferð eitrurefna.

Çevre dostu bertaraf

Eski elektrikli cihazlar, diğer atıklarla birlikte bertaraf edilmemeli, ayrıca atılmalıdır. Özel kişiler aracılığıyla genel toplama noktasına bertaraf işlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Eski cihazların sahibi, cihazları bu toplama noktalara veya benzer toplama noktalara getirmekten sorumludur. Bu az mikardaki kişisel çabayla, değerli ham maddelerin geri dönüştürülmesine ve toksik maddelerin işleme alınmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Japan Warning message

in case of STA, 電波法によりW52は屋外利用禁止です(法令により許可された場合を除く)

Thailand Warning message

เครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กกช.

Mexico Warning message

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Brazil Warning message

Informações sobre Regulamentação.

Este equipamento está certificado e homologado pela ANATEL.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.



MFI

Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Made for
iPhone



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

WE ARE HERE FOR YOU



Contact

DJI SUPPORT



<https://www.dji.com/avata-2/downloads>

This content is subject to change without prior notice.

DJI and DJI AVATA are trademarks of DJI.

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.