


# dji MINI 2

دليل المستخدم 1.4 الإصدار 2023.03



## البحث عن الكلمات الرئيسية

ابحث عن كلمات رئيسية مثل "بطارية" و"تنبيب" للعثور على الموضوع. إن كنت تستخدم **Adobe Acrobat Reader** لقراءة هذه الوثيقة، فانقر على الزرين **Ctrl+F** على نظام **Windows** أو الزرين **Command+F** على نظام **Mac**.

## الانتقال للموضوع

عرض قائمة كاملة بالمواضيعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.



## طباعة هذه الوثيقة

تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

## استخدام هذا الدليل

وسيلة إيضاح

المرجع

إرشادات وتلميحات



هام



تحذير



### اقرأ هذا المستند قبل الطيران لأول مرة

اقرأ المستندات التالية قبل استخدام DJI™ Mini 2:

1. دليل المستخدم

2. دليل البدء السريع

3. إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة

نُوصيك بمشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية على موقع DJI الرسمي وقراءة إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة قبل الاستخدام لأول مرة. استعد للطيران لأول مرة بمراجعة دليل البدء السريع والاطلاع على دليل المستخدم الحاضر مزيد من المعلومات.

### مقاطع الفيديو التعليمية

انقل إلى العنوان أدناه أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بـ DJI Mini 2، والتي توضح كيفية استخدام DJI Mini 2 بأمان:

<http://www.dji.com/mini-2/video>



### DJI Fly تطبيق

احرص على استخدام تطبيق DJI Fly أثناء الطيران. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليمين لتنزيل أحدث إصدار.



إصدار تطبيق DJI Fly المخصص لنظام Android v6.0 والإصدارات الأحدث. إصدار تطبيق DJI Fly المخصص لنظام iOS v11.0 والإصدارات الأحدث.

\* لتعزيز السلامة، اقتصر على الطيران على ارتفاع 98.4 قدمًا (30 متراً) وعلى مدى يصل إلى 164 قدمًا (50 متراً) عند عدم الاتصال أو عند تسجيل الدخول إلى التطبيق أثناء الطيران. هذا الأمر يسري على DJI Fly وعلى جميع التطبيقات المتفوقة مع طائرة DJI.

تناول درجة حرارة تشغيل هذا المنتج من 0 درجة إلى 40 درجة مئوية، ولا يصمد مع درجة حرارة التشغيل القياسية للاستخدامات العسكرية (55-55 درجة إلى 125 درجة مئوية)، المطلوبة لتحمل قدر أكبر من تحديات الظروف البيئية. شغل المنتج بطريقة ملائمة ولا تُشغله إلا للاستخدامات التي تناسب متطلبات درجة الحرارة التشغيلية لهذه الفتنة.

# المحتويات

2	استخدام هذا الدليل
2	وسيلة إيضاح
2	اقرأً هذا المستند قبل الطيران لأول مرة
2	مقاطع الفيديو التعليمية
2	DJI Fly تطبيق تثبيت
6	خصائص المنتج
6	مقدمة
6	تجهيز الطائرة
7	تجهيز وحدة التحكم عن بعد
8	مخطط الطائرة
8	مخطط وحدة التحكم عن بعد
9	DJI Mini 2 تنشيط
11	الطائرة
11	أوضاع الطيران
12	مؤشر حالة الطائرة
13	QuickTransfer
14	العودة إلى القاعدة
16	نظام الرؤية ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء
18	وضع الطيران الذي
20	مسجل رحلة الطيران
20	المراوح
21	بطارية الطيران الذكية
25	الجيمبال والكاميرا
28	وحدة التحكم عن بعد
28	خصائص وحدة التحكم عن بعد
28	استخدام وحدة التحكم عن بعد
32	منطقة الإرسال المُمثل
32	ربط وحدة التحكم عن بعد
34	DJI Fly تطبيق
34	الشاشة الرئيسية
35	عرض الكاميرا

39	الطيران
39	متطلبات بيئة الطيران
39	قيود الطيران ومناطق GEO (بيئة الجغرافية المكانية المباشرة)
41	قائمة مراجعة ما قبل الطيران
41	الإلاع/البيوتو التلقائي
42	بدء/إيقاف المحرّكات
42	اختبار الطيران
45	الملاحق
45	المواصفات
48	معايير البوصلة
49	تحديث البرامج الثابتة
49	معلومات ما بعد البيع

## خصائص المنتج

يُوفّر هذا القسم مقدمة عن طائرة DJI Mini 2 ويسرد مكونات الطائرة ووحدة التحكم عن بعد.

**DJI Mini 2** يتميز بتصميم قابل للطي كما إن وزنها أخف من 249 جم، والتي تحتوي على نظام رؤية من أسفل ونظام استشعار بالأشعة تحت الحمراء، التحفيز والطيران في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء، والعودة إلى القاعدة تلقائيًا مع جيمبال ثلاثي المحاور كامل الشات وكاميرا مستشعر 1/2.3 بوصة، تُثُور DJI Mini 2 مقاطع فيديو بدقة 4K وصوًراً بدقة 12 ميجا بكسل. استمتع بأوضاع الطيران الذكية مثل Panorama، QuickShots، Trimmed Download و QuickTransfer تتيح لك تحميل الصور ومقاطع الفيديو وتحريرها أكثر راحة وكفاءة.

**T1** تأتي DJI Mini 2 مزودة بوحدة التحكم عن بعد DJI RC-N1، الذي يعزز تقنية الإرسال طولية المدى OCUSYNC™ 2.0 المقيدة من DJI. ويبلغ أقصى إرسال لها 16 أميل (10 كم) وتحصل جودة الفيديو إلى 720 بكسل من الطائرة إلى تطبيق Fly DJI المثبت على الجهاز المحمول. تعمل وحدة التحكم عن بعد بتردد 2.4GHz و 5.8GHz، وتتمتع بالقدرة على تحديد أفضل قناة للإرسال تلقائيًا دون تأخير. يمكن التحكم في الطائرة والكاميرا بسهولة باستخدام الأزرار الموجودة على الطائرة.

**DJI Mini 2** تتميز بسرعة طيران قصوى تبلغ 36 كم/ساعة (36 كم/ساعة) وأقصى وقت طيران يبلغ 31 دقيقة، بينما الحد الأقصى لوقت تشغيل وحدة التحكم عن بعد هو ست ساعات.

- لقد اختبرنا الحد الأقصى لوقت الطيران في بيئة خالية من الرياح مع الطيران بسرعة ثابتة بلغت 10.5 كم/ساعة (17 كم/ساعة) واختبرنا أقصى سرعة طيران على ارتفاع مستوى سطح البحر بدون رياح، وهذه القيمة مرجعية فقط.

\* يصل وحدة التحكم عن بعد إلى أقصى مسافة إرسال لها (FCC) في منطقة مفتوحة بدون تشوش كهرومغناطيسي على ارتفاع نحو 400 قدم (120 م)، تُشير المسافة القصوى للإرسال إلى أقصى مسافة يمكن للطائرة إرسال الإشارات واستقبالها فيها، ولا تُشير إلى أقصى مسافة يمكن للطائرة الوصول إليها طيرانًا في رحلة الطيران الواحدة، وقد اختيار أقصى وقت تشغيل في بيئة مختبرية، وبدون شحن الجهاز المحمول. وهذه القيمة مرجعية فقط.

\* تردد DJI يتجاوز 5.8GHz غير مدعوم في بعض المناطق. ستم تعطيل نطاق التردد المذكور تلقائيًا في هذه المناطق. يجب مراعاة القوانين واللوائح المحلية.


## تجهيز الطائرة

لقد طبقنا جميع أدراج الطائرة قبل وضعها في عبوتها. اتبع الخطوات أدناه لفرد الطائرة.


1. أزل حامل المروحة.

2. أزل واقي الجيمبال من الكاميرا.

3. افرد الذراعين الأماميَّن والذراعين الخلفيَّن وجميع المراوح بنفس الترتيب المذكور.



4. يجب العلم أن جميع بطاريات الطيران الذي تكون في وضع السبات قبل شحنها لضمان السلامة. استخدم شاحن USB لشحن بطاريات الطيران الذي وتشيطها للمرة الأولى.




- نوصيك بتركيب وaci الجيمبال لحمايته واستخدام حامل المراوح لثبيت المراوح عند عدم استخدام الطائرة.**

- لا تحتوي عبوة الكوبيو إلا على حامل المراوح وشاحن USB.**
  - أفرد الذراعين الأماميَّين قبل فرد الذراعين الخلفيَّين.**
  - تأكد من إزالة وaci الجيمبال وأن جميع الأذرع مفرودة قبل تشغيل الطائرة، وإلا فقد يؤثر ذلك على عمليات التشخيص النافي للطائرة.**



## تجهيز وحدة التحكم عن بعد

- اُزِّل أذرع التحكم من فتحات تخزينها على وحدة التحكم عن بعد وتثبيتها في مكانها.**
- اسحب حامل الجهاز المحمول، اختر كابل مناسب لوحدة التحكم عن بعد حسب نوع الجهاز المحمول، تشمل العبوة على كابل وصلة إضاءة، وكابل Micro USB وكابل USB C. أوصي طرف الكابل الذي لا يحتوي على شعار وحدة التحكم عن بعد بالجهاز المحمول. تأكد من تثبيت الجهاز المحمول.**




- إذا ظهرت رسالة باتصال USB عند استخدام جهاز محمول يعمل بنظام Android، فحدد خيار الشحن فقط، وإلا فقد يفشل الاتصال.**

## مخطط الطائرة



8. الهوائيات
9. مصباح LED الأمامي
10. غطاء حجرة البطارية
11. منفذ USB-C
12. منفذ بطاقة microSD
13. مؤشر حالة الطائرة/زر QuickTransfer
1. الجيمبال والكاميرا
2. زر الطاقة
3. مصابيح LED لمستوى البطارية
4. نظام الرؤية من أسفل
5. نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء
6. المحركات
7. المراوح

## مخطط وحدة التحكم عن بعد



1. زر الطاقة  
اضغط مرة واحدة عليه لفحص مستوى البطارية الحالي، اضغط مرة عليه، ثم مرة أخرى، مع الاستمرار لتشغيل وحدة التحكم عن بعد أو إيقاف تشغيلها.
  2. مفتاح وضع الطيران  
يُبَلَّ بين الوضع الرياضي، والعادي، والسينمائي.
  3. إيقاف الطيران مؤقتاً/زر العودة إلى القاعدة  
اضغط عليه مرة واحدة لkick الطائرة وجعلها تهوم في مكانها (عند توفر
- نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو نظام الرؤية السفلية فقط). استمر في الضغط على الزر للشروع في العودة إلى القاعدة. سوف تعود الطائرة لآخر نقطة مسجلة للقاعدة. اضغط عليه مرة أخرى لإلغاء العودة إلى القاعدة.
4. مؤشرات مستوى البطارية  
تعرض مستوى البطارية الحالي لوحدة التحكم عن بعد.

- 5.** عصا التحكم  
استخدم عصا التحكم للتحكم في تحركات الطائرة. عين وضع عصا التحكم في **DJI Fly**.
- 6.** زر قابل للشخصين  
اضغط عليه مرة واحدة لتعتير مقرن الجيمبال أو إمالة الجيمبال للأسفل (الإعدادات الافتراضية). يمكن تعين الزر في **DJI Fly**.
- 7.** التبديل بين الصور والفيديو  
اضغط عليه مرة واحدة للتبديل بين وضع الصور والفيديو.
- 8.** كابل وحدة التحكم عن بعد  
قم بتوصيل جهاز محمول لربط الفيديو عبر كابل وحدة التحكم عن بعد. حدد الكابل حسب جهاز المحمول.
- 9.** حامل جهاز المحمول  
يُستخدم لتثبيت الجهاز المحمول بأمان بوحدة التحكم عن بعد.
- 10.** الهوائيات  
تنقل الإشارات اللاسلكية للتحكم في الطائرة ونقل الفيديو.

## DJI Mini 2 تنشيط

يجب تنشيط DJI Mini 2 قبل استخدامها لأول مرة. بعد تزويد الطائرة ووحدة التحكم عن بعد بالطاقة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنشيط DJI Fly. يجب توفر اتصال بالإنترنت لتنشيطه.

## الطائرة

DJI Mini 2 تحتوي على وحدة تحكم في الطيران، ونظام وصلة هابطة للفيديو، ونظام رؤية، ونظام دفع، وبطارية طيران ذكي.

على وحدة تحكم في الطيران، ونظام وصلة هابطة للفيديو، ونظام رؤية، ونظام دفع، وبطارية طيران ذي.

## أوضاع الطيران

**DJI Mini 2** تلخص ثلاثة أوضاع طيران، إضافة إلى وضع طيران رابع يُبدّل إليه الطائرة في سيناريوهات معينة. يمكن التبديل بين أوضاع الطيران عبر مفتاح وضع الطيران على وحدة التحكم عن بعد.

الوضع العادي: تستخدم الطائرة **GPS** ونظام الرؤية السفلية لتحديد مكانها وتحقيق استقرارها. وضع الطيران الذي مُمكّن في هذا الوضع، عندما تكون إشارة **GPS** قوية، تستخدم الطائرة **GPS** لتحديد موقعها وتحقيق استقرارها. عندما تكون إشارة **GPS** ضعيفة، وظروف الإضاءة كافية، تستخدم الطائرة أنظمة الرؤية السفلية لتحديد موقعها وتحقيق الاستقرار، عندما يكون نظام الرؤية السفلية ممكّناً، وظروف الإضاءة كافية، تكون أقصى زاوية ارتفاع طيران 25 درجة وأقصى سرعة طيران 10 م/ث.

الوضع الرياضي: في الوضع الرياضي، تستخدمة الطائرة نظام **GPS** ونظام الرؤية السفلية لتحديد الموضع. في الوضع الرياضي، تحسّن استجابات الطائرة لتحقيق مزيد من الرشاقة والسرعة؛ مما يجعلها أكثر استجابة لحركات عما تحكم. أقصى سرعة طيران هي 16 م/ث، وأقصى سرعة صعود هي 5 م/ث، وأقصى سرعة هبوط هي 3.5 م/ث.

الوضع السينمائي: يعتمد الوضع السينمائي على الوضع العادي مع تقييد سرعة الطيران، مما يجعل الطائرة أكثر استقراراً أثناء التصوير. أقصى سرعة طيران هي 6 م/ث، وأقصى سرعة صعود هي 2 م/ث، وأقصى سرعة هبوط هي 1.5 م/ث.

تحول الطائرة تلقائياً إلى وضع الرفاف (**ATTI**) عندما لا يتوفّر نظام الرؤية السفلية أو يتخلّل، وعندما تكون إشارة **GPS** ضعيفة أو تواجه البوصلة تشويشاً. وعندما لا يتوفّر نظام الرؤية السفلية، لا يمكن للطائرة تحديد موضعها أو الكبح تلقائياً؛ مما يزيد من احتمالية تعرّضها لمخاطر الطيران المحتملة. قد تتأثر الطائرة بسهولة أكبر بالبيئة المحيطة بها في وضع **ATTI**، حيث يمكن للعامل البيئي مثل الرياح أن تؤدي إلى انحراف أفقى؛ مما قد يُشكّل مخاطر على الطائرة، وبخاصة عند الطيران فيimasفات المحصورة.

- تزيد أقصى سرعة ومسافة كبح الطائرة بشكل كبير في الوضع الرياضي. أدنى مسافة كبح مطلوبة في ظروف انعدام الرياح هي 30 متراً.


• تزيد سرعة الهبوط بشكل كبير في الوضع الرياضي. أدنى مسافة كبح مطلوبة في ظروف انعدام الرياح هي 10 متراً.

• تزداد استجابة الطائرة بشكل كبير في الوضع الرياضي، مما يعني أن حركة عصا تحكم صغيرة على وحدة التحكم عن بعد تُترجم إلى تحرك الطائرة لمسافة كبيرة. كُن يقظاً وحافظ على مساحة مناورة كافية أثناء الطيران.

• أثناء وضع الفيديو في الوضع العادي أو السينمائي، تصبح سرعة الطيران محدودة عندما يكون ميلان الجيمبال نحو 90 درجة أو 0 درجة لضمان استقرار التصوير. عند هبوط رياح قوية، فسوف يتعطل التقييد لتحسين مقاومة الرياح للطائرة. نتيجة لذلك، قد يبيّن الجيمبال أثناء التسجيل.

## الطاقة حالة مؤشر

DJI Mini 2 على مصباح LED ألمامي ومؤشر حالة الطائرة.



يُظهر مصباح LED الألمامي اتجاه الطائرة ويُوضّع باللون الأبيض عند تشغيل الطائرة.

## LED المصباح الألمامي حالات

في وضع التشغيل

الحالات الافتراضية (قابلة للتخصيص في DJI Fly)



التبدل بين اتصال Wi-Fi واتصال نقل الفيديو OcuSync 2.0



التحول إلى اتصال Wi-Fi وانتظار الاتصال بالجهاز المحمول



التحول إلى اتصال Wi-Fi والاتصال بالجهاز المحمول



التحول إلى اتصال Wi-Fi والتزيل بسرعة عالية



فشل التحول إلى اتصال Wi-Fi



يُصدر ESC صوتاً أثناء استخدام Find My Drone (اعثر على طائرة)



في وضع إيقاف التشغيل

إضاءة متقطعة باللون الأبيض الشحن



إضاءة ثابتة باللون الأبيض اكمال الشحن



اضغط مع الاستمرار على زر QuickTransfer (اتصال التبديل بين وضع QuickTransfer (اتصال نقل الفيديو Wi-Fi) ووضع الطيران (اتصال نقل الفيديو OcuSync 2.0). إذا تم تحدث البرنامج الثابت إلى الإصدار 1.1.0.0 أو أعلى، فاضغط على الزر QuickTransfer مرتين.

- \* إذا استمر مصباح LED الألمامي في الوميض باللون الأزرق ببطء عند التبدل من اتصال نقل الفيديو Wi-Fi إلى اتصال نقل الفيديو OcuSync 2.0، فهذا يشير إلى فشل التبديل. إعادة تشغيل الطائرة. ستدخل الطائرة في وضع الطيران (اتصال نقل الفيديو OcuSync 2.0) افتراضياً بعد إعادة التشغيل.

يُوضح مؤشر حالة الطائرة حالة نظام التحكم في الطيران. أطلع على الجدول أدناه لمعرفة مزيد من المعلومات حول مؤشر حالة الطائرة.

## الحالات العاديّة مؤشر حالة الطائرة حالات

الحالات العاديّة

الوميض باللون الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأرجواني بالتناوب



التزويد بالطاقة وإجراء اختبارات التشخيص الذاتي

الإحماء	يُوضن باللون الأرجواني ببطء	..... [P]
GPS مكين	يُوضن باللون الأخضر ببطء	..... [G]
تمكين نظام الرؤية السفلية	يُوضن باللون الأخضر مرتبين بصورة متكررة	..... [G]
تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ونظام الرؤية السفلية (مكين وضع ATT)	يُوضن باللون الأصفر ببطء	..... [Y]
البيج	يُوضن باللون الأخضر بسرعة	..... [G]
حالات التحذير		.....
فقدان إشارة وحدة التحكم عن بعد	يُوضن باللون الأصفر بسرعة	..... [Y]
البطارية منخفضة	وميض أحمر بطيء	..... [R]
البطارية منخفضة بشكل حرج	يُوضن باللون الأحمر بسرعة	..... [R]
IMU خطأ	يُوضن باللون الأحمر	..... [R]
خطأ حرج	إضاءة ثابتة باللون الأحمر	— [R]
يجب معالجة الوصلة	يُوضن باللون الأحمر والأصفر بالتناوب	..... [Y] [R]

## QuickTransfer

يمكن لطائرة 2 DJI Mini Wi-Fi الاتصال مباشرة بالأجهزة المحمولة عبر . مما يتيح للمستخدمين تزيل الصور ومقاطع الفيديو من الطائرة إلى الجهاز المحمول من خلال DJI Fly دون الحاجة إلى وحدة التحكم عن بعد. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسرعات تزيل عالية ومرحية بمعدل نقل يصل إلى 20 ميجابايت/ثانية.

### الاستخدام

الطريقة الأولى: الجهاز المحمول غير متصل بوحدة التحكم عن بعد

1. شغل الطائرة وانتظر حتى تكتمل اختبارات التشخيص الذاتي للطائرة. اضغط مع الاستمرار على زر QuickTransfer لمدة ثانية للتبديل إلى وضع

QuickTransfer (إذا لم يتم تحديث البرنامج الثابت إلى الإصدار 1.1.0.0). فاضغط على مؤشر حالة الطائرة مرتين. سيمضي مباح LED الأمامي باللون الأزرق ببطء قبل أن يُوضن باللون الأزرق مجرد نجاح التبديل.

2. تأكد من تمكين Wi-Fi وBluetooth على الجهاز المحمول. قم بتشغيل DJI Fly وستظهر رسالة تلقائياً للاتصال بالطائرة.

3. انقر اتصال. مجرد نجاح الاتصال، يمكن الوصول إلى الملفات الموجودة على الطائرة وتزيلها بسرعة عالية. لاحظ أنه عند توصيل الجهاز المحمول بالطائرة لأول مرة، تحتاج إلى الضغط على زر QuickTransfer للتأكيد.

الطريقة الثانية: الجهاز المحمول متصل بوحدة التحكم عن بعد

1. تأكد من أن الطائرة متصلة بالجهاز المحمول عبر وحدة التحكم عن بعد وأن المحركات لم تبدأ في العمل.

2. قم بتمكين Wi-Fi وBluetooth على الجهاز المحمول.

3. قم بتشغيل DJI Fly وادخل التشغيل، وانقر في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى الملفات الموجودة على الطائرة للتزيل بسرعة عالية.

- لا يمكن تحقیق الحد الأقصى لمعدن التنزيل إلا في البلدان والمناطق المسموحة فيها بالتردد 5.8 جيجا هرتز بوجب القوانين واللوائح، وعند استخدام الأجهزة التي تدعم نطاق تردد 5.8 جيجا هرتز وأتصال Wi-Fi. وفي بيئة عالية من التشويش أو العواصف، إذا كانت الواحة المحلية لا تسمح بالتردد 5.8 جيجا هرتز (مثل اليابان)، فلن يدعم الجهاز المحمول المستخدم نطاق التردد 5.8 جيجا هرتز أو يوجد تشويش كبير في البيئة. في ظل هذه الظروف، سيتحول QuickTransfer تلقائياً إلى نطاق تردد 2.4 جيجا هرتز وسُيُّقَ معدن التنزيل الأقصى إلى 6 جيجا هرتز ثانية.
- تأكِّن من تمكن خدمات Bluetooth، Wi-Fi، والملوّع على الجهاز المحمول قبل استخدام QuickTransfer.
- عند استخدام QuickTransfer، ليس من الضروري إدخال كلمة مرور Wi-Fi في صفحة الإعدادات الخاصة بالجهاز المحمول من أجل الاتصال. بعد تبديل الطائرة إلى DJI Fly، وإطلاق QuickTransfer سوف يظهر موجة لربط الطائرة.
- ستدل الطائرة تلقائياً في وضع الطيران افلاطاً بعد إعادة التشغيل. يجب إدخال QuickTransfer يدوياً مرة أخرى إذا لم يتم ذلك.
- في بيئة خاصة من العواصف وبدون أي تشويش وابعد عن مصادر التشويف مثل أحزمة التوجيه اللاسلكية أو مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth أو سماعات الرأس.

## العودة إلى القاعدة

تُعيّد وظيفة العودة إلى القاعدة (RTH) الطائرة إلى آخر قاعدة مسجلة لها وتُهبط فيها عندما تكون إشارة GPS قوية. توجد ثلاثة أنواع من RTH هي Smart RTH (العودة إلى القاعدة الذكية)، و Low Battery RTH (العودة إلى القاعدة مع انخفاض البطارية)، و Failsafe RTH (العودة إلى القاعدة الآمنة من التقطيع). إذا نجحت الطائرة في تسجيل نقطة القاعدة وكانت إشارة GPS قوية، فسيتم تشغيل العودة إلى القاعدة عندما يبدأ المستخدم تشغيل Smart RTH أو عندما يصبح مستوى بطارية الطائرة منخفضاً، أو عند فقدان الإشارة بين يُعد الطائرة. سيتم أيضًا تشغيل العودة إلى القاعدة في السيناريوهات غير الطبيعية الأخرى مثل إرساء الفيديو.

الوصف	GPS	
النقطة الرئيسية الافتراضية هي الموقع الأول الذي تلقت فيه الطائرة إشارة GPS قوية أو متواسطة القوة (حيث تظهر الأيقونة باللون الأبيض). يوصى بالانتظار حتى يتم تسجيل نقطة الانطلاق الرئيسية بنجاح قبل التحلق جواً. بعد تسجيل نقطة الانطلاق الرئيسية، يُوصى بمحشر حالة الطائرة باللون الأخضر وتظهير مطالبة في DJI Fly. إذا كان من الضروري تحديث نقطة الانطلاق الرئيسية أثناء الرحلة (على سبيل المثال، إذا غير المستخدم موضعه)، يمكن تحديد النقطة الرئيسية يدوياً أسلف إعدادات السلامة في إعدادات النظام على DJI Fly.		

## Smart RTH

إذا كانت إشارة GPS كافية، فيمكن استخدام Smart RTH لإعادة الطائرة إلى نقطة القاعدة مرة أخرى. يمكن بدء تشغيل Smart RTH إما بالضغط على في DJI Fly أو بالضغط مع الاستمرار على زر RTH على وحدة التحكم عن يُعد. يمكن الخروج من Smart RTH إما بالضغط على في DJI Fly أو بالضغط على زر RTH على وحدة التحكم عن يُعد.

## Low Battery RTH

عندما يصبح مستوى بطارية الطائرة الذكية منخفضاً جداً ولا توجد طاقة كافية للعودة إلى القاعدة، فاهبط بالطائرة في أسرع وقت ممكن. وإن استسقط الطائرة عند نفاد طاقتها، مما يؤدي إلى تلف الطائرة وغيرها من المخاطر المحتملة.

لتحجُّب التعرض لخطر غير ضروري بسبب عدم كفاية الطاقة، ستدَّع DJI Mini 2 ما إذا كان مستوى البطارية الحالي كافياً للعودة إلى القاعدة بناءً على الموقع الحالي. يتم تشغيل Low Battery RTH عندما تستنفذ بطارية الطائرة الذكية إلى حد يمكن أن يؤثُّر على العودة الآمنة للطائرة.

ستهبط الطائرة أوتوماتيكياً إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضاً بشدة. لا يمكن إلغاء هذا الإجراء ولكن لا يزال من الممكن استخدام وحدة التحكم عن يُعد لتقليل سرعة الهبوط أو ضبط اتجاه الطائرة.

ستهبط الطائرة تلقائياً إذا كان مستوى البطارية لن يدوم إلا لفترة ذكْرٍ للنزول والهبوط مباشرةً من ارتفاعها الحالي. لا يمكن إلغاء هذا الإجراء ولكن يمكن استخدام وحدة التحكم عن يُعد لتضييق اتجاه الطائرة.

## Failsafe RTH

إذا تم تسجيل نقطة القاعدة بنجاح وكانت البوصلة تعمل بشكل طبيعي، فيتم تشغيل Failsafe RTH تلقائياً بعد فقدان إشارة وحدة التحكم عن يُعد لأكثر من 11 ثانية.

عند تحديث البرنامج الثابت إلى الإصدار 1.1.0.0 وما بعده، ستغير الطائرة عادلة لمسافة 50 متراً على مسار الرحلة الأصلي وتتصعد إلى ارتفاع العودة إلى القاعدة المحدد مسبقاً للدخول إلى الخط المستقيم للعودة إلى القاعدة. تدخل الطائرة في خط مستقيم للعودة إلى القاعدة إذا ثمت استعادة إشارة وحدة التحكم عن بعد أثناء **Failsafe RTH**. إن كانت الطائرة تغير اتجاهها على طول مسار الرحلة الأصلي وكانت المسافة من نقطة البداية أقل من 20 متراً، فسوف تتوقف الطائرة عن الطيران للخلف على مسار الرحلة الأصلي وتتدخل في الخط المستقيم للعودة إلى القاعدة عند الارتفاع الحالي. يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات كيفية استجابة الطائرة عند فقد إشارة وحدة التحكم عن بعد في **DJI Fly** إذا تم تحديد **Failsafe RTH** إن تقوم الطائرة بتنفيذ الهبوط أو التحويل في الإعدادات.

#### سيناريوهات العودة إلى نقطه القاعدة الأخرى

سوف تظهر رسال نطلب بدء العودة إلى القاعدة في حالة فقدان إشارة ربط الفيديو أثناء الرحلة بينما لا تزال وحدة التحكم عن بعد قادرةً على التحكم في تحركات الطائرة. يمكن إلغاء العودة إلى القاعدة.

#### إجراء العودة إلى نقطه القاعدة (الخط المستقيم)

1. يتم تسجيل **Home Point** (نقطة القاعدة).

2. يتم تشغيل العودة إلى القاعدة.

3. إذا كانت الطائرة على بعد أقل من 20 متراً من نقطة القاعدة عند بدء العودة إلى نقطه القاعدة، فسوف تهوم في مكانها ولن تعود إلى القاعدة (يلزم إصدار البرنامج الثابت **V1.1.0** وإلا ستهبط الطائرة على الفور).

إذا كانت الطائرة تبعد أكثر من 20 متراً عن نقطه القاعدة عندما تبدأ العودة للقاعدة، فستعود إلى القاعدة بسرعة أقصى تبلغ 10.5 م/ث.

4. بعد الوصول إلى نقطه القاعدة، تهبط الطائرة وتتوقف المحركات.

**⚠** لا يمكن للطائرة العودة إلى نقطه القاعدة إذا كانت إشارة **GPS** ضعيفة أو غير متوفرة. وإذا أصبحت إشارة **GPS** ضعيفة أو لم تُعد متاحة بعد تشغيل العودة إلى القاعدة، فستتحول الطائرة في مكانها لمدة قبل الهبوط.

• من الضروري تعين ارتفاع مناسب للعودة إلى القاعدة قبل كل رحلة طيران. ابدأ تشغيل **DJI Fly** و **Smart RTH** و **Low Battery RTH**. إذا كان الارتفاع الحالي للطائرة أقل من ارتفاع العودة للقاعدة، فسوف تصعد تلقائياً إلى ارتفاع العودة إلى القاعدة أولأً. إذا كان ارتفاع الطائرة يصل أو أعلى من ارتفاع العودة إلى القاعدة، فسوف تهبط إلى نقطه القاعدة على ارتفاعها الحالي.

• إذا كانت الطائرة على ارتفاع 65 قدماً (20 متراً) أو أعلى وما تصل بعد إلى ارتفاع العودة إلى القاعدة، فيمكن تحريك ذراع الخانق لمنع الطائرة من الصعود واستئناف الطائرة إلى نقطه القاعدة على ارتفاعها الحالي (متوفر فقط مع البرنامج الثابت **V1.0.0**). لا توفر هذه الوظيفة عند تحديث البرنامج الثابت إلى الإصدار 1.1.0.0 أو إصدار أحدث.

• أثناء **RTH**، يمكن التحكم في سرعة الطائرة، وارتفاعها، واتجاهها باستخدام جهاز التحكم عن بعد إذا كانت إشارة جهاز التحكم عن بعد في الحالة الطبيعية. ومع ذلك، لا يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحريك إلى اليسار أو اليمين. عندما تصعد الطائرة إلى أعلى أو تغير لأمام، يمكن للمستخدم دفع عصا التحكم عاملاً في الاتجاه المعاكس لجعل الطائرة تهبط من مكانتها.

• سُوئل مناطق **GEO** على العودة إلى القاعدة. الطائرة ستحوم في المكان إذا كانت تُحلق في منطقة **GEO** خلال وضع العودة إلى المنزل.

• قد لا تتمكن الطائرة من العودة إلى نقطه القاعدة عندما تكون سرعة الرياح عالية جدًا. الطيران يحذر.

## Landing Protection (الحماية عند الهبوط)


سيتم تشغيل Landing Protection أثناء Landing Protection.

- أثناء Landing Protection (الحماية عند الهبوط)، ستكتشف الطائرة تلقائيًا سطحًا مناسباً وتهبط عليه بحذر.
- إذاً في حال عدم اكتشاف سطح مناسب، فستنجز DJI Mini 2 DJI Fly رسالة مطالبة بالهبوط عندما تنزل الطائرة مسافة دون 0.5 متر، اضغط على تأكيد الطيار.
- إذاً في حال عدم اكتشاف سطح مناسب، فسيعرض DJI Fly رسالة مطالبة بالهبوط عندما تنزل الطائرة مسافة دون 0.5 متر، اضغط على تأكيد أو اسحب عصا الخانق نحو الأرض.

## نظام الرؤية ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء


جهاز DJI Mini 2 يحتوي على نظام رؤية سفلية ونظام استشعار بالأشعة تحت الحمراء. يتكون نظام الرؤية السفلية من كاميرا، ويكون نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء من حدي أشعة تحت الحمراء ثلاثة الأبعاد. يساعد نظام الرؤية السفلية ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء الطائرة على الحفاظ على وضعها الحالي، والتحول في مكانها بدقة أكبر، والطيران في الأماكن المغلقة أو في بيئات أخرى لا يتوفر فيها GPS.

نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء




## مجالات الاكتشاف

يعمل نظام الرؤية من أسفل بأفضل شكل عندما تكون الطائرة على ارتفاع من 0.5 متر إلى 10 أمتار، ومدى عمله من 0.5 متر إلى 30 متر.



**استخدام أنظمة الرؤية**

عند عدم توفر GPS، يمكن نظام الرؤية السفلية إذا كان السطح له قوام واضح وكان هناك إضاءة كافية. يعمل نظام الرؤية السفلية بأفضل نحو عندما تكون الطائرة على ارتفاع من 0.5 متر إلى 10 أمتار. قد يتأثر نظام الرؤية إذا كان ارتفاع الطائرة أعلى من 10 أمتار. يلزم توخي بالحذر.

**اتبع الخطوات أدناه لاستخدام نظام الرؤية السفلية.**

١. تأكّد أن الطائرة في الوضع العادي أو السينمائي. قم بتزويد الطائرة بالطاقة.

٢. تجوم الطائرة في مكانها بعد الإقلاع. يُوصى مؤشر حالة الطائرة بالأخضر مررتين، مما يُشير إلى عمل نظام الرؤية من أسفل.

- اتبّع إرشادات الطيران. لا يعمل نظام الرؤية السُّفلي ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء إلا في ظل ظروف محدودة ولا يمكن أن يحل محل التحكم والتقدير البشري. أثناء الطيران، اتبّع إرشادات البيئة المحيطة والتحذيرات الموجودة على DJI Fly وتحمّل مسؤولية التحكم في الطائرة.
- أقصي ارتفاع تجوم للطائرة هو 5 أمتار في حالة عدم وجود GPS.
- قد لا يعمل نظام الرؤية السُّفلي بشكل سليم عندما تطير الطائرة فوق الماء. لذلك، قد لا تتمكن الطائرة من تجنب الماء في الأسفل بشكل فعال عند الهبوط. يُوصى بالحفاظ على التحكم في الطيران طوال الوقت، واتخاذ إحكام رشيدة بناءً على البيئة المحيطة، وتتجنّب الاعتماد على نظام الرؤية السُّفلي.
- لاحظ أن نظام الرؤية السُّفلي ونظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء قد لا يعملان بشكل صحيح عند تحليق الطائرة بسرعة كبيرة. لا يعمل نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء إلا عندما لا تزيد سرعة الطيران عن 12 م/ث.
- لا يمكن أن يعمل نظام الرؤية بشكل سليم فوق الأسطح التي لا تحتوي على اختلافات واضحة في مطحها أو عند ضعف الإضاءة. لا يمكن أن يعمل نظام الرؤية السُّفلي بشكل سليم في أي من المواقف التالية. قم بشتغيل الطائرة بحذر.
- a) الطيران فوق أسطح أحادية اللون (مثل الأسود الخالص، الأبيض الناصع، الأخضر الخالص).
- b) الطيران فوق أسطح عالية الانعكاس.
- c) الطيران فوق الماء أو أسطح شفافة.
- d) الطيران فوق أسطح أو أشياء متحركة.
- e) الطيران فوق مسطحة تتغير فيها الإضاءة بشكل متكرر أو يتبدّل.
- f) الطيران فوق أسطح شديدة الظل ( أكثر من 10 نكس أو شديدة السطوع < 40.000 نكس).
- g) الطيران فوق أسطح تعكس موجات الأشعة تحت الحمراء أو تتصبّح بقوّة (مثل المرايا).
- h) الطيران فوق أسطح ليست لها أميّاط أو قواط و واضح (مثل أعمدة الطاقة).
- i) الطيران فوق عوائق ذات مساحة سطح صغيرة (فكروز الأشجار).
- j) الطيران فوق عوائق ذات مساحة سطح كبيرة (أعلى الأشجار).



- أبقِ المستشعرات نظيفة طوال الوقت. لا تعيث بالمستشعرات. لا تستخدم الطائرة في بيئة بها غبار أو رطوبة. لا تقم بعرقلة نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.
  - تجنب الطيران في المطر والضباب، أو عند انعدام الرؤية الواضحة.
  - راجع ما يلي كل مرة قبل الإقلاع:
- (a) تأكّل من عدم وجود ملصقات أو أي عوائق أخرى فوق نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء والرؤية السُّلْطَلَة.
- (b) وفي حالة وجود أي غبار، أو تربة، أو مياه على نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء والرؤية السفلية، فقم بتنظيفه بقطعة قماش ناعمة. ولا تستخدم أي مُطهر يحتوي على الكحول.
- (c) اتصل بدعم DJI في حالة وجود أي تلف في جهاز الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء أو نظام الرؤية السفلية.

## وضع الطيران الذي

### QuickShot أوضاع

أوضاع تصوير QuickShots تشمل DJI Mini 2، Boomerang، Helix، Circle، Rocket، Drone، و Circle. تُسجّل DJI حسب وضع التصوير المحدّد. وتشتمل مقطع فيديو قصير تلقائيًا، ويُمكن مشاهدة الفيديو، أو تحريره، أو مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي من التشغيل.

**Drone:** تطير الطائرة للخلف وتُسجّل، مع إطباق الكاميرا على الهدف.

**Rocket:** تُسجّل الطائرة مع توجيه الكاميرا نحو الأسفل.


**Circle:** تُنبع الطائرة دائرة حول الهدف.

**Helix:** تُسجّل الطائرة وتدور في حركة حلزونية حول الهدف.


**Boomerang:** تطير الطائرة حول الهدف في مسار بيضاوي، وتُنبع أثناء طيرانها بعيداً عن نقطة بدايتها وتُنبع أثناءعودتها. تُشكّل نقطة بداية الطائرة أحد طرفي الممحور الطويل للمسار البيضاوي، بينما الطرف الآخر من ممدوها الطويل في الجانب المقابل من الهدف من نقطة البداية. تأكّل من وجود مساحة كافية عند استخدام Boomerang. اسْتَخِدْ بِنَصْفِ قُطْرِهِ يَقْلُلْ عَنْ 99 قدماً (30 متراً) حول الطائرة، واسْتَخِدْ بِهِ يَقْلُلْ عَنْ 33 قدماً (10 متراً) فوق الطائرة.

### استخدام أوضاع QuickShots

1. تأكّل أن بطارية الطيران الذكي مشحونة على نحو كافٍ. قم بالإقلاع والتعويم على مسافة 6.6 أقدام (مترين) فوق الأرض.



2. في تطبيق DJI Fly، اضغط على أيقونة وضع التصوير لتحديد أوضاع QuickShots واتبع رسائل المطالبة. تأكّد من أنك تفهم كيفية استخدام وضع التصوير ومن عدم وجود عوائق في المنطقة المحيطة.



3. اختر وضع التصوير، وحدد هدفك في عرض الكاميرا عن طريق النقر على الدائرة حول موضوع التصوير أو سحب مربع حول موضوع التصوير، ثم انقر فوق بدء البدء التسجيل. تطير الطائرة عائنةً إلى موقعها الأصلي بمجرد انتهاء التصوير.
4. انقر للوصول إلى الفيديو القصير أو الفيديو الأصلي. يمكن تحرير الفيديو ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تنزيله.

**الخروج من أوضاع QuickShots**  
اضغط على زر إيقاف الطيران مؤقتاً/العودة إلى القاعدة أو انقر في DJI Fly للخروج من أوضاع QuickShots. ستحوم الطائرة في مكانها.

- استخدم أوضاع QuickShots في المواقع الخالية من المباني وغيرها من العوائق. تأكّد من عدم وجود بشر، أو حيوانات، أو عوائق أخرى على مسار الرحلة.
- توجُّ الحذر نحو الأشجار الموجودة حول المطارات، واستخدم وحدة التحكم عن بعد لتجنب التصادمات بالطائرة.
- لا تستخدم أوضاع QuickShots في أي من المواقف التالية:

  - (a) عندما يكون الهدف محبوبيًا لفترة طويلة أو خارج خط الرؤية.
  - (b) عندما يكون الهدف على بعد أكثر من 50 متراً من الطائرة.
  - (c) عندما يكون لون الهدف أو مماثله هو نفسه لون البيئة المحيطة أو عطفها.
  - (d) عندما يكون الهدف في الهواء.
  - (e) عندما يتحرك الهدف بسرعة.
  - (f) عندما تكون الإضافة منخفضة بشدة (> 300 نكس)، أو مرتفعة بشدة (< 10,000 نكس).

- لا تستخدم أوضاع QuickShots في الأماكن القريبة من المباني أو التي تكون فيها إشارة GPS ضعيفة، وإلا فلن يكون مسار الرحلة مستقرًا حينها.
- تأكّد من اتباع قوانين ولوائح الخصوصية المحلية عند استخدام أوضاع QuickShots.

## مسجل رحلة الطيران

يتم حفظ بيانات الرحلة بما في ذلك القياس عن بعد للرحلة، ومعلومات حالة الطائرة، وغيرها من المخلجنات تلقائياً إلى مسجل البيانات الداخلي للطائرة. يمكن الوصول إلى البيانات باستخدام DJI Assistant 2 (مجموعة الطائرات بدون طيار للمستخدمين).

## المراوح

هناك نوعان من مراوح DJI Mini 2 وقد صممناها لتدور في اتجاهات مختلفة. تُستخدم العلامات لتوضيح أي مراوح يجب تركيبها بأي محركات. النصلان المتصلان بمحرك واحد متضادان.

المراوح	مع العلامات	بدون العلامات
الرسم		
وضع التثبيت	ثبته بالمحرك مع ذراع ليس عليه علامات	ثبته بالمحرك مع ذراع يحمل علامات

## تثبيت المراوح

ثبت المراوح ذات العلامات على المحركات ذات العلامات، والمراوح دون العلامات على المحركات دون علامات. استخدم مفك البراغي لتركيب المراوح. تأكد أن المراوح مثبتة.



## فصل المراوح

استخدم المفك لفصل المراوح من المحركات.



- فصل المروحة حاد. تعامل معه بحذر.
- يُستخدم مفك البراغي فقط لتركيب المراوح. لا تستخدم مفك البراغي لفكك الطائرة.
- في حالة كسر المروحة، قم بإزالة المروحة وإلصاف اللولبية الموجودة على المحرك الخاص بها وتخلص منها. استخدم مروحيتين من نفس العبوة. لا تخلطها مع مراوح من عبوات أخرى.
- لا تستخدم إلا المراوح الرسمية من DJI. لا تخلط بين أنواع المراوح.
- اشتري المراوح بشكل منفصل إذا لزم الأمر.
- تأكد من تثبيت المراوح بشكل جيد قبل كل رحلة. تحقق من إحكام ربط البراغي على المراوح كل 30 ساعة طيران (60 رحلة تقريباً).

- تأكّد أن جميع المراوح بحالة جيدة قبل كل رحلة. لا تستخدم مراوح قديمة، أو مشققة، أو مكسورة.
- ابق بعيداً عن المراوح والمحركات أثناء دورانها لتفادي الإصابة.
- ضع الطائرة بشكل صحيح عند التخزين. يُومني باستخدام حامل المروحة لثبيت المراوح. لا تضغط على المراوح ولا تثنّي أثاء النقل أو التخزين.
- تأكّد من أن المحركات مُركبة بأمان وتدور بسلامة. اربط بالطائرة على الفور إذا انتحر المحرك ولم يستطع الدوران بجزء.
- لا تحاول تعديل بنية المحركات.
- لا تمس المحركات ولا تدع يديك أو جسمك يلامسها بعد رحلة الطيران؛ إذ قد تكون ساخنة.
- لا تبدي أي فحّاطات تهوية على المحركات أو على جسم الطائرة.
- تأكّد أن صوت محركات ESC طبيعي عند التزويد بالطاقة.

## بطارية الطيران الذكية

بطارية الطيران الذكية لطائرة 2 DJI Mini 2 بجهد 7.7 فولت، وقدرة 2250 ملي أمبير/ساعة مع وظيفة الشحن والتغذية الذكي.

### ميزات البطارية

1. الشحن المعاون: أثناء الشحن، يتم موازنة الجهد الكهربائي لخلايا البطارية تلقائياً.
2. وظيفة التغذية الآلي: منع انتفاخ البطارية، يتم تفريغها تلقائياً إلى 96% من مستوى شحنها عندما تظل في وضع السكون لمدة يوم، ويتم تفريغها تلقائياً إلى 72% من مستوى شحنها عندما تظل سائبة لمدة تسعة أيام. من الطبيعي الشعور بسخونة طفيفة تتبّع من البطارية أثناء عملية التغذية.
3. الحماية من الإفراط في الشحن: توقف البطارية عن الشحن تلقائياً بمجرد إكمال شحنها.
4. اكتشاف درجة الحرارة: لا تشحن البطارية إلا عندما تتوافق درجة الحرارة بين 5 درجات و40 درجة مئوية (41 درجة و104 درجة فهرنهايت) لتجنب تلفها. يتوقف الشحن تلقائياً إذا جاوزت درجة حرارة البطارية 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) أثناء عملية الشحن.
5. الحماية من التيار الزائد: يتوقف شحن البطارية في حالة اكتشاف تيار زائد.
6. الحماية من الإفراط في التفريغ: يتوقف التفريغ تلقائياً لمنع التفريغ الزائد عندما لا تكون البطارية قيد الاستخدام في الطيران. لا يتم تمهين الحماية من التفريغ الزائد عندما تكون البطارية قيد الاستخدام في الطيران.
7. الحماية من قصر الدائرة الكهربائية: يتم قطع الإمداد بالتيار تلقائياً في حالة اكتشاف قصر دائرة.
8. الحماية من تلف خلايا البطارية: يعرض تطبيق Fly DJI رسالة تحذير عند اكتشاف خلية بطارية تالفة.
9. وضع السُّبات: إذا كان جهد خلية البطارية أقل من 3.0 فولت أو كان مستوى البطارية أقل من 10%，فقد تدخل البطارية وضع السُّبات لمنع الإفراط في التفريغ. اشحن البطارية لتنشيطها من السُّبات.
10. الاتصالات: يتم إرسال معلومات عن الجهد الكهربائي للبطارية، ويعتها، والتيار إلى الطائرة.

- ارجع إلى إخلاء المسؤولية وتوجيهات السلامة وملحق البطارية لطائرة DJI Mini 2 قبل الاستخدام. يتحمل المستخدمون المسوؤلية الكاملة عن جميع عمليات التشغيل والاستخدام.
- مختلف مواصفات بطارية الطيران الذكية للإصدارات اليابانية. ارجع إلى قسم المواصفات لمزيد من المعلومات. ميزات البطارية هي نفسها لجميع إصدارات بطارية الطيران الذكية DJI Mini 2s لطائرة DJI Mini 2.




2. لضمان الأداء الأمثل للبطارية، أبق درجة حرارة البطارية أعلى من 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت).
3. تقليل سعة البطارية المنخفضة في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة من أداء مقاومة الطائرة لسرعة الرياح، الطيران بحذر.
4. قم بالطيران بأقصى حد على مستويات البحر الم Raz.

\* في البيئات الباردة، أدخل البطارية في حجرة البطارية وقم بتشغيل الطائرة لامانها قبل الإقلاع. 

### شحن البطارية

اشحن بطارية الطيران الذكية بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى.

1. قل شاحن USB بمصدر طاقة تيار متعدد (100 إلى 240 فولت، 50/60 هرتز). استخدم محول طاقة إذا لزم الأمر.
2. قل الطائرة بشاحن USB.
3. تعرض مصايب LED لمستوى شحن البطارية مستوى البطارية الحالي أثناء الشحن.
4. يتم شحن بطارية الطيران الذكية بالكامل عندما تكون جميع مصايب LED عالقة في اللون الأسود.



- \* لا يمكن شحن البطارية إذا كانت الطائرة ممزودة بالطاقة، كما لا يمكن تزويد الطائرة بالطاقة أثناء الشحن.
- \* لا تشحن بطارية الطيران الذكية قور الطيران؛ إذ قد تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية. انتظر حتى تبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل شحنها مرة أخرى.
- \* يتوقف الشاحن عن شحن البطارية إذا كانت درجة حرارة خلية البطارية ليست ضمن نطاق التشغيل من 5 درجات إلى 40 درجة مئوية (41 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت). تراوح درجة حرارة الشحن المثالية من 22 درجة إلى 28 درجة مئوية (71.6 درجة إلى 82.4 درجة فهرنهايت).
- \* يمكن لموزع شحن البطارية (غير مرفق) أن يشحن حتى ثلاثة بطاريات. تفضل بزيارة متجر DJI الرسمي عبر الإنترنت للحصول على المزيد من المعلومات حول موزع شحن البطارية.
- \* اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على سلامة البطارية.
- \* إذا حدث البرنامج الثابت إلى الإصدار 1.1.0.0 أو أعلى، فمن المستحسن استخدام شاحن QC2.0 USB أو PD2.0 للشحن. لا تحمل DJI أي مسؤولية عن التلف الناتج عن استخدام شاحن لا يفي بالمتطلبات المحددة.
- \* عند استخدام شاحن DJI USB بقدرة 18 واط، يكون وقت الشحن نحو ساعة و22 دقيقة.
- \* يوصي بتفريح بطاريات الطيران الذكية بنسبة 30% أو أقل أثناء النقل أو التخزين. يمكن القيام بذلك عن طريق التحليق بالطائرة في الهواء الطلق حتى يقل مستوى البطارية عن .30%.

يوضح الجدول أدناه مستوى شحن البطارية أثناء الشحن.

مستوى شحن البطارية	LED4	LED3	LED2	LED1
50% > مستوى البطارية ≥ 0%	○	○	●	●
75% > مستوى البطارية ≥ 50%	○	●	●	●
100% > مستوى البطارية > 75%	●	●	●	●
مشحونة بالكامل	○	○	○	○

- سيختلف تردد الوميض لمصابيح LED الخاصة بمستوى البطارية باختلاف شواحن USB. إذا كانت سرعة الشحن عالية، فستُوْمض مصابيح LED الخاصة بمستوى البطارية بسرعة. أما إذا كانت سرعة الشحن بطيئة للغاية، فستُوْمض مصابيح LED الخاصة بمستوى البطارية ببطء (مرة كل ثانية). يوصى حينئذٍ بتغيير كابل MICRO USB C أو شاحن USB.
- إذا يتم إدخال البطارية بشكل صحيح في الطائرة، فسوف يُوْمض المصباح 3 LED و 4 في نفس الوقت. ادخل بطارية الطيران الذكية مرة أخرى وتأكد من تركيبها بإحكام.
- تُوْمض مصابيح LED الأربعة بالتزامن للإشارة إلى تلف البطارية.

#### آليات حماية البطارية



يمكن أن تعرّض مصابيح LED الخاصة بالبطارية إخطارات حماية البطارية الناتجة عن ظروف الشحن غير الطبيعية.

عنصر حماية البطارية	نمط الوميض	LED4	LED3	LED2	LED1
اكتشاف تيار مفرط	يومض LED2 مررتين في الثانية	○	○	●	○
اكتشاف قصر دائرة	يومض LED2 ثلاث مرات في الثانية	○	○	●	○
اكتشاف شحن مفرط	يومض LED3 مررتين في الثانية	○	●	○	○
اكتشاف شاحن مفرط	يومض LED3 ثلاث مرات في الثانية	○	●	○	○
درجة حرارة الشحن مختلطة للغاية	يومض LED4 مررتين في الثانية	●	○	○	○
درجة حرارة الشحن مرتفعة للغاية	يومض LED4 ثلاث مرات في الثانية	●	○	○	○

إذا تم تعيين حماية درجة حرارة الشحن، فسوف تستأنف البطارية الشحن بمجرد عودة درجة الحرارة إلى النطاق المسموح به. إذا تم تنشيط إحدى آليات حماية البطارية الأخرى، لاستئناف الشحن، فمن الضروري الضغط على الزر لإيقاف تشغيل البطارية وفصل الشاحن، ثم توصيله مرة أخرى. إذا كانت درجة حرارة الشحن غير طبيعية، فانتظر حتى تعود درجة حرارة الشحن إلى وضعها الطبيعي واستأنف البطارية الشحن تلقائياً دون الحاجة إلى فصل الشاحن وتوصيله مرة أخرى.

#### تركيب / نزع البطارية

ثبت بطارية الطيران الذكي في الطائرة قبل الاستخدام. أدخل البطارية في حجرة البطارية وقم بتأمين مشبك البطارية. يُشير صوت الطقطقة إلى أنه تم تثبيت البطارية تماماً. تأكد من إدخال البطارية بالكامل ومن أن غطاء البطارية مُرتكب في مكانه.




اضغط على مشبك البطارية وأفصل البطارية من حجرة البطارية لإخراجها.

- لا تفصل البطارية عندما تكون الطائرة متزودة بالطاقة.
- ⚠️ • تأكد من تركيب البطارية بآمان.

## الجيimbال والكاميرا

### خصائص الجيimbال

يوفر الجيimbال ثلاثي المحاور استقراراً للكاميرا، مما يتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو واضحة ومستقرة. نطاق إمالة التحكم هو +20° إلى -90° درجة، كما أن مدى إمالة التحكم الأفراطي بين 90° و 0° درجة، ويمكن زيادة مدى الإمالة إلى ما بين 90° و 20° درجة بتمكين "Allow Upward Gimbal Rotation" (السماح بدوران الجيimbال الأعلى) في تطبيق DJI Fly.



استخدم قرص الجيimbال على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في إمالة الكاميرا. وبدلاً من ذلك، أدخل عرض الكاميرا في DJI Fly. اضغط على الشاشة حتى تظهر دائرة واسعة الدائرة أعلى ولأسفل للتحكم في إمالة الكاميرا.

### أوضاع تشغيل الجيimbال

يتوفر وضع تشغيل للجيimbال. يمكنك التبديل بين أوضاع التشغيل في DJI Fly.

وضع المتابعة: تظل الراوية بين اتجاه الجيimbال ومقدمة الطائرة ثابتة دائمًا.

وضع FPV: ينماذج الجيimbال مع حركة الطائرة لتوفير تجربة تحليق بروبية الشخص الأول.

- تأكد من عدم وجود ملصقات أو أشياء على الجيimbال قبل الإقلاع. عندما تكون الطائرة مزودة بالطاقة، لا تضغط على الجيimbال أو تطرق عليه. ألقِي من أرض مفتوحة ومستوية لحماية الجيimbال.
- قد تختلف عناصر دقة في الجيimbال نتيجة تصادم أو ارتطام؛ مما قد يؤدي إلى عدم أداء الجيimbال لوظيفته المعتادة.
- تجنب دخول الأنترية أو الرمل إلى الجيimbال، وبخاصة محركات الجيimbال.
- قد يحدث خطأ في محرك الجيimbال في المواقف التالية: (أ) الطائرة على سطح غير مستو، أو توجد عوائق أمام الجيimbال. (ب) يواجه الجيimbال قوة خارجية مفربطة، مثل في حالة التصادم.
- لا تُعرض الجيimbال لقوة خارجية بعد تزويديه بالطاقة. لا تضع أي حمولة إضافية على الجيimbال؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى عمله على نحو غير طبيعي، أو قد يؤدي حتى إلى تلف دائم في المحرك.
- تأكد من إزالة واقي الجيimbال قبل تزويد الطائرة بالطاقة. تأكد أيضًا من تركيب واقي الجيimbال عندما تكون الطائرة قد الاستخدام.
- قد يؤدي الطيران في ضباب أو سحاب كثيف إلى بطل الجيimbال؛ مما يؤدي إلى تعطل مؤقت له. ثم يستعيد الجيimbال وظيفته مجرد جفافه.

**خصائص الكاميرا**

تستخدم DJI Mini 2 كاميراً مُستشعر CMOS مقاس 1/2.3 بوصة، والتي يمكنها التقاط مقاطع فيديو تصل دقةها إلى 4K وصور بدقة 12 ميجا بكسل، وتدعم أوضاع التصوير مثل Single (المفردة) وAEB (تصحيح التعريض التلقائي)، Timed Shot (المحددة بوقت)، Panorama (البانوراما)، F2.8 (فتحة عدسة الكاميرا)، ويمكنها الالتقط من متر إلى ما لا نهاية.



\* تأكّد أن درجة الحرارة والرطوبة مناسبة للكاميرا أثناء الاستخدام والتخزين.

\* استخدم منظف عدسات لتنظيف العدسة كي تتجنب التلف.

\* لا تسد أي فتحات تهوية على الكاميرا؛ حيث أن الحرارة المنبعثة يمكنها إتلاف الجهاز وإيذاء المستخدم.

**تخزين الصور ومقاطع الفيديو**

تدعم DJI Mini 2 استخدام بطاقة microSD لتخزين صورك ومقاطع الفيديو. يجب تزويدها بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 أو أعلى لتكون مناسبة لمراعات القراءة والكتابة العالية اللازمة لبيانات الفيديو عالية الدقة. ارجع إلى قسم المواصفات لمزيد من المعلومات حول بطاقات microSD المؤهلة بها. لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط صور فردية أو تسجيل مقاطع فيديو عادية بدقة 720 بكسل بدون إدخال بطاقة microSD. سيتم تخزين الملف مباشرة على الجهاز المحمول.



\* لا تزعج بطاقة microSD من الطائرة أثناء تزويدتها بالطاقة. وذلك لأنها تختلف بطاقة microSD.

\* لضمان استقرار نظام الكاميرا، يقتصر حد تسجيلات الفيديو المفردة على 30 دقيقة.

\* تتحقق من إعدادات الكاميرا قبل الاستخدام للتأكد من صحة التكوينات.

\* قبل تصوير صور أو مقاطع فيديو مهمة، النقط بعض الصور لاختبار عمل الكاميرا على نحو صحيح.

\* لا يمكن نقل الصور أو مقاطع الفيديو من بطاقة microSD في الطائرة باستخدام DJI Fly إذا كانت الطائرة مزودة بالطاقة.

\* تأكّد من فصل الطاقة عن الطائرة بشكل صحيح، وإنما يتم حفظ معلمات الكاميرا وقد تختلف أي مقاطع فيديو مسجلة. لا تحمل DJI مسؤولية فشل أي صورة أو فيديو يتم تسجيله أو تم تسجيله بطريقة لا يمكن قراءتها بواسطة الأجهزة.

## وحدة التحكم عن بُعد

---

يصف هذا القسم ميزات وحدة التحكم عن بُعد ويتضمن تعليمات للتحكم في الطائرة والكاميرا.

## وحدة التحكم عن بعد

### خصائص وحدة التحكم عن بعد

تاتي 2 DJI Mini مزودة بوحدة التحكم عن بعد DJI RC N1 طوبولة المدى من DJI، مما يوفر نطاق إرسال يصل إلى 6 كم (10 كم) بعد أقصى وصول 720 على جهاز المحمول. يمكن التحكم في الطائرة والكاميرا بسهولة باستخدام الأزرار الموجودة على الطائرة. تجعل عصي التحكم القابلة للफصل تخزين وحدة التحكم عن بعد أمراً سهلاً.

في منطقة واسعة مفتوحة دون تشويش كهرومغناطيسي، تنقل تقنية OcuSync 2.0 بسلامة روابط الفيديو حتى 2.4 جيجا هرتز و 5.8 جيجا هرتز، وسُجّل تلقائياً أفضل قناة للإرسال.

تقلل تقنية OcuSync 2.0 زمن الناشر إلى نحو 200 ملي ثانية بتحسين أداء الكاميرا من خلال خوارزمية فك ترميز الفيديو والاتصال اللاسلكي به. سعة البطارية الداخلية تبلغ 5000 ملي أمبير/ساعة، وأقصى وقت تشغيل لها يصل إلى 6 ساعات. تشحن وحدة التحكم عن بعد الجهاز المحمول بقدرة شحن 500 ملي أمبير عند 5 فولت. تشحن وحدة التحكم عن بعد أجهزة Android تلقائياً للأجهزة بنظام iOS. تأكد أولاً من أن الشحن ممكّن في DJI Fly. يتم تعطيل شحن أجهزة iOS افتراضياً، ويجب تفعيله كلما تم تزويد وحدة التحكم عن بعد بالطاقة.


- إصدار التوافق: وحدة التحكم عن بعد متوافقة مع الواحة المحلية.

- وضع عصا التحكم: يحدد وضع عصا التحكم وظيفة حركة كل تحكم. توفر ثلاثة أوضاع مبرمج مسبقاً (الوضع 1، والوضع 2، والوضع 3)، كما يمكن تكوين أوضاع مخصصة في DJI Fly. الوضع الافتراضي هو الوضع 2.

### استخدام وحدة التحكم عن بعد


#### التزويد بالطاقة/فصل الطاقة

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية حالياً. إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضاً للغاية، فأعد شحنها قبل الاستخدام. اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار لتشغيل الطاقة بوحدة التحكم عن بعد أو إيقافها.



#### شحن البطارية


استخدم كابل USB-C لتوصيل شاحن USB-C بنفذ USB-C على وحدة التحكم عن بعد.



#### التحكم في الجيمبال والكاميرا

1. زر المصراع / التسجيل: اضغط مرة واحدة لانقاض صورة أو لبدء التسجيل أو إيقافه.
2. زر تبديل الصور/الفيديو: اضغط عليه مرة واحدة للتبديل بين وضع الصور والفيديو.


3. قرص الجيمبال: استخدمه للتحكم في إمالة الجيمبال.
4. اضغط مع الاستمرار على الزر القابل للتخصيص لتمكن من استخدام قرص الجيمبال لضبط التكبير في وضع الفيديو.




#### التحكم في الطائرة

تحكم عصا التحكم في اتجاه الطائرة (الدوران)، والحركة للأمام/الخلف (الانحدار)، والارتفاع (الخانق)، والحركة لليسار/اليمين (الانفاف). يحدد وضع عصا التحكم وظيفة حركة كل عصا تحكم.


الوضع 1



الوضع 2








الوضع 3



توفر ثلاثة أوضاع مبرمجة مسبقاً (الوضع 1، الوضع 2، والوضع 3)، كما يمكن تكوين أوضاع مخصصة في DJI Fly. الوضع الافتراضي هو الوضع 2 بُوْجَح الشكل أدناه. كيفية استخدام كل عصا تحكم، باستخدام الوضع 2 كمثال.

- عصا محايدة/نقطة الوسط: عصي التحكم في المركز الأوسط.
- تعريك عصا التحكم: دفع عصا التحكم بعيداً عن المركز الأوسط.

الحالات	الطائرة (يُشير إلى اتجاه المقدمة)	وحدة التحكم عن بعد (الوضع 2)
عصا المانع: يؤدي تحريك العصا اليسرى لأعلى أو لأسفل إلى تغيير ارتفاع الطائرة. دفع العصا لأعلى للصعود، ولأسفل للهبوط. كلما دُعِّيَت العصا بعيداً عن موضع المنتصف، تغير ارتفاع الطائرة بسرعة أكبر. دفع العصا برفق دافعاً لمنع التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة في الارتفاع.		
عصا الانحراف: يتحكم تحريك العصا اليسرى إلى اليسار أو اليمين في اتجاه الطائرة. دفع العصا للليسار لتدوير الطائرة عكس اتجاه عقارب الساعة وللليمين لتدوير الطائرة في اتجاه عقارب الساعة. كلما دُعِّيَت العصا بعيداً عن موضع المنتصف، زادت سرعة دوران الطائرة.		
عصا الانحدار: يؤدي تحريك العصا اليمنى لأعلى ولأسفل إلى تغيير درجة ميل الطائرة. دفع العصا لأعلى للتخلق للأمام ولأسفل للتخلق للخلف. كلما دُعِّيَت العصا بعيداً عن موضع المنتصف، زادت سرعة تحرك الطائرة.		
عصا الالتفاف: يؤدي تحريك العصا اليمنى إلى اليسار أو اليمين إلى تغيير التفاف الطائرة. دفع العصا للليسار للتخلق نحو اليسار، وللليمين للتخلق نحو اليمين. كلما دُعِّيَت العصا بعيداً عن موضع المنتصف، زادت سرعة تحرك الطائرة.		

**مفتاح وضع الطيران**


قم بتبديل المفتاح لتحديد وضع التحليق المرغوب.

الوضع	وضع الطيران
الرياضي	الوضع الرياضي
العادي	الوضع العادي
السينمائي	الوضع السينمائي


**زر إيقاف الطيران مؤقتاً/العودة إلى القاعدة**

اضغط عليه مرة واحدة لجعل الطائرة تقوم بالكبح وتحوم في مكانها. إذا كانت الطائرة تُجري عملية QuickShot، أو عودة إلى القاعدة، أو هبوط تلقائي، فاضغط مرة واحدة للخروج من الإجراء قبل الكبح.

اضغط مع الاستمرار على زر العودة إلى القاعدة حتى تُصدر وحدة التحكم عن بُعد صفيراً لبدء العودة إلى القاعدة. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإلغاء العودة إلى القاعدة وإعادة السيطرة على الطائرة. ارجع إلى قسم العودة إلى نقطه القاعدة لمزيد من المعلومات عن العودة إلى القاعدة.

**زر قابل للتخصيص**



لتخصيص وظيفة هذا الزر، انتقل إلى إعدادات النظام في DJI Fly وحدد التحكم. تتضمن الوظائف القابلة للتخصيص إعادة توسيط الجيمبال والتبدل بين عرض الخريطة والعرض الحي.

**إنذار وحدة التحكم عن بُعد**

تُصدر وحدة التحكم عن بُعد تنبيهاً أثناء العودة إلى القاعدة. لا يمكن إلغاء التنبيه. تُصدر وحدة التحكم عن بُعد إنذاراً عند انخفاض مستوى شحن البطارية (6% إلى 15%). يمكن إلغاء مستوى التنبيه لانخفاض البطارية بالضغط على زر الطاقة. ومع ذلك، لا يمكن إلغاء تنبيه مستوى البطارية الخرج (أقل من 5%).

## منطقة الإرسال المُثلى

تكون الإشارة بين الطائرة ووحدة التحكم عن بعد أكثر موثوقية عندما تكون مواضع الهوائيات بالنسبة إلى الطائرة وفق الرسومات أدناه.



منطقة الإرسال المُثلى

## ربط وحدة التحكم عن بعد

يتم ربط وحدة التحكم عن بعد بالطائرة قبل التسلیم. ولا يكون الرابط مطلوبًا إلا عند استخدام وحدة تحكم عن بعد جديدة للمرة الأولى. اتبع الخطوات التالية لربط وحدة تحكم عن بعد جديدة:

1. قم بتنزيل وحدة التحكم عن بعد والطائرة بالطاقة.

2. ابدأ تشغيل DJI Fly.

3. في عرض الكاميرا، اضغط على **•••** وحدد **Control (التحكم)** و**Pair to Aircraft (الاقتران مع الطائرة)** (الربط). ستصدر وحدة التحكم عن بعد صفيرًا مرتين للإشارة صفيرًا باستمرار.

4. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الخاص بالطائرة لأكثر من أربع ثوانٍ. تصدر الطائرة صفيرًا مرة واحدة للإشارة إلى جاهزيتها للربط. تصدر الطائرة صفيرًا مرتين للإشارة إلى نجاح الربط. ستصير مصابيح LED الخاصة بوحدة التحكم عن بعد مستوى شحن البطارية إضاءة ثابتة.

- تأكّد من أن وحدة التحكم عن بعد ضمن نطاق 0.5 م من الطائرة أثناء الربط.

- سلِّغْ ارتباط وحدة التحكم عن بعد تلقائيًا من طائرة إذا تم ربط وحدة تحكم عن بعد جديدة بالطائرة نفسها.

- قم بإيقاف تشغيل OcuSync 2.0 عند استخدام اتصال نقل فيديو Wi-Fi® Bluetooth®. وإن فقد توفر على نقل الفيديو.

- اشحن وحدة التحكم عن بعد بالكامل قبل كل تحلق. تصدر وحدة التحكم عن بعد إنذارًا عند انخفاض مستوى شحن البطارية.

- إذا ظلت وحدة التحكم عن بعد مرودة بالتيار ولم تُستخدم لخمس دقائق، فسيصدر إنذار. بعد ست دقائق، يتم إطفاء الطائرة تلقائيًا. حرك عمي التحكم أو اضغط على أي زر لإلغاء الإنذار.

- ابْطِئ حامل الجهاز المحمول للتأكد من أن الجهاز المحمول مثبت.

- اشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لحفظها على سلامة البطارية.


## DJI Fly تطبيق

.DJI Fly يوفر هذا القسم مقدمة للوظائف الرئيسية لتطبيق

# DJI Fly تطبيق

## الشاشة الرئيسية

ابداً تشغيل DJI Fly وادخل إلى الشاشة الرئيسية.



### نقاط الطيران

اعرض أو شارك مواقع الطيران والتصوير القرية المناسبة، وتعرف على المزيد حول مناطق GEO، واطلع على الصور الجوية لموقع مختلفبة بواسطة مستخدمين آخرين.

### Academy (الأكاديمية)

انقر فوق الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا للدخول إلى الأكاديمية وعرض البرامج التعليمية المنتج، ونصائح الطيران، وسلامة الطيران، والكتيبات.

### Album (الألبوم)

اعرض الصور ومقاطع الفيديو من DJI Fly وجهازك المحمول. توفر وظيفة Trimmed Download (التنزيل المقطعي) عند تنزيل مقطع فيديو. اختر مقطعاً لتنزيله. يمكن إنشاء مقاطع فيديو بتقنية QuickShot وعرضها بعد تنزيلها على الجهاز المحمول. تشمل Create (إنشاء) Templates (القوالب) وPro. يقوم القوالب تقليدياً بتحرير اللقطات المستوردة. بينما يتيح لك Pro تحرير اللقطات يدوياً.

### SkyPixel

ادخل إلى SkyPixel لمشاهدة مقاطع فيديو وصور شاركها المستخدمون.

### Profile (ملف التعريف)


يمكنك عرض معلومات الحساب، وسجلات الطيران، و منتدى DJI، ومتجربها عبر الإنترنت، وميزة Find My Drone (إيجاد طائرتك المسيرة)، وغير ذلك من الإعدادات.



لا يتم دعم وظيفة التنزيل المقطوع في المواقف التالية:

- كانت مدة الفيديو أقل من 5 ثوان.
- لا يوجد فيديو مخزن مؤقتاً في الجهاز المحمول يتوافق مع الفيديو الأصلي. تأكد من التنزيل باستخدام نفس الجهاز المحمول المستخدم في الالتقاط.
- الفرق في المدة بين الفيديو المخزن مؤقتاً في الجهاز المحمول والفيديو الأصلي من بطاقة microSD للطائرة كبير جدًا، قد يحدث هذا للأسباب التالية:
  - (a) كدت قد أغلقت تطبيق DJI Fly أثناء التسجيل للرد على مكالمة هاتفية أو للرد على رسالة.
  - (b) تم فصل إرسال الفيديو أثناء التسجيل.

## عرض الكاميرا



### 1. وضع الطيران

**N Mode** يعرض وضع الطيران الحالي.

### 2. مؤشر حالة الناظم

**In Flight** يُشير إلى حالة رحلة الطائرة، ويعرض مختلف رسائل التحذير. انقر لعرض المزيد من المعلومات عند ظهور رسالة التحذير.

### 3. معلومات البطارية

**2624 (80)**: يعرض مستوى البطارية الحالي وقت الطيران المتبقى. انقر فوق لعرض مزيد من المعلومات حول البطارية.

### 4. قوة إشارة الوصلة الهايبرلوك للفيديو

**RC**: تتعرض قوة إشارة الوصلة الهايبرلوك للفيديو بين الطائرة ووحدة التحكم عن بعد.

### 5. حالات GPS

**GPS**: تتعرض قوة إشارة GPS الحالية.

### 6. إعدادات النظام

**☰**: اضغط لعرض معلومات عن السلامة، والتحكم، والكاميرا، والإرسال.

السلامة

حماية الطيران: اضغط لتعيين أقصى ارتفاع، وأقصى مسافة، وارتفاع العودة إلى القاعدة التلقائية، وتحديث نقطة القاعدة.

IMU

المشتهرات: اعرض حالة **Emergency Only** (الطوارئ فقط) إلى أنه لا يمكن إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلا في حالة الطوارئ، مثل عند حدوث اصطدام، أو توقف المحرك، أو خروج الطائرة عن السيطرة وصودها أو هبوطها بسرعة كبيرة. **Anytime** (في أي وقت) إلى أنه يمكن إيقاف المحركات في منتصف الرحلة في أي وقت بمجرد قيام المستخدم بتنبيه أمر مجموعة الغمبي (CSC). سوّي إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلى تحطم الطائرة.

إذا تم تركيب ملحقات مثل واقي المروحة على الطائرة، فُوْمَيْ يتمكن وضع **Payload** (الحمولة) لتعزيز السلامة. بعد الإقلاع، يتم تعيين وضع **Payload** (الحمولة) لتعزيز السلامة. بعد الإقلاع، يتم تعيين وضع **Payload** (الحمولة).

تساعد ميزة **Find My Drone** (إيجاد طائرتي المسيرة) في العثور على موقع الطائرة على الأرض.

التحكم

إعدادات الطائرة: انقر لضبط نظام المقاييس.

إعدادات الجيمبال: انقر لضبط وضع الجيمبال، والسماع بتدوير الجيمبال لأعلى، وإعادة توسيط الجيمبال، ومعايرة الجيمبال. تتضمن إعدادات الجيمبال المتقدمة السرعة والنعومة للانحدار والانحراف.

إعدادات وحدة التحكم عن بعد: انقر لتعيين وضع عصا التحكم، وظيفة الرافر القابل للتخصيص، ولغاية وحدة التحكم عن بعد، ولتمكن شحن الهاتف عند توصيل جهاز iOS. ولتبادل أوضاع عصا التحكم.

برنامج تعليمي الطيران للمبتدئين: اعرض البرنامج التعليمي للطيران.

الاتصال بالطائرة: عندما لا تكون الطائرة مرتبطة بوحدة التحكم عن بعد، اضغط لبدء الرابط.

الكاميرا

الصورة: انقر لتعيين حجم الصورة.

الإعدادات العامة: انقر لعرض الرسم البياني وتعبيئه، والتذبذب من فوت التعرض، وخطوط الشبكة، وتوازن اللون الأبيض، والمزامنة التلقائية للصور عالية الدقة.

التخزين: انقر للتحقق من سعة بطاقة **microSD** وتنسيقها.

إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت: انقر لتعيين ذاكرة التخزين المؤقت عند التسجيل وأقصى سعة لذاكرة التخزين المؤقت للفيديو.

إعادة تعيين إعدادات الكاميرا: انقر لاستعادة جميع إعدادات الكاميرا إلى وضع الافتراضي.

**Transmission** (الإرسال)

إعدادات التردد ووضع القناة.

**About** (حول)

عرض معلومات الجهاز، ومعلومات البرنامج الثابت، وإصدارات التطبيق، وإصدارات البطارية وغيرها الكثير.

انظر أيضًا إلى إعادة ضبط إعدادات الإعادة ضبط الإعدادات بما في ذلك إعدادات الكاميرا، والتثبيت، والسلامة إلى إعدادات الافتراضية.

انظر فوق مسح كل البيانات لإعادة تعيين كل الإعدادات إلى الإعدادات الأفتراضية، واحذف كل البيانات المُخْرَأَة في وحدة التخزين الداخلية وبطاقة **microSD**. بما في ذلك سجل الرحلات **DJI** سجل الرحلات (عند المطالبة بالتفويض، اتصل بدعم DJI) قبل مسح سجل الرحلة في حالة وفوق حداث أثناء الرحلة.

7. وضع التصوير

**■** (الشاشة): مفيدة، وتصحيح التعريض التلقائي (AEB)، والمحددة بوقت.

الفيديو: يمكن ضبط دقة الفيديو على 4K (إطارًا في الثانية، و 60 2.7K 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية، و 1080 بكسل 24/25/30/48/50/60 إطارًا في الثانية).

الباتوراما (Pano): كرت، و 180 درجة، وزاوية عريضة. تنشط الطائرة تلقائيًا عدة صور وفقًا لنوع الباتوراما المحدد ونُولَّد لقطة بانoramica في DJI Fly.

**Boomerang**, **Rocket**, **Helix**, **Circle**, **Drone**, **QuickShots**. انظر من

8. المصادر/نر التسجيل

انقر لتنقاط صورة أو لبدء أو إيقاف تسجيل مقطع فيديو.

أثناء تسجيل الفيديو، يتم دعم تكبير رقمي يصل إلى 4 أضعاف. انقر **(X)** لتعديل نسبة التكبير. يدعم 1080P التكبير الرقمي بأربع أضعاف، ويدعم 2.7K التكبير الرقمي بثلاثة أضعاف، ويدعم 4K التكبير الرقمي بضعفين. يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام تكبير/تضغير ب معدل 2X في وضع الصور.

9. التشغيل

انظر للدخول إلى التشغيل ومعاينة الصور ومقاطع الفيديو بمجرد التقاطها.

بعد الدخول للأبواب، اضغط **Wi-Fi** لتنبئ بين وضع **QuickTransfer** (اتصال نقل الفيديو) ووضع الطيران (اتصال نقل الفيديو Wi-Fi OcuSync 2.0).

10. مفتاح وضع الكاميرا

**AE**: اختر بين الوضعين Auto (تلقائي) و Manual (يدوي) عندما تكون في وضع الصورة. في الوضع Manual، يمكن تعين المحراء ISO و Auto، وفي الوضع Manual، يمكن تعين قفل EV.

11. معلومات بطاقة microSD


4K 30

12. قياسات الرحلة عن بعد : يعرض العدد المتبقى من الصور أو وقت تسجيل الفيديو المتبقى لبطاقة microSD الحالية. انقر فوق لعرض السعة المتاحة لبطاقة microSD.

12. قياسات الرحلة عن بعد

13. مؤشر الوضع : يعرض معلومات مثل اتجاه وزاوية إمالة الطائرة، وموضع وحدة التحكم عن بعد، وموضع النقطة الرئيسية.

13. مؤشر الوضع



14. الإقلاع/الهبوط التلقائي/العودة إلى القاعدة

↑ (إلا): اضغط على الأيقونة، عند ظهور رسالة المطالبة، اضغط مع الاستمرار على الزر لبدء إقلاع أو هبوط تلقائي.

اضغط على ↗ (بعد العودة الذكية إلى القاعدة) لجعل الطائرة تعود إلى آخر نقطة قاعدة مسجلة.

15. عودة

> (اضغط عليه للعودة إلى الشاشة الرئيسية).

اضغط على الشاشة حتى تظهر دائرة واسحب الدائرة لأعلى وأأسفل للتحكم في إمالة الجيمبال.



\* تأكد من شحن جهاز المحمول الخاص بك بالكامل قبل بدء تشغيل DJI Fly.

\* بيانات الشبكة الخلوية للملحق مطلوبة عند استخدام DJI Fly. اتصل بمشغل الشبكة اللاسلكية لديك لمعرفة رسوم البيانات.

\* إذا كنت تستخدم جهاز محمول كجهاز عرض، فلا تقبل المكالمات الهاتفية أو تستخدم ميزات الرسائل النصية أثناء الطيران.

\* أقرأ جميع نصائح السلامة، ورسائل التحذير، وبيانات إخلاء المسؤولية بعناية. تعرّف على اللوائح ذات الصلة مهنيتك، تتحمل وحدك مسؤولية العالم بجميع اللوائح ذات الصلاة والطيران على نحو لا يخالفها.

(a) أقرأ رسائل التحذير واقرأها قبل استخدام ميزة الإقلاع التلقائي والهبوط التلقائي.

(b) أقرأ رسائل التحذير وإخلاء المسؤولية واقرأها قبل تعين ارتفاع يتجاوز الحد الأقصى.

(c) أقرأ رسائل التحذير وإخلاء المسؤولية واقرأها قبل التدريب بين أو أوضاع الطيران.

(d) أقرأ رسائل التحذير ومتطلبات إخلاء المسؤولية واقرأها عند الاقراب من مناطق GEO أو الدخول فيها.

(e) أقرأ رسائل التحذير واقرأها قبل استخدام أو أوضاع الطيران الذي.

\* اهبط بالطائرة على الفور في مكان آمن إذا ظهرت رسالة طالية بالهبوط في التطبيق.

\* راجع كل رسائل التحذير على قائمة المراجعة المعروضة في التطبيق قبل كل رحلة.

\* استخدم البرنامج التعليمي داخل التطبيق لممارسة مهارات الطيران الخاصة بك إذا لم يسبق لك تشغيل الطائرة مطلقاً أو إذا لم تكن لديك الخبرة الكافية لتشغيل الطائرة بنفقة.

\* قم بتحزين بيانات الخريطة الخاصة بمنطقة التي تتوى أن تُطلق فيها بالطائرة بالاتصال بالإنترنت قبل كل رحلة.

\* التطبيق مصمم لمساعدتك على التشغيل. استعن بتقديرك السليم ولا تعتمد على التطبيق في التحكم في الطائرة. يخضع استخدامك للتطبيق لشروط استخدام DJI Fly وسياسة خصوصية DJI. عليك قراءتها بعناية داخل التطبيق.

## الطيران

---

يصف هذا القسم ممارسات الطيران الآمنة وقيود الطيران.

## الطيران

يمجد اكتفاء الطيارين السابق للرحلة، يوصي بضمان مهاراتك بالطيران وممارسة الطيران بأمان. تأكد من تفادي جميع رحلات الطيران في منطقة مفتوحة. يقتصر ارتفاع الطيران على 500 متر. لا تتجاوز هذا الارتفاع. التزم بالقوانين واللوائح المحلية تماماً عند التحليق بالطائرة. تأكد من قراءة إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة الخاصة بـ DJI Mini 2 لفهم إشعارات السلامة قبل الطيران.

### متطلبات بيئة الطيران

1. لا تستخدم الطائرة في الظروف المناخية القاسية بما في ذلك سرعة الرياح التي تتجاوز 10 م/ث، والثلج، والمطر، والضباب.
2. لا تقم بالطيران إلا في مناطق مفتوحة. قد تؤثر الهياكل العالية والهياكل المعدنية الكبيرة على دقة البوصلة المدمجة ونظام GPS. يُوصى بإبقاء الطائرة على بعد 5 أمتار على الأقل من الهياكل.
3. تجنب العوائق، والخشون، وخطوط الكهرباء عالية الجهد، والأشجار، والمسطحات المائية. يُوصى بإبقاء الطائرة على ارتفاع 3 أمتار على الأقل فوق الماء.
4. قلل التشويش بتجنب المناطق ذات مستويات الكهرومغناطيسية العالية كموقع القرية من خطوط الكهرباء، والمحطات القاعدية، والمحطات الفرعية الكهربائية، وأبراج البث.
5. يخضع أداء الطائرة والبطارية لعوامل بيئية مثل كثافة الهواء ودرجة الحرارة. لا تحقق بالطائرة على ارتفاع 4000 م (13123 قدمًا) أو أعلى من مستوى سطح البحر. وإنما فقد ينخفض أداء البطارية والطائرة.
6. لا يمكن للطائرة استخدام GPS داخل المناطق القطبية. استخدم نظام الرؤية من أسفل عند الطيران في مثل هذه المواقع.
7. إذا أغلقت من سطح متحرك، كقارب أو مركبة متحركة، فتُوح الحذر عند الطيران.


### قيود الطيران ومناطق GEO (بيئة الجغرافية المكانية المُباشرة)

يجب على مشغلي الطائرات بدون طيار (UAV) الالتزام باللوائح الصادرة عن المؤسسات التنظيمية كمنظمة الطيران المدني الدولي، وإدارة الطيران الفيدرالية، وسلطات الطيران المحلية. لأسباب تتعلق بالسلامة، فإن حدود الطيران مُمكّنة افتراضياً لمساعدة المستخدمين على تشغيل هذه الطائرة بأمان وبصورة قانونية. ويمكن للمستخدمين تعين حدود الطيران فيما يتعلق بالارتفاع والمسافة.

تعمل حدود الارتفاع، وحدود المسافة، ومناطق GEO بالتزامن مع بعضها لإدارة الطيران عندما يُتاح GPS. يمكن تعين حدود الارتفاع فقط إذا لم يكن متاحة.

#### ارتفاع الطائرة وحدود المسافة

يمكن تعديل ارتفاع الطيران وحدود المسافة في DJI Fly. بناءً على هذه الإعدادات، ستُطير الطائرة في أسطوانة مقيدة، كما يُوضّح الرسم أدناه:



## GPS عند توافر

مؤشر حالة الطائرة	DJI Fly تطبيق	حدود الطيران	
نومض بالأخضر والأحمر بالتناوب	تحذير: تم الوصول إلى حد الارتفاع	لا يمكن أن يتجاوز ارتفاع الطائرة القيمة المحددة.	أقصى ارتفاع
	تحذير: تم الوصول إلى أقصى حد للمسافة	يجب أن تكون مسافة الطيران ضمن أقصى نصف قُطر	أقصى نصف قُطر

## GPS عند ضعف

مؤشرات حالة الطائرة	DJI Fly تطبيق	حدود الطيران	
نومض باللونين الأحمر والأخضر بالتناوب	تحذير: تم الوصول إلى حد الارتفاع.	يقتصر الارتفاع على 16 قدمًا (5 أمتار) عند ضعف إشارة GPS وينمك نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء. يقتصر الارتفاع على 98 قدمًا (30 أمتار) عند ضعف إشارة GPS وينمك تعطيل نظام الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.	أقصى ارتفاع

يتم تعطيل القوود على النطاق الجغرافي ولا يمكن تلقي رسائل التحذير في التطبيق.



- لن يكون هناك حد للارتفاع إذا أصبحت إشارة GPS ضعيفة أثناء الطيران طالما كانت إشارة GPS أقوى من ضعيفة (أشرطة الإشارة البيضاء أو الصفراء) عند تشغيل الطائرة.
- إذا كانت الطائرة في منطقة GEO وكانت إشارة GPS ضعيفة أو لم تكن توجد إشارة GPS، فسيظهر مؤشر حالة الطائرة باللون الأحمر لمدة خمس ثوانٍ كل اثنين عشرة ثانية.
- إذا وصلت الطائرة إلى حد الارتفاع أو حد نصف القطر، فلا يزال بإمكانك التحكم في الطائرة، لكن لا يمكنك التخلص بها لأبعد من ذلك، إذا حلقـت الطائرة خارج أقصى نصف للقطـر، فستعود للتحليق تقليـتاً داخل النطـاق عندما تكون إشارة GPS قوية.
- لأسباب تتعلق بالسلامـة، لا تُحـلـق بالقرب من المطـارات، أو الطرق السـريـعة، أو محـطـات السـكـك الحديدـية، أو خطـوط السـكـك الحديدـية، أو مـراكـز المـدن، أو غيرـها من المـاطـق الحـساسـة. حـلـق بالـطـائـرة ضـمن خطـ روـبيـك فقط.

## مناطق GEO

جميع مناطق GEO مذكورة في موقع DJI الرسمي على الرابط <http://www.dji.com/flysafe>. تنقسم مناطق GEO إلى فئات مختلفة وتشمل مواقع مثل المطارات والمجالس حيث تطير الطائرات المأهولة على ارتفاعات منخفضة، وكذلك الحدود بين البلدان، والمواقع الحساسة مثل محطات الطاقة.

ستتلقـى رسالة في DJI Fly إذا كانت طـائـرك تقترب من منطقة GEO وسيـتم منع الطـائـرة من الطـيران في المـنـطـقة.

## قائمة مراجعة ما قبل الطيران

١. تأكّد من شحن وحدة التحكم عن **ُمْعَد**، والجهاز المحمول، وبطارية الطيران الذكيّة بالكامل.
٢. تأكّد من أنّ بطارية الطيران الذكيّة والمراوح مثبتة بشكل أمن وأنّ المراوح مفرودة.
٣. تأكّد من فرد أذرع الطائرة.
٤. تأكّد من عمل الجيمبال والكاميرا بشكل طبيعي.
٥. تأكّد من عدم وجود ما يعيق المحرّكات، وأنّها تعمل بشكل طبيعي.
٦. تأكّد من توصيل DJI Fly بالطاولة بنجاح.
٧. تأكّد من نظافة عدسة الكاميرا ومسنثعرات نظام الرؤية السفلية.
٨. لا تستخدم سوى قطع الغيار DJI أصلية أو معتمدة بواسطة DJI. قد تتسبّب قطع الغيار غير المصرّح باستخدامها أو من إنتاج شركات مُصنّعة غير معتمدة بواسطة DJI في حدوث خلل لوظائف النظام وتعرض السلامة للخطر.

## الإقلاع/الهبوط التلقائي

### الإقلاع التلقائي

استخدم الإقلاع التلقائي عندما يُوضّع مؤشر حالة الطائرة بالأخضر.

١. ابدأ تشغيل تطبيق DJI Fly وادخل إلى عرض الكاميرا.
٢. استكمّل جميع الخطوات الواردة في قائمة مراجعة ما قبل الطيران.
٣. اضغط على ، إذا كانت الأحوال آمنة للإقلاع، فاضغط مع الاستمرار على الزر للتأكيد.
٤. سُقّط الطائرة وتحوم على بعد نحو 3.9 أقدام (1.2 متر) فوق الأرض.

- \* يومي مؤشر حالة الطائرة باللون الأخضر مرتين بشكل متكرر للإشارة إلى أن الطائرة تعتمد على نظام الرؤية السفلية للطيران ولا يمكنها الطيران إلا بثبات على ارتفاعات تقل عن 30 متراً. يُوصى بالانتظار حتى يُوضّع مؤشر حالة الطائرة باللون الأخضر ببطء قبل استخدام الإقلاع التلقائي.
- \* لا تُقْلِع من سطح متحرك، كقارب أو مركبة متجرّبة.



\*

### الهبوط التلقائي

استخدم الهبوط التلقائي عندما يُوضّع مؤشر حالة الطائرة بالأخضر.

١. اضغط على ، إذا كانت الأحوال آمنة للهبوط، فاضغط مع الاستمرار على الزر للتأكد.
٢. يمكن إلغاء الهبوط التلقائي بالضغط على .
٣. إذا كان نظام الرؤية السفلية يعمل بشكل طبيعي، فسيتم **Landing Protection** (الحماية عند الهبوط).
٤. توقف المحرّكات بعد الهبوط.

- \* اختار المكان المناسب للهبوط.



## بدء/إيقاف المحركات

### إيقاف المحركات

استخدم أمر مجموعة العصبي (CSC) لبدء تشغيل المحركات. ادفع كلتا العصاتين إلى الركبتين السفلتين الداخليةين أو الخارجيةين لبدء تشغيل المحركات. بمجرد أن تبدأ المحركات في الدوران، قم بتحرير كلتا العصاتين في الوقت نفسه.




### إيقاف المحركات

توجد طرقتان لإيقاف المحركات.

**الطريقة الأولى:** عندما تبسط الطائرة، اضغط مع الاستمرار على عصا الخانق لأسفل. ستتوقف المحركات بعد ثلث ثوانٍ.

**الطريقة الثانية:** عندما تبسط الطائرة، ادفع عصا الخانق لأسفل، وقم بتنفيذ نفس أمر CSC الذي تم استخدامه لبدء تشغيل المحركات. قم بتحرير كلتا العصاتين بمجرد توقف المحركات.



### إيقاف المحركات في منتصف الرحلة

يجب عدم إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلا في حالة الطوارئ، مثلًا عند حدوث تصادم أو إذا خرجت الطائرة عن السيطرة أو كانت تصعد أو تبسط سرعة كبيرة، أو تندحر في الهواء، أو إذا اطأط أحد المحركات. لإنقاذ المحركات في منتصف الرحلة، استخدم أمر CSC نفسه الذي استخدمنه لبدء تشغيل المحركات. يمكن تغيير الإعداد الافتراضي في DJI Fly.

- سيؤدي إيقاف المحركات في منتصف الرحلة إلى تحطم الطائرة.

## اختبار الطيران

### إجراءات الإقلاع/الهبوط

1. ضع الطائرة في منطقة مستوية ومفتوحة مع توجيه مؤشر حالة الطائرة نحوك.
2. قم بزيادة وحدة التحكم عن بعد والطائرة بالطاقة.
3. قم بتشغيل DJI Fly. وقم بتوصيل الجهاز المحمول بالطائرة، وادخل إلى عرض الكاميرا.
4. انتظر حتى يُوضّع مؤشر حالة الطائرة باللون الأخضر ببطء للإشارة إلى تسجيل نقطة القاعدة وأن الطيران أصبح آمنًا.
5. ادفع عصا الخانق برفق للإقلاع، أو استخدم الإقلاع التلقائي.
6. اسحب عصا الخانق أو استخدم الهبوط التلقائي ليهبط الطائرة.
7. بعد الهبوط، ادفع الخانق لأسفل مع الاستمرار. توقف المحركات بعد ثلث ثوانٍ.
8. أوقف تشغيل الطائرة وجهاز التحكم عن بعد.

## اقتراحات ونصائح بشأن الفيديو

1. لقد ضممت قائمة مراجعة ما قبل الطيران لمساعدتك على الطيران بأمان، وضمان قدرتك على تصوير الفيديو أثناء الطيران. راجع قائمة مراجعة ما قبل الطيران الكاملة قبل كل رحلة.
2. حدد وضع تشغيل الجيمبال المطلوب في DJI Fly.
3. يُوصى بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو عند الطيران في الوضع العادي أو السينمائي.
4. لا تقم بالطيران في ظروف جوية سيئة مثلاً عند وجود مطر أو رياح.
5. اختر إعدادات الكاميرا الأنسب لاحتياجاتك.
6. قم بإجراء اختبارات طيران لإنشاء مسارات طيران ومعاينة المشاهد.
7. ادفع عصا التحكم برفق للبقاء على حركة الطائرة سلسة ومستقرة.

من المهم فهم إرشادات الطيران الأساسية من أجل سلامتك وسلامة من حولك.

لا تنس قراءة وثيقة إخلاء المسؤولية وإرشادات السلامة.



## الملحق

---

الطاارة	وزن الإقلاع
> 249 جم (النسخة الدولية) 199 جم (نسخة اليابان)	الأبعاد
النسخة الدولية في وضع الطي: 57x81x138 مم الوضع المفتوح: 56 x 203 x 159 مم الوضع المفتوح (مع المراوح): 56 x 289 x 245 مم	(نسخة اليابان)
في وضع الطي: 57x81x138 مم الوضع المفتوح: 55 x 202 x 159 مم الوضع المفتوح (مع المراوح): 55 x 289 x 245 مم	المسافة الفطرية
213 مم 5 م/ث (الوضع الرياضي) 3 م/ث (الوضع العادي) 2 م/ث (الوضع السينمائي) 3.5 م/ث (الوضع الرياضي) 3 م/ث (الوضع العادي) 1.5 م/ث (الوضع السينمائي)	أقصى سرعة صعود
16 م/ث (قرب مستوى البحر)، دون رياح) 10 م/ث (الوضع العادي) 6 م/ث (الوضع السينمائي) 4000 م (النسخة الدولية) 3000 جم (نسخة اليابان)	أقصى سرعة (قرب مستوى سطح البحر)
31 دقيقة (النسخة الدولية) (نفاثات أثناء الطيران بسرعة 17 كم/ساعة مع عدم هبوب رياح) 18 دقيقة (نسخة اليابان) (نفاثات أثناء الطيران بسرعة 17 كم/ساعة مع عدم هبوب رياح))	أقصى وقت للطيران
10 م/ث (مقاييس 5) 40 درجة (الوضع الرياضي) 25 درجة (الوضع العادي) 25 درجة (الوضع السينمائي)	الحد الأقصى لمقاومة سرعة الرياح
250 درجة / ثانية (الوضع الرياضي) 250 درجة / ثانية (الوضع العادي) 250 درجة / ثانية (الوضع السينمائي)	السرعة الزاوية القصوى
0 إلى 40 درجة متوية (32 درجة إلى 104 درجة فيرنهايت)	درجة حرارة التشغيل
GPS+GLONASS+Galileo	GNSS
2.4 جيجا هرتز، 5.725-5.850 جيجا هرتز 2.4 جيجا هرتز، 26 ديسيل ميلي واط (FCC) و 20 ديسيل ميلي واط (CE/SRRC/MIC)	التردد التشغيلي
5.8 جيجا هرتز، 26 ديسيل ميلي واط (FCC/SRRC) و 14 ديسيل ميلي واط (CE) عمودي: 0.1:0.1 (مع تحديد الموقع بنظام الرؤية)، ±0.5 درجة (GPS) افقية: 0.3:0.3 (مع تحديد الموقع بنظام الرؤية)، ±1.5 درجة (GPS)	قدرة الإرسال (EIRP) نطاق دقة التحويل
الإعالة: 110° إلى +35° درجة التدحرج: 35° إلى +35° درجة التحريك: 20° إلى +20° درجة	المدى الميكانيكي

الإمالة: -90° إلى 0° درجة (الإعداد الافتراضي)، -90° إلى 20° درجة (مطؤل)	النطاق القابل للتحكم به
3 محاور (إمام، مغادل، التحرير)	الثبات
100 درجة/ثانية	أقصى سرعة تحكم (إمامية)
±0.01°	نطاق الاعتراض الرازي
نظام الاستشعار	سُلْطَن
نطاق التخويم: 0.5° إلى 10° م	بيان التشغيل
أسططح غير اساسية يمكن تمييزها مع انكسار نادر لضوء <20%>، الإضاءة الكافية بوجودة اللمس <15	الكاميرا
CMOS، وحدات البكسل الفعالة: 12 ميجا بكسل 1/2.3	المستشعر
مجال الرؤية: 83°	العدم اداء
35 مم بالتنسيق الماكافن: 24 مم	
الفتحة: f/2.8	
نطاق التركيز: 1 م إلى ما لا نهاية	
الصورة 100-3200 الفيديو 100-3200	نطاق ISO
3000x4000 4.3 2250x4000 16.9	سرعة المصrat الإلكتروني
أقصى حجم للصورة	
Single shot (قطة مفردة) الفاصل الزمني: 2.3/5.7/10/15/20/30/60، JPEG + RAW 5.7/10/15/20/30/60 تصحيح التعريض الثنائي (3): إطارات بخطوة 2/3 EV 2/3	أوضاع التصوير للصور الثابتة
دقة الفيديو 4K: 3840×2160 24/25/30 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 24/25/30/48/50/60 1080×1920 .FHD	
أقصى معدل بت الفيديو 100 ميجابايت في الثانية	
(FAT32) 32 جيجابايت (exFAT) 32 جيجابايت	تنسيقات الملفات المدعومة
(RAW) JPEG/DNG	تنسيقات الصورة
(H.264/MPEG-4 AVC) MP4	تنسيقات الفيديو
وحدة التحكم عن بعد	
التردد الشفيلي 2.400-2.4835 جيجا هرتز، 5.725-5.850 جيجا هرتز	
البعد الأقصى لمسافة الإرسال (بدون عائق، بدون تلوش)	
مسافة الإرسال (في السيناريوهات الشائعة)	
تشو Ish قوي على سبيل المثال، وسط المدينة: نحو 3 كم تشو Ish متوسط على سبيل المثال، الضواحي الخارجية والمدن الصغيرة: نحو 6 كم بدون تشوش على سبيل المثال، المناطق الريفية والشواطئ: نحو 10 كم	
درجة حرارة التشغيل 10° إلى 40° درجة مئوية (14° درجة إلى 104° درجة فهرنهايت)	
(CE/SRRC/MIC) 6 كم (FCC) 10 كم (CE/SRRC/MIC) 14 كم (FCC) 26 ديسيل ميلي واط (CE/SRRC/MIC) 24 جيجا هرتز: 26 ديسيل ميلي واط (FCC) 20 ديسيل ميلي واط (CE/SRRC/MIC) 5.8 جيجا هرتز: 26 ديسيل ميلي واط (FCC) 14 ديسيل ميلي واط (CE)	طاقة المرسل (EIRP)
سعة البطارية 5200 ملي أمبير/ساعة	
تيار/جهد التشغيل 1200 ملي أمبير عند 3.6 فولت (مع جهاز Android) 700 ملي أمبير عند 3.6 فولت (مع جهاز iOS)	
أقصى حجم جهاز محمول مدعوم	
أنواع منافذ USB المدعومة	
نظام إرسال الفيديو	
جودة العرض الجي	
720 بكسل عند 30 إطار في الثانية	
أقصى معدل بت	
8 ميجابايت في الثانية	
زمن الانتقال (حسب البيئة والجهاز المحمول)	

الشاحن	100-240 فولت، 0.5 أمبير، 50/60 هرتز، 12 فولت 1.5 أمبير / 9 فولت 2 أمبير / 5 فولت 3 أمبير
الإدخال	الآخر
القدرة المقدّرة	18 واط
بطارية الطيران الذكية (النسخة الدولية)	بطارية الطيران الذكية (النسخة اليابانية)
سعة البطارية	2250 ملي أمبير/ساعة
الفوائدة	7.7 فولت
حد فولتية الشحن	8.8 فولت
نوع البطارية	LiPo 2S
الطاقة	17.32 واط/ساعة
الوزن	82.5 جم
درجة حرارة بيئة الشحن	5 إلى 40 درجة مئوية (41 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت)
أقصى طاقة للشحن	29 واط
بطارية الطيران الذكية (النسخة اليابانية)	بطارية الطيران الذكية (النسخة اليابانية)
سعة البطارية	1065 ملي أمبير/ساعة
الفوائدة	7.6 فولت
حد فولتية الشحن	8.7 فولت
نوع البطارية	LiPo 2S
الطاقة	8.09 واط/ساعة
الوزن	48.9 جم
درجة حرارة بيئة الشحن	5 إلى 40 درجة مئوية (41 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت)
أقصى طاقة للشحن	18 واط
التطبيق	DJI Fly
التطبيق	نظام التشغيل المطلوب
SD بطاقات	يُلزم وجود بطاقة microSD من الفئة UHS I Speed Grade 3 أو أعلى
بطاقات SD المدعومة	microSD المُوصى بها
بطاقات SD المُوصى بها	SanDisk Extreme 8 جيجابايت، 16 جيجابايت، 32 جيجابايت، 64 جيجابايت، 128 جيجابايت، 256 جيجابايت،
SanDisk Industrial، SanDisk Evo Plus، Samsung Pro Endurance، SanDisk Extreme Pro V30، SanDisk Extreme V30 A2، SanDisk Extreme V30 A1 Lexar 667x، Lexar 633x، SanDisk Extreme Pro V30 A2، A1	Netac Pro V30 A1، Toshiba EXCERIA M303 V30 A1، High Endurance
SanDisk Extreme V30 A1، Samsung Evo Plus، Samsung Pro Plus، SanDisk Extreme Plus، SanDisk Extreme V30 A1، SanDisk Extreme V30 A2، Toshiba Lexar High Endurance، Lexar 1000x، Lexar 667x، Lexar 633x، V30 A2	Lexar 667x، Lexar 633x، SanDisk Extreme V30 A2، A1
Toshiba Lexar High Endurance، Lexar 1000x، Lexar 667x، Lexar 633x، V30 A2	Netac Pro V30 A1، EXCERIA M303 V30 A1
SanDisk Extreme V30 A2، SanDisk Extreme V30 A1	SanDisk Extreme V30 A2، SanDisk Extreme V30 A1

\* يشمل وزن إقلاع الطائرة البطارية، والراوح، وبطاقة microSD.



\* يجب تسجيل الطائرات في بعض البلدان والمناطق. راجع القواعد ولوائح المحليّة قبل الاستخدام.

\* مسافة الإرسال في السيناريوهات الشائعة المذكورة أعلاه هي القيم التمويذية التي تم اختبارها في منطقة FCC بدون عواائق.

\* حذّرنا هذه المواصفات من خلال الاختبارات التي أجريناها باستخدام أحدث البرامج الثابتة. يمكن تحسين الأداء. نوصيك بشدة بالتحديث إلى أحدث البرامج الثابتة.

## معاييره البوصلة

يُوصى بمعايرة البوصلة في الحالات التالية عند الطيران في الهواءطلق:

1. التحلق في موقع أبعد من 31 ميلًا (50 كم) عن الموقع الذي حلقت فيه الطائرة آخر مرة.

2. عدم التحلق بالطائرة لأكثر من 30 يومًا.

3. ظهور تحذير تشويش البوصلة في DJI Fly و/أو يُوضّع مؤشر حالة الطائرة باللون الأحمر والأصفر بالتبادل.

**!** لا تقم بمعايرة البوصلة في الأماكن التي قد يحدث فيها تشويش مغناطيسي، مثلاً بالقرب من رواسب حجر المغناطيس أو الهياكل المعدنية الكبيرة كهيكل موافق السيارات، أو الأقبية المقواة بالفولاذ، أو الحصو، أو السيارات، أو السقالات.

• لا تحمل أشياء تحتوي على مواد مغناطيسية مثل الهواتف المحمولة بالقرب من الطائرة أثناء المعايرة.

• ليس من الضروري معايرة البوصلة عند الطيران في الأماكن المغلقة.

## إجراء المعايرة


اختر منطقة مفتوحة لتنفيذ الإجراء التالي.

1. انقر فوق إعدادات النظام في DJI Fly، وحدد الأمان، ثم المعايرة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يُصبح مؤشر حالة الطائرة أصفر ثابت، مما يُشير إلى بدء المعايرة.

2. أمسك بالطائرة أفقياً وأدراها بزاوية 360 درجة. سيتحول مؤشر حالة الطائرة إلى الأخضر الثابت.

3. أمسك بالطائرة عمودياً وأدراها بزاوية 360 درجة حول محور عمودي.

4. إن كان مؤشر حالة الطائرة يُوضّع باللون الأحمر، فهذا يعني فشل المعايرة. غير موقعك وأعيد محاولة إجراء المعايرة.



**!** إذا كان مؤشر حالة الطائرة يُوضّع بالأحمر والأصفر بالتناوب بعد اكمال المعايرة، فهذا يُشير إلى أن الموقع الحالي غير مناسب لتحليق الطائرة؛ بسبب مستوى التشويش المغناطيسيي. اختر موقعًا جديداً.

**!** ستظهر رسالة مطالبة في DJI Fly إذا كانت معايرة البوصلة مطلوبة قبل الإقلاع.

**!** يمكن للطائرة الإقلاع فور اكمال المعايرة. إذا انתרت لأكثر من ثلاث دقائق للإقلاع بعد المعايرة، فقد يكون عليك إعادة المعايرة.

## تحديث البرامج الثابتة

عندما تقوم بتحصيل الطائرة أو وحدة التحكم عند **بعد بتطبيق DJI Fly**, سيم اخطارك بمدى توفر تحديث للبرامح الثابتة. للتحديث، قم بتحصيل الجهاز المحمول بالإنترنت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكن تحديث البرنامج الثابت إذا لم تكون وحدة التحكم عن **بعد مرتبطة** بالطائرة.



- تأكد من أنك من أتباع جميع خطوات تحديث البرنامج الثابت. وإن، فقد يفشل التحديث. سيتوقف تشغيل الطائرة تلقائياً بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- سيسنقرق تحديث البرنامج الثابت نحو **10** دقائق، من الطبيعي أن يرتفع الجيمبال، وأن تُوضّع مؤشرات حالة الطائرة، وأن **تعيد** الطائرة تشغيل نفسها. انتظر متحلياً بالصبر حتى يكتمل التحديث.
- قبل إجراء تجديد، تأكد أن طراية الطيران الذكية مشحونة بنسبة **15%** على الأقل، ووحدة التحكم عن **بعد مشحونة** بما لا يقل عن **20%**.
- قد تُصبح وحدة التحكم عن **بعد غير مرتبطة** بالطائرة بعد التحديث. أبدي ربط وحدة التحكم عن **بعد** والطائرة. جدير بالذكر أن التحديث قد يؤدي إلى إعادة تعيين مختلف إعدادات وحدة التحكم عن **بعد** الرئيسية، مثل ارتفاع العودة إلى القاعدة وأقصى مسافة طيران، إلى الإعدادات الافتراضية. قبل التحديث، دون ملاحظة بإعدادات DJI Fly التي **تفضّلها**، وأبدي ضبطها بعد التحديث.

## معلومات ما بعد البيع

تفصل زيارة DJI لمعرفة المزيد عن سياسات خدمة ما بعد البيع، وخدمات الإصلاح، والدعم. <https://www.dji.com/support>

هذا المحتوى مُرْضَة للتغيير.

تنزيل أحدث إصدار من

<http://www.dji.com/minи-2>

[إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا المستند، فالرجاء الاتصال بشركة DJI  
[DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com) بإرسال رسالة إلى DJI]

DJI هي علامة تجارية لشركة DJI  
DJI 2023 © جميع الحقوق محفوظة. حقوق الطبع محفوظة.