

# **dji** OSMO ACTION 3

SAFETY GUIDELINES

安全概要

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

v1.0



<https://www.dji.com/action-3/downloads>

※ This content is subject to change without prior notice.

**dji** and OSMO are trademarks of DJI.  
Copyright © 2022 DJI OSMO All Rights Reserved.



YCBZSS00212702

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact  
DJI SUPPORT



微信扫一扫  
获取技术支持

---

SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



## Safety at a Glance



By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at [www.dji.com/action-3](http://www.dji.com/action-3). EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON "AS AVAILABLE BASIS" WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND.

### WARNING

1. OSMO™ Action 3 contains magnets. Keep the camera away from magcards, IC cards, hard disks, RAM chips, implantable medical devices such as pacemakers, and other devices to avoid interference.
2. Clean the battery, lens, lens protective cover, and the USB-C cover with a clean, dry cloth. Otherwise, Osmo Action 3 may no longer be waterproof. All the holes on Osmo Action 3 have built-in waterproof material. DO NOT poke the holes.
3. Follow the instructions in the user manual to make sure the battery is mounted, the USB-C cover is closed, and the lens protective cover is properly tightened. Make sure Osmo Action 3 is dry before removing the battery.
4. If the battery falls into water, put it in a safe and open area immediately. Maintain a safe distance from the battery until it is completely dry. DO NOT use the battery again, and properly dispose of the battery as described in point 30.
5. Put out a battery fire using water, sand, a fire blanket, or a dry powder fire extinguisher.
6. DO NOT use a non-DJI OSMO battery. DJI OSMO takes no responsibility for any damage caused by a non-DJI OSMO battery. Purchase a new battery at [www.dji.com](http://www.dji.com).
7. DO NOT use or charge swollen, leaking, or damaged batteries. If the battery is abnormal, contact DJI OSMO for further assistance.
8. The battery should be used at a temperature between -20° to 45° C (-4° to 113° F). Use of the battery in an environment above 45° C (113° F) can lead to a fire or explosion. Before using the battery in a low-temperature environment, it is recommended to charge the battery fully in a normal temperature environment. Charging the battery at the ideal temperature can prolong battery life.
9. DO NOT use the battery in a strong electrostatic or electromagnetic environment. Otherwise, the circuit board may malfunction.
10. DO NOT disassemble or pierce the battery in any way. Otherwise, the battery may leak, catch fire, or explode.
11. DO NOT drop or strike the battery. DO NOT place heavy objects on the battery or charger.
12. Electrolytes in the battery are highly corrosive. If any electrolytes make contact with your skin or eyes, immediately wash the affected area with fresh running water for at least 15 minutes, and then see a doctor immediately.
13. DO NOT use the battery if it is dropped or impacted in any way.
14. DO NOT heat the battery. DO NOT use a hairdryer to dry the battery or put the battery in a microwave oven or a pressurized container.
15. DO NOT place loose battery cells on any conductive surface, such as a metal table.
16. DO NOT manually short-circuit the battery.
17. DO NOT attach the battery to a power outlet or car charger socket directly. The battery must be charged through Osmo Action 3 or the Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case. DJI OSMO takes no responsibility if the battery is charged using a non-DJI OSMO charger.
18. DO NOT charge the battery near flammable materials or on flammable surfaces such as carpet or wood. DO NOT leave the battery unattended during charging.
19. DO NOT charge the battery immediately after use, as the battery temperature may be too high.
20. DO NOT charge the battery until it cools down to near room temperature. Charging the battery outside the temperature range of 5° to 40° C (41° to 104° F) may lead to the battery leaking, overheating, or long-term damage.
21. Disconnect the charger when not in use. Examine the charger regularly for damage to the cord, plug, and other parts of the charger. DO NOT clean the charger with denatured alcohol or other flammable solvents. DO NOT use a damaged charger.
22. Keep the battery out of the reach of children and animals.
23. DO NOT leave the battery near heat sources such as a furnace or heater. DO NOT leave the battery inside of a vehicle on hot days. DO NOT store the battery in environments with a temperature higher than 60° C (140° F). The ideal storage temperature is between 22° to 28° C (71.6° to 82.4° F).
24. Store the battery in a ventilated location and keep the battery dry.
25. Store the Osmo Action 3 in a ventilated place and keep the battery dry to prevent condensation on the camera lens. It is recommended to store the camera in an environment with humidity lower than 40%.
26. DO NOT store a fully discharged battery for an extended period. Otherwise, it will over discharge, which will lead to permanent damage to the battery.
27. Before taking a battery on an airline flight, fully discharge the battery. Make sure to discharge the battery in a fireproof location.
28. Keep the battery away from metal objects such as glasses, watches, jewelry, and hairpins.
29. DO NOT transport a damaged battery or a battery with a power level higher than 50%.
30. Only dispose of a battery after completely discharging it. DO NOT dispose of a battery in a regular trash container. Strictly follow your local regulations regarding the disposal and recycling of the battery.

### CAUTION

1. Intricate components inside Osmo Action 3 may be damaged upon impact and cause the camera to malfunction.
2. Only use a soft dry cloth to clean Osmo Action 3. DO NOT use any liquid cleansers or liquid containing

alcohol. DO NOT clean the inside of the lens protective cover with liquid. Make sure the lens and lens protective cover are dry and clean. Sand and dust may damage the lens and water may negatively affect the performance.

3. Keep Osmo Action 3 away from sand and dust. Wash the camera if the holes on Osmo Action 3 are blocked by sand, dust, or any other substance. Make sure all covers and compartments are closed before washing Osmo Action 3.
4. Some small parts of Osmo Action 3 are a choking hazard. Keep out of reach of children and animals.
5. The Osmo Action 3 lens protective cover may overheat if used for an extended period. It is recommended to use the Osmo Action 3 rubber lens protector when using the camera for an extended period.
6. The lens and lens filter cap consist of glass. Make sure to be careful if either break.
7. The edges of the battery are sharp. Make sure to be careful when handling.
8. DO NOT insert sharp objects into the USB-C port or microSD card slot.
9. DO NOT expose Osmo Action 3 or the battery to extreme cold or hot temperature. Otherwise, the operating time and functionality may be negatively affected.
10. DO NOT use Osmo Action 3 inside hot springs. DO NOT allow Osmo Action 3 to come into contact with corrosive or unknown liquids.
11. DO NOT use Osmo Action 3 during lightning storms.
12. DO NOT disassemble or repair Osmo Action 3 by yourself.

#### NOTICE

1. The battery is designed to stop charging when it is fully charged. It is a good practice, however, to monitor the charging progress and disconnect the battery when it is fully charged.
2. Discharge the battery to 40-65% if it will not be used for 10 days or more. This can greatly extend the battery life.
3. The battery will enter hibernation mode if depleted and stored for an extended period. Recharge the battery to bring it out of hibernation.
4. Remove the battery from Osmo Action 3 and store the battery in the Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case when stored for an extended period.
5. DO NOT over-discharge the battery, as this may lead to battery cell damage.
6. The battery life may be reduced if it is not used for an extended period.
7. Discharge and charge the battery completely once every three months to keep it in good condition.
8. When using the Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case to charge the Osmo Action 3 Extreme Batteries, it is recommended to use the DJI 30 W USB-C Charger or a USB-C charger that supports Power Delivery or PPS (Programmable Power Delivery).
9. Place the Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case on a flat and stable surface when in use. Ensure the device is properly insulated to prevent fire hazards.
10. DO NOT attempt to touch the metal terminals on the Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case.
11. Clean the metal terminals on the Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case with a clean, dry cloth if there is any noticeable buildup.

## Specifications

Model: AC002

Wi-Fi	Operating Frequency	2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
	Transmitter Power (EIRP)	2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
	Protocol	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Operating Frequency	2.4000-2.4835 GHz
	Transmitter Power (EIRP)	< 4 dBm
	Protocol	BLE 5.0
	Operating Temperature	-20° to 45° C (-4° to 113° F)

#### CHS

## 安全概要



使用本产品前, 请您仔细阅读并遵守本安全概要、访问 [www.dji.com/action-3](http://www.dji.com/action-3) 阅读《用户手册》和其他指引。使用本产品视为您已经阅读并接受与本产品相关的全部条款。

#### 警告

1. OSMO™ Action 3 内含强磁, 为避免产生磁化影响, 请远离磁卡、IC 卡、植入性医疗设备(如心脏起搏器)、硬盘、RAM 芯片等易受干扰设备。
2. 请保持 Osmo Action 3 电池防水胶圈、镜头防水胶圈以及接口保护盖胶圈清洁无沙尘等异物, 否则将影响防水效果。机身拾音孔、扬声器孔和气压平衡孔的内置防水膜专为防水设计, 请勿自行拆卸或使用尖硬物破坏, 否则将失去防水保护。使用干净、干燥的布料及时清理产品上的异物。
3. 使用前确保按照用户手册使用方法将电池安装到位, 确保接口保护盖闭紧、镜头保护盖拧紧, 防止设备进水。机身表面有水时, 必须先擦干才可进行拆电池等操作。
4. 如果电池进水, 请立即拆下电池并将其置于安全的开阔区域, 远离电池直至电池完全晾干。晾干的电池不得再次使用, 应该按照本文的废弃方法(详见第 30 条)妥善处理。
5. 若电池发生起火, 请立即使用水、水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器灭火。请根据实际情况按以上推荐顺序选择灭火方式。
6. 严禁使用非 DJI Osmo 官方提供的电池。如需更换新电池, 请在 DJI Osmo 官网或指定渠道购买。因使用非 DJI

Osmo 官方提供的电池而引发的电池事故以及设备故障，DJI Osmo 不予负责。

7. 严禁使用鼓包、漏液、破损的电池以及对其充电。当电池发出异味、发热、变形、变色或出现其它任何异常现象时不得使用。如果电池发生异常情况，请联系 DJI Osmo 技术支持做进一步处理。
8. 请在温度为 -20 °C 至 45 °C 之间的环境中使用电池。温度过高将会引起电池异常膨胀、着火，甚至爆炸。在低温环境下使用之前，建议先在常温环境中将电池充满电量，以延长电池使用寿命。
9. 禁止在强静电或者磁场环境中使用电池。否则，电池保护板将会失灵。
10. 禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池。否则，电池漏液将会引起着火甚至爆炸。
11. 禁止机械撞击、碾压或抛掷电池。请勿在电池上放置重物。
12. 电池内部电解液具有强腐蚀性，如果不小心接触到皮肤或眼睛，请立即用清水冲洗至少 15 分钟并马上就医。
13. 若电池摔落或受到外力撞击，请停止使用电池。
14. 切勿对电池进行加热或使用电吹风等设备。请勿将电池放置于微波炉或压力锅中。
15. 请勿将电池置于导体表面（例如金属桌面）。
16. 禁止用导线或其它金属物体致使电池正负极短路。
17. 请勿将电池直接连接到墙上插座或车载点烟式插座上。电池必须通过 Osmo Action 3 相机或者使用 DJI Osmo 官方提供的 Osmo Action 3 多功能电池收纳盒进行充电。对于使用非 DJI Osmo 官方提供的充电设备进行充电所造成的一切后果，DJI Osmo 将不予以负责。
18. 请勿将电池和充电器放置在易燃、可燃物（如地毯和木制品）附近充电。请时刻留意充电过程，谨防发生意外。
19. 刚结束使用的电池处于高温状态，禁止立刻对其进行充电。请等待电池降至室温后再充电。
20. 充电环境温度高于 40 °C 或低于 5 °C 可能导致电池性能下降、膨胀、漏液、过热等损坏。
21. 每次使用充电器前，请检查充电器的外壳、线材以及插头是否有损坏，禁止使用损坏的充电器。切勿使用含酒精或其它具有可燃性的液体清洁充电器。不使用时请将充电器与电源断开。
22. 请将电池存放在儿童及宠物接触不到的地方。
23. 禁止将电池放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及将电池置于热天的汽车内。切勿将电池存储在超过 60°C 的环境下。理想的存储环境温度为 22 °C 至 28 °C。
24. 请在干燥的环境中存储电池。
25. 请在干燥的环境下存储相机，防止相机起雾。理想的相机存放环境湿度不高于 40%。
26. 切勿将电池彻底放完电后长时间存储，以避免电池进入过放状态而造成电芯损坏，将无法恢复使用。
27. 将电池带上飞机前，请务必电池放电至 5% 电量以下。放电前请务必远离火源。
28. 禁止将电池与眼镜、手表、首饰等金属物体一起贮存或运输。
29. 切勿运输有破损的电池。运输时，务必电池电量放电至 50% 以下。
30. 务必将电池彻底放电后，再将电池置于指定的电池回收箱。电池是危险化学品，严禁弃置于普通垃圾箱。相关细节，请遵循当地电池回收和废置的法律法规。如电池无法彻底放电，请勿将电池直接弃置于电池回收箱，应联系专业电池回收公司做进一步的处理。

#### 小 心

1. 摔落或受到外力挤压可能会使 Osmo Action 3 损坏，导致工作异常。
2. 请勿对 Osmo Action 3 使用含酒精或其它任何带清洁功能的液体。请勿拧开镜头盖清洗镜头。确保镜头盖内部清洁和干燥，异物可能划伤镜头，镜头内水汽将影响拍摄效果。建议使用柔软的干布清洁 Osmo Action 3。
3. 使用 Osmo Action 3 的过程中请注意防尘及防沙。若机身拾音孔、散热槽等被沙尘等异物堵塞，请在 Osmo Action 3 处于封闭防水状态下用淡水冲洗。
4. Osmo Action 3 含保护盖等小零件，避免吞食。
5. 长时间拍摄可能导致 Osmo Action 3 镜头盖高温，小心烫伤。建议在长时间拍摄时安装镜头保护胶套以防烫。
6. 镜头及镜头保护盖含玻璃成分，如意外破损，请小心处理避免受伤。
7. 电池边缘及金属接口部分较为锋利，请小心操作。
8. 请勿使用尖硬物插截 USB-C 接口及 microSD 卡槽。
9. 请勿将 Osmo Action 3 或电池置于极冷或极热的环境中。低温或高温条件可能会缩短电池的使用时间，或者导致暂时不能正常工作。
10. 请勿在温泉、腐蚀性液体中使用 Osmo Action 3。不建议在极端水环境、不明液体环境中使用 Osmo Action 3。
11. 雷雨天气请勿使用 Osmo Action 3。
12. 请勿自行拆解和维修 Osmo Action 3。

#### 注 意

1. 电池在充满时将自动停止充电。充电完成后，请断开电池与充电器的连接。
2. 若超过 10 天不使用电池，请将电池放电至 40%-65% 电量存放，这样可延长电池的使用寿命。
3. 电池电压过低时，电池将进入低功耗模式。对电池充电即可退出低功耗模式。
4. 长期不使用时，请将电池拆下并存放于 Osmo Action 3 多功能电池收纳盒内。
5. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。
6. 若长期闲置电池，将会对其性能造成影响。
7. 每隔 3 个月左右重新充放电一次以保持电池活性。
8. 使用 Osmo Action 3 多功能电池收纳盒为 Osmo Action 3 耐寒长续航电池充电时，推荐配合 DJI 30 W USB-C 充电器或支持 PPS/PD 快充协议的 USB-C 充电器。
9. 使用 Osmo Action 3 多功能电池收纳盒时请平稳放置，并注意绝缘及防火。
10. 请勿用手或其他物体触碰 Osmo Action 3 多功能电池收纳盒的金属端子。
11. 若 Osmo Action 3 多功能电池收纳盒的金属端子附着异物，请用干布擦拭干净。

## 规格参数

型号：AC002

Wi-Fi	工作频率	2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
	发射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
	协议	802.11a/b/g/n/ac

蓝牙	工作频率	2.4000-2.4835 GHz
	发射功率 (EIRP)	< 4 dBm
	协议	BLE 5.0
	工作温度	-20 °C 至 45 °C

DE

## Sicherheitsvorschriften auf einen Blick



Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Richtlinie und alle Anweisungen auf [www.dji.com/action-3](http://www.dji.com/action-3) gelesen und verstanden haben und diese akzeptieren. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN KUNDENDIENSTRICHTLINIEN UNTER ([WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)) ANGEgeben, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT VERFÜGBAR SIND, OHNE GARANTIE UND OHNE BEDINGUNGEN JEGLICHER ART BEREITGESTELLT.

### ⚠️ WARNUNG

1. Die OSMO™ Action 3 enthält Magnete. Halte die Kamera von Magnetkarten, IC-Karten, Festplatten, RAM-Chips, implantierbaren medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und anderen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
2. Reinige den Akku, das Objektiv, den Osmo Action 3 Objektivschutz und die USB-C-Abdeckung mit einem sauberen und trockenen Tuch. Andernfalls ist die Osmo Action 3 möglicherweise nicht mehr wasserdicht. Alle Öffnungen der Osmo Action 3 sind mit wasserabweisendem Material ausgestattet. NICHTS in die Öffnungen einführen.
3. Befolge die Anweisungen im Handbuch, um sicherzustellen, dass der Akku montiert, die USB-C-Abdeckung geschlossen und der Osmo Action 3 Objektivschutz richtig festgezogen ist. Vergewissere dich, dass die Osmo Action 3 trocken ist, bevor du den Akku herausnimmst.
4. Wenn der Akku versehentlich ins Wasser fällt, lege ihn sofort in einem sicheren, offenen Bereich ab. Halte einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Akku ein, bis dieser vollständig getrocknet ist. Verwende den Akku anschließend NICHT mehr und entsorge ihn ordnungsgemäß, wie in Punkt 30 beschrieben.
5. Gerät der Akku in Brand, lösche ihn mit Wasser, Sand, einer Feuerlöschdecke oder einem Trockenpulver-Feuerlöscher.
6. Verwende KEINE Akkus von Drittanbietern, sondern nur originale Akkus von DJI. DJI OSMO übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch Akkus von Fremdherstellern entstehen. Bestell neue Akkus unter [www.dji.com](http://www.dji.com).
7. Aufgeblähte, undichte und beschädigte Akkus dürfen NICHT verwendet werden. Wenn der Akku nicht einwandfrei ist, dann wende dich für weitere Unterstützung an DJI OSMO.
8. Der Akku sollte bei einer Temperatur zwischen -20 °C und 45 °C verwendet werden. Der Betrieb des Akkus bei Umgebungstemperaturen von über 45 °C kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Vor dem Gebrauch des Akkus in einer Umgebung mit geringer Temperatur wird empfohlen, ihn in einer Umgebung mit normaler Temperatur vollständig aufzuladen. Wird der Akku bei idealer Temperatur aufgeladen, kann die Lebensdauer des Akkus verlängert werden.
9. Den Akku NICHT in einer stark elektrostatischen oder elektromagnetischen Umgebung verwenden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Leiterplatine kommen.
10. Den Akku NICHT zerlegen oder auf irgendeine Weise durchbohren. Andernfalls kann der Akku auslaufen, in Brand geraten oder explodieren.
11. Den Akku NICHT fallen lassen oder stoßen. Den Akku und das Ladegerät NICHT mit schweren Gegenständen belasten.
12. Die Elektrolyte im Akku sind stark ätzend. Wenn Elektrolyte mit Haut oder Augen in Kontakt kommen, spül den betroffenen Bereich sofort und mindestens 15 Minuten lang mit frischem, fließendem Wasser aus und such dann unverzüglich einen Arzt auf.
13. Den Akku NICHT verwenden, wenn er fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt wurde.
14. Den Akku NICHT erwärmen. Verwende KEINEN Fön, Mikrowellenherd oder einen unter Druck stehenden Behälter, um den Akku zu trocknen.
15. Lose Akkuzellen NICHT auf leitenden Oberflächen (z. B. Metalltischen) ablegen.
16. Den Akku NICHT manuell kurzschießen.
17. Schließe den Akku NICHT direkt an eine Steckdose oder Autoladebuchse an. Der Akku muss über die Osmo Action 3 oder der Osmo Action 3 Akkuladeschale (multifunktional) aufgeladen werden. DJI OSMO übernimmt keine Verantwortung, wenn der Akku mit dem Netzteil eines Fremdherstellers geladen wird.
18. Den Akku beim Aufladen von brennbaren Stoffen und Oberflächen (Teppich, Holz usw.) fernhalten. Lass den Akku während des Ladevorgangs NICHT unbeaufsichtigt.
19. Den Akku NICHT unmittelbar nach dem Gebrauch aufladen. Möglicherweise ist die Akkutemperatur noch zu hoch.
20. Den Akku erst aufladen, wenn er auf Zimmertemperatur abgekühlt ist. Beim Aufladen des Akkus außerhalb eines Temperaturbereichs von 5 °C bis 40 °C kann der Akku undicht werden, überhitzen oder langfristig Schaden nehmen.
21. Das Ladegerät bei Nichtgebrauch entfernen. Das Ladegerät und die Akkus regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse usw. überprüfen. Das Ladegerät NICHT mit Brennspiritus oder anderen brennbaren Lösungsmitteln reinigen. KEIN beschädigtes Ladegerät verwenden.
22. Den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
23. Den Akku NICHT in der Nähe von Wärmequellen (Ofen, Heizung usw.) ablegen. Den Akku an heißen Tagen NICHT im Innenraum eines Fahrzeugs liegen lassen. Den Akku NICHT in einer Umgebungstemperatur von mehr als 60 °C lagern. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 22 °C und 28 °C.
24. Den Akku an einem gut belüfteten Ort aufbewahren und trocken halten.

25. Die Osmo Action 3 an einem gut belüfteten Ort aufbewahren und den Akku trocken halten, um Kondensation auf dem Kameraobjektiv zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Kamera in einer Umgebung mit einer Feuchtigkeit von weniger als 40 % aufzubewahren.
26. Lagere einen vollständig entladenen Akku NICHT über längere Zeit. Andernfalls kann es zu einer Tiefentladung kommen, wodurch der Akku dauerhaft beschädigt wird.
27. Entlade den Akku vollständig, bevor du ihn an Bord eines Flugzeuges nimmst. Achte darauf, den Akku an einem feuerfesten Ort zu entladen.
28. Halte den Akku von Metallgegenständen (Brille, Uhr, Körperschmuck, Haarnadeln usw.) fern.
29. Beschädigte Akkus bzw. Akkus mit mehr als 50 % Ladung dürfen NICHT transportiert werden.
30. Entsorge einen Akku nur, wenn er vollständig entladen ist. Einen Akku NICHT in einem normalen Abfallbehälter entsorgen. Halte dich streng an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung und das Recycling von Akkus.

#### **ACHTUNG**

1. In der Osmo Action 3 integrierte Komponenten können beim Aufprall beschädigt werden, was zu Fehlfunktionen der Kamera führen kann.
2. Reinige die Osmo Action 3 nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwende KEINE flüssigen Reinigungsmittel oder alkoholhaltige Flüssigkeiten. Reinige die Innenseite des Osmo Action 3 Objektivschutzes NICHT mit Flüssigkeit. Vergewissere dich, dass das Objektiv und der Osmo Action 3 Objektivschutz trocken und sauber sind. Sand und Staub können das Objektiv beschädigen und Wasser kann die Leistung negativ beeinflussen.
3. Halte die Osmo Action 3 von Sand und Staub fern. Reinige die Kamera, wenn die Öffnungen der Osmo Action 3 durch Sand, Staub oder andere Substanzen verstopft sind. Stelle sicher, dass alle Abdeckungen und Fächer geschlossen sind, bevor du die Osmo Action 3 reinigst.
4. Einige Kleinteile der Osmo Action 3 stellen eine Erstickungsgefahr dar. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufzubewahren.
5. Der Osmo Action 3 Objektivschutz kann überhitzen, wenn er über einen längeren Zeitraum verwendet wird. Es wird empfohlen, den Osmo Action 3 Objektivschutz (Gummi) zu nutzen, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum verwendet wird.
6. Das Objektiv und die Objektivkappe bestehen aus Glas. Bitte mit der nötigen Vorsicht benutzen.
7. Die Kanten des Akkus sind scharf. Bitte mit der nötigen Vorsicht benutzen.
8. KEINE scharfen Gegenstände in den USB-C-Anschluss oder in den microSD-Kartensteckplatz einstecken.
9. Setze die Osmo Action 3 oder den Akku NICHT extremer Kälte oder heißen Temperaturen aus. Andernfalls können die Betriebszeit und Funktionalität beeinträchtigt werden.
10. Verwende die Osmo Action 3 NICHT im Thermalbad. Die Osmo Action 3 sollte NICHT mit ätzenden oder unbekannten Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
11. Verwende die Osmo Action 3 NICHT während eines Gewitters.
12. Zerlege oder repariere die Osmo Action 3 NICHT selbst.

#### **HINWEIS**

1. Der Akku ist so konzipiert, dass der Ladevorgang beendet wird, wenn er vollständig geladen ist. Es wird jedoch empfohlen, den Ladevorgang zu überwachen und den Akku zu trennen, wenn er vollständig aufgeladen ist.
2. Entlade den Akku auf 40 bis 65 %, wenn er 10 Tage oder länger nicht verwendet wird. Dadurch lässt sich die Akkulaufzeit beträchtlich verlängern.
3. Der Akku wechselt in den Ruhezustand, wenn er entladen ist und längere Zeit gelagert wird. Lade den Akku auf, um ihn aus dem Ruhezustand zu holen.
4. Nimm den Akku aus der Osmo Action 3 heraus und bewahre ihn in der Osmo Action 3 Akkuladeschale (multifunktional) auf, wenn er über einen längeren Zeitraum aufbewahrt wird.
5. Der Akku darf NICHT tiefentladen werden. Andernfalls können die Akkuzellen beschädigt werden.
6. Die Akkulaufzeit kann sich verkürzen, wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird.
7. Der Akku muss alle drei Monate einmal vollständig entladen und erneut aufgeladen werden, um ihn in einem guten Zustand zu halten.
8. Bei Verwendung der Osmo Action 3 Akkuladeschale (multifunktional) zum Aufladen der Osmo Action 3 Extreme Akkus wird empfohlen, das DJI 30W USB-C Ladegerät oder ein USB-C Ladegerät zu verwenden, das Power Delivery oder PPS (Programmierbare Power Delivery) unterstützt.
9. Legt die Osmo Action 3 Akkuladeschale (multifunktional) auf eine flache und stabile Oberfläche, wenn sie benutzt wird. Achte außerdem darauf, dass das Gerät entsprechend thermisch isoliert wird, um Brandrisiken zu vermeiden.
10. Berühre NICHT die Metallklemmen an der Osmo Action 3 Akkuladeschale (multifunktional).
11. Reinige die Metallklemmen an der Osmo Action 3 Akkuladeschale (multifunktional) mit einem sauberen und trockenen Tuch, wenn sichtbare Verschmutzungen vorhanden sind.

## **Technische Daten**

Modell: AC002

Wi-Fi	Betriebsfrequenz	2,4000 bis 2,4835 GHz; 5,150 bis 5,250 GHz; 5,725 bis 5,850 GHz
	Strahlungsleistung (EIRP)	2,4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
	Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Betriebsfrequenz	2,4000 bis 2,4835 GHz
	Strahlungsleistung (EIRP)	<4 dBm
	Protokoll	Bluetooth Low Energy 5.0
	Betriebstemperatur	-20 °C bis 45 °C

## Sécurité - Aperçu



**En utilisant ce produit, vous signifiez que vous avez lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive et toutes les instructions sur [www.dji.com/action-3](http://www.dji.com/action-3). À L'EXCEPTION DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES POLITIQUES DU SERVICE APRÈS-VENTE (DISPONIBLES SUR [HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), LE PRODUIT ET TOUS SES MATERIAUX, AINSI QUE TOUT LE CONTENU DISPONIBLE VIA LE PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ », SANS GARANTIE NI CONDITION.**

### AVERTISSEMENT

1. OSMO™ Action 3 contient des aimants. Maintenez la caméra à l'écart des cartes magnétiques, des cartes à puce, des disques durs, des barrettes de RAM, d'appareils médicaux implantables, tels que des pacemakers et autres dispositifs afin d'éviter toute interférence.
2. Nettoyez la batterie, l'objectif, le cache de protection d'objectif et le cache port USB-C avec un chiffon propre et sec. Sinon, Osmo Action 3 pourrait ne plus être étanche. Tous les trous sur Osmo Action 3 ont un matériau étanche intégré. NE percez PAS les trous.
3. Suivez les instructions du guide d'utilisateur pour vous assurer que la batterie est installée, que le cache port USB-C est fermé et que le cache de protection d'objectif est solidement fixé. Assurez-vous que Osmo Action 3 est sèche avant de retirer la batterie.
4. Si la batterie tombe dans l'eau, placez-la immédiatement dans un espace dégagé sûr. Maintenez une distance de sécurité par rapport à la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Ne réutilisez PAS la batterie et jetez-la conformément aux instructions décrites au point 30.
5. Si la batterie prend feu, éteignez l'incendie en utilisant de l'eau, du sable, une couverture anti-feu ou un extincteur à poudre sèche.
6. N'utilisez PAS une batterie autre que DJI OSMO. DJI OSMO décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une batterie non officielle. Achetez une nouvelle batterie sur le site [www.dji.com](http://www.dji.com).
7. N'utilisez et ne rechargez PAS de batteries gonflées, qui fuient, ou endommagées. Si la batterie est anormale, contactez DJI OSMO pour obtenir de l'aide.
8. Les batteries doivent être utilisées à des températures comprises entre -20 et 45 °C (-4 et 113 °F). L'utilisation de la batterie dans des environnements à des températures supérieures à 45 °C (113 °F) peut provoquer un incendie ou une explosion. Avant d'utiliser la batterie dans un environnement à basse température, il est recommandé de la recharger complètement dans un environnement à température normale. Rechargez la batterie dans une plage de températures idéale peut prolonger son autonomie.
9. N'utilisez PAS la batterie dans des environnements électrostatiques ou électromagnétiques intenses. Sinon, le circuit imprimé risque de dysfonctionner.
10. NE démontez PAS et NE percez PAS la batterie de quelque manière que ce soit. Sinon, la batterie risque de fuir, de prendre feu ou d'explorer.
11. Ne faites PAS tomber la batterie et ne la soumettez PAS à des chocs. Ne placez PAS d'objets lourds sur la batterie ou le chargeur.
12. Les électrolytes de la batterie sont extrêmement corrosifs. En cas de contact d'électrolytes avec la peau ou les yeux, lavez immédiatement la zone affectée à l'eau courante fraîche pendant au moins 15 minutes, puis consultez immédiatement un médecin.
13. N'utilisez PAS la batterie en cas de chute ou d'impact quelconque.
14. Ne chauffez PAS la batterie. N'utilisez PAS de séche-cheveux pour sécher la batterie ou ne la placez PAS dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
15. Ne posez PAS les cellules de batterie libres sur une surface conductrice, comme une table en métal.
16. NE court-circuitez PAS manuellement la batterie.
17. NE branchez PAS la batterie directement sur une prise courant ou sur une prise de chargeur pour voiture. La batterie doit être rechargeée via Osmo Action 3 ou l'étui de batterie multifonctions Osmo Action 3. DJI OSMO décline toute responsabilité si la batterie est chargée à l'aide d'un chargeur non officiel.
18. NE rechargez PAS la batterie près de matériaux inflammables ou sur des surfaces inflammables comme un tapis ou du bois. Surveillez en permanence la recharge de la batterie.
19. NE rechargez PAS la batterie immédiatement après son utilisation, car sa température pourrait être trop élevée.
20. Laissez refroidir la batterie à la température ambiante avant de la recharger. Recharger la batterie en dehors de la plage de températures de 5 à 40 °C peut entraîner des fuites, une surchauffe ou endommager la batterie définitivement.
21. Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Vérifiez régulièrement l'état du cordon, de la prise, et des autres éléments du chargeur. NE nettoyez PAS le chargeur avec de l'alcool dénaturé ou d'autres solvants inflammables. N'utilisez PAS un chargeur endommagé.
22. Conservez la batterie hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
23. NE laissez PAS la batterie près d'une source de chaleur comme une chaudière ou un radiateur. NE laissez PAS la batterie à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud. NE stockez PAS la batterie dans un environnement dont la température est supérieure à 60 °C (140 °F). La température idéale de stockage est comprise entre 22 et 28 °C (71,6 et 82,4 °F).
24. Rangez la batterie dans un endroit ventilé et laissez-la au sec.
25. Rangez Osmo Action 3 dans un endroit ventilé et gardez la batterie sèche pour éviter la condensation sur l'objectif de caméra. Il est recommandé de stocker la caméra dans un environnement dont le taux d'humidité est inférieur à 40 %.
26. NE stockez PAS une batterie de vol entièrement chargée pendant une période prolongée. Sinon, elle se déchargerait, ce qui lui causerait des dommages permanents.
27. Avant de prendre une batterie sur un vol aérien, déchargez complètement la batterie. Assurez-vous de décharger la batterie dans un endroit sûr et ignifugé.
28. Tenez la batterie à l'écart de tout objet métallique (lunettes, montres, bijoux, épingle à cheveux, etc.).
29. NE transportez PAS une batterie endommagée ou chargée à plus de 50 %.

**30. Jetez la batterie uniquement après l'avoir complètement déchargée. NE jetez PAS une batterie dans une poubelle ordinaire. Respectez strictement les réglementations locales concernant l'élimination et le recyclage de la batterie.**

#### MISE EN GARDE

1. Les composants complexes d'Osmo Action 3 peuvent être endommagés en cas d'impact, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de la caméra.
2. Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer Osmo Action 3. N'utilisez PAS de nettoyants liquides ou contenant de l'alcool. NE nettoyez PAS l'intérieur du cache de protection d'objectif avec du liquide. Assurez-vous que l'objectif et le cache de protection d'objectif sont secs et propres. Le sable et la poussière peuvent endommager l'objectif et l'eau peut en affecter les performances.
3. Tenez Osmo Action 3 à l'écart du sable et de la poussière. Lavez la caméra si les trous d'Osmo Action 3 sont bouchés par du sable, de la poussière ou toute autre substance. Assurez-vous que tous les caches et compartiments sont fermés avant de laver Osmo Action 3.
4. Certaines petites pièces d'Osmo Action 3 présentent un risque d'étouffement. Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux.
5. Le cache de protection d'objectif d'Osmo Action 3 peut surchauffer si utilisé pendant une période prolongée. Il est recommandé d'utiliser la protection d'objectif en caoutchouc Osmo Action 3 lorsque vous utilisez la caméra pendant une période prolongée.
6. L'objectif et le Capuchon-filtre de l'objectif sont en verre. Soyez prudent si l'un ou l'autre se casse.
7. Les bords de la batterie sont tranchants. Soyez prudent lors de leur manipulation.
8. N'insérez PAS d'objets pointus dans le port USB-C ou l'emplacement pour carte microSD.
9. N'exposez PAS Osmo Action 3 ou la batterie à des températures extrêmement froides ou chaudes. Sinon, le temps de fonctionnement et la fonctionnalité pourraient en être affectés.
10. N'utilisez PAS Osmo Action 3 dans des sources chaudes. N'exposez PAS Osmo Action 3 à des liquides corrosifs ou non identifiés.
11. N'utilisez PAS Osmo Action 3 pendant des orages.
12. NE démontez PAS, NE réparez PAS Osmo Action 3 sans assistance.

#### AVIS

1. La batterie est conçue pour arrêter la recharge lorsqu'elle est pleine. Cependant, il est conseillé de surveiller l'état d'avancement de la recharge et de débrancher la batterie lorsqu'elle est complètement rechargeée.
2. Déchargez la batterie à 40 % - 65 % si elle ne sera PAS utilisée pendant au moins 10 jours. Vous pourrez ainsi prolonger l'autonomie de la batterie de façon significative.
3. La batterie passe en mode Hibernation si elle est déchargée et inutilisée pendant une longue période. Rechargez la batterie pour désactiver le mode Hibernation.
4. Retirez la batterie d'Osmo Action 3 et rangez-la dans l'Étui de batterie multifonctions d'Osmo Action 3 en cas de stockage prolongé.
5. NE surchargez PAS la batterie, car cela pourrait endommager sa cellule.
6. Le cycle de vie de la batterie peut diminuer si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
7. Déchargez et chargez complètement la batterie une fois tous les trois mois pour la maintenir en bon état.
8. Lorsque vous utilisez l'Étui de batterie multifonctions Osmo Action 3 pour recharger les batteries Extrême Osmo Action 3, il est recommandé d'utiliser le chargeur USB-C 30 W DJI ou un chargeur USB-C prenant en charge Power Delivery ou PPS (Programmable Power Delivery).
9. Placez l'Étui de batterie multifonctions Osmo Action 3 sur une surface plane et stable lorsqu'il est utilisé. Assurez-vous que l'appareil est correctement isolé pour éviter les risques d'incendie.
10. N'essayez PAS de toucher les bornes métalliques de l'Étui de batterie multifonctions Osmo Action 3.
11. Nettoyez les bornes métalliques de l'Étui de batterie multifonctions Osmo Action 3 à l'aide d'un chiffon sec et propre si vous voyez apparaître des dépôts.

## Caractéristiques techniques

Modèle: AC002

Wi-Fi	Fréquence de fonctionnement	2,4000 à 2,4835 GHz; 5,150 à 5,250 GHz; 5,725 à 5,850 GHz
	Puissance de l'émetteur (EIRP)	2,4 GHz : < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz : < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 14 dBm (FCC/CE/SRRC)
	Protocole	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Fréquence de fonctionnement	2,4000 à 2,4835 GHz
	Puissance de l'émetteur (EIRP)	< 4 dBm
	Protocole	BLE 5.0
	Température de fonctionnement	-20 à 45 °C

#### RU

## Краткий обзор правил техники безопасности



Используя данный продукт, вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением этого руководства и всеми инструкциями, доступными по ссылке [www.dji.com/action-3](http://www.dji.com/action-3), понимаете и принимаете их. КРОМЕ ЯВНЫХ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://WWW.DJI.COM/SERVICE)), ПРОДУКТ И ВСЕ ДОСТУПНЫЕ С ПРОДУКТОМ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. В конструкцию OSMO™ Action 3 входят магниты. Во избежание помех не располагайте модуль камеры рядом с магнитными картами, платами с ИС, жесткими дисками, микросхемами ОЗУ и имплантируемыми медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы.
2. Протирайте аккумулятор, объектив, защитную крышку для объектива и крышку порта USB-C чистой сухой тканью. В противном случае Osmo Action 3 может утратить свойство водонепроницаемости. Все отверстия Osmo Action 3 содержат водонепроницаемый материал. НЕ пытайтесь вставлять какие-либо предметы в отверстия.
3. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что аккумулятор установлен, крышка порта USB-C закрыта, а защитная крышка для объектива надежно зафиксирована. Перед снятием аккумулятора убедитесь, что камера Osmo Action 3 сухая.
4. В случае попадания аккумулятора в воду, немедленно поместите его в безопасное и открытое место. Не приближайтесь к аккумулятору до его полного высыхания. НЕ используйте аккумулятор после этого и правильно утилизируйте его, как описано в пункте 30.
5. В случае возгорания аккумулятор следует тушить водой, песком, пожарным покрывалом или порошковым огнетушителем.
6. Используйте ТОЛЬКО аккумуляторы DJI OSMO. Компания DJI OSMO не несет ответственности за неисправности или повреждения, вызванные использованием аккумуляторов сторонних производителей. Новый аккумулятор можно приобрести на [www.dji.com](http://www.dji.com).
7. НЕ используйте и НЕ заряжайте вздувшиеся, протекающие или поврежденные аккумуляторы. В случае неисправности аккумулятора обратитесь за помощью в DJI OSMO.
8. Аккумуляторы следует использовать при температуре от -20 до 45 °C. Использование аккумулятора при температуре окружающей среды выше 45 °C может привести к возгоранию или взрыву. Перед использованием аккумулятора в условиях низких температур рекомендуется полностью зарядить его при комнатной температуре. Зарядка аккумулятора при идеальной температуре может продлить срок его службы.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аккумулятор в условиях сильного электростатического или электромагнитного воздействия. В противном случае может произойти сбой функционирования платы.
10. НЕ разбирайте и НЕ протыкайте аккумулятор. В противном случае может произойти протечка, возгорание или взрыв.
11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ронять или ударять аккумулятор. НЕ помещайте тяжелые предметы на аккумулятор или зарядное устройство.
12. Аккумулятор содержит едкие электролиты. В случае попадания электролита на кожу или в глаза необходимо промыть пораженную область большим количеством проточной воды в течение не менее 15 минут, а затем немедленно обратиться к врачу.
13. НЕ используйте аккумулятор, если он упал или получил какие-либо повреждения.
14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать аккумулятор. НЕ используйте фен, чтобы высушить аккумулятор, не помещайте его в микроволновую печь или емкость под давлением.
15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать отдельные ячейки аккумулятора на любые токопроводящие поверхности, например, на металлический стол.
16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ замыкать аккумулятор вручную.
17. НЕ подключайте аккумулятор напрямую к электрической розетке или автомобильному зарядному устройству. Аккумулятор необходимо заряжать с помощью Osmo Action 3 или мультифункционального футляра для аккумулятора Osmo Action 3. Компания DJI OSMO не несет ответственности за возможные последствия использования зарядного устройства стороннего производителя.
18. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать аккумулятор вблизи легковоспламеняющихся материалов или на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как ковровые или деревянные покрытия. НЕ оставляйте аккумулятор без присмотра во время зарядки.
19. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать аккумулятор непосредственно после использования, поскольку его температура может быть высока.
20. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить зарядку аккумулятора до тех пор, пока он не остынет до комнатной температуры. Зарядка при температуре вне диапазона от 5 до 40 °C может привести к протечке, перегреву или серьезному повреждению аккумулятора.
21. Отключите зарядное устройство от сети питания, если оно не используется. Регулярно осматривайте зарядное устройство на предмет повреждений шнура, вилки и других его частей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать технический спирт или другие легковоспламеняющиеся жидкости для чистки зарядного устройства. НЕ используйте неисправное зарядное устройство.
22. Аккумулятор следует хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных.
23. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять аккумулятор вблизи таких источников тепла, как печи или нагреватели. НЕ оставляйте аккумулятор внутри транспортных средств в жаркие дни. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить аккумулятор при температуре окружающей среды выше 60 °C. Оптимальная температура хранения: от 22 до 28 °C.
24. Храните аккумулятор в сухом и прохладном месте.
25. Храните Osmo Action 3 в проветриваемом месте и не допускайте намокания аккумулятора, чтобы предотвратить конденсацию влаги на объективе камеры. Рекомендуется хранить камеру при влажности окружающей среды ниже 40%.
26. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии в течение длительного времени, т. к. может произойти чрезмерная разрядка и, как следствие, необратимое повреждение аккумулятора.
27. Перед тем как брать аккумулятор с собой в самолет, полностью разрядите его. Разряжать аккумулятор допускается только в пожаробезопасном месте.
28. Необходимо хранить аккумулятор вдали от таких металлических объектов, как очки, часы, ювелирные украшения и заколки для волос.
29. Запрещается транспортировать поврежденный аккумулятор или аккумулятор, заряженный более чем на 50%.
30. Утилизируйте аккумулятор только после полной разрядки. НЕ выбрасывайте аккумулятор в обычный контейнер для мусора. Его необходимо утилизировать в строгом соответствии с местным законодательством.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

- Сложные компоненты Osmo Action 3 могут получить повреждения при ударе и вызвать неисправность камеры.
- Протирайте Osmo Action 3 только мягкой сухой тканью. НЕ используйте жидкые чистящие средства или жидкости, содержащие спирт. НЕ используйте жидкости для протирки внутренней стороны защитной крышки для объектива. Убедитесь, что объектив и защитная крышка объектива сухие и чистые. Песок и пыль могут повредить объектив, а вода может отрицательно повлиять на работу устройства.
- Не допускайте попадания песка и пыли в Osmo Action 3. Промойте камеру, если отверстия Osmo Action 3 забиты песком, пылью или любым другим веществом. Перед тем как мыть Osmo Action 3, убедитесь, что все крышки и отсеки закрыты.
- Маленькие детали Osmo Action 3 представляют опасность удушения. Храните устройство в местах, недоступных для детей и животных.
- Защитная крышка для объектива Osmo Action 3 может перегреться при использовании в течение длительного времени. При работе с Osmo Action 3 в течение длительного времени рекомендуется использовать резиновый чехол для объектива.
- Объектив и крышка для объектива с фильтром состоят из стекла. Будьте осторожны, если один из этих компонентов поврежден.
- Края аккумулятора острые. Будьте осторожны при обращении с устройством.
- НЕ вставляйте острые предметы в порт USB-C или слот для карты памяти microSD.
- НЕ подвергайте Osmo Action 3 и аккумулятор воздействию очень низких или очень высоких температур. В противном случае время работы и функциональность могут ухудшиться.
- НЕ используйте Osmo Action 3 в термальных бассейнах. НЕ допускайте контакта Osmo Action 3 с агрессивными или неизвестными жидкостями.
- НЕ используйте Osmo Action 3 во время грозы.
- НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте Osmo Action 3 самостоятельно.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- После достижения максимального уровня заряда аккумулятора процесс зарядки прекратится. Однако рекомендуется следить за процессом зарядки и отключать аккумулятор при достижении максимального уровня заряда.
- Если аккумулятор не будет использоваться в течение 10 или более дней, его необходимо разрядить до уровня 40–65%. Это позволит значительно увеличить срок службы аккумулятора.
- Если аккумулятор разряжен и хранится долгое время, он перейдет в режим пониженного энергопотребления. Для выхода из этого режима необходимо зарядить аккумулятор.
- При хранении Osmo Action 3 в течение длительного времени извлеките из нее аккумулятор и храните его в мультифункциональном футляре для аккумулятора Osmo Action 3.
- ИЗБЕГАЙТЕ чрезмерной разрядки аккумулятора, т. к. это может привести к повреждению его ячеек.
- Срок службы аккумулятора может сократиться, если он не используется в течение длительного времени.
- Раз в три месяца необходимо полностью заряжать и разряжать аккумулятор для поддержания эксплуатационных характеристик на должном уровне.
- При использовании мультифункционального футляра для аккумулятора Osmo Action 3 для зарядки аккумуляторов Extreme Osmo Action 3 рекомендуется применять зарядное устройство USB DJI мощностью 30 Вт или зарядное устройство USB-C, поддерживающее протокол передачи питания или программируемой передачи питания (PPS).
- Во время использования поместите мультифункциональный футляр для аккумулятора Osmo Action 3 на плоскую и устойчивую поверхность. Убедитесь, что устройство изолировано во избежание опасности возгорания.
- НЕ касайтесь металлических контактов мультифункционального футляра для аккумулятора Osmo Action 3.
- При наличии налета очистите металлические контакты мультифункционального футляра для аккумулятора Osmo Action 3 чистой сухой тканью.

## **Технические характеристики**

Модель: AC002

Wi-Fi	Диапазон рабочих частот	2,4000–2,4835 ГГц 5,150–5,250 ГГц
	Мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4 ГГц: < 16 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: < 16 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC)
	Протокол	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Диапазон рабочих частот	2,4000–2,4835 ГГц
	Мощность передатчика (ЭИИМ)	< 4 дБм
	Протокол	BLE 5.0
	Диапазон рабочих температур	от –20 до 45 °C

# Compliance Information

## FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: Osmo Action 3

Model Number: AC002

Responsible Party: DJI Technology, Inc.

Responsible Party Address: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502

Website: [www.dji.com](http://www.dji.com)

We, DJI Technology, Inc., being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body and head.

These requirements set a SAR limit of 4W/kg averaged over ten grams of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

## ISED Compliance Notice

CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the CNR-102.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body and head.

Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un grammme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

These requirements set a SAR limit of 4W/kg averaged over ten grams of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

Ces exigences un SAR limite de 4 W/kg en moyenne pour dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le membres

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)



#### KCC Compliance Notice

“ 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.”  
“ 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

#### NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

#### BSMI Compliance Notice

設備名稱: Osmo Action 3 運動相機, 型號(型式): AC002						
單元U nit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
線路板	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
液晶面板(如有)	-	○	○	○	○	○
金屬部件	-	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
其他部件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

使用過度恐傷害視力

注意事項

- (1) 使用 30 分鐘休息 10 分鐘  
(2) 未滿 2 歲幼兒不看熒幕, 2 歲以上每天看熒幕不要超過 1 小時

進口商信息

進口商: 聰強國際股份有限公司

地址: 台北市中山區民生東路三段 75 號 4 樓

聯絡電話: 02-25063320#2722



**EU Compliance Statement:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (Osmo Action 3) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**GB Compliance Statement:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (Osmo Action 3) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

**Declaración de cumplimiento UE:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. por la presente declara que este dispositivo (Osmo Action 3) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**EU-verklaring van overeenstemming:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat (Osmo Action 3) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar op [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**Declaração de conformidade da UE:** A SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declara, através deste documento, que este dispositivo (Osmo Action 3) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Endereço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**Dichiarazione di conformità UE:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo (Osmo Action 3) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**Déclaration de conformité UE :** Par la présente, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. déclare que cet appareil(Osmo Action 3) est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Adresse de contact pour l'UE : DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

#### PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences

• Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence

Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.

Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des AC002

DAS tête: 0.615 W/kg

DAS tronc: 0.615 W/kg  
DAS membres: 0.615 W/kg

**EU-Compliance:** Hiermit erklärt SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät (Osmo Action 3) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance). Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**Декларация за съответствие на ЕС:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство (Osmo Action 3) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC. Копие от Декларацията за съответствие на ЕС ще намерите онлайн на адрес [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance). Адрес за контакт за ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

**Prohlášení o shodě pro EU:** Společnost SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tohle zařízení (Osmo Action 3) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance). Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

**EU-overensstemmelseserklæring:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed (Osmo Action 3) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Der er en kopি af EU-overensstemmelseserklæringen tilgængelig online på [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance). EU-kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

**Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ:** Η SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. δια του παρόντος δηλώνει ότι η συσκευή (Osmo Action 3) αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance). Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

**ELI vastavuskinnitus** Käesolevaga teatab SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., et see seade (OSMO ACTION 3) on kooskõlitas direktivi 2014/53/EL oluliste nõuetega muude asjakohaste säteteega.

ELI vastavusdeklaratsiooni kopia on kättesaadav veebis aadressil [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Kontaktaadress ELIs: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

**Pranešimas dėl atitinkies ES reikalavimams** Bendrovė „SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.“ tvirtina, kad šis prietaisas (Osmo Action 3) atitinka pagrindinius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

ES atitinkies deklaracijos kopija galite rasti adresu [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany (Vokietija)

**ES atbilstības paziņojums:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd ar šo apliecinā, ka šī ierīce (Osmo Action 3) atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārējām būtiskiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas pieejama tiešsaistē vietnē [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

ES kontaktadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

**EU:n vaativuksenmukaisuusvakuutus:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ilmoittaa täten, että tämä laite (Osmo Action 3) on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaativuksen ja sen muiden asiaankuuluvien ehtojen mukainen.

Kopio EU:n vaativuksenmukaisuusvakuutuksesta on saatavana verkossa osoitteessa [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Yhteystiedot EU:ssa: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**RÄITEAS Comhilonta an AE:** Dearbháinn SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. leis seo go bhfuil an gléas seo (Osmo Action 3) de réir na gceannas riachtanach agus na bhforálacha ábhartha eile sa Treor 2014/53/AE.

Tá colp de Dhearnbhú Comhreireachta an AE ar fáil ar líne ag [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Seoladh teagmhála san AE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hawnhekk tiddikkjara li dan l-apparat (Osmo Action 3) huwa konformi mar-rekuwiżi essenziali u ma' disponizzjonijiet relevanti ohra tad-Direttiva 2014/53/UE.

Kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE hija disponibbli onlajn fis-sit [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Indiriz ta' kuntatt tal-UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, il-Germanja

**Declaratia UE de conformitate:** Prin prezență, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declară faptul că acest dispozitiv (Osmo Action 3) este conform cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Un exemplar al Declarației UE de conformitate este disponibil online, la adresa [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Adresa de contact pentru UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germania

**Izjava EU o skladnosti:** Družba SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. izjavlja, da ta naprava (Osmo Action 3) ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU.

Kopija izjave EU o skladnosti dostupna je na mrežnoj stranici [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Kontaktni naslov EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

**EU Izjava o sukladnosti:** Tvrtka SZ DJI Osmo Technology Co. Ltd. izjavljuje da je ovaj uređaj (Osmo Action 3) izrađen u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kopija EU Izjave o sukladnosti dostupna je na mrežnoj stranici [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Adresa EU kontakt: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Njemačka

**Vyhľásenie o zhode EÚ:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. týmto vyhľasuje, že toto zariadenie (Osmo Action 3) je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kopie tohto Vyhľásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

**Deklaracja zgodności UE:** Firma SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że przedmiotowe urządzenie (Osmo Action 3) jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Adres do kontaktu w UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

**EU megfelelőségi nyilatkozat:** A DJI Osmo Technology Co., Ltd. ezúton megerősítői, hogy ez az eszköz (Osmo Action 3) megfelel a 2014/53/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat másolata elérhető a [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance) oldalon

EU kapcsolati cím: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

**EU-försäkran om efterlevnad:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. härmed förklrar att denna enhet (Osmo Action 3) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

En kopia av EU-försäkran om efterlevnad finns att tillgå online på adressen [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Kontaktdress EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

**Yfirlýsing um fylgni við reglur ESB:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. lýsir hér með yfir að þetta tæki (Osmo Action 3) hliti mikilvægum krófum og óðrum viðeigandi ákvæðum tilskipunar 2014/53/ESB.

Nálgast má eintak að ESB-samræmisyfirlýsingunni á netinu [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)

Heimilisfang ESB-tengiliðar: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

**AB Uygunluk Beyanı:** SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. bu belge ile bu cihazın (Osmo Action 3) temel gerekliliklere ve 2014/53/EU sayılı Direktifin diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance) adresinden çevrim içi olarak ulaşılabilir

AB için iletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

**Environmentally friendly disposal**

 Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

**Umweltfreundliche Entsorgung**

Dies ist das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Elektroaltgeräte dürfen nicht

zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden (einschließlich Batterien, Akkus und Lampen), sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen oder an den von Händlern oder Herstellern eingerichteten Sammelstellen ist kostenlos. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die persönlichen oder vertraulichen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu löschen und die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Die Händler sind verpflichtet, Elektroaltgeräte für dich kostenlos zurückzunehmen. Durch diesen geringen Aufwand kannst du zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

#### Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

#### Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

#### Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

#### Milieuvriendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is gratis voor particulieren. De eigenaar van oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op deze of vergelijkbare inzamelpunten. Met deze kleine persoonlijke inspanning lever je een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

#### Eliminação ecológica

Os aparelhos elétricos antigos não podem ser eliminados juntamente com os materiais residuais. Têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha público através de entidades particulares é gratuita. É da responsabilidade do proprietário de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, contribui para a reciclagem de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias tóxicas.

#### Извърляне с оглед опазване на околната среда

Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а отделно. Извърлянето в общинския пункт за събиране на отпадъци от частни лица е бесплатно. Собственикът на старите уреди е отговорен за пренасянето на уредите до тези или до подобни събирателни пунктове. С това малко собствено усилие допринасяте за рециклирането на ценни суровини и за обработката на токсични вещества.

#### Ekologicky šetrná likvidace

Stará elektrická zařízení nesměj být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do téhoto sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

#### Miljøvenlig bortskaffelse

Gamle elektriske apparater må ikke bortslettes sammen med restaffald, men skal bortslettes separat. Bortslettelse på et faelles indsamlingssted er gratis for privatpersoner. Ejere af gamle apparater er ansvarlige for at bringe apparater hen til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genanvendelse af værdifulde råvarer og behandlingen af giftige stoffer.

#### Απόρριψη φυλκή προς το περιβάλλον

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπολειμματικά απόβλητα, αλλά ξεχωριστά. Η απόρριψη στα δημόσια ομιλούγια μέων ιδιωτών γίνεται χωρίς χρέωση. Ο κάτοχος παλιών συσκευών είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των συσκευών σε αυτά ή παρόμοια ομιλούγια. Μέσω της απομήκησης της προσπάθειας, συμβάλετε στην ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών και την επεξεργασία των τοξικών ουσιών.

#### Keskonnasäästik kasutuselt kõrvaldamine

Vanu elektriseadmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmega, vaid tuleb koguda ja kasutuselt kõrvaldada eraldi. Kohaliku omavalitsuse elektroonikaruumude kogumispunktid on äravandmine erasilukute tasuta. Vanade seadmete sellistesse või sarnastesse kogumispunktidesse toimetamise eest vastutavad seadmete omanikud. Selle väikese isiklikku panusega alatakse kaasa väärtusliku toorme ringlussevõtule ja mürgiste aineteköökide töötlemisele.

#### Utilizavimas nekenkiant aplinkai

Senų elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis; juos būtina utilizuoti atskirai. Tokiu prietaisu utilizavimas per komunalinius atlieku surinkimo punktus yra nemokamas. Elektrinių prietaisų savininkai utilizuojamus prietaisus privalo priduoti į atitinkamus arba analogiškus atlieku surinkimo punktus. Tokiu būdu, jidėjamis nedaug pastangų, prisiėsite prie vertingų medžiagų perdibimo ir aplinkos apsaugojimo nuo toksinių medžiagų.

#### Videi draudziga atkritumu likvidēšana

Vegas elektriskās ierīces nedrikst likvidēt kopā ar pārējiem atkritumiem, bet tās jālikvidē atsevišķi. Privātpersonām atkritumu likvidēšana komunālajā savākšanas punktā ir bez maksas. Veco ierīču išņemējs ir atbildīgs par ierīču nogādāšanu šajos savākšanas punktos vai līdzīgos savākšanas punktos. Ar šim nelielām personiskajām pūlēm jūs veicinātērīgti iezīmateriālu pārstrādi un toksisko vielu apstrādi.

#### Hävitäminen ympäristöystävällisesti

Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävitää kaatopaikkajätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. Kunnalliseen keräyspisteeseen vieminen on yksityisenkin ilollaista. Vanhojen laitteiden omistaja vastaa laitteiden toimittamisesta kyseisiin keräyspisteisiin tai vastaanottoon. Tällä vähäisellä henkilökohtaisella vaivalla edistät omalta osalta arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä ja myrkkyisten aineiden käsittelyä.

#### Dlúscart neamhdhíobhálaí don chomhshaol

Níor cheart seanghléasanna leictreacha a dhlúscairt leis an dramhail larmharach, ach caithfear iad a chur de láimh astu fén. Tá an dlúscairt ag an ionad bailiúcháin pobail ag daoinne príobháideacha saor in aisce. Tá freagracht ar úinéir seanghléasanna na gléasanna a thabhairt chuig na hionaid bhailiúcháin sin nó chuig ionaid bhailiúcháin den chineál céanna. Le hiarrach bheag phearsanta mar sin, cuidionn tú le hamhábhair luachmhara a athchúrsáil agus le substantí tocaineacha a chóireáil.

#### Rimi li jiirrispetta l-ambjent

L-apparat elektiku qadim ma għandux jintrema flimkien ma' skart residwu, iżda għandu jintrema b'mod separat. Ir-rimi fil-post tal-għib komunal minn persuni privati huwa b'xejn. Is-sit ta' apparatus qadim huwa responsabbli biex iġib l-apparat f'dawn il-postjet tal-għib jew f'postijet tal-għib simili. B'dan l-isfor personali żgħir, inti tikkontribwixxi għar-riċċiakka tgħid tħalli.

#### Eliminarea ecologică

Aparatele electriche vecchi nu trebue aruncate odatā cu deşeurile reziduale, ci trebue eliminate separat. Eliminarea

în cadrul punctului de colectare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii de aparate vechi sunt responsabili pentru transportul acestora la respectivele puncte de colectare sau la alte puncte de colectare similară. Prin acest efort personal nesemnificativ, puteți contribui la reciclarea materiilor prime valoroase și la tratarea substanțelor toxice.

#### Okolju prijazno odlaganje

Starí električních aparatov ne smete odvŕeť skupaj z ostanki odpadkov, temveč ločeno. Odlaganje na komunalnem zbirnem mestu je za fizične osebe brezplačno. Lastnik starih naprav je odgovoren, da jih pripelje do teh ali podobnih zbirnih mest. S tako malo osebnega truda prispevate k recikliraju dragocenih surovin in obdelavi strupenih snovi.

#### Ekološko odlaganje

Stari električni uređaji ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno. Odlaganje na komunalnom sabirnom mjestu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih sabirnih mjesta ili sličnih sabirnih mjesta. Ovim malim osobinom naporom doprinosite recikliranju vrijednih sirovina i pravilnoj obradi otrovnih tvari.

#### Ekologiccká likvidácia

Staré elektrospotrebiče sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa zlikvidovať samostatne. Likvidácia v komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Majiteľ starých spotrebičov je zodpovedný za priniesenie spotrebičov na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobinným úsilím prispievate k recyklovaniu cenných surovín a spracovaniu toxickej látok

#### Utylizacja przyjazna dla środowiska

Nie można usuwać starych urządzeń elektrycznych wraz z pozostałymi odpadami. Wymagają one oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby prywatne w punkcie zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie tak niewielki trud, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i odpowiedniego postępowania z substancjami toksycznymi.

#### Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektromos készülékek nem szabad a nem szelektíven gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, hanem a hulladékkezelésük elkölöntése kell végezni A közösségi gyűjtőpontokon a magánüzemelyek ingyenesen leadhatják ezeket. A régi készülékek tulajdonosai felelnek azért, hogy a készülékeket ezekre a gyűjtőpontakra, vagy más gyűjtőpontokra elhozzák. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

#### Miljövänlig hantering av avfall

Gamla elektriska apparater får inte kasseras tillsammans med restavfallet utan måste kasseras separat. Kassering på den lokala insamlingsplatsen för privatpersoner är gratis. Ågaren av gamla apparater ansvarar för att ta apparaterna till dessa insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser. Med denna lilla personliga insats bidrar du till återvinning av värdefulla råvaror och hantering av giftiga ämnen.

#### Umhverfisvæn förgun

EKKI má farga góðum raftækjum með úrgangsleifum, heldur þarf að farga þeim sérstaklega. Förgun á almennum söfnunarstaðum er ókeypis fyrir einstaklinga. Eigandi gamalla tækja ber ábyrgð á að koma með tækin á þessa söfnunarstaði eða á svipaða söfnunarstaði. Með þessu litla persónulega átaki stuðlar þú að endurvinnslu verðmætra hráefna og meðferð eitrirefna.

#### Çevre dostu bertaraf

Eski elektrikli cihazlar, diğer atıklarla birlikte bertaraf edilmemeli, ayrıca atılmalıdır. Özel kişiler aracılığıyla genel toplama noktasına bertaraf işlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Eski cihazların sahibi, cihazları bu toplama noktalara veya benzer toplama noktalara getirmekten sorumludur. Bu az mikardaki kişisel çabayla, değerli ham maddelerin geri dönüştürülmesine ve toksik maddelerin işleme alınmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150-5250MHz frequency range in all EU/EFTA member states, Turkey and UK.

Im Frequenzbereich 5150-5250 MHz darf dieses Gerät in allen EU/EFTA-Mitgliedsstaaten und der Türkei nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

El dispositivo está restringido a uso en interiores cuando se opera en el rango de frecuencia de 5150-5250 MHz en todos los estados miembros de la UE/EFTA y Turquía.

Cet appareil est réservé à un usage en intérieur dans une plage de fréquence de 5 150 à 5 250 MHz dans tous les pays membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ainsi qu'en Turquie.

Il dispositivo è limitato all'utilizzo indoor quando si utilizza l'intervallo di frequenze 5150-5250 MHz in tutti gli stati membri dell'UE e AELS e in Turchia.

Това устройство се ограничава до употреба на закрито, когато работи в частотния диапазон 5150-5250MHz във всички държави-членки на ЕС/EACT и Турция.

Používání tohoto zařízení v interiéru je omezeno na kmitočtový rozsah 5150–5250 MHz ve všech členských státech EU/EFTA a Turecku.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den betjenes i frekvensområdet 5150-5250 MHz i alle EU-/EFTA-medlemslande og Tyrkiet.

Autή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους κατά τη λειτουργία στο εύρος συχνοτήτων 5150-5250MHz σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΖΕΣ και την Τουρκία.

Kui kasutada sageodusvahemikku 5150–5250 MHz, tohib EL-i/EFTA riikides ja Türgis kasutada seadet ainult sisseruumides.

Tämä laite on rajoitettu sisäkäytöön, kun sitä käytetään 5 150–5 250 MHz:n taajuusalueella kaikkissa EU/EFTA-jäsenmaissa ja Turkissa.

Nil cead an gléas seo a úsáid ach amháin taobh istigh agus é ag feidhmiú lastigh den raon minicíochta 5150-5250MHz i ngach ballstát den AE/CSTE agus sa Tuirce.

Uporaba ovog uređaj ograničena je na zatvoreni prostor kada radi u frekvencijskom rasponu od 5150 - 5250 MHz u svim državama članicama EU-a/EFTA-a i Turskoj.

Az 5150-5250 MHz-es frekvenciatartományban az eszköz kizárolag beltérben használható az EU/EFTA tagállamokban és Törökországban.

Petta tæki er takmarkað við notkun innandyra í öllum aðildarrikjum ESB/EFTA og Tyrklandi, begar það er notað á tóðni síðinu 5150-5250MHz.

Visose ES/EFTA valstybēse narēse ir Turkijoje šis prietaisais gali būti naudojamas tik patalpose, kai veikia 5150-5250 MHz dažnīju diapazonei.

Šo ierīci visās ES/EBTA dalībvalstis un Turcijā drīkst lietot tikai iekštelpās, darbinot to 5150-5250 MHz frekvenču diapazonā.

Dan l-apparat huwa ristrett ghall-użu fuq ġewwa waqt li jkun qed jopera fil-medda ta' frekwenza 5150-5250 MHz fl-Istati Membri kollha tal-UE/EFTA u fit-Turkija.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik binnen het frequentiebereik van 5150-5250MHz in alle EU/EVA-lidstaten en Turkije.

Urządzenie to służy do użytku tylko w pomieszczeniach, gdy działa w zakresie częstotliwości 5150 - 5250 MHz, we wszystkich państwach członkowskich UE/EFTA i w Turcji.

Este dispositivo está limitado à utilização em espaços interiores quando opera na gama de frequências de 5150-5250 MHz em todos os Estados-Membros da UE/EFTA e na Turquia.

Acest dispozitiv este limitat la utilizarea în interior atunci când funcționează în intervalul de frecvență 5150-5250MHz în toate statele membre UE/EFTA și Turcia.

Pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5 150 – 5 250 MHz je toto zariadenie vo všetkých členských štátach EÚ/EFTA a Turecku obmedzené na používanie v interiére.

Ta pripomocék je v vseh državah članicah EU/EFTA in Turčiji pri delovanju v frekvenčnem območju 5150-5250 MHz omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

Denna enhet är begränsad till inomhusanvändning vid drift i frekvensområdet 5150-5250 MHz i alla EU/EFTA-medlemsstater och Turkiet.

Tüm AB/EFTA üye ülkelerinde ve Türkiye'de bu cihazın kullanımı, 5150-5250MHz frekans aralığında yalnızca iç mekanlarda kullanılmak üzere sınırlanmıştır.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE
IE	EL	ES	FR	HR	IT
CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK (NI)	TR	NO
CH	IS	LI			



CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

W52:Indoor use only except for connection to 5.2GHz registered device

#### Thailand Warning message

ເກີດຈົບຕົກລາຄາແລະເຖິງການໃຫ້ເປັນເມືອງດຳເນີນຂຶ້ນທີ່ມີຄວາມສອດຄລື່ອງດາບບ້ອກກໍາມັນດູນຂອງ ກໍານົດ.

#### Mexico Warning message

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

#### Brazil Warning message

Informações sobre Regulamentação.

Este equipamento está certificado e homologado pela ANATEL.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.



To view the full compliance information, slide down on the camera view, tap the settings icon, and scroll through to select Compliance Info.

在实时取景界面下拉，点击设置图标，滑动菜单选择“认证信息”，即可查看认证信息。

在即时取景界面下拉，點擊設置圖示，滑動功能表選擇“認證資訊”，即可查看認證資訊。

コンプライアンス情報を全て確認するには、カメラビュー画面で下にスライドして、設定アイコンをタップし、スクロールして [コンプライアンス情報] を選択します。

전체 준수 정보를 확인하려면, 카메라 뷰에서 아래로 슬라이드 설정 아이콘을 누른 후 스크롤해 '준수 정보'를 선택하십시오.

Pour voir les informations complètes de conformité, balayez vers le bas sur la vue caméra, appuyez sur l'icône de paramètres et sélectionnez Infos de Conformité.

Para visualizar as Informações de conformidade na íntegra, deslide para baixo na exibição da câmera, toque no ícone das Configurações e deslide para selecionar as Informações de conformidade.

