±500kV 牛寨换流站 35kV #1M 保护定值单

编号: 13-±500kV 牛寨换流站 35kV #1M-CSC150AN-02

	DOKV 午泰 狭流站 35kV #IM-CSC150AN-		051 77 11417	
厂站名	±500kV 牛寨换流站	设备名称	35kV #1M	
保护型号	CSC-150AN			
PT 变比	高压侧: $\frac{35kV}{\sqrt{3}}/\frac{0.1kV}{\sqrt{3}}/\frac{0.1kV}{\sqrt{3}}/\frac{0.1kV}{3}$	支路数:5		
	支路 2:4000/1	支路 3:1500/1		
CT 变比	支路 4: 1500/1	支路 5:2000/1		
	支路 6: 300/1	•		
一、系统参数				
序号	定值名称	原用定值	新用定值	
1	定值区号	01	01	
2	被保护设备	35kV #1M	35kV #1M	
3	PT一次额定值	35kV	35kV	
4	支路1 CT一次值	0	0	
5	支路1 CT二次值	1	1	
6	支路2 CT一次值	4000	4000	
7	支路2 CT二次值	1	1	
8	支路3 CT一次值	1500	1500	
9	支路3 CT二次值	1	1	
10	支路4 CT一次值	1500	1500	
11	支路4 CT二次值	1	1	
12	支路5 CT一次值	0	2000	
13	支路5 CT二次值	1	1	
14	支路6 CT一次值	300	300	
15	支路6 CT二次值	1	1	
16	支路7 CT一次值	0	0	
17	支路7 CT二次值	1	1	
18	支路8 CT一次值	0	0	
19	支路8 CT二次值	1	1	
20	支路9 CT一次值	0	0	
21	支路9 CT二次值	1	1	
22	支路10 CT一次值	0	0	
23	支路10 CT二次值	1	1	
24	支路11 CT一次值	0	0	
25	支路11 CT二次值	1	1	
26	支路12 CT一次值	0	0	
27	支路12 CT二次值	1	1	
28	支路13 CT一次值	0	0	
29	支路13 CT二次值	1	1	
-	, ,	1	1	

30	支路14 CT一次值	0	0
31	支路14 CT二次值	1	1
32	支路15 CT一次值	0	0
33	支路15 CT二次值	1	1
34	支路16 CT一次值	0	0
35	支路16 CT二次值	1	1
36	支路17 CT一次值	0	0
37	支路17 CT二次值	1	1
38	支路18 CT一次值	0	0
39	支路18 CT二次值	1	1
40	支路19 CT一次值	0	0
41	支路19 CT二次值	1	1
42	支路20 CT一次值	0	0
43	支路20 CT二次值	1	1
44	支路21 CT一次值	0	0
45	支路21 CT二次值	1	1
46	支路22 CT一次值	0	0
47	支路22 CT二次值	1	1
48	支路23 CT一次值	0	0
49	支路23 CT二次值	1	1
50	支路24 CT一次值	0	0
51	支路24 CT二次值	1	1
52	基准CT一次值	4000	4000
53	基准CT二次值	1	1
54	非专用母联接线控制字	0	0
55	旁路兼母联控制字	0	0
56	Ⅱ母带旁路控制字	0	0
57	跨条接Ⅱ母控制字	0	0
58	单母分段接线控制字	1	1
59	支路2运行于 [母	1	1
60	支路 3 运行于 [母	1	1
61	支路 4 运行于 [母	1	1
62	支路5运行于 [母	1	1
63	支路6运行于 [母	1	1
64	支路7运行于 [母	1	1
65	支路8运行于 [母	1	1
66	支路9运行于1母	1	1
67	支路 10 运行于 [母	1	1
68	支路 11 运行于 [母	1	1
69	支路 12 运行于 [母	1	1
70		1	-
10	│支路 13 运行于 [母	1	1
71	支路 13 运行于	1 1	1

70	→ B 10 元 元 工 I □	1	1		
73	支路 16 运行于 [母	1	1		
74	支路17运行于 [母	1	1		
75 76	支路 18 运行于 [母	1	1		
	支路19运行于 [母	1	1		
77	支路 20 运行于 [母	1	1		
78 79	支路 21 运行于 [母	1	1		
二、母线保护	」支路 22 运行于 Ⅰ 母	1	1		
序号	定值名称	原用定值	 新用定值		
1	母差保护起动电流定值	0.96A	0.96A		
2	CT断线告警定值	0. 95A	0. 95A 0. 05A		
3	CT断线闭锁定值	0. 10A	0. 10A		
4	母联(分段)失灵电流	100A	100A		
5	母联(分段)失灵时间	100A	10s		
 二、过流保护		102	102		
序号	定值名称	原用定值	新用定值		
1	母联过流Ⅰ段电流	100A	100A		
2	母联过流 [段时间	10s	10s		
3	母联过流Ⅱ段电流	100A	100A		
4	母联过流Ⅱ段时间	10s	10s		
5	母联零流 [段电流	100A	100A		
6	母联零流Ⅰ段时间	10s	10s		
7	母联零流Ⅱ段电流	100A	100A		
8	母联零流Ⅱ段时间	10s	10s		
二、母线保护		100			
序号	定值名称	原用定值	新用定值		
1	母差保护	1	1		
2	主变低压侧联跳母线	1	1		
二、过流保护		L			
序号	定值名称	原用定值	新用定值		
1	母联过流 I 段	0	0		
2	母联过流Ⅱ段	0	0		
3	母联零流 I 段	0	0		
4	母联零流Ⅱ段	0	0		
5	分段1过流Ⅰ段	0	0		
6	分段1过流Ⅱ段	0	0		
7	分段1零流Ⅰ段	0	0		
8	分段1零流Ⅱ段	0	0		
9	分段2过流Ⅰ段	0	0		
10	分段2过流Ⅱ段	0	0		
11	分段2零流Ⅰ段	0	0		
12	分段2零流Ⅱ段	0	0		

三、软压板定值						
序号	定值名称			原用	定值	新用定值
1	母差保护				1	1
2	母联过流保护				0	0
3	分段1过流保护	户			0	0
4	分段2过流保护	户			0	0
5	母线互联				0	0
6	远方修改定值				0	0
备注	1、支路2:500kV #51B变压器, CT: 4000/1; 支路3:35kV #1电抗器, CT: 1500/1; 支路4:35kV #2电抗器, CT: 1500/1; 支路5:35kV融冰变, CT: 2000/1; 支路6:35kV #31B变压器, CT: 300/1。 2、35kV母线为单母线接线方式。 3、"单母分段接线控制字"置"0"时,需接入刀闸位置接点,否则装置报"开入通信中断"及"位置异常"。本装置需将"单母分段接线控制字"置"1"。 4、由于新增500kV站用变通过母差保护联跳35kV母线各支路开关,故需将"主变低压侧联跳母线"控制字由"0"改为"1"。 5、由于35kV融冰变接入35kV#1M,故需对定值进行修订。					
批准	审定	审核	计	算	值班员	调试员
				-		
校核说明	本定值单执行后,原定值单编号: 13-±500kV 牛寨换流站 35kV #1M-CSC150AN-01 作废。					