CAN(Controller Area Network)

L) 3/2 (2012)

2023. 2학기

Kookmin Univ. EMCO Lab.





◆ 제어보드 간의 CAN 통신을 이용한 모터 구동

- CAN 통신 의전2면 되게만 시오에 실

독일의 Robert Bosch 사에서 자동차 전장용으로 개발. 자동차뿐만 아니라 여러 가지 산업용 장치에 응용이 확대. 최근 제작되는 많은 마이크로 컨트롤러, DSP 등에 기본적으로 내장되어 출시

- 특징
 멀티 마스터(Multi-master) 구조
 메시지 ID로 우선 순위 판별
 장치 어드레스가 아닌 메시지 어드레싱 방법
 데이터 수: 최대 8 바이트
 전송 속도: 최대 1 M BPS
 국제 표준으로 지정 (ISO11898, ISO11519)
 0~8 byte로 설정 가능한 32개 Message Buffers(MB)

	Ente.	\$12 nz
	1 Mbps	40m
	sooklys 2014	Zam
\	(2016bps	Sush





Hydn low = 25 600

=) Mylti nasla 32 CAN

- CAN 통신 거리

일반적으로 통신 속도가 높으면 거리가 짧아지고, 통신 속도가 낮으면 먼거리까지 통신 정확한 통신 거리는 선로의 특성 설치 상태에 따라 달라 CPU 질 수 있으므로 얼마라고 딱 단정할 수는 없다. -일반적으로 CAN 통신에서 거리 CAN controller 0 => 1V 1Mbps = 40 미터 이내 Message Controller 500Kbps = 100 미터 250Kbps = 200 미터 에게 체크, 네色系 125Kbps = 500 미터 TAN Transale Receive Buffer† Transmit Buffer1 NRL CAN Protocol Kernel (CPK) (rockle-B CANL RX TΧ 1201. **CAN Transceiver** CAZIE AN-L CAN Bus eive and transmit buffers are transparent to the user and are not accessible by





CAN 통신 장점

비동기 통신 방식과 CAN 통신 비교:

비동기(SCI) 통신은 1문자 단위로 통신이 이루어 진다. 일반적으로 장치 간에 데이터 통신을 할 때 여러 문자로 구성된 통신 프레임을 사용하여 통신한다. 이러한 경우에 비동기 통신은 매 문자 단위로 소프트웨어가 개입하여 프로토콜을 형성 또는 분석해 주어야 하므로 소프트웨어의 부담이 크다. 예를 들어 아래와 같이 1바이트 단위의 데이터를 조합하여 프로토콜을 형성하여 통신하는 경우 1 문자 단위로 인터럽트가 발생하여 처리를 해주어야 한다. 또한 에러 체크를 위해SUM 기능도 소프트웨어적으로 형성해 주어야 한다.

비동기 통신에 비해 CAN 통신에서는 하드웨어적으로 프로토콜 관리를 해준다. CRC 체크, 데이터 송수신, 응답 처리, 충돌 시 재 전송 등을 CAN 모듈에서 하드웨어 적으로 처리해 준다. 정상적 통신 동작 완료 또는 에러 발생 시에만 인터럽트를 요구 하여 소프트웨어에서 처리를 하므로 프로그램 부담이 적어진다.






CAN



GTA! CAN=2 Gen(616 Gage Fel: 53 Clack (PS) EME 6 2129 3741 621 12 32



CANH **ACK CANL** Digital Level

< CAN Frame >

Emz/Cz

Dominant bit : Bus에 우선하여 나타나는 bit, Digital Logic "0"

Recessive Bit : Dominant bit에 대하여 무시될 수 있는 bit, Digital Logic "1"


Dominant bit가 Recessive bit에 우선하며, 따라서 ID가 낮은 페시지가 우선






High

② Protocol









Note: Unless otherwise noted, numbers are amount of bits in field.






```
&OF_(Start of F<u>rame</u>): 프레임의 시작 의미
dentifie: : 표준 프레임(11 비트), 확장 프레임(11+18 = 29 비트)
이 ID로 메시지 우선 순위 결정 및 메시지 수신 여부 결정.
RTR (Remote Transmission Request) : <u>데이터 프레임과 리모트</u> 프레임 구분
데<u>이터 프레임은 항상 0 (dominant)</u> 상태 임.
SRR (Substitute Remote Request) : 표준 <u>프레임의 RT</u>R 위치 점유
IDE (Identifier Extension>> 표준 프레임과 확장 프레임 구별
r0 r1 · 01 0 2/6 /2 010
  <u>C (Data Length Code)</u>: 데이터 프레임의 데이터 바이트 수√범위: 0 ~ 8
 ②ata)8 바이트 크기, MSB(Most Significant Bit)부터 송신 됨
 CRC (Cyclic Redundancy Check) . 16 비트 체크 섬(checksum)
《ACK <u>(Acknowledgement) : 응답</u>
                                         GEGER ZIAZA Zinh NE ZO
 EOF (End of Frame): 프레임의 끝 의미
                                           (01/812/20/20 ジレモニュースリース1)
                                            120/2/20 21 05= 14/3
المريدة حديم
                                           4 RS 232 => XORI 12 =1/6+1 2004/ 1/2.
```








송신 장치 발생 에러:

(ACK 에라) 보낸 비트와 받은 비트가 서로 다르면 비트 에러 발생, ACK 에라: ACK 슬롯 동안 수신 장치가 0을 보내 주지 않을 때 이 에러는 모든 수신 장치가 접속되어 있지 않을 때(통신 선로가 끊겼을 때 등) 발생.





CAN







- CAN protocol Ver 2.0B
- 최대 <u>1Mbit/s까지 bit rate</u> 설정 가능
- Standard/Extended data, remote frames
- 32개 Message Buffers(MB) 327451 別加入 215
- 각 MB는 0~8 byte로 설정 가능
- 수<u>신 또는 송신된 메</u>시지에 대한 16bit time stamp를 사용 할 수 있음






Figure 23-1. FlexCAN block diagram





CAN

BPS: bit per sec.

4.1 Module Configuration Register(MCR)



MDIS : FlexCAN Module Enable

FRZ : Freeze Mode Enable

FEN : FIFO Enable HALT : Halt FlexCAN

NOT_RDY : FlexCAN이 Disalbe인 경우 알려주는 bit(Read only)

WAK_MSK : Wake up Interrupt Mask

SOFT_RST : Reset register(MCR, TIMER, TCR, ECR, ESR, IMASK1, IFLAG1)

FRZ_ACK : Freeze mode에서 prescaler가 멈췄는지 알려주는 bit(Read only)

SUPV : Supervisor Mode

WRN_EN : Warning Interrupt Enable

LPM_ACK : FlexCAN이 Disalbe Mode 또는 Stop Mode로 동작

SRX_DIS : Self reception Disabled

BCC : Individual Rx masking and queue feature Enabled

LPRIO_EN : Local Priority Enable

AEN : Abort Enabled

IDAM : ID Acceptance Mode

MAXMB : Maximum Number of Message Buffers





4.2 Control Register(CR)_1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
R				PRE	ediv				RJ	IVAZ		PSEG1			PSEG2			EKK_	CLK_	I DD	LAALIIA	RWRN	0	0	SMP		TSVN	LBUF	LOM	PI	ROPSE	G
W				FNE	SDIV				nu	, v v		FSEGI			roeuz		_MSK	MSK	SRC	Lib	_MSK	_MSK			Olvii	_REC	10114	LDOI	LOW		IOI OL	<u> </u>
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

: Prescaler Division Factor (Sclock freq = CPI clock freq / (PRESDIV+1)) PRESDIV

: Resync Jump Width (= RJW + 1) RJW

: Phase Segment1 (Phase Buffer Segment 1 = (PSEG1+1) x one Sclock period)

: Phase Segment 2 = (PSEG2+1) x one Sclock period)

: Bus Off Interrupt Enable BOFF MSK

ERR MSK : Error Interrupt Enable

CLK SRC : CAN Clock Source 선택 bit

: Loop Back Enabled LPB

: Tx Warning Interrupt Enabled TWRN_MSK : Rx Warning Interrupt Enabled RWRN MSK

SMP : Rx입력에 대한 CAN Sampling Mode 설정

: Automatic recovering from Buss Off state Disabled BOFF_REC

TSYN : Timer Sync feature Enabled

: Lowest Buffer Transmitted First 설정 **LBUF** LOM : FlexCAN의 Listen-Only Mode 설정

: Propagation Segment (Propagation Segment Time = (PROPSEG+1) x one Sclock period) **PROPSEG**



4.3 Message Buffer(MB) -) いとん メンション

																	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								TIME	STAMP								
0x0						CO	DE			SRR	IDE	RTR		LENG	GTH																		
0x4		PRIO					ID	(Stan	dard/E	xtende	d)				ID (Exte [17:		ID (Extended) [15:0]									ID (Extended) [15:0]							
0x8				Data E	Byte 0							Data E	Byte 1					Data Byte 2 Data Byte 3															
0xC		Data Byte 4 Data						Data Byte 5								Data Byte 6 Data Byte 7																	

: Message Buffer의 기능 설정

: Substitute Remote Request

: ID Standard or Extend 설정

: Remote Transmission Request > 4 Chre 2 223

: 데이터의 크기 설정

TIME STAMP : Free-Running Counter Time Stamp


PRIO : Local priority

: Frame ID ID

: Data Field DATA











CAN

4.4 Bit Rate 설정_2

Syntax	Description
SYNC_SEG	System expects transitions to occur on the bus during this period.
Transmit Point	A node in transmit mode transfers a new value to the CAN bus at this point.
Sample Point	A node samples the bus at this point. If the three samples per bit option is selected, then this point marks the position of the third sample.

Time Segment 1	Time Segment 2	Resync Jump Width
5 10	2	1 2
4 11	3	1 3
5 12	4	1 4
6 13	5	1 4
7 14	6	1 4
8 15	7	1 4
9 16	8	1 4



