# 指令格式说明

本部分给出如何阅读使用本编程手册的说明,在编程前请首先阅读本手册。 本编程手册的指令说明包括以下部分:

- 1) 指令名称及功能概述。这是指令描述的第一部分,给出了 ASCII 码形式的指令及 该指令的功能概述。
- 2) 格式。这部分使用了 ASCII 编码形式,HEX 十六进制形式,Decimal 十进制形式 3 种形式描述该指令。其中的取值范围部分无特殊说明则为十进制数,例如下例中 1 ≤ n ≤ 4,其中 1 为十进制数的 1,而不是 ASCII 编码表中的"1"。
- 3) 范围。给出了变量的范围。
- 4) 描述。给出了指令的详细的解释。
- 5) 注释。给出了指令的注意事项,由于指令在不同模式下,和不同指令配合时,将可能导致相互影响,而此部分给出了这些细节。
- 6) 参考。给出了与此指令相关、相似的其他指令。

>	DLE EOT n	实时状态传输
/	DLE EUT II	<b>安阳 </b>

>	[格式]	ASCII	DLE	EOT	n		
		Hex	10	04	n		
		Decimal	16	4	n		
>	[范围]	$1 \le n \le 4$					
>	[描述]	实时传输由参数 n 指定的打印机状态:					
>	[注释]	 · 打印机收到该	指令后立	即返回相	关状态		
	r 会. 北.1						

---> [参考]

# 字符控制指令

#### HT

[名称]	横向跳格	
[格式]	ASCII	HT
	Hex	09
	Decimal	9
[描述]	将当前位置	移动到下一个跳格位置止。
[注释]	· 如果下一	个跳格位置没有设置,该指令被忽略。
	· 如果下一	个横向跳格位置超越打印区域,将当前位置设置为[打印宽度 +1]。
	나 그를 대비 나는	CHILLE A ROOM TO THE

· 水平跳格位置由指令 **ESC D** 来设置。 · 如果接收到此指令时当前位置在[打印宽度+1],打印机执行当前行缓冲区满 动作并且将打印位置移到下一行的起始位置。

- ·默认值跳格位置是每8个标准ASCII字符(12×24)跳一格。
- · 当前行缓冲区满时,打印机执行下列动作: 标准模式下,打印机打印当前行内容并将打印位置置于下一行的起始位置。

[参考] ESC D

#### LF

[名称] 打印并走纸一行

[格式] ASCII LF

Hex 0A

Decimal 10

[描述] 打印缓冲区内数据并按当前行间距走纸一行。

[注释] 该指令将当前位置置于行首。

[参考] ESC 2, ESC 3

#### CR

[名称] 打印并回车

[格式] ASCII CR

Hex 0D

Decimal 13

[描述] 当该指令被允许时,等同于 LF 指令;当被禁止时,该指令被忽略。

[注释] · 设置打印位置为行首。

[参考] LF

#### DLE EOT n

[名称] 实时状态传输

[格式] ASCII DLE EOT n

Hex 10 04 n

Decimal 16 4 n

[范围] 1 ≤ n ≤ 4

[描述] 实时传输由参数 n 指定的打印机状态:

n=1: 传输打印机状态

n=2: 传输脱机状态

n=3: 传输错误状态

n=4: 传输纸传感器状态

[注释] · 打印机收到该指令后立即返回相关状态

- · 该指令尽量不要插在 2 个或更多字节的指令序列中。
- · 即使打印机被 ESC = (选择外设)指令设置为禁止,该指令依然有效。
- · 打印机传输当前状态,每一状态用1个字节表示。
- · 打印机传输状态值并不确认主计算机是否收到。

- · 打印机收到该指令后立即执行。
- · 该指令对并口打印机无有效。打印机在任何状态下收到该指令都立即执行。

n=1: 打印机状态

Bit	0/1	HEX	Decimal	功能
0	0	00	0	固定为0
1	1	02	2	固定为1
2	0	00	0	固定为0
3	0	00	0	联机
	1	08	8	脱机
4	1	10	16	固定为1
5,6	-	-	-	保留
7	0	00	00	固定为0

n=2: 脱机状态

Bit	0/1	HEX	Decimal	功能
0	0	00	0	固定为0
1	1	02	2	固定为1
2	0	00	0	固定为0
3	0	00	0	未按走纸键
	1	08	8	按下走纸键
4	1	10	16	固定为1
5	0	00	0	打印机不缺纸
	1	20	32	打印机缺纸
6	0	00	0	没有错误情况
	1	40	64	有错误情况
7	0	00	0	固定为0

n=3: 错误状态

Bit	0/1	HEX	Decimal	功能
0	0	00	0	固定为0
1	1	02	2	固定为1
2	-	-	-	保留
3	0	00	0	固定为0
4	1	10	16	固定为1
5	0	00	0	固定为0
6	0	00	0	没有可自动恢复错误
	1	40	64	有可自动恢复错误出现
7	0	00	0	固定为0

n=4: 纸传感器状态

Bit	1/0	HEX	Decimal	功能
0	0	00	0	固定为0
1	1	02	2	固定为1
2,3	0	00	0	固定为0
4	1	10	16	固定为1
5,6	0	00	0	缺纸传感器: 有纸

	1	60	96	缺纸传感器: 缺纸
7	0	00	0	固定为0

[参考] DLE ENQ, GS a, GS r

## ESC SP n

[名称] 设置字符右间距

[格式] ASCII ESC SP n

Hex 1B 20 n Decimal 27 32 n

[范围] 0 ≤ n ≤255

[描述] 设置字符的右间距为[n×横向移动单位或纵向移动单位]。

[注释] · 当字符放大时,间距随之放大相同的倍数。

· 该指令对汉字和字符均有效。

· 横向或纵向移动单位由 GS P 指定。改变横向或纵向移动单位不改变当前右 间距。

·最大右间距是 255/203 英寸。 任何超过这个值的设置都自动转换为最大右间距。

[默认值] n=0

[参考] GS P

## ESC! n

[名称] 选择打印模式

[格式] ASCII ESC! n

 Hex
 1B
 21
 n

 Decimal
 27
 33
 n

[范围] 0 ≤ n ≤ 255

[描述] 根据 n 的值设置字符打印模式

Bit	1/0	HEX	Decimal	功能
0	0	00	0	标准 ASCII 字体 A (12 × 24)
	1	01	1	压缩 ASCII 字体 B (9 × 17)
				(选择 ESC/POS 指令集时为 8 × 16 字符,16×16 汉字)
1,2	0	00	0	保留
3	0	00	0	取消加粗模式
	1	08	8	选择加粗模式
4	0	00	0	取消倍高模式
	1	10	16	选择倍高模式
5	0	00	0	取消倍宽模式
	1	20	32	选择倍宽模式
6	0	00	0	保留
7	0	00	0	取消下划线模式
	1	80	128	选择下划线模式

[注释] · 当倍宽和倍高模式同时选择时,字符同时在横向和纵向放大两倍。

- ·除了HT设置的空格和顺时针旋转90°的字符,其余任何字符都可以加下划线。
- · 下划线宽度 ESC 确定, 与字符无关, 此指令为 1 点宽。
- · 当一行中部分字符为倍高或更高, 所有字符以底端对齐。
- ·ESCE也能选择或取消加粗模式,最后执行的指令有效。
- · ESC 也能选择或取消下划线模式,最后执行的指令有效。
- ·GS!也能设置字符大小,最后执行的指令有效。
- · 所有效果对字符和汉字都有效。

[默认值] n=0

[参考] ESC-, ESC E, GS!

## ESC \$ nL nH

[名称]	设置绝对打	「印位置			
[格式]	ASCII	ESC	\$	nL	nH
	Hex	1B	24	nL	nH
	Decimal	27	36	nL	nH
[范围]	$0 \le nL \le 25$	5			
	$0 \le nH \le 25$	5			
[描述]	将当前位置	置设置到路	喜离行首(	(nL + nI)	H×256)×(横向或纵向移动单位)处。
[注释]	· 如果设置	位置在指	定打印区	区域外,	该指令被忽略。
	· 横向和纵	向移动单	位由 GS	P设置	! .o
[参考]	ESC  GS	\$, GS  G	S P		

## ESC % n

[名称]	选择/取消用	户自定义	字符	
[格式]	ASCII	ESC	%	n
	Hex	1B	25	n
	Decimal	27	37	n
[范围]	$0 \le n \le 255$			
[描述]	选择或取消	用户自定	义字符。	
	· 当 n 的最何	低位为0日	寸,取消	用户自定义字符。
	· 当 n 的最何	低位为1日	寸,选择	用户自定义字符。
[注释]	· 当取消使/	用用户自知	定义字符	的时候,自动使用内部字库。
	·n只有最低	位有效。		
[默认值]	n = 0			
[参考]	ESC &, ESC	C ?		

## ESC & y c1 c2 [x1 d1...d( $y \times x1$ )]...[xk d1...d( $y \times xk$ )]

[名称] 定义用户自定义字符

[格式] ASCII ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y × x1)]...[xk d1...d(y × xk)]

Hex 1B 26 y c1 c2 [x1 d1...d(y  $\times$  x1)]...[xk d1...d(y  $\times$  xk)]

Decimal 27 38 y c1 c2 [x1 d1...d(y × x1)]...[xk d1...d(y × xk)]

[范围] y=3

 $32 \le c1 \le c2 \le 126$ 

0 ≤ x ≤ 12 标准 ASCII 字体 A (12×24)

0 ≤ x ≤ 9 压缩 ASCII 字体 B (9 × 17)

 $0 \le d \le 255$ 

k = c2 - c1 + 1

[描述] 定义用户自定义字符


- ·y指定纵向字节数。
- · c1 是起始字符代码, c2 是终止字符代码。
- ·x指定横向点数。
- [注释] · 允许的字符代码范围是 ASCII 码的<20>H 到<7E>H
  - · 最多可定义 90 个字符。
  - ·可以连续定义多个字符,如果只定义一个字符 c1 = c2。
  - ·d是下载字符的数据。各点的数据从左边开始。
  - · 自定义字符的大小是(y × x)字节。
  - ·数据的各个位为1表示打印这个点,为0表示不打印。
  - · 当下列情况,用户自定义字符被清除:
    - ① 执行了 ESC @ 。
    - ② 执行了 **ESC?**。
    - ③ 执行了FSq。
    - ④ 执行了 GS\*。
    - ⑤ 执行了二维码打印。
    - ⑥ 打印机复位或电源关闭。
  - · 当自定义字符为字体 B (9×17)时,纵向第3字节数据只有最高位有效。


[默认值] 内部字符集

[参考] ESC %, ESC ?


[实例]


· 当选择标准 ASCII 字体 (12 × 24) 时





· 当选择压缩 ASCII 字体时 (9×17)





## ESC \* m nL nH d1... dk

[名称]	选择位图模	其式					
[格式]	ASCII	ESC	*	m	nL	nН	d1dk
	Hex	1B	2A	m	nL	nН	d1dk
	Decimal	27	42	m	nL	nΗ	d1dk
[范围]	m = 0, 1, 32	2, 33					
	$0 \le nL \le 25$	5					

 $0 \le nH \le 3$ 


 $0 \le d \le 255$ 

[描述] 选择由 m 指定的一种位图模式,将位图数据保存到打印缓冲区中,位图数据 个数由 nL 和 nH 确定:


m	模式	纵向		横向	
		点数	分辨率	分辨率	数据个数(k)
0	8 点单密度	8	68 DPI	101 DPI	$nL + nH \times 256$
1	8点双密度	8	68 DPI	203 DPI	$nL + nH \times 256$
32	24 点单密度	24	203 DPI	101 DPI	$(nL + nH \times 256) \times 3$
33	24 点双密度	24	203 DP	203 DPI	$(nL + nH \times 256) \times 3$


[注释]

- ·如果m的值超出规定范围,nL和其后的数据被作为普通数据处理。
- ·横向打印点数由 nL 和 nH 决定,总的点数为 nL + nH × 256。
- · 位图超出当前区域的部分被截掉。
- ·d是位图的数据。每个字节的相应位为1表示打印该点,为0不打印该点。
- · 位图数据发送完成后, 打印机返回普通数据处理模式。
- ·除了倒置模式,这条指令不受其它打印模式影响 (加粗、双重打印、下划线、字符放大和反显)。
- · 数据和要打印点的关系如下:
- · 选择 8 点密度时:



· 选择 24 点密度时:





#### ESC - n

[名称] 选择/取消下划线模式

[格式] ASCII ESC - n

Hex 1B 2D n Decimal 27 45 n

[范围]  $0 \le n \le 2,48 \le n \le 50$ 

[描述] 根据 n 的值选择或取消下划线模式:

n	功能
0, 48	取消下划线模式
1, 49	选择下划线模式(1 点宽)
2, 50	选择下划线模式(2 点宽)

## [注释]

- · 下划线可加在所有字符下(包括右间距),但不包括 HT 设置的空格。
- · 下划线不能作用在顺时针旋转 90° 和反显的字符下。
- · 当取消下划线模式时,后面的字符不加下划线,下划线的宽度不改变。默认 宽度是一点宽。
- · 改变字符大小不影响当前下划线宽度。
- · 下划线选择取消也可以由 ESC!来设置。最后执行的指令有效。
- · 该指令对字符和汉字同样有效。

[默认值] n=0

[参考] ESC!

#### ESC 2

[名称] 设置默认行高

[格式] ASCII ESC 2

Hex 1B 32 Decimal 27 50

[描述] 选择 32 点(4mm,约 1/6 英寸)行高。

#### ESC 3 n

[名称] 设置行高

[格式] ASCII ESC 3 n

Hex 1B 33 n
Decimal 27 51 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 设置行高为[n×纵向或横向移动单位]。

[注释] · 横向和纵向移动单位由 GS P 设置, 改变这个设置不影响当前行高。

[默认值] 默认行高为 4mm (约 1/6 英寸)。

[参考] ESC 2, GS P

#### ESC = n

[名称] 选择外部设备

[格式] ASCII ESC = n Hex 1B 3D n

Decimal 27 61 n

[范围] 0≤n≤255

[描述] 选择主机传送数据的设备,选择打印机时,打印机可以接收主机发送的数据。

n	功能
1, 3	打印机允许
2	打印机禁止

[注释] · 当打印机被禁止时(n = 2), 打印机忽略除实时指令(DLE EOT, DLE ENQ,

DLE DC4)外的所有其他指令,直到用该指令允许为止。

[默认值] n=1

#### ESC?n

[名称] 取消用户自定义字符

[格式] ASCII ESC ? n Hex 1B 3F n

Decimal 27 63

[范围] 32 ≤ n ≤127

[描述] 取消用户自定义字符。

[注释] · 取消用户自定义字符中代码为 n 的字符。取消后, 此字符使用内部字库。

n

· 该指令删除由 ESC!所选择的字体集中指定代码的字模。

· 如果自定义字符中没有该字符,该指令被忽略。

[参考] ESC &, ESC %

#### ESC @

[名称] 初始化打印机

[格式] ASCII **ESC** 

Hex 1B 40 27 Decimal 64

清除打印缓冲区数据,打印模式被设为上电时的默认值模式。 [描述]

[注释] · 接收缓冲区内容保留。

- · 宏定义保留。
- · flash 位图数据不擦除。
- ·flash用户数据不擦除。
- · 维护计数器值不擦除。
- · 由 GS(E 指定的设置值不擦除。

#### ESC D n1...nk NUL

[名称] 设置横向跳格位置

ESC [格式] ASCII D n1... nk NUL

> Hex 1B 44 n1...nk 00 Decimal 27 68 n1...nk

 $1 \le n1 \le n2 \le ... \le nk \le 255$ [范围]

 $0 \le k \le 32$ 

设置横向跳格位置。 [描述]

- · 由行首起第 n 列设置一个跳格位置。
- · 共有 k 个跳格位置。
- [注释] · 横向跳格位置由下式计算:

字符宽度×n,字符宽度包括右间距,如果字符为倍宽,跳格距离也随之加倍。

- · 该指令取消以前的跳格位置设置。
- · 当 n = 8 时,发送 HT 指令,当前位置为第九列。
- · 最多设置 32 个(k = 32)跳格位置,超过 32 的跳格位置数据被作为普通数据 处理。
- · 跳格位置按升序排列 , 结束符为 NUL。
- · 当[n]k 小于或等于前一个[n]k-1值时, 跳格设置结束, 后面的数据作为普通 数据处理。
- · ESC D NUL 取消所有的跳格位置设置。
- · 改变字符宽度, 先前指定的跳格位置并不发生变化。
- · 字符宽度在标准模式和页模式下是独立的。

[默认值] 默认跳格设置是每8个标准 ASCII 字符(12×24)一个跳格位置。

[参考] HT

#### ESC E n

[名称] 选择/取消加粗模式

[格式] ASCII ESC Е n Hex n

1B 45 Decimal 27 69 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 选择或取消加粗模式

当 n 的最低位为 0 时,取消加粗模式。 当 n 的最低位为 1 时,选择加粗模式。

[注释] · n 只有最低位有效。

· ESC!同样可以选择/取消加粗模式,最后执行的指令有效。

[默认值] n=0 [参考] **ESC!** 

#### ESC G n

[名称] 选择/取消双重打印模式

[格式] ASCII ESC G n

Hex 1B 47 n
Decimal 27 71 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 选择/取消双重打印模式。

· 当 n 的最低位为 0 时,取消双重打印模式。

· 当 n 的最低位为 1 时,选择双重打印模式。

[注释] · n 只有最低位有效。

· 该指令与加粗打印效果相同。

[默认值] n=0

[参考] ESC E

#### ESC J n

[名称] 打印并走纸

[格式] ASCII ESC J n

Hex 1B 4A n Decimal 27 74 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 打印缓冲区数据并走纸 [n×纵向或横向移动单位]。

[注释] · 打印结束后,将当前打印位置置于行首。

· 走纸距离不受 ESC 2 或 ESC 3 指令设置的影响。

· 横向和纵向移动单位由 GS P 设定。

·最大走纸距离是 1016 mm (40 英寸)。 如果超出这个距离,取最大距离。

n

[参考] GS P

#### ESC M n

[名称] 选择字体

[格式] ASCII ESC M n

Hex 1B 4D

Decimal 27 77 n

[范围] n=0,1,48,49

[描述] 选择字体

n	功能	
0,48	选择标准 ASCII 字体 (12×24)	
1,49	选择压缩 ASCII 字体 (9×17)	
	(选择 ESC/POS 指令集时为 8 × 16 字符,16×16 汉字)	

[默认值] n=0

## ESC R n

[名称] 选择国际字符集

[格式] ASCII ESC R n

Hex 1B 52 n
Decimal 27 82 n

[范围]  $0 \le n \le 15$ 

[描述] 从下表选择国际字符集 n

n	字符集 Character Set				
0	U.S.A.				
1	France				
2	Germany				
3	U.K.				
4	DenmarkI				
5	Sweden				
6	Italy				
7	Spain I				
8	Japan				
9	Norway				
10	Denmark II				
11	Spain II				
12	Latin				
13	Korea				
14	Slovenia/Croatia				
15	China				

[默认值]

n=15 [简体中文]

n=0 [除简体中文外的其他型号]

## ESC U n

[名称]:横向放大

[格式]: ASCII 码 ESC U n

十六进制码 1B 55 n 十进制码 27 85 n [范围] 1≤n≤8

[描述]: 该命令输入之后的字符和图形将以正常宽度 n 倍打印, n 的值应在1至8之间。

[默认值] n=1

#### ESC V n

[名称]: 纵向放大

十进制码 27 86 n

「范围 1 ≤ n ≤ 4

[描述]: 该命令输入之后的字符和图形将以正常高度 n 倍打印, n 的值应在1至4之 间

[默认值] n=1

[注释] · 当选择 ESC/POS 指令集时该指令同 FS I (1C 49)

#### ESC W n

[名称]: 横向纵向放大

「格式]: ASCII 码 ESC W n

十六进制码 1B 57 n 十进制码 27 87 n

[范围] 1 ≤ n ≤ 8

[描述]: 该命令输入之后的字符和图形将以正常宽高 n 倍打印, n 的值应在 1 至 8 之间,

由于最大纵向放大倍数为4,因此n大于4时,纵向放大倍数为4.

[默认值] n=1

#### ESC \ nL nH

[名称] 设置相对横向打印位置

[格式] ASCII ESC \ nL nH Hex 1B 5C nL nH Decimal 27 92 nL nH

[范围]  $0 \le nL \le 255$ 

 $0 \le nH \le 255$ 

[描述] 以横向或纵向移动单位设置横向相对位移。

· 该指令将打印位置设置到距当前位置[(nL+nH×256)×横向或纵向移动单位]处。

[注释] · 超出可打印区域的设置将被忽略。

- · 当打印位置向右移动时:  $nL+nH \times 256 = N$ 。
- · 当打印位置向左移动时采用补码:  $nL+nH \times 256 = 65536 N$ 。
- · 打印起始位置从当前位置移动到[N×横向移动单位或者纵向移动单位]。
- · 横向和纵向移动单位由 GS P 指令设置。

## [参考] ESC \$, GS P

#### ESC a n

[名称] 选择字符对齐模式

[格式] ASCII ESC a n Hex 1B 61 n

Decimal 27 97 n

[范围]  $0 \le n \le 2, 48 \le n \le 50$ 

[描述] 使所有的打印数据按某一指定对齐方式排列。

n 的取值与对齐方式对应关系如下:

n	对齐方式
0, 48	左对齐
1, 49	中间对齐
2, 50	右对齐

[注释]

- · 该指令只在标准模式下的行首有效。
- · 该指令在页模式下只改变内部标志位。
- · 该指令根据 HT, ESC \$或 ESC \指令来调整空白区域。

[默认值] [实例]

n = 0

左对齐 ABC ABCD ABCDE 居中 ABC ABCD ABCDE

n

右对齐 ABC ABCD ABCDE

## ESC c n

[名称] 允许/禁止反向打印

[格式] ASCII ESC c n Hex 1B 63 n

Decimal 27 99 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 允许/禁止反向打印

- · 效果同 ESC { , 选择/取消倒置打印模式。
- · 当n=0时,禁止反向打印。

[注释] · 在倒置打印模式下,打印机先将要打印的行旋转 180°然后打印。

[默认值] n=0

#### ESC c 5 n

ı	[名称]	允许/禁止按键
1	- H (1/J)	

[格式] ASCII ESC c 5 n Hex 1B 63 35 n

Decimal 27 99 53

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 允许/禁止按键。

· 当n的最低位为0时,按键起作用。

· 当 n 的最低位为 1 时, 按键被禁止。

[注释] · 只有 n 的最低位有效。

· 当按键被禁止时,按键不起作用。

[默认值] n=0

## ESC d n

[名称] 打印并向前走纸 n 行

[格式] ASCII ESC d n Hex 1B 64 n

Decimal 27 100 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 打印缓冲区里的数据并向前走纸 n 行(字符行)。

[注释] · 该指令将打印机的打印起始位置设置在行首。

· 该指令不影响由 ESC 2 或 ESC 3 设置的行间距。

·最大走纸距离为 1016 mm, 当所设的值大于 1016 mm 时, 取最大值。

[参考] ESC 2, ESC 3

#### ESC i

[名称] 允许/禁止反白打印

[格式] ASCII ESC I n

Hex 1B 69 n Decimal 27 105 n

[描述] 如果 n=1,允许反白打印; n=0,禁止反白打印。

反白打印是在黑色背景下打印白字,就想照片的底片一样,正常打印是在白色

背景下打印黑色字。

[默认值] n=0

#### ESC t n

[名称] 选择字符代码页

[格式] ASCII ESC t n

Hex 1B 74 n
Decimal 27 116 n

[范围] 0 ≤n ≤ 255

[描述] 从下面字符代码表中选择第 n 页字符代码页。

n	代码页	Code Page
0	CP437 [美国,欧洲标准]	CP437 [U.S.A., Standard Europe]
1	KataKana [片假名]	Katakana

2	PC850 [多语言]	PC850 [Multilingual]
3	PC860 [葡萄牙]	PC860 [Portuguese]
4	PC863 [加拿大-法语]	
-		PC863 [Canadian-French]
5	PC865 [北欧]	PC865 [Nordic]
6	WCP1251 [斯拉夫语]	WCP1251 [Cyrillic]
7	CP866 斯拉夫 2	CP866 Cyrilliec #2
8	MIK[斯拉夫/保加利亚]	MIK[Cyrillic /Bulgarian]
9	CP755 [东欧,拉脱维亚 2]	CP755 [East Europe, Latvian 2]
10	[伊朗,波斯]	Iran
11	保留	reserve
12	保留	reserve
13	保留	reserve
14	保留	reserve
15	CP862 [希伯来]	CP862 [Hebrew]
16	WCP1252 [拉丁语 1]	WCP1252 Latin I
17	WCP1253 [希腊]	WCP1253 [Greek]
18	CP852 [拉丁语 2]	CP852 [Latina 2]
19	CP858 [多种语言拉丁语 1+欧元符]	CP858 Multilingual Latin I+Euro)
20	伊朗II[波斯语]	Iran II
21	拉脱维亚	Latvian
22	CP864 [阿拉伯语]	CP864 [Arabic]
23	ISO-8859-1 [西欧]	ISO-8859-1 [West Europe]
24	CP737 [希腊]	CP737 [Greek]
25	WCP1257 [波罗的海]	WCP1257 [Baltic]
26	[泰文1]	Thai 1
27	CP720[阿拉伯语]	CP720[Arabic]
28	CP855	CP855
29	CP857[土耳其语]	CP857[Turkish]
30	WCP1250[中欧]	WCP1250[Central Eurpoe]
31	CP775	CP775
32	WCP1254[土耳其语]	WCP1254[Turkish]
33	WCP1255[希伯来语]	WCP1255[Hebrew]
34	WCP1256[阿拉伯语]	WCP1256[Arabic]
35	WCP1258[越南语]	WCP1258[Vietnam]
36	ISO-8859-2[拉丁语 2]	ISO-8859-2[Latin 2]
37	ISO-8859-3[拉丁语 3]	ISO-8859-3[Latin 3]
38	ISO-8859-4[波罗的语]	ISO-8859-4[Baltic]
39	ISO-8859-5[斯拉夫语]	ISO-8859-5[Cyrillic]
40	ISO-8859-6[阿拉伯语]	ISO-8859-6[Arabic]
41	ISO-8859-7[希腊语]	ISO-8859-7[Greek]
42	ISO-8859-8[希伯来语]	ISO-8859-8[Hebrew]
43	ISO-8859-9[土耳其语]	ISO-8859-9[Turkish]
44	ISO-8859-15[拉丁语 9]	ISO-8859-15 [Latin 3]
	[4 4 .H > ]	<u>F</u>

45	[泰文 2]	Thai2
46	CP856	CP856

[默认值]

n = 0

[注释]

· 泰文部分做了特殊处理,符合泰文的书写规则,当选择的 Codepage 为 26 或者 45 时,对于字符的处理方式会按照泰文方式处理,具体规则见附录 C。

## ESC { n

[名称] 选择/取消倒置打印模式

[格式] ASCII ESC { n Hex 1B 7B n

Decimal 27 123 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 选择/取消倒置打印模式。


· 当 n 的最低位为 0 时,取消倒置打印模式。

· 当 n 的最低位为 1 时,选择倒置打印模式。

[注释] · 只有 n 的最低位有效;

· 在倒置打印模式下, 打印机先将要打印的行旋转 180°然后打印。

[默认值] [实例] n = 0



#### FS I n

[名称] 选择/取消顺时针旋转 90°

[格式] ASCII FS I n Hex 1C 49 n

Decimal 28 73

[范围]  $0 \le n \le 2, 48 \le n \le 50$ 

[描述] 选择/取消顺时针旋转 90 度

n 的取值如下:

n	功能
0, 48	取消顺时针旋转 90°模式
1, 49	选择顺时针旋转 90°模式
2, 50	

[注释]

- · 当选择下划线模式时,下划线不能顺时针旋转90°。
- · 顺时针旋转 90°模式下的倍高和倍宽与正常模式下的方向相反。

n

[默认值] n=0

#### FS Pn

[名称] 打印预存储位图

[格式] ASCII FS P n
Hex 1C 50 n
Decimal 27 80 n

[范围] 0≤n≤7

[描述] 该指令打印由 n 指定的预先存储在打印机非易失存储器中的 2 值位图。

· 打印机非易失存储器中的位图可通过 PC 机上的专用工具软件生成并写入, 位图宽度最大为 576 点,位图大小最大为 64KB。

[注释] · 指定编号的位图还未定义时,该指令无效。

- · 位图必须是 2 值位图。
- · 该指令不受打印模式(粗体、重叠、下划线、字符大小、或反白打印)影响该 指令在页模式下,只改变内部标志位。
- · 如果要打印的位图宽度超过一行,则超出的部分不打印。
- · 需用专用的工具下载打印位图,请参见打印机设置工具软件。通过这种方式 下载的位图不会丢失,除非重新下载其他位图将其覆盖。

#### GS!n

[名称] 选择字符大小

[格式] ASCII GS ! n Hex 1D 21 n

Decimal 29 33 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述] 用 0~2 位选择字符高度, 4~7 位选择字符宽度。如下所示:

Bit	0/1	Hex	Decimal	功能
0~3	字符高	度选择,	见表 1	
4~7	字符宽度选择,		见表 2	

表 1 表 2

	字符	高度选择	字符宽度选择			
Hex	Decimal	纵向放大	Hex	Decimal	横向放大	
00	0	1 (正常)	00	0	1 (正常)	
01	1	2 (2 倍高)	10	16	2 (2倍宽)	
02	2	3	20	32	3	
03	3	4	30	48	4	

[注释] · 这条指令对所有字符(ASCII 字符和汉字)都有效,但是 HRI 字符除外。

- · 如果 n 超出了规定的范围,则这条指令被忽略。
- · 在标准模式下,纵向是进纸方向,横向是垂直于进纸的方向。但是当字符顺

时针旋转90°时,横向和纵向颠倒。

- · 同一行字符的放大倍数不同时, 所有的字符以底线对齐。
- · ESC!指令也可以选择或者取消字符倍宽和倍高,最后执行的指令有效。

[默认值] n = 0[参考] ESC!

## GS (ApLpHnm

[名称]	执行测试打	l eli							
[格式]	ASCII	GS	(	A	pL	рН	n	m	
	Hex	1D	28	41	pL	pН	n	m	
	Decimal	29	40	65	pL	pН	n	m	
[范围]	( pL+ pH $\times$	256)=2	(pL=2, pH	=0)					
	$0 \le n \le 2, 4$	$8 \le n \le 50$	0						
	$1 \le m \le 3$ ,	$19 \le m \le 3$	51						
[描述]	· 执行测试打印, 其打印方式 n, m 决定。								
	· nL nH(nL+nH×256)表示 nH 后参数(n m)的字节数。								

pL, pH(pL+pH×256)表示 pH 后参数(n, m)的字节数。

#### n表示测试纸张类型

n	纸张类型
0, 48	基本类型 (卷纸)
1, 49	卷纸
2, 50	

## m 决定打印内容

, ., –	• • • • • •						
m	打印内容						
1, 49	十六进制转存打印						
2, 50	打印机内部配置信息打印						
3, 51	循环字符打印						

[注释] · 本指令只在行首有效。

- · 本指令执行结束时, 打印机切纸。
- · 执行本指令时, 打印机处于忙状态, 因而不接收指令。

# GS ( $D~\text{pL}~\text{pH}~\text{m}~[a1~b1]~\dots~[ak~bk]$

[名称]	允许/禁止实时指令							
[格式]	ASCII	GS	(	D	pL	pН	m	[a1 b1] [ak bk]
	Hex	1D	28	44	pL	pН	m	[a1 b1] [ak bk]
	Decimal	29	40	68	pL	pН	m	[a1 b1] [ak bk]
[范围]	$3 \le (pL + p)$ $m = 20$	H × 256) ≤	≤65535	$(0 \le pI$	_ ≤ 2:	55, 0 ≤	≤pH	£ ≤ 255)
	a = 1, 2							
	b = 0, 1, 48,	, 49						

## [描述] 通过 a 确定允许或禁止实时指令

· pL,pH(pL+pH×256)表示 pH 后参数(m,[a1 b1]...[ak bk])的字节数。

a	b	功能
1	0, 48	<b>DLE DC4 fn m t</b> (fn = 1): 不处理 (禁止)
	1, 49	<b>DLE DC4 fn m t</b> (fn = 1): 处理(允许)
2	0, 48	<b>DLE DC4 fn a b</b> (fn = 2): 不处理(禁止)
	1, 49	<b>DLE DC4 fn a b</b> (fn = 2): 处理(允许)


[注释] · 如果图形数据中包含了与 **DLE DC4** (fn = 1 or 2)一样的数据串,建议预先使用此指令来禁止实时指令。

## GS \* $x y d1...d(x \times y \times 8)$

 [名称]	定义下载位	· 图				
[格式]	ASCII	GS	*	X	у	d1dk
	Hex	1D	2A	X	y	d1dk
	Decimal	29	42	X	y	d1dk
[范围]	$1 \le x \le 255$					
	$1 \le y \le 48$					
	$x \times y \le 700$					
	$0 \le d \le 255$					
	$k=x\times y\times 8$					
111 5 15	· · · · · · ·		1.1. 1. 11.1	_		

[描述] 定义一个下载位图,其点数由 x 和 y 指定

- · x 指定位图的横向字节数;
- · y 指定位图的纵向字节数;
- ·d指定位图的数据。
- [注释] · 位图横向上的点数为 x × 8; 位图纵向上的点数为 y × 8。
  - · 如果 x × y 超出规定的范围,则这条指令无效。
  - ·d为位图数据。数据对应位为1表示打印该点,为0表示不打印。
  - · 下载的位图在下列情况下被清除:
  - ① 执行 **ESC** @指令。
  - ② 执行 ESC &指令。
  - ③ 执行 FS q 指令。
  - ④ 执行二维码打印。
  - ⑤ 打印机电源关闭或复位。
  - · 打印数据和下载位图的关系如下图所示:



[参考] GS/

#### GS/m

打印下载位图 [名称]

[格式] ASCII GS / m

> Hex 1D 2F m m

Decimal 29 47

[范围]  $0 \le m \le 3, 48 \le m \le 51$ 

[描述] 打印下载位图, 打印模式由 m 指定.

m选择打印模式如下:

m	模式	纵向分辨率 (DPI)	横向分辨率 (DPI)
0, 48	正常	203	203
1, 49	倍宽	203	101
2, 50	倍高	101	203
3, 51	倍宽、倍高	101	101

#### [注释]

- · 如果下载的位图没有被定义,这条指令被忽略。
- · 在标准模式下,只有打印缓冲区没有数据时,此指令才有效。
- · 除倒置打印模式外,其它打印模式对该指令无效(包括加粗、双重打印、下 划线、字体放大以及反显打印等)。
- · 如果下载的位图超出了打印区域,则超出的部分不打印。
- · 该指令打印位图为下载到 RAM 中的位图,不是下载到 FLASH 中的位图。

GS \* [参考]

#### GS B n

[名称] 选择 / 取消黑白反显打印模式

[格式] **ASCII** GSВ n Hex 1D 42 n

29 Decimal 66 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

选择/取消黑白反显打印模式。 [描述]

- · 当 n 的最低位为 0时,取消反显打印。
- · 当 n 的最低位为 1时,选择反显打印。

## [注释]

- ·n 只有最低位有效。
- · 这条指令对所有字符(除 HRI 字符外)有效。
- · 选择反显打印后,由 ESC SP 指令设置的字符间距也反显。
- · 这条指令不影响位图、自定义位图、条码、HRI 字符以及由 HT, ESC \$, ESC \设定的空白。
- · 这条指令不影响行与行之间的空白。
- ·黑白反显打印模式比下划线模式优先级高。在黑白反显打印模式选择时,下划线模式不起作用,取消黑白反显模式后,设定的下划线模式会起作用。

[默认值] n=0

## GS I n

[名称] 查询打印机 ID 号

[格式] ASCII GS I n

Hex 1D 49 n Decimal 29 73 n

[范围]  $1 \le n \le 3, 49 \le n \le 51, 65 \le n \le 69$ 

[描述] 查询打印机 ID 号, ID 号类型由 n 决定:

n	打印机 ID 号	返回参数	ID (hexadecimal)		
1, 49	打印机型号 ID	SP-T58 系列	20		
2, 50	打印机类型 ID	见下表			
3, 51	ROM 版本 ID	与打印机型号及批次有	关		
65	Firmware 版本 ID	与打印机型号及批次有关			
66	厂商	与实际生产厂商有关			
67	打印机名称	与实际打印机名称有关			
68	打印机序列号	与打印机型号及批次有关			
69	支持汉字类型	简体中文:中文			
		繁体中文: Chinese-BIG	G5		
		312345			
		日文汉字: Japanese-ShiftJIS			

#### n=2, 打印机类型 ID

Bit	1/0	Hex	Decimal	Function
0	0	00	0	不支持双字节字符编码
	1	01	1	支持双字节字符编码
1	0	00	0	没有切刀
	1	02	2	有切刀
2	0	00	0	没有使用
3	0	00	0	没有使用
4	0	00	0	固定为0
5	-	-	-	保留
6	-	-	-	保留
7	0	00	0	固定为0

[注释] · 当  $1 \le n \le 3$  或  $49 \le n \le 51$  时,打印机返回单字节 ID

· 当 65 ≤ n ≤ 69, 返回格式如下:

头信息: Hexadecimal = 5FH / Decimal = 95 (1 byte)

数据: 打印机信息

NUL: Hexadecimal = 00H / Decimal = 0 (1 byte)

#### GS L nL nH

[范围]


[名称] 设置左边距

[格式] ASCII GS L nL nH Hex 1D 4C nL nH Decimal 29 76 nL nH

Decimal 29 76  $0 \le nL \le 255$ 

0 ≤ nH ≤ 255 [描述] 用 nL 和 nH 设置左边距;

· 左边距设置为 $[(nL + nH \times 256) \times 横向移动单位)]$ 。



[注释] · 在标准模式下,该指令只有在行首才有效。

- · 在页模式下, 此指令无效, 打印机将该指令当作普通字符处理。
- · 此指令不影响在页模式下的打印。
- · 如果设置超出了最大可用打印宽度,则取最大可用打印宽度。
- · 横向和纵向移动单位是由 **GS P** 指令设置的,改变纵向和横向移动单位不影响当前的左边距。

[默认值] nL = 0, nH = 0 [参考] **GS P, GS W** 

#### GS P x y

[名称] 设置横向和纵向移动单位

[格式] ASCII GS P x y
Hex 1D 50 x y
Decimal 29 80 x y

[范围]  $0 \le x \le 255$   $0 \le y \le 255$ 

[描述] 分别将横向移动单位近似设置成 25.4/x mm(1/x 英寸)纵向移动单位设置成 25.4/y mm(1/y 英寸)。

· 当 x 和 y 为 0 时,x 和 y 被设置成默认值。

[注释] · 垂直于进纸方向为横向, 进纸方向为纵向。

- ·下列指令用 x 或者 y, 即使字符旋转、倒置或者顺时针旋转 90°也不改变;
  - ① 用x的指令: ESC SP, ESC \$, ESC \, FS S, GS L, GS W
  - ② 用y的指令: ESC 3, ESC J, GS V
- · 此指令不影响以前前设定的其他设置。
- · 最小移动单位的是由该指令和其它指令综合作用的结果。
- · 一英寸等于 25.4mm。
- [默认值] x = 203, y = 203, 此时一个移动单位就是一个打印点。横向距离为 1/8mm, 纵向距离为 1/8mm。
- [参考] ESC SP, ESC \$, ESC 3, ESC J, ESC W, ESC \, GS \$, GS L, GS V, GS W, GS \

#### GS W nL nH

[名称] 设置打印区域宽度

[格式] ASCII GS W nL nH Hex 1D 57 nL nH

Decimal 29 87 nL nH


[范围]  $0 \le nL \le 255$ 

 $0 \le nH \le 255$ 

[描述] 用 nL 和 nH 设置打印区域宽度。

· 将打印区域宽度设置为[(nL+nH×256)× 横向移动单位)]。

# 可打印区域



- [注释]
- · 此指令仅在行首有效。
- ·如果[左边距+打印区宽度]超出可打印区域,则打印区域宽度为可打印区域 宽度减去左边距。
- · 横向和纵向移动单位由 GS P 指令设置。改变横向和纵向移动单位不影响当前左边距和区域宽度。
- ·计算打印区宽度使用横向移动单位。
- [默认值]  $(nL + nH \times 256) = 576$  [80mm 纸宽型号,72mm 打印宽度]

(nL + nH × 256) = 512 [80mm 纸宽型号,64mm 打印宽度]

(nL + nH × 256) = 384 [58mm 纸宽型号]

[参考] GSL, GSP

#### GS a n

ı	[名称]	设定自动状态返回(ASB)
	1 10 10 1	

[格式] ASCII GS a n Hex 1D 61 n Decimal 29 97 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[描述 确定自动状态返回的内容,参数 n 含义如下:

Bit	1/0	Hex	Decimal	ASB 相关状态
0	0	00	0	保留
1	0	00	0	在线/离线状态禁止
	1	02	2	在线/离线状态允许
2	0	00	0	错误状态禁止
	1	04	4	错误状态允许
3	0	00	0	纸传感器状态禁止
	1	08	8	纸传感器状态允许
4~7	-	-	-	保留

## [注释]

- ·如果上表中任何一项内容处于允许状态,当该状态改变时,打印机自动返回四个字节的打印机状态字。
- ·如果所有项目都处于禁止状态,则 ASB 功能禁止。
- · 打印机自动返回状态字节时,不确认主计算机是否准备好
- · 本指令与其他指令一起按顺序执行, 所以从发送该指令到自动状态返回设置 有效有一定时间延迟。
- ·即使打印机被 ESC =令设置为无效状态,打印机仍按设置进行自动状态返回。
- · 自动返回的状态信息如下:

## 第一字节(打印机信息)

Bit	1/0	Hex	Decimal	打印机状态
0	0	00	0	固定为0
1	0	00	0	固定为0
2	0	00	0	固定为0
3	0	00	0	打印机在线
	1	08	8	打印机离线
4	1	10	16	固定为1
5	0	00	0	固定为0
6	0	00	0	未用进纸键进纸
	1	40	64	正在用进纸键进纸
7	0	00	0	固定为0

#### 第二字节 (打印机信息)

Bit	1/0	Hex	Decimal	打印机状态
0	-	-	-	保留
1	-	-	-	保留
2	-	-	-	保留
3	0	00	0	固定为0
4	0	00	0	固定为0
5	0	00	0	没有不可恢复错误
	1	20	32	有不可恢复错误
6	0	00	0	没有可自动恢复错误
	1	40	64	有可自动恢复错误
7	0	00	0	固定为0

Bit 5: 类似于塞纸等错误为可恢复错误,这些错误在排除错误起因后可用 DLE

ENQ n  $(1 \le n \le 2)$ 指令使打印机恢复正常工作,类似于控制板损坏等错误为不可恢复错误

Bit 6: 类似于打印头过热等错误为可自动恢复错误,打印机出现这类错误时经过一段时间能够自动恢复到正常工作状态

第三字节 (纸传感器信息)

Bit	1/0	Hex	Decimal	打印机状态
0, 1	0	00	0	固定为0
2, 3	0	00	0	缺纸传感器: 有纸
	1	0C	12	缺纸传感器: 缺纸
4	0	00	0	固定为0
5, 6	-	-	-	保留
7	0	00	0	固定为 0

#### 第四字节(纸传感器信息)

Bit	1/0	Hex	Decimal	打印机信息
0~3	-	-	-	保留
4	0	00	0	固定为0
5, 6	-	-	-	保留
7	0	00	0	固定为0

[默认值]

n = 0

## 二维码打印指令

#### GS Z n

[名称]	选择二维码	类型								
[格式]	ASCII	GS	Z	n						
	Hex	1D	5A	n						
	Decimal	29	90	n						
[范围]	$0 \le n \le 2$									
[描述]	选择二维码	类型								
	·n=0 选择 PDF417									
	· n = 1 选择 DATA MATRIX									
	·n=2 选择 QR CODE									
[参考]	ESC Z									

## ESC Z m n k dL dH d1 ...dn

[名称] 打印二维码 [格式] ASCII ESC Z v r k nL nH d1 ...dnHex  $5A \ v \ r \ k \ nL \, nH \ d1 \dots dn$ 1B Decimal k nL nH d1 ...dn 27 90 v r 各参数含义和范围根据 GS Z 选择的二维码类型不同而不同。 [范围]

- ·参数 v, r 不同的条码, 其参数含义不同。
- ① PDF417 二维条码

1 ≤ v ≤ 30 表示每行字符数。不同的机型由于纸宽不同, v 的最大值应 该在该机型允许的最大值之内。

 $0 \le r \le 8$  表示纠错等级。

② DATA MATRIX 二维条码

0 ≤v ≤ 144 表示图形高(0: 自动选择)。

 $8 \le r \le 144$  表示图形宽(v=0 时,无效)。

③ OR CODE 二维条码

 $0 \le v \le 40$  表示图形版本号(0: 自动选择)。

r=76,77,81,72 表示纠错等级(L:7%, M:15%,Q:25%,H:30%)。

· 参数 k, n(nL, nH), d 参数含义。

 $1 \le k \le 6$  表示纵向放大倍数。

 $1 \le n \le 65535$  表示打印条码的数据长度为 n, nL, nH 为 n 的低位和高位(n= dL + dH × 256)。

0 < dn < 255 表示条码数据。

[描述] 根据 GS Z 选择的二维码类型打印二维码图形。

[参考] GS Z

## ①GS k m v r d1...dn NUL ②GS k m v r nL nH d1...dn

[名称]	打印二维码	1						
[格式]	①ASCII	GS	k	m	v	r	d1dn	NUL
	Hex	1D	6B	m	v	r	d1dn	00
	Decimal	29	107	m	v	r	d1dn	0
	Hex	1D	6B	m	v	r	nL nH	d1 dn
	Decimal	29	107	m	v	r	nL nH	d1 dn

[范围] ①32 ≤ m ≤34

(2)97 < m < 99

- ·参数 v, r 不同的条码, 其参数含义不同。
- ① PDF417 二维条码

1 ≤ v ≤ 30 表示每行字符数。不同的机型由于纸宽不同, v 的最大值应 该在该机型允许的最大值之内。

 $0 \le r \le 8$  表示纠错等级。

② DATA MATRIX 二维条码

0 ≤v ≤ 144 表示图形高(0: 自动选择)。

 $8 \le r \le 144$  表示图形宽(v=0 时,无效)。

③ QR CODE 二维条码

 $0 \le v \le 40$  表示图形版本号(0: 自动选择)。

1≤r≤4 表示纠错等级(L:7%, M:15%,Q:25%,H:30%)。

· 参数 n(nL, nH), d 参数含义。

 $1 \le n \le 65535$  表示打印条码的数据长度为 n, nL, nH 为 n 的低位和高位(n= dL + dH × 256)。

 $0 \le dn \le 255$  表示条码数据。

[描述] 选择一种二维码类型并打印条码。

· 当使用第一种格式时,指令以 00 结束,d1...dn 为条码数据,当使用第二种格式时,nH 后的 n 全字符 d1...dn 为条码数据。

m用来选择条码类型,如下所示:

m		条码类型	数据长度	V	r	d	
1	32	QR Code	$1 \le n \le 65535$	$0 \le v \le 40$	$1 \le r \le 4$	$0 \le dn \le 255$	
	33	Data Matrix	$1 \le n \le 65535$	0 ≤v ≤ 144	$8 \le r \le 144$	$0 \le dn \le 255$	
	34	PDF417	$1 \le n \le 65535$	$1 \le v \le 30$	$0 \le r \le 8$	$0 \le dn \le 255$	
2	97	QR Code	$1 \le n \le 65535$	$0 \le v \le 40$	$1 \le r \le 4$	$0 \le dn \le 255$	
	98	Data Matrix	$1 \le n \le 65535$	0 ≤v ≤ 144	$8 \le r \le 144$	$0 \le dn \le 255$	
	99	PDF417	$1 \le n \le 65535$	$1 \le v \le 30$	$0 \le r \le 8$	$0 \le dn \le 255$	

[注释] · 采用该指令打印二维码时,条码的放大倍数由 GS w 指令设定的 n 决定。

[参考] ESC Z, GS w