A319/A320/A321 机型正常检查单

【RNP APCH】版

注:【】为 RNP 项目； # 为 RVSM 项目

开 车 前

移动电话 .....关
驾驶舱准备.....完成(B)
起落架销子和堵盖 .....取下
旅客信号牌.....开/自动
ADIRS.....导航位
燃油量 .....__吨，平衡
起飞数据/速度游标 .....调置(B)
气压基准 .....调置(B)
高度标指示 .....检查#
【RNP 准备程序.....按需完成】

允许推出/开车后:
前轮转弯/防滞开关.....按需
风挡/舱门.....关好/预位(B)
防撞灯.....开
推力手柄.....慢车
停留刹车.....按需

开 车 后

前轮转弯/防滞开关 .....开
防冰.....按需
ECAM 状态页面 .....检查
俯仰配平.....__调置
方向舵配平.....零
飞行操纵 .....检查(B)
飞行仪表 .....检查(B)

起 飞 前

【RNP 按钮.....按需】
【TERR ON ND .....按需】
简令.....证实
襟翼调置 .....形态__(B)
V1.VR.V2/灵活温度.....检查(B)
ECAM 记忆 .....起飞无蓝字
旅客信号牌接通
客舱准备好*
扰流板预位
襟翼起飞位
自动刹车最大
起飞形态正常

客舱机组.....通知
着陆灯、频闪灯.....开
空调组件.....按需
发动机方式选择.....按需
风切变探测.....自动
ATC .....调置
【GPS 优先.....有效】
【GPS 1+2 .....导航方式】
【FMA NAV 方式.....预位】

起 飞 后 / 爬 升

起落架.....收上
襟翼.....收上
空调组件.....1+2 开
气压基准.....调置 (B)
高度表指示.....交叉检查

平飞巡航#

高度表指示.....交叉检查#

注:【】为 RNP 项目； # 为 RVSM 项目

下降（距下降顶点 50 海里）

MCDU.....输好
ECAM.....检查
座椅安全带灯.....开
【RNP 进近简令.....证实】
自动刹车.....按需
【TERR ON ND .....按需】
【RNP 按钮 .....按需】
【进程页面 RNP 精度 .....PF 侧显示】

进近（过渡高度层后）FAF 点前

气压/MDH/DH.....__调置(B)
【高度表指示.....交叉检查】
无线电导航【RNP 拒选】.....检查
发动机方式选择.....按需
【GPS 1+2.....同在 NAV 方式】
【GPS 优先.....检查】

着 陆

客舱机组.....通知
自动推力 .....速度方式/脱开
复飞高度 .....调好
ECAM 记忆.....着陆无蓝字
旅客信号牌接通
客舱准备好*
起落架放下
襟翼着陆位
扰流板预位

【复 飞】

【NAV 导航模式 ..... 立即选择】

着 陆 后

襟翼.....收上
扰流板 .....解除预位
雷达、风切变探测.....关
ATC .....调置
频闪灯.....自动
APU .....按需/启动

停 机

APU 引气 .....按需
发动机.....关
安全带灯.....关
外部灯光.....按需
燃油泵.....关
停留刹车/轮挡 .....按需
考虑大雨

离 机 安 全

ADIRS .....关
氧气.....关
APU 引气 .....关
紧急出口灯.....关
禁止吸烟灯.....关
APU 和电瓶 .....按需考虑寒冷天气

紧急撤离

飞机/停留刹车 .....停住/刹上
-ATC（VHF 1）.....通知
-客舱机组（PA）.....通知
-压差（若用人工座舱增压）.....检查为零
若不为零，则调置方式选择为人工及垂直速度控制向上最大。
-发动机主电门（所有）.....关断
-所有灭火按钮（发动机、APU）.....按压
-灭火瓶（发动机和 APU）.....按需
■ 若需要撤离:
-撤离 .....开始
-所有电瓶 .....关闭
■ 若不需要撤离:
-客舱机组和旅客（PA）.....通知