

Check List

Order Code: TGM-62078 Software code: C436

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Botton	Botton Comment		Min	Max	Pass	Fail
TARGET / PLAN	F1			0	99999		
ACTUAL	F2			0	99999		
Cycle Time	F4		แสดงคา เป็นตัวเลข	0	999		
MULTIPLIE	SCALE +		PPPINITE I PTIRAI 9PPI O	1	999		
DIVISOR	SCALE -			1	999		
INPUT TYPE	IP TYPE			Sensor	Switch		
CHAR	7	SCALE+/-	Use channel 1 - 8	0×20	0x7F		
Save CHAR	F3	SCALE+/-	Memory 1 - 6				
DP	DP			0	4		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input Actual

Function	Input	Signal	SCALE		Input	Actual	Pass	Eail
			Multipile	Divisor	Туре	Actual	rass	i ait
Input Pulse	Sensor / Contact	500	1	1	Sensor	500	/	
		500	1	2	Sensor	250	/	
	Ser							

Instruction : ทดสอบการทำงานของ ALARM Output

Alarm On when ACTUAL ≥ TARGET						ı		
Function	Signal	SCALE		TARGET	Actual	Status	Pass	Fail
		Multipile	Divisor	1741621	, ictuat	Status	. 433	
	500	1	1	500	500	ON	/	
	500	1	2	500	250	OFF	/	
Input Pulse								
•								

Prepared By	Verified By	Approved By