Модуль подсистемы "DAQ" <BlockCalc>

| Модуль: | BlockCalc |
|-----------|------------------------------------|
| Имя: | Блочный вычислитель. |
| Tun: | DAQ |
| Источник: | daq_BlockCalc.so |
| Версия: | 1.0.0 |
| Автор: | Роман Савоченко |
| Описание: | Предоставляет блочный вычислитель. |
| Лицензия: | GPL |

Оглавление

| 1 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 6 |
| 7 |
| |

Введение

Модуль подсистемы «DAQ» BlockCalc предоставляет в систему OpenSCADA механизм создания пользовательских вычислений. Механизм вычислений основывается на формальном языке блочных схем(функциональных блоков).

Языки блочного программирования основываются на понятии блочных схем(функциональных блоков). При чем, в зависимости от сущности блока блочные схемы могут быть: логическими схемами, схемами релейной логики, моделью технологического процесса и другое. Суть блочной схемы состоит в том, что она содержит список блоков и связи между ними.

С формальной точки зрения блок это элемент(функция), который имеет входы, выходы и алгоритм вычисления. Исходя из концепции среды программирования, блок это кадр значений ассоциированный с объектом функции.

Разумеется входы и выходы блоков нужно соединять для получения цельной блочной схемы. Предусмотрены следующие типы связей:

- межблочные, подключение входа одного блока к выходу другого, входа одного блока к входу другого и выход одного блока ко входу другого;
- дальние межблочные, соединение блоков контроллеров данного модуля;
- коэффициенты, преобразование входа в постоянную, все входы/выходы, по умолчанию, инициируются как постоянные;
- внешний атрибут параметра.

Условно соединения блоков можно изобразить как связи между блоками в целом (рис. 1) или детализация связей (рис. 2). В процессе связывания параметров блоков допустимо соединение параметров любого типа. При этом, в процессе вычисления, будет выполняться автоматическое приведение типов.



Детализированные связи между блоками

Функция

Блок: РРЗ

Блок: КШ6

Рис. 2.

1 Контроллер модуля

Функция

Блок: Источник РР3

Каждый контроллер этого модуля содержит блочную схему, которую он обсчитывает с указанным периодом. Для предоставления вычисленных данных в систему OpenSCADA в контроллере могут создаваться параметры. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.3.




Рис. 3. Вкладка конфигурации контроллера.

С помощью этой вкладки можно установить:

- Состояние контроллера, а именно: «Включен», «Запущен» и имя БД содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние в которое переводить контроллер при загрузке: «Включен» и «Запущен».
- Имена таблиц для хранения параметров и блоков контроллера.
- Период, приоритет и число итераций в одном цикле задачи вычисления блочной схемы контроллера.
- Период автоматической синхронизации блоков с БД.
- Сохранить/загрузить контроллер в БД.

2 Блочная схема контроллера

Блочная схема формируется посредством вкладки блоков контроллера, конфигурации блока (Рис.4) и его связей (Рис.5).

Блоки блочной схемы могут связываться как между собой, так и подключаться к атрибутам параметров. Сами блоки, при этом, не содержат структуры входов/выходов(IO), а содержат значения исходя из структуры IO связанной функции. Функции для связывания с блоком используются из объектной модели системы OpenSCADA.

Любой блок может, в любой момент, быть исключён из обработки и переконфигурирован, после чего может быть опять включен в обработку. Связи между блоками могут конфигурироваться без исключения блоков из обработки и остановки контроллера. Значения всех ІО не охваченных связями могут быть изменены в процессе обработки.

С помощью вкладки блоков можно:

- Контролировать время вычисления блочной схемы.
- Добавить/удалить блок в блочную схему.




Рис. 4. Вкладка конфигурации блока блочной схемы.

С помощью формы конфигурации блока можно установить:

- Состояние блока, а именно: «Включен» и «Обрабатывается».
- Идентификатор, имя и описание блока.
- Состояние, в которое переводить блок при загрузке: «Включен» и «Запущен».
- Назначить рабочую функцию из объектной модели. Перейти к функции для ознакомления.
- Сохранить/загрузить блок в БД.




Рис. 5. Вкладка конфигурации связей блока блочной схемы.

С помощью вкладки конфигурации связей блока блочной схемы можно установить связи для каждого параметра блока отдельно.

Поддерживаются следующие типы связей:

- Межблочные. Подключение входа блока к выходу другого блока, входа одного блока к входу другого и выхода одного блока ко входу другого.
- Дальние межблочные. Соединение блоков из различных контроллеров данного модуля.
- Коэффициент. Превращение входа в константу. Все входы/выходы, по умолчанию, инициированы как константы.
- Внешний атрибут параметра.

Для установки значений параметров блока предназначена соответствующая вкладка (Рис.6).

В соответствии с реализацией пользовательских функций, в системе OpenSCADA поддерживаются четыре основных типа IO: целое, вещественное, логическое и строка.





Рис. 6. Вкладка конфигурации значений параметров блока блочной схемы.

3 Параметры контроллера

Модуль предоставляет только один тип параметров "Стандартный". Параметр служит для отражения вычисленных в блоках данных на атрибуты параметров контроллера. Пример вкладки конфигурации параметра приведен на Рис.7.



Вкладка конфигурации значений параметров контроллера.

С помощью этой вкладки можно установить:

- Состояние параметра, а именно: «Включен» и тип параметра.
- Идентификатор, имя и описание параметра.
- Состояние, в которое переводить параметр при загрузке: «Включен».
- Блок и перечень его параметров для отражение на атрибут параметра контроллера.
- Сохранить/загрузить параметр в БД.

4 Копирование блочных схем

Для упрощения и ускорения процедуры разработки сложных и повторяющихся блочных схем предусмотрен механизм копирования элементов блочной схемы как по отдельности, так и блочных схем целиком. Данная операция выполняется с помощью вкладки «Копировать» корневой страницы этого модуля (рис.8).




Рис. 8. Вкладка «Копировать» корневой страницы модуля.

С помощью формы копирования можно выполнить операции:

- копирование/обновление контроллера с блочной схемой целиком;
- копирование/обновление всех блоков блочной схемы;
- копирование/обновление всех параметров контроллера;
- копирование/обновление отдельных параметров и/или блоков.