Модуль подсистемы "Транспорты" <Sockets>

| Модуль: | Sockets |
|-----------|--|
| Имя: | Сокеты |
| Tun: | Транспорт |
| Источник: | tr_Sockets.so |
| Версия: | 1.2.0 |
| Автор: | Роман Савоченко |
| Описание: | Предоставляет транспорт основанный на сокетах. Поддерживаются интернет и unix сокеты. Интернет сокет использует TCP и UDP протоколы. |
| Лицензия: | GPL |

Модуль транспорта Sockets предоставляет в систему поддержку транспортов основанных на сокетах. Поддерживаются входящие и исходящие транспорты основанные на интернет сокетах: TCP, UDP и UNIX сокете. Добавить новые входящие и исходящие сокеты можно посредством конфигурации транспортной подсистемы в любом конфигураторе системы OpenSCADA. Кроме индивидуальных настроек транспортов модуль предоставляет ещё три параметра общего назначения:

- длина очереди для TCP и UNIX сокетов;
- максимальное количество открытых клиентских TCP и UNIX сокетов;
- размер входного буфера.

Все эти параметры можно установить в конфигурационном файле и поменять из любого стандартного конфигуратора системы OpenSCADA.

1. Входящие транспорты

Сконфигурированный и запущенный входящий транспорт открывает серверный сокет для ожидания соединения клиента. В случае с UNIX сокетом создаётся файл UNIX сокета. Сокеты ТСР и UNIX являются много-поточными, т.е. при подключении клиента к сокетам данных типов создаётся клиентский сокет и новый поток в котором и производиться обслуживание клиента. Серверный сокет в этот момент переходит к ожиданию запросов от нового клиента. Таким образом достигается параллельное обслуживание клиентов.

Каждый входящий сокет, обязательно, связывается с одним из доступных транспортных протоколов которому передаются входящие сообщения. В связке с транспортным протоколом поддерживается механизм объединения кусков раздробленных запросов.

Особенности формирования адресов входящих сокетов приведены в таблице ниже:

| Тип сокета | Адрес |
|---------------|--|
| TCP | TCP:[адрес]:[порт]:[режим] |
| | где: адрес – Адрес на котором открывается сокет. Должен быть одним из адресов хоста. Если ничего не указано то сокет будет доступен на всех интерфейсах хоста. Допускаются как символьное так и IP представление адреса. порт – Сетевой порт на котором открывается сокет. Возможно указание символьного имени порта (в соответствии с /etc/services). режим – режим работы входящего сокета (0 – разрывать соединение после сеанса приём-ответ; 1 – не разрывать). |
| | Пример: <i><tcp::10001:1></tcp::10001:1></i> – TCP-сокет доступен на всех интерфейсах, открыт на порту 10001 и соединения не разрывает. |
| UDP | TCP:[adpec]:[nopm] где: адрес – тоже что в ТСР; порт – тоже что в ТСР. |
| | Пример: <i><udp:localhost:10001></udp:localhost:10001></i> – UDP-сокет доступен только на интерфейсе "localhost" и открыт на порту 10001. |
| UNIX | UNIX:[имя]:[режим] где: имя – имя файла UNIX сокета; режим – тоже что в TCP. Пример: UNIX:/tmp/oscada:1> – UNIX-сокет доступен через файл / tmp/oscada и соединения не разрывает. |

2. Исходящие транспорты

Сконфигурированный и запущенный исходящий транспорт открывает соединение с указанным сервером. Исходящие транспорты поддерживают восстановление соединения.

Адреса исходящих сокетов различного типа формируются следующим образом:

| Тип сокета | Адрес |
|---------------|--|
| TCP/UDP | TCP:[адрес]:[nopm] |
| | UDP:[адрес]:[nopm] |
| | где: |
| | адрес – Адрес с которым выполняется соединение. Допускаются как символьное так IP представление адреса. порт – Сетевой порт с которым выполняется соединение. Возможно указание символьного имени порта (в соответствии с /etc/services). |
| | Пример: <i><tcp:127.0.0.1:7634></tcp:127.0.0.1:7634></i> – соединится с портом 7634 на хосте 127.0.0.1. |
| UNIX | UNIX:[имя] |
| | где: |
| | • имя – имя файла UNIX сокета. |
| | Пример: <unix: oscada="" tmp=""> – соединится с UNIX-сокетом через файл /tmp/oscada.</unix:> |