

NIX6D-CPU-B 零件表 ID:130601								
項次	品名 (數值)	數量	插件位置	備 註				
1	0.5Ω 1/2W	1	R1					
2	1K 1/2W	1	R2					
3	330K 1/2W	1	R3					
4	2.2K 1/4W	1	R4	1%				
5	3.3K 1/2W	1	R5					
6	10K 1/2W	6	R6,R7,R8,R9,R11,R12					
7	2.2K 1/2W	2	R10,R13					
8	10K 9P 排阻	5	RA1, RA2, RA3, RA4,RA5					
9	220 μ F/25V	1	C1					
10	4.7 μ F/250V	1	C2					
11	10 μ F/16V	2	C3,C4					
12	20PF 陶瓷電容	2	C5,C6					
13	680P 陶瓷電容	1	C9					
14	0.1 µ F 陶瓷電容	1	C10					
15	104 積層電容	3	C11,C12,C13					
16	1N4007	1	D1					
17	FR106	1	D2					
18	1N4148	6	D3,D4,D5,D6,D7,D8					
19	1N4735A	1	ZD1	ZD 6.2V / 1W				
20	MPSA92	7	Q1 ~ Q7					
21	MPSA42	12	Q8 ~ Q13,Q15 ~ Q20					
22	IRF640	1	Q14					
23	24MHz XTAL	1	XT1					
24	330 μ H 電感	1	L1	SMD or DIP				
25	Red LED	1	LED1					
26	1K VR	1	VR1	側調				
27	MC34063	1	U1	含 8P IC座				
28	74HC595	1	U2	含 16P IC 座				
29	K155ID1	1	U3 (74141)	含 16P IC 座				
30	AT89C4051	1	U4	含 20P IC 座				
31	DS3231	1	U5	SMD 安裝焊接面				
32	78L05	1	U6	SMD				
33	24C02	1	U7	SMD 安裝焊接面				
34	CR2032 電池座	1	BT1	不含電池				
35	AZ-1440S-P	1	BZ1	蜂鳴器				

37 26P 16mm 排針	36	TACT SW	3	SW1, SW2, SW3	側按
39 3.5mm 耳機座 1 CN7 安插溫度感測器 40 15mm 隔離柱 4 Ø = 3mm 41 5mm 隔離柱 4 Ø = 3mm 42 塑膠螺絲 4 3 x 6mm 43 不鏽鋼螺絲 1 3 x 6mm 固定 IRF640	37	26P 16mm 排針	1	CN1	
40 15mm 隔離柱 4 Ø = 3mm 41 5mm 隔離柱 4 Ø = 3mm 42 塑膠螺絲 4 3 x 6mm 43 不鏽鋼螺絲 1 3 x 6mm 固定 IRF640	38	DC 插座 5.5/2.1	1	CN5	
41 5mm 隔離柱 4 Ø = 3mm 42 塑膠螺絲 4 3 x 6mm 43 不鏽鋼螺絲 1 3 x 6mm 固定 IRF640	39	3.5mm 耳機座	1	CN7	安插溫度感測器
42 塑膠螺絲 4 3 x 6mm 43 不鏽鋼螺絲 1 3 x 6mm 固定 IRF640	40	15mm 隔離柱	4	Ø = 3mm	
43 不鏽鋼螺絲 1 3 x 6mm 固定 IRF640	41	5mm 隔離柱	4	Ø = 3mm	
	42	塑膠螺絲	4	3 x 6mm	
不鏽鋼螺絲母 1 Ø = 3mm	43	不鏽鋼螺絲	1	3 x 6mm	固定 IRF640
		不鏽鋼螺絲母	1	Ø = 3mm	

Nixie Tube Clock《NIX6DB-CPU》真空管時鐘CPU板安裝說明

本套件PCB雖然以最常用零件設計,零件佈置也儘量單純化以減少插件出錯機率,但仍有以下幾點建議需要加以說明,以減少安裝時的失誤與安裝時間。


主控制板部分《NIX6DB-CPU》:

步驟 1. 先將SMD零件U6 / L1 焊接在PCB零件面。U5 / U7 與電池座待開機測試第1、2步驟完成後再將電池座焊接在零件面,U5 / U7IC 焊接在背面。

步驟 2. 安裝電阻、二極体。

步驟 3. 安裝9P排列電阻、IC腳座、石英晶体、電晶体。

a. 安裝9P排列電阻時請注意腳位,如右圖: 排列電阻左側為第一腳對映RA2左側有一 小方格為第一腳。



步驟 4. 安裝陶磁電容、電解電容。

步驟 5. 最後再安裝剩餘體積較大的零件。

安裝完所有零件後確實檢查所有相對位置的零件腳位、數值、極性是否正確。

一般常遇見的問題如下:

- 1.9P排列電阻腳位裝反。電解電容極性裝反。
- 2. 電晶体的編號裝置錯誤,或腳位安裝錯誤(電晶体的印刷符號需與電晶体形狀一致)。
- 3. IC安裝時腳位安裝錯誤,IC符號印刷缺口需與IC座、IC缺口一致,U5/U7有一個圓點符號。
- 4. 零件焊接不良(焊接時溫度不夠,焊錫品質不良建議使用60%的焊錫),焊接點或零件接腳短路。

開機測試:

- 1. 電源變壓器《請自行購買》: 電源規格是DC12V/1A、5.5 / 2.1mm接頭,建議選用交換式有安規認證的,這類型變壓器 品質通常比較好。
- 2. 第一次送電時請先以電錶檢查U6 / 3隻接腳是否有短路的情況(正常狀態會有內阻),建議先不要在任何IC座插上IC,送電後以電錶檢查各測試點電壓是否正確,+5測試點=+5 / +12測試點=DC電源電壓 / VH測試點=因為MC34063IC未安裝約與+12測試點相近,此時蜂鳴器會鳴叫是正常的,所有電壓正確之後拔除電源靜置5秒鐘以上再進行第3步驟。 PS:如果U6 / 3隻接腳有短路情況請即刻檢查是否有焊點短路再行通電。
- 3. 插入IC並將U5 / U7 與電池座焊接完成,再一次確認IC方向是否正確之後再送電,一切無誤 應該就會正常工作了。
- 3. 高壓調整,VR 1可調式 固定電阻: 第二次送電前先將VR 1逆時鐘轉到底,待送電後慢慢將VR 1順時鐘轉至3/4位置,測量VH測 試點,電壓約在155-165V即可(電壓太低(140V)時數字管在低亮度顯示時會有部份無法點亮)。
- 4. 裝上顯示板即可進行各項功能設定。

NIX6DB IN12 / 14 顯示器 真空管時鐘操作說明 Ver: 06.02

1. 按鍵:

ALARM (SW3): 鬧鐘設定與操作鍵。

SET (SW2): 進入設定模式。

CHANGE (SW1): 改變設定內容或切換顯示模式,或進入定時設定模式。

2. 顯示器:

6 支 NIXIE 數字管,用以顯示時間、日期及設定項目。

3. 顯示模式切換:

於時間顯示模式,按 CHANGE 一次可切換成日期顯示模式,再按一次可切回時間顯示模式, 於日期顯示模式閒置 3 秒鐘以上,將自動切回時間顯示模式。

4. 設定時間:

於時間顯示模式,按住 SET 鍵 1秒鐘以上,當小時開始閃爍時放開,這時已進入時間設定模式,若需調整則按 CHANGE 鍵,每按一次數字會加 1,按住 1秒以上可加快速度,調整好之後按一次 SET 鍵,則換成分鐘閃爍,調整方式跟小時相同,再按一次 SET 則換秒數閃爍,為了方便對時秒數只能歸零,調整好之後再按一次 SET 就回到正常顯示模式。

5. 設定日期:

於日期顯示模式,按住 SET 鍵 1 秒鐘以上,當月份數字開始閃爍時放開,這時已進入日期設定模式,設定日期操作方式跟設定時間相同,日期格式是 MM DD YY。

6. 設定定時時間:

於時間或日期顯示模式,按住 CHANGE 鍵 1 秒鐘以上,顯示器顯示出 99 0/1,0/1 表示目前定時器輸出狀態,0為 OFF、1為 ON,可按 CHANGE 鍵變更之,或按 SET 鍵來設定定時時間。設定定時時間時,顯示器左方顯示出段位號碼,中間顯示小時右邊顯示分鐘,可用調整時間方式來調整時、分,或按 ALARM 鍵將時分設定成 77:77 則該段定時不作用,按 SET 鍵即可進入下一段時間設定,反覆操作即可將 6 段時間設定完成。

段位號碼順序是 11,10,21,20,31,30,11 代表第一組 ON 的時間,10 代表第一組 OFF 時間,餘此類推,各段 ON-OFF 時間可任意設定沒有順序關係,可單獨設定 ON 或 OFF 時間,搭配手動輸出 ON-OFF 操作,使用上更具彈性,可以先手動 ON 之後由定時 OFF,或由定時 ON 之後再以手動 OFF。

7. 設定鬧鐘:

於時間或日期顯示模式按 ALARM 即可進入鬧鐘開關設定模式,顯示器顯示出 77 0/1,0 為關閉鬧鐘、1 為啟用鬧鐘,可用 CHANGE 鍵變更之,或按 SET 鍵進入鬧鐘時間設定模式。於鬧鐘時間設定模式中,顯示器左方顯示出鬧鐘組別,中間顯示小時右邊顯示分鐘,可用調整時間方式來調整時、分,或按 ALARM 鍵將時分設定成 77:77 則該組鬧鐘不作用,按 SET 鍵即可進入下一組鬧鐘設定,反覆操作即可將 3 組鬧鐘時間設定完成。

8. 設定功能選擇:

在日期或時間顯示模式,按住 SET 鍵 3 秒鐘以上,當數字管顯示出 x1 xx x0/1 時放開,這時已在功能選擇模式,左邊顯示的是項目編號,右邊顯示的是該項目內容,按 CHANGE 可以改變內容,按 SET 可以選擇下一個項目,於第 14 項目時再按一次 SET 鍵,則回到正常顯示模式,各項目功能如下表:

項目	功能	範圍		設定	2 內 容		
1	12/24 小時選擇	0~1	0=12H	1=24H *			
2	睡眠模式開始時間	0~23	23*				
3	睡眠模式結束時間	0~23	6*				
4	夜間模式開始時間	0~23	19*				
5	夜間模式結束時間	0~23	6 *				
6	睡眠模式亮度	0~1	0=不亮	1=低亮度*			
7	夜間模式亮度	0~3	0=不亮	1=低亮度	2=中亮度*	3=高亮度	
8	日間模式亮度	0~3	0=不亮	1=低亮度	2=中亮度	3=高亮度*	
9	氖燈夜間模式	0~2	0=不亮	1=恆亮*	2=閃爍		
10	氖燈日間模式	0~2	0=不亮	1=恆亮*	2=閃爍		
11	LED 背光模式	0~3	0=無	1=日間★	2=夜間	3=日間+夜間	
12	自動日期顯示	0~3	0=無	1=每分2次*	2=每分 1 次	3=偶數分 1 次	
13	顯示效果	0~3	0=OFF	1=活化	2=fade	3=活化+fade *	
14	溫度顯示	0~1	0=OFF	1=顯示溫度*			

註:*表示為內定值。

條件優先順序:睡眠模式→夜間模式→日間模式。

氖燈於睡眠模式時自動轉為呼吸模式。

睡眠模式 LED 背光比照夜間模式。

顯示溫度時必須外接溫度感知器。

9. 12/24 小時功能:

12/24 小時選擇只會改變時間顯示格式,於設定時間、夜間模式開始、結束時間等,都是採 24 小時制。

10. 自動日期顯示功能:

若「自動日期顯示」設定 0 時不自動顯示日期;為 1 時,則於每分鐘整秒與 30 秒顯示日期;為 2 時,則於每分鐘整秒顯示日期;為 3 時,則於偶數分整秒顯示日期,自動顯示日期每次 3 秒鐘,並搭配位移入出場或淡入淡出 (fade) 效果。

11. 數字管活化:

「顯示效果」設定為 1 或 3 時,將於每天零時以高亮度自動執行數字管活化功能,動作為時 3 分鐘,過程中若按下任一按鍵將結束本次功能。

12. 淡入淡出 (fade) 顯示效果:

「顯示效果」設定為2或3時,顯示時間、日期將具有淡入淡出效果。

13. 顯示溫度:

「溫度顯示」設定為 1 時,於每分鐘 15 秒與 45 秒時將顯示溫度,本項功能必須外接溫度感知器。

14. 顯示亮度自動回復功能:

於日間或夜間模式,按下任何鍵將以高亮度顯示,並持續 10 秒鐘無按鍵之後才會切回日間或 夜間亮度顯示,以方便設定或檢視。

15. 顯示模式自動回復功能:

於各設定模式,若按鍵閒置超過1分鐘以上,將自動結束設定切回正常顯示模式。

16. 功能選擇項目恢復內定值:

插入電源前按住 SET 鍵,並於插入電源之後持續按住 4 秒鐘以上,功能選擇內容將被恢復成內定值,日期會被重設成 01 01 13。

17. 程式版本號碼:

插電前按住 CHANGE 鍵,於插電之後持續按住 2 秒鐘以上,會顯示出軟體版本號碼, xx 06 02 表示為 06.02 版本。

此時可按 CHANG 鍵進入數字管檢測模式,或按 SET 鍵回到正常顯示狀態。

18. 數字管檢測模式:

插電前按住 CHANGE 鍵,於插電之後持續按住 1 秒鐘以上,在顯示出軟體版本號碼之後放開,再按 CHANG 鍵即可進入數字管檢測模式,在此模式中可以逐一檢視數字管,一開始從最左邊數字管自動顯示 0~9,按 CHANGE 鍵可以繼續測試下一支數字管,按 SET 鍵則回到正常顯示狀態。

19. 定時操作:

◎此顯示功能只適用於 IN12 / 14-TUB-B 顯示板。

於小時數字管 HOURS "個位數 "小數點用來顯示定時狀態:

不亮:定時功能關閉中(OFF)。 恆亮:定時功能啟用中(ON)。

LED1:

不亮:定時繼電器關閉中(OFF)。 恆亮:定時繼電器動作中(ON)。

CN6 定時功能啟用時會在預定時間到時輸出一個 12V 的 "負電位" 訊號驅 12V 中型繼電器。

20. 鬧鐘操作:

◎此顯示功能只適用於 IN12 / 14-TUB-B 顯示板。

於小時數字管 HOURS "十位數 "小數點用來顯示鬧鐘狀態:

不亮:鬧鐘關閉中。 恆亮:鬧鐘啟用中。

快閃:鬧鐘時間已到,鬧鈴鳴響中。 慢閃:貪睡(SNOOZE)計時中。

當鬧鐘時間到達時,鬧鈴會持續鳴響,此時可按任意鍵來關閉鬧鈴並進入貪睡模式,貪睡計時 10 分鐘之後鬧鈴將再次鳴響,可按任意鍵再次貪睡,貪睡為無限次數。

於鬧鈴鳴響時或貪睡計時中,按住 ALARM 鍵 1 秒以上將關閉鬧鈴或終止貪睡計時。

於鬧鈴鳴響時若沒按任何按鍵,則持續鳴響3分鐘之後將自動關閉鬧鈴。

不管是自動或手動關閉鬧鈴,都不會影響鬧鐘啟用狀態,隔天同一時間仍然會啟動鬧鈴,若要關閉鬧鐘必須依「設定鬧鐘」程序將鬧鐘關閉。

