SASWELL T19 中文使用与联动排障手册（文字版）

非官方整理。以设备铭牌、厂家原版说明书为准。

适用型号：T19WHB-7-RF-APP 温控器和 SAS2011DE-WIFI 接收器。

注意：外观相似不保证型号完全一致。

温控器画面：23.0℃ 是室温，Set 30.0℃ 是目标温度。

火焰图标表示请求供暖，不能证明壁挂炉已经点火。

手掌图标通常表示手动模式。

正确控制链路：室内温控器 → RF 无线 → 接收器 → 壁挂炉。

接收器指示灯与联动测试

接收器一般有蓝色网络状态灯、中间供暖输出灯、红色电源灯。

中间灯实际颜色可能因产品批次和拍摄环境而不同。

步骤一：确认壁挂炉处于冬季采暖模式。

步骤二：温控器设定温度提高到高于室温，例如　３０℃。

观察接收器输出灯是否亮起，壁挂炉是否进入采暖。

步骤三：温控器目标温度降低到室温以下，例如　１０℃。

观察输出灯是否熄灭，壁挂炉是否停止燃烧。

水泵可能继续短时间运转，这不一定是故障。

高级设置与配对

部分 T19WHB-7-RF-APP 版本存在第 9 项 Control Selection。

On：接收器 / 网关控制；OF：温控器本体有线控制。

对于配套无线接收器的安装方案，应先核对是否设为 On。

进入高级参数：温控器显示 OFF，长按菜单键约 5 秒。

短按菜单逐项切换到第 9 项，用上下箭头选择。

按电源键保存退出，具体以对应固件操作说明为准。

重新配对前先检查供电与输出灯，避免无必要的网络重置。

不要在高级设置中随意长按菜单，以免误触恢复出厂。

若接收器输出灯随温度指令变化，而壁挂炉始终无响应：

先检查壁挂炉采暖模式、供暖水温、故障代码和系统水压。

若仍不响应，由合格维修人员核验接收器继电器输出。

普通开关量控制常用　COM　/　NO，但必须以具体机型图纸为准。

不允许将　220V　电源线接到只接受干接点的温控端子。

不要自行拆燃气壁挂炉、带电接线或盲目短接端子。

参考英文原版：https://amativeikals.lv/content/T19WHB_7_

本文件为独立编写的中文文字版，并非原图文　PDF　的逐页复制。