SASWELL / USER GUIDE / ZH-CN

SASWELL T19 无线温控器 完整中文说明书

T19WHB-7-RF-APP / SAS2011DE-WIFI

英文原版 21 页 · 印刷编号 01—39

涵盖规格、接线、安装、无线对码、配网、定时与高级参数

安全说明

220V 市电、燃气壁挂炉及温控端子必须由合格人员接线。

本中文版为非官方翻译整理，不替代设备铭牌与厂商原版。

2026-10-26 / Community translation / v1.0

目录

共 25 个章节，完整覆盖原 21 页操作说明

01 阅读说明与原版目录

02 产品技术规格：温控器

03 产品技术规格：SAS2011DE-WIFI 网关 / 接收器

04 温控器外观、按键与供电

05 接收器外观与状态灯

06 无线信号强度与安装前检查

07 安全警告：安装、使用与维护

08 安装方案 A：接收器同时作为网关与供暖输出控制器

09 安装方案 B：SAS2011 仅作网关，温控器本体有线控制

10 温控器墙装、桌面摆放与方案 B 接线

11 SAS2011 接收器安装、供电与接线图

12 手机 App 的下载、账户注册和登录

13 接收器进入联网状态与 iOS 配网

14 Android 配网步骤

15 温控器显示符号、模式与含义

16 在 App 内添加温控器

17 温控器与接收器无线对码

18 App 远程调温与程序开关

19 App 7 天编程：选择日期、时段、温度并保存

20 历史记录、离家模式与 App 远程关机

21 温控器本地时间设定与手动调温

22 高级参数菜单：进入、切换、保存及恢复出厂

23 高级参数 1—4：显示补偿及温度限制

24 高级参数 5—9：定时、防冻、亮屏和控制方式

25 附录：壁挂炉实际联动的核查顺序（译者补充）

01 阅读说明与原版目录

- 型号：SASWELL T19WHB-7-RF-APP 无线温控器套装；原版封面型号如上。产品说明中的单器可能标为 T19WHB-7-DF-APP，网关 / 接收器标为 SAS2011DE-WIFI，应以实际
- 原版为 21 页横向双页排版 PDF，印刷正文编号为 01—39。本中文版覆盖原版全部操作性章节、表格及图示中的功能文字。为方便中文阅读，重新编排，不逐页复刻原厂图画。相关操作须遵守设备本体标识和适用地区电气规范。
- 原版目录：产品介绍（01）；规格（02—03）；温控器外形与供电（04—05）；接收器外形 / 状态（06—07）；快速安装及测试（08—15）；下载、配网、遥控操作（16—35）；温控器操作（36—37）隐藏参数（38—39）。
- 用途：本系统可通过室内温控器、无线接收器和手机 App 远程控制壁挂炉采暖需求。手机和温控器界面显示已连接，不等于壁挂炉真实启动；需分别检查配对、继电器输出和锅炉端响应。

02 产品技术规格：温控器

- 产品名称：T19WHB-7-DF-APP（原规格页单体型号标示）。
- 供电：4 节 AAA 电池；或 Micro-USB 5V / 1000mA 供电。
- 输出：1 路无源联动触点；原 21 页版本印有 3A。不同地区版本额定值可能不同，请核对端子标牌。
- 防护等级：IP21。
- 温度设定范围：5℃—35℃；设定步进：0.5℃。
- 温度显示范围：5℃—50℃（按此 21 页原版）；显示精度：0.1℃。
- 运行环境温度：0℃—50℃；运输 / 存储环境：-10℃—60℃。
- 无线频率：868MHz、双向 FSK；空旷环境无线通信距离：最长约 100 米。
- 注意：100 米为空旷环境标称距离，墙体、金属设备、电磁环境可能显著缩短距离。

03 产品技术规格：SAS2011DE-WIFI 网关 / 接收器

- 电源：AC 100—240V，50 / 60Hz。
- 输出：一路无源联动触点，标称 3A；防护等级 IP21。
- 运行环境温度：0℃—50℃；运输 / 存储温度：-10℃—60℃。
- RF 无线：868MHz，双向 FSK；空旷区域标称通信距离 100 米。
- 网络通信协议：TCP / IP、MQTT；Wi-Fi 工作频率：2.412—2.484GHz（2.4GH
- 外形尺寸：约宽 86mm、高 86mm、厚 24mm。原图在接收器中间还标注内部区域尺寸 50mm。
- 说明：接收器提供 Wi-Fi 网关及采暖输出控制；接线方案不同，接收器可能只作为网关，不直接驱动锅炉。

04 温控器外观、按键与供电

- 温控器尺寸：宽 124mm、高 88mm、厚 21mm。
- 正面下沿由左至右的功能：菜单键（九宫格图标）、时间设定键（时钟图标）、电源键、升温键（上箭头）、降温键（下箭头）。
- 侧面设有唤醒按键，原图标注 Wake-up button。触控屏休眠时可先唤醒，再调整设置。
- 供电方式 1：取下背盖，将 4 节 AAA 电池按正负极装入电池仓，然后扣回后盖。
- 供电方式 2：通过 Micro-USB 连接手机充电器供电，要求 5V / 1000mA；说明书注明 US电器不随附。
- 放置方式：可固定于墙面，也可以打开背部支架放在桌上。避免阳光直晒、散热器附近及空气不流通的位置。

05 接收器外观与状态灯

- 接收器正面设有：电源状态指示灯、输出指示灯、联网状态指示灯，以及下方圆形控制按键。
- 红灯常亮：接收器正常通电。

- 绿色快闪：处于 AP 直连热点 / 等待配置 Wi-Fi 状态。
- 蓝灯慢闪：尚未连接互联网。
- 蓝灯常亮：已连接互联网。
- 黄色输出灯常亮：接收器处于供暖输出状态。实物指示灯颜色可能存在差异，以实际标签及对应固件为准。
- 提示：蓝灯常亮只能证明联网状态，黄色 / 中间灯亮只能证明接收器发出了输出命令，均不能单独证明锅炉点火。

06 无线信号强度与安装前检查

- 请使用手机确认安装位置 Wi-Fi 信号稳定。为了保证远程控制效果，路由器与接收器应尽量靠近，减少墙体、电气设备及其他干扰源。
- Wi-Fi 信号不足时，可调整路由器位置，必要时使用无线扩展器。注意网关支持 2.4GHz Wi-F
不应仅依赖 5GHz 覆盖。
- 安装前先阅读温控器与锅炉 / 热泵 / 循环泵等被控设备的产品手册，明确可使用的外部温控接口及额定值。
- 原厂安装提示 1：由安装人员确认供暖设备温控信号接线位置并断开电源后操作。
- 原厂安装提示 2：温控器与无线接收器应安装在可稳定覆盖的信号区域。
- 无线连接与网络连接是两个不同环节：室内温控器↔接收器使用 868MHz RF，手机联网 / 网关↔路由器使用 Wi-Fi。

07 安全警告：安装、使用与维护

- 安装前切断相关电源；必须由具有相应资质的专业电工或燃气设备维修人员进行安装。线路应配备适合线缆和负载的过电流保护装置。
- 不得放置在阳光直射、极寒、潮湿、温度骤变、强烈振动或冲击的位置。
- 勿使设备遭受过大压力、碰撞、灰尘、高温和潮湿；不得使雨水、滴水或喷溅水进入设备。
- 不得在设备上放置明火、火源或其他高温物品；保持通风口畅通，不要往通风开口插入异物。

- 不得擅自改动设备内部电气线路，否则可能导致损坏、触电并使保修失效；维修仅限经培训的专业人员。
- 清洁时使用稍湿的柔软布料，不要使用可能损伤塑料或电子部件的溶剂或强力清洁剂；不得浸入水或其他液体。
- 设备损坏或失常时，不要自行拆修。儿童应有人看护，避免把控制器当作玩具。
- 原说明书建议行动不便或缺少经验者在监护 / 指导下使用。不要将交流供电 L / N 接入锅炉仅支持无源干接点的温控输入端。

08 安装方案 A：接收器同时作为网关与供暖输出控制器

- 适用情形：锅炉旁已有稳定 Wi-Fi 信号。SAS2011DE-WIFI 接收器安装在锅炉附近，由接收触点控制锅炉，T19 温控器可以放在室内合适位置。
- 连接关系：手机 App → Wi-Fi 路由器 → SAS2011DE-WIFI；温控器 → 868M 收器的无源触点 → 锅炉温控端子。
- 原图提示接收器与路由器距离尽量在良好 Wi-Fi 覆盖内（示意约 50 米，不代表保证距离）；温控器与接收器空旷距离不超过 100 米。
- 接线方式和是否拆除锅炉原短接片均需由安装人员对照该 STON 壁挂炉具体型号安装手册确认。
- 这种方案对应高级设置第 9 项一般应选 On（Gateway control）。

09 安装方案 B：SAS2011 仅作网关，温控器本体有线控制

- 适用情形：锅炉位置无法覆盖稳定 Wi-Fi，而家中另有稳定 Wi-Fi 区域。
- 温控器 T19 安装在锅炉附近，由温控器背板上的触点接线直接连接锅炉温控输入。SAS2011 接收器放在 Wi-Fi 良好的位置，只承担联网网关作用。
- 连接关系：手机 App → Wi-Fi 路由器 → SAS2011 网关 → 868MHz RF → 触点 → 锅炉温控端子。
- 温控器与接收器标称空旷 RF 距离仍不超过 100 米。
- 本方案高级设置第 9 项一般选择 OF（Thermostat control，即温控器本体控制）。
- 注意：方案 A 与 B 的接线位置完全不同，切勿仅根据温控器显示的火焰图标判断连接是否正确。

10 温控器墙装、桌面摆放与方案 B 接线

- 墙装步骤 1：将背板固定在预留安装盒 / 墙面安装位置。
- 墙装步骤 2：螺丝穿过固定孔并拧紧。
- 墙装步骤 3：把控制器前面板扣合至背板。
- 墙装步骤 4：确认安装牢固并完成。
- 桌面摆放：展开温控器背后的桌面支架，将其稳定放在桌面。
- 方案 B 有线接线：原图标明接线端位于 T19 背板处。须由专业人员先断电、拆卸防护盖、按照对应端子的 NO / COM 位置连接无源控制线，最后安装回防护盖。
- NO 为常开触点、NC 为常闭触点、COM 为公共端。具体应选 NO 或 NC，完全取决于锅炉外部温控输入要求，不能盲目短接。
- 原图所示拆保护罩 / 接线 / 复位保护罩为专业安装操作，不建议普通用户自行进行。

11 SAS2011 接收器安装、供电与接线图

- 专业安装步骤 1：按原图，在断电状态下用一字螺丝刀释放接收器面板卡扣，打开外壳。
- 专业安装步骤 2：将电源线与信号线分别接入对应端子并固定，再检查线头绝缘与机械应力。
- 供电侧端子：N（零线）、L（火线），AC 100—240V 50 / 60Hz。
- 控制侧端子：NO（常开）、NC（常闭）、COM（公共端）；原图标注最大开关负载为 250VAC / 3A。
- 原接线示意：锅炉外部温控输入需通过接收器的相应无源触点控制；图中的 NO / NC / COM 是继电器触点，绝不可与 N / L 电源端混淆。
- 供电测试：接收器上电后红色电源指示灯常亮，表示上电成功。
- 配网就绪测试：绿色状态灯快速闪烁表示可在 App 中配置网络。若未进入该状态，原说明提示按住接收器按键约 5 秒直至绿灯闪烁。
- 操作注意：长按接收器按键会改变配网状态；确认需求后再使用，避免不必要地丢失已建立连接。

12 手机 App 的下载、账户注册和登录

- 原版使用 SASWELL THERMOSTAT / SMART THERMOSTAT App，旧版界面不同。
- iOS：打开 App Store 搜索说明书列出的 SMART THERMOSTAT 或 THERMO设备兼容性；Android 在应用商店同样查找对应官方版本。
- 下载并安装后点击 Open / 打开进入 App。
- 首次使用选择 Register / 注册，填写电子邮箱、用户名、密码及确认密码，提交注册信息。
- 打开注册邮箱，根据收到的激活邮件点击确认链接。若找不到邮件，请检查垃圾邮件、拦截规则。
- 回到 App，使用已注册的邮箱 / 用户名及密码登录。已经有账户的用户可以跳过注册。
- 由于说明书界面较旧，应用商店当前名称、可用性以及云服务可能发生变化；不建议从来历不明的网站安装 APK。

13 接收器进入联网状态与 iOS 配网

- 配网之前：确认红色供电灯常亮、绿色联网 / 配置灯闪烁。
- 若绿色灯不闪而准备重新配网，按原说明按住接收器按键数秒，直到绿色指示灯开始闪烁。
- 请在有稳定 2.4GHz Wi-Fi 的范围内进行以下操作。
- iOS 步骤 1：在 App 的总览页点击 +，进入添加接收器的步骤。
- iOS 步骤 2：转到 iPhone 设置 → Wi-Fi / 无线局域网，找到接收器机身标签标示的热点名称通常以 THERMOSTAT 开头）并连接。
- iOS 步骤 3：返回 App，确认家庭路由器的 Wi-Fi 名称、输入其密码。原版截图中的功能按键为 SEND / 发送。
- iOS 步骤 4：发送配置参数，成功后 App 自动切换到总览界面，出现相应网关。
- 结果检查：接收器蓝灯长亮通常表示联网成功；如失败，确认密码与 Wi-Fi 频段、信号强度后重新配置。

14 Android 配网步骤

- 在有 2.4GHz Wi-Fi 覆盖的环境中使用 App 添加接收器。
- 步骤 1：打开总览页并点击添加 / 搜索网关（Search Gateway）。
- 步骤 2：选择接收器上标注的 SSID，名称一般以 THERMOSTAT 开头。
- 步骤 3：选择家庭路由器的 Wi-Fi 网络名称（SSID）。
- 步骤 4：核对路由器名称，输入家庭 Wi-Fi 密码，点击 CONFIG / 配置。
- 步骤 5：成功后点击 TRY NOW / 立即体验或返回总览页，确认新增接收器已经出现。
- 结果检查：蓝灯保持常亮通常表示接收器已联网；若失败，回到绿色快闪的配网模式重试。
- 说明：Android 和 iOS 两种配网流程只是将接收器加入路由器，并不等于室内温控器已经完成 RF 对码。

15 温控器显示符号、模式与含义

- 星期显示：Mon（周一）、Tue（周二）、Wed（周三）、Thu（周四）、Fri（周五）、Sat（周六）、Sun（周日）。
- 大数字温度区域：显示当前测得室温，配有 ℃ 温标与温度计图标。
- Set / 设定温度：显示目标室温；调整时会改变该目标。
- 时间显示：日期与时钟时间；OFF：关闭 / 待机显示。
- 低电量符号：电池电量低提示。
- Wi-Fi 图标：联网相关状态；时钟图标：定时 / 编程指示；火焰图标：加热请求状态。
- 手掌符号（部分软件版本显示）：手动温控状态。
- 重要：例如当前室温 23℃、设定 30℃ 且火焰亮，仅表明控制器需要采暖，不能证明壁挂炉的燃烧器已经工作。

16 在 App 内添加温控器

- 步骤 1：在网关总览列表中长按对应接收器的 SSID 或设备名称。
- 步骤 2：点击 Add new thermostat（添加新的温控器）。
- 步骤 3：点击 Add room（添加房间）。
- 步骤 4：系统弹出提示，要求让温控器进入配对 / 调试状态。点击 OK（确定），随后操作温控器。
- 原说明：一台接收器可连接的温控器数量受到版本限制，文档明确提醒更换已连接温控器前先移除原设备。
- 添加房间名称及配对后，应能在 App 总览中看到温控器及其当前温度。

17 温控器与接收器无线对码

- 前提：App 已连接到 SAS2011 网关，并进入添加新温控器过程。
- 步骤 1：长按温控器电源键约 3 秒关机，屏幕显示 OFF。
- 步骤 2：长按温控器下方的时钟 / 时间设置键约 5 秒，进入 Code Match（无线对码）模式。
- 屏幕可能先出现“ - - ”表示正在对码；原版插图显示数字“ 1 ”代表本次对码成功。
- 步骤 3：成功后，App 的总览界面应显示温控器房间 / 状态。
- 验证通信：在 App 中调高设定温度，温控器显示火焰图标，接收器供暖输出黄灯点亮，说明温控器到接收器的命令传递起作用。
- 若未出现输出指示灯，核对高级参数第 9 项的控制方式、配对状态以及 868MHz 信号距离后重试。

18 App 远程调温与程序开关

- 使用前请完成相关设置、确认当前时钟和所在房间。
- 在 App 温控器页面点击上 / 下箭头，提高或降低设定室温。

- 如果 App 的定时编程功能已开启：本次手动调温只在当前程序时段临时有效；进入下一个时段时，原计划温度将恢复。
- 如果 App 的定时编程功能已关闭：手动设置的温度将一直保持，直至再次修改。
- 如需定时计划，在 App 中点击 PROGRAM（程序）进入定时页面，使用编程开关启用或关闭。
- 页面通常设有 TARGET / 目标温度、CURRENT / 当前温度等标识。

19 App 7 天编程：选择日期、时段、温度并保存

- 打开 PROGRAM 页面后，左右滑动选择一周中的日期。原界面提供 7 DAY / 7 天视图。
- 选择当天计划时段。原图在时段边界使用房屋等图标表示一天的开始与结束。
- 原界面可能有早晨、离家、午间、下午、回家、夜间等日程名称。
- 通过上下滑动设置每个时段的开始时间，再通过上 / 下箭头设置该时段目标温度。
- 按原版 App 流程，一天的 4 个时段配置完后点击 SUBMIT（提交 / 保存）；随后可以继续编辑下一天。
- 温控器的时钟可由手机 App 同步。若 App 定时程序和面板临时设置不一致，应检查是否进入下一时段。
- 高级菜单第 5 项决定 5 + 2、5 + 1 + 1 或 7 天编程模式，第 6 项决定每天 4 段或 6 段；App 显示的时段数量可能有差异。

20 历史记录、离家模式与 App 远程关机

- 在 App 的设置页面点击 HISTORY（历史记录），可以查询当天、一周、一个月或全年温控器的温度 / 运行历史图表。
- AWAY（离家 / 外出）功能：在临时离家时点击 AWAY，原说明中设定为维持约 16℃ 的节能温度。
- 返家时再次点击或滑动 AWAY 开关，即可退出离家模式并恢复原先设定温度。
- 若长时间外出，可滑动 Slide to power off（滑动关机）开关使温控器关闭。
- 注意：关机与防冻保护的行为可能取决于第 7 项高级参数；气候寒冷时不建议未经确认就完全关闭防冻功能。

21 温控器本地时间设定与手动调温

- 温控器运行状态下，按时钟键进入时间设定。
- 原图顺序包括：年份、月 / 日、小时 / 分钟；用菜单键切换待编辑字段，用上 / 下箭头修改数值。
- 设置完成后按电源键确认并退出；固件版本不同可能存在自动退出。
- 本地调温：在控制器唤醒状态下按上 / 下箭头设置目标温度。
- 当 App 编程模式开启时，本地升降温通常只覆盖当前程序时段；当编程关闭时，新设温度持续有效。

22 高级参数菜单：进入、切换、保存及恢复出厂

- 关机：让温控器显示 OFF。
- 进入：在关机界面长按九宫格菜单键约 5 秒，进入第一项高级参数。
- 切换：短按菜单键依次进入下一项；使用上 / 下箭头修改该项数值。
- 退出：短按电源键确认并返回关机界面。
- 10 秒内不按键会自动退出。原版对是否自动保存的文字有歧义，稳妥做法是在更改后主动按电源键确认。
- 注意：在高级参数菜单内，长按菜单键超过 3 秒，会出现 DEF 闪烁三次、恢复出厂默认设置。不要误触。

23 高级参数 1—4：显示补偿及温度限制

- 第 1 项：温度显示校正值。取值 -4 至 +4（一般按 ℃ 理解）。用于补偿测温误差；未校准时建议保持默认。
- 第 2 项：可设定最高采暖温度。取值 24℃—35℃。它限制室内目标温度，不是锅炉采暖水温。
- 第 3 项：可设定最低采暖温度。取值 5℃—20℃。
- 第 4 项：温差 / 回差控制精度。范围 0.5℃—5℃。用于决定温控器何时停止和重新请求供暖。

- 原版解释举例为：室温达到目标温度附近的停止条件时停止供暖；室温下降到由所设回差确定的条件时重新启动。
- 原版第 4 项的符号方向表述不够清晰，切勿据此将回差参数直接当作锅炉燃烧器启停阈值。

24 高级参数 5—9：定时、防冻、亮屏和控制方式

- 第 5 项：编程模式，选项 0 / 2 / 3 / 7。其中 0 = 不编程；2 = 工作日 + 周末（5 + 2）；每周 7 天分别编程。
- 第 6 项：每天编程时段数量，可选 4 或 6。
- 第 7 项：防冻保护，可选 On（开启）或 OF（关闭）。寒冷天气应谨慎改为 OF。
- 第 8 项：屏幕亮屏持续时间，可选 10、15、20 秒。
- 第 9 项：控制方式，可选 On 或 OF。On = Gateway control（由网关 / 接收器的；OF = Thermostat control（由温控器本体触点输出控制）。
- 与 STON 壁挂炉旁安装 SAS2011 接收器、接收器输出线接锅炉的方案 A 一致时，通常选 On；选择 OF 会导致温控器有加热需求却不从接收器端输出控制。
- 该设置不改变接收器交流供电 / 锅炉温控端子的实际物理连线。若线路错误，软件设置不能修复。

25 附录：壁挂炉实际联动的核查顺序（译者补充）

- 第一步：确认墙上温控器显示当前室温并可改变目标温度；调到明显高于室温，例如 30℃。
- 第二步：观察接收器的供暖输出指示灯是否随设定温度变化。再把目标调到低于室温，例如 10℃，观察输出灯是否熄灭。
- 第三步：如果输出灯联动，但 STON 壁挂炉不响应，检查其是否处于冬季采暖模式及有无故障代码，并由专业人员核对 COM / NO / NC 控制线与壁挂炉温控端子。
- 第四步：若输出灯不响应，先检查第 9 项 On / OF 设置和无线对码，再核查 RF 距离、供电、网络与配对状态。
- 第五步：壁挂炉停火后水泵可能延迟运行，不应单凭水泵声音判断是否正常停止。
- 安全边界：禁止普通用户拆炉、短接锅炉端子或触碰 220V 接线；如闻到燃气异味，应远离现场并按当地燃气应急规范处置。

- 注意：本附录不是原说明书正文，而是依据用户所述 STON 壁挂炉实际使用场景补充。