

HONDA CB125T

ANZUGSDREHMOMENTE

Telegabel & Lenker

Bauteil	Nm	lb-ft
Lenkrohrmutter	60–70	44–52
Muttern und Schrauben obere Gabelbrücke	9–13	7–10
Klemmschrauben untere Gabelbrücke	20–25	15–18
Klemmschrauben Lenker	20–25	15–18
Befestigungsschrauben Vorderrad-Schutzblech	20–25	15–18
Ablassschraube Gabelgleitrohr	15–25	11–18

Federbeine

Bauteil	Nm	lb-ft
Muttern Federbeine	30–40	22–30
Gegenmutter Kolbenstange Federbein	15–20	11–15

Rahmen & Schwinge

Bauteil	Nm	lb-ft
Mutter Schwingenlagerbolzen	40–50	30–37
Beifahrerfussrasten	40–48	30–35

Laufräder

Bauteil	Nm	lb-ft
Mutter Vorderradachse	40–50	30–37
Mutter Hinterradachse	40–50	30–37
Muttern Kettenrad	55–65	41–48

Bremsen

Bauteil	Nm	lb-ft
Muttern Bremsscheibe	10–14	7–10
Muttern Bremsanker	20–25	15–18
Bremssattel Befestigungsschrauben oben	8–12	6–9
Bremssattel Befestigungsschrauben unten	20–25	15–18

Elektrische Anlage

Bauteil	Nm	lb-ft
Befestigungsschraube Lichtmaschinenrotor	26–30	19–22

Motor

Bauteil	Nm	lb-ft
Kurbelwellen-Halteplatte	10–14	7–10
Zylinderkopfmuttern	16–20	12–15
Befestigungsschrauben Zylinderkopfdeckel	8–12	6–9
Befestigungsschrauben Lichtmaschinenrotor	26–30	19–22
Mutter Primärantriebszahnrad	45–60	33–44
Befestigungsschrauben Motorengehäusehälften	10–14	7–10
Nockenwellen-Kettenrad	17–23	13–17
Klemmschraube Fusschalthebel	10–15	7–11
Klemmschraube Kickstarter	10–15	7–11
Ölablassschraube	30–50	22–37
5-mm-Schraube und Mutter	4,5–6,0	3–4
6-mm-Schraube und Mutter	8–12	6–9
8-mm-Schraube und Mutter	18–25	13–18
10-mm-Schraube und Mutter	30–40	22–30
12-mm-Schraube und Mutter	50–60	37–44
5-mm-Schraube	3,5–5,0	3–4
6-mm-Schraube	7–11	5–8
6-mm-Flanschschraube und Mutter	10–14	7–10
8-mm-Flanschschraube und Mutter	24–30	18–22
10-mm-Flanschschraube und Mutter	30–40	22–30