



UTC02 GERGİ KONTROL CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU 2020

İÇİNDEKİLER

Genel ve Teknik Özellikler	1
Teknik Ölçüler	2
Cihaz Bağlantı ve Kablolama Şeması	3
Kurulum ve Devreye Alma Akış Şeması	4
Cihaz Tuş Kullanım Kılavuzu	5
Cihaz Parametleri	6
Güvenli Kullanım ve Kurulum İçin Uyarılar	9
Satış ve Teknik Destek İletişim Bilgilerim	10

UTC02

TR

UTC02 V3.2

© 2020 UNITY OTOMASYON. Tüm Hakları Saklıdır.

II GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER




GENEL ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

•	Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı	Çalışma Gerilim	i	24V DC
•	± 0.1 Hassasiyet 'de Gergi Okuma	Fren Çıkış Geril	imi ve Akımı	24Vdc—4A
•	LIYCY ve LIY(SY)Y PIMF İzole Kablo ile Güvenli Veri Transferi	Çalışma Sıcaklığ	I	0-55 °C
		Tepki süresi		1 ms
•	Elektrik Kesildiğinde Kalıcı Hafiza Bitleri ile Değerleri Tutabilme	Bağlantı Şekli	Geçmeli Klemens Grupları	
		Cihaz Ağırlığı	<500 gr	
•	Gergi Kompanzasyonu	Montaj Şekli	Pano Tipi	
•	Uygulamaya Özgün Fren Yapısı ile Değişken Yüklerde Üst Düzey Kontrol	Boyut(G*Y*D)		177 x 113 x 125
•	Elektriksel Gürültü İçin Özel Alaşımlı Malzeme	Gösterge		4 x 20 LCD Ekran
•	Ürün Salınımlarını Kontrol Altına Alabilme	Girişler	2x Loadcell, Hario Makine Start İçin	ci Start, Harici Set Değeri, Prox Switch Girişi
•	Geniş Algılayıcı Kapasitesi (Loadcell, Potansi- yometre, Ultrosonic Sensör(Eklenebilir Özellik)	Çıkışlar	0-10Vdc Analog Çıl	kışı (SARICI ÖZELLİĞİ İÇİN)
•	Harici Start ve Stop Özelliği		0-24Vdc Fren Çıkışı	(ÇÖZÜÇÜ ÖZELLĞİ İÇİN)
•	Stop Değeri ve Minimum Çıkış Değeri Ayarla-		2 x Optokuplör Kor	. ,
	nabilme Özelliği		PWM Max. Çıkış Di	
•	Transmitter Modu (Eklenebilir Özellik)		PWM Min. Çıkış Di PWM Max. Çıkış Al	


TEKNİK ÖLÇÜLER






CİHAZ BAĞLANTI VE KABLOLA-MA





KURULUM VE DEVREYE ALMA AKIŞ DİYAGRAMI





CİHAZ TUŞ KULLANIM KILAVUZU





(Giriş için 3 sn. basılı tutun.)





(Menü içerisinde parametre geçişleri için Up ve Dowm tuşları kullanılır. Ayrıca menü dışında cihaz parametrelerinden set değeri parametresi panel üzerinden seçili ise **GERGİ SET** değeri artırıp azaltmak için kullanılır.)





(Cihaz parametrelerinden START bilgisi panel üzerinde ise bu tuş ile cihazı START konumuna alır)

STO



(Cihaz parametrelerinden STOP bilgisi panel üzerinde ise bu tuş ile cihazı STOP konumuna alır.)



(Menüden çıkmak için ve cihaz stop konumunda iken çıkış gerilimini sıfırlamak için kullanılır. Çıkış gerilimini sıfırlamak için ESC tuşuna 3 sn. basılı tutmanız yeterlidir.)

ENTER



(Cihaz parametrelerine giriş yapmak için kullanılır ve değişen değerleri onaylamak için Enter tuşuna basılır.)




(Cihaz stop konumunda ve loadcell merdanesi üzerinde malzeme yokken loadcell merdanesinin ağırlığından oluşan mevcut gergiyi sıfırlamak için Tare tuşuna 5 sn. basılır ve dara işlemi tamamlanmış olur.)

CİHAZ PARAMETRELERİ



1-) PID PARAMETRELERİ



(ENTER tuşuna basılarak KP değerini yukarı-aşağı ok tuşları ile belirlenir. Cihaz parametrelerinde KI ve KD değerleri sabit tutulmuştur. KP değeri artırılması ile tepki süresi artarken, azaltarak ise tepki süresini düşürür.)

2-) STOP GERILIMI




(ENTER tuşuna basılarak STOPV gerilimi yüzdesel olarak OK tuşları ile belirlenir. STOPV gerilimi stop konumunda bulunan cihazın yüzdesel olarak belirlenen miktarda Analog ve Fren bölgesinden çıkış vermesidir. Bu parametre makinenin kalkış ve duruş zamanlarında malzemeni boşlama yapmaması için kullanılır.)

3-) MINIMUM GERILIM



(ENTER tuşuna basılarak MinV gerilimi yüzdesel olarak OK tuşları ile belirlenir. MinV gerilimi start konumunda bulunan cihazın minimum çıkış seviyesi belirler çıkış değeri burada belirtilen değerin altına düşemez.)

4-) SET AYAR KONTROL



(ENTER tuşuna basılarak SET AYAR KONTROL konumunu belirleyebilirsiniz. SET AYAR KONTROL KLEMENSTEN ve PANELDEN olarak seçilebilir. PANEL seçimi yaparak mevcut gergi OK tuşları ile belirlenir. KLEMENSTEN seçilirse arka klemenste bulunan 10K POT girişinden mevcut gergi belirlenir.)

NOT: Çalışma şekli "DANCER" seçilmiş ise bu parametre KLEMENSTEN seçilemez. Otomatik olarak PANELDEN seçilmiş kabul edilir.


5-) START-STOP KONTROL




(ENTER tuşuna basılarak STARTSTOP KONTROL konumunu belirlenir. STARTSTOP KONTROL KLE-MENSTEN ve PANELDEN olarak seçilebilir. PANEL-DEN seçimi yaparak cihaz üzerinde bulunan START ve STOP tuşları ile kontrolü sağlanır. KLEMENSTEN seçilirse arka klemenste bulunan START INP. START ve STOP işlemini gerçekleştirebilir)

CİHAZ PARAMETRELERİ







(ENTER tuşuna basılarak ANALOG ÇIKIŞ artış yönünü seçebilirsiniz. ANALOG ÇIKIŞ 0...10V veya 10...0V olarak seçilir.)

7-) LOAD CELL SEÇİMİ



(ENTER tuşuna basılarak LOAD CELL SEÇİMİNİ belirlenir. Seçim yapabileceğiniz değerler 50 KG, 100 KG, 200 KG dır.)

8-) ÇALIŞMA ŞEKLİ



(ENTER tuşuna basılarak ÇALIŞMA ŞEKLİNİ belirlenir. Buradan LOADCELL 'Lİ, DANCER ve MANUEL olarak seçim yapılabilir.)

LOADCELL'Li seçilir ise set edilen gergi değerine göre load cell sayesinde mevcut gergi otomatik olarak sürekli kontrol edilir ve set değeri yakalanmaya calısılır.

MANUEL seçilir ise cihaz çıkış gerilimi yükseltme düşürme butonları veya harici potans analog girişi ile manuel olarak belirlenir.

DANCER seçilir ise mevcut gergiyi potans girişine bağlanan "DANCER POTANSI" belirler

9-) HARİCİ START— STOP



(ENTER tuşuna basılarak HARİCİ START-STOP zamanlarını OK tuşları ile belirlenir.)

START ZAMANI: Cihaz start aldıktan sonra ayarlanan süre sonunda cihaz KONTAK OUT 1 çıkışı aktif hale gelir.
STOP ZAMANI: Cihaz stop edince ayarlanan süre sonuna kadar cihaz KONTAK OUT 1 çıkışı aktif olur süre sonunda pasif olur.
NOT: "START STOP KONTROL" PANELDEN seçilirse çıkışlar devre dışı kalır.

CİHAZ PARAMETRELERİ



10-) CİHAZ START-STOP



(ENTER tuşuna basılarak CİHAZ START-STOP zamanlarını OK tuşları ile belirleyebilirsiniz.)

START ZAMANI: Cihaza start bilgisi verildikten sonra ayarlanan zaman sonunda cihaz start alır ve cihaz KONTAK OUT 2 çıkışı aktif hale gelir. STOP ZAMANI: Cihaza gelen start bilgisi kesildikten sonra ayarlanan süre sonunda cihaz stop eder ve cihaz KONTAK OUT 2 çıkışı pasif olur.

11-) DARA AĞIRLIĞI




(PANEL üzerinde bulunan TARE tuşuna basılarak LOAD CELL bağlı bulunduğu merdanenin ağırlığı sıfırlanır. Bu ağırlığı DARA AGIRLIGI parametresinde görebilirsiniz.)

12-) KALİBRASYON



(ENTER tuşuna bir kere basınız MEVCUT GERGİNİN yanındaki 0.0 değeri yanıp sönmeye başlayacaktır. Kilosu 5 kg olan bir yükü merdanenin ortasına asınız ve tekrardan ENTER tuşuna basınız 0.0 değeri yanıp sönme işlem bitecektir ve işlem sona erecektir. Merdaneni üzerindeki yük alındıktan sonra MEVCUT GERGİ=0.0 olur.)

13 -) PROX SWITCH




(ENTER tuşuna basılarak PROX SWITCH menüsüne giriş yapılır. Bu parametrede OFF veya ZAMAN olarak seçim belirlenebilir.)

Makineye bağlanan bir sensör vasıtasıyla makine dönüyor bilgisi alınarak cihaz start edilir. Seçilen süre aralığında sensörden bilgi gelmediğinde cihaz çıkışı olduğu pozisyonda bekler. Tekrar bilgi gelmeye başladığında normal çalışmasına devam eder. "OFF" seçilirse bu parametre devre dışıdır.

NOT: Sensör kullanılmayacaksa bu parametre mutlaka "OFF" olarak bırakılmalıdır.

14 -) START GERİLİMİ



(ENTER tuşuna basılarak START GERİLİMİ menüsüne giriş yapınız. Bu menü içerisinde iki seçenek bulunmaktadır STOP GERİLİMİ ve SON GERİLİM DEGERİ parametreleri. Cihaz start durumundan stop konumuna geçtin de tekrar start aldığında çıkışın nereden başlayacağını belirtmek için kullanıları

teknolojimizle PERFORMANS artırın.

GÜVENLİ KULLANIM VE KURU-LUM İÇİN UYARILAR



- ◆Cihaz üzerindeki herhangi bir işlem yapmadan önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
- ◆Cihaz enerji altında iken cihazı sökmeyiniz.
- ♦Cihazı solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanınız.
- ♦ Cihazı çalıştırmadan önce bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz .
- ♦Sinyal taşıyan kabloları, kontaktör, endüktif yükler ve elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlardan uzak tutunuz.
- ◆Cihazı, rutubet, titreşim, kirlilik ve yüksek/düşük ısı gibi olumsuz çevresel şartlara karşı korunaklı şekilde ve, kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taşıyan hatlardan uzağa monte ediniz.
- ♦Elektriksel gürültülerden en az etkilenmek için; Ekranlı kablo kullanın ve ekranı topraklayınız.
- ♦Cihaz beslemenizi Sf. 2 de bulunan kablo bağlantı şeması gibi bağlayınız aksi bir bağlantıdan doğacak sorunlar cihazı garanti dışı bırakacaktır.
- ♦ Cihazınızdaki herhangi bir sorunda yetkili satıcınızla temas kurunuz.



Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.





Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Eskoop Sanayi Sitesi B-1 Blok No: 59-61-63

İkitelli-Başakşehir/İstanbul

Telefon: +90 212 549 30 56 - +90 212 671 30 54

Faks: +90 212 549 30 57 **GSM**: +90 552 366 30 56

Mail: info@unityotomasyon.com

www.unityotomasyon.com