DPS4015A 电源模块通信协议

◆ 综述

控制指令总体结构采用命令行方式,通信速率可以在八种波特率(1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200)之间选择,机器地址码可以设定范围在01~99共计99个。

由 PC 机发出命令,本机解析执行,在地址码一致的情况下, 把结果返回给 PC 机,地址码不同时不返回任何信息,这个非常适合 用于多机集中控制的情况。

发送的命令由若干 ASCII 字符构成,执行部分仅限于小些字母 a 到 z,阿拉伯数字 0 到 9,每个命令的结尾符号为换行符(十六进制表示为"0x0a", C语言中以"\n"表示)。

◆ 本机配置

1. 通讯速率设定

打开电源后,在机器输出关闭的情况下,调整到如下界面:

Set BaudRates Press < OK > Enter

按下 OK, 就可以调整波特率为 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps 或者 57600bps。再次按下 OK 确认。

SET BaudRates Press < OK > Enter

2. 地址码设定:

在机器输出关闭的情况下,调整到如下界面:

SET Address: Press < OK > Enter

按下OK,就可以调整地址码在1~99之间,再次按下OK确认。

SET Address: Press < OK > Enter

3. LRC 校验功能的设定:

在机器输出关闭的情况下, 调整到如下界面:

Set SYS.options
Press < OK > Enter

然后按下 OK 进入, 然后调节 ↑ ↓ 键显示如下界面

LRC Enable: OFF **MOVE SEL:Set**

然后通过调节 SET 键来切换 LRC 功能的关闭和打开。

◆ 详细命令说明

本机器的命令格式分两种情况

一: 在机器上开启 LRC 校验后,命令格式如下:

冒号(:)+地址码 + 执行部分代码 + (LRC 校验码)

如 :01su1234z

注:校验码计算方法为命令格式中前面所有字符 ASCII 值之和除以 26 的到的余数然后与 26 个英文字母的顺序相对应,如果余数是 0 则该组命令的 LRC 码为 A, 余数是 2 则该组命令的 LRC 码为 C。

二: 在机器上未开启 LRC 校验, 命令格式如下:

冒号(:)+地址码+ 执行部分代码

如 :01su1234

地址码范围仅限阿拉伯数字 01-99,所以能够设定的地址码最多 99 个。需要说明的是当本机检测到 PC 机发来的命令的地址码与本机设定不一致时,是不返回任何信息的,检测一致才能够返回信息,这点尤其适合用该模块组成多机控制系统。

结束符为LRC校验码,如果机器开启的LRC校验功能,但是命令字符中未添加LRC码,这机器将会返回错误Err提示,执行部分代码是本协议重点介绍的,以下以本机地址码设定为01加以介绍。

1.s 命令:主要设定参数用

(1) su 命令: 设定电压预设值范围(0000-4500)。

格式为: :01suxxxx + 0x0a

其中"xxxx"表示5个数字表示的电压值,比如:

:01su1000 表示设定电压为 10.00V

:01su0258 表示设定电压为 02.58V

:01su3512 表示设定电压为 35.12V

(2) si 命令: 设定电流设定值(0000-1500)。

格式为 :01sixxxx+0x0a

其中"xxxx"表示 4 个数字代表的电流值,比如:

:01si1000 表示设定电流设定值为 10.00A

:01si0250 表示设定电流设定值为 02.50A

(3) so 命令:设定输出状态。

格式为 :01sox+0x0a

其中"x"表示1个数字代表的控制输出,比如:

:01so0 设置关断输出

:01so1 设置开启输出

(4) sa 命令设定或清零安时数,比如

:01sa1111+0x0a 表示将安时数设定为 1.111AH

(5) se 命令 OTP 温度设定,比如

:01se50+0x0a 表示设定保护关断温度为 50 摄氏度

(6) sf 命令设定风扇启动温度范围(20-120),比如

:01sf50+0x0a 表示设定风扇启动温度为 50 摄氏度

(7) st 命令设定或者清零时间, 范围(0-4294967295s),比如

:01st50+0x0a 表示设定时间值为 50s

(8) sb 命令设定机器通信波特率范围(0-7)

0	1	2	3	4	5	6	7
9600	19200	38400	57600	115200	1200	2400	4800

命令格式:

:01sb0+0x0a 表示设定机器通讯波特率为 9600

:01sb2+0x0a 表示设定机器通讯波特率为 19200

- (9) sd 命令设定机器通讯的地址码,范围(01-99),比如:01sd01+0x0a 表示设定机器的地址码为01
- (10) sm 命令设定机器参数保存位置,范围(0-9), 比如 :01sm01+0x0a 表示设定机器参数存储位置为 M1
- (11) sn 命令设定机器参数调出位置,范围(0-9),比如 :01sn01+0x0a 表示设定机器参数读取位置为 M1
- (12) ss 命令设定开机启动状态

:01ss01+0x0a 表示设定机器开机状态为 ON

:01ss00+0x0a 表示设定机器开机状态为 OFF

(13) sx 命令设定机器蜂鸣器声音

:01sx0+0x0a 表示设定机器蜂鸣器响声关

:01sx1+0x0a 表示设定机器蜂鸣器响声开

(14) sg 命令设定快速电压变化功能

:01sg0+0x0a 表示设定开启电压快速变化功能

:01sg1+0x0a 表示设定关闭电压快速变化功能

(15) so 命令设定机器输出功能

:01so0+0x0a 表示设定机器输出为 OFF

:01so1+0x0a 表示设定机器输出为 ON

2. r 命令:主要读取参数用

返回参数格式:

冒号(:)+命令字符+返回参数+LRC 校验码

(1) ru 命令: 读取电压预设值。

格式为 :01ru + 0x0a

如返回 :01ru1500M 表示读取到的设定电压值为 15.00V

(2) ri 命令: 读取电流预设值。

格式为 :01ri+0x0a

如返回:01ri1234E 表示读取到的电流为 12.34A

(3) re 命令:

格式为 :01re+0x0a

如返回 :01re0120T表示读取到的保护设定温度为120摄氏

度

(4) rf 命令: 读取设定风扇启动温度

格式为 :01rf+0x0a

如返回 :01rf0060X表示读取到的风扇启动温度为60摄氏度

(5) ra 命令: 读取当前机器记录的 AH 数

格式为 :01ra+0x0a

如返回 :01ra000000007V 表示读取到的机器运行按时数为

7 mAH

(6) rt 命令: 读取机器当前运行时间值

格式为 :01rt+0x0a

如返回:01rt000000000N 表示读取到的机器运行时间为6s

(7) ro 命令: 表示读取机器当前的输出状态

格式为 :01ro+0x0a

如返回 :01ro1N 表示机器当前输出状态为开启状态

:01ro0M 表示机器当前输出状态为关闭状态

(8) rg 命令: 表示读取机器快速电压变化功能状态

格式为 :01rg+0x0a

如返回 :01rg1F 表示机器电压快速变化功能开启

:01rg0E 表示机器电压快速变化功能关闭

(9) rs 命令: 表示读取机器开机输出状态的设定值

格式为 :01rs+0x0a

如返回 :01rs0Q 表示机器开机输出状态为 OFF

:01rs1R 表示机器开机输出状态为 ON

(10) rx 命令: 表示读取机器声音设定状态

格式为 :01rx+0x0a

如返回 :01rx0V 表示机器声音选项关闭

:01rx1W 表示机器声音选项开启

(11) rv 命令: 表示返回机器当前的实测电压值

格式为 :01rv+0x0a

如返回 :01rv1497C 表示机器当前输出的电压值为 14.97V

(12) rj 命令: 表示返回机器当前的实测电流值

格式为 :01rj+0x0a

如返回 :01rj1235G 表示机器当前的输出流值为 12.35A

(13) rz 命令: 表示返回机器的型号

格式为 :01rz+0x0a

如返回 :01rz4015V 表示当前机器型号为 4015

(14) rw 命令: 表示 返回机器当前的输出功率

格式为 :01rw+0x0a

如返回 :01rw0000001400P 表示机器当前的输出功率为 1400mW。

(15) rp 命令: 表示返回机器功率器件的温度

格式为 :01rp+0x0a

如返回 :01rp0023G 表示机器当前温度为 23 摄氏度

(16) rc 命令: 返回机器当前恒压恒流状态

格式为 :01rc+0x0a

如返回 :01rc1B 表示机器当前的输出状态为 CV 状

体

注: 0: 为关闭状态

1: 为恒压 CV 状态

2: 为恒流 CC 状态

- (17) rr 命令: 返回机器通信协议版本号
- (18) 如果想一条指令返回多个信息,可以将多个命令写在同一条指令中,如如果你想同时返回实测电压,实测电流,时间和容量,可以发送如下指令

:01rvjta+0x0a