智慧家居設備與安防操作指南

Yale YDM3109A 智慧電子鎖 一般模式 (General Mode) 操作手冊

設備型號：Yale YDM3109A　教學來源：萬利貿易 WANLEE　核心主題：存取權限管理與基本功能重置

存檔路徑：/Volumes/512G/Antigravity/

🔐 核心設定基準與安全防護鐵律

最高金鑰	感應卡容量	操作鐵律 ⚠️
4～10 位數	**至多 100 張**	**門常開＋上鎖**
使用者主密碼 (1組，具管理權限)	支援悠遊卡/一卡通/原廠RFID	設定全程門扇常開，防止被反鎖

🛠️ 第一部分：基礎權限快速設定（日常必備）

1. 使用者主密碼變更流程 (User Password)：

開啟電池背蓋按「設定鍵(I/R)」 → 面板輸入新密碼 (4~10位數) → 再按「設定鍵(I/R)」存檔完成

2. 感應卡片批次登錄 (最高支援 100 張)：

按「設定鍵(I/R)」 → 依序感應卡片 (聽到嗶聲) → 再按「設定鍵(I/R)」存檔完成

📋 第二部分：進階選單管理架構 (喚醒 ➔ 輸入主密碼 ➔ 按設定鍵)

選單代碼	功能項目	操作路徑	適用情境與安全特點
1#	訪客密碼 (Guest PIN)	**新增：**1# → 1# → 輸入4位數 → # **刪除：**1# → 3# → 輸入主密碼 → #	親友來借住一週使用；在手動刪除前可重複開門。

選單代碼	功能項目	操作路徑	適用情境與安全特點
2#	一次性密碼 (One-time PIN)	**新增：**2# → 1# → 輸入4位數 → # **刪除：**2# → 3# → 輸入主密碼 → #	水電維修、清潔打掃；成功開門一次後即焚失效。
3#	刪除所有卡片 (焦土防護)	**執行：**3# → 3# → 輸入主密碼 → #	一般模式無法單獨刪除單卡；遺失卡片必須全刪重設。
4#	模式變更 (進階切換)	**執行：**4# → 1# → 設定管理者密碼 → #	切換為進階模式（⚠️ 原密碼與卡片全數格式化重置）。

⚠️ **資安關鍵提醒（同生共死機制）：**
一般模式（General Mode）沒有為卡片編列卡號索引，因此**無法單獨刪除單一張卡片**！若家中有人遺失卡片，請立刻至 3 號選單執行「刪除所有卡片」，並將其餘家人的卡片全數收齊後重新批次登錄。

💡 **隱藏實用技巧：**
- **虛位密碼防窺 (Fake PIN)**：一般模式專屬，在輸入真實密碼的前後隨意輸入亂碼數字，只要連續包含真實密碼即可開門，可防止旁人偷窺與指紋殘留。
- **外接 9V 電池緊急救援**：若電池完全沒電，去便利商店買 9V 方形電池頂住室外面板底部金屬接點即可臨時通電輸入密碼。

🎙️ 第三部分：20 頁深度教學演練講稿節錄

PAGE 1-3 破冰與安全防線

設定時門扇必須常開

在開始前請牢記鐵律：『保持門扇開啟，手動轉動旋鈕上鎖』。門開著，才能避免設定錯誤時將自己鎖在門外。

PAGE 4-6 存檔核心機制

認識設定鍵 (I/R 鍵)

電池蓋內的設定鍵就像 Word 的 Ctrl+S，流程的起始與存檔皆須按它。未按設定鍵前，任何輸入均不生效。

PAGE 7-9 選單記憶口訣

1訪客、2單次、3刪卡、4切換

進入後台選單後，次級邏輯一律是『1 代表新增 (Add)，3 代表刪除 (Delete)』，掌握通則免看說明書。

PAGE 17-20 必殺技與總結

虛位密碼與三大箴言

『設定永遠開著門、存檔必按 I/R 鍵、遺失卡片 3 號房全刪除』。這不是冰冷機器，是保護全家的智慧管家。