

下載 VOC APP	3
註冊帳戶	3
設備連結	3
軟體介面說明	6
相冊 & 日誌	6
成員管理	7
添加臨時密碼	8

# 下載 VOC APP





應用商店下載·搜尋 VOC LTD





使用二維碼掃描下載



# 註冊帳戶

請先註冊一個帳戶,並登入才能使用 VOC APP。





# 設備連結

預設管理密碼 000000



### 注意事項:

VOC APP 設備連線僅支援 2.4G WiFi 網路頻段。



### 1. 添加設備

請在 VOC APP 中完成註冊後進入首 頁、點擊添加設備。



### 2. 選擇視頻鎖 (WI-FI)

請於添加設備中選擇視頻鎖 (WI-FI)。



裝上電池(設備通電)。




4. 下一步 點選攝像頭掃描二維瑪。



5. 加入 WIFI 網路

輸入 WIFI 帳號密碼並確認‧若遇到 WIFI 名稱為 unknow 或其他不是本 手機以連接的 WIFI 時‧請先將手機 定位訊息和藍芽授權給 VOC APP‧並使用 2.4G 獨立頻段。



6. 進入配網模式

到電子鎖體操作,進入到配網模式。



# 7. 將二維碼正對攝像頭 (回到手機端)

手機距離攝像頭保持 15~20CM· 聽到機器發出提示音·點選聽到提 示音。



8. 設備配網

等待手機尋找設備後連線配網。



9. 設備配網

完成配網後可開始使用遠端功能。

## 如果配網失敗 請確認以下資訊後再次連線

- 1. 請確認輸入的 WiFi 密碼正確。
- 請讓設備和手機在配網過程中保持常亮。
- 3. WiFi 不支援 5G 頻段,請 切換到獨立 2.4G 頻段。
- 4. 清空手機後台任務。
- 5. 手機開啟定位和藍芽功能。
- 6. 重啟路由器。
- 7. 重啟手機以及電子鎖恢復 原廠設置

# 軟體介面說明



# 5 ■ 相冊 & 日誌



查看智能門鎖抓拍影像 & 智能門鎖告警消息



查看智能門鎖開門紀錄





### ---新增成員

成員管理功能,設定家庭成員加入 APP。



# FIGURE THE PARTY OF THE PARTY

### ●──編輯用戶資料

可透過 APP 將解鎖方式關聯給該用戶. 這樣該解鎖方式解鎖後會顯示用戶名稱。



# 添加臨時密碼



### 線上密碼

需要網路良好的情況下才有辦法正常運行。

### 離線密碼

網路斷訊的情況下也可正常使用。



### 線上密碼 (不限次數密碼)

自行設定 7 位數 · 且可設定區間性和週期性。



### 離線密碼(一次性密碼)

APP 自然生成一次性密碼。 PS: 此密碼 6 小時內無使用‧則自 然失效。



離線密碼 (不限次數密碼)

APP 自然生成不限次數密碼·且可設定區間性。

PS: 此密碼 24 小時內無使用‧則自然失效。

### 如欲刪除離線不限次數密碼,步驟如下:





在機器上輸入此組清空密碼。

