
HA-8117 保全對講室內機使用手冊

HA-8117以一只微晶片作爲核心,將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片, 除具互相呼叫,來電顯示,智慧鈴聲,環保鈴聲,留言提示燈 等對講機之基本功 能外,更具五迴路之防盜主機功能,可使用於大樓,別墅型住宅或其他須要對講 機之地方。

外觀:



- ① 麥克風
- ② 緊急按鈕
- ③ 彩色螢幕
- ④ E/求救指示燈 G/瓦斯指示燈 T/轉接燈
- ⑤ 防盜指示燈
- 6 喇叭
- ⑦ 複合式功能鍵
- 图 影像調整功能鍵
- ⑨ 鈴聲/語音調整旋鈕

複合式功能鍵圖示:















警衛/6 切換/5 監看/4

控制/3

開門/2

說話/1

按鍵及指示燈說明:

符號	編號	名稱	燈號表示	按鍵功能一	按鍵功能二	按鍵功能三
F		功能鍵	功能指示燈	(燈熄)	(燈亮)	(燈閃爍)
警律	6	警衛鍵	留言燈	呼叫警衛	互呼6選台6	轉接
切換	5	切換鍵	開門指示 4	切換至小門口畫面	互呼5選台5	輸入鍵
監看	4	監看鍵	開門指示 3	控制監視器	互呼4選台4	取消鍵
控制	3	控制鍵	開門指示 2	開鎖二	互呼3選台3	按鍵3
開門	2	開門鍵	開門指示 1	開鎖	互呼2選台2	按鍵 2
說話	1	說話鍵	通話指示	通話	互呼1選台1	按鍵 1

對講部份:

操作:

涌話

訪客呼叫後,按"**說話**"鍵即可通話,通話指示燈即亮起,90 秒後或再按一次即停止通 話。

開門

訪客呼叫後,按"**開門**"鍵即可開門(訪客未呼叫按無效),門打開後相對應的開門指示燈 即亮起。

監看

按"**監看**"鍵或室外機呼叫本機,監視器即自動亮起,再按一次"**監看**"鍵或 40 秒鐘後監視器即關閉。

選台

螢幕開啟,按"F"鍵後,"F"鍵上的 LED 即亮起,再按多功能接鍵(1~6)即可切換指定影像畫面。

監看公共/小門口機影像

螢嘉開啟,按"**切換**"鍵可監看小門口機影像,及切換回公共影像。

呼叫警衛(配合 HA-18G 使用時)

按"警衛"鍵即可呼叫警衛, 涌話接通 90 秒。

室內機互相呼叫(室內分機配合 IC-08 執行互呼功能時)

按 "F"鍵後, "F"鍵上的 LED 即亮起,再按相對應的多功能鍵(1~6)即可呼叫其他室內機, 受呼叫之室內機即產生音樂聲,相對應之 LED 閃爍。

緊急求救

按"緊急"鍵即送出求救訊號

與警衛總機 HA-18G 配合使用時 HA-18G 即可收到訊號,亦會送出回應訊號,本機即發出求救鈴聲。做互相呼叫使用時,所有室內機均會有警報聲,且顯示那一台室內機求救。

留言

當留言指示燈亮起,代表警衛有事找您,請按"警衛"鍵回撥,即可消除燈號。

強制開門:

按"控制"即送出開門訊號,強制開啓 HAC-1 門位指示燈 2 號大門。

轉接(搭配 HT-INT 使用)

按功能鍵 " \mathbf{F} " 三秒鐘,功能指示燈慢閃,再按下 "**警衛**" 輸入鍵後,轉接燈" \mathbf{T} "亮起,並開啟電話轉接功能。

影像調整部分:

操作:

按鍵由三顆鈕選擇、遞增、遞減組成、可調整亮度、對比、飽和度、復原等功能。

防盗部份:

一. 將按鍵轉換成保全功能

- 1. 按功能鍵 "F" 三秒鐘,功能指示燈慢閃,即將按鍵換成保全功能。
- 2. 按取消鍵 "監看"或每操作完一個指令即回復成對講功能。

二. 設定/解除保全功能

1. 設定保全功能:

按功能鍵 "F" 三秒鐘。功能指示燈慢閃,以下之保全功能操作須在此狀態下才有作用,輸入設定碼(出場設定值 $1\ 2\ 3\ 2\ 1$),功能指示燈熄滅。

2. 解除保全功能:按功能鍵 "F"三秒鐘,功能指示燈慢閃,輸入設定碼(出場設定值12321)即可解除。

三. 防盜功能

. 1. 原廠出廠值:

設定/解除密碼為「12321」,反脅迫碼「12323」,出/入門有延遲時間「45秒」,喇叭警報時間「30秒」,具來客報知功能,無錯誤碼限次,入侵162 有延遲,入侵162 入侵162 入尺

2. 進入警戒:

按功能鍵 "F" 三秒鐘,功能指示燈慢閃,按密碼「12321」,系統進入警戒中。

- 進入警戒後須於出門延遲時間內鎖好大門外出,否則會觸發警報,在出門延遲時間到時,若其他區域若開著不會警報,但關閉再打開則警報。
- 進入警戒後,如某警戒區進入警戒,則其對應之入侵 LED 燈會一直輪流閃爍。
- 密碼錯時,按下取消鍵,重復操作。

3. 解除警戒:

按功能鍵 "F"三秒鐘,功能指示燈慢閃,再按一次密碼「12321」,解除警戒,同時結束保全功能。

- 務必於入門延遲時間內解除警戒,否則會觸發警報。
- 密碼錯時,按下取消鍵,重復操作。

註:按反脅迫碼亦可解除警戒狀態,但會傳送反脅迫信號傳至總機。

4. 緊急、瓦斯及火警區域:

爲 24 小時偵測,無論設定與否,均在警戒中。

- 5. 增卡功能: (需在解除警戒狀態下操作,且編碼必須與門口機相同) 設定子卡最多 20 張
 - (1) 按功能鍵 "F"三秒鐘,功能指示燈慢閃,再依序按下4、1鍵,即送出增卡指令。
 - (2) 門口機會有作動(HVF-25RM-B、HVF-8125RM、HVF-25HRM/LED 閃爍, HEF-15RA、HVF-25R、HEF-15R/發出嗶...聲),拿卡片感應 (※註) 即成爲子卡。
 - (3) 按功能鍵 "F" 三秒鐘,功能指示燈慢閃,再按下4、1鍵,即可恢復待機狀態。

- 6. 刪卡功能: (需在解除警戒狀態下操作,且編碼必須與門□機相同)
 - (1) 按功能鍵 "F" 三秒鐘, 功能指示燈慢閃, 依序按下4、2鍵, 即送出删卡指令。
 - (2) 門口機會有作動(HVF-25RM-B、HVF-8125RM、HVF-25HRM /LED 閃爍, HEF-15RA、 HVF-25R、HEF-15R/發出嗶...臀)。
 - (3) 此時按功能鍵 "F" 三秒鐘,功能指示燈慢閃,再依序按下4、2鍵後,即刪除所有卡片。

刪除卡片後門口機作動:

HVF-25RM-B、HVF-8125RM、HVF-25HRM /LED 閃爍結束。 HVF-25R、HEF-15RA、HEF-15R/發出嗶—長聲)。

- 7. 提取密碼: (需在解除警戒狀態下操作,且編碼必須與門口機相同)
 - (1) 本機更改密碼後,按功能鍵 "F"·三秒鐘,功能指示燈慢閃,依序按下 4 、 3 鍵, 即送出提取密碼指令。
 - (2) 門口機會有作動((HVF-25RM-B、HVF-8125RM、HVF-25HRM /LED 閃爍、HEF-15RA、 HVF-25R、HEF-15R/發出嗶... 聲),拿子卡感應 (※註)即提取新密碼到門口機。
- ※註:HVF-25RM-B、HVF-8125RM、HVF-25HRM 此時按"呼叫鍵"三秒 LED 閃爍,開啓 讀卡功能。

HVF-25RM、HVF-25R、HEF-15RA 此時按下方 "黑鈕 "LED 閃爍,開啓讀卡功能。 HEF-15R 請直接讀卡即可。

- 8. 更改密碼及反脅迫碼: (需在解除警戒狀態下操作)
 - (1) 按功能鍵 "F" 三秒鐘,功能指示燈慢閃。
 - (2) 按下5輸入鍵後,入侵3及入侵4LED 燈亮起,進入更改模式。
 - (3) 鍵入原始密碼/反脅迫碼後,按"5"輸入鍵後,入侵3熄滅,入侵4LED保持。
 - (4) 再輸入新密碼/新反脅迫碼後、按"5"輸入鍵、入侵 2 LED 閃爍之次數和新密碼/新 反脅迫碼之位數相同。
 - (5) 再輸入新密碼/新反叠迫碼一次,按"5"輸入鍵。
 - (6) 全部動作正確,則更改密碼/反脅迫碼成功,並輸出新密碼同步訊號給 HVF-25R 或 HVF-25RM,此時拿子卡感應即提取新密碼到門口機。
 - 密碼/反脅迫碼最大長度爲10位數,變更數字由1、2、3做變化。
 - 有上述任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改密碼狀態。
 - 您可以不等入侵2 LED 閃爍完畢,即鍵入密碼,以加快密碼之輸入速度。
- 9. 更改參數設定: (需在解除警戒狀態下操作)
 - (1) 按功能鍵 "F" 三秒鐘,功能指示燈慢閃。
 - (2) 按下"5"輸入鍵後,入侵3及4LED 燈亮起,進更改模式。
 - (3) 鍵入特定密碼(更改參數密碼)
 - (4) 按下"5"輸入鍵,即完成更改參數設定。
 - 更改參數密碼:

取消報知: 1213 1211 來客報知: 1213 1212

- 有上述任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改參數狀態。
- 10. 禁能/致能/延遲設定入侵區域: (需在解除警戒狀態下操作)
 - (1) 按住功能鍵 "F" 三秒鐘,功能指示燈慢閃。
 - (2) 按下"5"輸入鍵後,入侵3及4LED 燈亮起,進更改模式

- (3) 輸入「1213 1311」,按下"5"輸入鍵,此時顯示五區燈號: 禁能:燈熄 致能無延遲:燈快閃 致能延遲 45秒:燈慢閃
- (4) 再按下"5"輸入鍵,除入侵1維持原亮燈形式外,其餘燈熄。
- (5) 依照如下之定義,選擇標/致能/延遲設定第一區:

按鍵1:致能無延遲 按鍵2:致能有延遲45秒 按鍵3:禁能

- (6) 接鍵後,再接下"5"輸入鍵,完成第一區之設定。接著入侵 2 依第二區之設定值亮 熔。
- (7) 重覆步驟4及步驟5完成全部五區之設定。
- (8) 再按下"5"輸入鍵,完成設定。
 - 有上述任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改禁致能狀態。

11. 保留碼:

- 2213 2213
- 1213 1213
- 1213 1211
- 1213 1212
- 1213 1311

以上五組號碼爲保留碼,若有修改密碼及反脅迫碼,都不可與保留碼相同。

12. 重置原廠密碼:

- (1) 按功能鍵 "F" 三秒鐘, 功能指示燈慢閃。
- (2) 按下"5"輸入鍵後,入侵3及4LED 燈亮起,進更改模式。
- (3) 鍵入特定密碼(1213 1231 1233)
- (4) 按下"5"輸入鍵,即完成重置原廠密碼。
- 重置原廠密碼時,必須在防盜處於解除的狀態下。
- 有上流任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改禁致能狀態。

13.由外部設定鎖消除警報或解除警戒:

由外部設定鎖、輸入密碼或反脅迫碼皆可消除警報聲並結束保全功能。此三種消除警報聲的方式,有如下細部的不同:


- (1)輸入密碼、外部設定鎖:會同時重置 LED 燈號及解除連線外送之警報訊息。
- (2)輸入反脅迫碼:只有警戒狀態中才有作用。效果如同輸入密碼解除警戒,但會傳出反脅迫信號出去。

配合單按鍵影像門口機系列產品:

- ※需將單按鍵影像門口機影像 VIDEO 連接至 V2 影像輸入,才可正常顯示畫面,如果串接多台室內機時,最後一台室內機需將 IP3 V2 短路(75 Ω),其餘室內機拔除。
- ※將外部影像如 HA-19A HVC-1 等大門口機 VIDEO 連接至 V1 影像輸入,才可正常顯示畫面,如果串接多台室內機時最後一台室內機需將 JP3 V1 短路(75 Ω),其餘室內機拔除。 ※當 V1 影像及 V2 影像並接時,需將其中一只 75 Ω 拔除,確保影像穩定。

接線圖:





CN5 外接操作盤

CN2 GND1 爲獨立地線不可與 CN1、CN5 GND 共地。

編碼/設定



模式: °° A 無功能

JP9:影像75歐姆設定