คู่มือ GMMK Pro — teamvia

QMK ล่าสุด + VIA + ปุ่มหมุนตั้งได้ + ไฟบอกสถานะ

ANSI rev1 | VIA ready | Caps Word | Mouse layer

ของที่ติดมากับ firmware นี้

ฟังก์ชัน	ใช้ยังไง
ปุ่มหมุนปรับเสียง	หมุนขวา = ดังขึ้น / หมุนซ้าย = เบาลง / กด = ปิดเสียง
ปุ่มหมุนเปลี่ยนสีไฟ	กด FN ค้าง + หมุน
ไฟเตือน Caps Lock	กด Caps แล้วไฟแดงทั้งบอร์ด กดอีกทีหาย
ไฟบอก layer	แถบไฟข้างบอร์ด: ชั้น FN = น้ำเงิน / ชั้นเมาส์ = เขียว
Caps Word	แตะ Shift 2 ที พิมพ์ตัวใหญ่ยาวๆ แล้วหลุดเอง
ชั้นเมาส์	FN + PScr สลับเปิด/ปิด ใช้ปุ่ม WASD ขยับเมาส์
เข้าโหมดแฟลช	FN + \ (ไม่ต้องแกะเคส)
VIA	เปิด usevia.app เปลี่ยนปุ่มได้เลยไม่ต้องแฟลชใหม่

แผนผังปุ่ม

ชั้น 0 (ปกติ) — ANSI มาตรฐานทุกปุ่ม ปุ่ม MO(1) แถวล่าง = กดค้างเป็น FN

ชั้น FN (กด MO(1) ค้าง) — ต่างจากชั้น 0 แค่ปุ่มนี้:

ปุ่ม	หน้าที่
F1–F6	เปิด My Computer / เบราว์เซอร์ / เครื่องคิดเลข / เพลง
F9–F12	ปิดเสียง / ลดเสียง / เพิ่มเสียง
PScr	เปิด–ปิดชั้นเมาส์
\	เข้าโหมดแฟลช
N	สลับ 6KRO / NKRO
ปุ่มไฟ	เปิด/ปิดไฟ • สว่าง • เฉดสี • เอฟเฟกต์
ปุ่มหมุน	หมุน = เปลี่ยนสีไฟ

ชั้นเมาส์ (FN + PScr สลับเปิด/ปิด — แถบไฟข้างเป็นสีเขียว)

ปุ่ม	หน้าที่
Q / E	คลิกซ้าย / คลิกขวา
W A S D	ขยับเมาส์ ขึ้น / ซ้าย / ลง / ขวา
Z X C	สกรอลล์ ลง / ขึ้น / ขวา

🔠 Caps Word

แตะ Shift 2 ที แล้วพิมพ์ได้เลย **LIKE_THIS** พอเคาะ Space หรือปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ตัวอักษร มันหลุดเอง ไม่ต้องกด Caps ให้เมื่อย

🌐 ตั้งปุ่มเองด้วย VIA

1. เปิด **usevia.app** เสียบคีย์บอร์ด กด Connect
2. คลิกปุ่มที่อยากเปลี่ยน → เลือกปุ่มใหม่ → เสร็จทันที ไม่ต้องแฟลช
3. แท็บ Lighting ปรับไฟ แท็บ Macros อัดข้อความลัดได้ ปุ่มหมุนก็เปลี่ยนได้

> 💡 VIA เปลี่ยนได้แค่ "ปุ่มคืออะไร" ส่วนพฤติกรรมพิเศษ (caps แดง, สีไฟบอก layer, Caps Word) อยู่ใน firmware ต้องแก้โค้ด + แฟลชใหม่

⚙️ แฟลช firmware ใหม่

1. เปิด **tools\qmk_toolbox.exe** → Open → เลือกไฟล์ .bin
2. เข้าโหมดแฟลช: กด `FN` + `\` หรือถอดสาย → กด `Esc` ค้าง → เสียบสาย → ปล่อย
3. กด Flash → สำเร็จแล้วถอดเสียบสายใหม่

> ⚠️ **หลังแฟลชทุกครั้ง:** ถอดสาย กด Esc ค้าง เสียบสาย ปล่อย (ล้างค่าจำเก่า ไม่งั้นปุ่มใหม่อาจไม่ทำงาน)

🩺 ปัญหาที่เจอบ่อย

อาการ	แก้
Toolbox ขึ้น NO DRIVER	กด Install Drivers มุมขวาบน แล้ว Flash ใหม่
แฟลชแล้วปุ่มใหม่ไม่ทำงาน	ล้างค่าจำเก่า (ข้อ 4 ด้านบน)
VIA หาบอร์ดไม่เจอ	ใช้ Chrome/Edge เสียบสายตรงไม่ผ่าน hub
หมุนปุ่มแล้วทิศกลับกัน	แก้ใน VIA (Encoder)
ไฟแดงค้าง	กด Caps อีกที (caps ติดอยู่)